



# TAURUS WELLNESS

## Kurzanleitung



Art.-Nr. TW-RMD

FSTWRMD.01.01

## ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

### Persönliche Sicherheit

#### ⚠ GEFAHR

- Bevor Sie mit der Nutzung des Gerätes beginnen, sollten Sie durch Ihren Hausarzt klären, ob die Verwendung für Sie aus gesundheitlicher Sicht geeignet ist.
- Beachten Sie, dass exzessives Training Ihre Gesundheit ernsthaft gefährden kann. Sobald Sie Anzeichen von Schwäche, Übelkeit, Schwindelgefühle, Schmerzen, Atemnot oder andere abnormale Symptome erkennen, brechen Sie Ihr Training sofort ab und konsultieren Sie im Notfall Ihren Hausarzt.

#### ⚠ WARNUNG

- Die Benutzung dieses Gerätes ist für Kinder unter 14 Jahren nicht zulässig.
- Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes gelangen.
- Personen mit Behinderungen müssen unter strenger Beobachtung stehen, wenn Sie dieses Gerät benutzen.
- Das Gerät darf grundsätzlich nicht gleichzeitig von mehreren Personen genutzt werden.

#### ⚠ VORSICHT

- Achten Sie darauf, dass sich niemand während des Trainings im Bewegungsbereich des Gerätes befindet, um Sie und andere Personen nicht zu gefährden.

#### ► ACHTUNG

- Es dürfen keine Gegenstände jedweder Art in die Öffnungen des Gerätes gesteckt werden.

### Elektrische Sicherheit

#### ⚠ GEFAHR

- Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, ziehen Sie vor der Wartung bzw. Reinigung den Stecker des Gerätes aus der Steckdose. Ziehen Sie dabei nicht am Kabel.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie zuvor mit Wasser in Berührung gekommen sind und/oder sich in einer feuchten Umgebung befinden.

#### ⚠ WARNUNG

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange der Netzstecker in der Wandsteckdose eingesteckt ist. Während Ihrer Abwesenheit ist der Netzstecker aus der Steckdose zu entfernen, damit ein unsachgemäßer Gebrauch durch Dritte oder Kinder ausgeschlossen werden kann.
- Falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist, wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner. Bis zur Instandsetzung darf das Gerät nicht genutzt werden.

#### ► ACHTUNG

- Das Gerät benötigt einen Netzanschluss von 220-230 V mit 50 Hz Netzspannung.
- Das Gerät darf nur mittels des mitgelieferten Netzkabels direkt an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Verlängerungskabel müssen den VDE-Richtlinien entsprechen. Wickeln Sie das Netzkabel immer vollständig ab.
- Die Steckdose muss mit einer Sicherung mit einem Mindestsicherungswert „16 A, träge“ gesichert sein.
- Verändern Sie weder etwas am Netzkabel, noch am Netzstecker.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden.

Das Gerät ist ausschließlich für den Heimgebrauch geeignet. Das Gerät ist nicht für den semiprofessionellen (z. B. Krankenhäuser, Vereine, Hotels, Schulen usw.) und gewerblichen bzw. professionellen Einsatz (z. B. Fitness-Studio) geeignet.

## Technische Daten

Artikelgewicht (brutto, mit Verpackung): 720 g

Artikelgewicht (netto, ohne Verpackung): 460 g

Verpackungsmaße in cm (L x B x H): 21,5 x 16 x 8,2

Gerätemaße in cm (L x B x H): 16,9 x 14,5 x 7,1

Verwendungsklasse: H

Leistung: 8W

Rotationsgeschwindigkeit: 1100-2500 RPM

Aufladezeit: 2 h

Akkulaufzeit: 3 h

Batterietyp: Aufladbare Lithiumbatterie

Vibrationsstufen: 6

## Lieferumfang und Geräteübersicht

Nr.	Name (ENG)	Anz.
1	Massage Device	1
2	USB-C Charging Cable	1
3	Ring Head	1
4	Wave Head	1
5	Point Head	1
6	Sculpt Head	1
7	User Manual	1



USB-C Ladekabel



Ringaufsatz Wellenaufsatz



Ballaufsatz Noppenaufsatz



# Rotational Massage Device

## Nutzungshinweise

### Massageaufsatz

1. Wählen Sie einen Massageaufsatz.

### Massageaufsatz anbringen

2. Platzieren Sie den gewünschten Massageaufsatz auf dem Gerät (Abb. 1).

3. Drücken Sie den Massageaufsatz auf das Gerät (Abb. 1).

#### ► ACHTUNG

Achten Sie darauf, dass sich der Aufsatz fest sitzt.

### Massageaufsatz entfernen und austauschen

4. Ziehen Sie den Massageaufsatz vorsichtig von dem Gerät ab (Abb. 2).



Abb. 1



Abb. 2

### Nutzung

1. Um das Gerät einzuschalten, halten Sie den Ein/Aus-Knopf gedrückt.  
2. Um die Intensität zu ändern, drücken Sie den Ein/Aus-Knopf.

#### ⓘ HINWEIS

Das Gerät schaltet sich nach zehn Minuten Nutzungsdauer automatisch aus.

3. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie den Ein/Aus-Knopf gedrückt.

### Aufladen

1. Laden Sie das Gerät auf, wenn die Akkuangabe auf dem Display niedrig ist.

#### ⓘ HINWEIS

Während des Ladevorgangs leuchtet das Display auf.

Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, erscheint die Nummer 99 auf dem Display.

#### ► ACHTUNG

Verwenden Sie zum Aufladen nur ein geeignetes USB-C-Ladekabel.

Nutzen Sie das Gerät nicht während des Ladens.

Schalten Sie das Gerät alle 1-3 Monate an, um Schäden durch längere Nichtbenutzung zu vermeiden.

## Garantiehinweise

Trainingsgeräte von Taurus Wellness® unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte ein bei uns gekauftes Fitnessgerät dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren aufgeführten Kundendienst zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen telefonisch über die Technik-Hotline zur Verfügung.

### Garantiezeiten

Ab Übergabe des Trainingsgerätes übernehmen wir die in unserem Webshop hinterlegten Garantiezeiten. Die für Ihr Trainingsgerät entsprechenden Garantiezeiten finden Sie auf der jeweiligen Produktseite.

Die genauen Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte der Webseite zu Ihrem Taurus Wellness®-Gerät.

## Pflege, Wartung und Lagerung

#### ⚠️ WARNUNG

Der Lagerort sollte so gewählt werden, dass ein Missbrauch durch Dritte oder Kinder ausgeschlossen werden kann.

1. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen weichen Tuch.
2. Lagern Sie das Gerät in dem mitgelieferten Karton in einer trockenen Umgebung.

## Entsorgung

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für Recycling abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung.

## Kontakt

### DE

#### TECHNIK

📞 +49 4621 4210-900

✉️ technik@fitshop.de

#### SERVICE

📞 0800 20 20277 (kostenlos)

✉️ info@fitshop.de

### UK

#### CUSTOMER SUPPORT

📞 00800 2020 2772

+494621 4210 944

✉️ info@fitshop.co.uk

### FR

#### TECHNIQUE & SERVICE

📞 +33 (0) 189 530984

+49 4621 42 10 933

✉️ info@fitshop.fr

### DK

#### TEKNIK OG SERVICE

📞 80 90 16 50

+49 4621 4210-945

✉️ info@fitshop.dk

### ES

#### TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

📞 911 238 029

✉️ info@fitshop.es

### BE

#### TECHNIQUE & SERVICE

📞 02 732 46 77

+49 4621 4210 933

✉️ info@fitshop.be

### NL

#### TECHNISCHE DIENST & SERVICE

📞 +31 172 619961

✉️ service@fitshop.nl

### AT

#### TECHNIK & SERVICE

📞 0800 20 20277 (kostenlos)

+49 4621 42 10-0

✉️ info@fitshop.at

### CH

#### TECHNIK & SERVICE

📞 0800 202 027

+49 4621 42 10-0

✉️ info@fitshop.ch

### PL

#### DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS

📞 22 307 43 21

+49 4621 42 10-948

✉️ info@fitshop.pl

### INT

#### TECHNICAL SUPPORT & SERVICE

📞 +49 4621 4210-944

✉️ service-int@fitshop.de