



## Bedienungsanleitung



Art.-Nr. CJ-AT-A

FSCJATA.01.01

### Bedienungsanleitung

#### ⚠ VORSICHT


Sollten Teile des Lieferumfangs fehlen oder beschädigt sein, darf das Gerät nicht verwendet werden.

#### Aufpumpen

1. Breiten Sie die Matte an der gewünschten Stelle komplett aus. Stellen Sie sicher, dass sich genug Platz um die Matte herum befindet.



2. Verbinden Sie die Pumpe mit der Matte.




3. Schalten Sie die Pumpe ein.

#### ⚠ WARNUNG

Lassen Sie so lange Luft in die Matte, bis die gewünschte Festigkeit erreicht ist. Bedenken Sie jedoch, die Matte nicht zu „überfüllen“, da es sonst zu Schäden am Artikel und zu Personenschäden kommen kann.

4. Trennen Sie die Luftpumpe von der Matte.

5. Schließen Sie das Ventil der Matte.



#### Luft ablassen

1. Verbinden Sie die Pumpe mit der Matte.
2. Stellen Sie den Regler der Pumpe entsprechend ein.
3. Schalten Sie die Pumpe ein.
4. Legen Sie die Matte, nachdem die gesamte Luft entwichen, ist wieder zusammen und schließen Sie das Ventil.
5. Verpacken Sie die Matte im mitgelieferten Karton.

#### Beschreibung

Ein AirTrack ist eine Matte, die mit Luft gefüllt wird. Sie besteht aus robusten und strapazierfähigen Materialien und hat verschiedene Anwendungsgebiete. Diese Matte bringt im Gegensatz zu herkömmlichen Bodenläufern oder anderen Turnmatten viele Vorteile mit sich. Anders als bei Hüpfburgern, werden AirTracks nur einmal mit Luft befüllt und sind dann bereit für den Betrieb. Es muss nicht die ganze Zeit ein Gebläse an sein und Sie müssen auch nicht alle paar Minuten Luft nachfüllen.

#### Allgemeine Sicherheitshinweise

- + Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes und der Pumpe gelangen.
- + Die Pumpe darf nur mittels des mitgelieferten Netzkabels direkt an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Verlängerungskabel müssen den VDE-Richtlinien entsprechen. Wickeln Sie das Netzkabel immer vollständig ab.
- + Die Steckdose muss mit einer Sicherung mit einem Mindestsicherheitswert „16 Ampere“ gesichert sein.
- + Verändern Sie weder etwas am Netzkabel, noch am Netzstecker.
- + Die Pumpe und das Netzkabel sind von Wasser, Hitze, Öl und scharfen Kanten fernzuhalten.
- + Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung des Artikels die Beschaffenheit des Bodens.
- + Diese Pumpe ist nicht für den Dauereinsatz ausgelegt, ein längerer

Betrieb über 30 Minuten kann zur Überhitzung und Beschädigung der Pumpe führen.

- + Lassen Sie die Pumpe nie unbeaufsichtigt, wenn sie in Betrieb ist.
- + Benutzen Sie die Pumpe nicht in nassem Zustand.
- + Bei Verwendung der Pumpe dürfen niemals Sand, kleine Steine usw. in den Füll-/Ablassanschluss gesaugt werden.
- + Schauen Sie niemals in das Innere der Pumpe und richten Sie den Füll-/Ablassanschluss nicht auf Ihre Augen, wenn die Pumpe arbeitet.
- + Versuchen Sie niemals, Hand oder Finger in das Ventil zu stecken.

## Pflege, Wartung und Lagerung


### ⚠ WARNUNG

Der Lagerort sollte so gewählt werden, dass ein Missbrauch durch Dritte oder Kinder ausgeschlossen werden kann.

1. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenem weichen Tuch.
2. Lagern Sie das Gerät in dem mitgelieferten Karton in einer trockenen Umgebung.

## Reparatur eines Lochs


1. Besorgen Sie sich einen PVC-kompatiblen Klebstoff und PVC-Flicken.



2. Stellen Sie sicher, dass sich keine Luft mehr im Air Track befindet.



3. Schneiden Sie den PVC-Flicken so zu, dass er das Loch komplett abdeckt.



4. Tragen Sie etwas Klebstoff um das Loch und auf den Flicker auf.



5. Verwenden Sie einen Föhn, um den Klebstoff zu erhitzen.



6. Legen Sie den PVC-Flicker auf das Loch und drücken Sie ihn fest. Es dürfen keine Luftbläschen entstehen.



7. Warten Sie 24 Stunden bevor Sie den Artikel wieder mit Luft befüllen.

## Garantiehinweise

Trainingsgeräte von cardiojump® unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte ein bei uns gekauftes Gerät dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren aufgeführten Kundendienst zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen telefonisch über die Technik-Hotline zur Verfügung.

### Garantiezeiten

Ab Übergabe des Trainingsgerätes übernehmen wir die in unserem Webshop hinterlegten Garantiezeiten. Die für Ihr Trainingsgerät entsprechenden Garantiezeiten finden Sie auf jeweiligen Produktseite.

Die genauen Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte der Webseite zu Ihrem cardiojump®-Gerät.

## Kontakt

### DE TECHNIK

+49 4621 4210-900

technik@fitshop.de

### SERVICE

0800 20 20277 (kostenlos)

info@fitshop.de

### UK CUSTOMER SUPPORT

00800 2020 2772

+494621 4210 944

info@fitshop.co.uk

### FR TECHNIQUE & SERVICE

+33 (0) 189 530984

+49 4621 42 10 933

info@fitshop.fr

### DK TEKNIK OG SERVICE

80 90 16 50

+49 4621 4210-945

info@fitshop.dk

### ES TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

911 238 029

info@fitshop.es

### BE TECHNIQUE & SERVICE

02 732 46 77

+49 4621 4210 933

info@fitshop.be

### NL TECHNISCHE DIENST & SERVICE

+31 172 619961

service@fitshop.nl

### AT TECHNIK & SERVICE

0800 20 20277 (kostenlos)

+49 4621 42 10-0

info@fitshop.at

### CH TECHNIK & SERVICE

0800 202 027

+49 4621 42 10-0

info@fitshop.ch

### PL DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS

22 307 43 21

+49 4621 42 10-948

info@fitshop.pl

### INT TECHNICAL SUPPORT & SERVICE

+49 4621 4210-944

service-int@fitshop.de