


HOCK®

Ihre **LOFT** Hanteln



Wir möchten Sie beglückwünschen zum Erwerb eines Produktes von **HOCK Stil in Bewegung**.

Sie haben sich damit für höchstmögliche Qualität „100% Made in Germany“ entschieden. Verarbeitung und Materialien sind erstklassig, die Funktion wird Sie begeistern.

Um dieses Produkt über viele Jahre in seiner Schönheit und vollen Funktion zu erhalten, haben wir Ihnen hiermit einige nützliche und notwendige Hinweise zusammengestellt.

Wann immer Sie Fragen oder Anregungen zu den Produkten haben, so können Sie uns unter **service@hockdesign.de** kontaktieren, wir freuen uns über Ihre Nachricht.

HOCK®

HOCK Stil in Bewegung

Grotenbachstr. 27g
51643 Gummersbach
Germany

Tel.: +49 (0) 22 61 - 50 12 790
Fax: +49 (0) 180 133 110 042
(€ 0,039/min aus dem dt. Festnetz)
E-Mail: info@hockdesign.de
Internet: www.hockdesign.de

Bedienungshinweise

- Ihr HOCK Produkt besteht teils aus dem natürlichen Material Holz. Wir verwenden ausschließlich zertifiziertes Natur-Vollholz. Wir verwenden höchste Sorgfalt dabei, dass Maserung, Farbton und Oberfläche innerhalb eines Produktes weitestgehend harmonisieren. Dennoch sind leichte, natürliche Schwankungen nicht auszuschließen. Diese sind jedoch Bestandteil des Produktes und können leider nicht verbessert werden.
- Die Oberfläche des Holzes ist mit einem hochwertigen, schadstofffreien Hartwachs-Öl auf pflanzlicher Basis veredelt worden. Es ist dadurch völlig unproblematisch selbst für Allergiker und besonders sensible Hauttypen. Schweiß und Hautfette können dennoch die Oberfläche verändern. Im Laufe der Zeit raten wir, das Holz mit einem vergleichbaren hochwertigen Öl nachzubehandeln.
- Ein weiterer Bestandteil Ihres HOCK Produktes ist rostfreier Edelstahl in einer hochwertigen Legierung. Der Glanz und die Lichtbrechung faszinieren immer wieder aufs Neue. Wir bitten jedoch, zu beachten, dass Edelstahl eine recht empfindliche Oberfläche hat und leicht verkratzen oder eindellen kann. Insbesondere das Zusammenschlagen einzelner Edelstahlteile ist zu vermeiden.
- Ihr HOCK Produkt ist für den Innenbereich entwickelt worden, die Verwendung im Freien ist nicht gestattet. Bitte lagern Sie das Produkt niemals im direkten Sonnenlicht oder in sehr feuchten Räumen.

Pflegehinweise

- Bitte reinigen Sie die Edelstahloberflächen von Zeit zu Zeit mit einem weichen, feuchten Tuch. Vermeiden Sie scheuernde Bewegungen, versuchen Sie stattdessen, drehende, kreisende Bewegungen zu machen, die die jeweiligen Schliffspuren verfolgen. Bei hartnäckigem Schmutz können Sie einen Glasreiniger verwenden.
- Die Holzoberflächen bitte von Zeit zu Zeit mit einem geeigneten hochwertigen Hartwachs-Öl wie z.B. OSMO Hartwachs-Öl „Original“ einreiben und trocknen lassen. Bitte folgen Sie den Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie nur farblose Öle. Wischen Sie überschüssiges Öl vor Verwendung ab.

Sicherheitshinweise

- Sorgen Sie immer dafür, dass Kinder oder Tiere nicht in die Nähe des Produktes gelangen können, es besteht Verletzungsgefahr!
- Vorsicht! Die Hanteln können wegrollen oder herabfallen und so Schäden an Böden oder Mobiliar verursachen! Bitte legen Sie diese auf eine Matte oder sichern Sie sie anderweitig gegen Wegrollen.
- Die Benutzung von Sportgeräten darf nur von gesunden Personen durchgeführt werden. Wir empfehlen vor Verwendung immer einen Arzt aufzusuchen.
- Bei jeglicher Art von Schmerzen, Unwohlsein, Übelkeit oder dergleichen beenden Sie bitte sofort Ihr Training.

Garantie

- **HOCK Stil in Bewegung** gewährt für alle seine Produkte eine 5-jährige Garantie ab erstmaligem Erwerb des Produktes. Garantiefälle sind: Schäden durch fehlerhafte Produktion bzw. Materialbruch trotz ordnungsgemäßer Verwendung. Schäden, die durch Verschleiß, unsachgemäße Verwendung oder Fahrlässigkeit entstanden sind, fallen nicht unter diese Garantie.
- Im Garantiefall bitten wir Sie, uns vor eventuellen Rücksendungen zuallererst zu kontaktieren. Viele Fragen und Probleme lassen sich bereits vorab klären oder beheben. Hierzu stehen Ihnen folgende Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung:
 - a. Telefonhotline:
Sie erreichen unser Serviceteam montags bis freitags von 8-12 und 13-17 Uhr unter der Telefonnummer: +49 (0) 22 61 - 50 12 790
 - b. Fax: +49 (0) 180 133 110 042
(€ 0,039/min aus dem dt. Festnetz)
 - c. E-Mail: service@hockdesign.de
- Unangemeldet oder unfrei an uns gesendete Ware wird weder angenommen noch geöffnet.
- Im Servicefall lassen Sie sich bitte vorab von unserem Serviceteam eine Bearbeitungsnummer übermitteln und weitere Anweisungen für die Rücksendung geben.

HOCK®

HOCK Stil in Bewegung

Grotenbachstr. 27g
51643 Gummersbach
Germany



Tel.: +49 (0) 22 61 - 50 12 790

Fax: +49 (0) 180 133 110 042

(€ 0,039/min aus dem dt. Festnetz)

E-Mail: info@hockdesign.de

Internet: www.hockdesign.de



Irrtümer und Änderungen vorbehalten;
Copyright HOCK XI/2009