

Bedienungsanleitung



Art. Nr. TF-SB1411

FSTFSB1411.01.01

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

1.1 Persönliche Sicherheit

⚠ GEFAHR

- + Bevor Sie mit der Nutzung des Gerätes beginnen, sollten Sie durch Ihren Hausarzt klären, ob das Training für Sie aus gesundheitlicher Sicht geeignet ist. Betroffen hiervon sind vor allem Personen, die eine vererbungsbedingte Anlage zu Bluthochdruck oder Herzleiden haben, über 45 Jahre alt sind, rauchen, überhöhte Cholersterinwerte aufweisen, übergewichtig sind und/oder im letzten Jahr nicht regelmäßig Sport getrieben haben. Wenn Sie unter medikamentöser Behandlung stehen, die Ihre Herzfrequenz beeinträchtigt, so ist ärztlicher Rat absolut unabdinglich.
- + Beachten Sie, dass exzessives Training Ihre Gesundheit ernsthaft gefährden kann. Bitte nehmen Sie gleichermaßen zur Kenntnis, dass Systeme der Herzfrequenzüberwachung ungenau sein können. Sobald Sie Anzeichen von Schwäche, Übelkeit, Schwindelgefühle, Schmerzen, Atemnot oder andere abnormale Symptome erkennen, brechen Sie Ihr Training sofort ab und konsultieren Sie im Notfall Ihren Hausarzt.

↑ WARNUNG

- + Die Benutzung dieses Gerätes ist für Kinder unter 14 Jahren nicht zulässig.
- + Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes gelangen.
 + Personen mit Behinderungen müssen eine medizinische
- Personen mit Behinderungen müssen eine medizinische Genehmigung vorweisen und unter strenger Beobachtung stehen, wenn Sie jegliche Trainingsgeräte benutzen.
- + Das Gerät darf grundsätzlich nicht gleichzeitig von mehreren Personen genutzt werden.
- + Halten Sie Hände, Füße und andere Körperteile, Haar, Kleidung, Schmuck und andere Gegenstände von den beweglichen Teilen fern, da sich diese in dem Gerät verfangen können.

↑ VORSICHT

- Achten Sie darauf, dass sich niemand während des Trainings im Bewegungsbereich des Gerätes befindet, um Sie und andere Personen nicht zu gefährden.
- Der Inhalt des Boxsacks darf nicht durch andere Arten von Füllmaterial ersetzt werden, das aus kleinen Partikeln besteht (wie z.B. normaler Sand oder Sägemehl), da der Benutzer dadurch verletzt oder der Boxsack beschädigt werden kann.

► ACHTUNG

- + Es dürfen keine Gegenstände jedweder Art in die Öffnungen des Gerätes gesteckt werden.
- + Tragen Sie keinen Schmuck wie z.B. Ringe, wenn Sie das Trainingsgerät benutzen.

1.2 Verwendungsort

⚠ WARNUNG

- Stellen Sie das Gerät nicht in Hauptdurchgängen oder Fluchtwegen auf.
- + Um Brände zu vermeiden, stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe oder in Räumen mit hoher Hitze auf (z. B. nahe einer Heizung).

∧ VORSICHT

- Wählen Sie den Aufstellort so, dass um das Gerät ausreichend Freiraum bestehen bleibt. Beachten Sie, dass das Gerät in der Liegeposition ausreichend Freiraum nach hinten benötigt.
- Sollte Ihr Gerät an der Wand/Decke montiert werden, achten Sie darauf, dass Sie das passende Befestigungsmaterial verwenden, um eventuelle Beschädigungen und/oder Personenschäden zu vermeiden. Der Vertragspartner übernimmt hierfür keinerlei Haftung.

► ACHTUNG

- Das Gerät darf nur in einem Gebäude, in ausreichend temperierten und trockenen Räumen (Umgebungstemperaturen zwischen 10°C und 35°C), genutzt werden. Die Nutzung im Freien oder Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (über 70%) wie Schwimmbädern ist nicht zulässig.
- Um ein Ausbleichen oder einen schnelleren Verschleiß des Bezugs zu vermeiden, verzichten Sie darauf das Gerät an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung und/oder hoher Hitze aufzustellen.

TECHNISCHE DATEN

Höhe:108 cmDurchmesser:37 cmArtikelgewicht (inkl. Verpackung):22 kgArtikelgewicht (ohne Verpackung):20 kg

Verpackungsmaße (L x B x H): ca. 33 cm x 33 cm x 108 cm

Verwendungsklasse: S

MONTAGE







(i) HINWEIS

Vergewissern Sie sich vor dem Aufhängen des Boxsacks, dass der Haken oder die Wandhalterung das Gewicht des Boxsacks tragen kann und dass der Haken sicher an einem Deckenbalken oder einer anderen Art von Balken befestigt ist oder dass die Halterung sicher an einer massiven Wand befestigt ist.

Hängen Sie den Boxsack mit den beiliegenden Ketten und Karabinerhaken auf. Dieser kann entweder mit einer Wandhalterung oder mit einem Haken an der Decke aufgehängt werden.





PFLEGE, WARTUNG UND LAGERUNG

⚠ WARNUNG

Der Lagerort sollte so gewählt werden, dass ein Missbrauch durch Dritte oder Kinder ausgeschlossen werden kann.

- 1. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenem weichen Tuch.
- Lagern Sie das Gerät in dem mitgelieferten Karton in einer trockenen Umgebung

GARANTIEHINWEISE

Trainingsgeräte von TAURUS® unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte ein bei uns gekauftes Fitnessgerät dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren aufgeführten Kundendienst zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen telefonisch über die Technik-Hotline zur Verfügung.

Garantiezeiten

Ab Übergabe des Trainingsgerätes übernehmen wir die in unserem Webshop hinterlegten Garantiezeiten. Die für Ihr Trainingsgerät entsprechenden Garantiezeiten finden Sie auf jeweiligen Produktseite.

Die genauen Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte der Webseite zu Ihrem TAURUS®-Gerät.

Kontakt

DE

TECHNIK

+49 4621 4210-900

SERVICE

& 0800 20 20277 (kostenlos)

info@fitshop.de

UK

CUSTOMER SUPPORT

00800 2020 2772 +494621 4210 944

info@fitshop.co.uk

FR

TECHNIQUE & SERVICE

+33 (0) 189 530984+49 4621 42 10 933

info@fitshop.fr

DK

TEKNIK OG SERVICE

80 90 16 50 +49 4621 4210-945

info@fitshop.dk

ES TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

911 238 029

info@fitshop.es

BE

TECHNIQUE & SERVICE

02 732 46 77 +49 4621 4210 933

info@fitshop.be

NL

TECHNISCHE DIENST & SERVICE

& +31 172 619961

service@fitshop.nl

AT

TECHNIK & SERVICE

0800 20 20277 (kostenlos) +49 4621 42 10-0

info@fitshop.at

CH

TECHNIK & SERVICE

0800 202 027
+49 4621 42 10-0

info@fitshop.ch

PL

DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS

22 307 43 21 +49 4621 42 10-948

info@fitshop.pl

INT

TECHNICAL SUPPORT & SERVICE

_

+49 4621 4210-944

service-int@fitshop.de