


# TAURUS®

## Montage- und Bedienungsanleitung



max. 150 kg



~ 90 Min.



132 kg

L 162 | B 127 | H 164

TfSL7036.01.01

Art.-Nr. TF-SL7036

**Taurus Iso Abdominal Sterling**



# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN</b>	<b>7</b>
1.1	Technische Daten	7
1.2	Persönliche Sicherheit	8
1.3	Aufstellort	9
<b>2</b>	<b>MONTAGEANLEITUNG</b>	<b>10</b>
2.1	Allgemeine Hinweise	10
2.2	Lieferumfang	10
2.3	Aufbau	13
<b>3</b>	<b>LAGERUNG UND TRANSPORT</b>	<b>22</b>
3.1	Allgemeine Hinweise	22
<b>4</b>	<b>FEHLERBEHEBUNG, PFLEGE UND WARTUNG</b>	<b>23</b>
4.1	Allgemeine Hinweise	23
4.2	Störungen und Fehlerdiagnose	23
4.3	Wartungs- und Inspektionskalender	24
<b>5</b>	<b>ENTSORGUNG</b>	<b>24</b>
<b>6</b>	<b>ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG</b>	<b>25</b>
<b>7</b>	<b>ERSATZTEILBESTELLUNG</b>	<b>26</b>
7.1	Seriennummer und Modellbezeichnung	26
7.2	Teileliste	27
7.3	Explosionszeichnung	31
<b>8</b>	<b>GARANTIE</b>	<b>35</b>
<b>9</b>	<b>KONTAKT</b>	<b>37</b>



### **Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitäts-Trainingsgerät der Marke Taurus® entschieden haben. Taurus bietet Sport- und Fitnessgeräte für den gehobenen Heimsport und die Ausstattung von Fitness-Studios und Geschäftskunden. Der Fokus liegt bei Taurus Fitnessgeräten auf dem, worauf es beim Sport ankommt: maximale Performance! Daher werden die Geräte in enger Absprache mit Sportlern und Sportwissenschaftlern entwickelt. Denn Sportler wissen am besten, was perfekte Fitnessgeräte ausmacht.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.taurus-fitness.de](http://www.taurus-fitness.de)

#### **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Das Gerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden.

Dieses Fitnessgerät ist für den Heimgebrauch, den semiprofessionellen und den professionellen Einsatz geeignet. Der semiprofessionelle Bereich umschließt z.B. institutionelle Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen, Hotels und Vereine. Der professionelle Einsatz bezieht sich auf eine gewerbliche Nutzung, z. B. im Fitness-Studio.

### **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**



©2011 Taurus ist eine eingetragene Marke der Firma Sport-Tiedje GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Verwendung dieser Marke ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Sport-Tiedje ist untersagt.

Produkt und Handbuch können geändert werden. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

## ZU DIESER ANLEITUNG

Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Montage und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Die Anleitung hilft Ihnen beim schnellen Aufbau und erläutert die sichere Handhabung. Tragen Sie dafür Sorge, dass alle mit dem Gerät trainierenden Personen (besonders Kinder und Personen mit körperlicher, sensorischer, geistiger oder motorischer Behinderung) unbedingt vorab über diese Anleitung und ihren Inhalt informiert werden. Im Zweifelsfall müssen verantwortliche Personen die Nutzung des Gerätes beaufsichtigen.

Durch laufende Änderungen und Softwareoptimierungen kann es vorkommen, dass die Anleitung angepasst werden muss. Sollten Sie während des Aufbaus oder der Nutzung eventuelle Abweichungen feststellen, dann rufen Sie im Zweifel die im Webshop hinterlegte Anleitung auf. Dort ist immer die aktuellste Anleitung hinterlegt.



Das Gerät wurde sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert. Mögliche Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich ausgeschlossen. Stellen Sie sicher, dass die Aufbauanweisung korrekt befolgt wurde und dass alle Teile des Gerätes festsitzen. Im Bedarfsfall muss die Anleitung erneut durchgegangen werden, um eventuelle Fehler zu beheben.

Bitte halten Sie sich exakt an die angegebenen Sicherheits- und Wartungsanweisungen. Jegliche davon abweichende Nutzung kann Gesundheitsschäden, Unfälle oder Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben, für die seitens des Herstellers und Vertreibers keine Haftung übernommen werden kann.

Die folgenden Sicherheitshinweise können in dieser Bedienungsanleitung vorkommen:

► **ACHTUNG**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu Sachschäden führen können.

⚠ **VORSICHT**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu leichten bzw. geringfügigen Verletzungen führen können!

⚠ **WARNUNG**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu schwersten Verletzungen oder zum Tode führen können!

⚠ **GEFAHR**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu schwersten Verletzungen oder zum Tode führen!

ⓘ **HINWEIS**

Dieser Hinweis steht für weitere nützliche Informationen.

Bewahren Sie diese Anleitung zur Information, für Wartungsarbeiten oder Ersatzteilbestellungen sorgfältig auf!

## 1.1 Technische Daten

### Maße und Gewicht

Verpackungsmaße (L x B x H) und Artikelgewicht (brutto, inkl. Verpackung) ca.:

Box 1:	127,5 cm x 116,5 cm x 33 cm	75,8 kg
Box 2:	133,5 cm x 76,5 cm x 45 cm	75 kg

Aufstellmaß (L x B x H) ca.: 162 cm x 127 cm x 164 cm

Artikelgewicht (netto, exkl. Verpackung) ca.: 132 kg

Maximales Benutzergewicht:	150 kg
Maximales Trainingsgewicht:	120 kg
Maximale Belastung der Verstaumöglichkeit:	je 100 kg

Verwendungsklasse: S

### ① HINWEIS

Dieses Gerät ist mit Hantelscheiben mit einer 50 mm Bohrung sowie einem maximalen Außendurchmesser von 450 mm kompatibel (nicht im Lieferumfang enthalten).

## 1.2 Persönliche Sicherheit

### **GEFAHR**

- + Bevor Sie mit der Nutzung des Gerätes beginnen, sollten Sie durch Ihren Hausarzt klären, ob das Training für Sie aus gesundheitlicher Sicht geeignet ist. Betroffen hiervon sind vor allem Personen, die eine vererbungsbedingte Anlage zu Bluthochdruck oder Herzleiden haben, über 45 Jahre alt sind, rauchen, überhöhte Cholesterinwerte aufweisen, übergewichtig sind und/oder im letzten Jahr nicht regelmäßig Sport getrieben haben. Wenn Sie unter medikamentöser Behandlung stehen, die Ihre Herzfrequenz beeinträchtigt, so ist ärztlicher Rat absolut unabdinglich.
- + Beachten Sie, dass exzessives Training Ihre Gesundheit ernsthaft gefährden kann. Bitte nehmen Sie gleichermaßen zur Kenntnis, dass Systeme der Herzfrequenzüberwachung ungenau sein können. Sobald Sie Anzeichen von Schwäche, Übelkeit, Schwindelgefühle, Schmerzen, Atemnot oder andere abnormale Symptome erkennen, brechen Sie Ihr Training sofort ab und konsultieren Sie im Notfall Ihren Hausarzt.
- + Der Besitzer muss allen Nutzern sämtliche Warnhinweise und Anweisungen übermitteln.

### **WARNUNG**

- + Die Benutzung dieses Gerätes ist für Kinder unter 14 Jahren nicht zulässig.
- + Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes gelangen.
- + Personen mit Behinderungen müssen eine medizinische Genehmigung vorweisen und unter strenger Beobachtung stehen, wenn Sie jegliche Trainingsgeräte benutzen.
- + Das Gerät darf grundsätzlich nicht gleichzeitig von mehreren Personen genutzt werden.
- + Halten Sie Hände, Füße und andere Körperteile, Haar, Kleidung, Schmuck und andere Gegenstände von den beweglichen Teilen fern, da sich diese in dem Gerät verfangen können.
- + Tragen Sie bei der Benutzung keine lose bzw. weite Kleidung, sondern geeignete Sportbekleidung. Achten Sie bei den Sportschuhen auf geeignete Sohlen, vorzugsweise sollten diese aus Gummi oder anderen rutschfesten Materialien sein. Ungeeignet sind Schuhe mit Absätzen, Ledersohlen, Stollen oder Spikes. Trainieren Sie niemals barfuß.
- + Fangen Sie jedes Training mit einer Aufwärmphase und beenden Sie es mit einer Cool-Down-Phase.
- + Die Verwendung des Geräts als Stütze bei Dehnungsübungen oder das Befestigen von Widerstandsbändern, Seilen oder anderen Mitteln daran, kann zu Verletzungen führen.

### **VORSICHT**

- + Muss Ihr Gerät mit einem Netzkabel ans Stromnetz angeschlossen werden, stellen Sie sicher, dass das Kabel keine potentielle Stolpergefahr darstellt.
- + Achten Sie darauf, dass sich niemand während des Trainings im Bewegungsbereich des Gerätes befindet, um Sie und andere Personen nicht zu gefährden.
- + Achten Sie darauf, dass falls Verstellvorrichtungen vorstehen gelassen werden, diese die Bewegung des Benutzers behindern können.

### **ACHTUNG**

- + Es dürfen keine Gegenstände jedweder Art in die Öffnungen des Gerätes gesteckt werden.



## 1.3 Aufstellort

### ⚠️ WARNUNG


- + Stellen Sie das Gerät nicht in Hauptdurchgängen oder Fluchtwegen auf.

### ⚠️ VORSICHT

- + Wählen Sie den Aufstellort so, dass Sie zu allen Seiten genügend Platz zum Trainieren haben.
- + Stellen Sie sicher, dass der Trainingsraum während des Trainings gut durchlüftet und keiner Zugluft ausgesetzt ist.
- + Wählen Sie den Aufstellort so, dass sowohl vor als auch neben dem Gerät ausreichend Freiraum/Sicherheitszone bestehen bleibt.
- + Der Freibereich in der Richtung, aus der der Zugang zum Trainingsgerät erfolgt, muss mindestens 0,6 m größer als der Übungsbereich sein.
- + Die Aufstell- und Anbaufläche des Gerätes sollten eben, belastbar und fest sein.
- + Sollte Ihr Gerät an der Wand/Decke montiert werden, achten Sie darauf, dass Sie das passende Befestigungsmaterial verwenden, um eventuelle Beschädigungen und/oder Personenschäden zu vermeiden. Der Vertragspartner übernimmt hierfür keinerlei Haftung.

### ▶ ACHTUNG

- + Das Gerät darf nur in einem Gebäude, in ausreichend temperierten und trockenen Räumen (Umgebungstemperaturen zwischen 10°C und 35°C), genutzt werden. Die Nutzung im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (über 70%) wie Schwimmbädern ist nicht zulässig.
- + Um hochwertige Bodenbeläge (Parkett, Laminat, Kork, Teppiche) vor Druckstellen und Schweiß zu schützen und leichte Unebenheiten auszugleichen, benutzen Sie eine Bodenschutzmatte.
- + Für die Verwendungsklasse S darf das Gerät nur in Bereichen benutzt werden, in denen Zugang, Beaufsichtigung und Kontrolle speziell vom Besitzer geregelt ist.



### 2.1 Allgemeine Hinweise



#### **GEFAHR**

- + Lassen Sie kein Werkzeug und/oder Verpackungsmaterial, wie Folien oder Kleinteile, herumliegen, da ansonsten für Kinder Erstickungsgefahr besteht. Halten Sie Kinder während der Montage vom Gerät fern.



#### **WARNUNG**

- + Beachten Sie die am Gerät angebrachten Hinweise, um Verletzungsgefahren zu reduzieren.



#### **VORSICHT**

- + Achten Sie darauf, dass Sie während des Aufbaus in jede Richtung genügend Bewegungsfreiraum haben.
- + Der Aufbau des Gerätes muss von min. zwei Erwachsenen durchgeführt werden. Nehmen Sie im Zweifelsfall die Hilfe einer dritten, technisch begabten Person in Anspruch.



#### **ACHTUNG**

- + Um Beschädigungen am Gerät und dem Boden zu vermeiden, nehmen Sie den Aufbau auf einer Unterlegmatte oder dem Verpackungskarton vor.



#### **HINWEIS**

- + Um den Aufbau so einfach wie möglich zu gestalten, können bereits einige zu verwendende Schrauben und Muttern vormontiert sein.
- + Führen Sie die Montage des Gerätes idealerweise an dem späteren Aufstellort durch.

### 2.2 Lieferumfang


Der Lieferumfang besteht aus den nachfolgend dargestellten Teilen. Prüfen Sie zu Beginn, ob alle zum Gerät gehörenden Teile und Werkzeuge im Lieferumfang enthalten sind und ob Schäden vorliegen. Bei Beanstandungen ist unmittelbar der Vertragspartner zu kontaktieren.



#### **VORSICHT**


- Sollten Teile des Lieferumfangs fehlen oder beschädigt sein, darf der Aufbau nicht vorgenommen werden.

## Inhalt Box 1



Teilnr.	Bezeichnung	Anz.
1	Linker Rahmen	1
2	Rechter Rahmen	1
3	Untere Querstrebe	1
4	Hintere Querstrebe	1

## Inhalt Box 2



Teilenr.	Bezeichnung	Anz.
5	Sitzrahmen	1
6	Beinpolsterrahmen	1
7	Oberer Rahmen	1
8	Rückenlehnenrahmen	1
9	Verbindungsstange	2
10	Beinpolster	2
11	Lendenpolster	1
12	Sitzpolster	1
13	Rückenpolster	1
14	Drehachse	4
	Anleitung	1
	Montagesatz	1

**Anleitung**

**Montagesatz**


## 2.3 Aufbau

Sehen Sie sich vor dem Aufbau die Montageschritte genau an und führen Sie die Montage gemäß der angegebenen Reihenfolge durch.


### **ⓘ HINWEIS**

- + Verschrauben Sie zunächst alle Teile lose und kontrollieren Sie deren richtige Passform. Ziehen Sie die Schrauben mit Hilfe des Werkzeuges erst fest, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- + Falls Sie Schwierigkeiten haben, die Grafiken zu erkennen, empfehlen wir Ihnen, die im Webshop hinterlegte PDF-Anleitung auf Ihrem Endgerät (z.B. Smartphone, Tablet oder PC) zu öffnen. Dort haben Sie die Möglichkeit, näher heranzuzoomen.


### Nötiges Werkzeug




**Ratschenschlüssel und Steckschlüssel**




**Verstellbarer Schraubenschlüssel**



**Gummihammer**



**Sechskantschlüssel**




**Schraubendreher**

## Schritt 1: Montage der Rahmen und der Querstreben

### **HINWEIS**

Ziehen Sie die Schrauben und Muttern noch nicht fest an.

1. Montieren Sie die untere Querstrebe (3) an dem linken und rechten Rahmen (1 & 2) mit insgesamt vier Schrauben (20), acht flachen Unterlegscheiben (27) und vier Kontermuttern (31).
2. Montieren Sie die hintere Querstrebe (4) an dem linken und rechten Rahmen (1 & 2) mit insgesamt vier Schrauben (20), acht flachen Unterlegscheiben (27) und vier Kontermuttern (31).




## Schritt 2: Montage des Sitzrahmens und des oberen Rahmens

### ⓘ HINWEIS


Ziehen Sie die Schrauben und Muttern noch nicht fest an.

1. Montieren Sie den Sitzrahmen (5) an dem linken und rechten Rahmen (1 & 2) mit zwei Drehachsen (14), vier Endkappen (16) und vier Schrauben (24).
2. Montieren Sie den oberen Rahmen (7) an dem linken und rechten Rahmen (1 & 2) mit zwei Drehachsen (14), vier Endkappen (16) und vier Schrauben (24).



### Schritt 3: Montage der Verbindungsstangen

1. Montieren Sie zwei Verbindungsstangen (9) an dem Sitzrahmen (5) und dem oberen Rahmen (7) mit insgesamt vier Schrauben (19) und vier Federscheiben (26).
2. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Werkzeug fest an.
3. Ziehen Sie die Schrauben und Muttern aus den vorherigen Schritten mit dem Werkzeug fest an.






## Schritt 4: Montage des Beinpolsterrahmens und des Rückenlehnenrahmens

### ► ACHTUNG


Achten Sie darauf, dass sich der Beinpolsterrahmen (6) leichtgängig drehen lässt. Falls nötig, stellen Sie die Sechskantmutter (29) und die Kontermutter (30) ein.

1. Montieren Sie den Beinpolsterrahmen (6) an dem Sitzrahmen (5) mit einer flachen Unterlegscheibe (18), einer Sechskantmutter (29) und einer Kontermutter (30).
2. Montieren Sie den Rückenlehnenrahmen (8) an dem oberen Rahmen (7) mit zwei Schrauben (21) [obere Löcher], vier Schrauben (22) [untere Löcher], zwölf flachen Unterlegscheiben (28) und sechs Kontermuttern (32).
3. Ziehen Sie die Schrauben und Muttern mit dem Werkzeug fest an.



## Schritt 5: Montage der Polster

1. Montieren Sie zwei Beinpolster (10) an dem Beinpolsterrahmen (6) mit jeweils zwei Endkappen (15), einer Alu-Endkappe (17) und einer Schraube (25).
2. Montieren Sie das Sitzpolster (12) an dem Sitzrahmen (5) mit vier Schrauben (23) und vier flachen Unterlegscheiben (28).
3. Montieren Sie das Lendenpolster (11) an dem Sitzrahmen (5) mit zwei Schrauben (23) und zwei flachen Unterlegscheiben (28).
4. Montieren Sie das Rückenpolster (13) an dem Rückenlehnenrahmen (8) mit zwei Schrauben (22) und zwei flachen Unterlegscheiben (28).
5. Überprüfen Sie, ob alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind und ziehen Sie diese ggf. mit dem Werkzeug nach.



## Schritt 6: Gerät im Boden verankern (OPTIONAL)

Um Bewegungen zu verhindern und die Stabilität zu erhöhen, kann das Gerät im Boden verankert werden. Dieser Schritt ist optional. Erforderliche Werkzeuge, Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

### ► ACHTUNG

- + Nicht jeder Bodenbelag ist für eine Verankerung geeignet.
  - + Berücksichtigen Sie die Beschaffenheit Ihres Fußbodens, um zu bestimmen, welches Befestigungsmaterial geeignet ist.
  - + Vergewissern Sie sich, dass an der Stelle, an der Sie das Gerät verankern, keine Rohre, Kabel oder Leitungen im Boden verlaufen.
  - + Für die Verankerung des Geräts ist eine Handbohrmaschine erforderlich. Achten Sie darauf, dass Sie eine geeignete Bohrvorrichtung verwenden. Der Händler kann nicht für Schäden am Boden haftbar gemacht werden.
1. Bohren Sie mit einer Handbohrmaschine insgesamt acht Löcher in den Boden.
  2. Stecken Sie geeignete Dübel in die Löcher.
  3. Montieren Sie das Gerät an dem Boden mit geeigneten Schrauben.

→ *Die Montage ist abgeschlossen.*


## Be- und Entladen von Hantelscheiben

### ► ACHTUNG

- + Verwenden Sie stets einen Stelling oder Verschluss, wenn Sie mit Hantelscheiben trainieren.
- + Verstauen Sie unbenutzte Hantelscheiben an einem geeigneten Ständer oder an der integrierten Verstaumöglichkeit!

### ❶ HINWEIS


- + Verwenden Sie Hantelscheiben mit einer 50 mm Bohrung sowie einem maximalen Außendurchmesser von 450 mm.
  - + Hantelscheiben und Verschlüsse sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  - + Belasten Sie die Gewichtsaufnahme nicht mit mehr als 120 kg.
  - + Belasten Sie die Verstaumöglichkeiten nicht mit mehr als je 100 kg.
1. Um die Gewichtsaufnahme zu beladen, greifen Sie vorsichtig mit beiden Händen eine Hantelscheibe.
  2. Schieben Sie die Hantelscheibe auf die Gewichtsaufnahme und wiederholen Sie ggf. den Vorgang, bis das gewünschte Trainingsgewicht erreicht ist.
  3. Um ein Abrutschen der Hantelscheiben zu vermeiden, bringen Sie einen Verschluss an.
  4. Um die Hantelscheibe entfernen, lösen Sie zuerst den Verschluss.
  5. Ziehen Sie nun vorsichtig jede Hantelscheibe einzeln mit beiden Händen von der Gewichtsaufnahme ab.



## Sitzeinstellung


Der Sitz kann in verschiedenen Positionen eingestellt werden, je nachdem, ob Sie Ihre geraden oder seitlichen Bauchmuskeln trainieren möchten.

1. Ziehen Sie den Federstift und stellen Sie den Sitz in die gewünschte Position.
2. Lassen Sie den Federstift wieder los und vergewissern Sie sich, dass er vollständig in einem der Einstelllöcher einrastet.



## Übungsausführung


1. Stellen Sie das gewünschte Trainingsgewicht ein.
2. Setzen Sie sich mit dem Rücken gegen das Rückenpolster auf den Sitz.
3. Stellen Sie Ihre Füße hinter die Beinpolster und umfassen Sie die Griffe mit beiden Händen.
4. Ziehen Sie gleichzeitig die Griffe nach unten und die Beinpolster nach oben.
5. Kehren Sie langsam in die Ausgangsposition zurück.



**Ausgangsposition**



**Endposition**



### 3.1 Allgemeine Hinweise



#### **WARNUNG**

- + Der Lagerort sollte so gewählt werden, dass ein Missbrauch durch Dritte oder Kinder ausgeschlossen werden kann.
- + Sollte Ihr Gerät über keine Transportrollen verfügen, ist das Gerät vor dem Transport zu demontieren.



#### **ACHTUNG**

- + Stellen Sie sicher, dass das Gerät im ausgewählten Lagerort vor Nässe, Staub und Schmutz geschützt ist. Der Lagerort sollte trocken und gut belüftet sein und eine konstante Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 35°C aufweisen.

## 4.1 Allgemeine Hinweise



### WARNUNG

- + Nehmen Sie keine unsachgemäßen Veränderungen am Gerät vor.



### VORSICHT

- + Beschädigte oder abgenutzte Bauteile können Ihre Sicherheit und die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen. Die Sicherheit kann nur dann gewährleistet werden, wenn Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden überorufen. Tauschen Sie beschädigte oder verschlissene Bauteile sofort aus. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an den Vertragspartner. Bis zur Instandsetzung darf das Gerät nicht weiter benutzt werden. Verwenden Sie im Bedarfsfall nur originale Ersatzteile.

### ▶ ACHTUNG

- + Neben den hier aufgeführten Anweisungen und Empfehlungen zur Wartung und Pflege können zusätzliche Service- und/oder Reparaturleistungen nötig sein; diese sind nur von autorisierten Service-Technikern durchzuführen.

## 4.2 Störungen und Fehlerdiagnose

Das Gerät durchläuft in der Produktion regelmäßig Qualitätskontrollen. Dennoch können Störungen oder Fehlfunktionen am Gerät auftreten. Häufig sind Einzelteile für diese Störungen verantwortlich, ein Austausch ist meist ausreichend. Die häufigsten Fehler und deren Behebung entnehmen Sie bitte aus folgender Übersicht. Sollte das Gerät dennoch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner.

Fehler	Ursache	Behebung
Quietsch- & Knackgeräusche	Lose oder zu feste Schraubenverbindung	+ Schraubenverbindung prüfen oder schmieren*
Gerät wackelt	+ Schiefer Untergrund + Lose Schraubenverbindung	+ Gerät ausrichten + Schrauben nachziehen

\* Mit einem fettfreien Silikonöl oder Silikonspray.

### 4.3 Wartungs- und Inspektionskalender

Um Beschädigungen durch Körperschweiß zu vermeiden, muss das Gerät nach jeder Trainingseinheit mit einem feuchten Handtuch (keine Lösungsmittel!) gereinigt werden.

Folgende Routinearbeiten sind in den angegebenen Zeitabständen durchzuführen:

Teil	Wöchentlich	Monatlich	Vierteljährlich
Schraubenverbindungen		I	
Polster	R		
Legende: R = Reinigen; I = Inspizieren			

## 5 ENTSORGUNG

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung.



Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.



## 6 ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG

Um Ihr Trainingserlebnis noch angenehmer, effektiver und schöner zu gestalten, empfehlen wir Ihnen, Ihr Fitnessgerät um passendes Zubehör zu ergänzen. Für Kraftgeräte, wie Kraftstationen, Hantelbänke oder Racks kann dies zum Beispiel eine **Bodenmatte** sein, die Ihr Fitnessgerät sicherer stehen lässt und auch den Boden vor Schweiß schützt, das können aber auch **zusätzliche Gewichte**, entsprechende **Zug-Griffe**, **Fußschlaufen** speziell für Beintraining oder auch **Trizepseile** sein. Für einzelne Kraftstationen gibt es außerdem optionale Erweiterungen wie **Beinpressen**, die Ihr Training noch intensiver und umfangreicher gestalten.

Unser Sortiment an Zubehör bietet höchste Qualität und macht das Training noch besser. Wenn Sie sich über kompatibles Zubehör informieren möchten, gehen Sie am besten in unserem Webshop auf die Detailseite des Produktes (am einfachsten geben Sie dafür die Artikelnummer im Suchfeld oben ein) und fahren auf dieser Seite dann zum empfohlenen Zubehör. Alternativ können Sie auch den zur Verfügung gestellten QR-Code nutzen. Sie können sich natürlich auch an unseren Kundenservice wenden: telefonisch, per E-Mail, in einer unserer Filialen oder über unsere Social-Media-Kanäle. Wir beraten Sie gerne!



Bodenmatte



Brustgurt



Trizepstau



Gewichtsblockerweiterung

## 7.1 Seriennummer und Modellbezeichnung

Um Ihnen den bestmöglichen Service bieten zu können, halten Sie bitte **Modellbezeichnung**, **Artikelnummer**, **Seriennummer**, **Explosionszeichnung** und **Teileliste** bereit. Die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten finden Sie in Kapitel 9 dieser Bedienungsanleitung.

**HINWEIS**

Die Seriennummer Ihres Geräts ist einmalig. Sie befindet sich auf einem weißen Aufkleber.

Tragen Sie die Seriennummer in das entsprechende Feld ein.

**Seriennummer:**

**Marke / Kategorie:**

**Modellbezeichnung:**

**Artikelnummer:**

## 7.2 Teileliste

### Übergeordnet

Teilenr.	Hrst.-Identifikationsnr.	Bezeichnung (ENG)	Anz.
1	SL7036B01ASSY	Left Frame ASSY	1
2	SL7036B02ASSY	Right Frame ASSY	1
3	SL70360300	Base Crossmember	1
4	SL7036B04ASSY	Rear Crossmember ASSY	1
5	SL7036B05ASSY	Lower Pivoting ASSY	1
6	SL7036B06ASSY	Foam Pad Mount ASSY	1
7	SL7036B07ASSY	Upper Pivoting ASSY	1
8	SL703608ASSY	Back Pad Mount ASSY	1
9	ABS100409ASSY	Connecting Rod ASSY	2
10	SL70021900V1	Foam Pad	2
11	SL70170800	Hip Pad	1
12	SL7036B1300	Seat Pad	1
13	SL70361500	Back Pad	1
14	SL70361600	Pivot Shaft	4
15	IT70165000	End Cap $\Phi 90 \times \Phi 26.2 \times 8.5$	4
16	SL70011700	Aluminum End Cap $\Phi 54 \times \Phi 12.5 \times 10.6$	8
17	IT90041700	Aluminum End Cap $\Phi 60 \times \Phi 10.5 \times 10.9$	2
18	ABS10011500	Flat Washer $\Phi 37 \times \Phi 17 \times 3$	1
19	GB70M16*45DS20	Socket Head Cap Screw M16*45	4
20	GB70M12*135DHS20	Socket Head Cap Screw M12*135	8
21	GB70M10*100DHS20	Socket Head Cap Screw M10*100	2
22	GB70M10*75DHS20	Socket Head Cap Screw M10*75	6
23	GB70M10*30DHS20	Socket Head Cap Screw M10*30	6
24	CNLM12*30DS 20NL	Flat Head Cap Screw M12*30	8
25	CNLM10*40*40DS20NL	Flat Head Cap Screw M10*40	2
26	GB9316DS12	Spring Washer $\Phi 16$	4
27	DQ12DHS2A	Flat Washer $\Phi 13 \times \Phi 24 \times 1.5$	16
28	DQ10DHS2A	Flat Washer $\Phi 11 \times \Phi 23 \times 2$	20
29	GB6172.1M16DS2	Hex Nut M16*8	1
30	NM16DS2	Nylon Lock Nut M16	1

31	NM12DHS2	Nylon Lock Nut M12	8
32	NM10DHS2	Nylon Lock Nut M10	6
33	NBS12DHS	Hex Key S=12	1
34	NBS10DHS	Hex Key S=10	1
35	NBS8DHS	Hex Key S=8	1
36	NBS6DHS	Hex Key S=6	1

#### Left Frame ASSY (1)

Teilenr.	Hrst.-Identifikationsnr.	Bezeichnung (ENG)	Anz.
1.1	SL7036B0100	Left Frame	1
1.2	GB2 766006-2ZC3	Deep Groove Ball Bearing $\Phi 30*\Phi 55*13$	4
1.3	CWRVL00S 1200	Rubber Foot	2
1.4	HF985A1500	Rubber Bumper	1
1.5	BGI 714700	Weight Horn Sleeve	1
1.6	HF985A1700	End Plug	1

#### Right Frame ASSY (2)

Teilenr.	Hrst.-Identifikationsnr.	Bezeichnung (ENG)	Anz.
2.1	SL7036B0200	Right Frame	1
2.2	GB2 766006-2ZC3	Deep Groove Ball Bearing $\Phi 30*\Phi 55*13$	4
2.3	CWRVL00S 1200	Rubber Foot	2
2.4	HF985A1500	Rubber Bumper	1
2.5	BGI 714700	Weight Horn Sleeve	1
2.6	HF985A1700	End Plug	1

#### Rear Crossmember ASSY (4)

Teilenr.	Hrst.-Identifikationsnr.	Bezeichnung (ENG)	Anz.
4.1	SL70360400	Rear Crossmember	1
4.2	PL380800	Large Rubber Bumper	1
4.3	GB70MI 2*120DHS20	Socket Head Cap Screw M12*120	2
4.4	DQ12DHS2A	Flat Washer $\Phi 13*\Phi 24*1.5$	4
4.5	NM12DHS2	Nylon Lock Nut M12	2

### Lower Pivoting ASSY (5)

Teilenr.	Hrst.-Identifikationsnr.	Bezeichnung (ENG)	Anz.
5.1	SL7036B0500	Lower Pivoting	1
5.2	SL7036B1800	Are Plate	1
5.3	PS10007100	Bumper	2
5.4	C001PL3800	Spacer Bush	4
5.5	IN-S10111200	Spacer $\Phi$ 17*10.5	2
5.6	GB70M8*25DS20	Socket Head Cap Screw M8*25	2
5.7	PNLM6*15DHS20	Button Head Cap Screw M 16*15	2
5.8	CNLM6* 15DS20NL	Flat Head Cap Screw M16*15	2
5.9	GB958DS2	Flat Washer $\Phi$ 9* $\Phi$ 16*1.6	2
5.10	NM8DS2	Nylon Lock Nut MB	2

### Foam Pad Mount ASSY (6)

Teilenr.	Hrst.-Identifikationsnr.	Bezeichnung (ENG)	Anz.
6.1	SL7036B0600	Foam Pad Mount	1
6.2	IT9315G1500	Spring Pin	1
6.3	M02502000	Bushing	2
6.4	CF37543400	Pipe Plug 38.1 *76.2	1
6.5	IF81165000	Nut M1 0	2

### Upper Pivoting ASSY (7)

Teilenr.	Hrst.-Identifikationsnr.	Bezeichnung (ENG)	Anz.
7.1	SL7036B0700	Upper Pivoting	1
7.2	IF81212700	Nut M10	2
7.3	IT90122100	Aluminium Grip Ring	2
7.4	HV3PA2000	Grip	2
7.5	IT90122000	Aluminium Grip Cap	2
7.6	CNLM10*30* 30N19NL	Flat Head Cap Screw M10*30	2
7.7	YZGB7710-32*3.2NI 9	Socket Set Screw 10-32*3.2	4
7.8	BNH0573	Pipe Plug $\Phi$ 32	2
7.9	C001PL3800	Spacer bush	4

### Back Pad Mount ASSY (8)


Teilenr.	Hrst.-Identifikationsnr.	Bezeichnung (ENG)	Anz.
8.1	SL70360800	Back Pad Mount	1
8.2	VLP8000	Pipe Plug 50*100	1
8.3	HF985A1500	Rubber Bumper	1
8.4	TPS3901500	Lang Weight Horn Sleeve	1
8.5	SL70012000	Weight Horn PlasticCap	1
8.6	DQ12DHS2A	Flat Washer $\Phi$ 13* $\Phi$ 24*1.5	1
8.7	GB70MI 2*35*35DHS20NL	Socket Head Cap Screw M12*35	1

### Connecting Rod ASSY (9)


Teilenr.	Hrst.-Identifikationsnr.	Bezeichnung (ENG)	Anz.
9.1	ABS10040900	Connecting Rod	1
9.2	SABJK16C	TieRod End M16* $\Phi$ 16	1
9.3	SABJK16CL	TieRod End M16* $\Phi$ 16(Left)	1
9.4	GB6172.1MI 6OS2	Hex Nut M16*8	1
9.5	GB6172.1LM16DS2	Hex Nut M16*8(Left)	1

# 7.3 Explosionszeichnung


Übergeordnet



### Left Frame ASSY (1)




### Right Frame ASSY (2)







### Rear Crossmember ASSY (4)




### Lower Pivoting ASSY (5)





### Foam Pad Mount ASSY (6)





**Upper Pivoting ASSY (7)**

**Back Pad Mount ASSY (8)**



**Connecting Rod ASSY (9)**

Trainingsgeräte von Taurus® unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte ein bei uns gekauftes Fitnessgerät dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren aufgeführten Kundendienst zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen telefonisch über die Technik-Hotline zur Verfügung.

### **Fehlerbeschreibungen**

Ihr Trainingsgerät wurde so entwickelt, dass es dauerhaft ein hochwertiges Training ermöglicht. Sollte dennoch ein Problem auftreten, lesen Sie bitte zuerst die Bedienungsanleitung.

Zur weiteren Problemlösung, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragspartner oder rufen Sie unsere kostenlose Service-Hotline an. Zur schnellstmöglichen Problemlösung beschreiben Sie den Fehler bitte so genau wie möglich.

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir Ihnen eine Garantie auf alle bei uns gekauften Fitnessgeräte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.

**Ihre gesetzlichen Rechte werden hierdurch nicht eingeschränkt.**

### **Garantieinhaber**

Garantieinhaber ist der Erstkäufer bzw. jede Person, die ein neu gekauftes Produkt von einem Erstkäufer als Geschenk erhalten hat.

### **Garantiezeiten**

Ab Übergabe des Trainingsgerätes übernehmen wir die in unserem Webshop hinterlegten Garantiezeiten. Die für Ihr Trainingsgerät entsprechenden Garantiezeiten finden Sie auf jeweiligen Produktseite.

### **Instandsetzungskosten**

Nach unserer Wahl erfolgt entweder eine Reparatur, ein Austausch von beschädigten Einzelteilen oder ein Komplett-Austausch. Ersatzteile, welche beim Geräteaufbau selbst anzubringen sind, sind vom Garantiennehmer selbst zu tauschen und sind nicht Bestandteil der Instandsetzung. Nach Ablauf der Garantiezeit liegt die Verantwortung für Teile-, Instandsetzungs-, Reparatur-, Einbau- und Versandkosten beim Garantiennehmer.

### **Die Benutzungszeiten werden wie folgt deklariert:**

- + Heimgebrauch: ausschließlich private Nutzung nur im Privathaushalt bis zu 3 Std. täglich
- + Semiprofessionelle Nutzung: bis zu 6 Std. täglich (z.B. Reha, Hotels, Vereine, Firmenfitness)
- + Professionelle Nutzung: mehr als 6 Std. täglich (z.B. Fitness-Studio)

### **Garantie-Service**

Während der Garantiezeit werden Geräte, die aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern Defekte aufweisen, nach unserer Wahl repariert oder ersetzt. Ausgetauschte Geräte oder Teile von Geräten gehen in unser Eigentum über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.

## **Garantiebedingungen**

Zur Geltendmachung der Garantie sind folgende Schritte erforderlich:

Setzen Sie sich bitte per E-Mail oder Telefon mit dem Kundendienst in Verbindung. Falls das Produkt in der Garantie zwecks Reparatur eingeschickt werden muß, übernimmt der Verkäufer die Kosten. Nach Ablauf der Garantie trägt der Käufer die Transport- und Versicherungskosten. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück.

### **Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:**

- + missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- + Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, Überspannung, Staub etc.)
- + Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- + Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- + Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- + Eingriffe, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden
- + eigenmächtige Reparaturversuche

### **Kaufbeleg und Seriennummer**

Bitte achten Sie darauf, die entsprechende Rechnung im Garantiefall vorlegen zu können. Damit wir Ihre Modellversion eindeutig identifizieren können sowie für unsere Qualitätskontrolle benötigen wir in jedem Service-Fall die Angabe der Geräte-Seriennummer. Bitte halten Sie die Seriennummer sowie Kundennummer möglichst schon bei Anruf unserer Service-Hotline bereit. Dies erleichtert eine zügige Bearbeitung.







































Falls Sie Probleme haben, die Seriennummer an Ihrem Trainingsgerät zu finden, stehen Ihnen unsere Service-Mitarbeiter mit weiteren Auskünften bereit.

### **Service außerhalb der Garantie**

Auch in Fällen eines Mangels an Ihrem Trainingsgerät nach Ablauf der Garantie oder in Fällen, welche nicht in der Gewährleistung eingeschlossen sind, wie z.B. normale Abnutzung stehen wir Ihnen gerne für ein individuelles Angebot zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um eine schnelle und kostengünstige Problemlösung zu finden. In diesem Fall gehen die Versandkosten zu Ihren Lasten.

### **Kommunikation**

Viele Probleme können bereits durch ein Gespräch mit uns als Ihrem Fachhändler gelöst werden. Wir wissen, wie wichtig Ihnen als Nutzer des Trainingsgerätes die schnelle und unkomplizierte Problembehebung ist, damit Sie ohne große Unterbrechungen mit Freude trainieren können. Darum sind auch wir an einer schnellen und unbürokratischen Lösung Ihrer Anfrage interessiert. Halten Sie daher bitte Ihre Kundennummer sowie die Seriennummer des defekten Gerätes bereit.

DE	DK	FR
<p><b>TECHNIK</b></p> <p> +49 4621 4210-900</p> <p> +49 4621 4210-698</p> <p> technik@sport-tiedje.de</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p>	<p><b>TEKNIK OG SERVICE</b></p> <p> 80 90 16 50</p> <p>+49 4621 4210-945</p> <p> info@fitshop.dk</p> <p> Åbningstider kan findes på hjemmesiden.</p>	<p><b>TECHNIQUE &amp; SERVICE</b></p> <p> +33 (0) 189 530984</p> <p>+49 4621 42 10 933</p> <p> info@fitshop.fr</p> <p> Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet.</p>
<p><b>SERVICE</b></p> <p> 0800 20 20277 (kostenlos)</p> <p> 04621 4210 - 0</p> <p> info@sport-tiedje.de</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p>	<p><b>PL</b></p> <p><b>DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS</b></p> <p> 22 307 43 21</p> <p>+49 4621 42 10-948</p> <p> info@fitshop.pl</p> <p> Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej.</p>	<p><b>BE</b></p> <p><b>TECHNIQUE &amp; SERVICE</b></p> <p> 02 732 46 77</p> <p>+49 4621 4210 933</p> <p> info@fitshop.be</p> <p> Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet.</p>
UK	NL	INT
<p><b>CUSTOMER SUPPORT</b></p> <p> 00800 2020 2772</p> <p>+494621 4210 944</p> <p> info@sport-tiedje.co.uk</p> <p> You can find the opening hours on our homepage.</p>	<p><b>TECHNISCHE DIENST &amp; SERVICE</b></p> <p> +31 172 619961</p> <p> service@fitshop.nl</p> <p> De openingstijden vindt u op onze homepage.</p>	<p><b>TECHNICAL SUPPORT &amp; SERVICE</b></p> <p> +49 4621 4210-944</p> <p> service-int@sport-tiedje.de</p> <p> You can find the opening hours on our homepage.</p>
ES	AT	CH
<p><b>TECNOLOGÍA Y SERVICIOS</b></p> <p> 911 238 029</p> <p> info@fitshop.es</p> <p> Consulta nuestro horario de apertura en la página web.</p>	<p><b>TECHNIK &amp; SERVICE</b></p> <p> 0800 20 20277 (Freecall)</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p> info@sport-tiedje.at</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p>	<p><b>TECHNIK &amp; SERVICE</b></p> <p> 0800 202 027</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p> info@fitshop.ch</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p>

Auf dieser Webseite finden Sie eine detaillierte Übersicht inkl. Anschrift und Öffnungszeiten für alle Filialen der Sport-Tiedje Group im In- sowie im Ausland:

[www.sport-tiedje.de/filialen](http://www.sport-tiedje.de/filialen)

# WIR LEBEN FITNESS

## WEBSHOP UND SOCIAL MEDIA

Sport-Tiedje ist mit über 70 Filialen Europas größter Fachmarkt für Heimfitnessgeräte und weltweit einer der renommiertesten Online-Versandhändler für Fitness-Equipment. Privatkunden bestellen über die 25 Webshops der jeweiligen Landessprache oder lassen sich ihre Wunschgeräte vor Ort zusammenstellen. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen Fitnessstudios, Hotels, Sportvereine, Firmen und Physio-Praxen mit professionellen Geräten für Ausdauer- und Krafttraining.

Sport-Tiedje bietet eine breite Palette an Fitnessgeräten namhafter Hersteller, hochwertige Eigenentwicklungen und umfangreiche Serviceleistungen, z. B. einen Aufbauservice und eine sportwissenschaftliche Beratung vor und nach dem Kauf. Dafür beschäftigt das Unternehmen zahlreiche Sportwissenschaftler, Fitnesstrainer und Leistungssportler.

Besuchen Sie uns doch auch auf unseren Social Media Kanälen oder unserem Blog!



[www.sport-tiedje.de](http://www.sport-tiedje.de)  
[www.sport-tiedje.de/blog](http://www.sport-tiedje.de/blog)



[www.facebook.com/SportTiedje](http://www.facebook.com/SportTiedje)



[www.instagram.com/sporttiedje](http://www.instagram.com/sporttiedje)



[www.youtube.com/user/sporttiedje](http://www.youtube.com/user/sporttiedje)

**TAURUS**

 cardiostrong

*BODYCRAFT*

 cardiojump

 **DUKEFITNESS**

**DARWIN**



**TAURUS<sup>®</sup>**

**Taurus Iso Abdominal Sterling**