

HAMMER

ANLEITUNG/MANUAL

CORE 4.0

ART. NR.: / ITEM NO.: 5204

ID.: 011120



H PREMIUM QUALITY
GERMAN BRAND

Inhaltsverzeichnis		Index		Seite/Page
1.	Sicherheitshinweise	1.	Safety instructions	02
2.	Allgemeines	2.	General	03
	2.1 Verpackung		2.1 Packaging	03
3.	Aufbau	3.	Assembly	04
	3.1 Checkliste		3.1 Check list	04
	3.2 Aufbauschritte		3.2 Assembly steps	05
4.	Pflege und Wartung	4.	Care and Maintenance	13
5.	Trainingsanleitung	5.	Training manual	13
6.	Explosionszeichnung	6.	Explosion drawing	15
7.	Teilleiste	7.	Parts list	16
8.	Garantie	8.	Warranty (Germany only)	17
9.	Service-Hotline & Ersatzteilbestellformular	9.	-	18

1. Sicherheitshinweise

WICHTIG!

- ☒ Es handelt sich bei diesem Kraftgerät um ein Trainingsgerät nach DIN EN 957-1/2.
- ☒ Langhantelablage: Max. Belastbarkeit 200kg.
Klimmzugstange: Max. Körpergewicht 130 kg
Dip Barren: Max. Körpergewicht 100 kg
Gewichtsscheibenaufnahme: Max. Je 40 kg
- ☒ Das Kraftgerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden!
- ☒ Jegliche andere Verwendung ist unzulässig und möglicherweise gefährlich. Der Importeur kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.
- ☒ Sie trainieren mit einem Gerät, das sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert wurde. Mögliche Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich ausgeschlossen.

Um Verletzungen und/oder Unfälle zu vermeiden, lesen und befolgen Sie bitte diese einfachen Regeln:

1. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät oder in dessen Nähe zu spielen.
2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Muttern, fest angezogen sind.
3. Tauschen Sie defekte Teile sofort aus und nutzen Sie das Gerät bis zur Instandsetzung nicht. Achten Sie auch auf eventuelle Materialermüdungen.
4. Vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung genau durchlesen.
5. Das Gerät braucht in jede Richtung mindestens 1,5m Freiraum.
6. Stellen Sie das Gerät auf einen festen und ebenen Untergrund.
7. Trainieren Sie nicht unmittelbar vor bzw. nach den Mahlzeiten.
8. Lassen Sie sich vor Beginn eines Fitness-Trainings immer zuerst von einem Arzt untersuchen.
9. Das Sicherheitsniveau des Gerätes kann nur gewährleistet werden, wenn Sie in regelmäßigen Abständen die Verschleißteile überprüfen. Diese sind mit * in der Teileliste gekennzeichnet.
10. Trainingsgeräte sind auf keinen Fall als Spielgeräte zu verwenden.
11. Tragen Sie Schuhe und trainieren Sie nie barfuß.
12. Achten Sie darauf, dass sich nicht Dritte in der Nähe des Gerätes befinden, da weitere Personen durch die beweglichen Teile verletzt werden könnten.
13. Das Trainingsgerät darf nicht in feuchten Räumen (Bad) oder auf dem Balkon aufgestellt werden.

1. Safety instructions

IMPORTANT!

- ☒ The gym is produced according to DIN EN 957-1/2
- ☒ Max. loading barbell holder: 200 kg.
Max. user weight pull up bar: 130 kg
Max. user weight dip bars: 100 kg
Max. loading weight disc storage: Each 40 kg
- ☒ The barbellstation should be used only for its intended purpose.
- ☒ Any other use of the item is prohibited and maybe dangerous. The importer cannot be held liable for damage or injury caused by improper use of the equipment.
- ☒ The barbellstation has been produced according to the latest safety standards.

To prevent injury and / or accident, please read and follow these simple rules:

1. Do not allow children to play on or near the equipment.
2. Regularly check that all screws and nuts are tightly secured.
3. Promptly replace all defective parts and do not use the equipment until it is repaired. Watch for any material fatigue.
4. Carefully read through the operating instructions before starting the equipment.
5. The equipment requires sufficient free space in all directions (at least 1.5 m).
6. Set up the equipment on a solid and flat surface.
7. Do not exercise immediately before or after meals.
8. Before starting any fitness training, let yourself be examined by a physician.
9. The safety level of the machine can be ensured only if you regularly inspect parts subject to wear. These are indicated by an * in the parts list. Levers and other adjusting mechanisms of the equipment must not obstruct the range of movement during training.
10. Training equipment must never be used as toys.
11. Wear shoes and never exercise barefoot.
12. Make certain that other persons are not in the area of the home trainer, because other persons may be injured by the moving parts.
13. It is not allowed to place the item in rooms with high humidity (bathroom) or on the balcony.

2. Allgemeines

Der Anwendungsbereich dieses Trainingsgerätes ist der Heimbereich. Das Gerät entspricht den Anforderungen der DIN EN 957-1/2. Bei unsachgemäßem Gebrauch dieses Gerätes (z. B. übermäßigem Training, falsche Einstellungen, etc.) sind Gesundheitsschäden nicht auszuschließen.

Vor Beginn des Trainings sollte eine allgemeine Untersuchung von Ihrem Arzt durchgeführt werden, um eventuelle vorhandene Gesundheitsrisiken auszuschließen.

2.1 Verpackung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen und wieder verwertbaren Materialien:

- ☒ Außenverpackung aus Pappe
- ☒ Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- ☒ Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- ☒ Spannbänder aus Polypropylen (PP)

2. General

This training equipment is for use at home. The equipment complies with the requirements of DIN EN 957-1/2. Damage to health cannot be ruled out if this equipment is not used as intended (for example, excessive training, incorrect settings, etc.).

Before starting your training, you should have a complete physical examination by your physician, in order to rule out any existing health risks.

2.1 Packaging

Environmentally compatible and recyclable materials:

- ☒ External packaging made of cardboard
- ☒ Molded parts made of foam CFS-free polystyrol (PS)
- ☒ Sheeting and bags made of polyethylene (PE)
- ☒ Wrapping straps made of polypropylene (PP)

3. Aufbau

3. Assembly

Um den Zusammenbau des Kraftgerätes für Sie so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir die wichtigsten Teile bereits vormontiert. Bevor Sie das Gerät zusammenbauen, sollten Sie bitte diese Aufbauanleitung sorgfältig lesen und danach Schritt für Schritt, wie beschrieben, fortfahren.

In order to make assembly of the barbellstation as easy as possible for you, we have preassembled the most important parts. Before you assemble the equipment, please read these instructions carefully and then continue step by step as described

Packungsinhalt


- ☒ Entnehmen Sie alle Einzelteile und legen Sie diese nebeneinander auf den Boden.
- ☒ Stellen Sie den Hauptrahmen auf eine bodenschonende Unterlage, da Metallteile Ihren Boden beschädigen/ verkratzen könnten. Diese Unterlage sollte flach und nicht zu dick sein, sodass das Kraftgerät einen stabilen Stand hat.
- ☒ Achten Sie darauf, dass Sie während des Zusammenbaus in jede Richtung hin genügend Bewegungsfreiraum (mind. 1,5 m) haben.

Contents of packaging


- ☒ Unpack all individual parts and place them alongside each other on the floor.
- ☒ Metal parts can damage / scratch your floor., so please use a pad. The pad should be flat and not too thick, so that the gym has a stable stand.
- ☒ Make certain that you have adequate room for movement (at least 1.5 m) on all sides during assembly.


3.1 Checkliste


3.1 Check list




3.2 Aufbausritte / Assembly steps
Schritt 1/ Step 1










(28) sechskantschraube M10*80 12St





(33) Mutter.selbtsichernd M10 12St




(34) Ø10 24St









4. Pflege und Wartung

Wartung

- ☒ Grundsätzlich bedarf das Gerät keiner Wartung
- ☒ Kontrollieren Sie regelmäßig alle Geräteteile und den festen Sitz aller Schrauben und Verbindungen
- ☒ Tauschen Sie defekte Teile über unseren Kundenservice sofort aus. Das Gerät darf dann bis zur Instandsetzung nicht verwendet werden.

Pflege

- ☒ Zur Reinigung verwenden Sie bitte nur ein feuchtes Tuch ohne scharfe Reinigungsmittel.
- ☒ Bauteile, welche mit Schweiß in Kontakt kommen, brauchen nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

5. Trainingsanleitung

AUFWÄRMEN

Beginnen Sie Ihr Training bitte NIE, ohne sich vorher aufzuwärmen. Führen Sie jeweils fünf bis zehn Minuten lang vor dem Training Dehnungsübungen (Stretching) und Aufwärmätze (Übungen am Gerät mit niedrigem Gewicht und hoher Wiederholungszahl) durch, um Verletzungen zu vermeiden.

Breite Klimmzüge:

Je nach Griffweite liegt der Trainingsfokus auf unterschiedlichen Muskelpartien. Insbesondere trainieren die Klimmzüge den breiten Rückenmuskel, den Kapuzenmuskels, den Rautenmuskel und den großen Rundmuskel.

Die Ellbogen sind leicht gebeugt. Der Rücken ist aufgerichtet und der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Den Körper bis ungefähr auf Kinnhöhe nach oben ziehen und wieder zum Startpunkt zurück.

Die breite Klimmzüge können zum Nacken oder zur Brust gezogen werden.

Enge Klimmzüge:

Der Rücken ist aufgerichtet und der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Den Körper bis ungefähr auf Kinnhöhe nach oben ziehen und wieder zum Startpunkt zurück.

Bei dieser Variante sind die Oberarme stärker beansprucht.

Trizeps Dips:

Hände auf die Dip Stangen aufsetzen und Unterschenkel anwinkeln. Beine sind überkreuzt. Nun die Arme beugen und den Körper absenken. Wichtig: nicht durchhängen, sondern den Rumpf aufrecht und stabil in ganz leichter Vorneige halten. Kopf gerade, der Blick geht nach vorn und Arme wieder strecken.

Übungen an der Langhantelaufnahme mit Drehgelenk (Landmine).

Landmine T-Bar Rudern einarmig:

Nehmen Sie eine Langhantelstange mit Durchmesser von 30/31 mm oder 50/51 mm. Führen Sie diese in die passende Aufnahme ein. Beladen Sie die Langhantel mit Gewichtsscheiben.

Stellen Sie sich seitlich neben die Langhantelstange. Beine leicht beugen und Oberkörper mit geradem Rücken nach vorne neigen. Langhantel mit einem Arm greifen und seitlich am Bein nach oben ziehen. Übung im Wechsel durchführen.

Bei dieser Übung wird der breite Rückenmuskel, Schultermuskel und Bizeps trainiert.

4. Care and Maintenance

Maintenance

- ☒ In principle, the equipment does not require maintenance.
- ☒ Regularly inspect all parts of the equipment and the secure seating of all screws and connections.
- ☒ Promptly replace any defective parts through our customer service. Until it is repaired, the equipment must not be used.

Care

- ☒ When cleaning, use only a moist cloth and avoid harsh cleaning agents.
- ☒ Components that come into contact with perspiration, need cleaning only with a damp cloth.

5. Training manual

Warm up:

To avoid any injuries, please warm up properly before you start your exercise.

Wide pull-ups:

Depending on the reach, the training focus is on different muscle groups. In particular, the pull-ups train the back muscles, the neck muscle, the rhombus and the large round muscles.

The elbows are slightly bent. The back is upright and the head is an extension of the spine. Pull the body up to about chin height and back to the starting point.

The wide pull-ups can be pulled towards the neck or chest.

Tight pull-ups:

The back is upright and the head is an extension of the spine. Pull the body up to about chin height and back to the starting point. In this variant, the biceps is more stressed.

Triceps Dips:

Place your hands on the dip bars and bend your lower legs. Legs are crossed. Now bend your arms and lower your body. Important: do not sag, but keep the torso upright and stable in a very slight forward bend. Keep your head straight, your gaze straight ahead and stretch your arms

Exercises on the rotating barbell holder (land mine).

Landmine T-bar rowing one arm:

Take a barbell with a diameter of 30/31 mm or 50/51 mm. Insert this into the appropriate receptacle. Load the barbell with weight plates.

Stand on your side next to the barbell. Bend your legs slightly and tilt your upper body forward with your back straight.

Grab the barbell with one arm and pull it up on the side of the leg. Perform the exercise alternately.

This exercise works the broad back muscles, shoulder muscles, and biceps.

Landmine Kniebeuge:

Nehmen Sie eine Langhantelstange mit Durchmessern von 30/31 mm oder 50/51 mm. Führen Sie diese in die passende Aufnahme ein. Beladen Sie die Langhantel mit Gewichtsscheiben.

Stehen Sie vor der Langhantel und halten Sie die Langhantel mit beiden Händen auf Brusthöhe. Beide Hände umgreifen den vorderen teil der Langhantel. Gehen Sie in die Hocke , bis Ihre Oberschenkel parallel zum Boden sind. Nehmen Sie eine aufrechte Haltung ein. Bei der Aufwärtsbewegung strecken Sie Ihre Beine vollständig aus und ziehen Sie Ihre Gesäßmuskeln zusammen, um in eine stehende Position zurückzukehren. Hier wird als Hauptmuskelgruppe der Oberschenkel trainiert.

Landmine Single Arm-Press:

Nehmen Sie eine Langhantelstange mit Durchmessern von 30/31 mm oder 50/51 mm. Führen Sie diese in die passende Aufnahme ein. Beladen Sie die Langhantel mit Gewichtsscheiben.

Stehen Sie vor der Langhantel und neigen Ihren Oberkörper leicht nach vorne. Halten Sie die Langhantel in Ihrer rechten Hand und positionieren Sie diese auf Brusthöhe. Die Langhantel liegt auf ihrer Handfläche auf.Drücken Sie Ihren Arm nach oben, während Sie Ihr Gewicht leicht auf Ihr rechtes Hinterbein verlagern. Strecken Sie Ihren rechten Arm am oberen Ende der Bewegung vollständig aus, während Sie Ihr Gewicht auf Ihr Vorderbein verlagern und die Stange in einer Linie mit Ihrer Schulter halten. Führen Sie die Übung im Wechsel aus. Bei dieser Übung wird hauptsächlich der Schultermuskel trainiert.

Flachbankdrücken mit der Langhantel auf einer Trainingsbank.

Stellen Sie eine Hantelbank in das Rack.
Legen Sie sich mit dem Rücken auf eine Hantelbank
Greifen Sie die Langhantel weiter wie Schulterbreit. Drücken Sie die Lanhantel hoch und lassen Sie diese wieder senkrecht Richtung Brust herunter. Kurz bevor die Hantelstange die Brust berührt, drücken Sie diese mit der Kraft der Brustmuskeln nach oben. Strecken Sie die Arme nicht voll durch, damit Sie die Spannung in der Brust beibehalten.
Hier wird hauptsächlich der Brustmuskel trainiert.

Schrägbankdrücken mit der Langhantel auf einer Trainingsbank.

Stellen Sie eine Hantelbank in das Rack.
Legen Sie sich mit dem Rücken auf eine Hantelbank. Die Rückenlehne im 45 Grad Winkel.
Greifen Sie die Langhantel weiter wie Schulterbreit. Drücken Sie die Lanhantel hoch und lassen Sie diese wieder senkrecht Richtung obere Brust herunter. Kurz bevor die Hantelstange die Brust berührt, drücken Sie mit der Kraft der Brustmuskeln nach oben. Strecken Sie die Arme nicht voll durch, damit Sie die Spannung in der Brust beibehalten.
Hier wird hauptsächlich der Brustmuskel trainiert.

Schulterdrücken mit der Langhantel auf einer Trainingsbank.

Stellen Sie eine Hantelbank in das Rack.
Setzen Sie sich auf die Hantelbank. Die Rückenlehne im 90 Grad Winkel.
Greifen Sie die Langhantel weiter wie Schulterbreit. Drücken Sie die Lanhantel nach oben und lassen Sie diese eng am Hinterkopf hinunter.
Alternativ kann die Langhantel vorn eng am Kinn hinunter geführt werden.
Strecken Sie die Arme nicht voll durch, damit Sie die Spannung in der Brust beibehalten.
Hier wird hauptsächlich der Schultermuskel trainiert.

Landmine Squat:

Take a barbell with a diameter of 30/31 mm or 50/51 mm. Insert this into the appropriate receptacle. Load the barbell with weight plates.

Stand in front of the barbell and hold the barbell at chest level with both hands. Both hands grip the front part of the barbell. Squat down until your thighs are parallel to the floor. Maintain an upright posture. On the upward motion, fully extend your legs and contract your glutes to return to a standing position. Here the main muscle group is the thigh.

Landmine Single Arm Press:

Take a barbell with a diameter of 30/31 mm or 50/51 mm. Insert this into the appropriate receptacle. Load the barbell with weight plates.

Stand in front of the barbell and tilt your upper body slightly forward. Hold the barbell in your right hand and position it at chest level. The barbell lies on the palm of your hand.Push your arm up while slightly shifting your weight onto your right hind leg. At the top of the movement, fully extend your right arm as you shift your weight on your front leg, keeping the bar in line with your shoulder.
Perform the exercise alternately.
This exercise mainly works the shoulder muscle.

Flat bench press with a barbell on a training bench.


Place a weight bench in the rack.
Lie on your back on a weight bench.
Keep grasping the barbell shoulder width apart. Press the barbell up and lower it back down vertically towards your chest. Just before the barbell touches your chest, use the strength of your pectoral muscles to push it upwards. Do not fully straighten your arms so that you maintain tension in your chest.
Mainly the chest muscle is trained here.

Incline bench press with a barbell on a training bench.

Place a weight bench in the rack.
Lie on your back on a weight bench. The backrest at a 45 degree angle.
Keep grasping the barbell shoulder width apart. Push the barbell up and lower it vertically towards the upper chest. Just before the barbell hits your chest, use the strength of your pecs to push up. Do not fully straighten your arms so that you maintain tension in your chest.
Mainly the chest muscle is trained here.

Shoulder press with the barbell on a training bench.

Place a weight bench in the rack.
Sit on the weight bench. The backrest at a 90 degree angle.
Keep grasping the barbell shoulder width apart. Push the barbell upwards and lower it close to the back of your head.
Alternatively, the barbell can be brought down close to the front of the chin.
Do not fully straighten your arms so that you maintain tension in your chest.
Mainly the shoulder muscle is trained here.



7. Teilleiste / Parts list

Position	Bezeichnung	Description	Abmessung/Dimension	Menge/Quantity
5204 -1	Standfuß vorne rechts	Right stabilizer		1
-2	Standfuß vorne links	Left stabilizer		1
-3	Hinteres Rahmenteil	Rear connect beam		1
-4	Seitliches Rahmenteil	Upright frame		2
-5	Klimmzugstange	Chin up connect tube		1
-6	Haltestangen für Gewichtsscheiben	weight plate storage holder		6
-7	Dipstange rechts	Dip bar right		1
-8	Dipstange links	Dip bar right		1
-9	Langhantelablage rechts	Barbell holder right side		1
-10	Langhantelablage links	Barbell holder left side		1
-11	Hantelsicherung , rechts	Safety hook, right side		1
-12	Hantelsicherung, links	Safety hook, left side		1
-13	Hantelsstangen Halterung Ø 60	Barbell holder Ø 60		1
-14	Hantelsstangen Halterung Ø 38	Barbell holder Ø 38		1
-15	Drehbare Hantelstangen Aufnahme Ø 60	Rotating barbell holder Ø 60		1
-16	Drehbare Hantelstangen Aufnahme Ø 38	Rotating barbell holder Ø 38		1
-17	Halterung	Bracket		2
-18	Halterung für Gummiseile	Band peg		6
-19	Metallplatte	Bracket		6
-20	U-Halterung	U-bracket		2
-21	Kunststoffauflage, lang	PC plate, long		2
-22	Kunststoffauflage, kurz	PC plate, short		2
-23*	Handgriff	Foam handle		2
-24	Kunststoffkappe, rechteckig	Square end cap		2
-25	Kunststoffkappe, rund Ø38	Round end cap Ø38		4
-26	Kunststoffkappe, rund Ø30	Round end cap Ø30		8
-27	Schraube	Bolt	M10x85	2
-28	Schraube	Bolt	M10x80	32
-29	Schraube	Bolt	M10x75	2
-30	Schraube	Bolt	M10x50	4
-31	Schraube	Bolt	M10x20	6
-32	Inbusschraube	Allen screw	M5x12	10
-33	Kunststoffmutter	Nylon nut	M10	38
-34	Unterlegscheibe	Washer		84

Bei den mit * versehenen Teilenummern handelt es sich um Verschleißteile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen und ggf. nach intensivem oder längerem Gebrauch ausgetauscht werden müssen. In diesem Falle wenden Sie sich bitte an den [Hammer – Kundenservice](#). Hier können die Teile gegen Berechnung angefordert werden.

The part numbers with an * are wear and tear parts, which are subject to natural wear and which must be replaced after intensive or long-term use. In this case, please contact [Hammer Customer Service](#). You can request the parts and be charged for them.

8. Garantiebedingungen / Warranty (Germany only)

Für unsere Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst: durch geringfügige Abweichungen von der Soll- Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein durch Schäden höherer Gewalt.

- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Die Kosten für Material und Arbeitszeit werden von uns getragen. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nicht verlangt werden. Der Kaufbeleg mit Kauf- und/ oder Lieferdatum ist vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind, ferner wenn das Gerät durch den Einfluss höherer Gewalt oder durch Umwelteinflüsse beschädigt oder zerstört ist, bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung – insbesondere Nichtbeachtung der Betriebsanleitung – oder Wartung aufgetreten sind oder falls das Gerät mechanische Beschädigungen irgendwelcher Art aufweist. Der Kundendienst kann Sie nach telefonischer Rücksprache zur Reparatur bzw. zum Tausch von Teilen, welche Sie zugesandt bekommen, ermächtigen. In diesem Fall erlischt der Garantieanspruch selbstverständlich nicht.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.
- 6) Unsere Garantiebedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen die vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers unberührt.
- 7) Verschleißteile, welche in der Teileliste als diese ausgewiesen werden, unterliegen nicht den Garantiebedingungen.
- 8) Der Garantieanspruch erlischt bei nicht bestimmungsgemäßigem Gerbrauch, insbesondere in Fitness-Studios, Rehaeinrichtungen und Hotels.

Importeur
Hammer Sport AG
Von Liebig Str. 21
89231 Neu-Ulm

9. Service-Hotline und Ersatzteilbestellformular



Um Ihnen optimal helfen zu können, halten Sie bitte
Artikel-Nummer, Seriennummer, Explosionszeichnung und Teileliste bereit.

Tel.: 0731-97488- 29, 62 oder -68
Fax: 0731-97488-64

Montag bis Freitag

von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr

E-Mail: service@hammer.de

An
Hammer Sport AG
Abt. Kundendienst
Von-Liebig-Str. 21
89231 Neu-Ulm
.....

Art.-Nr.:5204 CORE 4.0
Serien Nr.:

Ort: Datum:

Ersatzteilbestellung
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!)

Kaufdatum: Gekauft bei Firma:
(Garantieansprüche nur in Verbindung mit einer Kopie des Kaufbeleges!)

Bitte liefern Sie mir folgende Ersatzteile (Bitte leserlich schreiben!):

Position	Bezeichnung	Stückzahl	Bestellgrund

Käufer:
(Name, Vorname)
(Strasse, Hausnr.)
(PLZ, Wohnort)
(Telefon, Fax)
(E-Mail-Adresse)

Lieferadresse: (wenn abweichend von Käuferadresse)
(Firma)
(Ansprechpartner)
(Strasse, Hausnr.)
(PLZ, Wohnort)
(Telefon, Fax)
(E-Mail-Adresse)