



Montage- en gebruiksaanwijzing



max. 150 kg



~ 60 Min. 



 39 kg

L 108 | B 56 | H 139

CSTBX50.02.06

Art. Nr. CST-BX50-2

Hometrainer **BX50**

INHOUDSOPGAVE

1	ALGEMENE INFORMATIE	7
1.1	Technische gegevens	7
1.2	Persoonlijke veiligheid	8
1.3	Elektrische veiligheid	9
1.4	Plaats van opstelling	10
2	MONTAGE	11
2.1	Algemene informatie	11
2.2	Inbegrepen in de levering	12
2.3	Montage	14
2.4	Instelling van het apparaat	21
2.4.1	Horizontale instelling van het zitje	21
2.4.2	Verticale instelling van het zitje	21
3	GEBRUIKSAANWIJZING	22
3.1	Aanduidingen op de console	22
3.2	Functie van de toetsen	24
3.3	Het apparaat inschakelen	25
3.4	Programma's	27
3.4.1	QUICK START in het handmatige programma	28
3.4.2	Manual Mode – handmatige modus	28
3.4.3	Profielprogramma's	29
3.4.4	Door de gebruiker gedefinieerd programma	31
3.4.5	Wattgestuurd programma	32
3.4.6	Hartslagcontrole	32
3.4.7	Herstel	34
3.4.8	Opgeslagen gegevens	34
3.4.9	Opgeslagen gegevens controleren of wissen	36
3.5	Batterijenvak	37
4	OPSLAG EN TRANSPORT	38
4.1	Algemene informatie	38
4.2	Transportwielen	38
5	PROBLEEMOPLOSSING, VERZORGING EN ONDERHOUD	39
5.1	Algemene informatie	39
5.2	Storingen en foutdiagnose	39
5.3	Onderhouds- en inspectietermijnen	40

6	AFVALVERWIJDERING	40
7	AANBEVOLEN ACCESSOIRES	41
8	BESTELLEN VAN VERVANGONDERDELEN	42
8.1	Serienummer en modelnaam	42
8.2	Onderdelenlijst	43
8.3	Detailtekening	45
9	GARANTIE	46
10	CONTACT	48

Beste klant,

Bedankt voor je aankoop van een kwaliteitsvol trainingsapparaat van het merk cardiostrong. cardiostrong biedt sport- en fitnessapparaten aan voor thuis sport op hoog niveau en uitrusting voor fitness-studio's en zakelijke klanten. Bij cardiostrong fitnessapparaten ligt de nadruk op datgene, waar het bij sport op aankomt, namelijk: maximale prestaties! Daarom worden de apparaten in nauwe samenwerking met sportlui en sportwetenschappers ontwikkeld. Sportmensen weten immers als geen ander wat een perfect fitnessapparaat is.

Meer informatie vind je op www.sport-tiedje.com.

Beoogd gebruik

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het ontworpen is.

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor thuisgebruik. Het apparaat is niet geschikt voor semiprofessioneel (bijv. ziekenhuizen, verenigingen, hotels, scholen, enz.) en commercieel of professioneel (bijv. fitness-studio's) gebruik.

COLOFON

Sport-Tiedje GmbH
De nummer 1 van Europa op het gebied van
thuisfitness.

Internationale hoofdzetel
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Duitsland

Algemeen Directeurs:
Christian Grau
Sebastian Campmann
Dr. Bernhard Schenkel
Handelsregister HRB 1000 SL
Arrondissementsrechtbank Flensburg
Btw-nummer: DE813211547

DISCLAIMER



©2011 cardiostrong is een geregistreerd merk van de firma Sport-Tiedje GmbH. Alle rechten voorbehouden. Elk gebruik van dit merk zonder de voorafgaande uitdrukkelijke geschreven toestemming van Sport-Tiedje is verboden.

Het product en de handleiding kunnen worden gewijzigd. De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Lees aandachtig de volledige handleiding vóór de montage en het eerste gebruik van het apparaat. De handleiding helpt je bij de montage en legt uit hoe je het apparaat veilig en correct gebruikt. Zorg ervoor dat alle personen die op dit apparaat trainen (in het bijzonder kinderen en personen met lichamelijke, sensorische, geestelijke of motorische beperkingen) vóór de training kennis hebben genomen van deze gebruiksaanwijzing en haar inhoud. In geval van twijfel moet het apparaat onder toezicht van verantwoordelijke personen worden gebruikt.



Het apparaat werd volgens de meest recente stand van de wetenschap op het gebied van veiligheidstechnologie gebouwd. Mogelijke bronnen van gevaar die verwondingen kunnen veroorzaken, werden zo goed mogelijk uitgesloten. Zorg ervoor dat je de montage-instructies correct opvolgt en dat alle onderdelen van het apparaat stevig bevestigd zijn. Indien nodig moet je de handleiding opnieuw doornemen, om eventuele fouten op te lossen/te elimineren.

Leef altijd strikt de opgegeven veiligheids- en onderhoudsinstructies na. Ieder hiervan afwijkend gebruik kan tot gezondheidsschade, ongevallen of beschadiging van het apparaat leiden, waarvoor de fabrikant en de verkoper geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

De volgende veiligheidsinstructies kunnen in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt:

► **OPGELET**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot materiële schade kunnen leiden.

⚠ **VOORZICHTIG**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot lichte of kleine verwondingen kunnen leiden!

⚠ **WAARSCHUWING**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

⚠ **GEVAAR**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

ⓘ **OPMERKING**

Deze aanwijzing bevat aanvullende nuttige informatie.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor informatiedoeleinden, voor onderhoudswerkzaamheden of voor het bestellen van vervangonderdelen.

1.1 Technische gegevens

Lcd-weergave van

- + Snelheid in km/u
- + Trainingstijd in min
- + Trainingsafstand in km
- + Trapfrequentie (toeren per minuut)
- + Calorieverbruik
- + Hartslag (bij gebruik van de handsensoren of een borstband)
- + Watt
- + Weerstandsniveau

Weerstandssysteem: elektronisch magneetremstelsysteem
Weerstandsniveau: 16
Watt: 10 ~ 350 Watt (verstelbaar in stappen van 5 Watt)

Gebruikersgeheugens: 4
Totaalaantal trainingsprogramma's: 19
Handmatige programma's: 1
Voringestelde programma's: 12
Wattgestuurde programma's: 1
Hartslaggestuurde programma's: 4
Door de gebruiker gedefinieerde programma's: 1

Vliegwielmassa: 9 kg

Gewicht en afmetingen:

Artikelgewicht (bruto, incl. verpakking): 42,15 kg

Artikelgewicht (netto, zonder verpakking): 39 kg

Afmetingen van de verpakking (L x B x H): ca. 106 cm x 28 cm x 65 cm

Opstelmaten (L x B x H): ca. 109 cm x 54,5 cm x 138,5 cm

Maximaal gebruikersgewicht: 150 kg

1.2 Persoonlijke veiligheid

GEVAAR

- + Voordat je met het apparaat begint te trainen, moet je je huisarts raadplegen om te bepalen of de training vanuit gezondheidsperspectief geschikt is voor je. Dit heeft voornamelijk betrekking op alle personen die een erfelijke aanleg hebben voor hartaandoeningen of hoge bloeddruk, ouder zijn dan 45 jaar, roken, hoge cholesterolwaarden hebben, overgewicht hebben en/of het laatste jaar niet regelmatig aan sport hebben gedaan. Als je een behandeling volgt met medicijnen die je hartslag beïnvloeden, is medisch advies absoluut en onvoorwaardelijk noodzakelijk.
- + Denk eraan dat excessief trainen je gezondheid ernstig kan schaden. Wij informeren je hierbij ook dat de hartslagmeting onnauwkeurig kan zijn. Zodra je tekenen opmerkt van zwakte, duizeligheid, misselijkheid, pijn, ademnood of andere abnormale symptomen, moet je de training onmiddellijk stoppen en in geval van nood je huisarts raadplegen.

WAARSCHUWING

- + Dit apparaat mag niet door kinderen jonger dan 14 jaar worden gebruikt.
- + Kinderen mogen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat komen.
- + Personen met een beperking moeten een medische goedkeuring voorleggen en onder strikt toezicht staan wanneer zij trainingsapparaten gebruiken.
- + Het apparaat mag in principe niet door meerdere personen tegelijk worden gebruikt.
- + Als je apparaat over een safety key of veiligheidssleutel beschikt, moet je de clip van de safety key voor de start van de training aan je kleding vastmaken. Op die manier kan een noodstop van het apparaat worden geactiveerd indien je valt.
- + Houd je handen, voeten en andere lichaamsdelen zoals haren, kleding, juwelen en andere voorwerpen buiten het bereik van de bewegende onderdelen, omdat zij in dit apparaat geklemd kunnen raken.
- + Draag tijdens het gebruik van het apparaat geen losse of ruimvallende kleding, maar geschikte sportkledij. Let erop dat je sportschoenen geschikte zolen hebben, bij voorkeur in rubber of een ander slipvrij materiaal. Zijn niet geschikt: schoenen met hakken, lederen zolen, dwarsriemen of spikes. Train nooit blootvoets.

VOORZICHTIG

- + Als je apparaat met een netsnoer op het verdeelnet moet worden aangesloten, moet je ervoor zorgen dat de kabel geen struikelgevaar vormt.
- + Zorg ervoor dat niemand zich tijdens de training in het bewegingsbereik van het apparaat bevindt, om jou en andere personen niet in gevaar te brengen.

OPGELET

- + Er mogen geen voorwerpen van welke aard dan ook in de openingen van het apparaat worden gestoken.

1.3 Elektrische veiligheid

GEVAAR

- + Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, moet je aan het einde van de training, vóór de montage of demontage van het apparaat en vóór het onderhoud of de reiniging de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken. Trek daarvoor nooit aan de kabel.

WAARSCHUWING

- + Laat het apparaat nooit onbewaakt achter, wanneer de stekker in het stopcontact steekt. Tijdens je afwezigheid moet het netsnoer worden verwijderd, om misbruik door derden of kinderen uit te sluiten.
- + Als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect zijn, moet je je wenden tot de verkoper van het apparaat. Ondertussen mag het apparaat niet worden gebruikt.

OPGELET

- + Het apparaat vereist een netaansluiting van 220-230V met 50 Hertz netspanning.
- + Het apparaat mag uitsluitend met het meegeleverde netsnoer direct op een geaard stopcontact worden aangesloten. Verlengkabels moeten beantwoorden aan de VDE-richtlijnen. Wikkel het netsnoer altijd volledig af.
- + Het stopcontact moet beveiligd zijn met een zekering die minstens van het type "16 ampère, traag" is.
- + Verander niets aan de het netsnoer noch aan de netstekker.
- + Houd het netsnoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen. Laat het netsnoer niet onder het apparaat of onder een tapijt doorlopen en plaats geen voorwerpen op het netsnoer.
- + Indien u een apparaat met een TFT-console heeft gekocht, moet u de software regelmatig bijwerken. Volg de aanwijzingen op het scherm om de update uit te voeren.
- + De systemen en de software van apparaten met TFT-consoles zijn afgestemd op de voorgeïnstalleerde apps. Installeer geen andere apps op de console.

OPMERKING

- + De voorgeïnstalleerde apps van de TFT-consoles zijn apps van externe fabrikanten. Fitshop is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, de werking of inhoud van deze apps.

1.4 Plaats van opstelling



WAARSCHUWING

- + Stel het apparaat niet op in hoofddoorgangen of vluchtwegen.



VOORZICHTIG

- + Zorg ervoor dat het trainingslokaal tijdens de training goed verlucht wordt en niet aan tocht wordt blootgesteld.
- + Kies de plaats van opstelling zodanig dat er zowel vóór, achter als naast het apparaat voldoende vrije ruimte/een voldoende grote veiligheidszone overblijft.
- + Het opstel- en aanbouwoppervlak van het apparaat moet vlak, belastbaar en stevig zijn.

▶ OPGELET

- + Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt in een gebouw, in voldoende getemperde en droge ruimtes (omgevingstemperaturen tussen 10 °C en 35 °C). Het gebruik in open lucht of ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (meer dan 70%) zoals zwembaden is niet toegestaan.
- + Om hoogwaardige vloerbekleding (parket, laminaat, kurk, tapijten) te beschermen tegen drukplaatsen en zweet en om lichte oneffenheden uit te lijnen, moet je een vloerbeschermmat gebruiken.

2.1 Algemene informatie



GEVAAR

- + Laat geen gereedschap en verpakkingsmateriaal zoals folie of kleine onderdelen rondslingeren, dit kan verstikkingsgevaar voor kinderen veroorzaken. Houd kinderen verwijderd van het apparaat tijdens de montage.



WAARSCHUWING

- + Neem de op het apparaat aangebrachte aanwijzingen in acht om het risico op verwondingen te verminderen.



VOORZICHTIG

- + Open de verpakking niet wanneer ze op haar zijde ligt.
- + Zorg ervoor dat je tijdens de montage in alle richtingen over voldoende bewegingsruimte beschikt.
- + De montage van het apparaat moet met minstens twee volwassenen worden uitgevoerd. In geval van twijfel vraag je hulp aan een andere, technisch begaafde persoon.



OPGELET

- + Om beschadigingen van het apparaat en de vloer te vermijden, moet je het apparaat op een onderlegmat of het verpakkingskarton monteren.



OPMERKING

- + Om de montage zo eenvoudig mogelijk te maken, kunnen een aantal te gebruiken schroeven en moeren al voorgemonteerd zijn.
- + Monteer het apparaat bij voorkeur op de toekomstige plaats van opstelling.

2.2 Inbegrepen in de levering


De inhoud van de verpakking bestaat uit de hieronder getoonde onderdelen. Controleer eerst of alle bij het apparaat behorende onderdelen en gereedschappen meegeleverd zijn en of er transportschade is. In geval van klachten moet je onmiddellijk de verkoper contacteren.




VOORZICHTIG

Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, mag je het apparaat niet monteren.


A Hoofdframe




E Stuur




G Console




B Consolekolom




C Achterpoot



D Voorpoot




K Linkerpedaal (K1)
& Rechterpedaal (K2)



H Zadel



I Adapter



Gereedschap


4m/m



6m/m



F Zadelbuis en zadelrail



2.3 Montage

Lees eerst de montagebeschrijving stap voor stap zorgvuldig door en voer de montage in de beschreven volgorde uit.


ⓘ **OPMERKING**

- + Schroef eerst alle onderdelen los en controleer hun juiste pasvorm. Schroef de schroeven pas met het gereedschap vast, wanneer dat in de handleiding vermeld wordt.
- + Indien u problemen heeft met het bekijken van de grafieken, raden wij u aan om de PDF-handleiding die u in de webwinkel vindt, op uw eindapparaat (bijv. smartphone, tablet of PC) te openen. Daar kunt u inzoomen op de grafieken. Denk eraan dat hiervoor het programma Adobe Acrobat Reader op uw eindapparaat moet geïnstalleerd zijn om het bestand te kunnen openen.

Stap 1: Montage van de achterpoot

Benodigd gereedschap: Steeksleutel en multigereedschap


1. Verwijder de voormonteerde twee moeren (J1), twee veerringen (J2) en twee onderleggingen (J3) van de achterpoot (C).
2. Bevestig de achterpoot (C) aan het hoofdframe (A) met de eerder verwijderde moeren (J1), twee veerringen (J2) en twee onderleggingen (J3).



Stap 2: Montage van de voorpoot

Benodigd gereedschap: 6 mm inbussleutel

1. Verwijder de voorgemonteerde twee moeren (J6), twee veerringen (J2) en twee onderleggingen (J3) van de voorpoot (D).
2. Bevestig de voorpoot (D) aan het hoofdframe (A) met de eerder verwijderde twee schroeven (J6), twee veerringen (J2) en twee onderleggingen (J3).



Stap 3: Montage van de consolekolom


Benodigd gereedschap: 6 mm inbussleutel

1. Verwijder de schroeven (J4), veerringen (J12) en onderleggingen (J5) van het hoofdframe (A).
2. Verbind de sensorkabel (M1) en de sensorkabel (M2) met elkaar.

► **OPGELET**

Zorg bij de volgende stap ervoor dat je de kabels niet klemt.

3. Plaats de consolekolom (B) op het hoofdframe (A).
4. Bevestig de consolekolom (B) aan het hoofdframe (A) met de eerder verwijderde schroeven (J4), veerringen (J12) en onderleggingen (J5).



Stap 4: Montage van het stuur


Benodigd gereedschap: Steeksleutel

1. Verwijder de moeren (J8) en onderleggingen (J9) van de consolekolom (B).

► **OPGELET**

Zorg bij de volgende stap ervoor dat je de kabels niet klemt.

2. Plaats het stuur (E) op de consolekolom (B).
3. Bevestig het stuur (E) aan de consolekolom (B) met de eerder verwijderde moeren (J8) en onderleggingen (J9).



Stap 5: Montage van de console


Benodigd gereedschap: Steeksleutel en multigereedscha

1. Verwijder de schroeven (G1) aan de achterkant van de console.
2. Verbind de kabels (M2, M4 en M5) en de kabel (M3) met de bijbehorende slots van de console (G).

► **OPGELET**

Zorg bij de volgende stap ervoor dat je de kabels niet klemt. Schuif de overtollige kael in de montageopening van het stuur (E).

3. Plaats de console (G) op de consolekolom (B).
4. Bevestig de console (G) aan de consolekolom (B) met de eerder verwijderde schroeven (G1).
5. Doe de meegeleverde batterijen in het batterijvakje aan de achterkant van het display. Zie ook de afbeelding en uitleg in hoofdstuk 3.5 van deze handleiding.



Stap 6: Montage van het zadel, de zadelbuis en de zadelrail

Benodigd gereedschap: 4 mm inbussleutel en steeksleutel

1. Verwijder de moeren (H1) en onderleggingen (H2) aan de achterkant van het zadel (H).
2. Plaats het zadel (H) op de zadelrail (F2).
3. Bevestig het zadel (H) op de zadelrail (F2) met de eerder verwijderde moeren (H1) en onderleggingen (H2).
4. Draai de knop (A46) aan het hoofdframe (A) los en trek hem een stukje uit. Laat de zadelbuis (F) in de opening van het hoofdframe (A) glijden.
5. Zodra de zadelbuis (F) zich op de gewenste hoogte bevindt, laat je de draaiknop (A46) weer los.
6. Draai de draaiknop (A46) weer stevig vast.



VOORZICHTIG


Zorg ervoor dat de draaiknop (A46) stevig in een van de openingen van de zadelbuis (F) vastklikt.

7. Verwijder de schroef (J11) aan de zadelbuis (F).
8. Draai de draaiknop (F4) aan de zadelrail (F2) los.

▶ OPGELET

Bij de volgende stap wordt styropor uit de zadelrail gedrukt. Verwijder het styropor pas nadat je de zadelrail (F2) aan de zadelbuis (F) bevestigd hebt.

9. Schuif de zadelrail (F2) op de opening van de zadelbuis (F).
10. Verwijder nu het styropor.
11. Draai de draaiknop (F4) weer stevig vast.
12. Bevestig de eerder verwijderde schroef (J11) opnieuw aan de zadelbuis (F).



Stap 7: Montage van de pedalen

Benodigd gereedschap: Multigereedschap

ⓘ **OPMERKING**


De twee pedalen zijn gemarkeerd met "L" voor links en "R" voor rechts.

1. Monteer het linkerpedaal (K1) op de linker crankarm van het hoofdframe (A), door het pedaal (K1) in tegenwijzerzin te draaien.
2. Monteer het rechterpedaal (K2) op de rechter crankarm van het hoofdframe (A), door het pedaal (K2) in tegenwijzerzin te draaien.

⚠ **VOORZICHTIG**


Zorg ervoor dat je de pedalen er volledig inschroeft.

Draai nu alle schroeven en moeren vast!



Stap 8: Uitlijning van de poten:

Om te garanderen dat je apparaat vlak en stevig op de vloer staat, moet je aan de uiteinden (C1 en C2) van de achterpoot (C) draaien om ze uit te lijnen.




Stap 9: Het apparaat aansluiten op het stroomnet

► OPGELET

Het apparaat mag niet op een stekkerdoos worden aangesloten, anders kan niet worden gegarandeerd dat het apparaat van voldoende stroom wordt voorzien. Technische fouten kunnen het gevolg zijn.


Steek de netstekker in een stopcontact dat voldoet aan de elektrische veiligheidsinstructies in het hoofdstuk over elektrische veiligheid.



2.4 Instelling van het apparaat

2.4.1 Horizontale instelling van het zitje

Om het zadel (H) naar voren of naar achteren te bewegen, draai je eerst de draaiknop (F4) los en vervolgens trek je hem eruit. Breng nu het zadel in de gewenste positie op de rail (12). Laat de draaiknop weer vastklikken en draai hem weer vast.



2.4.2 Verticale instelling van het zitje

Om de zithoogte in te stellen, draai je eerst de draaiknop (7) aan de zadelbuis van het hoofdframe (16) een beetje los. Trek nu de draaiknop een beetje naar buiten en zet de zadelsteun op de gewenste hoogte. Laat de draaiknop weer vastklikken en draai hem weer vast.

① OPMERKING

Maak je vóór het begin van de training vertrouwd met alle functies en instellingen van het apparaat. Vraag een vakman de nodige uitleg over het juiste gebruik van dit apparaat.

3.1 Aanduidingen op de console



Time (tijd)	De tijd telt op van 00:00 tot maximaal 99:59.
Speed (snelheid)	Geeft de huidige snelheid weer. De maximale snelheid bedraagt 99,9 km/u of mph.
RPM (trapfrequentie; toeren per minuut)	Geeft de omwenteling per minuut weer. Bereik van 0 tot 999 RPM
Distance (afstand)	Geeft de totale afstand weer van 0,0 tot 999,9 km of mijlen in stappen van 0,1 kilometer of mijl. Je kunt een doelfstand instellen met de UP- of DOWN-toetsen.
Calories (calorieverbruik)	Telt het calorieverbruik tijdens de training van 0 tot maximaal 9999 calorieën. De eenheid voor het verlagen of verhogen bedraagt 10 kcal. (Deze waarden dienen als benaderende richtwaarde om verschillende workouts te vergelijken, ze kunnen echter niet voor een medische behandeling worden gebruikt.)
Pulse (hartslag; hartslagen per minuut)	Stel een doelhartslag in van 0-30 tot 230.
Watt/Load (vermogen/weerstand)	Geeft het huidige wattvermogen weer waaraan je traint. Bereik van 0 tot 999.

3.2 Functie van de toetsen

START / STOP	Training starten of stoppen. Druk op deze toets in standbymodus om Quick Start te starten in het HANDMATIGE programma.
DOWN	Waarde van de functie of de trainingsweerstand verminderen
UP	Waarde van de functie of de trainingsweerstand verhogen
ENTER	Invoer bevestigen
RESET	Huidige invoer resetten, het beeldscherm keert terug naar de oorspronkelijke trainingsmodus voor selectie. Houd deze toets in standbymodus twee seconden ingedrukt om alles te resetten.
RECOVERY	De herstelfunctie activeren
RECORDED DATA	Druk in stopmodus op deze toets om de gegevens/waarden te controleren.
SAVE/DELETE	SAVE: Druk op STOP, om de training te onderbreken. De display vraagt of je de gegevens wil opslaan. Druk op SAVE. DELETE: Als je de opgeslagen gegevens controleert, druk dan op DELETE. Het systeem vraagt of je de gegevens werkelijk wil wissen. Bevestig met ENTER.
PROGRAMM MODE	Sneltoetsen voor de voorgeïnstalleerde programmaprofielen
HEART RATE CONTROL	Sneltoets voor de hartslagprogramma's
WATT CONSTANT	Sneltoets voor de wattprogramma's

3.3 Het apparaat inschakelen


1. Sluit de BX50 aan op de stroom of druk twee seconden op RESET.

Het lcd-beeldscherm geeft gedurende twee seconden alle segmenten weer en er weerklinkt een signaal (zie Afb. 1).


2. Ga nu naar de datum- en tijdstellingen (Afb. 2 tot 5).
3. Stel de tijd en de datum in met de UP-/DOWN-toetsen.
4. Bevestig met ENTER.




Afb. 1



Afb. 2



Afb. 3




Afb. 4




Afb. 5


5. Druk op de UP-/DOWN-toetsen om de gebruiker (U) 1 tot 4 te selecteren.
6. Bevestig met ENTER (Afb. 6).
7. Voer de gebruikersgegevens m.b.t. geslacht, leeftijd, lengte en gewicht in (Afb. 7 tot 10).



Afb. 6



Afb. 7



Afb. 8




Afb. 9




Afb. 10

3.4 Programma's

De programma's kunnen als volgt worden geselecteerd:
 MANUAL - PROGRAM - USER PROG - WATT - H.R.C (Afb. 11-15).




Afb. 11




Afb. 12



Afb. 13



Afb. 14



Afb. 15


3.4.1 QUICK START in het handmatige programma

1. Druk in het programma MANUAL op ENTER. (Afb. 16).
2. Druk op START/STOP om de training te starten (Afb. 17).


OPMERKING

De weerstand kan tijdens de training worden aangepast.

3. Druk op START/STOP om de training te beëindigen.



Afb. 16



Afb. 17

3.4.2 Manual Mode – handmatige modus

1. Selecteer MANUAL en bevestig met ENTER (Afb. 16).
2. Verhoog of verlaag het niveau van de intensiteit (van 1 tot 16) met de UP-/DOWN-toetsen.
3. Bevestig met ENTER.

OPMERKING

Voor tijd (TIME), afstand (DISTANCE), calorieën (CALORIES) kunnen doelwaarden worden ingesteld.

4. Druk op START/STOP om de training te starten (Afb. 17).
5. Druk op RESET om naar MANUEL Mode terug te keren.

OPMERKING

De weerstand kan tijdens de training worden aangepast.

3.4.3 Profielprogramma's


1. Nadat je in PROGRAM-modus gekomen bent (Afb. 18), kun je met de UP-/DOWN-toetsen een van de 12 heuvelprogramma's selecteren (Afb. 19 tot 30). Bevestig met ENTER.

OPMERKING


De tijd (TIME) kan vooringesteld worden.

2. Druk op START/STOP om de training te starten (Afb. 31).



Nadat de training gestart is, telt de tijd af. Als de tijd op nul staat, licht het scherm op en weerklinkt een signaal. Druk op een willekeurige toets om het signaal uit te schakelen.




Afb. 18




Afb. 19




Afb. 21




Afb. 22




Afb. 23




Afb. 24




Afb. 25




Afb. 26




Afb. 27




Afb. 28



Afb. 29



Afb. 30





Afb. 31

3.4.4 Door de gebruiker gedefinieerd programma

OPMERKING

Als je het door de gebruiker gedefinieerde programma geselecteerd hebt (PROGRAM-modus, zie Afb. 32), knippert het eerste gedeelte (Afb. 33).

1. Je kunt nu met de pijltoetsen de belastingsgraad/het intensiteitsniveau voor dit gedeelte bepalen en zo je eigen programma samenstellen.
2. Als je het intensiteitsniveau voor alle 20 delen hebt ingesteld, houd je de ENTER-toets twee seconden ingedrukt. Het programmaprofiel wordt nu opgeslagen en je kunt doorgaan met het invoeren van de trainingsduur.
3. Je kunt nu nog doelwaarden voor tijd (TIME), afstand (DISTANCE), calorieën (CALORIES) vastleggen. De computer beëindigt de training automatisch, als een van deze doelwaarden bereikt wordt. Om de invoer van de doelwaarde over te slaan en direct met de training te starten, druk je op START/STOP (Afb. 43).




3.4.5 Wattgestuurd programma


OPMERKING

Als je het wattgestuurde programma (WATT-modus) hebt gekozen, licht eerst de vooringestelde wattwaarde van 120 watt op. Met de pijltoetsen kun je deze waarde vrij instellen tussen 10 en 350 watt.


1. Druk op ENTER om de doelwaarden in te stellen.
2. Druk op START om onmiddellijk met de training te beginnen.
3. Je kunt de doelwaarden voor tijd (TIME), afstand (DISTANCE), calorieën (CALORIES) vastleggen..
4. De computer beëindigt de training automatisch, als een van deze doelwaarden bereikt wordt.
5. Om de invoer van de doelwaarde over te slaan en direct met de training te starten, druk je op START/STOP.



Afb. 35 --



Afb. 36



Afb. 37

3.4.6 Hartslagcontrole

WAARSCHUWING

Je trainingsapparaat is geen medisch apparaat. De hartslagmeting van dit apparaat kan onnauwkeurig zijn. De meest uiteenlopende factoren kunnen de nauwkeurigheid van de hartslagweergave beïnvloeden. De hartslagweergave dient uitsluitend als trainingshulp.

1. In H.R.C. modus (Afb. 38) geeft het scherm 55%, 75%, 90% en TARGET (doel) weer (Afb. 32 tot 35). Kies de gewenste hartslag met de UP-/DOWN-toetsen.


OPMERKING

De tijd (TIME) kan vooringesteld worden.


2. Druk op START/STOP om de training te starten.
3. Nadat de training gestart is, telt de tijd af. Als de tijd op nul staat, licht het scherm op en weerklinkt een signaal. Druk op een willekeurige toets om het signaal uit te schakelen.

OPMERKING


Als er gedurende zes seconden geen hartslag wordt ingevoerd, geeft het lcd-scherm "PULSE INPUT" weer ter herinnering, totdat een hartslag wordt ingevoerd (Afb. 43).




Afb. 38




Afb. 39




Afb. 40



Afb. 41



Afb. 42



Afb. 43

3.4.7 Herstel


1. Na een training druk je op RECOVERY en neem je de beide handgrepen vast.

Alle functieaanduidingen stoppen en alleen "TIME" wordt weergegeven, die van 00:60 naar 00:00 aftelt (Afb. 44).


OPMERKING

Als de console een hartslagsignaal detecteert, geeft het lcd-scherm RECOVERY SCANNING weer. Als de console geen hartslag kan detecteren, herinnert het lcd-scherm je eraan met de boodschap "PULSE INPUT"! Het scherm geeft je herstelstatus weer met F1 tot F6 (Afb. 45). F1 vertegenwoordigt de beste waarde, F6 de slechtste. Blijf trainen om je herstelstatus te verbeteren.

2. Druk opnieuw op RECOVERY om naar het hoofdscherm terug te keren.



Afb. 44



Afb. 45


3.4.8 Opgeslagen gegevens

1. Na het inschakelen van het apparaat moet je de kalender en de gebruikersgegevens U1 tot U4 (Afb. 46 tot 55) invoeren. Let erop dat de kalendergegevens correct worden ingevoerd.
2. Druk tijdens de training op START/STOP om de weergave te onderbreken en druk op de SAVE/DELETE-toets. SAVE FINISH wordt weergegeven (Afb. 56).


→ De trainingswaarden worden nu opgeslagen.

OPMERKING

De console slaat alle trainingswaarden, tijd, gemiddelde snelheid, gemiddelde omwentelingen per minuut, gemiddelde wattwaarde, afstand en calorieën op.



Afb. 46



Afb. 47




Afb. 48




Afb. 49




Afb. 50




Afb. 51




Afb. 52




Afb. 53



Afb. 54



Afb. 55



Afb. 56


3.4.9 Opgeslagen gegevens controleren of wissen

1. Als je de gegevens wil controleren, druk je in het hoofdprogramma op modusselectie en vervolgens op RECORDED DATA. Druk nu op UP/DOWN om de eerder opgeslagen gegevens te bekijken (Afb. 57).
2. Onder RECORDED DATA controleren druk je op SAVE.DELETE. Bevestig het wissen van de opgeslagen gegevens met ENTER (Afb. 58).
3. Alle gegevens wissen: Onder kalenderinvoer of RECORDED DATA controle druk je zes seconden op SAVE.DELETE. DELETE ALL! wordt weergegeven (Afb. 59). Bevestig met ENTER.


→ *Alle gegevens worden gewist (Afb. 60).*

OPMERKING


Na 15 seconden wordt de computer opnieuw gestart en keert hij terug naar de kalenderdatum 20170101.




Afb. 57



Afb. 58



Afb. 59




Afb. 60

3.5 Batterijenvak

De kalender werkt op batterijen. Als je de kalender wil instellen, moet je eerst de batterij verwijderen en de console herstarten (Afb. 61).



Afb. 61



1. Draai de schroef van het batterijcompartiment los.
2. Verwijder het deksel van het batterijcompartiment
3. Plaats de batterij en sluit het deksel, draai de schroef terug vast.

ⓘ **OPMERKING**

- + Als het trappen langer dan vier minuten onderbreekt, schakeld de computer over naar stroomspaarmodus. Alle ingevoerde gegevens en trainingswaarden blijven opgeslagen totdat je de training herneemt.
- + Als de computer niet werkt, moet de je stekker uit het stopcontact trekken en weer insteken.

4.1 Algemene informatie

► OPGELET

- + Zorg ervoor dat het apparaat op de gekozen opslagplaats beschermd is tegen vocht, stof en vuil. De opslagplaats moet droog en goed verlucht zijn en een constante omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 45 °C hebben.

⚠ WAARSCHUWING


- + De opslagplaats moet zodanig worden gekozen, dat misbruik door derden of kinderen kan worden uitgesloten.
- + Als je apparaat niet uitgerust is met transportwielen, moet je het apparaat demonteren alvorens het te verplaatsen.

4.2 Transportwielen

► OPGELET

Als je het apparaat over uiterst gevoelige en zachte vloerbekleding, zoals parket, tegels of laminaat, wil verplaatsen, moet je de transportweg bedekken met bijvoorbeeld karton of iets gelijkaardigs, om eventuele schade aan de vloer te vermijden.

1. Ga achter het apparaat staan en til het op, tot het gewicht van het apparaat op de transportwielletjes steunt. Nu kun je het apparaat gemakkelijk verplaatsen. Als de transportweg langer is, moet het apparaat gedemonteerd en veilig verpakt worden.
2. Kies de nieuwe opstelplaats, rekening houdend met de aanwijzingen in paragraaf 1.4 van deze gebruiksaanwijzing.



5.1 Algemene informatie



WAARSCHUWING

+ Voer geen ondeskundige veranderingen aan het apparaat uit.



VOORZICHTIG

+ Beschadigde of versleten onderdelen kunnen je veiligheid en de levensduur van het apparaat in gevaar brengen. Vervang dus onmiddellijk alle beschadigde of versleten onderdelen. Wend je in dit geval tot je verkoper. Het apparaat mag niet meer worden gebruikt, totdat het terug in orde is. Gebruik indien nodig uitsluitend originele vervangonderdelen.

▶ OPGELET

+ Naast de hier vermelde aanwijzingen en aanbevelingen voor het onderhoud en de verzorging kunnen bijkomende service- en/of reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn; deze mogen uitsluitend door gemachtigde servicetechniekers worden uitgevoerd.

5.2 Storingen en foutdiagnose

Het apparaat wordt tijdens de productie regelmatig aan kwaliteitscontroles onderworpen. Ondanks deze controles kunnen er zich storingen of fouten voordoen. Vaak zijn individuele onderdelen verantwoordelijk voor deze storingen en meestal volstaat het om deze te vervangen. De meest frequente fouten en hun oplossing vind je in het volgende overzicht: Als het apparaat desondanks niet correct functioneert, moet je je verkoper contacteren.

Fout	Oorzaak	Oplossing
Knik in de pedaalzone	Losse pedaal	Pedaal aanspannen
Het apparaat wankelt	Het apparaat staat niet recht	Poten uitlijnen
Het stuur/het zadel wankelt	Losse schroeven	Schroeven stevig vastdraaien
Display wordt niet ingeschakeld	Stroomtoevoer onderbroken	Controleer alle aansluitingen en controleer of de netstekker in het stopcontact steekt
Geen hartslagaanduiding	<ul style="list-style-type: none"> + Storingsbronnen in het lokaal + Bij borstband: + ongeschikte borstban + Borstband in de verkeerde positie + Batterijen leeg 	<ul style="list-style-type: none"> + Storingsbronnen verwijderen (bijv. GSM, luidspreker...) + Geschikte borstband gebruiken (zie aanbevolen accessoires) + Borstband opnieuw positioneren en/of elektroden bevochtigen + Batterijen vervangen

5.3 Onderhouds- en inspectietermijnen


Om beschadigingen door lichaamssweat te vermijden, moet het apparaat na elke workout met een vochtige handdoek (geen oplosmiddelen gebruiken!) worden gereinigd.

De volgende routinewerkzaamheden moeten op de aangegeven tijdstippen worden uitgevoerd:

Onderdeel	Wekelijks	Maandelijks	Halfjaarlijks
Display console	R	I	
Smeren van de bewegende onderdelen			I
Kunststofafdekkingen	R	I	
Schroeven en kabelverbindingen		I	
Controleer de pedalen op stevigheid		I	
Legende: R = Reinigen; I = Inspecteren			

Door het scannen van de QR-code met de camera of de QR Code Scanner-app van uw smartphone wordt een video geopend op YouTube over het algemene onderhoud van een crosstrainer. De video dient om de onderhoudsstappen die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, aanschouwelijk te maken. Let op, het is mogelijk dat de video niet in uw taal of met de bijbehorende ondertitels beschikbaar is

Indien u de QR-codes niet kunt scannen, kunt u de video's van Fitshop op YouTube bekijken. Hiervoor moet u eerst YouTube openen en in de zoekbalk "Sport-Tiedje" of "Fitshop" intikken.



6 AFVALVERWIJDERING

Aan het einde van zijn levensduur mag dit apparaat niet samen met het normale huishoudelijk afval worden afgevoerd. Het moet naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht. Meer informatie krijg je bij de bevoegde dienst voor afvalinzameling van je woonplaats.



Volgens hun markering zijn de materialen recycleerbaar. Met de recycling, de terugwinning van grondstoffen of andere vormen van recycling van oude en afgedankte apparaten lever je een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

7 AANBEVOLEN ACCESSOIRES

Om je trainingsbeleving nog aangenamer en efficiënter te maken, raden wij je aan om je fitnessapparaat aan te vullen met passende accessoires. Dat kan bijvoorbeeld een **vloermat** zijn, die ervoor zorgt dat je fitnessapparaat steviger staat en die de vloer tegen vallende zweetdruppels beschermt, maar ook extra handrails bij bepaalde loopbanden of **siliconenspray** om bewegende onderdelen soepel te laten lopen.

Als je een cardiotrainingfitnessapparaat hebt gekocht en je op basis van je hartslag wil trainen, raden wij je aan om een compatibele borstband te gebruiken, omdat op die manier een optimale overdracht van de hartslag wordt gegarandeerd. Bij krachtstations wil je eventueel extra **trekstangen** of **gewichten** kopen.



Ons assortiment accessoires is van de hoogste kwaliteit en maakt je training nog beter. Als je meer informatie wenst over compatibele accessoires, raadpleeg je in onze webwinkel de detailpagina van de producten (het gemakkelijkste is om het artikelnummer in het zoekveld bovenaan in te voeren), waar je de aanbevolen accessoires voor dat product terugvindt. Alternatief kun je de meegeleverde QR-code gebruiken. Je kunt natuurlijk ook onze klantendienst contacteren: telefonisch, per e-mail, in een van onze filialen of via onze socialemediakanalen. Wij staan voor je klaar!



Vloermat



Borstband



Borstband Contactgel



Handdoeken



Siliconenspray

8.1 Serienummer en modelnaam

Om ons in staat te stellen om jou de bestmogelijke service te bieden, moet je de **modelnaam**, het **artikelnummer**, het **serienummer**, de **detailtekening** en de **onderdelenlijst** bij de hand houden. De bijbehorende contactmogelijkheden vind je in hoofdstuk 10 van deze gebruiksaanwijzing.

ⓘ **OPMERKING**

Het serienummer van je apparaat is uniek. Het staat vermeld op een witte sticker. De precieze positie van deze sticker vind je op de volgende afbeelding.



Voer het serienummer in het bijbehorende veld in.

Serienummer:

Merk/categorie:

Modelnaam:


Artikelnummer

8.2 Onderdelenlijst

Nr.	Naam (ENG)	Aan.	Nr.	Naam (ENG)	Aan.
A1	MAIN FRAME	1	A32	FIX PLATE	1
A2	CHAIN COVER-L	1	A35	SPRING	1
A3	CHAIN COVER-R	1	A36	NUT M8	3
A4	CRANK-L	1	A38	BEARING 6000	2
A5	CRANK-R	1	A39	IDLER WHEEL	1
A6	END CAP	2	A40	IDLER WHEEL FRAME	1
A7	SCREW M8x12	3	A42	WASHER M8	4
A8	AXLE	1	A45	SCREW M4x13	12
A9	BELT WHEEL Φ 115mm	2	A46	KNOB	1
A10	MAGNET	1	A47	PLASTIC INSERT	1
A11	BELT 220 7PJ	1	A48	SCREW M8x50	1
A12	SCREW M8x20	1	A49	BUSH Φ 10* Φ 15.8*9mm (PA66)	1
A13	SPRING WASHER M8	1	A50	MAGNETIC HOUSING	1
A14	WASHER M8	1	A51	NUT	2
A15	PARALLEL KEY	1	A52	NUT	3
A16	SMALL BELT WHEEL	1	A53	BEARING 6300	1
A17	SPACER	1	A54	BEARING 6003	2
A18	BEARING 6004	2	A55	FLY WHEEL	1
A19	SCREW M4x11.5	2	A56	AXLE	1
A20	SENSOR WIRE HOUSING	1	A57	PULLEY Φ 38	1
A21	SENSOR WIRE	1	A58	BEARING 6000	1
A22	DC JACK	1	A59	SCREW M8x40	1
A23	BEARING 6203	2	A60	SCREW M8x20	1
A24	BELT 310J	1	A61	IDLER WHEEL FRAME	1
A25	BUSH	1	B1	CENTRAL SUPPORTING TUBE	1
A26	BUSH	1	B2	BOTTLE HOLDER COVER-L	1
A27	AXLE	1	B3	BOTTLE HOLDER COVER-R	1
A28	MOTOR	1	C1	REAR STABILIZER	1
A29	BOLT	1	C2	END CAP-L	1
A30	NUT M3	1	C3	END CAP-R	1
A31	SCREW M5x25	1	D1	FRONT STABILIZER	1

D2	END CAP	2	J9	WASHER M8	2
D3	TRANSPORTATION WHEEL	2	J10	SCREW M4x16	4
D4	SCREW M5x12	4	J11	SCREW M5x8	1
E1	HANDLE BAR TUBE	1	J12	SPRING WASHER	4
E2	SPONGE HDR	2	K1	PEDAL-L	1
E3	SPONGE HDR	2	K2	PEDAL-R	1
E4	END CAP	2	M1	SENSOR WIRE 650mm	1
E5	UPPER HANDLE PULSE HOUSING	2	M2	SENSOR WIRE 850mm	1
E6	LOWER HANDLE PULSE HOUSING	2	M3	SENSOR WIRE 600mm	2
E7	SCREW M3x10	4	M4	SENSOR WIRE 650mm	1
E8	SCREW M3x10	4	M5	SENSOR WIRE 650mm	1
E9	TOGGLE LOAD -	1	N1	HANDLE BAR COVER	2
E10	TOGGLE LOAD +	1	N2	BOLT	1
F1	SEAT TUBE	1	N3	SCREW M8X16	2
F2	SEAT BASEMENT	1	N4	SPRING	1
F3	PLASTIC PIPE	2	N5	BOLT M8X55	1
F4	KNOB	1	N6	BEARING 6202	2
F5	GAP BLOCK	1	N7	WASHER M6	1
F6	END CAP	2	N9	SCREW M6X10	2
G	CONSOLE	1	N10	SCREW M6X10	2
G1	SCREW M5x10	4	N11	WASHER M6	2
H	SADDLE	1	N12	SPACER $\Phi 17.2 \times \Phi 22.6 \times 10T$	1
H1	NUT M8	3	N13	WAVE WASHER $\Phi 17.5 \times \Phi 25 \times 0.3T$	1
H2	WASHER M8	3	N14	C CLIP	1
I	ADAPTER	1	N15	WASHER $\Phi 4 \times \Phi 8 \times 1T$	2
J1	NUT M8	2	N16	NUT M4	1
J2	SPRING WASHER M8	4	N17	WASHER $\Phi 3 \times \Phi 6 \times 0.5T$	4
J3	WASHER M8	4	N18	SCREW M4X16	1
J4	SCREW M8x12	4	N19	ONE WAY BEARING	1
J5	WASHER M8	4	N20	BUSH $\Phi 10 \times \Phi 15.8 \times 6mm$	1
J6	SCREW M8x16	2	N21	WASHER $\Phi 30 \times \Phi 34 \times 0.8T$	1
J7	SCREW M8x105	2	N22	WASHER $\Phi 8 \times \Phi 19 \times 2T$	1
J8	NUT M8	2			

8.3 Detailtekening



Trainingsapparaten van cardiostrong® worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Als een fitnessapparaat dat je bij ons gekocht hebt, niet perfect functioneert, betreuren wij dat en verzoeken wij je om onze klantendienst te contacteren. We staan telefonisch voor je klaar via de technische hotline.

Foutbeschrijvingen

Je trainingsapparaat is zo ontwikkeld, dat permanent een hoogwaardige training mogelijk is. Als er zich desondanks toch problemen voordoen, moet je eerst de gebruiksaanwijzing lezen. Voor het oplossen van andere problemen moet je Fitshop contacteren of naar onze gratis service hotline bellen. Om de fout zo snel mogelijk op te lossen, beschrijf je de fout zo nauwkeurig mogelijk.

Naast de wettelijke garantie geven wij je garantie op alle bij ons gekochte fitnessapparaten volgens de onderstaande bepalingen.

Jouw wettelijke rechten worden hierdoor niet beperkt.

Garantie-eigenaar

De garantie-eigenaar is de eerste koper of elke persoon die een nieuwgekocht product van de eerste koper als geschenk gekregen heeft.

Garantieperiodes

Vanaf de overgave van het trainingsapparaat gelden de volgende garantieperiodes.

Model	Gebruik	Volledige garantie
CST-BX50-2	Thuisgebruik	24 maanden

Onderhoudskosten

Wij kunnen de volgende keuze maken: reparatie, vervanging van individuele onderdelen of complete vervanging. Vervangonderdelen die tijdens de montage van het apparaat zelf moeten worden aangebracht, moeten door de garantienemer zelf worden vervangen en vormen geen onderdeel van het onderhoud. Na het verstrijken van de garantieperiode voor de onderhoudskosten geldt een zuivere deelgarantie, waarin de reparatie-, inbouw- en verzendingskosten niet inbegrepen zijn.

De gebruikstijden worden als volgt aangegeven:

- + Thuisgebruik: uitsluitend privégebruik in een privéhuishouding tot 3 uren per dag
- + Semiprofessioneel gebruik: tot 6 uur per dag (bijv. revalidatie, hotels, verenigingen, bedrijfsfitness)
- + Professioneel gebruik: meer dan 6 uur per dag (bijv. fitness-studio)

Garantieservice

Tijdens de garantieperiode worden apparaten die omwille van materiaal- of fabricagefouten defecten vertonen, naar onze keuze gerepareerd of vervangen. Vervangen apparaten of onderdelen van apparaten worden onze eigendom. De garantieprestaties leiden noch tot een verlenging van de garantieperiode, noch zetten zij een nieuwe garantie in gang.

Garantievoorwaarden

Om de garantie te laten gelden, zijn de volgende stappen vereist:

Contacteer de klantendienst per e-mail of per telefoon. Als het product tijdens de garantieperiode moet teruggestuurd worden voor reparatie, betaalt de verkoper de kosten. Na het verstrijken van de garantie draagt de koper de transport- en verzekeringskosten. Als het defect tot de omvang van onze garantieprestatie behoort, krijg je een gerepareerd of een nieuw apparaat terug.

Garantieclaims zijn uitgesloten bij schade door:

- + misbruik of onjuiste behandeling
- + omgevingsinvloeden (vochtigheid, hitte, overspanning, stof, enz.)
- + niet-naleving van de voor het apparaat geldende veiligheidsregels
- + niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
- + gebruik van geweld (bijv. slag, stoot, val)
- + ingrepen die niet door de door gemachtigde serviceafdeling werden uitgevoerd
- + eigenmachtige pogingen tot reparatie

Aankoopbewijs en serienummer

Let erop dat je de bijbehorende factuur moet kunnen voorleggen als je een beroep doet op de garantie. Opdat wij de versie van je model eenduidig zouden kunnen identificeren en met het oog op onze kwaliteitscontrole hebben wij het serienummer van het apparaat nodig voor ieder servicegeval. Houd het serienummer en je klantnummer bij de hand als je naar onze service hotline telefoneert. Dit vergemakkelijkt een snelle behandeling.

Als je problemen hebt om het serienummer op je apparaat te vinden, kun je contact opnemen met onze servicemedewerkers voor meer informatie.

Service buiten de garantie

Ook indien je trainingsapparaat gebreken vertoont na het verstrijken van de garantie of in gevallen die uitgesloten zijn van de waarborg, zoals normale slijtage, staan we voor je klaar om je een individuele offerte te maken. Contacteer onze klantendienst om een snelle en prijsgunstige oplossing voor het probleem te vinden. In dit geval zijn de verzendkosten ten laste van jou.

Communicatie

Vele problemen kunnen al door een gesprek met ons als jouw vakhandelaar worden opgelost. We weten hoe belangrijk een snelle en ongecompliceerde probleemoplossing is voor jou als gebruiker van het trainingsapparaat, zodat je zonder grote en lange onderbrekingen met plezier kunt trainen. Daarom zijn wij ook voorstander van een snelle en onburecratische oplossing van jouw vraag. Houd daarom altijd je klantnummer en het serienummer van het defecte apparaat bij de hand.

DE	DK	FR
<p>TECHNISCHE DIENST</p> <p>☎ +49 4621 4210-900</p> <p>☎ +49 4621 4210-698</p> <p>✉ technik@sport-tiedje.de</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p> <p>SERVICE</p> <p>☎ 0800 20 20 277 (gratis)</p> <p>✉ info@sport-tiedje.de</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 21:00 Za 9:00 - 21:00 Zo 10:00 - 18:00</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ 80 90 16 50</p> <p>+49 4621 4210-945</p> <p>✉ info@fitshop.dk</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ +33 (0) 172 770033</p> <p>+49 4621 4210-933</p> <p>✉ service-france@fitshop.fr</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p>
	PL	BE
	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ 22 307 43 21</p> <p>+49 4621 42 10-948</p> <p>✉ info@fitshop.pl</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ 02 732 46 77</p> <p>+49 4621 42 10-932</p> <p>✉ info@fitshop.be</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p>

UK	NL	INT
<p>TECHNISCHE DIENST</p> <p>☎ +44 141 876 3986</p> <p>✉ support@powerhousefitness.co.uk</p> <p>SERVICE</p> <p>☎ +44 141 876 3972</p> <p>🕒 Ma - Vr 9.00 - 17.00</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ +31 172 619961</p> <p>✉ info@fitshop.nl</p> <p>🕒 Ma - Do 09:00 - 17:00 Vr 9:00 - 21:00 Za 10:00 - 17:00</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ +49 4621 4210-944</p> <p>✉ service-int@sport-tiedje.de</p> <p>🕒 Ma - Vr 8.00 - 18.00 Za 9.00 - 18.00</p>
	AT	CH
	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ 0800 20 20 277 (gratis)</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p>✉ info@sport-tiedje.at</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ 0800 202 027</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p>✉ info@sport-tiedje.ch</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p>

Op deze website vind je een gedetailleerd overzicht inclusief het adres en de openingsuren van alle filialen van de Sport-Tiedje groep in Duitsland en de overige landen:

www.fitshop.nl/filialenoverzicht



FITNESS IS ONS LEVEN

WEBSHOP EN SOCIALE MEDIA

Sport-Tiedje is met momenteel 80 filialen de grootste vakmarkt van Europa voor thuisfitnessapparaten en wereldwijd een van de meest gerenommeerde online-handelaars voor fitnessuitrusting. Privékanten bestellen via de 25 webwinkels in hun eigen taal of laten hun gewenste apparaten ter plaatse samenstellen. Daarnaast levert het bedrijf professionele apparaten voor duur- en krachttraining aan fitness-studio's, hotels, sportverenigingen, bedrijven en fysiopraktijken.

Sport-Tiedje biedt een grote verscheidenheid aan fitnessapparaten van gerenommeerde fabrikanten, hoogwaardige eigen ontwikkelingen en een uitgebreide dienstverlening aan, bijv. montagediensten en sportwetenschappelijk advies voor en na de aankoop. Hiervoor doet het bedrijf een beroep op talrijke sportwetenschappers, fitnessstrainers en topsporters.

Bezoek ons op onze socialemediakanalen of onze blog!



Nota's

