



Monterings- og brugsvejledning



max. 110 kg



~ 60 Min.



75 kg

L 168 | B 78 | H 135

CSTTX20.01.02

Vare-nr. CST-TX20

Løbebånd **TX20**

Kære kunde

Tak, fordi du har valgt en fitnessmaskine af mærket cardiostrong®. cardiostrong byder på kvalitative træningmaskiner til privat brug, der er udviklet optimalt med henblik på træning i hjemmet. Træn derhjemme uafhængigt af vind og vejr, og lige når du vil. Fitnessmaskinerne fra cardiostrong råder over mange træningsprogrammer og et bredt spektrum, der passer til alle træningsniveauer og træningsmål. Du kan finde yderligere oplysninger på www.sport-tiedje.com eller www.cardiostrong.de. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med din træning!

Du kan læse mere på www.fitshop.dk.

Tilsluttet anvendelse

Udstyret må kun anvendes til det tilsigtede.

Udstyret er kun beregnet til hjemmebrug. Udstyret er ikke beregnet til semiprofessionel (f.eks. hospitaler, foreninger, hoteller, skoler osv.) og erhvervsmæssig/professionel brug (f.eks. fitnesscentre).

KOLOFON

Sport-Tiedje GmbH
Europas nr. 1 inden for hjemmefitness

International Headquarters
Flensburger Straße 55
24837 Slesvig
Tyskland

Direktører:
Christian Grau
Sebastian Campmann
Dr. Bernhard Schenkel
Handelsregister HRB 1000 SL
Byretten i Flensburg
Moms-nr.: DE813211547

ANSVARSKRIVELSE



©2011 cardiostrong er et registreret varemærke tilhørende firmaet Sport-Tiedje GmbH. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver brug af dette varemærke uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Sport-Tiedje er forbudt.

Produkt og brugsanvisning kan blive genstand for ændringer. De tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Indholdsfortegnelse

1	GENERELLE OPLYSNINGER	7
1.1	Tekniske data	7
1.2	Personlig sikkerhed	8
1.3	Elektrisk sikkerhed	9
1.4	Opstillingssted	10
2	MONTERING	11
2.1	Generelle anvisninger	11
2.2	Pakkens indhold	12
2.3	Oversigt over udstyret	13
2.4	Opstilling	14
3	BRUGSANVISNING	17
3.1	Konsoldisplay	18
3.2	Tastfunktioner	19
3.3	Opstart af løbebånd	20
3.4	Programmer	20
3.4.1	Manuelt program – kvikstart	20
3.4.2	Målprogrammer	21
3.4.3	Standardindstillede programmer	21
3.4.4	Brugerdefinerede programmer	24
3.4.5	Pulsstyrede programmer	25
4	OPBEVARING OG TRANSPORT	27
4.1	Generelle anvisninger	27
4.2	Sammenklapningsmekanisme	27
4.2.1	Sammenklapning af løbebånd	28
4.2.2	Udklapning af løbebånd	28
4.3	Transporthjul	29
4.4	Transportsikring	29
5	FEJLAFHJÆLPNING, PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE	30
5.1	Generelle anvisninger	30
5.2	Fejl og fejldiagnose	30
5.3	Fejlkoder og fejlsøgning	31
5.4	Pleje og vedligeholdelse	32
5.4.1	Justering af løbemåtte	32
5.4.2	Efterspænding af løbemåtte	33
5.4.3	Smøring af løbemåtte	33
5.5	Kalender for vedligeholdelse og inspektion	34

6	BORTSKAFFELSE	34
7	ANBEFALING AF TILBEHØR	35
8	RESERVEDELSBESTILLING	36
8.1	Serienummer og modelbetegnelse	36
8.2	Liste over dele	37
8.3	Ekspllosionstegning	39
9	GARANTI	41
10	KONTAKT	43

OM DENNE VEJLEDNING

Læs venligst hele vejledningen grundigt før montering og før brug første gang. Vejledningen hjælper dig med hurtig opstilling og forklarer sikker håndtering. Sørg for, at alle personer, der træner med udstyret (især børn og personer med fysiske, sensoriske, mentale eller motoriske handicap) altid oplyses om denne vejledning og dens indhold. I tvivlstilfælde skal ansvarlige personer føre opsyn med brugen af udstyret.



Udstyret er rent sikkerhedsteknisk konstrueret iht. den nyeste viden. Eventuelle farekilder, der kan forårsage tilskadekomst, er udelukket så godt som muligt. Kontrollér, at opstillingsanvisningen er blevet fulgt korrekt, og at alle udstyrets dele sidder godt fast. Ved behov skal vejledningen gennemgås igen, så eventuelle fejl kan afhjælpes.

Følg de oplyste sikkerheds- og serviceanvisninger nøje. Enhver brug, der afviger fra dette, kan medføre sundhedsskader, ulykker eller beskadigelser, som producenten og forhandleren ikke påtager sig noget ansvar for.

Følgende sikkerhedsanvisninger kan forekomme i denne brugsanvisning:

► **OBS**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse kan medføre materielle skader.



FORSIGTIG

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse kan medføre let/mindre alvorlig tilskadekomst!



ADVARSEL

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse kan medføre meget alvorlig tilskadekomst eller dødsfald!



FARE

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse medfører meget alvorlig tilskadekomst eller dødsfald!



BEMÆRK

Denne oplysning står foran anden nyttig information.

Gem denne vejledning med henblik på information, vedligeholdelse eller reservedelsbestilling!

1.1 Tekniske data

LCD-skærm med:

- + Træningstid i minutter
- + Hastighed i km/t
- + Træningsdistance i km
- + Kalorier i kcal
- + Stigning
- + Puls (ved anvendelse af håndpulssensorerne eller et pulsbælte)

Programmer i alt:	21
Manuelt program (kvikstart):	1
Målprogrammer:	3
Standardindstillede programmer:	12
Pulsstyrede programmer:	2
Brugerdefinerede programmer:	3

Motortype:	DC-motor
Konstant motorydelse:	2,0 HK

Stigning:	0-12
Hastighed:	1-16 km/t

Mål og vægt

Varens vægt (brutto, inkl. emballage) ca.:	86 kg
Varens vægt (netto, uden emballage) ca.:	75 kg
Emballagens mål (l x b x h) ca.:	178,5 cm x 80,5 cm x 33 cm
Opstillingsmål (l x b x h) ca.:	167,6 cm x 77,7 cm x 135,2 cm
Sammenklappede mål (l x b x h) ca.:	108,5 cm x 77,7 cm x 145,1 cm

Maksimal brugervægt:	110 kg
----------------------	--------

1.2 Personlig sikkerhed

FARE

- + Inden du begynder at bruge udstyret, bør din egen læge vurdere, om træningen set ud fra et helbreds-mæssigt syn passer til dig. Dette gælder især personer, der har arvelige anlæg for forhøjet blodtryk eller hjertelidelser, er over 45 år, ryger, har for højt kolesteroltal, er overvægtige og/eller inden for det seneste år ikke har dyrket motion regelmæssigt. Hvis du er i medicinsk behandling, som påvirker din puls, skal du aftale rådføre dig med din læge.
- + Vær opmærksom på, at overdreven træning kan udsætte dit helbred for alvorlig fare. Vær også opmærksom på, at systemer til overvågning af pulsen kan være unøjagtige. Så snart du mærker tegn på svaghed, kvalme, svimmelhed, smerter, åndenød eller andre unormale symptomer, skal du straks afbryde træningen og i nødstilfælde kontakte egen læge.

ADVARSEL

- + Brug at dette udstyr er ikke tilladt for børn under 14 år.
- + Børn må ikke opholde sig i nærheden af udstyret uden opsyn.
- + Personer med handicap skal fremvise medicinsk tilladelse og være under nøje opsyn, når de bruger enhver form for træningsudstyr.
- + Udstyret må principielt ikke anvendes af flere personer samtidigt.
- + Hvis dit træningsudstyr er udstyret med en Safety Key, skal klipsen til denne Safety Key før brug sættes fast på dit tøj. Hvis du falder, kan den bruges til at udløse et NØDSTOP på dit udstyr.
- + Hold hænder, fødder og andre kropsdele samt hår, tøj, smykker og andre genstande væk fra udstyrets bevægelige dele, da de ellers kan komme til at hænge fast i udstyret.
- + Anvend ikke løst tøj eller tøj med vidde, men egnet sportstøj. Sørg for at bære sportssko med egnede såler, helst af gummi eller andet skridsikkert materiale. Sko med hæle, lædersåler, knopper eller pigge er uegnede. Træn aldrig barfodet.

FORSIGTIG

- + Hvis dit udstyr skal sluttes til lysnettet med et strømkabel, skal du sikre dig, at kablet ikke udgør en potentiel fare for at personer kommer til at snuble over det.
- + Sørg for, at ingen personer opholder sig i udstyrets bevægelsesområde under træningen, så du selv og andre personer ikke kommer i fare.

OBS

- + Der må ikke stikkes genstande af nogen art ind i udstyrets åbninger.

1.3 Elektrisk sikkerhed

FARE

- + For at reducere faren for elektrisk stød, skal du efter træning, før opstilling eller nedtagning af udstyret samt før vedligeholdelse/rengøring trække stikket til udstyret ud af stikkontakten. Træk ikke i selve kablet.

ADVARSEL

- + Lad ikke udstyret være uden opsyn, når strømstikket sidder i stikkontakten i væggen. Når du ikke er til stede skal strømkablet fjernes, så tredjemand eller børn forhindres i at bruge udstyret usagkyndigt.
- + Hvis strømkablet eller strømstikket er beskadiget eller defekt, skal du kontakte din forhandler. Indtil reparationen må udstyret ikke anvendes.

OBS

- + Udstyret kræver strømtilslutning på 220-230 V med 50 Hz netspænding.
- + Udstyret må kun tilsluttet direkte i en stikkontakt med jord med det medfølgende strømkabel. Forlængerledninger skal opfylde kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen. Rul altid strømkablet helt ud.
- + Stikkontakten skal være sikret med en sikring med en min.-værdi på "16 A, træg".
- + Foretag hverken ændringer på strømkablet eller på strømstikket.
- + Strømkablet skal holdes på afstand af vand, varme, olie og skarpe kanter. Lad ikke strømkablet løbe under udstyret eller under tæppet, og stil heller ikke genstande oven på det.

1.4 Opstillingssted



ADVARSEL

- + Anbring ikke udstyret i hovedgennemgange eller på flugtveje.




FORSIGTIG

- + Sørg venligst for et sikkerhedsområde rundt omkring løbebåndet med en længde på minimum 2 m og en bredde, der som minimum svarer til løbebåndets bredde.
- + Kontrollér, at der er god ventilation i motionsrummet under træningen og at der ikke er træk.
- + Vælg et opstillingssted, hvor der både foran og ved siden af udstyret altid vil være tilstrækkeligt med frirum/en sikkerhedszone.
- + Udstyrets opstillings- og påbygningsareal skal være plant, belastbart og fast.

► OBS

- + Udstyret må kun anvendes indendørs i tilstrækkeligt tempererede og tørre rum (omgivelsestemperatur mellem 10°C og 35°C). Brug i det fri eller i rum med høj luftfugtighed (over 70 %), som f.eks. svømmehaller, er ikke tilladt.
- + For at beskytte eksklusive gulvbelægninger (parket, laminat, kork, tæppe) mod trykmærker og sved og for udligne lette ujævnheder i gulvet kan du anvende en gulvbeskyttelsesmåtte.

Anbefalet frirum:




2.1 Generelle anvisninger

FARE

- + Sørg for ikke at lade værktøj og emballage som f.eks. folie eller smådele ligge rundt omkring, da børn ellers risikerer at blive kvalt. Sørg for at holde børn på afstand under monteringen af udstyret.

ADVARSEL

- + Løbebåndet råder over en højtryksstøddæmper, som ved forkert håndtering kan medføre pludselig opklapning af løbebåndet. For at undgå eventuelle personskader, må du aldrig trække i de steder på løbebåndet, der er vist på illustrationen. Forsøg aldrig at løfte eller flytte løbebåndet ved hjælp af de afmærkede steder.
- + Vær opmærksom på advarslerne anbragt på udstyret, så du reducerer risikoen for tilskadekomst.



FORSIGTIG

- + Sørg for at have tilstrækkelig bevægelsesfrihed i alle retninger under opstillingen.
- + Opstillingen af udstyret skal som minimum udføres af to voksne. Ved tvivl skal du få en tredje person med teknisk viden til at hjælpe dig.

► OBS

- + For at undgå skader på udstyret og på gulvet skal du foretage opstillingen på en underlægningsmåtte eller på pappet fra emballagen.

BEMÆRK

- + For at gøre opstillingen så nem som mulig, kan der allerede være monteret et par skruer og møtrikker på forhånd.
- + Opstil så vidt muligt udstyret dér, hvor det senere skal bruges.


2.2 Pakkens indhold

Pakken indeholder delene vist i det følgende. Start venligst med at kontrollere, om alle dele og alt værktøj, der hører til udstyret, fulgte med ved levering, og om der foreligger skader. Ved reklamation skal forhandleren kontaktes direkte.




FORSIGTIG


Hvis dele af pakkens indhold mangler eller er beskadiget, må der ikke foretages opstilling.




Hovedstel



Konsolenhed



Stelafdækning




Konsolmast




Sikkerhedsnøgle



Silikoneolie



2.3 Oversigt over udstyret



2.4 Opstilling

Studer de enkelte viste monteringsstrin nøje inden opstilling, og udfør monteringen i overensstemmelse med den viste rækkefølge.

BEMÆRK

Skru først alle dele løst sammen, og kontrollér, om pasformen er korrekt. Skal du først spænde skruerne ved hjælp af værktøjet, når du opfordres til det.



Trin 1: Montering af konsolmaster

1. Stil højre konsolmast (69) på højre hovedstel (1), og juster hullerne.

► **OBS!**



Pas under næste trin på, at kablet (18) ikke kommer i klemme.

2. Fastgør højre konsolmast (69) på hovedstellet (1) med fire unbrakoskruer (70), fire fjederskiver (7) og fire spændeskiver (8).
3. Gentag disse trin på venstre konsolmast (68).



Trin 2: Montering af konsolenhed

1. Forbind kablet (18) med kablet (82) til konsollen.
2. Fastgør konsollen på begge konsolmaster med tre skruer (70), tre fjederskiver (7) og tre spændeskiver (8) hver.
3. Spænd skruerne.



Trin 3: Montering af afdækninger



1. Fastgør afdækningerne (54 og 55) på hovedstellet og konsolmasterne med to skruer (56) hver.
2. Fjern forsigtigt skruen (64) på transportsikringen (63).

► OBS!

Transportsikringen anvendes til at forhindre løbebåndet i at klappe op ved en fejl under transport. For at kunne anvende sammenklapningsmekanismen skal transportsikringen fjernes.

❗ BEMÆRK

Gem skruen (64) til transportsikringen til eventuel senere transport. Læs mere om transport af udstyret i kapitlet .



Trin 4: Justering af fødder


Ved ujævnheder i gulvet kan du stabilisere løbebåndet ved at dreje de to indstillingsskruer under hovedstellet.



ADVARSEL

Løbebåndet råder over en højtryksstøddæmper, som ved forkert håndtering kan medføre pludselig opklapning af løbebåndet. Læs mere under de generelle anvisninger vedr. montering i afsnit 2.1 i denne brugsanvisning.

1. Løft løbebåndet hen til det ønskede sted, og drej på indstillingsskruen under hovedstellet.
2. Drej skruen med uret for at skrue den ud, og øge højden på løbefladen.
3. Drej mod uret for at sænke løbefladen.



Trin 5: Tilslutning af udstyret til lysnettet



OBS

Udstyret må ikke sluttes til en multistikdåse, da det i så fald ikke kan sikres, at udstyret forsynes med tilstrækkelig strøm. Dette kan medføre tekniske fejl.

Stik strømstikket i en stikkontakt, som opfylder kravene i kapitlet om elektrisk sikkerhed.

BEMÆRK


Sørg for at lære alle udstyrets funktioner og indstillingsmuligheder at kende, før du begynder træningen. Få forklaret dette produkts korrekte anvendelse af en fagmand.

SAFETY KEY

ADVARSEL


- + Af hensyn til din sikkerhed råder udstyret over en NØDSTOP-anordning. Det er kun muligt at anvende udstyret, hvis sikkerhedsnøglen er anbragt korrekt på styrepanelets kontaktpunkt. Hvis sikkerhedsnøglen ikke længere befinder sig ved kontaktpunktet, standser udstyret straks automatisk. Derfor skal snoren til udstyrets Safety Key altid fastgøres til dit tøj med klipsen, før træningen starter. Hvis du vil standse løbebåndet hurtigt, ikke længere kan klare hastigheden eller der opstår en anden nødsituation, skal du trække sikkerhedsnøglen af styrepanelet ved hjælp af snoren.
- + For at sikkerhedsnøglen skal kunne løsne sig fra styrepanelets kontaktpunkt, hvis du falder, skal klipsen til sikkerhedsnøglen sidde fast på dit tøj!
- + Kontrollér, at sikkerhedsnøglen ikke er tilgængelig for børn.

3.1 Konsoldisplay



Visning	Beskrivelse
SPEED (hastighed)	<ul style="list-style-type: none"> + Visning af den aktuelle hastighed i km/t + Displayområde: 0,8-16 km/t + Indstillingsområde: 1,0-16 km/t (kan indstilles i trin på 1 km/t)
PULSE (puls)	<ul style="list-style-type: none"> + Visning af den aktuelle puls i slag pr. minut
INCLINE (stigning)	<ul style="list-style-type: none"> + Visning af det aktuelle stigningsniveau + Displayområde: 0-12 + Indstillingsområde: 0-12 (kan indstilles i trin på 1)
TIME (tid)	<ul style="list-style-type: none"> + Visning af træningstid i min. + Displayområde: 00:00-99,59 minutter + Indstillingsområde: 01:00-99:00 minutter
DISTANCE (strækning)	<ul style="list-style-type: none"> + Visning af træningsdistance i km + Displayområde: 0,0-99,9 km + Indstillingsområde: 1,0-99,0 km
CALORIES (kalorier)	<ul style="list-style-type: none"> + Visning af kalorier i kcal + Displayområde: 0-999 kcal + Indstillingsområde: 10-990 kcal

3.2 Tastfunktioner



Tast	Beskrivelse
PROGRAM	<ul style="list-style-type: none"> + Tryk i hovedmenuen for at vælge mellem programmerne i følgende rækkefølge: <ul style="list-style-type: none"> + Målprogrammer T, D, C + Standardindstillede programmer P1-P12 + Brugerdefinerede programmer U1-U3
▲▼	+ Tryk for at øge eller reducere værdierne.
HEART RATE	+ Tryk for at vælge mellem de to pulsstyrede programmer HRC1 og HRC2.
INCLINE (3/6/9)	+ Tryk på den relevante kviktast for at stille stigningen direkte på 3, 6 eller 9.
SPEED (3/6/9)	+ Tryk på den relevante kviktast for at stille hastigheden direkte på 3, 6 eller 9 km/t.
INCLINE ▲▼	+ Tryk for at øge eller reducere stigningen.
START	<ul style="list-style-type: none"> + Tryk for at starte et program. + Tryk i programmet, der er sat på pause, for at fortsætte det igen.
STOP	+ Tryk under programmet for at sætte programmet på pause.
SPEED ▲▼	+ Tryk for at øge eller reducere hastigheden.

3.3 Opstart af løbebånd

Stil kontakten på bagsiden af træningsudstyret på "I", og kontrollér, at sikkerhedsnøglen er anbragt korrekt i konsollen.

Displayet lyser op i 2 sekunder, og konsollen udsender et signal.

Konsollen befinder sig i det manuelle program.

Efter 10 minutter uden aktivitet, skifter konsollen automatisk til dvalefunktion.

3.4 Programmer

Der er i alt 21 programmer til rådighed:

+ Manuelt program (kvikstart):	1
+ Målprogrammer:	3
+ Standardindstillede programmer:	12
+ Pulsstyrede programmer:	2
+ Brugerdefinerede programmer:	3

3.4.1 Manuelt program – kvikstart

Efter opstart af løbebåndet befinder du dig i det manuelle program.

1. For at starte programmet direkte, skal du trykke på START-knappen.

Løbebåndet starter med en hastighed på 0,8 km/t.

Samtlige værdier tæller opad.

❗ BEMÆRK

Du kan foretage indstilling af stigning og hastighed.

2. For at sætte programmet på pause skal du trykke på STOP-knappen.
3. For at fortsætte programmet skal du trykke på START-knappen.
4. For at afslutte programmet, når det er på pause, skal du trykke på STOP-knappen igen.

3.4.2 Målprogrammer

I målprogrammerne kan du vælge mellem T (tid), D (distance) og C (kalorier).

1. For at komme til det ønskede program skal du trykke på PROGRAM-tasten.
2. Indstil den ønskede værdi med ▲▼-tasterne på det øverste tastatur.
3. For at starte programmet skal du trykke på START-knappen.

Løbebåndet starter med en hastighed på 0,8 km/t.

Den fastlagte værdi tæller ned, alle øvrige værdier tæller op.

❶ BEMÆRK

Du kan foretage indstilling af stigning og hastighed.

Så snart målværdien er nået, standser løbebåndet langsomt.

4. For at sætte programmet på pause skal du trykke på STOP-knappen.
5. For at fortsætte programmet skal du trykke på START-knappen.
6. For at afslutte programmet, når det er på pause, skal du trykke på STOP-knappen igen.

3.4.3 Standardindstillede programmer

Der er i alt 12 standardindstillede programmer til rådighed (P01-P12).

1. For at komme til det ønskede program skal du trykke på PROGRAM-tasten.

Træningstiden vises.

2. Indstil den ønskede træningstid med ▲▼-tasterne på det øverste tastatur.
3. For at starte programmet skal du trykke på START-knappen.


❶ BEMÆRK

Du kan foretage indstilling af stigning og hastighed.


Når træningstiden er udløbet, vises der en nedtælling på displayet, og løbebåndet standser langsomt.

4. For at sætte programmet på pause skal du trykke på STOP-knappen.
5. For at fortsætte programmet skal du trykke på START-knappen.
6. For at afslutte programmet, når det er på pause, skal du trykke på STOP-knappen igen.


P01 Heart rate training




P02 Fitness




P03 Hill running




P04 Fat burning









P05 Weight losing



P06 Middle age people training





3.4.4 Brugerdefinerede programmer

Der er i alt tre brugerdefinerede programmer til rådighed (U01-U03). I disse brugerdefinerede programmer har du mulighed for at tilpasse 20 enkelte segmenter til dine personlige ønsker.

1. For at komme til det ønskede brugerdefinerede program skal du trykke på PROGRAM-tasten.

Træningstiden vises.

2. Indstil den ønskede træningstid med ▲▼-tasterne på det øverste tastatur.
3. For at indstille værdierne for stigning og hastighed til det første segment skal du trykke på PROGRAM-tasten og holde den inde i ca. 3 sekunder.

På displayet står der S-01.

4. For at indstille værdierne for stigningen og hastigheden skal du anvende ▲▼-tasterne til stigningen (Incline) og hastigheden (Speed) på det nederste tastatur.
5. Gør som beskrevet i trin 3 og 4 for at fortsætte med at indstille de næste segmenter.

Efter fastlæggelse af værdierne for det 20. segment starter displayet igen ved spørgsmålet om træningstiden.

Værdierne for de enkelte segmenter er gemt.

6. For at starte programmet skal du trykke på START-knappen.

BEMÆRK

Du kan foretage indstilling af stigning og hastighed.

Når træningstiden er udløbet, vises der en nedtælling på displayet, og løbebåndet standser langsomt.

7. For at sætte programmet på pause skal du trykke på STOP-knappen.
8. For at fortsætte programmet skal du trykke på START-knappen.
9. For at afslutte programmet, når det er på pause, skal du trykke på STOP-knappen igen.

3.4.5 Pulsstyrede programmer



ADVARSEL

Dit træningsudstyr er ikke noget medicinsk udstyr. Pulsmålingen på dit udstyr kan være unøjagtig. Vidt forskellige faktorer kan påvirke nøjagtigheden af pulsmålingen. Pulsmålingen tjener udelukkende som hjælpemiddel under træningen.



BEMÆRK

For at anvende de pulsstyrede programmer kræves der et pulsbælte.

Der er i alt to pulsstyrede programmer til rådighed (HRC1 og HRC2). De pulsstyrede programmer tilpasser sig afhængigt af din puls og de fastlagte værdier automatisk udstyrets hastighed og stigning.

1. For at komme til det ønskede pulsstyrede program skal du trykke på HEART RATE-tasten.

Træningstiden vises.

2. Indstil den ønskede træningstid med ▲▼-tasterne på det øverste tastatur.
3. For at fastlægge din alder, skal du trykke en enkelt gang på PROGRAM-tasten og anvende ▲▼-tasterne på det øverste tastatur til at øge eller reducere alderen.

Alderen vises på displayet under Calories.



BEMÆRK

Standardværdien er 30.

4. For at fastlægge målpulsen, skal du trykke på PROGRAM-tasten igen og anvende ▲▼-tasterne på det øverste tastatur til at øge eller reducere målpulsen.

Pulsen vises på displayet under Calories.



BEMÆRK

Standardværdien og indstillingsområdet afhænger af alderen. Du kan finde en oversigt over de mulige indstillingsområder på næste side.

5. For at starte programmet skal du trykke på START-knappen.

Løbebåndet starter med en hastighed på 0,8 km/t, og opvarmningsfasen begynder.



BEMÆRK

Du kan foretage indstilling af stigning og hastighed.

Efter et minut er opvarmningsfasen afsluttet.



BEMÆRK

Tilpasningen sker efter afslutning af opvarmningsfasen hvert 10. sekund, indtil maksimum eller minimum er nået:

- + Er værdien (målpuls - aktuel puls) > 0 øges hastigheden med 0,5 km/t, og stigningen øges med et trin.
- + Er værdien (målpuls - aktuel puls) < 0 reduceres hastigheden med 0,5 km/t, og stigningen reduceres med et trin.

6. For at sætte programmet på pause skal du trykke på STOP-knappen.

7. For at fortsætte programmet skal du trykke på START-knappen.
8. For at afslutte programmet, når det er på pause, skal du trykke på STOP-knappen igen.

Alder	Puls			Alder	Puls			Alder	Puls		
	MIN	Standard	MAX		MIN	Standard	MAX		MIN	Standard	MAX
15	123	123	195	37	110	110	174	59	97	97	153
16	122	122	194	38	109	109	173	60	96	96	152
17	122	122	193	39	109	109	172	61	95	95	151
18	121	121	192	40	108	108	171	62	95	95	150
19	121	121	191	41	107	107	170	63	94	94	149
20	120	120	190	42	107	107	169	64	94	94	148
21	119	119	189	43	106	106	168	65	93	93	147
22	119	119	188	44	106	106	167	66	92	92	146
23	118	118	187	45	105	105	166	67	92	92	145
24	118	118	186	46	104	104	165	68	91	91	144
25	117	117	185	47	103	103	164	69	91	91	143
26	116	116	184	48	103	103	163	70	90	90	143
27	116	116	183	49	103	103	162	71	89	90	142
28	115	115	182	50	102	102	162	72	89	90	141
29	115	115	181	51	101	101	161	73	88	90	140
30	114	114	181	52	101	101	160	74	88	90	139
31	113	113	180	53	100	100	159	75	87	90	138
32	113	113	179	54	100	100	158	76	86	90	137
33	112	112	178	55	99	99	157	77	86	90	136
34	112	112	177	56	98	98	156	78	85	90	135
35	111	111	176	57	98	98	155	79	85	90	134
36	110	110	175	58	97	97	154	80	84	90	133

4.1 Generelle anvisninger



ADVARSEL

- + Der skal vælges et opbevaringssted, hvor det er udelukket at tredjemand eller børn kan misbruge udstyret.
- + Hvis dit udstyr ikke råder over transporthjul, skal udstyret adskilles før transport.



OBS

- + Kontrollér, at udstyret på det valgte opstillingssted er beskyttet mod fugt, støv og snavs. Opbevaringsstedet skal være tørt og have god ventilation og en konstant omgivelsestemperatur mellem 10°C og 35°C.

4.2 Sammenklapningsmekanisme



ADVARSEL

- + Løbebåndet råder over en højtryksstøddæmper, som ved forkert håndtering kan medføre pludselig opklapning af løbebåndet. Læs mere under de generelle anvisninger vedr. montering i afsnit 2.1 i denne brugsanvisning.
- + Løft ikke løbebåndet i løbematten eller de bageste transporthjul. Disse dele falder ikke i hak og er svære at gribe fat i.



BEMÆRK

Løbebåndet er sammenklappeligt og kan dermed opbevares pladsbesparende. Dette gør også transporten lettere.

4.2.1 Sammenklapning af løbebånd

⚠ ADVARSEL

- + Slut ikke udstyret til strømmen, når det er sammenklappet. Forsøg ikke at tage udstyret i brug, når det er sammenklappet.
- + Løbefladen skal være standset fuldstændigt, før løbebåndet må klappes sammen.


⚠ FORSIGTIG

- + Læn dig ikke op ad udstyret, når det er sammenklappet, og læg ikke noget på det, som kan gøre udstyret ustabil og få det til at vælte.

► OBS

- + Før sammenklapning skal alle genstande, der kan falde ud eller vælte eller som kan forhindre sammenklapningen, fjernes.

1. Sluk for udstyret, og træk stikket ud af stikkontakten.
2. Grib direkte fat i støttestangen under den bageste del af løbemåtten med begge hænder – så du får et stabilt løftepunkt.
3. Kontrollér, at den hydrauliske bremse er låst korrekt, og løft løbebåndet fremad.
4. Sørg for, at du står sikkert, og kontrollér, om låsemekanismen er sikker ved at trække udstyret bagud og det derved ikke flytter sig.



4.2.2 Udklapning af løbebånd


► OBS

- + Før udklapning skal alle genstande, der kan falde ud eller vælte eller som kan forhindre udklapningen, fjernes.

1. Stil dig bag løbebåndet, og tryk udstyret let fremad i retning mod displayet.
2. For at løsne låsen til den hydrauliske bremse, skal du trykke den øverste del af hydraulisk bremsen lidt frem med venstre fod, indtil låsen løsner sig og løbebåndet kan trækkes bagud.
3. Fortsæt med at holde fast i løbebåndet.

Den hydrauliske bremse sænker sig blidt automatisk.

4. Så snart løbebåndet har sænket sig $\frac{2}{3}$, kan løbebåndet slippes.





4.3 Transporthjul

► OBS

Hvis du ønsker at transportere dit udstyr over særlig følsom og blød gulvbelægning, som parket, gulvbrædder eller laminat, skal du lægge f.eks. pap eller lignende ud på transportstrækningen for at undgå eventuelle gulvskader.


1. Stil dig bag udstyret, og løft det lidt, indtil vægten hviler på transporthjulene. Nu kan du let skubbe udstyret hen til en ny position. For længere transportstrækninger skal udstyret adskilles og emballeres sikkert.
2. Vælg den nye placering under overholdelse af anvisningerne i afsnit 1.4 i denne brugsanvisning.



4.4 Transportsikring

Hvis løbebåndet skal transporteres i afmonteret tilstand og over længere strækninger, skal transportsikringen på løbebåndet fikseres. Transportsikringen forhindrer pludselig opklapning af løbebåndet under transporten på grund af højtryksstøddæmperne.

1. Sluk for løbebåndet, og afbryd forbindelsen til strømkilden.
2. Klap løbebåndet helt fra hinanden.
3. For at fikse transportsikringen (63) igen skal du skrue skruen (64) i holderen på transportsikringen og hovedstellet igen.
4. Du kan nu afmontere løbebåndet for yderligere transport.



5.1 Generelle anvisninger



ADVARSEL

- + Foretag ikke usagkyndige ændringer på udstyret.



FORSIGTIG

- + Beskadigede eller udtjente komponenter kan påvirke din sikkerhed og udstyrets levetid. Udskift derfor straks beskadigede eller slidte komponenter. Kontakt i så fald din forhandler. Udstyret må ikke anvendes, før det er blevet repareret. Anvend ved behov kun originale reservedele.

► OBS

- + Udover de anvisninger og anbefalinger, der nævnes her, vedr. vedligeholdelse og pleje kan der være behov for yderligere service- og/eller reparationsydelser; disse ydelser må kun udføres af autoriserede serviceteknikere.

5.2 Fejl og fejldiagnose

Udstyret underkastes regelmæssigt kvalitetskontroller under produktionen. Der kan dog trods dette opstå fejl eller fejlfunktion på udstyret. Det er ofte enkeltdele, der er skyld i disse fejl, og udskiftning er oftest tilstrækkelig. De hyppigste fejl og afhjælpningen af dem findes i følgende oversigt. Hvis udstyret trods dette ikke fungerer korrekt, skal du kontakte din forhandler.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Konsollen reagerer ikke	Sikkerhedsnøglen mangler eller sidder ikke rigtigt i	Tjek, om sikkerhedsnøglen sidder i og indsæt i givet fald denne
Løbemåtten er skæv	Løbemåtten er ikke centreret	Centrer løbemåtten ifølge vejledning
Skurrende lyde		
Løbemåtten glider/stopper	Spænding/smørelse er ikke ok	Tjek spænding/smørelse af løbemåtten ifølge vejledning
Displayet viser ingenting/fungerer ikke	<ul style="list-style-type: none"> + Afbrudt strømtilførsel + Løs kabelforbindelse 	<ul style="list-style-type: none"> + Powerknap på on/tændt + Tjek om sikkerhedsnøglen sidder i + Tjek kabelforbindelserne
Ingen pulsvisning	<ul style="list-style-type: none"> + Forstyrrende signaler i rummet + Uegnet pulsbælte + Positionering af pulsbælte ikke korrekt + Pulsbælte defekt eller tomt batteri + Pulsvisning defekt 	<ul style="list-style-type: none"> + Fjern forstyrrende signaler (fx smartphone, WiFi, robotstøvsuger osv.) + Brug et egnet pulsbælte (se ANBEFALING AF TILBEHØR) + Anbring pulsbæltet igen og/eller fugt elektroderne + Udskift batterierne + Tjek om pulsmåling er mulig via håndpuls

5.3 Fejlkode og fejlsøgning

Udstyrets elektronik udfører løbende tests. Ved afvigelser vises der på displayet en fejlkode, og den normale drift standses af hensyn til din sikkerhed.

- + E01: Kommunikationsfejl - PCB modtager intet styresignal
Kontakt teknisk kundeservice.
- + E02: Kommunikationsfejl - drevet modtager ingen digitale signaler
Kontakt teknisk kundeservice.
- + E04: Fejl i stigningen
Kontakt teknisk kundeservice.
- + E07: Overspænding
Sluk for løbebåndet, og tænd igen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte teknisk kundeservice.
- + E08: Fejl i motorens strømkredsløb
Kontakt teknisk kundeservice.
- + E12: Overstrømsbeskyttelse
Kontakt teknisk kundeservice.
- + E13: Overstrømsbeskyttelse - kortvarig unormal spidsbelastning
Kontakt teknisk kundeservice.

Kontakt Fitshop for teknisk kundeservice.

5.4 Pleje og vedligeholdelse

Den vigtigste vedligeholdelsesforanstaltning er plejen af løbebåndet. Dette omfatter justering, efterspænding samt smøring af løbemåtten. Skader, der opstår på grund af manglende eller undladt pleje, dækkes ikke af garantien. Foretag derfor vedligeholdelseskontrol med jævne mellemrum. Vær meget omhyggelig under båndjustering- og stramning, da en kraftig over- eller underspænding kan medføre skader på udstyret. Løbemåtten indstilles korrekt på fabrikken inden levering. Det kan dog ske, at løbemåtten flytter sig under transport.

Ved at scanne QR-koden med kamerafunktionen eller QR-kodescanner appen på din smartphone/tablet åbnes en video om generel vedligeholdelse af et løbebånd på YouTube. I videoen vises de vedligeholdelsespunkter, der beskrives i denne vejledning.

Bemærk venligst, at videoen muligvis ikke er tilgængelig på dit sprog eller med passende undertekster.

Hvis du ikke kan scanne QR-koder, kan du få adgang til alle Sport-Tiedjes videoer på YouTube ved først at åbne YouTube og indtaste "Sport-Tiedje" i søgefeltet.



5.4.1 Justering af løbemåtte


Under træningen skal løbemåtten så vidt muligt ligge midt på, og løbe lige. Alt efter udnyttelse og belastning kan løbemåttens placering ændre sig. En anden grund kan være placering af udstyret på en ujævn flade.



FORSIGTIG

Under den efterfølgende vedligeholdelse må ingen personer opholde sig på løbebåndet!

1. Lad udstyret køre med en hastighed på ca. 5 km/t.
2. Hvis løbemåtten flytter sig mod venstre, skal du skrue venstre indstillingsskrue på den bageste ende af udstyret maks. 1/4 omdrejning med uret og højre indstillingsskrue maks. 1/4 omdrejning mod uret.
3. Hvis løbemåtten flytter sig mod højre, skal du skrue højre indstillingsskrue på den bageste ende af udstyret maks. 1/4 omdrejning med uret og venstre indstillingsskrue maks. 1/4 omdrejning mod uret.
4. Hold derefter øje med måttens bevægelser i ca. 30 sekunder, da ændringen ikke er synlig med det samme.
5. Gentag proceduren, indtil løbemåtten igen løber lige. Hvis løbemåtten ikke kan justeres, bedes du kontakte din forhandler.



5.4.2 Efterspænding af løbemåtte

Hvis løbemåtten skrider på løberullerne under drift (når dette sker, opstår der et mærkbart ryk), skal løbemåtten efterspændes.

I de fleste tilfælde er årsagen til at måtten skrider, at den udvides på grund af brug. Dette er helt normalt.

❗ BEMÆRK

Efterspændingen udføres ved hjælp af de samme indstillingsskruer, som også blev anvendt under justeringen.

1. Efter efterspænding skal du lade udstyret køre med en hastighed på ca. 5 km/t.
2. Drej venstre og højre indstillingsskrue maks. en ¼ omdrejning med uret lige efter hinanden.
3. Kontrollér derefter, om løbemåtten stadigvæk smutter. Hvis dette er tilfældet, skal du udføre den beskrevne procedure igen.

5.4.3 Smøring af løbemåtte

Er løbemåtten ikke smurt tilstrækkeligt, tager friktionen tydeligt til og dette medfører kraftig slitage på det endeløse bånd, løbepladen, motoren og printkortet. Hvis du mærker en øget friktion af løbemåtten, er dette en indikator for, at du skal smøre løbemåtten. Der skal dog mindst udføres smøring hver 3. måned eller for hver 50 driftstimer. Alt efter, hvilken situation, der optræder først.


❗ BEMÆRK

Hvis dit løbebånd er udstyret med en sammenklapningsmekanisme, kan du også udføre smøring i sammenklappet tilstand.

1. Løft løbemåtten lidt.
2. Fordel lidt smøreolie eller silikonespray på hele løbedækket, og fordel det ensartet.
3. Drej båndet videre med håndkraft, så hele fladen mellem det endeløse bånd og løbepladen derefter er smurt.
4. Tør overskydende smøreolie/silikonespray af.

❗ BEMÆRK

Efter længere tids manglende brug af udstyret, skal denne vedligeholdelse også udføres.



5.5 Kalender for vedligeholdelse og inspektion


For at undgå skader på grund af kropssved, skal udstyret altid rengøres med et fugtigt håndklæde (ingen opløsningsmidler!) efter hvert træningspas.

Følgende rutinemæssige opgaver skal udføres med de oplyste tidsintervaller:

Komponent	Ugentligt	Månedligt	1 gang i kvartalet
Display, konsol	R	I	
Båndspænding			I
Båndsmøring			I
Kunststofafdækninger	R	I	
Skruer og kabelforbindelser			I
Forklaring: R = rengøring; I = inspektion			

6 BORTSKAFFELSE

Dette udstyr må efter endt levetid ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald, men skal afleveres til en kommunal genbrugsstation til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere oplysninger fås hos den lokale genbrugsstation i din kommune.



Materialerne skal genanvendes iht. deres mærkning. Med genanvendelse, udnyttelse af materialer eller andre former for genbrug af udtjent udstyr yder du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet.

7 ANBEFALING AF TILBEHØR

For at gøre din træningsoplevelse endnu mere behagelig og effektiv anbefaler vi dig at supplere dit fitnessudstyr med tilhørende tilbehør. Det kan f.eks. være en **gulvmåtte**, der får dit fitnessudstyr til at stå sikkert og også beskytter gulvet mod dryppende sved, men det kan også være ekstra håndlister på bestemte løbebånd eller **silikonespray**, så bevægelige dele holdes i gang.

Hvis du har købt fitnessudstyr med pulstræning, og du vil træne efter din puls, anbefaler vi på det kraftigste, at du bruger et kompatibelt pulsbælte, da du derved garanteres en optimal overførsel af pulsen. Ved multimaskiner kan du evt. købe ekstra **trækhåndtag** eller **vægte**.

Vores sortiment af tilbehør byder på optimal kvalitet og gør træningen endnu bedre. Hvis du vil vide mere om kompatibelt tilbehør, kan du gå ind på vores webshop på siden med detaljer om produktet (dette gøres lettest ved at indtaste varenummeret i søgefeltet øverst) og køre ned på siden til det anbefalede tilbehør. Alternativt kan du bruge den tilbudte QR-kode. Du kan naturligvis også kontakte vores kundeservice: Telefonisk, via e-mail, i en af vores filialer eller ved hjælp af vores kanaler for sociale medier. Vi er altid klar til at hjælpe dig!



Gulvmåtte



Pulsbælte



Håndklæder



Silikonespray




Kontaktgel

8.1 Serienummer og modelbetegnelse

For at vi kan yde så god en service som muligt, bedes du have **modelbetegnelse**, **varenummer**, **serienummer**, **eksplosionstegning** og **listen over delene** ved hånden. De forskellige muligheder for kontakt findes i kapitel 10 i denne brugsanvisning.

ⓘ BEMÆRK

Serienummeret på dit udstyr er unikt. Det findes på den hvide mærkat. Den nøjagtige placering af denne mærkat fremgår af følgende illustration.



Skriv serienummeret i det tilhørende felt.

Serienummer:

Mærke/kategori:

Modelbetegnelse:


Varenummer:


8.2 Liste over dele

Nr.	Betegnelse (ENG)	Nr.	Betegnelse (ENG)
1	Welding treadmill frame	31	anti shock part
2	Motor seat frame	32	Philips countersunk head screw M8x25
3	DC motor	33	Philips countersunk head screw M8x35
4	Socket head bolts M8x16	34	Front roller
5	Socket head bolts M8x12	35	Socket head bolt M8x65
6	Inner socket head screws M8x85	36	Motor belt
7	Spring washer $\Phi 8 \times 2.1$	37	Running belt
8	Washer $\Phi 8 \times 1.6$	38	Side rail buckle
9	Motor cover	39	Cross trough pan head self-drilling screw ST4.2x16
10	Socket head bolts M5x 16	40	Rear roller
11	Power switch seat	41	Inner socket head screws M8x65
12	Cross trough pan head self-drilling screw M4x16	42	Side rail
13	Plug	43	Rear wheel
14	Cross trough pan head self-drilling screw M4x8	44	Socket head bolt M8x45
15	Switch	45	Right wheel cover
16	Adaptor	46	Left wheel cover
17	Driver	47	Right end cap
18	4 cores wire	48	Left end cap
19	Front wheel	49	Cross trough pan head self-drilling screw ST1.8x16
20	Socket head bolts M8x40	50	Cross trough pan head self-drilling screw ST4.2x25
21	Hexagon lock nut M8	51	Frame holder
22	Incline motor	52	Incline holder
23	Socket head bolts M10x45	53	Socket head bolt M10x40
24	Spring washer $\Phi 10 \times 2$	54	Left down cover
25	Hexagon lock nut M10	55	Right down cover
26	Socket head bolts M10x60	56	Cross trough pan head self-drilling screw ST4.2x13
27	Running board	57	Universal wheel
28	Running board anti shock part	58	Spring washer $\Phi 10 \times 2.5$
29	Anti shock part	59	Adjust the floor mat
30	Cross trough pan head self-drilling screw ST4.8x13		

60	Incline mat
61	Cross trough pan head self-drilling screw ST48x25
62	Big rubber mat
63	Packaging fixed plate
64	Cross trough pan head screw M6x16
65	Cylinder
66	Socket head bolt M8x35
67	Socket head bolt M8x50
68	Left column
69	Right column
70	Socket head bolt M8x20
71	Monitor holder
72	Pipe casing
73	Arm
74	Monitor display board set
75	Console overlay
76	Quick key overlay
78	Left sound cover
79	Right sound cover
80	Screw M4*22
81	Motitor cover set
82	4 cores wire
83	Monitor down cover
84	Safety key
89	Heart rate set

8.3 Eksplosjonstegning





Træningsudstyr fra cardiostrong® underkastes en streng kvalitetskontrol. Hvis fitnessudstyr købt hos os mod forventning skulle vise sig ikke at fungere perfekt, beklager vi dette meget og beder dig kontakte den oplyste kundeservice. Vi hjælper dig altid gerne via vores tekniske hotline.

Fejlbeskrivelser

Dit træningsudstyr er udviklet således, at det altid giver mulighed for træning af høj kvalitet. Skulle der mod forventning opstå et problem bedes du starte med at læse brugsanvisningen. Ønsker du yderligere problemløsning, bedes du kontakte Fitshop eller ringe på vores gratis service-hotline. For at opnå den hurtigst mulige problemløsning bedes du beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt.

Ud over den lovbestemte garanti yder vi en garanti på alt fitnessudstyr købt hos os iht. nedenstående bestemmelser.

Dine rettigheder iht. loven påvirkes ikke af disse bestemmelser.

Garantiindehaver

Garantien tilhører førstekøberen/enhver person, der får et produkt købt som nyt i gave af en førstekøber.

Garantiperioder

Fra du modtager dit træningsudstyr påtager vi os de(n) garantiperiode(r), der fremgår af vores onlineshop. Garantiperioden, der er gældende for dit specifikke træningsudstyr, finder du på den respektive produktside.

Reparationsudgifter

Vi vælger, om der skal ske enten reparation, udskiftning af beskadigede enkeltdele eller komplet udskiftning. Reservedele, som man selv skal anbringe ved opstilling af udstyret, skal udskiftes af garantiindehaveren selv og er ikke omfattet af reparationen. Efter udløb af garantiperioden for reparationsudgifter er der kun garanti på dele, som ikke omfatter reparation-, monterings- og forsendelsesomkostninger.

Brugtiderne defineres som følger:

- + Hjemmebrug: Udelukkende privat anvendelse i private hjem op til 3 timer dagligt
- + Semiprofessionel brug: Op til 6 timer dagligt (f.eks. fysioterapi, hoteller, foreninger, motionsrum i virksomheder)
- + Professionel brug: Mere end 6 timer dagligt (f.eks. fitnesscentre)

Garantiservice

Under garantiperioden repareres eller erstattes udstyr, der på grund af materiale- eller fabrikationsfejl er defekt, efter vores valg. Udskiftet udstyr eller dele af udstyr tilhører os. Garantiydelser medfører ikke en forlængelse af garantiperioden og udløser heller ikke en ny garanti.

Garantibetingelser

For at gøre krav gældende om garanti skal du gøre følgende:

Kontakt kundeservice pr. e-mail eller telefon. Hvis produktet skal indsendes til reparation under garantien, påhviler omkostningerne forhandleren. Efter udløb af garantien påhviler transport- og forsikringsomkostningerne køberen. Hvis defekten er omfattet af vores garantiydelse, får du et stk. repareret eller nyt udstyr tilbage.

Garantikrav er udelukket ved skader på grund af:

- + Misbrug eller usagkyndig behandling
- + Miljøpåvirkninger (fugt, varme, overspænding, støv etc.)
- + Tilsidesættelse af de sikkerhedsforanstaltninger, der gør sig gældende for udstyret
- + Tilsidesættelse af brugsanvisningen
- + Anvendelse af vold (f.eks. slag, stød, fald)
- + Indgreb, der ikke er foretaget af den af os autoriserede serviceadresse
- + Egenhændige forsøg på reparation

Købskvittering og serienummer

Vær opmærksom på, at du skal kunne fremvise fakturaen for udstyret i tilfælde af garanti. For at vi kan identificere din modelversion samt af hensyn til vores kvalitetskontroller har vi ved alle henvendelser vedr. service brug for oplysning om udstyrets serienummer. Hav derfor så vidt muligt allerede serienummer samt kundenummer ved hånden, når du ringer til vores service-hotline. Dette gør det lettere at give dig en hurtig behandling.

Hvis du har problemer med at finde serienummeret på dit træningsudstyr, kan vores service-medarbejdere hjælpe dig på vej.

Service uden for garantien

I tilfælde af mangler på dit træningsudstyr efter udløb af garantien eller i situationer, som ikke er omfattet af garantiydelsen, som f.eks. almindelig slitage, står vi gerne til rådighed for et individuelt tilbud. Kontakt venligst vores kundeservice, så vi sammen kan finde en hurtig og billig løsning af problemet. I disse tilfælde betaler du selv forsendelsesomkostningerne.

Kommunikation

Mange problemer kan løses med blot en samtale med os i egenskab af din fagmand. Vi ved, hvor vigtig hurtig og ukompliceret problemafhjælpning er for dig som bruger af træningsudstyret, så du kan træne med glæde uden de store afbrydelser. Derfor er vi også interesseret i en hurtig og ubureaukratisk løsning på dit problem. Hav derfor venligst dit kundenummer og serienummeret på det defekte udstyr ved hånden.

DE	DK	FR
TECHNIK +49 4621 4210-900 +49 4621 4210-698 technik@sport-tiedje.de Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.	TEKNIK OG SERVICE 80 90 16 50 +49 4621 4210-945 info@fitshop.dk Åbningstider kan findes på hjemmesiden.	TECHNIQUE & SERVICE +33 (0) 172 770033 +49 4621 4210-933 service-france@fitshop.fr Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet.
SERVICE 0800 20 20277 (kostenlos) info@sport-tiedje.de Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.	PL TECHNIKA I SERWIS 22 307 43 21 +49 4621 42 10-948 info@fitshop.pl Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej.	BE TECHNIQUE & SERVICE 02 732 46 77 +49 4621 42 10-932 info@fitshop.be Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet.

UK	NL	INT
TECHNICAL SUPPORT +44 141 876 3986 support@powerhousefitness.co.uk	TECHNISCHE DIENST & SERVICE +31 172 619961 info@fitshop.nl De openingstijden vindt u op onze homepage.	TECHNICAL SUPPORT & SERVICE +49 4621 4210-944 service-int@sport-tiedje.de You can find the opening hours on our homepage.
SERVICE +44 141 876 3972 You can find the opening hours on our homepage.	AT TECHNIK & SERVICE 0800 20 20277 (Freecall) +49 4621 42 10-0 info@sport-tiedje.at Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.	CH TECHNIK & SERVICE 0800 202 027 +49 4621 42 10-0 info@sport-tiedje.ch Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.

På denne webside finder du en detaljeret oversigt inkl. adresse og åbningstider for alle filialer tilhørende Sport-Tiedje Group i ind- og udland:

www.fitshop.dk/oversigt-over-sport-tiedje-butikker

VI LEVER FOR FITNESS

WEBSHOP OG SOCIALE MEDIER

Sport-Tiedje er med sine nuværende over 70 filialer Europas største fagmarked for fitnessmaskiner til hjemmebrug og en af de mest ansete online-forhandlere af fitnessudstyr på verdensplan. Privatkunder foretager bestillinger via vores 25 webshops på det pågældende lands sprog eller får sammensat deres drømmeudstyr i lokale filialer. Derudover er virksomheden leverandør af professionelle maskiner til udholdenheds- og styrketræning til fitnesscentre, hoteller, sportsforeninger, firmaer og fysioterapeuter.

Sport-Tiedje tilbyder et bredt sortiment af træningsmaskiner fra kendte producenter, egne udviklede produkter af høj kvalitet og en lang række serviceydelser, f.eks. opstillingsservice og idrætsvidenskabelig rådgivning før og efter købet. Til dette formål har virksomheden ansat en lang række idrætsforskere, fitnessstrænere og eliteudøvere.

Besøg os også på vores platforme for sociale medier eller på vores blog!



www.fitshop.dk
www.sport-tiedje.de/blog



www.facebook.com/SportTiedje



www.instagram.com/sporttiedje



www.youtube.com/user/sporttiedje

TAURUS

 **cardiostrong** 

BODYCRAFT

 **cardiojump**

 **DUKEFITNESS**

DARWIN

Notater

