



Montage- en gebruiksaanwijzing



max. 110 kg



~ 60 Min. 



 75 kg

L 168 | B 78 | H 135

CSTTX20.01.02

Art. Nr. CST-TX20

Loopband **TX20**

Beste klant,

Bedankt voor je aankoop van een kwaliteitsvol trainingsapparaat van het merk cardiostrong. cardiostrong biedt sport- en fitnessapparaten aan voor thuis sport op hoog niveau en uitrusting voor fitness-studio's en zakelijke klanten. Bij cardiostrong fitnessapparaten ligt de nadruk op datgene, waar het bij sport op aankomt, namelijk: maximale prestaties! Daarom worden de apparaten in nauwe samenwerking met sportlui en sportwetenschappers ontwikkeld. Sportmensen weten immers als geen ander wat een perfect fitnessapparaat is.

Meer informatie vind je op www.sport-tiedje.com.

Beoogd gebruik

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het ontworpen is.

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor thuisgebruik. Het apparaat is niet geschikt voor semiprofessioneel (bijv. ziekenhuizen, verenigingen, hotels, scholen, enz.) en commercieel of professioneel (bijv. fitness-studio's) gebruik.

COLOFON

Sport-Tiedje GmbH

De nummer 1 van Europa op het gebied van thuisfitness.

Internationale hoofdzetel
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Duitsland

Algemeen Directeurs:

Christian Grau

Sebastian Campmann

Dr. Bernhard Schenkel

Handelsregister HRB 1000 SL

Arrondissementsrechtbank Flensburg

Btw-nummer: DE813211547

DISCLAIMER



©2011 cardiostrong is een geregistreerd merk van de firma Sport-Tiedje GmbH. Alle rechten voorbehouden. Elk gebruik van dit merk zonder de voorafgaande uitdrukkelijke geschreven toestemming van Sport-Tiedje is verboden.

Het product en de handleiding kunnen worden gewijzigd. De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Inhoudsopgave

1	ALGEMENE INFORMATIE	7
1.1	Technische gegevens	7
1.2	Persoonlijke veiligheid	8
1.3	Elektrische veiligheid	9
1.4	Plaats van opstelling	10
2	MONTAGE	11
2.1	Algemene informatie	11
2.2	Inbegrepen in de levering	12
2.3	Overzicht van het apparaat	13
2.4	Montage	14
3	GEBRUIKSAANWIJZING	17
3.1	Aanduidingen op de console	18
3.2	Functie van de toetsen	19
3.3	De loopband inschakelen	20
3.4	Programma's	20
3.4.1	Handmatig programma - Quick-Start	20
3.4.2	Doelprogramma's	21
3.4.3	Voringestelde programma's	21
3.4.4	Gebruikersprogramma's	24
3.4.5	Hartslaggestuurde programma's	25
4	OPSLAG EN TRANSPORT	27
4.1	Algemene informatie	27
4.2	Opvouwmechanisme	27
4.2.1	De loopband dichtvouwen	28
4.2.2	De loopband openvouwen	28
4.3	Transportwielen	29
4.4	Transportbeveiliging	29
5	PROBLEEMOPLOSSING, VERZORGING EN ONDERHOUD	30
5.1	Algemene informatie	30
5.2	Storingen en foutdiagnose	30
5.3	Foutcodes en foutopsporing	31
5.4	Verzorging en onderhoud	32
5.4.1	Afstelling van de loopmat	32
5.4.2	Bijspannen van de loopmat	33
5.4.3	Smering van de loopmat	33
5.5	Onderhouds- en inspectietermijnen	34

6	AFVALVERWIJDERING	34
7	AANBEVOLEN ACCESSOIRES	35
8	BESTELLEN VAN VERVANGONDERDELEN	36
8.1	Serienummer en modelnaam	36
8.2	Onderdelenlijst	37
8.3	Detailtekening	39
9	GARANTIE	41
10	CONTACT	43

OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Lees aandachtig de volledige handleiding vóór de montage en het eerste gebruik van het apparaat. De handleiding helpt je bij de montage en legt uit hoe je het apparaat veilig en correct gebruikt. Zorg ervoor dat alle personen die op dit apparaat trainen (in het bijzonder kinderen en personen met lichamelijke, sensorische, geestelijke of motorische beperkingen) vóór de training kennis hebben genomen van deze gebruiksaanwijzing en haar inhoud. In geval van twijfel moet het apparaat onder toezicht van verantwoordelijke personen worden gebruikt.



Het apparaat werd volgens de meest recente stand van de wetenschap op het gebied van veiligheidstechnologie gebouwd. Mogelijke bronnen van gevaar die verwondingen kunnen veroorzaken, werden zo goed mogelijk uitgesloten. Zorg ervoor dat je de montage-instructies correct opvolgt en dat alle onderdelen van het apparaat stevig bevestigd zijn. Indien nodig moet je de handleiding opnieuw doornemen, om eventuele fouten op te lossen/te elimineren.

Leef altijd strikt de opgegeven veiligheids- en onderhoudsinstructies na. Ieder hiervan afwijkend gebruik kan tot gezondheidsschade, ongevallen of beschadiging van het apparaat leiden, waarvoor de fabrikant en de verkoper geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

De volgende veiligheidsinstructies kunnen in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt:

► **OPGELET**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot materiële schade kunnen leiden.

⚠ **VOORZICHTIG**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot lichte of kleine verwondingen kunnen leiden!

⚠ **WAARSCHUWING**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

⚠ **GEVAAR**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

ⓘ **OPMERKING**

Deze aanwijzing bevat aanvullende nuttige informatie.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor informatiedoeleinden, voor onderhoudswerkzaamheden of voor het bestellen van vervangonderdelen.

1.1 Technische gegevens

Lcd-weergave van:

- + Trainingsduur in minuten
- + Snelheid in km/u
- + Trainingsafstand in km
- + Calorieën in kcal
- + Hellingsgraad
- + Hartslag (bij gebruik van de handsensoren of een borstband)

Totaalaantal programma's:	21
Handmatig programma (Quick-Start):	1
Doelprogramma's:	3
Voor ingestelde programma's:	12
Hartslaggestuurde programma's:	2
Gebruikersprogramma's:	3

Type motor:	DC-motor
Continu vermogen van de motor:	2,0 pk

Hellingsgraad:	0-12
Snelheid:	1-16 km/u

Afmetingen en gewicht

Artikelgewicht (bruto, incl. verpakking) ca.:	86 kg
Artikelgewicht (netto, zonder verpakking) ca.:	75 kg
Afmetingen verpakking (L x B x H) ca.:	178,5 cm x 80,5 cm x 33 cm
Opstelmaten (L x B x H) ca.:	167,6 cm x 77,7 cm x 135,2 cm
Afmetingen dichtgevouwen (L x B x H) ca.:	108,5 cm x 77,7 cm x 145,1 cm

Maximaal gebruikersgewicht::	110 kg
------------------------------	--------

1.2 Persoonlijke veiligheid

GEVAAR

- + Voordat je met het apparaat begint te trainen, moet je je huisarts raadplegen om te bepalen of de training vanuit gezondheidsperspectief geschikt is voor je. Dit heeft voornamelijk betrekking op alle personen die een erfelijke aanleg hebben voor hartaandoeningen of hoge bloeddruk, ouder zijn dan 45 jaar, roken, hoge cholesterolwaarden hebben, overgewicht hebben en/of het laatste jaar niet regelmatig aan sport hebben gedaan. Als je een behandeling volgt met medicijnen die je hartslag beïnvloeden, is medisch advies absoluut en onvoorwaardelijk noodzakelijk.
- + Denk eraan dat excessief trainen je gezondheid ernstig kan schaden. Wij informeren je hierbij ook dat de hartslagmeting onnauwkeurig kan zijn. Zodra je tekenen opmerkt van zwakte, duizeligheid, misselijkheid, pijn, ademnood of andere abnormale symptomen, moet je de training onmiddellijk stoppen en in geval van nood je huisarts raadplegen.

WAARSCHUWING

- + Dit apparaat mag niet door kinderen jonger dan 14 jaar worden gebruikt.
- + Kinderen mogen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat komen.
- + Personen met een beperking moeten een medische goedkeuring voorleggen en onder strikt toezicht staan wanneer zij trainingsapparaten gebruiken.
- + Het apparaat mag in principe niet door meerdere personen tegelijk worden gebruikt.
- + Als je apparaat over een safety key of veiligheidssleutel beschikt, moet je de clip van de safety key voor de start van de training aan je kleding vastmaken. Op die manier kan een noodstop van het apparaat worden geactiveerd indien je valt.
- + Houd je handen, voeten en andere lichaamsdelen zoals haren, kleding, juwelen en andere voorwerpen buiten het bereik van de bewegende onderdelen, omdat zij in dit apparaat geklemd kunnen raken.
- + Draag tijdens het gebruik van het apparaat geen losse of ruimvallende kleding, maar geschikte sportkledij. Let erop dat je sportschoenen geschikte zolen hebben, bij voorkeur in rubber of een ander slipvrij materiaal. Zijn niet geschikt: schoenen met hakken, lederen zolen, dwarsriemen of spikes. Train nooit blootvoets.

VOORZICHTIG

- + Als je apparaat met een netsnoer op het verdeelnet moet worden aangesloten, moet je ervoor zorgen dat de kabel geen struikelgevaar vormt.
- + Zorg ervoor dat niemand zich tijdens de training in het bewegingsbereik van het apparaat bevindt, om jou en andere personen niet in gevaar te brengen.

OPGELET

- + Er mogen geen voorwerpen van welke aard dan ook in de openingen van het apparaat worden gestoken.

1.3 Elektrische veiligheid

GEVAAR

- + Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, moet je aan het einde van de training, vóór de montage of demontage van het apparaat en vóór het onderhoud of de reiniging de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken. Trek daarvoor nooit aan de kabel.

WAARSCHUWING

- + Laat het apparaat nooit onbewaakt achter, wanneer de stekker in het stopcontact steekt. Tijdens je afwezigheid moet het netsnoer uit het stopcontact worden verwijderd, om misbruik door derden of kinderen uit te sluiten.
- + Als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect zijn, moet je je wenden tot de verkoper van het apparaat. Tot de reparatie mag het apparaat niet worden gebruikt.

► OPGELET

- + Het apparaat vereist een netaansluiting van 220-230 V met 50 Hz netspanning.
- + Het apparaat mag uitsluitend met het meegeleverde netsnoer direct op een geaard stopcontact worden aangesloten. Verlengkabels moeten beantwoorden aan de VDE-richtlijnen. Wikkel het netsnoer altijd volledig af.
- + Het stopcontact moet beveiligd zijn met een zekering die minstens van het type "16 A, traag" is.
- + Verander niets aan de het netsnoer noch aan de netstekker.
- + Houd het netsnoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen. Laat het netsnoer niet onder het apparaat of onder een tapijt doorlopen en plaats geen voorwerpen op het netsnoer.

1.4 Plaats van opstelling



WAARSCHUWING

- + Stel het apparaat niet op in hoofddoorgangen of vluchtwegen.




VOORZICHTIG

- + Zorg ervoor dat u voor de veiligheid ruimte rond de loopband vrij houdt. Houdt 2 meter achter de loopband vrij en minstens de breedte die overeenkomt met de breedte van de loopband.
- + Zorg ervoor dat het trainingslokaal tijdens de training goed verlucht wordt en niet aan tocht wordt blootgesteld.
- + Kies de plaats van opstelling zodanig dat er zowel vóór, achter als naast het apparaat voldoende vrije ruimte/een voldoende grote veiligheidszone overblijft.
- + Het opstel- en aanbouwoppervlak van het apparaat moet vlak, belastbaar en stevig zijn.

OPGELET

- + Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt in een gebouw, in voldoende getemperde en droge ruimtes (omgevingstemperaturen tussen 10 °C en 35 °C). Het gebruik in open lucht of ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (meer dan 70%) zoals zwembaden is niet toegestaan.
- + Om hoogwaardige vloerbekleding (parket, laminaat, kurk, tapijten) te beschermen tegen drukplaatsen en zweet en om lichte oneffenheden uit te lijnen, moet je een vloerbeschermmat gebruiken.

Aanbevolen vrije ruimte:




2.1 Algemene informatie

GEVAAR

- + Laat geen gereedschap en verpakkingsmateriaal zoals folie of kleine onderdelen rondslingeren, dit kan verstikkingsgevaar voor kinderen veroorzaken. Houd kinderen verwijderd van het apparaat tijdens de montage.

WAARSCHUWING

- + De loopband is uitgerust met hogedrukschokdempers die bij een verkeerde hantering tot het plots openklappen van de loopband kunnen leiden. Om mogelijke lichamelijke verwondingen te vermijden, mag je nooit trekken aan de op de afbeelding aangeduide plaatsen van de loopband. Probeer nooit de loopband op een van de gemarkeerde plaatsen op te heffen of te verplaatsen.



- + Neem de op het apparaat aangebrachte aanwijzingen in acht om het risico op verwondingen te verminderen.

VOORZICHTIG

- + Zorg ervoor dat je tijdens de montage in alle richtingen over voldoende bewegingsruimte beschikt.
- + De montage van het apparaat moet met minstens twee volwassenen worden uitgevoerd. In geval van twijfel vraag je hulp aan een derde, technisch begaafde persoon.

OPGELET

- + Om beschadigingen van het apparaat en de vloer te vermijden, moet je het apparaat op een onderlegmat of het verpakkingskarton monteren.

OPMERKING


- + Om de montage zo eenvoudig mogelijk te maken, kunnen een aantal te gebruiken schroeven en moeren al voormonteerd zijn.
- + Monteer het apparaat bij voorkeur op de toekomstige plaats van opstelling.

2.2 Inbegrepen in de levering


De inhoud van de verpakking bestaat uit de hieronder getoonde onderdelen. Controleer eerst of alle bij het apparaat behorende onderdelen en gereedschappen meegeleverd zijn en of er transportschade is. In geval van klachten moet je onmiddellijk de verkoper contacteren.

VOORZICHTIG


Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, mag je het apparaat niet monteren.




Hoofdframe



Console



Frameaafscherming




Consolebuis




Safety key



Siliconenolie



2.3 Overzicht van het apparaat



2.4 Montage

Lees eerst de montagebeschrijving stap voor stap zorgvuldig door en voer de montage in de beschreven volgorde uit.

ⓘ **OPMERKING**

Schroef eerst alle onderdelen los en controleer hun juiste pasvorm. Schroef de schroeven pas met het gereedschap vast, wanneer dat in de handleiding vermeld wordt.



Stap 1: Montage van de consolebuis

1. Plaats de rechtse consolebuis (69) op het hoofdframe (1) en lijn de boorgaten uit.

▶ **OPGELET**



Zorg ervoor dat de kabels (18) bij de volgende stap niet geklemd raken.

2. Bevestig de rechtse consolebuis (69) aan het hoofdframe (1) met vier inbusschroeven (70), vier veerringen (7) en vier sluitringen (8).
3. Herhaal deze stap voor de linkse consolebuis (68)



Stap 2: Montage van de console-unit

1. Verbind de kabel (18) met de kabel (82) van de console.
2. Bevestig de console aan de beide consolebuizen met telkens drie schroeven (70), drie veerringen (7) en drie sluitringen (8).
3. Draai alle schroeven vast.



Stap 3: Montage van de afdekkingen



1. Bevestig de afschermingen (54 & 55) aan het hoofdframe en de consolebuizen met telkens twee schroeven (56).
2. Verwijder voorzichtig de schroef (64) van de transportbeveiliging (63).

► OPGELET

De transportbeveiliging dient om het ongewenst openspringen van de loopband tijdens het transport te verhinderen. Om het vouwmechanisme te kunnen gebruiken, moet de transportbeveiliging worden verwijderd.

❗ OPMERKING

Bewaar de schroef (64) van de transportbeveiliging voor later gebruik. Meer informatie over het transport van het apparaat vindt u in hoofdstuk .




Stap 4: Uitlijnen van de poten

Bij oneffenheden in de vloer kunt u de loopband stabiliseren, door aan de vier stelschroeven onder het hoofdframe te draaien.

WAARSCHUWING

De loopband is uitgerust met hogedrukschokdempers die bij een foutieve handhaving de loopband plotseling kunnen doen dichtklappen. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf van deze gebruiksaanwijzing.

1. Til de loopband aan de gewenste zijde op en draai aan de stelschroef onder het hoofdframe.
2. Draai de schroef met de wijzers van de klok mee om ze uit te draaien en het loopvlak hoger te plaatsen.
3. Draai ze tegen de wijzers van de klok in om het loopvlak te laten zakken.



Stap 5: Het apparaat op het elektriciteitsnet aansluiten

► **OPGELET**

Het apparaat mag niet aan een stekkerdoos met meerdere stopcontacten worden aangesloten, omdat in dat geval niet kan worden gegarandeerd dat het apparaat voldoende stroom krijgt. Dit kan tot technische fouten leiden.

Verbind de netstekker met de loopband en steek de netstekker in een stopcontact dat beantwoordt aan de specificaties vermeld in het hoofdstuk met betrekking tot de elektrische veiligheid.

OPMERKING


Maak je vóór het begin van de training vertrouwd met alle functies en instellingen van het apparaat. Vraag een vakman de nodige uitleg over het juiste gebruik van dit apparaat.

SAFETY KEY (VEILIGHEIDSSLEUTEL)

WAARSCHUWING


- + Het apparaat is uitgerust met een noodstopvoorziening om je veiligheid te waarborgen. Het apparaat kan alleen functioneren, wanneer de veiligheidssleutel correct aangebracht is op het contactpunt van de console. Als de veiligheidssleutel zich niet meer op het contactpunt bevindt, stopt het apparaat onmiddellijk automatisch. Daarom moet het snoer van de safety key voor de start van elke training met de clip aan je kleding worden bevestigd. Als je de loopband snel tot stilstand moet brengen, als je de snelheid niet meer onder controle hebt of er zich een ander noodgeval voordoet, trek je de veiligheidssleutel met behulp van het snoer uit de console.
- + Omdat de veiligheidssleutel kan loskomen uit het contactpunt van de console wanneer je valt, moet je de clip van de veiligheidssleutel stevig aan je kleding bevestigen.
- + Zorg ervoor dat de veiligheidssleutel niet toegankelijk is voor kinderen.

3.1 Aanduidingen op de console



Aanduiding	Beschrijving
SPEED (snelheid)	<ul style="list-style-type: none"> + Weergave van de huidige snelheid in km/u + Weergavebereik: 0,8–16 km/u + Instelbereik: 1,0– 16 km/u (instelbaar in stappen van 1 km/u)
PULSE (hartslag)	<ul style="list-style-type: none"> + Weergave van de huidige hartslag in slagen per minuut
INCLINE (hellingsgraad)	<ul style="list-style-type: none"> + Weergave van de huidige hellingsgraad + Weergavebereik: 0–12 + Instelbereik: 0–12 (instelbaar in stappen van 1)
TIME (tijd)	<ul style="list-style-type: none"> + Weergave van de trainingstijd in min. + Weergavebereik: 00:00–99.59 min. + Instelbereik: 01:00–99:00 min.
Distance (afstand)	<ul style="list-style-type: none"> + Weergave van de afgelegde afstand in km + Weergavebereik: 0,0–99,9 km + Instelbereiken: 1,0–99,0 km
CALORIE (Calorieën)	<ul style="list-style-type: none"> + Weergave van de calorieën in kcal + Weergavebereik: 0–999 kcal + Instelbereik: 10–990 kcal

3.2 Functie van de toetsen



Toets	Beschrijving
PROGRAM	<ul style="list-style-type: none"> + Druk in het hoofdmenu op deze toets om in de onderstaande volgorde uit de programma's te kiezen: <ul style="list-style-type: none"> + Doelprogramma's T, D, C + Vooringestelde programma's P1–P12 + Gebruikersprogramma's U1–U3
▲▼	+ Druk op deze toetsen om de waarden te verhogen of te verlagen.
HEART RATE	+ Druk op deze toets om te kiezen tussen de twee hartslaggestuurde programma's HRC1 en HRC2.
INCLINE (3/6/9)	+ Druk op de desbetreffende sneltoets om de hellingsgraad direct in te stellen op 3, 6 of 9.
SPEED (3/6/9)	+ Druk op de desbetreffende sneltoets om de snelheid direct in te stellen op 3, 6 of 9 km/u.
INCLINE ▲▼	+ Druk op deze toetsen om de hellingsgraad te verhogen of te verlagen.
START	<ul style="list-style-type: none"> + Druk op deze toets om een programma te starten. + Druk op deze toets in een gepauzeerd programma om het gepauzeerde programma verder te zetten.
STOP	+ Druk tijdens het programma op deze toets om een programma te pauzeren.
SPEED ▲▼	+ Druk op deze toetsen om de snelheid te verhogen of te verlagen.

3.3 De loopband inschakelen

Plaats de netschakelaar aan de achterkant van het apparaat op "I" en zorg ervoor dat de Safety Key correct geplaatst is aan de console.

Het display licht 2 seconden op en de console laat een signaal weerklinken.

De console bevindt zich in het handmatige programma.

Na een inactiviteit van 10 minuten schakelt de console automatisch over naar slaapstand.

3.4 Programma's

Er zijn in totaal 21 programma's beschikbaar:

- + Handmatig programma (Quick-Start): 1
- + Doelprogramma's: 3
- + Vooringestelde programma's: 12
- + Hartslaggestuurde programma's: 2
- + Gebruikersprogramma's: 3

3.4.1 Handmatig programma - Quick-Start

Na het inschakelen van de loopband bevindt u zich in het handmatige programma.

1. Druk op de START-toets om het programma direct te starten.

De loopband start met een snelheid van 0,8 km/u.

Alle waarden tellen omhoog.

❗ **OPMERKING**

U kunt de hellingsgraad en de snelheid instellen.

2. Druk op de STOP-toets om het programma te pauzeren.
3. Druk op de START-toets om door te gaan met het programma.
4. Druk in het gepauzeerde programma opnieuw op de STOP-toets om het programma te beëindigen.

3.4.2 Doelprogramma's

Bij de doelprogramma's kunt u kiezen tussen T (tijd), D (afstand) en C (calorieën).

1. Druk op de PROGRAM-toets om naar het gewenste doelprogramma te gaan.
2. Stel de gewenste waarde in met de ▲▼-toetsen van het bovenste klavier.
3. Om het programma te starten, drukt u op de START-toets.

De loopband start met een snelheid van 0,8 km/u.

De vastgelegde waarden tellen af, alle andere waarden tellen omhoog.

❗ **OPMERKING**

U kunt de hellingsgraad en de snelheid instellen.

Zodra de doelwaarde wordt bereikt, stopt de loopband langzaam.

4. Druk op de STOP-toets om het programma te pauzeren.
5. Druk op de START-toets om door te gaan met het programma.
6. Druk in het gepauzeerde programma opnieuw op de STOP-toets om het programma te beëindigen.

3.4.3 Vooringestelde programma's

U kunt kiezen uit 12 vooringestelde programma's (P01–P12).

1. Druk op de PROGRAM-toets om naar het gewenste programma te gaan.

De trainingsduur wordt weergegeven.

2. Stel de gewenste trainingsduur in met de ▲▼-toetsen van het bovenste klavier.
3. Om het programma te starten, drukt u op de START-toets.


❗ **OPMERKING**

U kunt de hellingsgraad en de snelheid instellen.


Wanneer de trainingsduur verstreken is, verschijnt een countdown op het display en stopt de loopband langzaam.

4. Druk op de STOP-toets om het programma te pauzeren.
5. Druk op de START-toets om door te gaan met het programma.
6. Druk in het gepauzeerde programma opnieuw op de STOP-toets om het programma te beëindigen.


P01 Heart rate training




P02 Fitness




P03 Hill running




P04 Fat burning









P05 Weight lossing



P06 Middle age people training





3.4.4 Gebruikersprogramma's

U kunt kiezen uit drie door gebruikersprogramma's (U01–U03). In deze programma's kunt u 20 individuele segmenten aan uw persoonlijke voorkeur aanpassen.

1. Druk op de PROGRAM-toets om naar het gewenste gebruikersprogramma te gaan.

De trainingsduur wordt weergegeven.

2. Stel de gewenste trainingsduur in met de ▲▼-toetsen van het bovenste klavier.
3. Houd de PROGRAM-toets ca. 3 seconden ingedrukt om de waarden van de hellingsgraad en de snelheid voor het eerste segment in te stellen.

Het scherm geeft S-01 weer.

4. Gebruik de ▲▼-toetsen voor de hellingsgraad (Incline) en de snelheid (Speed) van het onderste klavier om de waarden voor de hellingsgraad en de snelheid in te stellen.
5. Ga voor het instellen van de volgende segmenten te werk zoals beschreven in stap 3 en 4.

Na het vastleggen van de waarde van het 20ste segment begint het display opnieuw bij de trainingsduur.

De waarden van de individuele segmenten zijn opgeslagen.

6. Druk op de START-toets om het programma te starten.

❗ **OPMERKING**

U kunt de hellingsgraad en de snelheid instellen.

Wanneer de trainingsduur verstreken is, verschijnt een countdown op het display en stopt de loopband langzaam.

7. Druk op de STOP-toets om het programma te pauzeren.
8. Druk op de START-toets om door te gaan met het programma.
9. Druk in het gepauzeerde programma opnieuw op de STOP-toets om het programma te beëindigen.

3.4.5 Hartslaggestuurde programma's

WAARSCHUWING

Uw trainingsapparaat is geen medisch apparaat. De hartslagmeting van dit apparaat kan onnauwkeurig zijn. De meest uiteenlopende factoren kunnen de nauwkeurigheid van de hartslagweergave beïnvloeden. De hartslagweergave dient uitsluitend als trainingshulp.

OPMERKING

Om de hartslaggestuurde programma's te kunnen gebruiken, is een borstband vereist.

U kunt kiezen uit twee hartslaggestuurde programma's (HRC1 en HRC2). De hartslaggestuurde programma's passen de snelheid en de hellingsgraad van het apparaat automatisch aan uw hartslag en de vastgelegde waarden aan.

1. Druk op de HEART RATE-toets om naar het gewenste hartslaggestuurde programma te gaan.

De trainingsduur wordt weergegeven.

2. Stel de gewenste trainingsduur in met de ▲▼-toetsen van het bovenste klavier.
3. Druk één maal op de PROGRAM-toets om uw leeftijd vast te leggen en verhoog of verlaag de leeftijd met behulp van de ▲▼-toetsen van het bovenste klavier.

De leeftijd wordt op het display onder Calories weergegeven.

OPMERKING

De standaardwaarde bedraagt 30.

4. Druk opnieuw op de PROGRAM-toets om de doelhartslag vast te leggen en verhoog of verlaag de doelhartslag met behulp van de ▲▼-toetsen van het bovenste klavier.

De doelhartslag wordt op het display onder Calories weergegeven.

OPMERKING

De standaardwaarde en het instelbereik zijn afhankelijk van de leeftijd. Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de mogelijke instelbereiken.

5. Druk op de START-toets om het programma te starten.

De loopband start met een snelheid van 0,8 km/u en de warm-upfase begint.

OPMERKING

U kunt de hellingsgraad en de snelheid instellen.

Na een minuut is de warm-upfase afgelopen.

OPMERKING

Na afloop van de warm-upfase gebeurt de aanpassing alle tien seconden totdat het maximum of minimum bereikt is:

- + Is de waarde (doelhartslag - huidige hartslag) > 0, dan wordt de snelheid met 0,5 km/u verhoogd en stijgt de hellingsgraad met een niveau.
- + Is de waarde (doelhartslag - huidige hartslag) < 0, dan wordt de snelheid met 0,5 km/u verlaagd en zakt de hellingsgraad met een niveau.

6. Druk op de STOP-toets om het programma te pauzeren.
7. Druk op de START-toets om door te gaan met het programma.
8. Druk in het gepauzeerde programma opnieuw op de STOP-toets om het programma te beëindigen.

AGE	Hartslag			AGE	Hartslag			AGE	Hartslag		
	MIN	DEFAULT	MAX		MIN	DEFAULT	MAX		MIN	DEFAULT	MAX
15	123	123	195	37	110	110	174	59	97	97	153
16	122	122	194	38	109	109	173	60	96	96	152
17	122	122	193	39	109	109	172	61	95	95	151
18	121	121	192	40	108	108	171	62	95	95	150
19	121	121	191	41	107	107	170	63	94	94	149
20	120	120	190	42	107	107	169	64	94	94	148
21	119	119	189	43	106	106	168	65	93	93	147
22	119	119	188	44	106	106	167	66	92	92	146
23	118	118	187	45	105	105	166	67	92	92	145
24	118	118	186	46	104	104	165	68	91	91	144
25	117	117	185	47	103	103	164	69	91	91	143
26	116	116	184	48	103	103	163	70	90	90	143
27	116	116	183	49	103	103	162	71	89	90	142
28	115	115	182	50	102	102	162	72	89	90	141
29	115	115	181	51	101	101	161	73	88	90	140
30	114	114	181	52	101	101	160	74	88	90	139
31	113	113	180	53	100	100	159	75	87	90	138
32	113	113	179	54	100	100	158	76	86	90	137
33	112	112	178	55	99	99	157	77	86	90	136
34	112	112	177	56	98	98	156	78	85	90	135
35	111	111	176	57	98	98	155	79	85	90	134
36	110	110	175	58	97	97	154	80	84	90	133

4.1 Algemene informatie



WAARSCHUWING

- + De opslagplaats moet zodanig worden gekozen, dat misbruik door derden of kinderen kan worden uitgesloten.
- + Als je apparaat niet uitgerust is met transportwielen, moet je het apparaat demonteren alvorens het te verplaatsen.

▶ OPGELET

- + Zorg ervoor dat het apparaat op de gekozen opslagplaats beschermd is tegen vocht, stof en vuil. De opslagplaats moet droog en goed verlucht zijn en een constante omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 35 °C hebben.

4.2 Opvouwmechanisme



WAARSCHUWING

- + De loopband is uitgerust met hogedrukschokdempers die bij een verkeerde hantering tot het plots openklappen van de loopband kunnen leiden. Meer informatie hierover vind je in de in paragraaf 2.1 van deze gebruiksaanwijzing.
- + Til de loopband niet aan de loopmat of de achterste transportwielletjes op. Deze onderdelen klikken niet vast en zijn moeilijk vast te nemen.



OPMERKING

De loopband is opvouwbaar en kan dus ruimtebesparend worden opgeborgen. Dat vergemakkelijkt eveneens het transport.

4.2.1 De loopband dichtvouwen

⚠ WAARSCHUWING

- + Sluit het apparaat in dichtgevouwen toestand niet op het stroomnet aan. Probeer het apparaat niet te gebruiken wanneer het dichtgevouwen is.
- + Het loopvlak moet voor het dichtvouwen volledig tot stilstand gekomen zijn.


⚠ VOORZICHTIG

- + Leun niet tegen het apparaat in dichtgevouwen toestand en leg er niets op, waardoor het apparaat onstabiel wordt en omvalt.

▶ OPGELET

- + Voor het dichtvouwen moeten alle voorwerpen worden verwijderd, die kunnen leeglopen of omgestoten worden of die het dichtvouwen van de loopband verhinderen.

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Grijp met beide handen de beschermstang vast die zich direct onder het achterste gedeelte van de loopmat bevindt, zodat je een stabiel hijspunt hebt.
3. Zorg ervoor dat de hydraulische rem correct vergrendeld is en til de loopband naar voren op.
4. Zorg ervoor dat je stabiel staat en controleer of het vergrendelmechanisme geborgd is; trek hiervoor het apparaat naar achteren en controleer of het daarbij niet beweegt.



4.2.2 De loopband openvouwen


▶ OPGELET

- + Voor het openvouwen moeten alle voorwerpen worden verwijderd, die kunnen leeglopen of omgestoten worden of die het openvouwen van de loopband verhinderen.

1. Ga achter de loopband staan en druk het apparaat lichtjes naar voren in de richting van de display.
2. Om de vergrendeling van de hydraulische rem te ontgrendelen, druk met je linkervoet het bovenste gedeelte van de hydraulische rem lichtjes naar voren, tot de vergrendeling loskomt en de loopband naar achteren kan worden getrokken.
3. Blijf de loopband vasthouden.

De hydraulische rem zakt zelf zachtjes naar beneden.

4. Zodra de loopband ongeveer $\frac{2}{3}$ gezakt is, kan je hem loslaten.





4.3 Transportwielen

► OPGELET

Als je het apparaat over uiterst gevoelige en zachte vloerbekleding, zoals parket, tegels of laminaat, wil verplaatsen, moet je de transportweg bedekken met bijvoorbeeld karton of iets gelijkaardigs, om eventuele schade aan de vloer te vermijden.


1. Ga achter het apparaat staan en til het op, tot het gewicht van het apparaat op de transportwieljes steunt. Nu kun je het apparaat gemakkelijk verplaatsen. Als de transportweg langer is, moet het apparaat gedemonteerd en veilig verpakt worden.
2. Kies de nieuwe opstelplaats, rekening houdend met de aanwijzingen in paragraaf 1.4 van deze gebruiksaanwijzing.



4.4 Transportbeveiliging

Wanneer de loopband gedemonteerd is en over grotere afstanden moet worden vervoerd, dan moet de transportwiel aan de loopband worden bevestigd. De transportbeveiliging verhindert het onvoorzien openklappen van de loopband door de hogedrukschokdempers tijdens het transport.

1. Schakel de loopband uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Vouw de loopband volledig op.
3. Om de transportbeveiliging (63) opnieuw aan te brengen, schroeft u de schroef (64) opnieuw in de opening aan de transportbeveiliging en het hoofdframe.
4. Nu kunt u de loopband voor verder transport demonteren.



5.1 Algemene informatie



WAARSCHUWING

- + Voer geen ondeskundige veranderingen aan het apparaat uit.



VOORZICHTIG

- + Beschadigde of versleten onderdelen kunnen je veiligheid en de levensduur van het apparaat in gevaar brengen. Vervang dus onmiddellijk alle beschadigde of versleten onderdelen. Wend je in dit geval tot je verkoper. Het apparaat mag niet meer worden gebruikt, totdat het terug in orde is. Gebruik indien nodig uitsluitend originele vervangonderdelen.

OPGELET

- + Naast de hier vermelde aanwijzingen en aanbevelingen voor het onderhoud en de verzorging kunnen bijkomende service- en/of reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn; deze mogen uitsluitend door gemachtigde servicetechniekers worden uitgevoerd.

5.2 Storingen en foutdiagnose

Het apparaat wordt tijdens de productie regelmatig aan kwaliteitscontroles onderworpen. Ondanks deze controles kunnen er zich storingen of fouten voordoen. Vaak zijn individuele onderdelen verantwoordelijk voor deze storingen en meestal volstaat het om deze te vervangen. De meest frequente fouten en hun oplossing vind je in het volgende overzicht: Als het apparaat desondanks niet correct functioneert, moet je je verkoper contacteren.

Fout	Oorzaak	Oplossing
De console reageert niet	Veiligheidssleutel ontbreekt of past niet	Controleer of de veiligheidssleutel is geplaatst en gebruik deze indien nodig
De loopmat ligt scheef Schurend geluid	Loopmat niet gecentreerd	Centreer de loopmat volgens de instructies
De loopmat slijt door/ stopt	Spanning/smering van de loopmat is niet in orde	Controleer de spanning/smering van de loopmat volgens de instructies
Het display geeft niets weer/werkt niet	+ De stroomvoorziening is onderbroken + Losse kabelverbinding	+ Aan/uit schakelaar + Controleer of de veiligheidssleutel is geplaatst + Controleer de kabelverbindingen

Geen hartslagweergave	<ul style="list-style-type: none"> + Storingsbronnen in de kamer + Ongeschikte borstband + Borstband verkeerd geplaatst + Borstband defect of batterij leeg + Hartslagweergave defect 	<ul style="list-style-type: none"> + Elimineer storingsbronnen (bijv. mobiele telefoons, WLAN, grasmaaiers, robotstofzuigers, enz ...) + Gebruik een geschikte borstband (zie AANBEVOLEN ACCESSOIRES) + Verplaats de borstband en/of bevochtig de elektroden + Vervang de batterijen + Controleer of hartslagweergave mogelijk is met de handsensoren
-----------------------	--	--

5.3 Foutcodes en foutopsporing

De elektronica van het apparaat voert permanent testen uit. Bij afwijkingen verschijnt op het display een foutcode en de normale werking wordt voor uw veiligheid gestopt.

- + E01: Communicatiefout - PCB ontvangt geen stuursignaal
Neem contact op met de technische klantendienst.
- + E02: Communicatiefout - Aandrijving ontvangt geen digitale signalen
Neem contact op met de technische klantendienst.
- + E04: Storing in de hellingsgraad
Neem contact op met de technische klantendienst.
- + E07: Spanning te hoog
Schakel de loopband uit en opnieuw in. Neem contact op met de technische klantendienst wanneer het probleem zich blijft voordoen.
- + E08: Fout in de stroomcircuit van de motor.
Neem contact op met de technische klantendienst.
- + E12: Overstroombeveiliging
Neem contact op met de technische klantendienst.
- + E13: Overstroombeveiliging - kortstondige abnormale piekstroom
Neem contact op met de technische klantendienst.

Neem contact op met de technische klantendienst van Fitshop.

5.4 Verzorging en onderhoud

De belangrijkste onderhoudsmaatregel is de verzorging van de loopmat. Hiertoe behoren het instellen, het bijspannen en het smeren van de loopmat. Schade die ontstaat omwille van geen of gebrekkige verzorging, wordt niet gedekt door de garantie. Voer dus regelmatig onderhoudscontroles uit. Ga zeer zorgvuldig tewerk bij het afstellen en bijspannen van de band, omdat een te hoge of te lage spanning tot schade aan het apparaat kan leiden. De loopmat wordt voor de levering in de fabriek volgens de voorschriften ingesteld. Het kan echter gebeuren dat de loopmat tijdens het transport verschuift.


5.4.1 Afstelling van de loopmat

Tijdens de training moet de loopmat zo veel mogelijk in het midden en recht lopen. Afhankelijk van de belasting en de gebruiksomstandigheden kan de uitlijning van de loopmat veranderen. Een andere reden kan de positionering van het apparaat op een oneffen oppervlak zijn.

VOORZICHTIG

Bij het volgende onderhoud mag niemand zich op de loopband bevinden!

1. Laat het apparaat aan een snelheid van ongeveer 5 km/u lopen.
2. Als de loopmat naar links afwijkt, draai je de linker instelschroef aan het achterste uiteinde van het apparaat max. een ¼ slag in wijzerzin en de rechter instelschroef max. een ¼ slag in tegenwijzerzin.
3. Als de loopmat naar rechts afwijkt, draai je de rechter instelschroef aan het achterste uiteinde van het apparaat max. een ¼ slag in wijzerzin en de linker instelschroef max. een ¼ slag in tegenwijzerzin.
4. Bekijk aansluitend ongeveer 30 seconden hoe de mat loopt, omdat de wijziging niet onmiddellijk zichtbaar wordt.
5. Herhaal deze procedure totdat de loopmat weer recht loopt. Als je de loopmat niet uitgelijnd krijgt, moet je contact opnemen met je verkoper.



5.4.2 Bijspannen van de loopmat

Als de loopmat tijdens de werking over de looprollen schuift (wanneer dat het geval is, ontstaat een merkbaar schokken tijdens het lopen), moet de loopmat bijgespannen worden.

In de meeste gevallen is de oorzaak voor het wegschuiven een uitzetting van de mat door haar gebruik. Dit is volkomen normaal.

❗ **OPMERKING**

Het bijspannen gebeurt via dezelfde instelschroeven, die ook voor de instelling worden gebruikt.

1. Laat het apparaat aan een snelheid van 5 km/u lopen.
2. Draai de linker en rechter instelschoef onmiddellijk na elkaar max. ¼ draai in wijzerzin.
3. Controleer vervolgens of de loopmat nog doorslipt. Als dat het geval is, moet je de beschreven procedure opnieuw uitvoeren.

5.4.3 Smering van de loopmat

Als de loopmat onvoldoende gesmeerd is, neemt de wrijving aanzienlijk toe en dit leidt tot een sterke slijtage van de eindeloze band, de loopplaat, de motor en het bord. Als je een verhoogde wrijving van de loopmat opmerkt, wijst dit erop dat je de mat moet smeren. Je moet in ieder geval minstens alle 3 maanden of alle 50 bedrijfsuren de mat smeren. Afhankelijk daarvan, wat eerst komt.


❗ **OPMERKING**

Als je loopband uitgerust is met een opvouwmechanisme, kun je de smering ook in dichtgevouwen toestand uitvoeren.

1. Til de loopmat een beetje op.
2. Breng een beetje smeerolie of siliconenspray aan op het volledige loopdek en verdeel gelijkmatig.
3. Draai de band handmatig verder, zodat het volledige oppervlak tussen de eindeloze band en de loopplaat gesmeerd is.
4. Veeg de overtollige smeerolie of siliconenspray weg.

❗ **OPMERKING**

Als het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, moet dit onderhoud eveneens worden uitgevoerd.



5.5 Onderhouds- en inspectietermijnen

Om beschadigingen door lichaamszweet te vermijden, moet het apparaat na elke workout met een vochtige handdoek (geen oplosmiddelen gebruiken!) worden gereinigd.

De volgende routinewerkzaamheden moeten op de aangegeven tijdstippen worden uitgevoerd:

Onderdeel	Wekelijks	Maandelijks	Elke drie maanden
Display console	R	I	
Spanning van de band			I
Smering van de band			I
Kunststofafdekkingen	R	I	
Schroeven en kabelverbindingen			I
Legende: R = Reinigen; I = Inspecteren			

6 AFVALVERWIJDERING

Aan het einde van zijn levensduur mag dit apparaat niet samen met het normale huishoudelijk afval worden afgevoerd. Het moet naar een inzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht. Meer informatie krijg je bij de bevoegde dienst voor afvalinzameling van je woonplaats.



Volgens hun markering zijn de materialen recycleerbaar. Met de recyclage, de terugwinning van grondstoffen of andere vormen van recycling van oude en afgedankte apparaten lever je een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

7 AANBEVOLEN ACCESSOIRES

Om je trainingsbeleving nog aangenamer en efficiënter te maken, raden wij je aan om je fitnessapparaat aan te vullen met passende accessoires. Dat kan bijvoorbeeld een **vloermat** zijn, die ervoor zorgt dat je fitnessapparaat steviger staat en die de vloer tegen vallende zweetdruppels beschermt, maar ook extra handrails bij bepaalde loopbanden of **siliconenspray** om bewegende onderdelen soepel te laten lopen.

Als je een cardiotrainingfitnessapparaat hebt gekocht en je op basis van je hartslag wil trainen, raden wij je aan om een compatibele borstband te gebruiken, omdat op die manier een optimale overdracht van de hartslag wordt gegarandeerd. Bij krachtstations wil je eventueel extra **trekstangen** of **gewichten** kopen.

Ons assortiment accessoires is van de hoogste kwaliteit en maakt je training nog beter. Als je meer informatie wenst over compatibele accessoires, raadpleeg je in onze webwinkel de detailpagina van de producten (het gemakkelijkste is om het artikelnummer in het zoekveld bovenaan in te voeren), waar je de aanbevolen accessoires voor dat product terugvindt. Alternatief kun je de meegeleverde QR-code gebruiken. Je kunt natuurlijk ook onze klantendienst contacteren: telefonisch, per e-mail, in een van onze filialen of via onze socialemediakanalen. Wij staan voor je klaar!



Vloermat



Borstband



Borstband Contactgel



Handdoeken




Siliconenspray

8.1 Serienummer en modelnaam

Om ons in staat te stellen om jou de bestmogelijke service te bieden, moet je de **modelnaam**, het **artikelnummer**, het **serienummer**, de **detailtekening** en de **onderdelenlijst** bij de hand houden. De bijbehorende contactmogelijkheden vind je in hoofdstuk 10 van deze gebruiksaanwijzing.

ⓘ **OPMERKING**

Het serienummer van je apparaat is uniek. Het staat vermeld op een witte sticker. De precieze positie van deze sticker vind je op de volgende afbeelding.



Voer het serienummer in het bijbehorende veld in.

Serienummer:

Merk/categorie:

Modelnaam:


Artikelnummer


8.2 Onderdelenlijst

Nr.	Naam (ENG)	Nr.	Naam (ENG)
1	Welding treadmill frame	31	anti shock part
2	Motor seat frame	32	Philips countersunk head screw M8x25
3	DC motor	33	Philips countersunk head screw M8x35
4	Socket head bolts M8x16	34	Front roller
5	Socket head bolts M8x12	35	Socket head bolt M8x65
6	Inner socket head screws M8x85	36	Motor belt
7	Spring washer Φ 8x2.1	37	Running belt
8	Washer Φ 8x1.6	38	Side rail buckle
9	Motor cover	39	Cross trough pan head self-drilling screw ST4.2x16
10	Socket head bolts M5x 16	40	Rear roller
11	Power switch seat	41	Inner socket head screws M8x65
12	Cross trough pan head self-drilling screw M4x16	42	Side rail
13	Plug	43	Rear wheel
14	Cross trough pan head self-drilling screw M4x8	44	Socket head bolt M8x45
15	Switch	45	Right wheel cover
16	Adaptor	46	Left wheel cover
17	Driver	47	Right end cap
18	4 cores wire	48	Left end cap
19	Front wheel	49	Cross trough pan head self-drilling screw ST1.8x16
20	Socket head bolts M8x40	50	Cross trough pan head self-drilling screw ST4.2x25
21	Hexagon lock nut M8	51	Frame holder
22	Incline motor	52	Incline holder
23	Socket head bolts M10x45	53	Socket head bolt M10x40
24	Spring washer Φ 10x2	54	Left down cover
25	Hexagon lock nut M10	55	Right down cover
26	Socket head bolts M10x60	56	Cross trough pan head self-drilling screw ST4.2x13
27	Running board	57	Universal wheel
28	Running board anti shock part	58	Spring washer Φ 10x2.5
29	Anti shock part	59	Adjust the floor mat
30	Cross trough pan head self-drilling screw ST4.8x13		

60	Incline mat
61	Cross trough pan head self-drilling screw ST48x25
62	Big rubber mat
63	Packaging fixed plate
64	Cross trough pan head screw M6x16
65	Cylinder
66	Socket head bolt M8x35
67	Socket head bolt M8x50
68	Left column
69	Right column
70	Socket head bolt M8x20
71	Monitor holder
72	Pipe casing
73	Arm
74	Monitor display board set
75	Console overlay
76	Quick key overlay
78	Left sound cover
79	Right sound cover
80	Screw M4*22
81	Monitor cover set
82	4 cores wire
83	Monitor down cover
84	Safety key
89	Heart rate set

8.3 Detailtekening





Trainingsapparaten van cardiostrong® worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Als een fitnessapparaat dat je bij ons gekocht hebt, niet perfect functioneert, betreuren wij dat en verzoeken wij je om onze klantendienst te contacteren. We staan telefonisch voor je klaar via de technische hotline.

Foutbeschrijvingen

Je trainingsapparaat is zo ontwikkeld, dat permanent een hoogwaardige training mogelijk is. Als er zich desondanks toch problemen voordoen, moet je eerst de gebruiksaanwijzing lezen. Voor het oplossen van andere problemen moet je Fitshop contacteren of naar onze gratis service hotline bellen. Om de fout zo snel mogelijk op te lossen, beschrijf je de fout zo nauwkeurig mogelijk.

Naast de wettelijke garantie geven wij je garantie op alle bij ons gekochte fitnessapparaten volgens de onderstaande bepalingen.

Jouw wettelijke rechten worden hierdoor niet beperkt.

Garantie-eigenaar

De garantie-eigenaar is de eerste koper of elke persoon die een nieuwgekocht product van de eerste koper als geschenk gekregen heeft.

Garantieperiodes

Vanaf de levering van de fitnessapparatuur gelden onze in de webshop aangegeven garantietermijnen. Wilt u dus de voor u relevante garantietermijn weten, dan vindt u dit terug op de productpagina.

Onderhoudskosten

Wij kunnen de volgende keuze maken: reparatie, vervanging van individuele onderdelen of complete vervanging. Vervangonderdelen die tijdens de montage van het apparaat zelf moeten worden aangebracht, moeten door de garantienemer zelf worden vervangen en vormen geen onderdeel van het onderhoud. Na het verstrijken van de garantieperiode voor de onderhoudskosten geldt een zuivere deelgarantie, waarin de reparatie-, inbouw- en verzendingskosten niet inbegrepen zijn.

De gebruikstijden worden als volgt aangegeven:

- + Thuisgebruik: uitsluitend privégebruik in een privéhuishouding tot 3 uren per dag
- + Semiprofessioneel gebruik: tot 6 uur per dag (bijv. revalidatie, hotels, verenigingen, bedrijfsfitness)
- + Professioneel gebruik: meer dan 6 uur per dag (bijv. fitness-studio)

Garantieservice

Tijdens de garantieperiode worden apparaten die omwille van materiaal- of fabricagefouten defecten vertonen, naar onze keuze gerepareerd of vervangen. Vervangen apparaten of onderdelen van apparaten worden onze eigendom. De garantieprestaties leiden noch tot een verlenging van de garantieperiode, noch zetten zij een nieuwe garantie in gang.

Garantievoorwaarden

Om de garantie te laten gelden, zijn de volgende stappen vereist:

Contacteer de klantendienst per e-mail of per telefoon. Als het product tijdens de garantieperiode moet teruggestuurd worden voor reparatie, betaalt de verkoper de kosten. Na het verstrijken van de garantie draagt de koper de transport- en verzekeringskosten. Als het defect tot de omvang van onze garantieprestatie behoort, krijg je een gerepareerd of een nieuw apparaat terug.

Garantieclaims zijn uitgesloten bij schade door:

- + misbruik of onjuiste behandeling
- + omgevingsinvloeden (vochtigheid, hitte, overspanning, stof, enz.)
- + niet-naleving van de voor het apparaat geldende veiligheidsregels
- + niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
- + gebruik van geweld (bijv. slag, stoot, val)
- + ingrepen die niet door de door gemachtigde serviceafdeling werden uitgevoerd
- + eigenmachtige pogingen tot reparatie

Aankoopbewijs en serienummer

Let erop dat je de bijbehorende factuur moet kunnen voorleggen als je een beroep doet op de garantie. Opdat wij de versie van je model eenduidig zouden kunnen identificeren en met het oog op onze kwaliteitscontrole hebben wij het serienummer van het apparaat nodig voor ieder servicegeval. Houd het serienummer en je klantnummer bij de hand als je naar onze service hotline telefoneert. Dit vergemakkelijkt een snelle behandeling.

Als je problemen hebt om het serienummer op je apparaat te vinden, kun je contact opnemen met onze servicemedewerkers voor meer informatie.

Service buiten de garantie

Ook indien je trainingsapparaat gebreken vertoont na het verstrijken van de garantie of in gevallen die uitgesloten zijn van de waarborg, zoals normale slijtage, staan we voor je klaar om je een individuele offerte te maken. Contacteer onze klantendienst om een snelle en prijsgunstige oplossing voor het probleem te vinden. In dit geval zijn de verzendkosten ten laste van jou.

Communicatie

Vele problemen kunnen al door een gesprek met ons als jouw vakhandelaar worden opgelost. We weten hoe belangrijk een snelle en ongecompliceerde probleemoplossing is voor jou als gebruiker van het trainingsapparaat, zodat je zonder grote en lange onderbrekingen met plezier kunt trainen. Daarom zijn wij ook voorstander van een snelle en onburocratische oplossing van jouw vraag. Houd daarom altijd je klantnummer en het serienummer van het defecte apparaat bij de hand.

DE	DK	FR
<p>TECHNISCHE DIENST</p> <p>☎ +49 4621 4210-900 📠 +49 4621 4210-698 ✉ technik@sport-tiedje.de</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p> <p>SERVICE</p> <p>☎ 0800 20 20 277 (gratis) ✉ info@sport-tiedje.de</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 21:00 Za 9:00 - 21:00 Zo 10:00 - 18:00</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ 80 90 16 50 +49 4621 4210-945 ✉ info@fitshop.dk</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ +33 (0) 172 770033 +49 4621 4210-933 ✉ service-france@fitshop.fr</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p>
	PL	BE
	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ 22 307 43 21 +49 4621 42 10-948 ✉ info@fitshop.pl</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ 02 732 46 77 +49 4621 42 10-932 ✉ info@fitshop.be</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p>

UK	NL	INT
<p>TECHNISCHE DIENST</p> <p>☎ +44 141 876 3986 ✉ support@powerhousefitness.co.uk</p> <p>SERVICE</p> <p>☎ +44 141 876 3972 🕒 Ma - Vr 9.00 - 17.00</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ +31 172 619961 ✉ info@fitshop.nl</p> <p>🕒 Ma - Do 09:00 - 17:00 Vr 9:00 - 21:00 Za 10:00 - 17:00</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ +49 4621 4210-944 ✉ service-int@sport-tiedje.de</p> <p>🕒 Ma - Vr 8.00 - 18.00 Za 9.00 - 18.00</p>
	AT	CH
	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ 0800 20 20 277 (gratis) +49 4621 42 10-0 ✉ info@sport-tiedje.at</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ 0800 202 027 +49 4621 42 10-0 ✉ info@sport-tiedje.ch</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p>

Op deze website vind je een gedetailleerd overzicht inclusief het adres en de openingsuren van alle filialen van de Sport-Tiedje groep in Duitsland en de overige landen:

www.fitshop.nl/filialenoverzicht


FITNESS IS ONS LEVEN

WEBSHOP EN SOCIALE MEDIA

Sport-Tiedje is met momenteel meer dan 70 filialen de grootste vakmarkt van Europa voor thuisfitnessapparaten en wereldwijd een van de meest gerenommeerde online-handelaars voor fitnessuitrusting. Privéklienten bestellen via de 25 webwinkels in hun eigen taal of laten hun gewenste apparaten ter plaatse samenstellen. Daarnaast levert het bedrijf professionele apparaten voor duur- en krachttraining aan fitness-studio's, hotels, sportverenigingen, bedrijven en fysiopraktijken.

Sport-Tiedje biedt een grote verscheidenheid aan fitnessapparaten van gerenommeerde fabrikanten, hoogwaardige eigen ontwikkelingen en een uitgebreide dienstverlening aan, bijv. montagediensten en sportwetenschappelijk advies voor en na de aankoop. Hiervoor doet het bedrijf een beroep op talrijke sportwetenschappers, fitnessstrainers en topsporters.

Bezoek ons op onze socialemediakanalen of onze blog!



TAURUS

cardiostrong

BODYCRAFT

cardiojump

DUKEFITNESS

DARWIN

Nota's

Nota's

