



Montage- und Bedienungsanleitung



max. 150 kg



~ 30 Min.



93 kg

L 188 | B 89 | H 147

FSCSTTX50.04.04

Art. Nr. CST-TX50-4

Laufband **TX50**

Inhaltsverzeichnis

1	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	8
1.1	Technische Daten	8
1.2	Persönliche Sicherheit	9
1.3	Elektrische Sicherheit	10
1.4	Aufstellort	11
2	MONTAGEANLEITUNG	12
2.1	Allgemeine Hinweise	12
2.2	Lieferumfang	13
2.3	Aufbau	14
3	BEDIENUNGSANLEITUNG	22
3.1	Konsolenanzeige	23
3.1.1	Drehknopf-Funktion	24
3.2	Medienverwaltung	24
3.3	Applikationen	24
3.4	Workout Programme	26
3.4.1	Programme	26
3.5	Programmübersicht	31
3.6	Benutzerdefinierte Programme	32
3.7	Handpulssensoren	32
3.8	Schmierung-Erinnerungsfunktion	32
3.9	Energiesparen	32
3.10	Standby-Modus	32
3.11	Netzschalter	33
3.12	Drahtlosverbindung und Fitness-Apps	34
4	LAGERUNG UND TRANSPORT	35
4.1	Allgemeine Hinweise	35
4.2	Transportrollen	35
4.3	Klappmechanismus	35
4.3.1	Zusammenklappen des Laufbandes	36
4.3.2	Auseinanderklappen des Laufbandes	36
5	FEHLERBEHEBUNG, PFLEGE UND WARTUNG	37
5.1	Allgemeine Hinweise	37
5.2	Störungen und Fehlerdiagnose	37
5.3	Fehlercodes und Fehlersuche	38
5.4	Pflege und Wartung	39

5.4.1	Justierung der Laufmatte	39
5.4.2	Nachspannen der Laufmatte	40
5.4.3	Schmierung der Laufmatte	40
5.5	Wartungs- und Inspektionskalender	41
6	ENTSORGUNG	41
7	ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG	42
8	ERSATZTEILBESTELLUNG	43
8.1	Seriennummer und Modellbezeichnung	43
8.2	Teileliste	44
8.3	Explosionszeichnung	49
9	GARANTIE	52
10	KONTAKT	54

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Fitnessgerät von cardiostrong® entschieden haben. cardiostrong bietet hochwertige Heimfitnessgeräte, die optimal an die Bedingungen zu Hause angepasst sind. Trainieren Sie zu Hause unabhängig von Wetter oder Tageszeit. cardiostrong Fitnessgeräte bieten Trainingsprogramme und ein Leistungsspektrum für alle Trainingsniveaus und alle Trainingsziele.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fitshop.com/cardiostrong.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Training!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden.

Das Gerät ist ausschließlich für den Heimgebrauch geeignet. Das Gerät ist nicht für den semiprofessionellen (z. B. Krankenhäuser, Vereine, Hotels, Schulen usw.) und gewerblichen bzw. professionellen Einsatz (z. B. Fitness-Studio) geeignet.

IMPRESSUM

Fitshop GmbH
Europas Nr. 1 für Heimfitness

International Headquarters
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Deutschland

Geschäftsführer:
Christian Grau
Sebastian Campmann
Dr. Bernhard Schenkel
Handelsregister HRB 1000 SL
Amtsgericht Flensburg
Umsatzsteuer-IdNr.: DE813211547

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

© cardiostrong ist eine eingetragene Marke der Firma Fitshop GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Verwendung dieser Marke ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Fitshop ist untersagt.

Produkt und Handbuch können geändert werden. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

FITSHOP

Europas Nr.1 für Heimfitness

ZU DIESER ANLEITUNG

Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Montage und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Die Anleitung hilft Ihnen beim schnellen Aufbau und erläutert die sichere Handhabung. Tragen Sie dafür Sorge, dass alle mit dem Gerät trainierenden Personen (besonders Kinder und Personen mit körperlicher, sensorischer, geistiger oder motorischer Behinderung) unbedingt vorab über diese Anleitung und ihren Inhalt informiert werden. Im Zweifelsfall müssen verantwortliche Personen die Nutzung des Gerätes beaufsichtigen.

Durch laufende Änderungen und Softwareoptimierungen kann es vorkommen, dass die Anleitung angepasst werden muss. Sollten Sie während des Aufbaus oder der Nutzung eventuelle Abweichungen feststellen, dann rufen Sie im Zweifel die im Webshop hinterlegte Anleitung auf. Dort ist immer die aktuellste Anleitung hinterlegt.



Das Gerät wurde sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert. Mögliche Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich ausgeschlossen. Stellen Sie sicher, dass die Aufbauanweisung korrekt befolgt wurde und dass alle Teile des Gerätes festsitzen. Im Bedarfsfall muss die Anleitung erneut durchgegangen werden, um eventuelle Fehler zu beheben.

Trainingsgeräte müssen nach Genauigkeit und Verwendung klassifiziert werden. Genauigkeitsklassen sind nur bei Geräten anwendbar, die Trainingsdaten anzeigen.

Genauigkeitsklassen

Klasse A: hohe Genauigkeit.

Klasse B: mittlere Genauigkeit.

Klasse C: geringe Genauigkeit.

Die Verwendungsklassen erläutern die vorgesehene Nutzung des Gerätes.

Verwendungsklassen

Klasse S (Studio): berufliche und/oder gewerbliche Verwendung.

Diese Trainingsgeräte sind für die Verwendung in Trainingsräumen von Einrichtungen wie Sportvereinen, Schuleinrichtungen, Hotels, Clubs und Studios, deren Zugang und Aufsicht vom Eigentümer (Person, die die gesetzliche Verantwortung trägt) speziell geregelt ist, vorgesehen.

Klasse H (Heimbereich): Verwendung im Heimbereich.

Diese stationären Trainingsgeräte sind für die Verwendung in privaten Heimstätten vorgesehen, in denen der Zugang zum Trainingsgerät durch den Eigentümer geregelt ist (Person, die die gesetzliche Verantwortung trägt).

Bitte halten Sie sich exakt an die angegebenen Sicherheits- und Wartungsanweisungen. Jegliche davon abweichende Nutzung kann Gesundheitsschäden, Unfälle oder Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben, für die seitens des Herstellers und Vertreibers keine Haftung übernommen werden kann.

Die folgenden Sicherheitshinweise können in dieser Bedienungsanleitung vorkommen:

► **ACHTUNG**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu Sachschäden führen können.

⚠ **VORSICHT**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu leichten bzw. geringfügigen Verletzungen führen können!

⚠ **WARNUNG**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu schwersten Verletzungen oder zum Tode führen können!

⚠ **GEFAHR**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu schwersten Verletzungen oder zum Tode führen!

ⓘ **HINWEIS**

Dieser Hinweis steht für weitere nützliche Informationen.

Bewahren Sie diese Anleitung zur Information, für Wartungsarbeiten oder Ersatzteilbestellungen sorgfältig auf!

1.1 Technische Daten

Displayanzeige:

- + Zeit
- + Geschwindigkeit
- + Distanz
- + Kalorien
- + Steigung
- + Herzfrequenz (Bei Verwendungen der Handpulssensoren oder eines Brustgurts)
- + Pace
- + Schritte

Wattleistung der kontaktlosen Ladestation: 15 Watt

Gewicht und Maße:

Artikelgewicht (brutto, inkl. Verpackung): 105,5 kg

Artikelgewicht (netto, ohne Verpackung): 92,5 kg

Verpackungsmaße in cm (L x B x H): 202,5 x 96,5 x 32

Aufstellmaße in cm (L x B x H): 188 x 88,5 x 146,5

Klappmaße in cm (L x B x H): 108,5 x 88,5 x 164,5

Maximales Benutzergewicht: 150 kg

Displaygröße: 10,1 Zoll

Laufmatte:

Dicke der Laufmatte: 2,5 mm

Laufdeck: 18 mm

Laufmattengröße in cm (L x W): 150 x 51

Motordaten:

Mindestgeschwindigkeit: 0,8 km/h

Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h

Geschwindigkeitsintervall: 0,1 km/h

Steigung: 0 % - 15 %

Steigungsintervall: 1 %

Netzanschluss: Ja

Motortyp: DC

Verwendungsklasse: H

1.2 Persönliche Sicherheit

GEFAHR

- + Bevor Sie mit der Nutzung des Gerätes beginnen, sollten Sie durch Ihren Hausarzt klären, ob das Training für Sie aus gesundheitlicher Sicht geeignet ist. Betroffen hiervon sind vor allem Personen, die eine vererbungsbedingte Anlage zu Bluthochdruck oder Herzleiden haben, über 45 Jahre alt sind, rauchen, überhöhte Cholesterinwerte aufweisen, übergewichtig sind und/oder im letzten Jahr nicht regelmäßig Sport getrieben haben. Wenn Sie unter medikamentöser Behandlung stehen, die Ihre Herzfrequenz beeinträchtigt, so ist ärztlicher Rat absolut unabdinglich.
- + Beachten Sie, dass exzessives Training Ihre Gesundheit ernsthaft gefährden kann. Bitte nehmen Sie gleichermaßen zur Kenntnis, dass Systeme der Herzfrequenzüberwachung ungenau sein können. Sobald Sie Anzeichen von Schwäche, Übelkeit, Schwindelgefühle, Schmerzen, Atemnot oder andere abnormale Symptome erkennen, brechen Sie Ihr Training sofort ab und konsultieren Sie im Notfall Ihren Hausarzt.
- + Der Besitzer muss allen Nutzern sämtliche Warnhinweise und Anweisungen übermitteln.

WARNUNG

- + Die Benutzung dieses Gerätes ist für Kinder unter 14 Jahren nicht zulässig.
- + Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes gelangen.
- + Personen mit Behinderungen müssen eine medizinische Genehmigung vorweisen und unter strenger Beobachtung stehen, wenn Sie jegliche Trainingsgeräte benutzen.
- + Das Gerät darf grundsätzlich nicht gleichzeitig von mehreren Personen genutzt werden.
- + Wenn Ihr Gerät über einen Safety Key verfügt, ist der Clip des Safety Keys vor Trainingsbeginn an Ihrer Kleidung anzubringen. Im Falle eines Sturzes kann somit der NOT-STOPP des Gerätes ausgelöst werden.
- + Sollte ein Notfall auftreten und das Training muss dadurch abrupt beendet werden, betätigen Sie den Safety Key, halten Sie sich mit beiden Händen an den Handläufen fest, springen Sie mit beiden Beinen auf die seitlichen Trittplächen und warten Sie bis das Laufband zum Stillstand gekommen ist.
- + Halten Sie Hände, Füße und andere Körperteile, Haar, Kleidung, Schmuck und andere Gegenstände von den beweglichen Teilen fern, da sich diese in dem Gerät verfangen können.
- + Tragen Sie bei der Benutzung keine lose bzw. weite Kleidung, sondern geeignete Sportbekleidung. Achten Sie bei den Sportschuhen auf geeignete Sohlen, vorzugsweise sollten diese aus Gummi oder anderen rutschfesten Materialien sein. Ungeeignet sind Schuhe mit Absätzen, Ledersohlen, Stollen oder Spikes. Trainieren Sie niemals barfuß.

VORSICHT

- + Muss Ihr Gerät mit einem Netzkabel ans Stromnetz angeschlossen werden, stellen Sie sicher, dass das Kabel keine potentielle Stolpergefahr darstellt.
- + Achten Sie darauf, dass sich niemand während des Trainings im Bewegungsbereich des Gerätes befindet, um Sie und andere Personen nicht zu gefährden.
- + Achten Sie darauf, dass falls Verstellvorrichtungen vorstehen gelassen werden, diese die Bewegung des Benutzers behindern können.

► **ACHTUNG**

- + Es dürfen keine Gegenstände jedweder Art in die Öffnungen des Gerätes gesteckt werden.
- + Um das Gerät vor der Benutzung durch unbefugte Dritte zu schützen, entfernen Sie bei Nichtgebrauch immer das Netzkabel (falls vorhanden) und verstauen Sie dieses an einem sicheren und für Unbefugte (z. B. Kinder) unzugänglichen Ort.

1.3 Elektrische Sicherheit

⚠ **GEFAHR**

- + Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, ziehen Sie nach Beendigung des Trainings, vor Aufbau oder Abbau des Gerätes sowie vor der Wartung bzw. Reinigung den Stecker des Gerätes aus der Steckdose. Ziehen Sie dabei nicht am Kabel.

⚠ **WARNUNG**

- + Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange der Netzstecker in der Wandsteckdose eingesteckt ist. Während Ihrer Abwesenheit ist der Netzstecker aus der Steckdose zu entfernen, damit ein unsachgemäßer Gebrauch durch Dritte oder Kinder ausgeschlossen werden kann.
- + Falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist, wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner. Bis zur Instandsetzung darf das Gerät nicht genutzt werden.

► **ACHTUNG**

- + Das Gerät benötigt einen Netzanschluss von 220-230 V mit 50 Hz Netzspannung.
- + Das Gerät darf nur mittels des mitgelieferten Netzkabels direkt an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Verlängerungskabel müssen den VDE-Richtlinien entsprechen. Wickeln Sie das Netzkabel immer vollständig ab.
- + Die Steckdose muss mit einer Sicherung mit einem Mindestsicherungswert „16 A, träge“ gesichert sein.
- + Verändern Sie weder etwas am Netzkabel noch am Netzstecker.
- + Das Netzkabel ist von Wasser, Hitze, Öl und scharfen Kanten fernzuhalten. Lassen Sie das Netzkabel nicht unter dem Gerät oder unter einem Teppich entlanglaufen und stellen Sie keine Gegenstände darauf.
- + Falls Ihr erworbenes Gerät über eine TFT Konsole verfügt, müssen regelmäßig Softwareupdates durchgeführt werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Update durchzuführen.
- + Die Systeme und Software von Geräten mit TFT Konsolen sind auf die vorinstallierten Apps abgestimmt. Installieren Sie keine weiteren Apps auf der Konsole.

ⓘ **HINWEIS**

- + Bei den vorinstallierten Apps der TFT Konsolen handelt es sich um Apps externer Hersteller. Fitshop übernimmt keinerlei Verantwortung für die Verfügbarkeit, Funktionalität oder Inhalte dieser Apps.
- + Hiermit erklärt die Fitshop GmbH, dass der Funkanlagentyp Drahtlosverbindung (2.402 – 2.480 GHz) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.fitshop.com.

1.4 Aufstellort

⚠️ WARNUNG

- + Stellen Sie das Gerät nicht in Hauptdurchgängen oder Fluchtwegen auf.


⚠️ VORSICHT

- + Stellen Sie sicher, dass sich hinter dem Laufband ein Sicherheitsbereich, mit einer Länge von mindestens 2 m und einer Breite mindestens der Breite des Laufbandes entsprechend, befindet.
- + Stellen Sie sicher, dass der Trainingsraum während des Trainings gut durchlüftet und keiner Zugluft ausgesetzt ist.
- + Wählen Sie den Aufstellort so, dass sowohl vor als auch neben dem Gerät ausreichend Freiraum/Sicherheitszone bestehen bleibt.
- + Der Freibereich in der Richtung, aus der der Zugang zum Trainingsgerät erfolgt, muss mindestens 0,6 m größer als der Übungsbereich sein.
- + Die Aufstell- und Anbaufläche des Gerätes sollten eben, belastbar und fest sein.

▶️ ACHTUNG

- + Das Gerät darf nur in einem Gebäude, in ausreichend temperierten und trockenen Räumen (Umgebungstemperaturen zwischen 10°C und 35°C), genutzt werden. Die Nutzung im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (über 70%) wie Schwimmbädern ist nicht zulässig.
- + Um hochwertige Bodenbeläge (Parkett, Laminat, Kork, Teppiche) vor Druckstellen und Schweiß zu schützen und leichte Unebenheiten auszugleichen, benutzen Sie eine Bodenschutzmatte.
- + Für die Verwendungsklasse S darf das Gerät nur in Bereichen benutzt werden, in denen Zugang, Beaufsichtigung und Kontrolle speziell vom Besitzer geregelt ist.

Empfohlener Freiraum:



2.1 Allgemeine Hinweise




GEFAHR

- + Lassen Sie kein Werkzeug und/oder Verpackungsmaterial, wie Folien oder Kleinteile, herumliegen, da ansonsten für Kinder Erstickungsgefahr besteht. Halten Sie Kinder während der Montage vom Gerät fern.



WARNUNG

- + Das Laufband verfügt über Hochdruckstoßdämpfer, die bei falscher Handhabung zu einem plötzlichen Aufklappen des Laufbandes führen können. Um mögliche Personenschäden zu vermeiden, ziehen Sie niemals an den in der Abbildung gezeigten Stellen des Laufbandes. Versuchen Sie niemals das Laufband an den gekennzeichneten Stellen anzuheben oder zu bewegen.



- + Beachten Sie die am Gerät angebrachten Hinweise, um Verletzungsgefahren zu reduzieren.



VORSICHT

- + Achten Sie darauf, dass Sie während des Aufbaus in jede Richtung genügend Bewegungsfreiraum haben.
- + Der Aufbau des Gerätes muss von min. zwei Erwachsenen durchgeführt werden. Nehmen Sie im Zweifelsfall die Hilfe einer dritten, technisch begabten Person in Anspruch.



ACHTUNG

- + Um Beschädigungen am Gerät und dem Boden zu vermeiden, nehmen Sie den Aufbau auf einer Unterlegmatte oder dem Verpackungskarton vor.



HINWEIS

- + Um den Aufbau so einfach wie möglich zu gestalten, können bereits einige zu verwendende Schrauben und Muttern vormontiert sein.
- + Führen Sie die Montage des Gerätes idealerweise an dem späteren Aufstellort durch.

2.2 Lieferumfang

⚠️ WARNUNG


Beim Laufband ist eine Transportsicherung angebracht, die verhindert, dass das Laufband während des Transports aufklappt. Die Transportsicherung muss vor der Montage entfernt werden.

Der Lieferumfang besteht aus den nachfolgend dargestellten Teilen. Prüfen Sie zu Beginn, ob alle zum Gerät gehörenden Teile und Werkzeuge im Lieferumfang enthalten sind und ob Schäden vorliegen. Bei Beanstandungen ist unmittelbar der Vertragspartner zu kontaktieren.


⚠️ VORSICHT

Sollten Teile des Lieferumfangs fehlen oder beschädigt sein, darf der Aufbau nicht vorgenommen werden.

Benötigtes Werkzeug (im Lieferumfang enthalten): Schraubenschlüssel (5 mm, 6 mm), Schere



Nr.	Name	Spezifikation	Anz.
A	Hauptrahmen		1
B	Konsole		1
C	Schmieröl		1
C07	Linkes Seitengehäuse		1
C08	Rechtes Seitengehäuse		1
C19	NOT-STOPP-Vorrichtung		1
E08	Netzteil		1

B04 S=13, 14, 15(1X)	B05 S5(1X)	B06 S6(1X)	D11 M8*15(2X)	D12 M8*15(4X)
				
D39 M5*10(6X)	D07 M8*50(2X)	D28 Ø8(4X)	D29 Ø8(4X)	D32 Ø8(4X)
				

2.3 Aufbau


Sehen Sie sich vor dem Aufbau die Montageschritte genau an und führen Sie die Montage gemäß der angegebenen Reihenfolge durch.

① HINWEIS

- + Verschrauben Sie zunächst alle Teile lose und kontrollieren Sie deren richtige Passform. Ziehen Sie die Schrauben mit Hilfe des Werkzeuges erst fest, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- + Falls Sie Schwierigkeiten haben, die Grafiken zu erkennen, empfehlen wir Ihnen, die im Webshop hinterlegte PDF-Anleitung auf Ihrem Endgerät (z.B. Smartphone, Tablet oder PC) zu öffnen. Dort haben Sie die Möglichkeit, näher heranzuzoomen. Bitte beachten Sie dabei, dass das Programm Adobe Acrobat Reader auf Ihrem Endgerät installiert sein muss, um die Datei öffnen zu können.

Schritt 1: Entnahme der Bestandteile

1. Nehmen Sie den Hauptrahmen (A) und die Konsole (B) aus der Verpackung.
2. Überprüfen Sie die Bestandteile auf Schäden und Vollständigkeit.



Schritt 2: Ausklappen der Stützen

1. Klappen Sie den linken und rechten Konsolenmast (A06 & A07) in senkrechte Position.
2. Sichern Sie die Position des linken und rechten Konsolenmasts (A06 & A07) an den Seiten mit jeweils einer Schraube (D07) und einer Unterlegscheibe (D28).

Verwenden Sie dazu den Inbusschlüssel (B05).


3. Sichern Sie den linken und rechten Konsolenmast (A06 & A07) an der hinteren Position mit jeweils einer Schraube (D11) und einer Unterlegscheibe (D28).

Verwenden Sie den Inbusschlüssel (B05).

4. Ziehen Sie die Schrauben fest an.

► HINWEIS

Achten Sie darauf, dass das Konsolenmastkabel (E21) für **Schritt 3** für Sie erreichbar ist.



	B05 5#(1x)	D11 M8*15(2x)
	D28 $\varnothing 8$ (4x)	D07 M8*50(2x)

Schritt 3: Konsole anbringen

1. Verbinden Sie das Konsolenkabel (E20) mit dem Konsolenmastkabel (E21).

► **ACHTUNG**


Sachschäden durch Einklemmen des Kabels

Achten Sie darauf, das Kabel nicht einzuklemmen.

2. Sichern Sie die Konsole (B) am linken und rechten Konsolenmast (A06 & A07) mit jeweils zwei Schrauben (D12), zwei Federunterlegscheiben (D29) und zwei Unterlegscheiben (D32).

Verwenden Sie den Inbusschlüssel (B06).

3. Ziehen Sie alle Schrauben fest an.



	B06 6#(1x)	D12 M8*15(4X)
	D29 ø8(4X)	D32 ø8(4X)

Schritt 4: Erste Transportsicherung lösen

1. Durchschneiden Sie die Transportsicherung.

► **ACHTUNG**

Sachschäden durch falsches Werkzeug



- + Nutzen Sie kein Teppichmesser für das Schneiden. Sachschäden können die Folge sein.
- + Nutzen Sie eine Sicherheitschere für das Lösen der Transportsicherung.




Schritt 5: Zweite Transportsicherung lösen

1. Lösen Sie die Transportsicherung (a) an der unteren Seite des Laufbands.

Verwenden Sie den Inbusschlüssel (B05).




B05 5#(1x)



Schritt 6: Seitengehäuse anbringen

1. Befestigen Sie das linke und rechte Seitengehäuse (C07 & C08) an der Seite des Laufbands mit jeweils drei Schrauben (D39).


Verwenden Sie den Schraubendreher (B04).



D39 M5*10(6X)



B04 S=13, 14, 15 (1X)




Schritt 7: NOT-STOPP-Vorrichtung anbringen

1. Bringen Sie die NOT-STOPP-Vorrichtung (C19) an der Konsole an.

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben festgezogen sind.

→ *Das Laufband ist fertig montiert.*



Schritt 8: Ausrichtung der Standfüße

Bei Unebenheiten des Bodens können Sie das Laufband durch Drehen der beiden Stellschrauben (C30) unter dem Hauptrahmen stabilisieren.

WARNUNG

Das Laufband verfügt über Hochdruckstoßdämpfer, die bei falscher Handhabung zu einem plötzlichen Aufklappen des Laufbandes führen können. Nähere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt 2.1 dieser Bedienungsanleitung.

1. Heben Sie das Laufband an der gewünschten Seite an und drehen Sie an der Stellschraube unter dem Hauptrahmen.
2. Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, um sie herauszudrehen und die Lauffläche anzuheben.
3. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Lauffläche abzusenken.

Schritt 9: Anschließen des Gerätes an das Stromnetz

ACHTUNG

Das Laufband darf nicht an eine Mehrfachsteckdose angeschlossen werden, da ansonsten nicht gewährleistet werden kann, dass das Laufband mit ausreichend Strom versorgt wird. Technische Fehler können die Folge sein.

Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose, die den Vorgaben in dem Kapitel zur elektrischen Sicherheit entsprechen.

Korrektes Auf- und Absteigen

1. Zum Aufsteigen umgreifen Sie mit beiden Händen die Handläufe und steigen Sie mit einem Fuß nach dem anderen auf das Laufband.
2. Zum Absteigen umgreifen Sie mit beiden Händen die Handläufe und steigen Sie mit einem Fuß nach dem anderen vom Laufband.

① HINWEIS




- + Machen Sie sich vor Trainingsbeginn mit allen Funktionen und Einstellmöglichkeiten des Gerätes vertraut. Lassen Sie sich die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produktes von einem Fachmann erläutern.
- + Beginnen Sie Ihr Training stets mit einer niedrigen Belastung und steigern Sie diese gleichmäßig und schonend. Beenden Sie Ihr Training mit einer Cool-Down-Phase. Bei Fragen oder Unklarheiten kontaktieren Sie Ihren Hausarzt.
- + Die meisten neuen Laufbänder machen ein klopfendes Geräusch, das von der Laufmatte verursacht wird, die über die Rollen läuft. Die Zeit bis zum Abklingen des Geräuschs hängt von der Nutzungsintensität, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit in der Umgebung des Laufbands ab.
- + Bitte bedenken Sie, dass die Geräuschemission unter Belastung höher ist als ohne Last.

SAFETY KEY

⚠ WARNUNG

- + Das Gerät verfügt zu Ihrer Sicherheit über eine NOT-STOPP-Vorrichtung. Der Betrieb des Gerätes ist nur dann möglich, wenn am Kontaktpunkt des Cockpits der Sicherheitsschlüssel ordnungsgemäß angebracht ist. Wenn sich der Sicherheitsschlüssel nicht mehr auf dem Kontaktpunkt befindet, stoppt das Gerät unverzüglich automatisch. Daher ist die Schnur des Safety Keys mit dem Clip vor jedem Trainingsbeginn an Ihre Kleidung anzubringen. Wenn Sie das Laufband schnell zum Stillstand bringen möchten, Sie die Geschwindigkeit nicht mehr beherrschen oder ein anderer Notfall eintritt, ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel mit Hilfe der Schnur vom Cockpit ab.
- + Damit sich der Sicherheitsschlüssel im Falle eines Sturzes vom Kontaktpunkt des Cockpits lösen kann, ist der Clip des Sicherheitsschlüssels fest an Ihre Kleidung anzubringen!
- + Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsschlüssel für Kinder nicht zugänglich ist.

3.1 Konsolenanzeige



Knopf/Taste	Funktion
INSTANT INCLINE	Um die Steigung einzustellen, drücken Sie die Schnell Tasten 2-10.
INCLINE +	Um die Steigung zu erhöhen, drücken Sie diese Taste. Das Maximum ist 15 %.
INCLINE -	Um die Steigung zu verringern, drücken Sie diese Taste.
HOME	Um auf die Hauptseite zu gelangen, drücken Sie diese Taste.
START	Um das Laufband zu starten, drücken Sie diese Taste. Die Geschwindigkeit startet bei 0,8 km/h.
INSTANT SPEED	Um die Geschwindigkeit einzustellen, drücken Sie die Schnell Tasten 4-12.
SPEED +	Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, drücken Sie diese Taste. Das Maximum ist 20 km/h.
SPEED -	Um die Geschwindigkeit zu verringern, drücken Sie diese Taste.
STOP/PAUSE	Um das Training zu pausieren oder zu stoppen, drücken Sie diese Taste.
RETURN	Um zur vorigen Seite zu gelangen, drücken Sie diese Taste.

3.1.1 Drehknopf-Funktion

Abhängig davon, in welchem Modus Sie sich befinden, verfügt der Drehknopf über mehrere Funktionen:

- + Wenn Sie sich im Trainingsmodus befinden, drücken Sie den Knopf, um das Training zu pausieren.

Ihre Daten bleiben erhalten.

- + Drehen Sie den Knopf, um die Steigung oder die Geschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern.

Der Drehknopf zeigt an, welcher Parameter ausgewählt ist.

- + Wenn Sie sich im Pausemodus befinden, drücken Sie den Knopf, um das Training zu starten.

Die Geschwindigkeit wird auf 0,8 km/h gesetzt, Steigung auf 0 %.

- + Halten Sie den Knopf gedrückt, um das Laufband zu pausieren. Erneutes drücken setzt das Training fort.
- + Halten Sie den Knopf im Pausemodus gedrückt, um das Training zu beenden.

Farbindikatoren:

- + Grün: 0,8 km/h - 4,9 km/h
- + Blau: 5,0 km/h - 9,9 km/h
- + Rot: 10,0 km/h - 20,0 km/h:

3.2 Medienverwaltung

Die Konsole verfügt über zwei USB-Anschlüsse und eine induktive Ladestation.

USB Eingang 1

- + Schließen Sie ein Gerät an, um dieses zu laden.

USB Eingang 2:

- + Um eigene Musik und Videos auf der Konsole abzuspielen, schließen Sie einen USB-Stick an.

▶ ACHTUNG

Schließen Sie kein anderes Gerät an diesem Anschluss an. Schäden am Laufband oder der Software können die Folgen sein.



Kabelloses Laden:

- + Legen Sie Ihr Mobiltelefon auf die induktive Ladestation, um es aufzuladen.

3.3 Applikationen

Das Laufband verfügt über mehrere Applikationen, die Ihr Trainingserlebnis verbessern.

1. Tippen Sie auf die gewünschte Applikation, um sie auszuwählen.



- Tippen Sie auf das Symbol in der Mitte der Konsole, um die Applikation zu öffnen.

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind, bevor Sie internetbasierte Applikationen nutzen.

Web:

- + Die Web-Applikation bietet eine Übersicht über die verfügbaren Apps wie Netflix, YouTube, etc.

Music:

- + Die Music-Applikation, erlaubt es Ihnen, Musik abzuspielen.
- + Zeigt die Musik an, die Sie über den USB-Stick angeschlossen haben.

Movie:

- + Die Movie-Applikation, erlaubt es Ihnen, Videos abzuspielen.
- + Zeigt die Videos an, die Sie über den USB-Stick angeschlossen haben.

Settings:

- + Hier finden Sie die Einstellungen für WIFI, Spracheinstellungen, Admin-Einstellungen, Helligkeit, Einheitenwahl, Trainingseinträge.

Virtual Active:

- + Simuliert eine Trainingsumgebung. Wählen Sie aus verschiedenen Szenen aus.

HRC:



WARNUNG

Ihr Trainingsgerät ist kein medizinisches Gerät. Die Herzfrequenzmessung dieses Geräts kann ungenau sein. Verschiedenste Faktoren können die Genauigkeit der Herzfrequenzanzeige beeinflussen. Die Herzfrequenzanzeige dient lediglich als Trainingshilfe.

- + Hier finden Sie 3 Programme für herzfrequenzgesteuertes Training.

HINWEIS

Sie benötigen einen Brustgurt für diese Funktion.

Work out:



- + Hier finden Sie 27 voreingestellte Trainingsprogramme.

User Program:

- + Hier finden Sie benutzerdefinierte Trainingsprogramme.
- + Sie können bis zu 10 Nutzerprogramme einstellen, speichern und abrufen.

HINWEIS

Über das Menü am rechten Rand der Konsole gelangen Sie zur vorigen Seite oder zum Startbildschirm.



Dieses Menü wird nur innerhalb einer Applikation angezeigt.

Über das Menü am unteren Rand der Konsole, gelangen Sie zur vorigen Seite oder zum Startbildschirm.

Dieses Menü wird nur innerhalb der Einstellungen angezeigt.

3.4 Workout Programme

Sie können zwischen 27 unterschiedlichen Trainingsprogrammen wählen.

1. Tippen Sie auf "Work out" in der App-Auswahl.

"Work out" wird in der Mitte der Konsole angezeigt.

1. Tippen Sie auf "Work out" in der Bildschirmmitte.

"Work out" ist geöffnet.

❶ HINWEIS

Nutzen Sie die Pfeiltasten, um zwischen den Programmen zu navigieren:

❷ HINWEIS

Sie können während des Trainings jederzeit die Tasten für "Incline" und "Speed" drücken, um die Werte zu verändern.

2. Wählen Sie eines der 27 Programme. (S. Kapitel 3.4.1 Programme)

Am Ende eines Trainings wird Ihnen eine Zusammenfassung angezeigt.

3. Verlassen Sie die Zusammenfassung, indem Sie auf das "X" am unteren rechten Bildschirmrand tippen.

3.4.1 Programme

Folgende Programme stehen zur Verfügung:

Target Time: Zielprogramm für Zeit

1. Stellen Sie die Trainingszeit ein.
2. Um das Training zu starten, tippen Sie auf "start".

→ *Ist der Zielwert erreicht, wird das Training beendet.*

Target Distance: Zielprogramm für Distanz

1. Stellen Sie die Distanz ein.
2. Um das Training zu starten, tippen Sie auf "start".

→ *Ist der Zielwert erreicht, wird das Training beendet.*

Target Calorie: Zielprogramm für Kalorien

1. Stellen Sie die Kalorien ein.
2. Um das Training zu starten, tippen Sie auf "start".

→ *Ist der Zielwert erreicht, wird das Training beendet.*

Cardiotest: Test für die Ermittlung Ihrer Leistungsfähigkeit

1. Stellen Sie die Zeit ein.
2. Um den Test zu starten, tippen Sie auf "start".

Wenn der Test abgeschlossen ist, wird Ihnen eine Übersicht Ihrer Werte angezeigt.

① HINWEIS

Beachten Sie, dass der Test keine ärztliche Untersuchung ersetzen kann.

→ *Ist der Zielwert erreicht, wird das Training beendet.*

Hills: Steigungsprogramm

1. Stellen Sie die Zeit ein.
2. Um das Training zu starten, tippen Sie auf "start".

Das Programm besteht aus Segmenten mit unterschiedlichen Steigungswerten.

→ *Ist die Zeit erreicht, wird das Training beendet.*

Fitness Test: Test für die Ermittlung Ihrer Fitness

1. Stellen Sie die Zeit ein.
2. Um den Test zu starten, tippen Sie auf "start".

Wenn der Test abgeschlossen ist, wird Ihnen eine Übersicht Ihrer Werte angezeigt.

① HINWEIS

Beachten Sie, dass der Test keine ärztliche Untersuchung ersetzen kann.

Cross Country: Trainingsprogramm

1. Stellen Sie die Zeit ein.
2. Um das Training zu starten, tippen Sie auf "start".

Das Programm besteht aus mehreren Segmenten mit unterschiedlichen Parametern.

→ *Ist die Zeit erreicht, wird das Training beendet.*

Lose weight: Programm zur Fettverbrennung

1. Stellen Sie die Trainingszeit ein.
2. Um das Training zu starten, tippen Sie auf "start".

→ *Ist der Zielwert erreicht, wird das Training beendet.*

Interval Training: Intervall-Trainingsprogramm

1. Stellen Sie die Zeit ein.
2. Um das Training zu starten, tippen Sie auf "start".

Das Programm besteht aus mehreren Segmenten mit unterschiedlicher Intensität.

→ *Ist die Zeit erreicht, wird das Training beendet.*

Speed Drill: Trainingsprogramm

1. Stellen Sie die Zeit ein.
2. Um das Training zu starten, tippen Sie auf "start".

Das Programm besteht aus mehreren Segmenten mit unterschiedlicher Intensität.

→ *Ist die Zeit erreicht, wird das Training beendet.*

Hill and Back: Trainingsprogramm

1. Stellen Sie die Zeit ein.
2. Um das Training zu starten, tippen Sie auf "start".

Das Programm besteht aus mehreren Segmenten mit unterschiedlicher Intensität.

→ *Ist die Zeit erreicht, wird das Training beendet.*

Power Walk: Trainingsprogramm

1. Stellen Sie die Zeit ein.
2. Um das Training zu starten, tippen Sie auf "start".

Das Programm besteht aus mehreren Segmenten mit unterschiedlicher Intensität.

→ *Ist die Zeit erreicht, wird das Training beendet.*

Pyramid: Trainingsprogramm

1. Stellen Sie die Zeit ein.
2. Um das Training zu starten, tippen Sie auf "start".

Das Programm besteht aus mehreren Segmenten mit unterschiedlicher Intensität.

→ *Ist die Zeit erreicht, wird das Training beendet.*

Glute Workout: Trainingsprogramm für die Gesäßmuskeln

1. Stellen Sie die Zeit ein.
2. Um das Training zu starten, tippen Sie auf "start".

Das Programm besteht aus mehreren Segmenten mit unterschiedlicher Intensität.

→ *Ist die Zeit erreicht, wird das Training beendet.*

Calorie Burn: Trainingsprogramm zur Kalorienverbrennung

1. Stellen Sie die Zeit ein.
2. Um das Training zu starten, tippen Sie auf "start".

Das Programm besteht aus mehreren Segmenten mit unterschiedlicher Intensität.

→ *Ist die Zeit erreicht, wird das Training beendet.*

Special Training-1: Lauf gegen einen virtuellen Gegner

1. Stellen Sie die Zeit ein.
2. Um das Training zu starten, tippen Sie auf "start".

Das Programm besteht aus mehreren Segmenten mit unterschiedlicher Intensität.

→ *Ist die Strecke erreicht, wird das Training beendet.*

Special Training-2: Lauf gegen einen virtuellen Gegner

1. Stellen Sie die Zeit ein.
2. Um das Training zu starten, tippen Sie auf "start".

Das Programm besteht aus mehreren Segmenten mit unterschiedlicher Intensität.

→ *Ist die Strecke erreicht, wird das Training beendet.*

Special Training-3: Lauf gegen einen virtuellen Gegner

1. Stellen Sie die Zeit ein.
2. Um das Training zu starten, tippen Sie auf "start".

Das Programm besteht aus mehreren Segmenten mit unterschiedlicher Intensität.

→ *Ist die Strecke erreicht, wird das Training beendet.*

International Competition-1: Lauf gegen einen virtuellen Gegner

1. Stellen Sie die Zeit ein.
2. Um das Training zu starten, tippen Sie auf "start".

Das Programm besteht aus mehreren Segmenten mit unterschiedlicher Intensität.

→ *Ist die Strecke erreicht, wird das Training beendet.*

International Competition-2: Lauf gegen einen virtuellen Gegner

1. Stellen Sie die Zeit ein.
2. Um das Training zu starten, tippen Sie auf "start".

Das Programm besteht aus mehreren Segmenten mit unterschiedlicher Intensität.

→ *Ist die Strecke erreicht, wird das Training beendet.*

International Competition-3: Lauf gegen einen virtuellen Gegner

1. Stellen Sie die Zeit ein.
2. Um das Training zu starten, tippen Sie auf "start".

Das Programm besteht aus mehreren Segmenten mit unterschiedlicher Intensität.

→ *Ist die Strecke erreicht, wird das Training beendet.*

Professional Game-1: Lauf gegen einen virtuellen Gegner

1. Stellen Sie die Zeit ein.
2. Um das Training zu starten, tippen Sie auf "start".

Das Programm besteht aus mehreren Segmenten mit unterschiedlicher Intensität.

→ *Ist die Strecke erreicht, wird das Training beendet.*

Professional Game-2: Lauf gegen einen virtuellen Gegner

1. Stellen Sie die Zeit ein.
2. Um das Training zu starten, tippen Sie auf "start".

Das Programm besteht aus mehreren Segmenten mit unterschiedlicher Intensität.

→ *Ist die Strecke erreicht, wird das Training beendet.*

Professional Game-3: Lauf gegen einen virtuellen Gegner

1. Stellen Sie die Zeit ein.
2. Um das Training zu starten, tippen Sie auf "start".

Das Programm besteht aus mehreren Segmenten mit unterschiedlicher Intensität.

→ *Ist die Strecke erreicht, wird das Training beendet.*

Outdoor Running-1: Lauf gegen einen virtuellen Gegner

1. Stellen Sie die Zeit ein.
2. Um das Training zu starten, tippen Sie auf "start".

Das Programm besteht aus mehreren Segmenten mit unterschiedlicher Intensität.

→ *Ist die Strecke erreicht, wird das Training beendet.*

Outdoor Running-2: Lauf gegen einen virtuellen Gegner

1. Stellen Sie die Zeit ein.
2. Um das Training zu starten, tippen Sie auf "start".

Das Programm besteht aus mehreren Segmenten mit unterschiedlicher Intensität.

→ *Ist die Strecke erreicht, wird das Training beendet.*

Outdoor Running-3: Lauf gegen einen virtuellen Gegner

1. Stellen Sie die Zeit ein.
2. Um das Training zu starten, tippen Sie auf "start".

Das Programm besteht aus mehreren Segmenten mit unterschiedlicher Intensität.

→ *Ist die Strecke erreicht, wird das Training beendet.*

3.5 Programmübersicht

Zeit Prog	TIME INTERVAL=setting time/16														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cadio test	Incline	2	2	2	4	4	4	2	2	0	0	0	0	2	2
	Speed	4	5	6	6	5	4	5	6	8	8	6	5	6	6
Hills	Incline	3	3	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	4	4
	Speed	3	4	6	4	6	6	4	6	6	7	7	6	6	8
Fitness Test	Incline	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Speed	4	5	6	8	10	10	12	12	10	10	8	6	8	10
Cross Country	Incline	0	2	2	0	0	0	5	4	4	7	1	3	3	6
	Speed	8	10,5	10,5	12	12	12	8,5	11	11	6	12	10	10	7
Lose weight	Incline	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	2
	Speed	3	4	6	6	6	7	7	7	4	4	7	7	4	6
Interval training	Incline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Speed	4	4	8	4	8	4	10	4	8	4	12	4	10	4
Speed Drill	Incline	0	0	4	2	4	2	4	2	4	2	4	4	4	2
	Speed	3	5	10	5	8	5	10	5	12	5	8	10	8	5
Hill and Back	Incline	0	2	4	6	6	8	8	6	8	8	6	4	4	4
	Speed	4	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6
Power Walk	Incline	0	0	2	0	2	2	4	4	2	0	4	4	2	0
	Speed	3	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5
Pyramid	Incline	0	4	5	6	0	0	6	7	8	0	0	7	8	9
	Speed	3	6	6	6	4	4	6	6	6	4	4	6	6	6
Glute workout	Incline	0	1	8	8	0	0	8	8	0	0	8	8	0	8
	Speed	3	3	4	4	3	3	5	5	3	3	5	5	3	4
Calorie Brun	Incline	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Speed	4	6	6	8	6	6	10	6	6	8	6	6	10	6
Special Training-1	Incline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Speed	4	5	6	6	5	4	5	6	8	8	6	5	6	6
Special Training-2	Incline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Speed	3	4	6	4	6	6	4	6	6	7	7	6	6	8
Special Training-3	Incline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Speed	4	5	6	8	10	10	12	12	10	10	8	6	8	10
International Competition-1	Incline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Speed	3	3	4	6	6	4	6	8	6	4	6	10	8	6
International Competition-2	Incline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Speed	3	4	6	6	6	7	7	7	4	4	7	7	4	6
International Competition-3	Incline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Speed	4	4	8	4	8	4	10	4	8	4	12	4	10	4
Professional Game-1	Incline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Speed	3	5	10	5	8	5	10	5	12	5	8	10	8	5
Professional Game-2	Incline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Speed	4	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6
Professional Game-3	Incline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Speed	3	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5
Outdoor Running-1	Incline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Speed	3	6	6	6	4	4	6	6	6	4	4	6	6	6
Outdoor Running-2	Incline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Speed	3	3	4	4	3	3	5	5	3	3	5	5	3	4
Outdoor Running-3	Incline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Speed	4	6	6	8	6	6	10	6	6	8	6	6	10	6

Incline = Steigung

Speed = Geschwindigkeit

3.6 Benutzerdefinierte Programme

Sie haben die Möglichkeit bis zu zehn benutzerdefinierte Programme zu speichern.

1. Tippen Sie auf "User Program" in der App-Auswahl.

"User Program" wird in der Mitte der Konsole angezeigt.

2. Tippen auf "User Program" in der Bildschirmmitte.

"User Program" wird geöffnet.

3. Stellen Sie die gewünschten Parameter: Zeit, Steigung, Geschwindigkeit ein.
4. Tippen Sie auf "start".

Das Training beginnt.

ⓘ HINWEIS

Steigung und Geschwindigkeit können während des Trainings verändert werden.

Nach Ablauf der Segmente ist das Training beendet.

→ *Es wird Ihnen eine Trainingsübersicht angezeigt.*

5. Verlassen Sie die Zusammenfassung, indem Sie auf das "X" am unteren rechten Bildschirmrand tippen.

3.7 Handpulssensoren

Das Laufband verfügt über Handpulssensoren, die während des Trainings Ihren Puls anzeigen.

ⓘ HINWEIS

Dies funktioniert nur, wenn beide Handpulssensoren umgriffen werden.

3.8 Schmierung-Erinnerungsfunktion

Das Laufband verfügt über eine Erinnerungsfunktion, die Sie nach 300 km daran erinnert, das Laufband zu schmieren.

ⓘ HINWEIS

Nachdem Sie das Laufband geschmiert haben, drücken Sie die "Stop"-Taste für drei Sekunden.

→ *Die Schmierungs-Erinnerung verschwindet.*

3.9 Energiesparen

Das Laufband geht nach 5 Minuten Inaktivität in den Standby-Modus.

ⓘ HINWEIS

Bevor das Laufband in den Standby-Modus geht, erscheint eine Meldung.

3.10 Standby-Modus

ⓘ HINWEIS

Wenn Sie sich im Standby-Modus befinden, müssen Sie den Sicherheitsschlüssel einmal herausziehen und wieder einstecken, um das Laufband zu starten.

3.11 Netzschalter

Der An- und Ausschalter befindet sich auf der Rückseite des Laufbands.

① **HINWEIS**

Schalten Sie das Laufband aus, wenn Sie dieses über einen längeren Zeitraum nicht nutzen.

3.12 Drahtlosverbindung und Fitness-Apps




Die Konsole dieses Fitnessgeräts ist mit einer Drahtlosverbindung-Schnittstelle ausgestattet. Bitte beachten Sie, dass Ihr Mobilgerät mit der Drahtlosverbindung-Schnittstelle des Fitnessgeräts kompatibel sein muss.

Um Trainingsapps zu nutzen, schalten Sie die Drahtlosverbindung an Ihrem Mobilgerät (Tablet oder Smartphone) ein und öffnen Sie die Fitness-App. Wählen Sie Ihr Fitnessgerät. Folgen Sie hierzu den Anweisungen in der App. Den Namen Ihres Gerätes finden Sie auf einem kleinen Aufkleber auf der Rückseite der Konsole.

Trainingsapps finden Sie in den App Stores von google oder Apple. Dort finden Sie zum Beispiel die Apps „Kinomap“ oder „Zwift“. Bitte beachten Sie hierbei, dass es sich um Apps externer Hersteller handelt. Fitshop übernimmt keine Verantwortung für die Verfügbarkeit, Funktionalität oder die Inhalte dieser Programme.

WICHTIGER HINWEIS

Die vorinstallierten Apps werden von externen Herstellern produziert und zur Verfügung gestellt. Änderungen und Verfügbarkeiten dieser Apps können vorkommen bzw. abweichen. Fitshop übernimmt keinerlei Verantwortung für die Verfügbarkeit, Funktionalität oder Inhalte dieser Apps. Um die Funktionalität der vorinstallierten Apps gewährleisten zu können, müssen diese regelmäßig aktualisiert werden. Die jeweilige App wird Ihnen dazu einen Hinweis geben. Um die Updates durchzuführen, brauchen Sie einen google-Account. Eine google E-Mail-Adresse reicht dafür. Um das jeweilige Update durchzuführen, folgen Sie dafür einfach den Anweisungen auf dem Display. Bitte beachten Sie, dass das System auf die vorinstallierten Apps abgestimmt ist. Installieren Sie keine weiteren Apps auf der Konsole. Bei diesen kann keine Funktionstüchtigkeit garantiert werden. Das Installieren weiterer Apps kann zu technischen Problemen führen.



Beispiel: Kinomap

4.1 Allgemeine Hinweise



WARNUNG

- + Der Lagerort sollte so gewählt werden, dass ein Missbrauch durch Dritte oder Kinder ausgeschlossen werden kann.
- + Sollte Ihr Gerät über keine Transportrollen verfügen, ist das Gerät vor dem Transport zu demontieren.

▶ ACHTUNG

- + Stellen Sie sicher, dass das Gerät im ausgewählten Lagerort vor Nässe, Staub und Schmutz geschützt ist. Der Lagerort sollte trocken und gut belüftet sein und eine konstante Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 35°C aufweisen.

4.2 Transportrollen

▶ ACHTUNG

Sollten Sie Ihr Gerät über besonders empfindlichen und weichen Bodenbelag, wie Parkett, Dielen oder Laminat transportieren wollen, legen Sie den Transportweg beispielsweise mit Karton oder Ähnlichem aus, um eventuelle Bodenschäden zu vermeiden.

1. Stellen Sie sich hinter das Gerät und heben Sie es an, bis das Gewicht auf die Transportrollen verlagert ist. Anschließend können Sie das Gerät leicht an eine neue Position schieben. Für weitere Transportstrecken sollte das Gerät abgebaut und sicher verpackt werden.
2. Wählen Sie den neuen Standort unter Beachtung der Anweisungen im Abschnitt 1.4 dieser Bedienungsanleitung.

4.3 Klappmechanismus



WARNUNG

- + Das Laufband verfügt über Hochdruckstoßdämpfer, die bei falscher Handhabung zu einem plötzlichen Aufklappen des Laufbandes führen können. Nähere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt 2.1 dieser Bedienungsanleitung.
- + Heben Sie das Laufband nicht an der Laufmatte oder den hinteren Transportrollen an. Diese Teile rasten nicht ein und sind schwierig zu greifen.



HINWEIS

Das Laufband ist klappbar und somit platzsparend in der Lagerung. Dies erleichtert ebenso den Transport.

4.3.1 Zusammenklappen des Laufbandes

⚠️ WARNUNG

- + Schließen Sie das Gerät im geklappten Zustand nicht an den Strom an. Versuchen Sie nicht, das Gerät in Betrieb zu nehmen, wenn es geklappt ist.
- + Die Lauffläche muss vor dem Zusammenklappen zu einem vollständigen Halt gekommen sein.

⚠️ VORSICHT

- + Lehnen Sie sich nicht an das Gerät im geklappten Zustand und legen Sie nichts darauf, wodurch das Gerät instabil wird und umfällt.

▶ ACHTUNG

- + Vor dem Zusammenklappen sind alle Gegenstände, die ausgeschüttet oder umgestoßen werden können oder das Zusammenklappen des Laufbandes verhindern, zu entfernen.

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Greifen Sie beidhändig die Stützstange direkt unter dem hinteren Teil der Laufmatte – damit Sie einen stabilen Hebepunkt haben.
3. Stellen Sie sicher, dass die hydraulische Bremse korrekt verriegelt ist und heben Sie das Laufband nach vorn an.
4. Achten Sie darauf, dass Sie sicher stehen und prüfen Sie, ob der Verriegelungsmechanismus sicher ist, indem Sie das Gerät nach hinten ziehen und es sich dabei nicht bewegt.



4.3.2 Auseinanderklappen des Laufbandes


▶ ACHTUNG

- + Vor dem Auseinanderklappen sind alle Gegenstände, die ausgeschüttet oder umgestoßen werden können oder das Auseinanderklappen des Laufbandes verhindern, zu entfernen.

1. Stellen Sie sich hinter das Laufband und drücken Sie das Gerät leicht nach vorn in Richtung Display.
2. Um die Verriegelung der Hydraulikbremse zu lösen, drücken Sie mit dem linken Fuß den oberen Teil der Hydraulikbremse leicht nach vorn bis sich die Verriegelung löst und das Laufband nach hinten gezogen werden kann.
3. Halten Sie das Laufband weiterhin fest.

Die hydraulische Bremse senkt sich selbst sanft nach unten.

4. Sobald sich das Laufband um $\frac{2}{3}$ gesenkt hat, kann das Laufband losgelassen werden.



5.1 Allgemeine Hinweise



WARNUNG

- + Nehmen Sie keine unsachgemäßen Veränderungen am Gerät vor.



VORSICHT

- + Beschädigte oder abgenutzte Bauteile können Ihre Sicherheit und die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen. Tauschen Sie deshalb beschädigte oder verschlissene Bauteile sofort aus. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an den Vertragspartner. Bis zur Instandsetzung darf das Gerät nicht weiter benutzt werden. Verwenden Sie im Bedarfsfall nur originale Ersatzteile.

ACHTUNG

- + Neben den hier aufgeführten Anweisungen und Empfehlungen zur Wartung und Pflege können zusätzliche Service- und/oder Reparaturleistungen nötig sein; diese sind nur von autorisierten Service-Technikern durchzuführen.

5.2 Störungen und Fehlerdiagnose

Das Gerät durchläuft in der Produktion regelmäßig Qualitätskontrollen. Dennoch können Störungen oder Fehlfunktionen am Gerät auftreten. Häufig sind Einzelteile für diese Störungen verantwortlich, ein Austausch ist meist ausreichend. Die häufigsten Fehler und deren Behebung entnehmen Sie bitte aus folgender Übersicht. Sollte das Gerät dennoch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner.

Fehler	Ursache	Behebung
Konsole reagiert nicht	Safety Key fehlt oder steckt nicht richtig	Prüfen ob Safety Key steckt und ggf. einsetzen
Laufmatte schief	Laufmatte nicht zentriert	Laufmatte gemäß der Anleitung zentrieren
Schleifgeräusche		
Laufmatte rutscht durch/stoppt	Bandspannung/Schmierung nicht in Ordnung	Bandspannung/Schmierung gemäß der Anleitung prüfen
Display zeigt nichts an/funktioniert nicht	+ Unterbrochene Stromzufuhr + Kabelverbindung lose	+ Netzschalter auf ein/on + Prüfen ob Safety Key steckt + Kabelverbindungen überprüfen
Keine Pulsanzeige	+ Störquellen im Raum + ungeeigneter Brustgurt + Position des Brustgurtes falsch + Brustgurt defekt oder Batterie leer + Pulsanzeige defekt	+ Störquellen beseitigen (z.B. Handy, WLAN, Rasenmäher- und Staubsaugerroboter, etc. ...) + Geeigneten Brustgurt verwenden (siehe ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG) + Brustgurt neu positionieren und/oder Elektroden befeuchten + Batterien wechseln + Prüfen ob Pulsanzeige per Handpuls möglich

5.3 Fehlercodes und Fehlersuche

Die Elektronik des Gerätes führt kontinuierlich Tests durch. Bei Abweichungen erscheint auf dem Display ein Fehlercode und der normale Betrieb wird zu Ihrer Sicherheit gestoppt.

Bitte kontaktieren Sie den Vertragspartner für den technischen Kundendienst.

5.4 Pflege und Wartung

Die wichtigste Wartungsmaßnahme ist die Pflege der Laufmatte. Hierzu gehört die Justierung, das Nachspannen sowie die Schmierung der Laufmatte. Schäden, die aufgrund mangelnder oder unterlassener Pflege entstehen, werden nicht durch die Garantie abgedeckt. Nehmen Sie daher in regelmäßigen Abständen Wartungskontrollen vor. Gehen Sie bei der Bandjustierung und -straffung sehr sorgfältig vor, da eine starke Über- oder Unterspannung zu Schäden am Laufband führen kann. Die Laufmatte wird im Werk vor der Auslieferung vorschriftsmäßig eingestellt. Es kann jedoch vorkommen, dass die Laufmatte beim Transport verrutscht.

Durch Einscannen des QR-Codes mit der Kamerafunktion oder QR-Code Scanner App Ihres Smartphones/Tablets öffnet sich ein Video zur allgemeinen Wartung eines Laufbands auf YouTube. Das Video dient zur Veranschaulichung der in dieser Anleitung beschriebenen Wartungspunkte.

Bitte beachten Sie, dass das Video womöglich nicht in Ihrer Sprache bzw. mit entsprechenden Untertiteln verfügbar ist.

Falls Sie QR-Codes nicht scannen können, können Sie jegliche Videos von Fitshop auf YouTube aufrufen, indem Sie zuerst YouTube öffnen und dort im Suchfeld "Fitshop" eingeben.




5.4.1 Justierung der Laufmatte

Während des Trainings sollte die Laufmatte möglichst mittig und gerade laufen. Je nach Beanspruchung und Belastung kann sich die Ausrichtung der Laufmatte ändern. Ein weiterer Grund kann die Positionierung des es auf einer unebenen Fläche sein.

VORSICHT

Bei der folgenden Wartung darf sich niemand auf dem Laufband befinden!

1. Lassen Sie das Laufband mit einer Geschwindigkeit von ca. 5 km/h laufen.
2. Falls die Laufmatte nach links abweicht, drehen Sie die linke Einstellschraube am hinteren Ende des es max. eine $\frac{1}{4}$ Umdrehung im Uhrzeigersinn und die rechte Einstellschraube max. eine $\frac{1}{4}$ Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.
3. Falls die Laufmatte nach rechts abweicht, drehen Sie die rechte Einstellschraube am hinteren Ende des es max. eine $\frac{1}{4}$ Umdrehung im Uhrzeigersinn und die linke Einstellschraube max. eine $\frac{1}{4}$ Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.
4. Beobachten Sie anschließend den Lauf der Matte für ca. 30 Sekunden, da die Veränderung nicht sofort sichtbar wird.
5. Wiederholen Sie den Vorgang solange, bis die Laufmatte wieder gerade läuft. Sollte sich die Laufmatte nicht justieren lassen, kontaktieren Sie bitte Ihren Vertragspartner.



5.4.2 Nachspannen der Laufmatte

Sollte die Laufmatte während des Betriebes über die Laufrollen rutschen (wenn dies der Fall ist, entsteht ein spürbares Rucken während des Laufens), muss die Laufmatte nachgespannt werden.

In den meisten Fällen ist für die Ursache für das Wegrutschen eine Dehnung der Matte durch Benutzung. Dies ist völlig normal.

❗ HINWEIS

Das Nachspannen wird über dieselben Einstellschrauben, die auch bei der Justierung genutzt werden, ausgeführt.

1. Lassen Sie das Gerät mit einer Geschwindigkeit von 5km/h laufen.
2. Drehen Sie die linke und rechte Einstellschraube direkt aufeinander folgend max. eine $\frac{1}{4}$ Umdrehung im Uhrzeigersinn.
3. Kontrollieren Sie anschließend, ob die Laufmatte weiterhin durchrutscht. Ist dies der Fall, müssen Sie den beschriebenen Vorgang erneut durchführen.

5.4.3 Schmierung der Laufmatte

Ist die Laufmatte nicht ausreichend geschmiert, nimmt die Reibung deutlich zu und dies führt zu einem starken Verschleiß von Endlosband, Laufplatte, Motor und Platine. Wenn Sie eine erhöhte Reibung der Laufmatte spüren, ist dies ein Indiz dafür, dass Sie eine Schmierung der Matte vornehmen sollten. Eine Schmierung sollte aber mindestens alle 3 Monate oder alle 50 Betriebsstunden erfolgen. Je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt.


❗ HINWEIS

Sollte Ihr Laufband mit einem Klappmechanismus ausgestattet sein, können Sie die Schmierung auch im geklappten Zustand durchführen.

1. Heben Sie die Laufmatte leicht an.
2. Geben Sie etwas Silikonöl oder Silikonspray auf das gesamte Laufdeck und verteilen Sie es gleichmäßig.
3. Drehen Sie das Band per Hand weiter, so dass anschließend die gesamte Fläche zwischen Endlosband und Laufplatte geschmiert ist.
4. Wischen Sie das überschüssige Silikonöl bzw. Silikonspray ab.

❗ HINWEIS

Nach längerer Nichtbenutzung des Gerätes muss diese Wartung ebenfalls vorgenommen werden.



5.5 Wartungs- und Inspektionskalender

Um Beschädigungen durch Körperschweiß zu vermeiden, muss das Gerät nach jeder Trainingseinheit mit einem feuchten Handtuch (keine Lösungsmittel!) gereinigt werden.

Folgende Routinearbeiten sind in den angegebenen Zeitabständen durchzuführen:

Teil	Wöchentlich	Monatlich	Vierteljährlich
Display Konsole	R	I	
Bandspannung			I
Bandschmierung			I
Kunststoffabdeckungen	R	I	
Schrauben & Kabelverbindungen			I
Legende: R = Reinigen; I = Inspizieren			

Durch Einscannen des QR-Codes mit der Kamerafunktion oder QR-Code Scanner App Ihres Smartphones/Tablets öffnet sich ein Video zur allgemeinen Wartung eines Laufbands auf YouTube. Das Video dient zur Veranschaulichung der in dieser Anleitung beschriebenen Wartungspunkte.



Bitte beachten Sie, dass das Video womöglich nicht in Ihrer Sprache bzw. mit entsprechenden Untertiteln verfügbar ist.

Falls Sie QR-Codes nicht scannen können, können Sie jegliche Videos von Fitshop auf YouTube aufrufen, indem Sie zuerst YouTube öffnen und dort im Suchfeld "Fitshop" eingeben.

6 ENTSORGUNG

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung.



Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

7 ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG

Um Ihr Trainingserlebnis noch angenehmer, effektiver und schöner zu gestalten, empfehlen wir Ihnen, Ihr Fitnessgerät um passendes Zubehör zu ergänzen. Für Laufbänder kann das zum Beispiel eine **Bodenmatte** sein, die Ihr Fitnessgerät sicherer stehen lässt und den Boden vor Schweiß schützt oder auch ein **Silikonspray**, um bewegliche Teile gut in Schuss zu halten und die Laufmatte zu schmieren. Außerdem sind bei einigen Laufbändern zusätzliche **Handläufe** zu erwerben.

Wenn Sie ein Fitnessgerät mit Pulstraining erworben haben und Sie herzfrequenzorientiert trainieren wollen, empfehlen wir Ihnen unbedingt die Nutzung eines kompatiblen **Brustgurt**, da so eine optimale Übertragung der Herzfrequenz gegeben ist.

Unser Sortiment an Zubehör bietet höchste Qualität und macht das Training noch besser. Wenn Sie sich über kompatibles Zubehör informieren möchten, gehen Sie am besten in unserem Webshop auf die Detailseite des Produktes (am einfachsten geben Sie dafür die Artikelnummer im Suchfeld oben ein) und fahren auf dieser Seite dann zum empfohlenen Zubehör. Sie können sich natürlich auch an unseren Kundenservice wenden: telefonisch, per E-Mail, in einer unserer Filialen oder über unsere Social-Media-Kanäle. Wir beraten Sie gerne!




Bodenmatte



Brustgurt



Kontaktgel



Handläufe




Silikonspray

8.1 Seriennummer und Modellbezeichnung

Um Ihnen den bestmöglichen Service bieten zu können, halten Sie bitte **Modellbezeichnung**, **Artikelnummer**, **Seriennummer**, **Explosionszeichnung** und **Teileliste** bereit. Die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten finden Sie in Kapitel 10 dieser Bedienungsanleitung.

HINWEIS

Die Seriennummer Ihres Geräts ist einmalig. Sie befindet sich auf einem weißen Aufkleber. Die genaue Position dieses Aufklebers entnehmen Sie bitte der folgenden Abbildung.



Tragen Sie die Seriennummer in das entsprechende Feld ein.

Seriennummer:

Marke / Kategorie:

Modellbezeichnung:

Artikelnummer:

8.2 Teileliste

Nr.	Bezeichnung (ENG)	Spezifikation	Anz.
A01	Base frame		1
A02	Main frame		1
A03	Incline bracket		1
A04	Console base bracket		1
A05	Panel connecting bracket		1
A06	Left upright tube		1
A07	Right upright tube		1
A08	Panel turning fixed bracket		1
B01	Pulse steel plate		4
B02	Back roller		1
B03	Pipe		2
B04	Wrench w/screw driver	S=13,14, 15	1
B05	5# Allen wrench	5mm	1
B06	6# Allen wrench	6mm	1
B07	Cylinder		1
B08	Front roller		1
B09	Sleeve		2
B10	Spring plate		2
B11	Speaker net		2
C01	Motor top cover		1
C02	Motor bottom cover		1
C03	Back end cover		1
C04	Adjustable wheel cover		2
C05	Side rail		2
C06	Panel turning sleeve		2
C07	Left upright tube cover		1
C08	Right upright tube cover		1
C09	Console top cover		1
C10	Console bottom cover		1
C11	Console left side cover		1
C12	Console right side cover		1


C13	Left handle bar		1
C14	Right handle bar		1
C15	Console cover adapter block		4
C16	Panel top cover		1
C17	Panel bottom cover		1
C18	Holder		1
C19	Safety key clip		1
C20	Side rail tension seat		8
C21	Running belt		1
C22	Cushion		4
C23	Cushion		4
C24	Wheel		2
C25	Adjustable wheel		2
C26	Plastic gasket		4
C27	Ring protective plug		2
C28	Foot pad		2
C29	Cylindrical cushion		2
C30	Adjustable foot pad		2
C31	Safety key base		1
C32	Safety key		1
C33	Motor belt		1
C34	EVA pad		2
C35	EVA pad		1
C36	Rubber cushion		2
C37	Square pipe plug		1
C38	EVA pad		1
C39	Knob fixed base		4
C40	Water bottle pad		2
D01	Nut	M6	1
D02	Nut	M8	14
D03	Nut	M10	6
D04	Bolt	M10*90	1
D05	Bolt	M10*45	1
D06	Bolt	M10*30	2



D07	Bolt	M8*50	6
D09	Bolt	M8*45	1
D10	Bolt	M8*30	1
D11	Bolt	M8*15	4
D12	Bolt	M8*15	6
D13	Bolt	M8*65	2
D14	Bolt	M6*60	1
D15	Bolt	M8*40	2
D16	Bolt	M6*15	2
D17	Bolt	M6*12	4
D18	Bolt	M8*25	4
D19	Bolt	M5*16	6
D20	Bolt	M5*12	8
D21	Screw	ST2.9*8	2
D22	Screw	ST4.2*10	22
D23	Screw	ST4.2*12	17
D24	Screw	ST4.2*12	51
D25	Screw	ST2.9*8	37
D26	Lock washer	10	2
D27	Lock washer	6	1
D28	Lock washer	8	12
D29	Spring washer	8	6
D30	Big washer	"φ10*φ 26*2.0"	6
D31	Screw	ST4.2*20	4
D32	Flat washer	8	14
D33	Screw	ST2.0*6	4
D34	Bolt	M10*3	2
D35	Screw	ST2.9*16	3
D36	Lock washer	5	2
D37	Spring washer	5	2
D38	Screw	ST4.2*30	4
D39	Bolt	M5*10	6
E01	DC motor		1
E02	Incline motor		1


E03	Switch on-off		1
E04	Power socket		1
E05	Overload protector		1
E06	Magnetic ring		1
E07	Magnetic core		1
E08	Power wire		1
E09	AC signal wire	200 brown	1
E10	AC signal wire	350 brown	2
E11	AC signal wire	350 blue	2
E12	Ground wire		1
E13	Running board		1
E14	Console		1
E15	Control board		1
E16	Left touch button board		1
E17	Right touch button board		1
E18	Switch knob		1
E19	Console top signal wire		1
E20	"Console middle signal wire"		1
E21	Console bottom signal wire		1
E22	Hand pulse top signal wire		1
E23	Hand pulse bottom signal wire		2
E24	"Safety switch induction wire 1"		1
E25	Safety switch induction wire 2		1
E26	Touch button connecting wire		1
E27	Speaker		2
E28	Switch knob top signal wire		1
E29	"Switch knob bottom signal wire"		1
E30	Touch button top signal wire		1
E31	Touch button bottom signal wire		1
E32	AC signal wire	Red	1
E33	AC signal wire	Black	1
E34	Console wire 1		1
E35	Console wire 2		1
E36	Low-power board		1

C	Console Set		1
C-1	Console Overlay		1
B-1	Left Button overlay (incline)		1
B-2	Right button overlay (Speed)		1
F01	Filter		1
F02	Inductance		1
F03	AC signal wire (L 350)		1
F04	Ground wire (L 350)		1
F05	Screw	ST4.2*12	4
G01	Wireless charging adapter board		1
G02	"Wireless charging adapter board wire"		1
G03	Screw		4
H01	Wireless pulse connecting wire		1
H02	POLAR wireless receiver		1
J01	USB module		1
J02	USB connecting wire		1
J03	USB charging wire		1

8.3 Explosionszeichnung







Produkte von cardiostrong® unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte ein bei uns gekauftes Fitnessgerät dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren aufgeführten Kundendienst zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen telefonisch über die Technik-Hotline zur Verfügung.

Fehlerbeschreibungen

Ihr Trainingsgerät wurde so entwickelt, dass es dauerhaft ein hochwertiges Training ermöglicht. Sollte dennoch ein Problem auftreten, lesen Sie bitte zuerst die Bedienungsanleitung.

Zur weiteren Problemlösung, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragspartner oder rufen Sie unsere kostenlose Service-Hotline an. Zur schnellstmöglichen Problemlösung beschreiben Sie den Fehler bitte so genau wie möglich.

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir Ihnen eine Garantie auf alle bei uns gekauften Fitnessgeräte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden hierdurch nicht eingeschränkt.

Garantieinhaber

Garantieinhaber ist der Erstkäufer bzw. jede Person, die ein neu gekauftes Produkt von einem Erstkäufer als Geschenk erhalten hat.

Garantiezeiten

Ab Übergabe des Trainingsgerätes übernehmen wir die in unserem Webshop hinterlegten Garantiezeiten. Die für Ihr Trainingsgerät entsprechenden Garantiezeiten finden Sie auf jeweiligen Produktseite.

Instandsetzungskosten

Nach unserer Wahl erfolgt entweder eine Reparatur, ein Austausch von beschädigten Einzelteilen oder ein Komplett-Austausch. Ersatzteile, welche beim Geräteaufbau selbst anzubringen sind, sind vom Garantiennehmer selbst zu tauschen und sind nicht Bestandteil der Instandsetzung. Nach Ablauf der Garantiezeit liegt die Verantwortung für Teile-, Instandsetzungs-, Reparatur-, Einbau- und Versandkosten beim Garantiennehmer.

Die Benutzungszeiten werden wie folgt deklariert:

- + Heimgebrauch: ausschließlich private Nutzung nur im Privathaushalt bis zu 3 Std. täglich
- + Semiprofessionelle Nutzung: bis zu 6 Std. täglich (z.B. Reha, Hotels, Vereine, Firmenfitness)
- + Professionelle Nutzung: mehr als 6 Std. täglich (z.B. Fitness-Studio)

Garantie-Service

Während der Garantiezeit werden Geräte, die aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern Defekte aufweisen, nach unserer Wahl repariert oder ersetzt. Ausgetauschte Geräte oder Teile von Geräten gehen in unser Eigentum über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.

Garantiebedingungen

Zur Geltendmachung der Garantie sind folgende Schritte erforderlich:

Setzen Sie sich bitte per E-Mail oder Telefon mit dem Kundendienst in Verbindung. Falls das Produkt in der Garantie zwecks Reparatur eingeschickt werden muss, übernimmt der Verkäufer die Kosten. Nach Ablauf der Garantie trägt der Käufer die Transport- und Versicherungskosten. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

- + missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- + Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, Überspannung, Staub etc.)
- + Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- + Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- + Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- + Eingriffe, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden
- + eigenmächtige Reparaturversuche

Kaufbeleg und Seriennummer

Bitte achten Sie darauf, die entsprechende Rechnung im Garantiefall vorlegen zu können. Damit wir Ihre Modellversion eindeutig identifizieren können sowie für unsere Qualitätskontrolle benötigen wir in jedem Service-Fall die Angabe der Geräte-Seriennummer. Bitte halten Sie die Seriennummer sowie Kundennummer möglichst schon bei Anruf unserer Service-Hotline bereit. Dies erleichtert eine zügige Bearbeitung.

Falls Sie Probleme haben, die Seriennummer an Ihrem Trainingsgerät zu finden, stehen Ihnen unsere Service-Mitarbeiter mit weiteren Auskünften bereit.

Service außerhalb der Garantie

Auch in Fällen eines Mangels an Ihrem Trainingsgerät nach Ablauf der Garantie oder in Fällen, welche nicht in der Gewährleistung eingeschlossen sind, wie z.B. normale Abnutzung stehen wir Ihnen gerne für ein individuelles Angebot zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um eine schnelle und kostengünstige Problemlösung zu finden. In diesem Fall gehen die Versandkosten zu Ihren Lasten.

Kommunikation

Viele Probleme können bereits durch ein Gespräch mit uns als Ihrem Fachhändler gelöst werden. Wir wissen, wie wichtig Ihnen als Nutzer des Trainingsgerätes die schnelle und unkomplizierte Problembehebung ist, damit Sie ohne große Unterbrechungen mit Freude trainieren können. Darum sind auch wir an einer schnellen und unbürokratischen Lösung Ihrer Anfrage interessiert. Halten Sie daher bitte Ihre Kundennummer sowie die Seriennummer des defekten Gerätes bereit.

DE	DK	UK
<p>TECHNIK</p> <p>☎ +49 4621 4210-900 ☎ +49 4621 4210-698 ✉ technik@fitshop.de 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p> <p>SERVICE</p> <p>☎ 0800 20 20277 (kostenlos) ☎ 04621 4210 - 0 ✉ info@fitshop.de 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statita</p>	<p>TEKNIK OG SERVICE</p> <p>☎ 80 90 16 50 ☎ +49 4621 4210-945 ✉ info@fitshop.dk 🕒 Åbningstider kan findes på hjemmesiden: https://stg.fit/statit7</p>	<p>CUSTOMER SUPPORT</p> <p>☎ 00800 2020 2772 ☎ +494621 4210 944 ✉ info@fitshop.co.uk 🕒 You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statitc</p>
	FR	BE
	<p>TECHNIQUE & SERVICE</p> <p>☎ +33 (0) 189 530984 ☎ +49 4621 42 10 933 ✉ info@fitshop.fr 🕒 Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit4</p>	<p>TECHNIQUE & SERVICE</p> <p>☎ 02 732 46 77 ☎ +49 4621 4210 933 ✉ info@fitshop.be 🕒 Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit8</p>
ES	NL	INT
<p>TECNOLOGÍA Y SERVICIOS</p> <p>☎ 911 238 029 ✉ info@fitshop.es 🕒 Consulta nuestro horario de apertura en la página web: https://stg.fit/statit5</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ +31 172 619961 ✉ service@fitshop.nl 🕒 De openingstijden vindt u op onze homepage: https://stg.fit/statit3</p>	<p>TECHNICAL SUPPORT & SERVICE</p> <p>☎ +49 4621 4210-944 ✉ service-int@fitshop.de 🕒 You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statita</p>
PL	AT	CH
<p>DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS</p> <p>☎ 22 307 43 21 ☎ +49 4621 42 10-948 ✉ info@fitshop.pl 🕒 Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej: https://stg.fit/statit6</p>	<p>TECHNIK & SERVICE</p> <p>☎ 0800 20 20277 (Freecall) ☎ +49 4621 42 10-0 ✉ info@fitshop.at 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statitb</p>	<p>TECHNIK & SERVICE</p> <p>☎ 0800 202 027 ☎ +49 4621 42 10-0 ✉ info@fitshop.ch 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statit9</p>

Auf dieser Webseite finden Sie eine detaillierte Übersicht inkl. Anschrift und Öffnungszeiten für alle Filialen der Fitshop Group im In- sowie im Ausland:

www.fitshop.de/filialen

WIR LEBEN FITNESS

WEBSHOP UND SOCIAL MEDIA


Fitshop ist mit über 70 Filialen Europas größter Fachmarkt für Heimfitnessgeräte und weltweit einer der renommiertesten Online-Versandhändler für Fitness-Equipment. Privatkunden bestellen über die 25 Webshops der jeweiligen Landessprache oder lassen sich ihre Wunschgeräte vor Ort zusammenstellen. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen Fitnessstudios, Hotels, Sportvereine, Firmen und Physio-Praxen mit professionellen Geräten für Ausdauer- und Krafttraining.

Fitshop bietet eine breite Palette an Fitnessgeräten namhafter Hersteller, hochwertige Eigenentwicklungen und umfangreiche Serviceleistungen, z. B. einen Aufbauservice und eine sportwissenschaftliche Beratung vor und nach dem Kauf. Dafür beschäftigt das Unternehmen zahlreiche Sportwissenschaftler, Fitnesstrainer und Leistungssportler.

Besuchen Sie uns doch auch auf unseren Social Media Kanälen oder unserem Blog!

	www.fitshop.de www.fitshop.de/blog
	www.facebook.com/fitshopgroup
	www.instagram.com/fitshopgroup/
	https://stg.fit/YouTube_DE
	
	
	
	
	
	
	

Notizen



Notizen

Notizen

