




# Montage- und Bedienungsanleitung



max. 198 kg



max. 136 kg



~ 90 Min. 



 28 kg

L 146 | B 66 | H 158

FSDFINVERSION.01.01

Art.-Nr. DF-INVERSION

DARWIN **INVERSION TABLE**



# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN</b>	<b>8</b>
1.1	Technische Daten	8
1.2	Persönliche Sicherheit	9
1.3	Aufstellort	10
<b>2</b>	<b>MONTAGEANLEITUNG</b>	<b>11</b>
2.1	Allgemeine Hinweise	11
2.2	Lieferumfang	12
2.3	Aufbau	14
<b>3</b>	<b>BEDIENUNGSANLEITUNG</b>	<b>23</b>
3.1	Allgemeine Hinweise	23
3.2	Einstellen des Winkels	24
3.3	Anpassen an die Körpergröße	24
3.4	Feststellen und Lösen der Beinhalterung	25
3.5	Ausbalancieren des Gerätes	26
3.6	Verwenden des Gerätes	27
<b>4</b>	<b>LAGERUNG UND TRANSPORT</b>	<b>29</b>
4.1	Allgemeine Hinweise	29
4.2	Klappmechanismus	29
4.2.1	Zusammenklappen des Gerätes	29
4.2.2	Auseinanderklappen des Gerätes	29
<b>5</b>	<b>FEHLERBEHEBUNG, PFLEGE UND WARTUNG</b>	<b>30</b>
5.1	Allgemeine Hinweise	30
5.2	Störungen und Fehlerdiagnose	30
5.3	Wartungs- und Inspektionskalender	30
<b>7</b>	<b>ENTSORGUNG</b>	<b>31</b>
<b>6</b>	<b>ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG</b>	<b>31</b>
<b>8</b>	<b>ERSATZTEILBESTELLUNG</b>	<b>32</b>
8.1	Seriennummer und Modellbezeichnung	32
8.2	Teileliste	33
8.3	Explosionszeichnung	34
<b>9</b>	<b>GARANTIE</b>	<b>35</b>
<b>10</b>	<b>KONTAKT</b>	<b>37</b>



## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen dafür, dass Sie sich für ein Fitnessgerät der Marke Darwin Fitness® entschieden haben. Mit Darwin Fitnessgeräten bieten wir erstklassige Heimsportgeräte zu einem tollen Preispunkt. Darwin Heimtrainer und Kraftgeräte sind einfach zu bedienen, sind platzsparend konstruiert und sehen richtig gut aus. Mit unserem Equipment möchten wir Sie dabei unterstützen Ihre sportlichen Ziele zu erreichen, ganz egal, ob Sie abnehmen wollen oder für den Volkstriathlon trainieren. Wenn Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne, wir freuen uns und wünschen Ihnen viel Spaß beim Training!

Weitere Informationen finden Sie unter [www.fitshop.de](http://www.fitshop.de).

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden.

Das Gerät ist ausschließlich für den Heimgebrauch geeignet. Das Gerät ist nicht für den semiprofessionellen (z. B. Krankenhäuser, Vereine, Hotels, Schulen usw.) und gewerblichen bzw. professionellen Einsatz (z. B. Fitness-Studio) geeignet.

## IMPRESSUM

Fitshop GmbH  
Europas Nr. 1 für Heimfitness

International Headquarters  
Flensburger Straße 55  
24837 Schleswig  
Deutschland

Geschäftsführer:  
Christian Grau  
Sebastian Campmann  
Dr. Bernhard Schenkel  
Handelsregister HRB 1000 SL  
Amtsgericht Flensburg  
Umsatzsteuer-IdNr.: DE813211547

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

© Darwin Fitness ist eine eingetragene Marke der Firma Fitshop GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Verwendung dieser Marke ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Fitshop ist untersagt.

Produkt und Handbuch können geändert werden. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

# FITSHOP

Europas Nr.1 für Heimfitness

## ZU DIESER ANLEITUNG

Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Montage und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Die Anleitung hilft Ihnen beim schnellen Aufbau und erläutert die sichere Handhabung. Tragen Sie dafür Sorge, dass alle mit dem Gerät trainierenden Personen (besonders Kinder und Personen mit körperlicher, sensorischer, geistiger oder motorischer Behinderung) unbedingt vorab über diese Anleitung und ihren Inhalt informiert werden. Im Zweifelsfall müssen verantwortliche Personen die Nutzung des Gerätes beaufsichtigen.

Durch laufende Änderungen und Softwareoptimierungen kann es vorkommen, dass die Anleitung angepasst werden muss. Sollten Sie während des Aufbaus oder der Nutzung eventuelle Abweichungen feststellen, dann rufen Sie im Zweifel die im Webshop hinterlegte Anleitung auf. Dort ist immer die aktuellste Anleitung hinterlegt.



Das Gerät wurde sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert. Mögliche Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich ausgeschlossen. Stellen Sie sicher, dass die Aufbauanleitung korrekt befolgt wurde und dass alle Teile des Gerätes festsitzen. Im Bedarfsfall muss die Anleitung erneut durchgegangen werden, um eventuelle Fehler zu beheben.

Trainingsgeräte müssen nach Genauigkeit und Verwendung klassifiziert werden. Genauigkeitsklassen sind nur bei Geräten anwendbar, die Trainingsdaten anzeigen.

### Genauigkeitsklassen

Klasse A: hohe Genauigkeit.

Klasse B: mittlere Genauigkeit.

Klasse C: geringe Genauigkeit.

Die Verwendungsklassen erläutern die vorgesehene Nutzung des Gerätes.

### Verwendungsklassen

**Klasse S** (Studio): berufliche und/oder gewerbliche Verwendung.

Diese Trainingsgeräte sind für die Verwendung in Trainingsräumen von Einrichtungen wie Sportvereinen, Schuleinrichtungen, Hotels, Clubs und Studios, deren Zugang und Aufsicht vom Eigentümer (Person, die die gesetzliche Verantwortung trägt) speziell geregelt ist, vorgesehen.

**Klasse H** (Heimbereich): Verwendung im Heimbereich.

Diese stationären Trainingsgeräte sind für die Verwendung in privaten Heimstätten vorgesehen, in denen der Zugang zum Trainingsgerät durch den Eigentümer geregelt ist (Person, die die gesetzliche Verantwortung trägt).

Bitte halten Sie sich exakt an die angegebenen Sicherheits- und Wartungsanweisungen. Jegliche davon abweichende Nutzung kann Gesundheitsschäden, Unfälle oder Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben, für die seitens des Herstellers und Vertreibers keine Haftung übernommen werden kann.

Die folgenden Sicherheitshinweise können in dieser Bedienungsanleitung vorkommen:

► **ACHTUNG**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu Sachschäden führen können.

⚠ **VORSICHT**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu leichten bzw. geringfügigen Verletzungen führen können!

⚠ **WARNUNG**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu schwersten Verletzungen oder zum Tode führen können!

⚠ **GEFAHR**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu schwersten Verletzungen oder zum Tode führen!

ⓘ **HINWEIS**

Dieser Hinweis steht für weitere nützliche Informationen.

Bewahren Sie diese Anleitung zur Information, für Wartungsarbeiten oder Ersatzteilbestellungen sorgfältig auf!

## 1.1 Technische Daten

### Maße und Gewicht

Artikelgewicht (brutto, inkl. Verpackung) ca.:	32 kg
Artikelgewicht (netto, ohne Verpackung) ca.:	28 kg
Verpackungsmaße (L x B x H) ca.:	130 cm x 69 cm x 18 cm
Aufstellmaße (L x B x H) ca.:	146 cm x 66 cm x 158 cm
Maximales Benutzergewicht:	136 kg
Maximale Benutzergröße:	198 cm
Verwendungsklasse:	S

## 1.2 Persönliche Sicherheit

### **GEFAHR**

- + Bevor Sie mit der Nutzung des Gerätes beginnen, sollten Sie durch Ihren Hausarzt klären, ob das Training für Sie aus gesundheitlicher Sicht geeignet ist. Betroffen hiervon sind vor allem Personen, die eine vererbungsbedingte Anlage zu Bluthochdruck oder Herzleiden haben, über 45 Jahre alt sind, rauchen, überhöhte Cholesterinwerte aufweisen, übergewichtig sind und/oder im letzten Jahr nicht regelmäßig Sport getrieben haben. Wenn Sie unter medikamentöser Behandlung stehen, die Ihre Herzfrequenz beeinträchtigt, so ist ärztlicher Rat absolut unabdinglich.
- + Beachten Sie, dass exzessives Training Ihre Gesundheit ernsthaft gefährden kann. Bitte nehmen Sie gleichermaßen zur Kenntnis, dass Systeme der Herzfrequenzüberwachung ungenau sein können. Sobald Sie Anzeichen von Schwäche, Übelkeit, Schwindelgefühle, Schmerzen, Atemnot oder andere abnormale Symptome erkennen, brechen Sie Ihr Training sofort ab und konsultieren Sie im Notfall Ihren Hausarzt.
- + Der Besitzer muss allen Nutzern sämtliche Warnhinweise und Anweisungen übermitteln.

### **WARNUNG**

- + Die Benutzung dieses Gerätes ist für Kinder unter 14 Jahren nicht zulässig.
- + Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes gelangen.
- + Personen mit Behinderungen müssen eine medizinische Genehmigung vorweisen und unter strenger Beobachtung stehen, wenn Sie jegliche Trainingsgeräte benutzen.
- + Das Gerät darf grundsätzlich nicht gleichzeitig von mehreren Personen genutzt werden.
- + Halten Sie Hände, Füße und andere Körperteile, Haar, Kleidung, Schmuck und andere Gegenstände von den beweglichen Teilen fern, da sich diese in dem Gerät verfangen können.
- + Tragen Sie bei der Benutzung keine lose bzw. weite Kleidung, sondern geeignete Sportbekleidung. Achten Sie bei den Sportschuhen auf geeignete Sohlen, vorzugsweise sollten diese aus Gummi oder anderen rutschfesten Materialien sein. Ungeeignet sind Schuhe mit Absätzen, Ledersohlen, Stollen oder Spikes. Trainieren Sie niemals barfuß.
- + Fangen Sie jedes Training mit einer Aufwärmphase an und beenden Sie es mit einer Cool-Down-Phase.
- + Die Verwendung des Geräts als Stütze bei Dehnungsübungen oder das Befestigen von Widerstandsbändern, Seilen oder anderen Mitteln daran, kann zu Verletzungen führen.

### **VORSICHT**

- + Muss Ihr Gerät mit einem Netzkabel ans Stromnetz angeschlossen werden, stellen Sie sicher, dass das Kabel keine potentielle Stolpergefahr darstellt.
- + Achten Sie darauf, dass sich niemand während des Trainings im Bewegungsbereich des Gerätes befindet, um Sie und andere Personen nicht zu gefährden.
- + Achten Sie darauf, dass falls Verstellvorrichtungen vorstehen gelassen werden, diese die Bewegung des Benutzers behindern können.
- + Die Steckgewichte sollten während der gesamten Übung im Blickfeld des Benutzers bleiben, um Gefahr für Dritte abzuwenden.

### **ACHTUNG**

- + Es dürfen keine Gegenstände jedweder Art in die Öffnungen des Gerätes gesteckt werden.

## 1.3 Aufstellort

### **WARNUNG**

- + Stellen Sie das Gerät nicht in Hauptdurchgängen oder Fluchtwegen auf.

### **VORSICHT**

- + Wählen Sie den Aufstellort so, dass Sie zu allen Seiten genügend Platz zum Trainieren haben.
- + Stellen Sie sicher, dass der Trainingsraum während des Trainings gut durchlüftet und keiner Zugluft ausgesetzt ist.
- + Wählen Sie den Aufstellort so, dass sowohl vor als auch neben dem Gerät ausreichend Freiraum/Sicherheitszone bestehen bleibt.
- + Der Freibereich in der Richtung, aus der der Zugang zum Trainingsgerät erfolgt, muss mindestens 0,6 m größer als der Übungsbereich sein.
- + Die Aufstell- und Anbaufläche des Gerätes sollten eben, belastbar und fest sein.
- + Sollte Ihr Gerät an der Wand/Decke montiert werden, achten Sie darauf, dass Sie das passende Befestigungsmaterial verwenden, um eventuelle Beschädigungen und/oder Personenschäden zu vermeiden. Der Vertragspartner übernimmt hierfür keinerlei Haftung.

### **ACHTUNG**

- + Das Gerät darf nur in einem Gebäude, in ausreichend temperierten und trockenen Räumen (Umgebungstemperaturen zwischen 10°C und 35°C), genutzt werden. Die Nutzung im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (über 70%) wie Schwimmbädern ist nicht zulässig.
- + Um hochwertige Bodenbeläge (Parkett, Laminat, Kork, Teppiche) vor Druckstellen und Schweiß zu schützen und leichte Unebenheiten auszugleichen, benutzen Sie eine Bodenschutzmatte.
- + Für die Verwendungsklasse S darf das Gerät nur in Bereichen benutzt werden, in denen Zugang, Beaufsichtigung und Kontrolle speziell vom Besitzer geregelt ist.

## 2.1 Allgemeine Hinweise



### GEFAHR

- + Lassen Sie kein Werkzeug und/oder Verpackungsmaterial, wie Folien oder Kleinteile, herumliegen, da ansonsten für Kinder Erstickungsgefahr besteht. Halten Sie Kinder während der Montage vom Gerät fern.



### WARNUNG

- + Beachten Sie die am Gerät angebrachten Hinweise, um Verletzungsgefahren zu reduzieren.



### VORSICHT

- + Achten Sie darauf, dass Sie während des Aufbaus in jede Richtung genügend Bewegungsfreiraum haben.
- + Der Aufbau des Gerätes muss von min. zwei Erwachsenen durchgeführt werden. Nehmen Sie im Zweifelsfall die Hilfe einer dritten, technisch begabten Person in Anspruch.



### ACHTUNG

- + Um Beschädigungen am Gerät und dem Boden zu vermeiden, nehmen Sie den Aufbau auf einer Unterlegmatte oder dem Verpackungskarton vor.



### HINWEIS

- + Um den Aufbau so einfach wie möglich zu gestalten, können bereits einige zu verwendende Schrauben und Muttern vormontiert sein.
- + Führen Sie die Montage des Gerätes idealerweise an dem späteren Aufstellort durch.









## 2.2 Lieferumfang







Der Lieferumfang besteht aus den nachfolgend dargestellten Teilen. Prüfen Sie zu Beginn, ob alle zum Gerät gehörenden Teile und Werkzeuge im Lieferumfang enthalten sind und ob Schäden vorliegen. Bei Beanstandungen ist unmittelbar der Vertragspartner zu kontaktieren.



### VORSICHT

Sollten Teile des Lieferumfangs fehlen oder beschädigt sein, darf der Aufbau nicht vorgenommen werden.

 <p>Nr.8 / Nr.9 Hauptrahmen x1</p>		 <p>Nr.2 Lehnenrahmen x1</p>	
		 <p>Nr.6 Handgriffe x2</p>	
 <p>Nr.15 Strebe zur Winkeleinstellung x1</p>		 <p>Nr.3 Verstellbarer Träger x1</p>	
 <p>Nr.4 Fußhalterung x1</p>	 <p>Nr.5 Hintere Stange x1</p>	 <p>Nr. 7 / Nr. 14 Beinhalterung und Stahlklemme x4</p>	 <p>Nr. 13 Vordere Stange x1</p>
 <p>Nr.33 Rückenpolster x1</p>	 <p>Nr.27 Dämpfer x2</p>	 <p>Nr.31 Kappen x4</p>	 <p>Nr.38 Knauf x1</p>



## 2.3 Aufbau


Sehen Sie sich vor dem Aufbau die Montageschritte genau an und führen Sie die Montage gemäß der angegebenen Reihenfolge durch.

### **HINWEIS**

- + Verschrauben Sie zunächst alle Teile lose und kontrollieren Sie deren richtige Passform. Ziehen Sie die Schrauben mit Hilfe des Werkzeuges erst fest, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- + Falls Sie Schwierigkeiten haben, die Grafiken zu erkennen, empfehlen wir Ihnen, die im Webshop hinterlegte PDF-Anleitung auf Ihrem Endgerät (z.B. Smartphone, Tablet oder PC) zu öffnen. Dort haben Sie die Möglichkeit, näher heranzuzoomen. Bitte beachten Sie dabei, dass das Programm Adobe Acrobat Reader auf Ihrem Endgerät installiert sein muss, um die Datei öffnen zu können.

### **Schritt 1: Montage des Rahmens**


1. Ziehen Sie den vorderen und hinteren Rahmen (9 & 8) so weit wie möglich auseinander.
2. Um den Rahmen zu fixieren, stecken Sie den Sicherheitsstift (26) in die dafür vorgesehene Aufnahme an der rechten Seite des Rahmens.
3. Stecken Sie zwei Dämpfer (27) in die Aufnahmen an der Querstrebe des vorderen Rahmens (9).



(26) Sicherheitsstift x1

## Schritt 2: Anbringen der Kappen

Schieben Sie je eine der Kappen (31) auf die Röhren des vorderen und hinteren Rahmens (9 & 8).



### Schritt 3: Montage der Rückenlehne


1. Schieben Sie die Halterungen des Lehnenrahmens (2) über den linken und rechten Schwenkarm (10).
2. Richten Sie die Bohrlöcher aufeinander aus und befestigen Sie den Lehnenrahmen (2) an den Schwenkarmen (10) an beiden Seiten mit jeweils zwei Sechskantschrauben (21), zwei Unterlegscheiben (19) und zwei Nylonmutter (42), siehe Abb. A.




#### WARNUNG

Damit die Stabilität des Gerätes nicht beeinträchtigt wird, sind die Sechskantschrauben (21) von der Innenseite des Gerätes zu montieren.


3. Ziehen Sie die Schrauben und Muttern fest.



Sechskantschlüssel x1



Multi-Tool  
mit Schraubendreher x1



(21) Sechskantschraube x4





x4




x4

#### Schritt 4: Montage der Handgriffe


1. Montieren Sie die Handgriffe (6) am hinteren Rahmen (8) mit jeweils zwei Sechskantschrauben (62), zwei Unterlegscheiben (19), zwei Nylonmutter (42), einer Sechskantschraube (61) und einer Wellscheibe (20).
2. Ziehen Sie die Schrauben und die Muttern fest.



Sechskantschlüssel x1




Multi-Tool  
mit Schraubendreher x1



(64)  
Sechskantschraube  
x4




(20) Wellscheibe  
x2



(42) Nylonmutter  
x4




(19)  
Unterlegscheibe  
x4



(61)  
Sechskantschraube  
x2

### Schritt 5: Montage der Fußhalterung

1. Richten Sie die Fußhalterung (4) mit der Strebe in Richtung des verstellbaren Trägers (3) aus, siehe Abb. B.
2. Montieren Sie die Fußhalterung (4) am verstellbaren Träger (3) mit insgesamt zwei Sechskantschrauben (32), vier Unterlegscheiben (19) und zwei Nylonmutter (42).
3. Ziehen Sie die Schrauben und Mutter fest.




## Schritt 6: Montage der hinteren Beinhalterung

1. Schieben Sie die hintere Stange (5) durch die Aufnahme am verstellbaren Träger (3) und richten Sie die Bohrlöcher aus.
2. Fixieren Sie die Stange (5) im verstellbaren Träger (3) mit einer Sechskantschraube (45), einer Metallhülse (44), einer Unterlegscheibe (43) und einer Nylonmutter (42). Ziehen Sie die Schraube und die Mutter fest.
3. Stecken Sie die gummierte Beinhalterungen (14) in die Stahlklemmen (7).
4. Drücken Sie die Stahlklemmen (7) mit den gummierten Beinhalterungen (14) leicht zusammen.
5. Schieben Sie die Stahlklemmen (7) mit dem Sicherungszahn zum verstellbaren Träger (3) gerichtet auf die Stange (5), siehe Abb. C.
6. Lassen Sie den Sicherungszahn der Stahlklemmen (7) in der Nut an der Stange (5) einrasten, siehe Abb. C.



### WARNUNG

Um ein späteres Abrutschen der Beinhalterung zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Sicherungszähne der Stahlklemmen (7) in der jeweiligen Nut an der Stange (5) eingerastet sind.




## Schritt 7: Montage der vorderen Beinhalterung

1. Entfernen Sie die vormontierten Schrauben (55) von der vorderen Stange (13).
2. Schieben Sie die vordere Stange (13) durch die Aufnahme am Stellhebel (11) und richten Sie die Bohrlöcher aus.
3. Fixieren Sie die Stange (13) im Stellhebel (11) mit den zuvor entfernten zwei Schrauben (55) und ziehen Sie die Schrauben fest.
4. Stecken Sie die gummierte Beinhalterungen (14) in die Stahlklemmen (7).
5. Drücken Sie die Stahlklemmen (7) mit den gummierten Beinhalterungen (14) leicht zusammen.
6. Schieben Sie die Stahlklemmen (7) mit dem Sicherungszahn vom verstellbaren Träger (3) abgewandt auf die Stange (5), siehe Abb. D.
7. Lassen Sie den Sicherungstahn der Stahlklemmen (7) in der Nut an der Stange (13) einrasten, siehe Abb. D.



### WARNUNG

Um ein späteres Abrutschen der Beinhalterung zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Sicherungszähne der Stahlklemmen (7) in der jeweiligen Nut an der Stange (13) eingerastet sind.



## Schritt 8: Montage des verstellbaren Trägers

1. Ziehen Sie Federknauf (41) am Lehnrahmen (2) leicht heraus und halten Sie ihn auf dieser Position.
2. Schieben Sie den verstellbaren Träger (3) in die Aufnahme am Lehnrahmen (2) bis Sie die gewünschte Größe an der Markierung erreicht haben, siehe Abb. E.
3. Lassen Sie den Federknauf (41) an der gewünschten Position einrasten, sodass sich der Federknauf (41) wieder in der Ausgangsposition befindet, siehe Abb. F.


### ⚠️ WARNUNG

Um Verletzungsgefahren zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der Federknauf (41) ordnungsgemäß eingerastet ist, siehe Abb. F.

4. Schrauben Sie den Knauf (38) in die Aufnahme an der Rückseite des Lehnrahmens (2) und drehen Sie den Knauf (38) fest.


### ⚠️ WARNUNG

Lösen Sie den Knauf (38) vor jeder Größenverstellung. Um die Stabilität zu gewährleisten und Verletzungsgefahren zu vermeiden, stellen Sie abschließend sicher, dass der Knauf (38) sich wieder fest in der Aufnahme an der Rückseite des Lehnrahmens (2) befindet.



### Schritt 9: Anbringen des Rückenpolsters

Befestigen Sie das Rückenpolster (33) mit dem Klettband an den Seiten der Rückenlehne (1).





### Schritt 10: Anbringen der Strebe zur Winkeleinstellung

Setzen Sie die Strebe (15) mit den Stiften nach unten gerichtet in die u-förmigen Halterungen am hinteren Rahmen (8), siehe Abb. G.



#### WARNUNG

Um die Stabilität des Gerätes zu gewährleisten und Verletzungsgefahren zu vermeiden, achten Sie darauf, dass sich die Stifte der Strebe (15) in den Aufnahmen der Halterungen befinden, siehe Abb. G.



### HINWEIS

Machen Sie sich vor Trainingsbeginn mit allen Funktionen und Einstellmöglichkeiten des Gerätes vertraut. Lassen Sie sich die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produktes von einem Fachmann erläutern.

## 3.1 Allgemeine Hinweise

### WARNUNG

- + Verwenden Sie das Gerät nur unter Aufsicht einer weiteren erwachsenen Person ohne körperliche und geistige Einschränkungen.
- + Prüfen Sie vor jeder Verwendung:
  - + die korrekte Anpassung an die Körpergröße.
  - + den korrekten Sitz der Knäufe zur Sicherung des verstellbaren Trägers.
  - + den korrekten Sitz der Strebe zur Winkeleinstellung.
  - + den korrekten Sitz der Beinhalterungen.
- + Um Verletzungen zu vermeiden, halten sowohl Sie als auch die Aufsichtsperson Hände, Füße und andere Körperteile, Haar, Kleidung, Schmuck und andere Gegenstände von den beweglichen Teilen fern, da sich diese in dem Gerät verfangen können.
- + Das Gerät darf grundsätzlich nicht gleichzeitig von mehreren Personen genutzt werden.
- + Tragen Sie bei der Benutzung keine lose bzw. weite Kleidung, sondern geeignete Sportbekleidung. Achten Sie bei den Sportschuhen auf geeignete Sohlen, vorzugsweise sollten diese aus Gummi oder anderen rutschfesten Materialien sein. Ungeeignet sind Schuhe mit Absätzen, Ledersohlen, Stollen oder Spikes. Trainieren Sie niemals barfuß.
- + Achten Sie darauf, dass sich niemand während des Trainings im Bewegungsbereich des Gerätes befindet, um Sie und andere Personen nicht zu gefährden.
- + Unterbrechen Sie das Training, sobald Sie Übelkeit oder Schwindel verspüren oder sich unwohl fühlen.
- + Verwenden Sie das Gerät nur, wenn Sie sich dazu körperlich und gesundheitlich in der Lage fühlen.

### VORSICHT

- + Warten Sie mindestens 2 Stunden nach der letzten Mahlzeit bevor Sie das Gerät verwenden.
- + Steigern Sie sich nur langsam. Beginnen Sie zunächst mit einem kleinen Inversionswinkel (15–20°) und einer kurzen Verwendungsdauer (1–2 Minuten).

Weitere Sicherheitshinweise zur sicheren Verwendung des Gerätes, finden Sie in Abschnitt  und Abschnitt  dieser Anleitung.


## 3.2 Einstellen des Winkels

Die Einstellung des Winkels wird durch Einsetzen oder Entfernen der Strebe (15) an den u-förmigen Halterungen am hinteren Rahmen (8) vorgenommen:

### ⚠️ **WARNUNG**

Achten Sie beim Einsetzen der Strebe (15) darauf, dass sich die Stifte der Strebe (15) in den Aufnahmen der Halterungen befinden.

- + Obere Position:  
max. Inversionswinkel von 32°
- + Mittlere Position:  
max. Inversionswinkel von 40°
- + Untere Position:  
max. Inversionswinkel von 45°
- + Entfernen der Strebe:  
max. Inversionswinkel von 75°



## 3.3 Anpassen an die Körpergröße


Das Gerät lässt sich an eine Körpergröße für bis zu 1,98m einstellen. Damit Sie das Gerät optimal und sicher verwenden können, ist vor der Verwendung die Größeneinstellung zu prüfen.

1. Lösen Sie den Knauf (38) an der Rückseite des Lehnenrahmens (2).
2. Halten Sie den verstellbaren Träger (3) fest und ziehen Sie Federknauf (41) am Lehnenrahmen (2) leicht heraus.
3. Halten Sie die Position des Federknaufs (41), um den verstellbaren Träger (3) in der Aufnahme des Lehnenrahmens (2) zu verschieben bis Sie die gewünschte Größe an der Markierung erreicht haben.
4. Lassen Sie den Federknauf (41) an der gewünschten Position einrasten, sodass sich der Federknauf (41) wieder in der Ausgangsposition befindet.

### ⚠️ **WARNUNG**

Um Verletzungsgefahren zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der Federknauf (41) ordnungsgemäß eingerastet ist.





5. Drehen Sie den Knauf (38) fest.
6. Setzen Sie das Rückenpolster an eine für die Körpergröße passende Position und fixieren Sie das Rückenpolster mit dem Klettband.



### 3.4 Feststellen und Lösen der Beinhalterung

Damit Sie bei der Verwendung einen sicheren Halt haben, sind die Beinhalterungen vor jeder Verwendung dementsprechend einzustellen.

1. Um die Beinhalterung zu öffnen, drücken und halten Sie den Knauf (57) am Stellhebel (11) nach unten und bewegen Sie den Stellhebel (11) weg vom verstellbaren Träger (3), siehe Abb. H.
2. Stellen Sie sich auf die Fußhalterung (4) und positionieren Sie Ihre Beine zwischen der vorderen und hinteren Beinhalterung, siehe Abb. I.
3. Um die Beinhalterung festzustellen, drücken und halten Sie den Knauf (57) am Stellhebel (11) wieder nach unten und bewegen Sie den Stellhebel (11) zurück in Richtung des verstellbaren Trägers (3), siehe Abb. J.
4. Sobald Sie eine Position erreicht haben, in der Sie einen sicheren Sitz zwischen der Beinhalterung haben, lassen Sie den Knauf (57) am Stellhebel (11) wieder los.
5. Prüfen Sie abschließend, ob der Stellhebel (11) verriegelt ist, indem Sie den Stellhebel (11) ohne Drücken des Knauers (57) nach vorne und hinten bewegen und dieser sich nicht verstellen lässt, siehe Abb. K.
6. Um die Beinhalterung wieder zu lösen, drücken und halten Sie den Knauf (57) wieder nach unten und bewegen Sie den Stellhebel (11) wieder weg vom verstellbaren Träger (3), siehe Abb. H.



### 3.5 Ausbalancieren des Gerätes

Das Gerät reagiert auf kleinste Veränderungen in der Gewichtsverteilung. Daher müssen die Anpassungen im Bereich der Körpergröße vor jeder Verwendung geprüft werden.

#### **WARNUNG**

Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass Sie sowohl die Einstellung des Winkels als auch die Anpassung an die Körpergröße vorgenommen haben.

1. Nehmen Sie eine liegende Position ein, stellen Sie die Beinhalterung fest und halten Sie beide Handgriffe von unten mit einem neutralen Griff fest, siehe Abb. 1.
2. Bewegen Sie langsam die Hände mit leicht gebeugten Armen entlang der Handgriffe nach hinten bis sich Ihre Hände bei leicht gebeugten Armen direkt über Ihrer Hüfte befinden.

*Innerhalb dieser Position befindet sich Ihr Kopf etwas oberhalb Ihrer Füße, siehe Abb. 2.*


3. Sollten sich Ihre Füße in der Position oberhalb des Kopfes befinden, ist die Größe am verstellbaren Träger um eine Stufe zu erhöhen und die Schritte 1 und 2 zu wiederholen.
4. Um in die Ausgangsposition zurückzukehren, umfassen Sie die Handgriffe weiterhin von unten mit einem neutralen Griff und bewegen Sie die Hände langsam entlang der Handgriffe nach vorne.

#### **VORSICHT**

Kehren Sie langsam zu Ihrer Ausgangsposition zurück, um ein Schwindelgefühl zu vermeiden.

*Die Rückenlehne wird mit der Bewegung an den Handgriffen mühelos zur Ausgangsposition zurückgeführt.*

5. Sollte sich die Rückenlehne während des Zurückkehrens in die Ausgangsposition nicht automatisch mitbewegen, muss erneut eine Anpassung an die Körpergröße vorgenommen werden.
6. Sobald Sie die Ausgangsposition wieder erreicht haben, können Sie die Handgriffe loslassen.



## 3.6 Verwenden des Gerätes

Zur sicheren Verwendung des Gerätes sind die nachfolgenden Schritte zu befolgen. Stellen Sie zudem sicher, dass Sie das Gerät vorab den körperlichen Eigenschaften entsprechend eingestellt haben und das Gerät ausbalanciert ist.

Beginnen Sie zunächst mit einem kleinen Inversionswinkel und einer kurzen Verwendungsdauer.

1. Nehmen Sie eine liegende Position ein, stellen Sie die Beinhalterung fest.
2. Um kontrolliert eine inversive Haltung mit dem Gerät einzunehmen, halten Sie beide Handgriffe von unten mit einem neutralen Griff fest, siehe Abb. 1.
3. Bewegen Sie langsam die Hände mit leicht gebeugten Armen entlang der Handgriffe nach nach hinten bis sich Ihre Hände bei leicht gebeugten Armen direkt über Ihrer Hüfte befinden.

*Innerhalb dieser Position befindet sich Ihr Kopf etwas oberhalb Ihrer Füße, siehe Abb. 2.*



### **VORSICHT**

Sollten Sie das Gerät nicht ausbalanciert haben, folgen Sie den Anweisungen unter Abschnitt .

4. Um mit der Inversion zu beginnen, führen Sie die Hände mit leicht gebeugten Armen weiter nach hinten entlang der Handgriffe, lassen Sie langsam einen Handgriff los und bewegen Sie den Arm über Ihren Kopf, siehe Abb. 3.
5. Um vollständig eine Inversion auszuführen, lassen Sie den zweiten Handgriff ebenfalls langsam los und bewegen Sie den zweiten Arm über Ihren Kopf, siehe Abb. 4.
6. Um in die Ausgangsposition zurückzukehren, umfassen Sie die Handgriffe von unten mit einem neutralen Griff und bewegen Sie die Hände langsam entlang der Handgriffe nach vorne.







### **VORSICHT**

Kehren Sie langsam zu Ihrer Ausgangsposition zurück, um ein Schwindelgefühl zu vermeiden.

*Die Rückenlehne wird mit der Bewegung an den Handgriffen mühelos zur Ausgangsposition zurückgeführt.*

7. Sollte sich die Rückenlehne während des Zurückkehrens in die Ausgangsposition nicht automatisch mitbewegen, muss erneut eine Anpassung an die Körpergröße vorgenommen werden.
8. Sobald Sie die Ausgangsposition wieder erreicht haben, können Sie die Handgriffe loslassen.



## 4.1 Allgemeine Hinweise

### ⚠️ WARNUNG

- + Der Lagerort sollte so gewählt werden, dass ein Missbrauch durch Dritte oder Kinder ausgeschlossen werden kann.
- + Sollte Ihr Gerät über keine Transportrollen verfügen, ist das Gerät vor dem Transport zu demontieren.

### ▶ ACHTUNG

- + Stellen Sie sicher, dass das Gerät im ausgewählten Lagerort vor Nässe, Staub und Schmutz geschützt ist. Der Lagerort sollte trocken und gut belüftet sein und eine konstante Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 35°C aufweisen.

## 4.2 Klappmechanismus




Das Gerät ist klappbar und somit platzsparend in der Lagerung. Dies erleichtert ebenso den Transport.

### 4.2.1 Zusammenklappen des Gerätes

#### ⚠️ VORSICHT

- + Lehnen Sie sich nicht an das Gerät im geklappten Zustand und legen Sie nichts darauf, wodurch das Gerät instabil wird und umfällt.
- + Achten Sie darauf, dass sich während des Zusammenklappens keine unbeteiligte Person vor oder hinter dem Gerät befindet.

1. Ziehen Sie den Sicherheitsstift (26) aus der Aufnahme an der rechten Seite des Rahmens, siehe Abb. L.
2. Schieben Sie den vorderen und hinteren Rahmen (9 & 8) so weit wie möglich zusammen, siehe Abb. M.
3. Stecken Sie den Sicherheitsstift (26) in die Aufnahme am vorderen Rahmen (9), siehe Abb. N.



### 4.2.2 Auseinanderklappen des Gerätes

#### ⚠️ VORSICHT

Achten Sie darauf, dass sich während des Auseinanderklappens keine unbeteiligte Person vor oder hinter dem Gerät befindet.

1. Ziehen Sie den Sicherheitsstift (26) aus der Aufnahme am vorderen Rahmen (9).
2. Ziehen Sie den vorderen und hinteren Rahmen (9 & 8) so weit wie möglich auseinander.
3. Stecken Sie den Sicherheitsstift (26) in die Aufnahme an der rechten Seite des Rahmens.

## 5.1 Allgemeine Hinweise

### ⚠️ WARNUNG

- + Nehmen Sie keine unsachgemäßen Veränderungen am Gerät vor.

### ⚠️ VORSICHT

- + Beschädigte oder abgenutzte Bauteile können Ihre Sicherheit und die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen. Tauschen Sie deshalb beschädigte oder verschlissene Bauteile sofort aus. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an den Vertragspartner. Bis zur Instandsetzung darf das Gerät nicht weiter benutzt werden. Verwenden Sie im Bedarfsfall nur originale Ersatzteile.

### ▶ ACHTUNG

- + Neben den hier aufgeführten Anweisungen und Empfehlungen zur Wartung und Pflege können zusätzliche Service- und/oder Reparaturleistungen nötig sein; diese sind nur von autorisierten Service-Technikern durchzuführen.

## 5.2 Störungen und Fehlerdiagnose

Das Gerät durchläuft in der Produktion regelmäßig Qualitätskontrollen. Dennoch können Störungen oder Fehlfunktionen am Gerät auftreten. Häufig sind Einzelteile für diese Störungen verantwortlich, ein Austausch ist meist ausreichend. Die häufigsten Fehler und deren Behebung entnehmen Sie bitte aus folgender Übersicht. Sollte das Gerät dennoch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner.

Fehler	Ursache	Behebung
Quietsch- & Knackgeräusche	Lose oder zu feste Schraubenverbindung	Schraubenverbindung prüfen oder schmieren

## 5.3 Wartungs- und Inspektionskalender

Um Beschädigungen durch Körperschweiß zu vermeiden, muss das Gerät nach jeder Trainingseinheit mit einem feuchten Handtuch (keine Lösungsmittel!) gereinigt werden.

Folgende Routinearbeiten sind in den angegebenen Zeitabständen durchzuführen:

Teil	Wöchentlich	Monatlich	Vierteljährlich
Schraubenverbindungen		I	
Polster	R	I	
Legende: R = Reinigen; I = Inspizieren			

## 7 ENTSORGUNG

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung.



Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

## 6 ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG

Um Ihr Trainingserlebnis noch angenehmer, effektiver und schöner zu gestalten, empfehlen wir Ihnen, Ihr Fitnessgerät um passendes Zubehör zu ergänzen. Das kann zum Beispiel eine **Bodenmatte** sein, die Ihr Fitnessgerät sicherer stehen lässt und auch den Boden vor herabfallendem Schweiß schützt, das können aber auch zusätzliche Handläufe bei einigen Laufbändern sein oder **Silikonsspray**, um bewegliche Teile gut in Schuss zu halten.

Wenn Sie ein Fitnessgerät mit Pulstraining erworben haben und Sie herzfrequenzorientiert trainieren wollen, empfehlen wir Ihnen unbedingt die Nutzung eines kompatiblen Brustgurtes, da so eine optimale Übertragung der Herzfrequenz gegeben ist. Bei Kraftstationen wollen Sie eventuell zusätzliche **Zug-Griffe** oder **Gewichte** kaufen.

Unser Sortiment an Zubehör bietet höchste Qualität und macht das Training noch besser. Wenn Sie sich über kompatibles Zubehör informieren möchten, gehen Sie am besten in unserem Webshop auf die Detailseite des Produktes (am einfachsten geben Sie dafür die Artikelnummer im Suchfeld oben ein) und fahren auf dieser Seite dann zum empfohlenen Zubehör. Sie können sich natürlich auch an unseren Kundenservice wenden: telefonisch, per E-Mail, in einer unserer Filialen oder über unsere Social-Media-Kanäle. Wir beraten Sie gerne!



Bodenmatte



Brustgurt



Handtücher



Silikonsspray




Kontaktgel

## 8.1 Seriennummer und Modellbezeichnung

Um Ihnen den bestmöglichen Service bieten zu können, halten Sie bitte **Modellbezeichnung**, **Artikelnummer**, **Seriennummer**, **Explosionszeichnung** und **Teileliste** bereit. Die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten finden Sie in Kapitel 10 dieser Bedienungsanleitung.

**HINWEIS**

Die Seriennummer Ihres Geräts ist einmalig. Sie befindet sich auf einem weißen Aufkleber. Die genaue Position dieses Aufklebers entnehmen Sie bitte der folgenden Abbildung.



Tragen Sie die Seriennummer in das entsprechende Feld ein.

**Seriennummer:**

**Marke / Kategorie:**


**Modellbezeichnung:**

**Artikelnummer:**

## 8.2 Teileliste

Nr.	Bezeichnung (ENG)	Anz.	Nr.	Bezeichnung (ENG)	Anz.
1	Backrest	1	33	Lumbar Pad	1
2	Backrest Frame	1	34	Handlebar Cap	1
3	Adjustable Boom	1	35	Rod	1
4	Foot Bar	1	36	Spring	1
5	Rear Rod	1	37	Lower Bed Frame Bushing	4
6	Handlebar	2	38	Knob	1
7	Steel Heel Holder Bracket	4	39	Flat Washer $\Phi 30 \times \Phi 10.5 \times 0.5$	2
8	Rear Frame	1	40	Flat Washer $\Phi 25 \times \Phi 10.5 \times 2.0$	3
9	Front Frame	1	41	Spring Knob	1
10	Pivot Arm	2	42	Nylon Nut M8	14
11	Ratchet Handle	1	43	Flat Washer $\Phi 16 \times \Phi 8.5 \times 2.0$	1
12	Handlebar Foam Grip	2	44	Metal Bushing	1
13	Front Rod	1	45	Hex Bolt M8x53mm	1
14	Rubber Heel Holder	4	46L	Left Plastic Cover	1
15	Angle Control Bar	1	46R	Right Plastic Cover	1
16	Foam Grip	1	47	Hex Socket Head Cap Bolt M10x30mm	1
17	Plastic Spacer	4			
18	Plastic Round End Cap	2	48	Nylon Nut M10	1
19	Flat Washer $\Phi 16 \times \Phi 8.5 \times 1.5$	21	49	Screw M5	1
20	Curved Washer $\Phi 16 \times \Phi 8.5 \times 1.5$	2	50	Nylon Nut M5	1
21	Hex Bolt M8x23mm	4	51	Screw M8	1
22	Rod Cap	4	52	Handlebar Round End Cap $\Phi 25$	2
23	Hex Bolt M8x40mm	6	53	Latch	1
24	Square End Cap	6	54	Self-Tapping Phillips Screw ST3.5*13	3
25	Square End Cap 38	3			
26	Safety Pin $\Phi 8 \times 63.5 \text{mm}$	1	55	Self-Tapping Phillips Screw ST4.0*16	2
27	Rubber Pad	2			
28	Hex Socket Head Bolt M8x20mm	2	56	Socket Phillips Screw M5x18mm	1
29	Plastic Washer	4	57	Button	1
30	Foot Bar Oval End Cap	2	61	Hex Bolt M8x50mm	2
31	Foot Cap	4	62	Hex Bolt M8x60mm	6
32	Hex Bolt M8x58mm	2			

# 8.3 Explosionszeichnung



Produkte von Darwin Fitness® unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte ein bei uns gekauftes Fitnessgerät dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren aufgeführten Kundendienst zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen telefonisch über die Technik-Hotline zur Verfügung.

### **Fehlerbeschreibungen**

Ihr Trainingsgerät wurde so entwickelt, dass es dauerhaft ein hochwertiges Training ermöglicht. Sollte dennoch ein Problem auftreten, lesen Sie bitte zuerst die Bedienungsanleitung.

Zur weiteren Problemlösung, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragspartner oder rufen Sie unsere kostenlose Service-Hotline an. Zur schnellstmöglichen Problemlösung beschreiben Sie den Fehler bitte so genau wie möglich.

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir Ihnen eine Garantie auf alle bei uns gekauften Fitnessgeräte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.

**Ihre gesetzlichen Rechte werden hierdurch nicht eingeschränkt.**

### **Garantieinhaber**

Garantieinhaber ist der Erstkäufer bzw. jede Person, die ein neu gekauftes Produkt von einem Erstkäufer als Geschenk erhalten hat.

#### **Garantiezeiten**

Ab Übergabe des Trainingsgerätes übernehmen wir die in unserem Webshop hinterlegten Garantiezeiten. Die für Ihr Trainingsgerät entsprechenden Garantiezeiten finden Sie auf jeweiligen Produktseite.

### **Instandsetzungskosten**

Nach unserer Wahl erfolgt entweder eine Reparatur, ein Austausch von beschädigten Einzelteilen oder ein Komplett-Austausch. Ersatzteile, welche beim Geräteaufbau selbst anzubringen sind, sind vom Garantiennehmer selbst zu tauschen und sind nicht Bestandteil der Instandsetzung. Nach Ablauf der Garantiezeit liegt die Verantwortung für Teile-, Instandsetzungs-, Reparatur-, Einbau- und Versandkosten beim Garantiennehmer.

### **Die Benutzungszeiten werden wie folgt deklariert:**

- + Heimgebrauch: ausschließlich private Nutzung nur im Privathaushalt bis zu 3 Std. täglich
- + Semiprofessionelle Nutzung: bis zu 6 Std. täglich (z.B. Reha, Hotels, Vereine, Firmenfitness)
- + Professionelle Nutzung: mehr als 6 Std. täglich (z.B. Fitness-Studio)

### **Garantie-Service**

Während der Garantiezeit werden Geräte, die aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern Defekte aufweisen, nach unserer Wahl repariert oder ersetzt. Ausgetauschte Geräte oder Teile von Geräten gehen in unser Eigentum über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.

## Garantiebedingungen

Zur Geltendmachung der Garantie sind folgende Schritte erforderlich:

Setzen Sie sich bitte per E-Mail oder Telefon mit dem Kundendienst in Verbindung. Falls das Produkt in der Garantie zwecks Reparatur eingeschickt werden muss, übernimmt der Verkäufer die Kosten. Nach Ablauf der Garantie trägt der Käufer die Transport- und Versicherungskosten. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück.

### Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

- + missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- + Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, Überspannung, Staub etc.)
- + Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- + Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- + Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- + Eingriffe, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden
- + eigenmächtige Reparaturversuche

### Kaufbeleg und Seriennummer

Bitte achten Sie darauf, die entsprechende Rechnung im Garantiefall vorlegen zu können. Damit wir Ihre Modellversion eindeutig identifizieren können sowie für unsere Qualitätskontrolle benötigen wir in jedem Service-Fall die Angabe der Geräte-Seriennummer. Bitte halten Sie die Seriennummer sowie Kundennummer möglichst schon bei Anruf unserer Service-Hotline bereit. Dies erleichtert eine zügige Bearbeitung.

Falls Sie Probleme haben, die Seriennummer an Ihrem Trainingsgerät zu finden, stehen Ihnen unsere Service-Mitarbeiter mit weiteren Auskünften bereit.

### Service außerhalb der Garantie

Auch in Fällen eines Mangels an Ihrem Trainingsgerät nach Ablauf der Garantie oder in Fällen, welche nicht in der Gewährleistung eingeschlossen sind, wie z.B. normale Abnutzung stehen wir Ihnen gerne für ein individuelles Angebot zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um eine schnelle und kostengünstige Problemlösung zu finden. In diesem Fall gehen die Versandkosten zu Ihren Lasten.

### Kommunikation

Viele Probleme können bereits durch ein Gespräch mit uns als Ihrem Fachhändler gelöst werden. Wir wissen, wie wichtig Ihnen als Nutzer des Trainingsgerätes die schnelle und unkomplizierte Problembehebung ist, damit Sie ohne große Unterbrechungen mit Freude trainieren können. Darum sind auch wir an einer schnellen und unbürokratischen Lösung Ihrer Anfrage interessiert. Halten Sie daher bitte Ihre Kundennummer sowie die Seriennummer des defekten Gerätes bereit.

DE	DK	UK
<p><b>TECHNIK</b></p> <p>☎ +49 4621 4210-900 ☎ +49 4621 4210-698 ✉ technik@fitshop.de 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p> <p><b>SERVICE</b></p> <p>☎ 0800 20 20277 (kostenlos) ☎ 04621 4210 - 0 ✉ info@fitshop.de 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: <a href="https://stg.fit/statita">https://stg.fit/statita</a></p>	<p><b>TEKNIK OG SERVICE</b></p> <p>☎ 80 90 16 50 +49 4621 4210-945 ✉ info@fitshop.dk 🕒 Åbningstider kan findes på hjemmesiden: <a href="https://stg.fit/statit7">https://stg.fit/statit7</a></p>	<p><b>CUSTOMER CARE</b></p> <p>☎ +44 141 737 2249 or +44 141 876 3972 ✉ customercare@fitshop.co.uk 🕒 You can find the opening hours on our homepage: <a href="https://stg.fit/statitd">https://stg.fit/statitd</a></p>
	FR	BE
	<p><b>TECHNIQUE &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ +33 (0) 189 530984 +49 4621 42 10 933 ✉ info@fitshop.fr 🕒 Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: <a href="https://stg.fit/statit4">https://stg.fit/statit4</a></p>	<p><b>TECHNIQUE &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 02 732 46 77 +49 4621 4210 933 ✉ info@fitshop.be 🕒 Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: <a href="https://stg.fit/statit8">https://stg.fit/statit8</a></p>
ES	NL	INT
<p><b>TECNOLOGÍA Y SERVICIOS</b></p> <p>☎ 911 238 029 ✉ info@fitshop.es 🕒 Consulta nuestro horario de apertura en la página web: <a href="https://stg.fit/statit5">https://stg.fit/statit5</a></p>	<p><b>TECHNISCHE DIENST &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ +31 172 619961 ✉ service@fitshop.nl 🕒 De openingstijden vindt u op onze homepage: <a href="https://stg.fit/statit3">https://stg.fit/statit3</a></p>	<p><b>TECHNICAL SUPPORT &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ +49 4621 4210-944 ✉ service-int@fitshop.de 🕒 You can find the opening hours on our homepage: <a href="https://stg.fit/statita">https://stg.fit/statita</a></p>
PL	AT	CH
<p><b>DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS</b></p> <p>☎ 22 307 43 21 +49 4621 42 10-948 ✉ info@fitshop.pl 🕒 Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej: <a href="https://stg.fit/statit6">https://stg.fit/statit6</a></p>	<p><b>TECHNIK &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 0800 20 20277 (Freecall) +49 4621 42 10-0 ✉ info@fitshop.at 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: <a href="https://stg.fit/statitb">https://stg.fit/statitb</a></p>	<p><b>TECHNIK &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 0800 202 027 +49 4621 42 10-0 ✉ info@fitshop.ch 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: <a href="https://stg.fit/statit9">https://stg.fit/statit9</a></p>

Auf dieser Webseite finden Sie eine detaillierte Übersicht inkl. Anschrift und Öffnungszeiten für alle Filialen der Fitshop Group im In- sowie im Ausland:

[www.fitshop.de/filialen](http://www.fitshop.de/filialen)

# WIR LEBEN FITNESS

## WEBSHOP UND SOCIAL MEDIA

Fitshop ist mit über 70 Filialen Europas größter Fachmarkt für Heimfitnessgeräte und weltweit einer der renommiertesten Online-Versandhändler für Fitness-Equipment. Privatkunden bestellen über die 25 Webshops der jeweiligen Landessprache oder lassen sich ihre Wunschgeräte vor Ort zusammenstellen. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen Fitnessstudios, Hotels, Sportvereine, Firmen und Physio-Praxen mit professionellen Geräten für Ausdauer- und Krafttraining.

Fitshop bietet eine breite Palette an Fitnessgeräten namhafter Hersteller, hochwertige Eigenentwicklungen und umfangreiche Serviceleistungen, z. B. einen Aufbauservice und eine sportwissenschaftliche Beratung vor und nach dem Kauf. Dafür beschäftigt das Unternehmen zahlreiche Sportwissenschaftler, Fitnesstrainer und Leistungssportler.

Besuchen Sie uns doch auch auf unseren Social Media Kanälen oder unserem Blog!

