



Montage- en gebruiksaanwijzing



max. 130 kg



~ 60 Min. 



 74 kg

L 173 | B 80 | H 131

DFTM40.01.05

Art.nr.: DF-TM40

DARWIN **TM40**

INHOUDSOPGAVE

1	ALGEMENE INFORMATIE	7
1.1	Technische gegevens	7
1.2	Persoonlijke veiligheid	8
1.3	Elektrische veiligheid	9
1.4	Plaats van opstelling	10
2	MONTAGE	11
2.1	Algemene informatie	11
2.2	Inbegrepen in de levering	12
2.3	Montage	14
3	GEBRUIKSAANWIJZING	19
3.1	Aanduidingen op de console	20
3.2	Functie van de toetsen	22
3.3	Het apparaat inschakelen en instellen	24
3.4	Programma's	25
3.4.1	MANUAL (handmatig programma)	25
3.4.2	PROGRAM (profielprogramma's)	26
3.4.3	USER PROGRAM (gebruikersprogramma's)	30
3.4.4	HRC – THR Hartslaggestuurde programma's	31
4	OPSLAG EN TRANSPORT	32
4.1	Algemene informatie	32
4.2	Transportwielen	32
4.3	Opvouwmechanisme	32
4.3.1	De loopband dichtvouwen	33
4.3.2	De loopband openvouwen	33
5	PROBLEEMOPLOSSING, VERZORGING EN ONDERHOUD	34
5.1	Algemene informatie	34
5.2	Storingen en foutdiagnose	34
5.3	Verzorging en onderhoud	35
5.3.1	Afstelling van de loopmat	35
5.3.2	Bijspannen van de loopmat	36
5.3.3	Smering van de loopmat	36
5.4	Onderhouds- en inspectietermijnen	37
6	AFVALVERWIJDERING	37

7	AANBEVOLEN ACCESSOIRES	38
8	BESTELLEN VAN VERVANGONDERDELEN	39
8.1	Serienummer en modelnaam	39
8.2	Onderdelenlijst	40
8.3	Detailtekening	44
9	GARANTIE	45
10	CONTACT	47

Beste klant,

dank u voor uw keuze voor Darwin-fitnessapparatuur. Met Darwin fitnessapparatuur bieden wij eersteklas thuis sporttoestellen aan tegen een geweldige prijs. Darwin fitnessfietsen en krachttoestellen zijn gemakkelijk te gebruiken, hebben een ruimtebesparend ontwerp en zien er echt goed uit. Met onze apparatuur willen we je ondersteunen bij het bereiken van je sportieve doelen, of je nu wilt afvallen of trainen voor de nationale triatlon. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op, wij horen graag van u en wensen u veel plezier tijdens uw training!

Meer informatie vindt u op www.sport-tiedje.com.

Beoogd gebruik

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het ontworpen is.

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor thuisgebruik. Het apparaat is niet geschikt voor semiprofessioneel (bijv. ziekenhuizen, verenigingen, hotels, scholen, enz.) en commercieel of professioneel (bijv. fitness-studio's) gebruik.

COLOFON

Sport-Tiedje GmbH
De nummer 1 van Europa op het gebied van
thuisfitness.

Internationale hoofdzetel
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Duitsland

Algemeen Directeurs:
Christian Grau
Sebastian Campmann
Dr. Bernhard Schenkel
Handelsregister HRB 1000 SL
Arrondissementsrechtbank Flensburg
Btw-nummer: DE813211547

DISCLAIMER



©2016 Darwin is een geregistreerd merk van de firma Sport-Tiedje GmbH. Alle rechten voorbehouden. Elk gebruik van dit merk zonder de voorafgaande uitdrukkelijke geschreven toestemming van Sport-Tiedje is verboden.

Het product en de handleiding kunnen worden gewijzigd. De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Lees aandachtig de volledige handleiding vóór de montage en het eerste gebruik van het apparaat. De handleiding helpt je bij de montage en legt uit hoe je het apparaat veilig en correct gebruikt. Zorg ervoor dat alle personen die op dit apparaat trainen (in het bijzonder kinderen en personen met lichamelijke, sensorische, geestelijke of motorische beperkingen) vóór de training kennis hebben genomen van deze gebruiksaanwijzing en haar inhoud. In geval van twijfel moet het apparaat onder toezicht van verantwoordelijke personen worden gebruikt.



Het apparaat werd volgens de meest recente stand van de wetenschap op het gebied van veiligheidstechnologie gebouwd. Mogelijke bronnen van gevaar die verwondingen kunnen veroorzaken, werden zo goed mogelijk uitgesloten. Zorg ervoor dat je de montage-instructies correct opvolgt en dat alle onderdelen van het apparaat stevig bevestigd zijn. Indien nodig moet je de handleiding opnieuw doornemen, om eventuele fouten op te lossen/te elimineren.

Leef altijd strikt de opgegeven veiligheids- en onderhoudsinstructies na. Ieder hiervan afwijkend gebruik kan tot gezondheidsschade, ongevallen of beschadiging van het apparaat leiden, waarvoor de fabrikant en de verkoper geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

De volgende veiligheidsinstructies kunnen in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt:

- **OPGELET**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot materiële schade kunnen leiden.

- ⚠ **VOORZICHTIG**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot lichte of kleine verwondingen kunnen leiden!

- ⚠ **WAARSCHUWING**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

- ⚠ **GEVAAR**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

- ⓘ **OPMERKING**

Deze aanwijzing bevat aanvullende nuttige informatie.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor informatiedoeleinden, voor onderhoudswerkzaamheden of voor het bestellen van vervangonderdelen.

1.1 Technische gegevens

LCD-weergave van:

- + Tijd
- + Snelheid
- + Afstand
- + Calorieverbruik
- + Hellingsgraad
- + Hartslag

Motorvermogen:	DC-motor met 2,5 pk permanent vermogen
Snelheidsbereik:	1 - 16 km/u (in stappen van 0,1 km/u)
Sneltoetsen voor de snelheid:	6
Hellingsbereik:	1 - 10% (in stappen van 0,5%)
Sneltoetsen voor de hellingsgraad:	6
Totaalaantal trainingsprogramma's:	32
Handmatige programma's:	1
Profielprogramma's:	24
Door de gebruiker gedefinieerde programma's:	4
Hartslaggestuurde programma's:	3
Grootte loopvlak (L x B):	130 cm x 46 cm
Gewicht en afmetingen:	
Artikelgewicht (bruto, incl. verpakking):	82 kg
Artikelgewicht (netto, zonder verpakking):	74 kg
Afmetingen verpakking (L x B x H):	80 cm x 75 cm x 29 cm
Opstelmaten (L x B x H):	172,50 cm x 80 cm x 131 cm
Afmetingen dichtgeklapt (L x B x H):	106 cm x 80 cm x 150 cm
Maximaal gebruikersgewicht:	130 kg

1.2 Persoonlijke veiligheid

GEVAAR

- + Voordat je met het apparaat begint te trainen, moet je je huisarts raadplegen om te bepalen of de training vanuit gezondheidsperspectief geschikt is voor je. Dit heeft voornamelijk betrekking op alle personen die een erfelijke aanleg hebben voor hartaandoeningen of hoge bloeddruk, ouder zijn dan 45 jaar, roken, hoge cholesterolwaarden hebben, overgewicht hebben en/of het laatste jaar niet regelmatig aan sport hebben gedaan. Als je een behandeling volgt met medicijnen die je hartslag beïnvloeden, is medisch advies absoluut en onvoorwaardelijk noodzakelijk.
- + Denk eraan dat excessief trainen je gezondheid ernstig kan schaden. Wij informeren je hierbij ook dat de hartslagmeting onnauwkeurig kan zijn. Zodra je tekenen opmerkt van zwakte, duizeligheid, misselijkheid, pijn, ademnood of andere abnormale symptomen, moet je de training onmiddellijk stoppen en in geval van nood je huisarts raadplegen.

WAARSCHUWING

- + Dit apparaat mag niet door kinderen jonger dan 14 jaar worden gebruikt.
- + Kinderen mogen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat komen.
- + Personen met een beperking moeten een medische goedkeuring voorleggen en onder strikt toezicht staan wanneer zij trainingsapparaten gebruiken.
- + Het apparaat mag in principe niet door meerdere personen tegelijk worden gebruikt.
- + Als je apparaat over een safety key of veiligheidssleutel beschikt, moet je de clip van de safety key voor de start van de training aan je kleding vastmaken. Op die manier kan een noodstop van het apparaat worden geactiveerd indien je valt.
- + Houd je handen, voeten en andere lichaamsdelen zoals haren, kleding, juwelen en andere voorwerpen buiten het bereik van de bewegende onderdelen, omdat zij in dit apparaat geklemd kunnen raken.
- + Draag tijdens het gebruik van het apparaat geen losse of ruimvallende kleding, maar geschikte sportkledij. Let erop dat je sportschoenen geschikte zolen hebben, bij voorkeur in rubber of een ander slipvrij materiaal. Zijn niet geschikt: schoenen met hakken, lederen zolen, dwarsriemen of spikes. Train nooit blootvoets.

VOORZICHTIG

- + Als je apparaat met een netsnoer op het verdeelnet moet worden aangesloten, moet je ervoor zorgen dat de kabel geen struikelgevaar vormt.
- + Zorg ervoor dat niemand zich tijdens de training in het bewegingsbereik van het apparaat bevindt, om jou en andere personen niet in gevaar te brengen.

• **OPGELET**

- + Er mogen geen voorwerpen van welke aard dan ook in de openingen van het apparaat worden gestoken.

1.3 Elektrische veiligheid

GEVAAR

- + Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, moet je aan het einde van de training, vóór de montage of demontage van het apparaat en vóór het onderhoud of de reiniging de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken. Trek daarvoor nooit aan de kabel.

WAARSCHUWING

- + Laat het apparaat nooit onbewaakt achter, wanneer de stekker in het stopcontact steekt. Tijdens je afwezigheid moet het netsnoer uit het stopcontact worden verwijderd, om misbruik door derden of kinderen uit te sluiten.
- + Als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect zijn, moet je je wenden tot de verkoper van het apparaat. Tot de reparatie mag het apparaat niet worden gebruikt.

• **OPGELET**

- + Het apparaat vereist een netaansluiting van 220-230 V met 50 Hz netspanning.
- + Het apparaat mag uitsluitend met het meegeleverde netsnoer direct op een geaard stopcontact worden aangesloten. Verlengkabels moeten beantwoorden aan de VDE-richtlijnen. Wikkel het netsnoer altijd volledig af.
- + Het stopcontact moet beveiligd zijn met een zekering die minstens van het type "16 A, traag" is.
- + Verander niets aan de het netsnoer noch aan de netstekker.
- + Houd het netsnoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen. Laat het netsnoer niet onder het apparaat of onder een tapijt doorlopen en plaats geen voorwerpen op het netsnoer.

1.4 Plaats van opstelling



WAARSCHUWING

+ Stel het apparaat niet op in hoofddoorgangen of vluchtwegen.



VOORZICHTIG

+ Zorg ervoor dat het trainingslokaal tijdens de training goed verlucht wordt en niet aan tocht wordt blootgesteld.


+ Kies de plaats van opstelling zodanig dat er zowel vóór, achter als naast het apparaat voldoende vrije ruimte/een voldoende grote veiligheidszone overblijft.

+ Het opstel- en aanbouwoppervlak van het apparaat moet vlak, belastbaar en stevig zijn.

• OPGELET

+ Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt in een gebouw, in voldoende getemperde en droge ruimtes (omgevingstemperaturen tussen 10 °C en 35 °C). Het gebruik in open lucht of ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (meer dan 70%) zoals zwembaden is niet toegestaan.

+ Om hoogwaardige vloerbekleding (parket, laminaat, kurk, tapijten) te beschermen tegen drukplaatsen en zweet en om lichte oneffenheden uit te lijnen, moet je een vloerbeschermmat gebruiken.




2.1 Algemene informatie

GEVAAR

- + Laat geen gereedschap en verpakkingsmateriaal zoals folie of kleine onderdelen rondslingeren, dit kan verstikkingsgevaar voor kinderen veroorzaken. Houd kinderen verwijderd van het apparaat tijdens de montage.

WAARSCHUWING

- + De loopband is uitgerust met hogedrukschokdempers die bij een verkeerde hantering tot het plots openklappen van de loopband kunnen leiden. Om mogelijke lichamelijke verwondingen te vermijden, mag je nooit trekken aan de op de afbeelding aangeduide plaatsen van de loopband. Probeer nooit de loopband op een van de gemarkeerde plaatsen op te heffen of te verplaatsen.



- + Neem de op het apparaat aangebrachte aanwijzingen in acht om het risico op verwondingen te verminderen.

VOORZICHTIG

- + Zorg ervoor dat je tijdens de montage in alle richtingen over voldoende bewegingsruimte beschikt.
- + De montage van het apparaat moet met minstens twee volwassenen worden uitgevoerd. In geval van twijfel vraag je hulp aan een derde, technisch begaafde persoon.

• **OPGELET**

- + Om beschadigingen van het apparaat en de vloer te vermijden, moet je het apparaat op een onderlegmat of het verpakkingskarton monteren.

OPMERKING

- + Om de montage zo eenvoudig mogelijk te maken, kunnen een aantal te gebruiken schroeven en moeren al voorgemonteerd zijn.
- + Monteer het apparaat bij voorkeur op de toekomstige plaats van opstelling.

2.2 Inbegrepen in de levering



WAARSCHUWING

De loopband is gefixeerd met een verpakkingsband die verhindert dat de loopband tijdens het transport openklapt. Deze verpakkingsband moet voor de montage worden verwijderd.


De inhoud van de verpakking bestaat uit de hieronder getoonde onderdelen. Controleer eerst of alle bij het apparaat behorende onderdelen en gereedschappen meegeleverd zijn en of er transportschade is. In geval van klachten moet je onmiddellijk de verkoper contacteren.




VOORZICHTIG

Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, mag je het apparaat niet monteren.

1 Hoofdframe




4 Computereenheid




x1

2 Computerzuil (links)



x1

3 Computerzuil (rechts)



x1

80 Veiligheidsleutel



x1

79 Audiokabel




x1

88 Netkabel




x1



Gereedschapset x1

78 Computer



x1

2.3 Montage

Lees eerst de montagebeschrijving stap voor stap zorgvuldig door en voer de montage in de beschreven volgorde uit.

ⓘ **OPMERKING**

Schroef eerst alle onderdelen los en controleer hun juiste pasvorm. Schroef de schroeven pas met het gereedschap vast, wanneer dat in de handleiding vermeld wordt.


Stap 1: Montage van de linkse en rechtse computerzuil

1. Verbind de middelste computerkabel (82) en de onderste computerkabel (83) met elkaar.

ⓘ **OPMERKING**

Zorg ervoor dat de kabels niet bekneld raken. Dit kan schade aan uw apparaat veroorzaken.

2. Monteer de linkse en de rechtse computerzuil (2 en 3) aan het hoofdframe (1) met telkens drie inbusschroeven (10) met behulp van de meegeleverde inbusleutel.




Stap 2: Montage van de computereenheid

1. Verbind de bovenste computerkabel (81) en de middelste computerkabel (82) met elkaar.

ⓘ **OPMERKING**

Zorg ervoor dat u de kabels niet worden geklemd. Dit kan schade aan uw apparaat veroorzaken.

2. Plaats de computereenheid (4) op de linkse en de rechtse computerzuil (2 en 3).
3. Monteer de computereenheid (4) met behulp van de meegeleverde schroefsleutel aan de linkse en de rechtse computerzuil (2 en 3) met telkens twee zeskantschroeven (7), twee veerringen (8) en twee sluitringen (9).




Stap 3: Montage van de computer (1/2)

1. Verbind de bovenste computerkabel (81) en de twee handsensorenkabels (63) van de computereenheid met hun tegenstukken van de computer (zie afbeelding).

ⓘ **OPMERKING:**


Zorg ervoor dat u de kabels niet worden geklemd. Dit kan schade aan uw apparaat veroorzaken.

2. Plaats de computer (78) op de computereenheid (4).
3. Monteer de computer (78) met behulp van de meegeleverde inbussleutel op de computereenheid (4) met in totaal vier schroeven (56).



Stap 4: Montage van de computer (2/2)

1. Monteer tot slot nog de twee schroeven (20) met de meegeleverde inbusleutel.




Stap []: Horizontaal richten

Bij oneffenheden in de ondergrond kunt u de loopband stabiliseren door aan beide instelschroeven onder het hoofdframe te draaien.

⚠ WAARSCHUWING

De loopband is uitgerust met hogedrukschokdempers die bij een verkeerde hantering tot het plots openklappen van de loopband kunnen leiden. Meer informatie hierover vind je in de in paragraaf 2.1 van deze gebruiksaanwijzing.

1. Til de loopband aan de gewenste zijde op en draai aan de instelschroef onder het hoofdframe.
2. Draai de schroef met de klok mee om ze eruit te draaien en het loopvlak te verhogen.
3. Draai tegen de klok in om het loopvlak te verlagen.



Stap []: Het apparaat aansluiten op het stroomnet

- **OPGELET**

Het apparaat mag niet op een stekkerdoos worden aangesloten, anders kan niet worden gegarandeerd dat het apparaat van voldoende stroom wordt voorzien. Technische fouten kunnen het gevolg zijn.

Steek de netstekker in een stopcontact dat voldoet aan de elektrische veiligheidsinstructies in het hoofdstuk over elektrische veiligheid.


ⓘ **OPMERKING**

Maak je vóór het begin van de training vertrouwd met alle functies en instellingen van het apparaat. Vraag een vakman de nodige uitleg over het juiste gebruik van dit apparaat.

SAFETY KEY (VEILIGHEIDSSLEUTEL)


⚠ **WAARSCHUWING**

- + Het apparaat is uitgerust met een noodstopvoorziening om je veiligheid te waarborgen. Het apparaat kan alleen functioneren, wanneer de veiligheidssleutel correct aangebracht is op het contactpunt van de console. Als de veiligheidssleutel zich niet meer op het contactpunt bevindt, stopt het apparaat onmiddellijk automatisch. Daarom moet het snoer van de safety key voor de start van elke training met de clip aan je kleding worden bevestigd. Als je de loopband snel tot stilstand moet brengen, als je de snelheid niet meer onder controle hebt of er zich een ander noodgeval voordoet, trek je de veiligheidssleutel met behulp van het snoer uit de console.
- + Omdat de veiligheidssleutel kan loskomen uit het contactpunt van de console wanneer je valt, moet je de clip van de veiligheidssleutel stevig aan je kleding bevestigen.
- + Zorg ervoor dat de veiligheidssleutel niet toegankelijk is voor kinderen.




3.1 Aanduidingen op de console





A	Weergave van de huidige hellingsgraad.
B	Weergave van de afgelegde of resterende afstand.
C	Weergave van de verstreken of resterende tijd.
D	Weergave van de hartslag in hartslagen per minuut (BPM), gemeten via de handsensoren of met een borstband.
E	Weergave van het aantal verbruikte calorieën.
F	Weergave van de huidige snelheid in km/u.
G	In het midden van de display wordt een loopaanwijding van 400 meter/0,25 mijl weergegeven. Afhankelijk van uw afstand lichten de segmenten in deze aanwijding op, om uw positie in de weergave weer te geven.

3.2 Functie van de toetsen



1	Activeren van het cooldownprogramma tijdens de training.
2	Een van de verschillende programma's selecteren.
3	Met deze toets gaat u naar een programma of bevestigt u een geselecteerde waarde.
4	Veranderen van de snelheid van de ventilator: 1 x laag, 2 x hoog, 3 x uitschakelen
5	De aanduidingen op de display wisselen tussen snelheid in km/u en tempo in min/km.
6	Sneltoetsen voor het direct instellen van de gewenste snelheid. Voorbeeld: 8 stemt overeen met 8 km/u.
7	Met deze toetsen stelt u de snelheid in tijdens de training. In het menu kunt u met deze toetsen een programma of trainingswaarden instellen.
8	De trainingssessie stoppen of pauzeren. Houd de toets drie seconden ingedrukt om de computer van de loopband te resetten.
9	De trainingssessie starten of voortzetten.
10	De hellingsgraad instellen tijdens de training. In het menu kunt u met deze toetsen een programma of trainingswaarden instellen.
11	Sneltoetsen voor het direct instellen van de gewenste hellingsgraad.

3.3 Het apparaat inschakelen en instellen

Plaats de On/Off-schakelaar achter de motorafdekking van de loopband op "I". Steek vervolgens de veiligheidssleutel in het apparaat en bevestig de clip aan uw sportkleding.

Nu kunt u uw gebruikersprofiel aanmaken door het invoeren van de volgende persoonlijke gegevens: geslacht, leeftijd, gewicht en lengte. Aan de hand van deze gegevens wordt uw maximale hartslag berekend, die voor hartslaggestuurde programma's en voor de lichaamsvettest benodigd wordt.

1. Druk op INCLINE UP/DOWN of SPEED +/- om uw geslacht (male of female - man of vrouw) in te voeren. Bevestig uw invoer met ENTER.
2. Druk op INCLINE UP/DOWN of SPEED +/- om uw leeftijd in te voeren. Bevestig uw invoer met ENTER.
3. Druk op INCLINE UP/DOWN of SPEED +/- om uw gewicht in te voeren. Bevestig uw invoer met ENTER.
4. Druk op INCLINE UP/DOWN of SPEED +/- om uw lengte in te voeren. Bevestig uw invoer met ENTER.

Nu kunt u uw trainingssessie starten

Stand-by

Na een inactiviteit van een vijftal minuten schakelt de computer automatisch over naar stand-bymodus. Druk op een willekeurige toets om de computer te starten.

De trainingssessie pauzeren of stoppen

Met behulp van de STOP-toets op de bedieneenheid kunt u de training stoppen. Druk op START om naar de training terug te keren. Druk nogmaals op STOP om de training te beëindigen.

Cooldown

Druk tijdens de trainingssessie op deze toets om direct met de cooldown te starten. De snelheid van de loopmat wordt binnen twee à drie minuten langzaam verminderd tot volledige stilstand.

3.4 Programma's

3.4.1 MANUAL (handmatig programma)

In het handmatige programma kunt u uw voorkeursnelheid en -hellingsgraad gedurende de volledige trainingssessie instellen. Druk op PROGRAM totdat MANUAL verschijnt, om het handmatige programma te selecteren. Bevestig uw selectie met ENTER.

1. Voer met de toetsen INCLINE UP/ODWN of SPEED +/- de gewenste trainingsduur in. Druk op START om met de training van start te gaan. Druk op ENTER, wanneer u een doelafstand of een doelcalorieverbruik wenst in te voeren.
2. Voer met de toetsen INCLINE UP/ODWN of SPEED +/- de gewenste afstand in. Druk op START om met de training van start te gaan. Druk op ENTER, wanneer u een doelafstand of een doel voor het calorieverbruik wenst in te voeren.
3. Voer met de toetsen INCLINE UP/ODWN of SPEED +/- het gewenste aantal te verbranden calorieën in.
4. Druk op START om met de training van start te gaan.

ⓘ OPMERKING:

De training start met de laagste waarde voor snelheid en hellingsgraad. Tijdens de trainingssessie kunnen de snelheid en de hellingsgraad met de toetsen INCLINE UP/DOWN of SPEED +/- of met de sneltoetsen worden gewijzigd. De trainingssessie is beëindigd, zodra een van de ingestelde doelwaarden bereikt wordt. De computer schakelt nu automatisch over naar het cooldownprogramma. Druk op STOP, als u het cooldownprogramma niet wil uitvoeren.

3.4.2 PROGRAM (profielprogramma's)


U kunt kiezen uit 24 programma's. Bij de programma's 1 tot 12 worden de snelheid en de hellingsgraad automatisch aangepast in functie van het gekozen programma. Bij de programma's 13 tot 18 verandert de computer alleen de snelheid, de hellingsgraad kan handmatig worden ingesteld. Bij de programma's 19 tot 24 verandert de computer alleen de hellingsgraad - en u kunt uw voorkeursnelheid tijdens de trainingssessie instellen. Op de volgende pagina's vindt u een overzicht van de niveaus voor snelheid en hellingsgraad voor alle 24 programma's. Selecteer het programma, door op PROGRAM te drukken totdat PROGRAM wordt weergegeven. Bevestig uw keuze met ENTER.

1. Selecteer het gewenste programma met de toetsen INCLINE UP/ODWN of SPEED +/- . Bevestig uw keuze met ENTER.
2. Voer met de toetsen INCLINE UP/ODWN of SPEED +/- de gewenste trainingsduur in. Druk op START om met de training van start te gaan. Druk op ENTER, wanneer u een doelafstand of een doel voor het calorieverbruik wenst in te voeren.
3. Voer met de toetsen INCLINE UP/ODWN of SPEED +/- de gewenste afstand in. Druk op START om met de training van start te gaan. Druk op ENTER, wanneer u een doelafstand of een doel voor het calorieverbruik wenst in te voeren.
4. Voer met de toetsen INCLINE UP/ODWN of SPEED +/- het gewenste aantal te verbranden calorieën in.
5. Druk op START om met de training van start te gaan.


OPMERKING:

Tijdens de trainingssessie kan het niveau van de snelheid en de hellingsgraad voor het lopende segment of voor het gehele snelheids- of hellingsprofiel, afhankelijk van het gekozen programma, worden gewijzigd. Stel met de toetsen INCLINE UP/ODWN of SPEED +/- het niveau voor snelheid en hellingsgraad in. De trainingssessie is beëindigd, zodra een van de ingestelde doelwaarden bereikt wordt. De computer schakelt nu automatisch over naar het cooldownprogramma. Druk op STOP, als u het cooldownprogramma niet wil uitvoeren.


P1 Speed profile




P1 Incline profile




P2 Speed profile




P2 Incline profile




P3 Speed profile




P3 Incline profile




P4 Speed profile




P4 Incline profile




P5 Speed profile




P5 Incline profile




P6 Speed profile




P6 Incline profile




P7 Speed profile




P7 Incline profile




P8 Speed profile




P8 Incline profile




P9 Speed profile




P9 Incline profile




P10 Speed profile




P10 Incline profile




P11 Speed profile




P11 Incline profile




P12 Speed profile




P12 Incline profile




P13 Speed profile - Incline can be set manually




P14 Speed profile - Incline can be set manually




P15 Speed profile - Incline can be set manually




P16 Speed profile - Incline can be set manually




P17 Speed profile - Incline can be set manually




P18 Speed profile - Incline can be set manually




P19 Incline profile - Speed can be set manually




P20 Incline profile - Speed can be set manually




P21 Incline profile - Speed can be set manually




P22 Incline profile - Speed can be set manually



P23 Incline profile - Speed can be set manually



P24 Incline profile - Speed can be set manually



3.4.3 USER PROGRAM (gebruikersprogramma's)

U kunt een maximum van vier gebruikersprogramma's (U1 tot U4) instellen. Elk programma wordt in 10 segmenten ingedeeld. Voor elk segment kan zowel de snelheid als de hellingsgraad worden ingesteld. Selecteer een gebruikersprogramma, door op PROGRAM te drukken totdat USER PROGRAM wordt weergegeven. Bevestig uw keuze met ENTER.

Een gebruikersprogramma aanmaken of wijzigen:

1. Kies met behulp van de toetsen INCLINE UP/DOWN of SPEED +/- een van de vier gebruikersprogramma's (U1 tot U4). Bevestig uw keuze met ENTER.
2. Voer met de toetsen INCLINE UP/DOWN of SPEED +/- de gewenste trainingsduur in. Bevestig uw invoer met ENTER.
3. Nu kunt u de gewenste niveaus voor snelheid en hellingsgraad voor elk segment invoeren. Druk op de toetsen INCLINE UP/DOWN of op de sneltoetsen om de gewenste hellingsgraad voor het lopende segment in te voeren. Ga op dezelfde manier te werk voor de snelheid met de toetsen SPEED +/- of de sneltoetsen. Bevestig uw invoer met ENTER.
4. Herhaal deze stap voor de volgende negen segmenten.
5. Druk op START om met de trainingssessie van start te gaan. Het gebruikersprogramma wordt automatisch opgeslagen.

Een opgeslagen programma starten:

1. Kies met behulp van de toetsen INCLINE UP/DOWN of SPEED +/- een van de vier gebruikersprogramma's (U1 tot U4). Bevestig uw invoer met ENTER.
2. Voer met de toetsen INCLINE UP/DOWN of SPEED +/- de gewenste trainingsduur in. Bevestig uw invoer met ENTER.
3. Druk op START om de trainingssessie direct te starten.

OPMERKING

Tijdens de trainingssessie kan het niveau van de snelheid en de hellingsgraad voor het lopende segment met behulp van de toetsen INCLINE UP/DOWN of SPEED +/- of door het drukken van de sneltoetsen worden gewijzigd. De trainingssessie is beëindigd, zodra de ingestelde afstand afgelegd is. De computer schakelt nu automatisch over naar het cooldownprogramma. Druk op STOP, als u het cooldownprogramma niet wil uitvoeren.

3.4.4 HRC – THR Hartslaggestuurde programma's

WAARSCHUWING

Uw trainingsapparaat is geen medisch apparaat. De hartslagmeting van dit apparaat kan onnauwkeurig zijn. De meest uiteenlopende factoren kunnen de nauwkeurigheid van de hartslagweergave beïnvloeden. De hartslagweergave dient uitsluitend als trainingshulp.

Met dit programma kunt u trainen op basis van uw hartslag. De computer van de loopband verandert automatisch en stapsgewijs de waarden voor de snelheid en de hellingsgraad om de ingestelde hartslag te behouden. De hartslag kan op 60% of 80% van uw berekende maximale hartslag (HRC) worden ingesteld. U kunt ook uw eigen doelhartslag (THR) ingeven. Selecteer het HRC programma, door op PROGRAM te drukken totdat HRC wordt weergegeven. Bevestig uw keuze met ENTER.

Trainen aan 60% of 80% van de maximale hartslag

1. Kies met de toetsen INCLINE UP/ODWN of SPEED +/- 60% of 80%. Bevestig uw keuze met ENTER.
2. Het geselecteerde programma verschijnt op het scherm. Druk op ENTER om de trainingsduur in te stellen.
3. Voer met de toetsen INCLINE UP/DOWN of SPEED +/- de gewenste trainingsduur in. Bevestig uw invoer met ENTER.
4. Druk op START om met de trainingssessie van start te gaan.

Trainen met uw eigen doelhartslag

1. Selecteer THR met behulp van de toetsen INCLINE UP/ODWN of SPEED +/- . Bevestig uw keuze met ENTER.
2. Voer met de toetsen INCLINE UP/DOWN of SPEED +/- de gewenste hartslag in hartslagen per minuut (voorgedefinieerde waarde = 133 BPM) in. Bevestig uw keuze met ENTER.
3. Voer met de toetsen INCLINE UP/DOWN of SPEED +/- de gewenste trainingsduur in. Bevestig uw invoer met ENTER.
4. Druk op START om met de trainingssessie van start te gaan.

OPMERKING:

De hartslag kan met behulp van een borstband of door het vasthouden van de handsensoren tijdens de gehele trainingssessie worden gemeten. De computer berekent uw maximale hartslag aan de hand van de gegevens die u in uw gebruikersprofiel hebt ingevoerd. De trainingssessie is beëindigd, zodra een van de ingevoerde doelwaarden bereikt wordt. De computer schakelt nu automatisch over naar het cooldownprogramma. Druk op STOP, als u het cooldownprogramma niet wil uitvoeren.

4.1 Algemene informatie



WAARSCHUWING

- + De opslagplaats moet zodanig worden gekozen, dat misbruik door derden of kinderen kan worden uitgesloten.
- + Als je apparaat niet uitgerust is met transportwielen, moet je het apparaat demonteren alvorens het te verplaatsen.

• OPGELET

- + Zorg ervoor dat het apparaat op de gekozen opslagplaats beschermd is tegen vocht, stof en vuil. De opslagplaats moet droog en goed verlucht zijn en een constante omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 35 °C hebben.

4.2 Transportwielen

• OPGELET

Als je het apparaat over uiterst gevoelige en zachte vloerbekleding, zoals parket, tegels of laminaat, wil verplaatsen, moet je de transportweg bedekken met bijvoorbeeld karton of iets gelijkaardigs, om eventuele schade aan de vloer te vermijden.

1. Ga achter het apparaat staan en til het op, tot het gewicht van het apparaat op de transportwielletjes steunt. Nu kun je het apparaat gemakkelijk verplaatsen. Als de transportweg langer is, moet het apparaat gedemonteerd en veilig verpakt worden.
2. Kies de nieuwe opstelplaats, rekening houdend met de aanwijzingen in paragraaf 1.4 van deze gebruiksaanwijzing.

4.3 Opvouwmecanisme



WAARSCHUWING

- + De loopband is uitgerust met hogedrukschokdempers die bij een verkeerde hantering tot het plots openklappen van de loopband kunnen leiden. Meer informatie hierover vind je in de in paragraaf 2.1 van deze gebruiksaanwijzing.
- + Til de loopband niet aan de loopmat of de achterste transportwielletjes op. Deze onderdelen klikken niet vast en zijn moeilijk vast te nemen.



OPMERKING

De loopband is opvouwbaar en kan dus ruimtebesparend worden opgeborgen. Dat vergemakkelijkt eveneens het transport.

4.3.1 De loopband dichtvouwen

⚠ WAARSCHUWING

- + Sluit het apparaat in dichtgevouwen toestand niet op het stroomnet aan. Probeer het apparaat niet te gebruiken wanneer het dichtgevouwen is.
- + Het loopvlak moet voor het dichtvouwen volledig tot stilstand gekomen zijn.


⚠ VOORZICHTIG

- + Leun niet tegen het apparaat in dichtgevouwen toestand en leg er niets op, waardoor het apparaat onstabiel wordt en omvalt.

• OPGELET

- + Voor het dichtvouwen moeten alle voorwerpen worden verwijderd, die kunnen leeglopen of omgestoten worden of die het dichtvouwen van de loopband verhinderen.

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Grijp met beide handen de beschermstang vast die zich direct onder het achterste gedeelte van de loopmat bevindt, zodat je een stabiel hijspunt hebt.
3. Zorg ervoor dat de hydraulische rem correct vergrendeld is en til de loopband naar voren op.
4. Zorg ervoor dat je stabiel staat en controleer of het vergrendelmechanisme geborgd is; trek hiervoor het apparaat naar achteren en controleer of het daarbij niet beweegt.



4.3.2 De loopband openvouwen


• OPGELET

- + Voor het openvouwen moeten alle voorwerpen worden verwijderd, die kunnen leeglopen of omgestoten worden of die het openvouwen van de loopband verhinderen.

1. Ga achter de loopband staan en druk het apparaat lichtjes naar voren in de richting van de display.
2. Om de vergrendeling van de hydraulische rem te ontgrendelen, druk met je linkervoet het bovenste gedeelte van de hydraulische rem lichtjes naar voren, tot de vergrendeling loskomt en de loopband naar achteren kan worden getrokken.
3. Blijf de loopband vasthouden.

De hydraulische rem zakt zelf zachtjes naar beneden.

4. Zodra de loopband ongeveer $\frac{2}{3}$ gezakt is, kan je hem loslaten.



5.1 Algemene informatie



WAARSCHUWING

+ Voer geen ondeskundige veranderingen aan het apparaat uit.



VOORZICHTIG

+ Beschadigde of versleten onderdelen kunnen je veiligheid en de levensduur van het apparaat in gevaar brengen. Vervang dus onmiddellijk alle beschadigde of versleten onderdelen. Wend je in dit geval tot je verkoper. Het apparaat mag niet meer worden gebruikt, totdat het terug in orde is. Gebruik indien nodig uitsluitend originele vervangonderdelen.

• OPGELET

+ Naast de hier vermelde aanwijzingen en aanbevelingen voor het onderhoud en de verzorging kunnen bijkomende service- en/of reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn; deze mogen uitsluitend door gemachtigde servicetechniekers worden uitgevoerd.

5.2 Storingen en foutdiagnose

Het apparaat wordt tijdens de productie regelmatig aan kwaliteitscontroles onderworpen. Ondanks deze controles kunnen er zich storingen of fouten voordoen. Vaak zijn individuele onderdelen verantwoordelijk voor deze storingen en meestal volstaat het om deze te vervangen. De meest frequente fouten en hun oplossing vind je in het volgende overzicht: Als het apparaat desondanks niet correct functioneert, moet je je verkoper contacteren.

Fout	Oorzaak	Oplossing
De console reageert niet	Veiligheidsleutel ontbreekt of past niet	Controleer of de veiligheidsleutel is geplaatst en gebruik deze indien nodig
De loopmat ligt scheef	Loopmat niet gecentreerd	Centreer de loopmat volgens de instructies
Schurend geluid		
De loopmat slijpt door/stopt	Spanning/smering van de loopmat is niet in orde	Controleer de spanning/smering van de loopmat volgens de instructies
Het display geeft niets weer/werkt niet	+ De stroomvoorziening is onderbroken + Losse kabelverbinding	+ Aan/uit schakelaar + Controleer of de veiligheidsleutel is geplaatst + Controleer de kabelverbindingen

Geen hartslagweergave	<ul style="list-style-type: none"> + Storingsbronnen in de kamer + Ongeschikte borstband + Borstband verkeerd geplaatst + Borstband defect of batterij leeg + Hartslagweergave defect 	<ul style="list-style-type: none"> + Elimineer storingsbronnen (bijv. mobiele telefoons, WLAN, grasmaaiers, robotstofzuigers, enz ...) + Gebruik een geschikte borstband (zie „AANBEVOLEN ACCESSOIRES“) + Verplaats de borstband en/of bevochtig de elektroden + Vervang de batterijen + Controleer of hartslagweergave mogelijk is met de handsensoren
-----------------------	--	--

5.3 Verzorging en onderhoud

De belangrijkste onderhoudsmaatregel is de verzorging van de loopmat. Hiertoe behoren het instellen, het bijspannen en het smeren van de loopmat. Schade die ontstaat omwille van geen of gebrekkige verzorging, wordt niet gedekt door de garantie. Voer dus regelmatig onderhoudscontroles uit. Ga zeer zorgvuldig tewerk bij het afstellen en bijspannen van de band, omdat een te hoge of te lage spanning tot schade aan het apparaat kan leiden. De loopmat wordt voor de levering in de fabriek volgens de voorschriften ingesteld. Het kan echter gebeuren dat de loopmat tijdens het transport verschuift.


5.3.1 Afstelling van de loopmat

Tijdens de training moet de loopmat zo veel mogelijk in het midden en recht lopen. Afhankelijk van de belasting en de gebruiksomstandigheden kan de uitlijning van de loopmat veranderen. Een andere reden kan de positionering van het apparaat op een oneffen oppervlak zijn.

VOORZICHTIG

Bij het volgende onderhoud mag niemand zich op de loopband bevinden!

1. Laat het apparaat aan een snelheid van ongeveer 5 km/u lopen.
2. Als de loopmat naar links afwijkt, draai je de linker instelschroef aan het achterste uiteinde van het apparaat max. een ¼ slag in wijzerzin en de rechter instelschroef max. een ¼ slag in tegenwijzerzin.
3. Als de loopmat naar rechts afwijkt, draai je de rechter instelschroef aan het achterste uiteinde van het apparaat max. een ¼ slag in wijzerzin en de linker instelschroef max. een ¼ slag in tegenwijzerzin.
4. Bekijk aansluitend ongeveer 30 seconden hoe de mat loopt, omdat de wijziging niet onmiddellijk zichtbaar wordt.
5. Herhaal deze procedure totdat de loopmat weer recht loopt. Als je de loopmat niet uitgelijnd krijgt, moet je contact opnemen met je verkoper.



5.3.2 Bijspannen van de loopmat

Als de loopmat tijdens de werking over de looprollen schuift (wanneer dat het geval is, ontstaat een merkbaar schokken tijdens het lopen), moet de loopmat bijgespannen worden.

In de meeste gevallen is de oorzaak voor het wegschuiven een uitzetting van de mat door haar gebruik. Dit is volkomen normaal.

ⓘ **OPMERKING**

Het bijspannen gebeurt via dezelfde instelschroeven, die ook voor de instelling worden gebruikt.

1. Laat het apparaat aan een snelheid van 5 km/u lopen.
2. Draai de linker en rechter instelschoef onmiddellijk na elkaar max. ¼ draai in wijzerzin.
3. Controleer vervolgens of de loopmat nog doorslipt. Als dat het geval is, moet je de beschreven procedure opnieuw uitvoeren.

5.3.3 Smering van de loopmat

Als de loopmat onvoldoende gesmeerd is, neemt de wrijving aanzienlijk toe en dit leidt tot een sterke slijtage van de eindeloze band, de loopplaat, de motor en het bord. Als je een verhoogde wrijving van de loopmat opmerkt, wijst dit erop dat je de mat moet smeren. Je moet in ieder geval minstens alle 3 maanden of alle 50 bedrijfsuren de mat smeren. Afhankelijk daarvan, wat eerst komt.


ⓘ **OPMERKING**

Als je loopband uitgerust is met een opvouwmechanisme, kun je de smering ook in dichtgevouwen toestand uitvoeren.

1. Til de loopmat een beetje op.
2. Breng een beetje smeerolie of siliconenspray aan op het volledige loopdek en verdeel gelijkmatig.
3. Draai de band handmatig verder, zodat het volledige oppervlak tussen de eindeloze band en de loopplaat gesmeerd is.
4. Veeg de overtollige smeerolie of siliconenspray weg.

ⓘ **OPMERKING**

Als het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, moet dit onderhoud eveneens worden uitgevoerd.



5.4 Onderhouds- en inspectietermijnen

Om beschadigingen door lichaamssweat te vermijden, moet het apparaat na elke workout met een vochtige handdoek (geen oplosmiddelen gebruiken!) worden gereinigd.

De volgende routinewerkzaamheden moeten op de aangegeven tijdstippen worden uitgevoerd:

Onderdeel	Wekelijks	Maandelijks	Elke drie maanden	Halfjaarlijks
Display console	R	I		
Spanning van de band				I
Smering van de band			I	
Kunststofafdekkingen	R	I		
Schroeven en kabelverbindingen		I		
Legende: R = Reinigen; I = Inspecteren				

6 AFVALVERWIJDERING

Aan het einde van zijn levensduur mag dit apparaat niet samen met het normale huishoudelijk afval worden afgevoerd. Het moet naar een inzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht. Meer informatie krijg je bij de bevoegde dienst voor afvalinzameling van je woonplaats.



Volgens hun markering zijn de materialen recycleerbaar. Met de recyclage, de terugwinning van grondstoffen of andere vormen van recycling van oude en afgedankte apparaten lever je een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Om je trainingsbeleving nog aangenamer en efficiënter te maken, raden wij je aan om je fitnessapparaat aan te vullen met passende accessoires. Dat kan bijvoorbeeld een **vloermat** zijn, die ervoor zorgt dat je fitnessapparaat steviger staat en die de vloer tegen vallende zweetdruppels beschermt, maar ook extra handrails bij bepaalde loopbanden of **siliconenspray** om bewegende onderdelen soepel te laten lopen.

Als je een cardiotrainingfitnessapparaat hebt gekocht en je op basis van je hartslag wil trainen, raden wij je aan om een compatibele borstband te gebruiken, omdat op die manier een optimale overdracht van de hartslag wordt gegarandeerd. Bij krachtstations wil je eventueel extra **trekstangen** of **gewichten** kopen.

Ons assortiment accessoires is van de hoogste kwaliteit en maakt je training nog beter. Als je meer informatie wenst over compatibele accessoires, raadpleeg je in onze webwinkel de detailpagina van de producten (het gemakkelijkste is om het artikelnummer in het zoekveld bovenaan in te voeren), waar je de aanbevolen accessoires voor dat product terugvindt. Alternatief kun je de meegeleverde QR-code gebruiken. Je kunt natuurlijk ook onze klantendienst contacteren: telefonisch, per e-mail, in een van onze filialen of via onze socialemediakanalen. Wij staan voor je klaar!



Vloermat



Borstband



Handdoeken



Siliconenspray



Borstband Contactgel

8.1 Serienummer en modelnaam

Om ons in staat te stellen om jou de bestmogelijke service te bieden, moet je de **modelnaam**, het **artikelnummer**, het **serienummer**, de **detailtekening** en de **onderdelenlijst** bij de hand houden. De bijbehorende contactmogelijkheden vind je in hoofdstuk 10 van deze gebruiksaanwijzing.

ⓘ **OPMERKING**

Het serienummer van je apparaat is uniek. Het staat vermeld op een witte sticker. De precieze positie van deze sticker vind je op de volgende afbeelding.



Voer het serienummer in het bijbehorende veld in.

Serienummer:

Merk/categorie:

Modelnaam:

Artikelnummer

8.2 Onderdelenlijst


Nr.	Naam (ENG)	Fabrikant Onderdeelnr.	Specificatie	Aantal
1	Main frame	260D8-3-1000-J0		1
2	Left handlebar post	260D1-3-1300-J0		1
3	Right handlebar post	260D1-3-1400-J1		1
4	Handlebar set	260D8-3-1500-B70		1
5	Base tube	260D1-3-1600-J1		1
6	Connecting tube	260D1-3-1900-J0		1
7	Hex bolt	50108-5-0020-F0	M8x1.25x20L	4
8	Spring washer	55108-2-1520-FA	D15.4xD8.2x2T	6
9	Flat washer	55108-1-1612-FA	D16*D8.5*1.2T	14
10	Allen screw	54008-5-0040-F3	M8*1.25*40L	6
12	Running belt	260D8-6-1072-B1	460*1.4T*2740L	1
13	Wooden board	260D1-6-1073-B2	1185*645*15T	1
14	Side plate	260D1-6-1076-B0	95.8*35.7*1185L	2
15	CSK inner hexagon bolt	51608-5-0035-F0	M8*1.25*35L	2
16	CSK inner hexagon bolt	51608-5-0025-F0	M8*1.25*25L	6
17	Buffer 1(blue)	26000-6-1081-K0	D20*32L*M8	4
18	Buffer 2(Orange)	26000-6-1082-QK0	D20*32L*M8	2
19	Buffer	78000-6-1081-B2	20*56*2.0T	2
20	Screw	52804-2-0012-F0	ST4*1.41*12L	13
21	Wheel	26100-6-1087-B0	D65*24	2
22	Buffer	55308-4-0010-BB	D20*10L*M8*1.25	2
23	Nylon nut	55208-1-2008-FA	M8*1.25*8T	12
24	Metal clip	26000-6-1086-FC0	D27*D4.3*2T	8
25	Screw	52842-2-0015-F0	ST4.2*15L	41
26	Motor cover fixing plate	26100-6-1090-00	32*18*18	4
27	Cable tie base	26100-6-1089-00	15*10	2
28	Screw	50904-2-0015-N0	ST4*1.41*15L	2
29	Screw	52842-2-0025-F0	ST4.2*25L	2
30	Motor	260D7-6-1085-01	DC-1.5HP	1
31	Screw	54904-2-0016-F0	ST4*1.6*16L	8

33	Allen screw	54008-5-0016-U0	M8*1.25*16L	2
34	Allen bolt	50308-5-0040-F3	M8*1.25*40	2
35	Front roller	260D1-3-1100-01	D17*D46*599.5L	1
36	Rear roller	260D1-3-1200-00	D17*D46*605L	1
37	Elastic belt	58004-6-1102-01	PJ8/470/185J	1
38	Allen screw	54008-5-0075-F0	M8*1.25*75L	3
39L	Upper cover(left)	26000-6-1576-B0	328.4*285.9*106.6	1
39R	Upper cover(right)	26000-6-1586-B0	328.4*285.9*106.6	1
40L	Lower cover(left)	26000-6-1577-B0	449.1*318.8*122.2	1
40R	Lower cover(right)	26000-6-1587-B0	397.1*318.8*122.2	1
41	Lower handle pulse sensor	26000-6-1573-B0		2
42	Bolt	52605-2-0015-F0	M5*0.8*15L	2
43	handlebar grips	260D8-6-1584-B0	D50*312L*3T	2
44	Upper handle pulse cover	26000-6-1574-B0		2
45	Screw	50935-2-0025-D0	ST3.5*25L	4
47	Adjustable feet	26000-6-1095-B0	D38*M10*1.5	2
48	Flat washer	55110-1-2520-NA	D25*D10*2T	2
49	Screw	50806-5-0040-N2	M6*1.0*40L	2
50	Transporting wheel	74202-6-2175-B0	D49*21.5	2
51	Buffer	55304-4-2508-B9	D25*D4.5*8T	2
53	Flat washer	55106-1-1310-FA	D13*D6.5*1.0T	4
54	Nylon nut	55206-1-2006-FA	M6*1*6T	2
55	Bushing	26000-6-1677-00	D10*D6.1*4T	4
56	Bolt	52605-2-0010-F0	M5*0.8*10L	9
57	Flat washer	55108-1-1810-W8	D18*D8.5*1.0T	4
58	Allen bolt	50308-5-0030-F0	M8*1.25*30	1
59	Allen bolt	50308-5-0050-F3	M8*1.25*50L	1
60	Gas spring set	260D1-6-1661-B0		1
63	Handle pulse cable	81800-6-2479-00	700L	2
64	Upper motor cover	260D1-6-2401-B0	680*364.9*135.7	1
65L	Bottom motor cover(left)	26000-6-2418-B0	379*364.9*87	1
65R	Bottom motor cover(right)	26000-6-2419-B0	391*364.9*53	1
66	Motor decorative cover	260D8-6-2403-B0	226*66.4*1.2T	1
67	Allen bolt	50310-5-0035-F3	M10*35L	4

68	Bushing	58002-6-1104-UC0	D28*D10*9.2	4
69	Plastic washer	55110-1-2404-BF	D10*D24*0.4T	4
70	Incline motor	26100-6-1975-00	JS11-B	1
71	Flat washer	55110-1-2020-FA	D20xD11x2T	4
72	Spring washer	55110-2-1730-FA	D17.8*D10.2*3.0T	4
73	Nylon nut	55210-1-2010-FA	M10x1.5x10T	6
74	Allen bolt	54010-5-0065-F4	M10*1.5*65L	1
75	Allen bolt	54010-5-0050-F4	M10*1.5*50L	1
76	Flat washer	55110-1-3030-FA	D30*D10*3.0T	2
77L	Rear cover(Left)	26000-6-2406-B0	160*117.3*114	1
77R	Rear cover(right)	26000-6-2407-B0	160*117.3*114	1
78	Computer	260D8-6-1701-B1	SD-8401-71, 5.5"	1
79	Audio cable	81000-6-2555-B0	250L	1
80	Safety clip	26000-6-1793-R0	700L	1
81	Upper computer cable	26000-6-1771-01	600	1
82	Middle computer cable	26000-6-1772-00	1150	1
83	Lower computer cable	26000-6-1773-01	800	1
84	Sensor cable	26000-6-1795-00	900	1
85	MCB	26000-6-1779-01	MT8345, 2.0HP	1
86	Filter	26100-6-1067-01	10A	1
87	Coil	26000-6-1066-00	10A	1
88	Electric cable	26100-6-1775-02	1700L	1
89	Switching mode power supplier	26100-6-2411-00		1
90	Overcurrent protector	26100-6-2412-00	10A	1
91	Socket	26100-6-2413-00		1
92	Grounding wire 2	26100-6-1788-00	100L	1
93	Live wire 1	26200-6-1789-00	220L	1
94	Live wire 2	26100-6-1790-01	60L	2
95	Neutral wire 1	26100-6-1791-00	100L	2
96	Neutral wire 2	26100-6-1792-00	190L	1
97	Magnet ring	26100-6-1079-00	D31*16	1
98	Allen spanner	58030-6-1051-N0	M6*130L	1
99	Spanner	58030-6-1048-C0	145*5.5T	1

100	Oval end cap	260D1-6-1588-B0	71.2*46*21.6	2
101	screw	51004-2-0010-N0	ST4*1.41*10L	2
102L	Inside cover for handrail (L)	260D1-6-1596-B0	62.6*56*44.7	1
102R	Inside cover for handrail (R)	260D1-6-1597-B0	62.6*56*44.7	1
103L	Side cover for handrail (L)	260D1-6-1594-B0	56*33*45.3	1
103R	Side cover for handrail (R)	260D1-6-1595-B0	56*33*45.3	1

8.3 Detailtekening



Trainingsapparaten van Darwin® worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Als een fitnessapparaat dat je bij ons gekocht hebt, niet perfect functioneert, betreuren wij dat en verzoeken wij je om onze klantendienst te contacteren. We staan telefonisch voor je klaar via de technische hotline.

Foutbeschrijvingen

Je trainingsapparaat is zo ontwikkeld, dat permanent een hoogwaardige training mogelijk is. Als er zich desondanks toch problemen voordoen, moet je eerst de gebruiksaanwijzing lezen. Voor het oplossen van andere problemen moet je Fitshop contacteren of naar onze gratis service hotline bellen. Om de fout zo snel mogelijk op te lossen, beschrijf je de fout zo nauwkeurig mogelijk.

Naast de wettelijke garantie geven wij je garantie op alle bij ons gekochte fitnessapparaten volgens de onderstaande bepalingen.

Jouw wettelijke rechten worden hierdoor niet beperkt.

Garantie-eigenaar

De garantie-eigenaar is de eerste koper of elke persoon die een nieuwgekocht product van de eerste koper als geschenk gekregen heeft.

Garantieperiodes

Vanaf de levering van de fitnessapparatuur gelden onze in de webshop aangegeven garantietermijnen. Wilt u dus de voor u relevante garantietermijn weten, dan vindt u dit terug op de productpagina.

Onderhoudskosten

Wij kunnen de volgende keuze maken: reparatie, vervanging van individuele onderdelen of complete vervanging. Vervangonderdelen die tijdens de montage van het apparaat zelf moeten worden aangebracht, moeten door de garantienemer zelf worden vervangen en vormen geen onderdeel van het onderhoud. Na het verstrijken van de garantieperiode voor de onderhoudskosten geldt een zuivere deelgarantie, waarin de reparatie-, inbouw- en verzendingskosten niet inbegrepen zijn.

De gebruikstijden worden als volgt aangegeven:

- + Thuisgebruik: uitsluitend privégebruik in een privéhuishouding tot 3 uren per dag
- + Semiprofessioneel gebruik: tot 6 uur per dag (bijv. revalidatie, hotels, verenigingen, bedrijfsfitness)
- + Professioneel gebruik: meer dan 6 uur per dag (bijv. fitness-studio)

Garantieservice

Tijdens de garantieperiode worden apparaten die omwille van materiaal- of fabricagefouten defecten vertonen, naar onze keuze gerepareerd of vervangen. Vervangen apparaten of onderdelen van apparaten worden onze eigendom. De garantieprestaties leiden noch tot een verlenging van de garantieperiode, noch zetten zij een nieuwe garantie in gang.

Garantievoorwaarden

Om de garantie te laten gelden, zijn de volgende stappen vereist:

Contacteer de klantendienst per e-mail of per telefoon. Als het product tijdens de garantieperiode moet teruggestuurd worden voor reparatie, betaalt de verkoper de kosten. Na het verstrijken van de garantie draagt de koper de transport- en verzekeringskosten. Als het defect tot de omvang van onze garantieprestatie behoort, krijg je een gerepareerd of een nieuw apparaat terug.

Garantieclaims zijn uitgesloten bij schade door:

- + misbruik of onjuiste behandeling
- + omgevingsinvloeden (vochtigheid, hitte, overspanning, stof, enz.)
- + niet-naleving van de voor het apparaat geldende veiligheidsregels
- + niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
- + gebruik van geweld (bijv. slag, stoot, val)
- + ingrepen die niet door de door gemachtigde serviceafdeling werden uitgevoerd
- + eigenmachtige pogingen tot reparatie

Aankoopbewijs en serienummer

Let erop dat je de bijbehorende factuur moet kunnen voorleggen als je een beroep doet op de garantie. Opdat wij de versie van je model eenduidig zouden kunnen identificeren en met het oog op onze kwaliteitscontrole hebben wij het serienummer van het apparaat nodig voor ieder servicegeval. Houd het serienummer en je klantnummer bij de hand als je naar onze service hotline telefoneert. Dit vergemakkelijkt een snelle behandeling.

Als je problemen hebt om het serienummer op je apparaat te vinden, kun je contact opnemen met onze servicemedewerkers voor meer informatie.

Service buiten de garantie

Ook indien je trainingsapparaat gebreken vertoont na het verstrijken van de garantie of in gevallen die uitgesloten zijn van de waarborg, zoals normale slijtage, staan we voor je klaar om je een individuele offerte te maken. Contacteer onze klantendienst om een snelle en prijsgunstige oplossing voor het probleem te vinden. In dit geval zijn de verzendkosten ten laste van jou.

Communicatie

Vele problemen kunnen al door een gesprek met ons als jouw vakhandelaar worden opgelost. We weten hoe belangrijk een snelle en ongecompliceerde probleemoplossing is voor jou als gebruiker van het trainingsapparaat, zodat je zonder grote en lange onderbrekingen met plezier kunt trainen. Daarom zijn wij ook voorstander van een snelle en onburocratische oplossing van jouw vraag. Houd daarom altijd je klantnummer en het serienummer van het defecte apparaat bij de hand.

DE	DK	FR
<p>TECHNISCHE DIENST</p> <p>☎ +49 4621 4210-900 ☎ +49 4621 4210-698 ✉ technik@sport-tiedje.de</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p> <p>SERVICE</p> <p>☎ 0800 20 20 277 (gratis) ✉ info@sport-tiedje.de</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 21:00 Za 9:00 - 21:00 Zo 10:00 - 18:00</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ 80 90 16 50 +49 4621 4210-945 ✉ info@fitshop.dk</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ +33 (0) 172 770033 +49 4621 4210-933 ✉ service-france@fitshop.fr</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p>
	PL	BE
	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ 22 307 43 21 +49 4621 42 10-948 ✉ info@fitshop.pl</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ 02 732 46 77 +49 4621 42 10-932 ✉ info@fitshop.be</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p>

UK	NL	INT
<p>TECHNISCHE DIENST</p> <p>☎ +44 141 876 3986 ✉ support@powerhousefitness.co.uk</p> <p>SERVICE</p> <p>☎ +44 141 876 3972 🕒 Ma - Vr 9.00 - 17.00</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ +31 172 619961 ✉ info@fitshop.nl</p> <p>🕒 Ma - Do 09:00 - 17:00 Vr 9:00 - 21:00 Za 10:00 - 17:00</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ +49 4621 4210-944 ✉ service-int@sport-tiedje.de</p> <p>🕒 Ma - Vr 8.00 - 18.00 Za 9.00 - 18.00</p>
	AT	CH
	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ 0800 20 20 277 (gratis) +49 4621 42 10-0 ✉ info@sport-tiedje.at</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ 0800 202 027 +49 4621 42 10-0 ✉ info@sport-tiedje.ch</p> <p>🕒 Ma - Vr 08:00 - 18:00 Za 9:00 - 18:00</p>

Op deze website vind je een gedetailleerd overzicht inclusief het adres en de openingsuren van alle filialen van de Sport-Tiedje groep in Duitsland en de overige landen:

www.fitshop.nl/filialenoverzicht



FITNESS IS ONS LEVEN

WEBSHOP EN SOCIALE MEDIA

Sport-Tiedje is met momenteel meer dan 70 filialen de grootste vakmarkt van Europa voor thuisfitnessapparaten en wereldwijd een van de meest gerenommeerde online-handelaars voor fitnessuitrusting. Privéklienten bestellen via de 25 webwinkels in hun eigen taal of laten hun gewenste apparaten ter plaatse samenstellen. Daarnaast levert het bedrijf professionele apparaten voor duur- en krachttraining aan fitness-studio's, hotels, sportverenigingen, bedrijven en fysio praktijken.

Sport-Tiedje biedt een grote verscheidenheid aan fitnessapparaten van gerenommeerde fabrikanten, hoogwaardige eigen ontwikkelingen en een uitgebreide dienstverlening aan, bijv. montagediensten en sportwetenschappelijk advies voor en na de aankoop. Hiervoor doet het bedrijf een beroep op talrijke sportwetenschappers, fitnessstrainers en topsporters.

Bezoek ons op onze socialemediakanalen of onze blog!



TAURUS

 **cardiostrong** 

BODYCRAFT

 **cardiojump**

 **DUKEFITNESS**

DARWIN

Nota's

Nota's



DARWIN **TM40**