



Manual de montaje y manejo



max. 130 kg



~ 60 Min. 



 74 kg

L 173 | B 80 | H 131

DFTM40.01.05

Art.nr.: DF-TM40

DARWIN **TM40**

Índice

1	INFORMACIÓN GENERAL	7
1.1	Datos técnicos	7
1.2	Seguridad personal	8
1.3	Seguridad eléctrica	9
1.4	Lugar de instalación	10
2	INSTRUCCIONES DE MONTAJE	11
2.1	Indicaciones generales	11
2.2	Volumen de suministro	12
3	INSTRUCCIONES DE USO	19
3.1	Indicador de la consola	20
3.2	Función de las teclas	22
3.3	Encendido y configuración del aparato	24
3.4	Programas	25
3.4.1	MANUAL (programa manual)	25
3.4.2	PROGRAM (programas del perfil)	26
3.4.3	USER PROGRAM (programas de usuario)	30
3.4.4	HRC: programas controlados por frecuencia cardíaca THR	31
4	ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	32
4.1	Indicaciones generales	32
4.2	Ruedas de transporte	32
4.3	Mecanismo de plegado	32
4.3.1	Plegado de la cinta de correr	33
4.3.2	Desplegado de la cinta de correr	33
5	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, CUIDADO Y MANTENIMIENTO	34
5.1	Indicaciones generales	34
5.2	Fallos y diagnóstico de errores	34
5.3	Cuidado y mantenimiento	35
5.3.1	Ajuste de la banda de rodadura	35
5.3.2	Retensado de la banda de rodadura	36
5.3.3	Lubricación de la banda de rodadura	36
5.4	Calendario de mantenimiento e inspección	37
6	ELIMINACIÓN	37
7	ACCESORIOS RECOMENDADOS	38

8	PEDIDO DE RECAMBIOS	39
8.1	Número de serie y descripción del modelo	39
8.2	Lista de piezas	40
8.3	Vista explosionada	44
9	GARANTÍA	45
10	CONTACTO	47

Estimado cliente:

Gracias por elegir los equipos de fitness Darwin. Con los equipos de fitness Darwin, ofrecemos equipos de gimnasio en casa de primera categoría a un precio excelente. Las bicicletas estáticas y los equipos de fuerza Darwin son fáciles de usar, están diseñados para ahorrar espacio y tienen un aspecto muy atractivo. Con nuestro equipo, queremos ayudarte a conseguir tus objetivos deportivos, tanto si quieres perder peso como si quieres entrenar para el triatlón nacional. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, estamos deseando escucharle y esperamos que disfrute de su formación.

Para más información, visite www.sport-tiedje.com.

Uso previsto

El aparato debe usarse exclusivamente para su uso previsto.

El aparato es apto únicamente para uso doméstico. El aparato no es adecuado para uso semiprofesional (p. ej. en hospitales, clubes, hoteles, escuelas, etc.) ni comercial o profesional (p. ej. en gimnasios).

AVISO LEGAL

Sport-Tiedje GmbH
La tienda n.º 1 de Europa para el ejercicio en casa

International Headquarters
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Alemania

Director general:
Christian Grau
Sebastian Campmann
Dr. Bernhard Schenkel
Handelsregister HRB 1000 SL
Tribunal de Flensburg (Alemania)
N.º de identificación fiscal: DE813211547

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD



©2016 Darwin es una marca registrada de la empresa Sport-Tiedje GmbH. Todos los derechos reservados. Queda prohibido cualquier uso de esta marca sin el consentimiento expreso por escrito de Sport-Tiedje.

La empresa se reserva el derecho a modificar el producto y el manual. Asimismo, los datos técnicos están sujetos a modificación sin previo aviso.

ACERCA DE ESTAS INSTRUCCIONES

Lea atentamente las instrucciones completas antes de proceder al montaje y al primer uso. Las instrucciones le ayudarán a realizar el montaje rápidamente y describen un uso seguro. Es imprescindible que informe a todas las personas que entrenen con este aparato (especialmente niños y personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales o motoras) acerca de estas instrucciones y su contenido. En caso de duda, debe supervisar el uso del aparato una persona responsable.



Este aparato ha sido diseñado empleando las últimas tecnologías de seguridad. Se han excluido, en la medida de lo posible, las posibles fuentes de peligro que podrían provocar lesiones. Asegúrese de seguir correctamente las instrucciones de montaje y de que todas las piezas del aparato queden bien aseguradas. En caso necesario, revise nuevamente el manual para subsanar posibles errores.

Cíñase con exactitud a las instrucciones de seguridad y mantenimiento descritas. Cualquier uso que se desvíe de ellas podría provocar daños para la salud, accidentes o daños al aparato de los que no pueden responsabilizarse el fabricante ni el distribuidor.

Las siguientes indicaciones de seguridad pueden aparecer en estas instrucciones de uso:

- **ATENCIÓN**

Indica posibles situaciones perjudiciales que pueden provocar daños materiales en caso de infracción.

-  **PRECAUCIÓN**

Indica posibles situaciones perjudiciales que pueden provocar lesiones leves o poco significativas en caso de infracción.

-  **ADVERTENCIA**

Indica posibles situaciones perjudiciales que pueden provocar lesiones graves o mortales en caso de infracción.

-  **PELIGRO**

Indica posibles situaciones perjudiciales que provocan lesiones graves o mortales en caso de infracción.

-  **INDICACIÓN**

Indica información adicional de utilidad.

Conserve cuidadosamente estas instrucciones para consultar información, realizar las labores de mantenimiento o realizar pedidos de repuestos.

1.1 Datos técnicos

Indicador LCD de:

- + Tiempo
- + Velocidad
- + Recorridos
- + Consumo calórico
- + Pendiente
- + Frecuencia cardíaca

Potencia del motor: motor de CC con salida continua de 2 CV

Rangos de velocidad: 1-16 km/h (en tramos de 0,1 km/h)

Teclas de acceso directo para velocidad: 6

Rango de inclinación: 1-10 % (en tramos de 0,5 %)

Teclas de acceso directo para inclinación: 6

Programas de entrenamiento totales: 32

Programas manuales: 1

Programas de perfiles: 24

Programas definidos por el usuario: 4

Programas controlados por frecuencia cardíaca: 3

Tamaño de la superficie de carrera (L x An): 1300 mm x 460 mm

Peso y dimensiones:

Peso del artículo (bruto, incluido el embalaje): 82 kg

Peso del artículo (neto, sin embalaje): 74 kg

Dimensiones del embalaje (L x An x Al): 180 cm x 75 cm x 29 cm

Dimensiones (L x An x Al): 172,50 cm x 80 cm x 131 cm

Dimensiones plegables (L x An x Al): 106 cm x 80 cm x 150 cm

Peso máximo del usuario: 130 kg

1.2 Seguridad personal

PELIGRO

- + Antes de comenzar a utilizar el aparato, consulte con su médico si el entrenamiento es adecuado para usted desde el punto de vista de la salud. Esto atañe particularmente a las personas que sufren de hipertensión hereditaria o de una enfermedad cardíaca, personas mayores de 45 años, fumadores, personas con niveles excesivos de colesterol y personas sobrepeso o que no hayan realizado ejercicio de forma habitual durante el último año. Si se encuentra bajo algún tratamiento médico que afecte a su frecuencia cardíaca, es imprescindible que consulte con su médico.
- + Tenga en cuenta que el ejercicio excesivo puede poner en grave peligro su salud. Del mismo modo, tenga en cuenta que los sistemas de monitorización de la frecuencia cardíaca pueden ser inexactos. Si experimenta signos de debilidad, náuseas, sensación de mareo, dolores, dificultad para respirar o cualquier otro síntoma anormal, interrumpa el entrenamiento inmediatamente y consulte con su médico en caso de emergencia.

ADVERTENCIA

- + El uso de este aparato está limitado a mayores de 14 años.
- + Los niños no deben estar cerca del aparato sin supervisión.
- + Para utilizar cualquier aparato de entrenamiento, las personas discapacitadas deben contar con una autorización médica y permanecer bajo una estricta supervisión.
- + No debe utilizar el aparato más de una persona al mismo tiempo.
- + Si su aparato dispone de una llave de seguridad, engánchese el clip en la ropa antes de comenzar el entrenamiento. De este modo, en caso de caída se activará la parada de emergencia del aparato.
- + Mantenga las manos, los pies y otras partes del cuerpo, así como el cabello, la ropa, la joyería y demás objetos alejados de las partes móviles, ya que podrían engancharse en el aparato.
- + No lleve ropa suelta o amplia cuando utilice el aparato, sino ropa de deporte adecuada. En el caso del calzado de deporte, asegúrese de la suela sea adecuada, preferiblemente de goma u otros materiales antideslizantes. El calzado con tacón, suela de cuero, tacos o clavos no es adecuado. Nunca entrene descalzo.

PRECAUCIÓN

- + Si su aparato se conecta a la corriente mediante un cable de alimentación, asegúrese de colocarlo de forma que no exista riesgo de tropezarse con él.
- + Para evitar ponerse en peligro a sí mismo y a otras personas, asegúrese de que durante el entrenamiento nadie se encuentre en el área de movimiento del aparato.

• ATENCIÓN

- + Queda prohibido introducir objetos de cualquier tipo en las aberturas del aparato.

1.3 Seguridad eléctrica

PELIGRO

- + Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte el aparato del enchufe al finalizar el entrenamiento, antes de su montaje o desmontaje y al realizar las labores de mantenimiento y limpieza del aparato. Al hacerlo, no tire del cable.

ADVERTENCIA

- + Mientras esté enchufado, supervise el aparato en todo momento. Durante su ausencia, retire el adaptador de corriente del enchufe, de forma que no puedan utilizar el aparato de forma inadecuada otras personas o niños.
- + En caso de que el cable de alimentación o el adaptador estén dañados o defectuosos, diríjase a su proveedor. El aparato no debe utilizarse hasta su reparación.

• ATENCIÓN

- + El aparato requiere una alimentación eléctrica de 220-230 V con un voltaje de 50 Hz.
- + El aparato solo puede conectarse directamente a un enchufe con conexión a tierra con el cable de alimentación suministrado junto con él. Los cables alargadores deben cumplir con las directivas de la VDE. Desenrolle siempre el cable de alimentación completamente.
- + El enchufe debe protegerse con un fusible con un valor de fusible mínimo de «16 A».
- + No realice ninguna modificación al cable de alimentación ni al adaptador.
- + Mantenga el cable de alimentación alejado del agua, el calor, el aceite y los bordes afilados. El cable de alimentación no debe pasar por debajo del aparato ni de una alfombra y no deben colocarse objetos sobre él.
- + Si el aparato adquirido cuenta con una consola TFT, las actualizaciones de software deben realizarse regularmente. Siga las indicaciones en la pantalla para completar la actualización.
- + Los sistemas y el software de los aparatos con consolas TFT son compatibles con las aplicaciones preinstaladas. No instale ninguna otra aplicación en la consola.

INDICACIÓN

- + Las aplicaciones preinstaladas en las consolas TFT son aplicaciones de fabricantes externos. Sport-Tiedje no asume ninguna responsabilidad por la disponibilidad, la funcionalidad o el contenido de estas aplicaciones.

1.4 Lugar de instalación

⚠ ADVERTENCIA


- + No coloque el aparato en lugares de tránsito ni en salidas de emergencia.

⚠ PRECAUCIÓN

- + Asegúrese de que haya una zona de seguridad detrás de la cinta de correr con una longitud de al menos 2 m y un anchura mínima que se corresponda con el ancho de la cinta.
- + Asegúrese de que la sala de entrenamiento se ventila suficientemente durante el entrenamiento y de que no haya corrientes de aire.
- + Elija un lugar de instalación en el que quede suficiente espacio libre/zona de seguridad junto al aparato.
- + La superficie de instalación y montaje del aparato debe ser lisa, resistente y firme.

• ATENCIÓN

- + El aparato solo puede instalarse en un edificio cuyas salas se encuentren secas y a una temperatura adecuada (temperatura ambiente entre 10 °C y 35 °C). No está permitido el uso en exteriores o en salas con una elevada humedad ambiental (superior al 70 %), como piscinas.
- + Utilice una estera protectora para proteger las superficies delicadas (como parqués, laminados, suelos de corcho o alfombras) de la presión y el sudor y compensar pequeños desniveles.




2.1 Indicaciones generales

PELIGRO

- + No deje en los alrededores herramientas ni material de embalaje, como láminas o piezas pequeñas, ya que podrían representar un peligro de asfixia para los niños. Mantenga a los niños alejados durante el montaje del aparato.

ADVERTENCIA

- + La cinta de correr dispone de amortiguadores de alta presión que, en caso de manejo incorrecto, pueden provocar que la cinta de correr se pliegue repentinamente. Para evitar posibles daños personales, nunca tire de los puntos de la cinta de correr que se muestran en la imagen. Asimismo, nunca intente levantar o mover la cinta de correr sujetándola por los puntos señalados.
- + Observe las indicaciones que acompañan al aparato para reducir los riesgos de lesiones.



PRECAUCIÓN

- + Durante el montaje, asegúrese de contar con suficiente espacio libre de movimiento en todas direcciones.
- + Son necesarios como mínimo dos adultos para realizar la instalación del aparato. En caso de duda, solicite la ayuda de una tercera persona con conocimientos técnicos.

• ATENCIÓN

- + Para evitar que se produzcan daños en el aparato y en el suelo, realice el montaje sobre una estera protectora o sobre el cartón del embalaje.

INDICACIÓN

- + Para realizar el montaje de la forma más sencilla posible, pueden montarse previamente algunos de los tornillos y tuercas que se va a utilizar.
- + Idealmente, realice el montaje del aparato sobre su futuro lugar de instalación.

2.2 Volumen de suministro

ADVERTENCIA


La cinta de correr está rodeada por un fleje que evita que se pliegue durante el transporte. Este fleje debe retirarse antes de realizar el montaje.

El volumen de suministro incluye las partes indicadas a continuación. Antes de comenzar, compruebe que el volumen de suministro contenga todas las piezas y herramientas del aparato y que no existan daños. En caso de reclamación, contacte con su proveedor.


PRECAUCIÓN

Si el volumen de suministro no incluye todas las piezas o incluye piezas dañadas, no puede procederse con el montaje.

1 Estructura principal



4 Unidad del ordenador



x1

2 Mástil del ordenador (izquierda)



x1

3 Mástil del ordenador (derecha)



x1

80 Llave de seguridad



x1

79 Cable de audio




x1

88 Cable de red




x1



Conjunto de herramientas x1

78 Ordenador



x1


Paso 1: montaje de los mástiles izquierdo y derecho del ordenador

1. Conecte el cable central del ordenador (82) y el cable inferior del ordenador (83).

① **NOTA:**

Asegúrese de no atrapar los cables ya que podría dañar el aparato.

2. Monte los mástiles izquierdo y derecho del ordenador (2 y 3) y fíjelos en la estructura principal (1) con los tres tornillos Allen (10) mediante la llave Allen suministrada.




Paso 2: montaje de la unidad del ordenador

1. Conecte el cable superior del ordenador (**81**) y el cable central del ordenador (**82**).

NOTA:

Asegúrese de no atrapar los cables ya que podría dañar el aparato.

2. Coloque la unidad del ordenador (**4**) sobre los mástiles izquierdo y derecho del ordenador (**2** y **3**).
3. Monte la unidad del ordenador (**4**) en los mástiles izquierdo y derecho del ordenador (**2** y **3**) con dos tornillos hexagonales (**7**), dos arandelas de muelle (**8**) y dos arandelas planas (**9**) mediante la llave inglesa suministrada.




Paso 3: montaje del ordenador (1/2)

1. Conecte el cable superior del ordenador (**81**) y dos cables de los sensores del pulso de la mano (**63**) de la unidad del ordenador con sus contrapartes del ordenador (véase la figura).

ⓘ NOTA:


Asegúrese de no atrapar los cables ya que podría dañar el aparato.

2. Coloque el ordenador (**78**) sobre la unidad del ordenador (**4**).
3. Monte el ordenador (**78**) sobre la unidad del ordenador (**4**) con cuatro tornillos (**56**) mediante la llave Allen suministrada.



Paso 4: montaje del ordenador (2/2)

1. Por último, monte los dos tornillos (20) con la llave Allen suministrada.




Paso 5: Alineación de las patas

En caso de que el suelo sea irregular, puede estabilizar las patas de la cinta de correr girando los dos tornillos de ajuste que se encuentran bajo la estructura principal.

ADVERTENCIA

La cinta de correr dispone de amortiguadores de alta presión que, en caso de manejo incorrecto, pueden provocar que la cinta de correr se pliegue repentinamente. Encontrará más información al respecto en la sección 2.1 de estas instrucciones de uso.

1. Levante la cinta de correr por el lugar deseado y gire los tornillos de ajuste bajo la estructura principal.
2. Gire los tornillos en sentido horario para desatornillarlos y levantar la superficie de correr.
3. Para volver a bajar la superficie de correr, gírelos en sentido antihorario.



Paso 6: Conexión del aparato a la corriente

- **ATENCIÓN**

El aparato no puede conectarse a un enchufe múltiple, ya que de hacerlo no es posible garantizar que el aparato reciba el suficiente suministro de corriente. Esto podría provocar fallos técnicos.

Conecte el adaptador en un enchufe que cumpla los requisitos descritos en el capítulo relativo a la seguridad eléctrica.

3 INSTRUCCIONES DE USO


① INDICACIÓN

Antes de comenzar el entrenamiento, familiarícese con todas las funciones y posibilidades de configuración del aparato. Recorra a un especialista para que le explique el uso adecuado de este producto.

LLAVE DE SEGURIDAD


⚠ ADVERTENCIA

- + Para su seguridad, el aparato está equipado con un dispositivo de parada de emergencia. El funcionamiento del aparato solo es posible si la llave de seguridad está colocada correctamente en el punto de contacto de la consola. Si la llave de seguridad se retira del punto de contacto de la consola, el aparato se detiene de inmediato automáticamente. Por este motivo, el cordón de la llave de seguridad dispone de un clip que puede engancharse en su ropa antes de comenzar el entrenamiento. Si desea detener rápidamente la cinta de correr, no domina la velocidad o se produce cualquier otra situación de emergencia, saque la llave de la consola con ayuda del cordón.
- + Para que pueda extraer la llave de seguridad del punto de contacto de la consola en caso de caída, el clip de seguridad debe estar firmemente sujeto a su ropa.
- + Mantenga la llave de seguridad fuera del alcance de los niños.




3.1 Indicador de la consola





A	Indicador del nivel de inclinación actual.
B	Indicador del recorrido completado o restante.
C	Indicador del tiempo consumido o restante.
D	Indicador de la frecuencia cardíaca en latidos por minuto (BPM), medida con sensores de pulso de la mano o una banda torácica.
E	Indicador del consumo calórico.
F	Indicador de la velocidad actual en km/h.
G	El centro de la pantalla muestra la carrera de 400 metros/0,25 millas. En función de la distancia, los segmentos de este indicador se iluminan para mostrar su posición actual en el indicador.

3.2 Función de las teclas



1	Active el programa Cool Down durante el entrenamiento.
2	Elija entre los diferentes programas.
3	Esta tecla le lleva a un programa o confirma un valor seleccionado.
4	Cambio de velocidad del ventilador: 1 baja, 2 alta, 3 apagada
5	Cambio de la información de la pantalla entre velocidad en km/h y velocidad en minuto/km.
6	Teclas de acceso rápido para ajustar directamente la velocidad deseada. Ejemplo: 8 se corresponde con 8 km/h.
7	Utilice estas teclas para ajustar la velocidad durante el entrenamiento. El menú permite establecer un programa o valores de entrenamiento con estas teclas.
8	Detención o pausa de la sesión de entrenamiento. Mantenga la tecla pulsada durante tres segundos para reiniciar el ordenador de la cinta de correr.
9	Inicio o continuación de la sesión de entrenamiento.
10	Ajuste de la pendiente durante el entrenamiento. El menú permite establecer un programa o valores de entrenamiento con estas teclas.
11	Teclas de acceso rápido para ajustar directamente el nivel de pendiente deseado.

3.3 Encendido y configuración del aparato

Coloque el interruptor de encendido/apagado posterior de la cubierta del motor de la cinta de correr en «I». Inserte la llave de seguridad y enganche el clip en su ropa de deporte.

Ahora puede introducir su perfil de usuario proporcionando la siguiente información personal: sexo, edad, peso y altura. Dichas entradas permiten calcular su frecuencia cardíaca máxima, necesaria para los programas con control de frecuencia cardíaca y para la prueba de grasa corporal.

1. Introduzca su sexo (Male o Female) pulsando INCLINE UP/DOWN o SPEED +/- . Confirme su entrada con ENTER.
2. Introduzca su edad pulsando INCLINE UP/DOWN o SPEED +/- . Confirme su entrada con ENTER.
3. Introduzca su peso pulsando INCLINE UP/DOWN o SPEED +/- . Confirme su entrada con ENTER.
4. Introduzca su estatura pulsando INCLINE UP/DOWN o SPEED +/- . Confirme su entrada con ENTER.

Ahora puede comenzar su sesión de entrenamiento.

Standby

Tras cinco minutos de inactividad, el ordenador pasa automáticamente al modo Standby. Pulse cualquier tecla para iniciar el ordenador.

Pause o detenga la sesión de entrenamiento

Puede detener su entrenamiento con la tecla STOP de la unidad de control. Pulse START para retomar el entrenamiento. Vuelva a pulsar STOP para finalizar el entrenamiento.

Cool Down

Pulse esta tecla durante la sesión de entrenamiento para iniciar Cool Down inmediatamente. La velocidad de la cubierta de rodadura se reduce progresivamente hasta una parada completa en dos o tres minutos.

3.4 Programas

3.4.1 MANUAL (programa manual)

El programa manual le permite ajustar su velocidad y pendiente preferidas durante la sesión de entrenamiento. Seleccione el programa manual presionando PROGRAM hasta que aparezca MANUAL. Confirme su selección con ENTER.

1. Introduzca la duración de entrenamiento deseada con las teclas INCLINE UP/DOWN o SPEED +/- . Pulse START para comenzar el entrenamiento. Si desea introducir una distancia objetivo o las calorías quemadas, pulse ENTER.
2. Introduzca la distancia deseada con INCLINE UP/DOWN o SPEED +/- . Pulse START para comenzar el entrenamiento. Si desea introducir una distancia objetivo o las calorías quemadas, pulse ENTER.
3. Introduzca el consumo calórico deseado con las teclas INCLINE UP/DOWN o SPEED +/- .
4. Pulse START para comenzar el entrenamiento.

ⓘ NOTA:

El entrenamiento comienza con el menor valor de velocidad y pendiente. Durante la sesión de entrenamiento, se puede modificar la velocidad y la pendiente con las teclas INCLINE UP/DOWN o SPEED +/- o con las teclas de acceso rápido. La sesión de entrenamiento finaliza cuando se alcanza uno de los valores objetivo ajustados. El ordenador entra automáticamente en el programa Cool Down. Pulse STOP si no desea ejecutar el programa Cool Down.

3.4.2 PROGRAM (programas del perfil)


Existen 24 programas para elegir. En el caso de los programas 1 a 12, la velocidad y la pendiente se ajustan automáticamente en función del programa seleccionado. En el caso de los programas 13 a 18, el ordenador solo cambia la velocidad y la pendiente se puede ajustar manualmente. En el caso de los programas 19 a 24, el ordenador solo cambia automáticamente la pendiente y puede ajustar su velocidad preferida durante la sesión de entrenamiento. Las siguientes páginas proporcionan una vista general de los niveles de velocidad y pendiente de los 24 programas. Seleccione el programa pulsando PROGRAM hasta que aparezca PROGRAM. Confirme su selección con ENTER.

1. Seleccione el programa deseado con las teclas INCLINE UP/DOWN o SPEED +/- . Confirme su selección con ENTER.
2. Introduzca la duración de entrenamiento deseada con las teclas INCLINE UP/DOWN o SPEED +/- . Pulse START para comenzar el entrenamiento. Si desea introducir una distancia objetivo o las calorías quemadas, pulse ENTER.
3. 3. Introduzca la distancia deseada con INCLINE UP/DOWN o SPEED +/- . Pulse START para comenzar el entrenamiento. Si desea introducir una distancia objetivo o las calorías quemadas, pulse ENTER.
4. Introduzca el consumo calórico deseado con las teclas INCLINE UP/DOWN o SPEED +/- .
5. Pulse START para comenzar el entrenamiento.


ⓘ NOTA:

Durante la sesión de entrenamiento, el nivel de velocidad y pendiente para el segmento actual o todo el perfil de velocidad/pendiente se pueden modificar de acuerdo conforme al programa seleccionado. Ajuste el nivel de velocidad y pendiente con las teclas INCLINE UP/DOWN o SPEED +/- . La sesión de entrenamiento finaliza cuando se alcanza uno de los valores objetivo ajustados. El ordenador entra automáticamente en el programa Cool Down. Pulse STOP si no desea ejecutar el programa Cool Down.


P1 Speed profile




P1 Incline profile




P2 Speed profile




P2 Incline profile




P3 Speed profile




P3 Incline profile




P4 Speed profile




P4 Incline profile




P5 Speed profile




P5 Incline profile




P6 Speed profile




P6 Incline profile




P7 Speed profile




P7 Incline profile




P8 Speed profile




P8 Incline profile




P9 Speed profile




P9 Incline profile




P10 Speed profile




P10 Incline profile




P11 Speed profile




P11 Incline profile




P12 Speed profile




P12 Incline profile




P13 Speed profile - Incline can be set manually




P14 Speed profile - Incline can be set manually




P15 Speed profile - Incline can be set manually




P16 Speed profile - Incline can be set manually




P17 Speed profile - Incline can be set manually




P18 Speed profile - Incline can be set manually




P19 Incline profile - Speed can be set manually




P20 Incline profile - Speed can be set manually




P21 Incline profile - Speed can be set manually




P22 Incline profile - Speed can be set manually



P23 Incline profile - Speed can be set manually



P24 Incline profile - Speed can be set manually



3.4.3 USER PROGRAM (programas de usuario)

Puede crear hasta cuatro programas de usuario (U1 a U4). Cada programa se divide en 10 segmentos. Tanto la velocidad como la pendiente se pueden ajustar para cada segmento. Seleccione un programa de usuario pulsando PROGRAM hasta que aparezca USER PROGRAM. Confirme su selección con ENTER.

Crear o modificar un programa de usuario:

1. Seleccione uno de los cuatro programas de usuario (U1 a U4) pulsando las teclas INCLINE UP/DOWN o SPEED +/- . Confirme su selección con ENTER.
2. Introduzca la duración de entrenamiento deseada con las teclas INCLINE UP/DOWN o SPEED +/- . Confirme su entrada con ENTER.
3. Ahora puede introducir el nivel deseado de velocidad y pendiente para cada segmento. Pulse las teclas INCLINE UP/DOWN o las teclas de acceso rápido para introducir el nivel de pendiente deseado para el segmento actual. Proceda de la misma forma para la velocidad con las teclas SPEED +/- o las teclas de acceso rápido. Confirme su entrada con ENTER.
4. Repita el paso para los siguientes nueve segmentos.
5. Pulse START para comenzar la sesión de entrenamiento. El programa de usuario se guarda automáticamente.

Inicio de un programa guardado:

1. Seleccione uno de los cuatro programas de usuario (U1 a U4) pulsando las teclas INCLINE UP/DOWN o SPEED +/- . Confirme su entrada con ENTER.
2. Introduzca la duración de entrenamiento deseada con las teclas INCLINE UP/DOWN o SPEED +/- . Confirme su entrada con ENTER.
3. Pulse START para comenzar directamente la sesión de entrenamiento.

NOTA:

Durante la sesión de entrenamiento, el nivel de velocidad y pendiente para el segmento actual se puede modificar con las teclas INCLINE UP/DOWN o SPEED +/- o pulsando las teclas de acceso rápido. La sesión de entrenamiento finaliza en cuanto se haya recorrido la distancia ajustada. El ordenador entra automáticamente en el programa Cool Down. Pulse STOP si no desea ejecutar el programa Cool Down.

3.4.4 HRC: programas controlados por frecuencia cardíaca THR

ADVERTENCIA

Este aparato de fitness no es un aparato médico. La medición de la frecuencia cardíaca de este aparato puede ser inexacta. Existen diversos factores que pueden influir en la exactitud de la indicación de la frecuencia cardíaca. La indicación de la frecuencia cardíaca sirve únicamente como ayuda para el entrenamiento.

Este programa te permite realizar un entrenamiento basado en la frecuencia cardíaca. El ordenador de la cinta de correr cambia automática y gradualmente los valores de pendiente y velocidad para mantener la frecuencia cardíaca ajustada. La frecuencia cardíaca se puede ajustar al 60 % o al 80 % de su frecuencia cardíaca máxima calculada (HRC). También puede introducir su propia frecuencia cardíaca objetivo (THR). Seleccione el programa HRC pulsando PROGRAM hasta que aparezca HRC. Confirme su selección con ENTER.

Entrenamiento al 60 % u 80 % de la frecuencia cardíaca máxima

1. Seleccione 60 % u 80 % con las teclas INCLINE UP/DOWN o SPEED +/- . Confirme su selección con ENTER.
2. El programa seleccionado aparece en la pantalla. Pulse ENTER para ajustar la duración del entrenamiento.
3. Introduzca la duración de entrenamiento deseada con las teclas INCLINE UP/DOWN o SPEED +/- . Confirme su entrada con ENTER.
4. Pulse START para comenzar la sesión de entrenamiento.

Entrenamiento con su propio objetivo de frecuencia cardíaca

1. Seleccione THR con las teclas INCLINE UP/DOWN o SPEED +/- . Confirme su selección con ENTER.
2. Introduzca la frecuencia cardíaca deseada en latidos por minuto (valor predeterminado = 133 BPM) con las teclas INCLINE UP/DOWN o SPEED +/- . Confirme su selección con ENTER.
3. Introduzca la duración de entrenamiento deseada con las teclas INCLINE UP/DOWN o SPEED +/- . Confirme su entrada con ENTER.
4. Pulse START para comenzar la sesión de entrenamiento.

NOTA:

La frecuencia cardíaca se puede medir con una banda torácica o sosteniendo los sensores de pulso de la mano durante toda la sesión de entrenamiento. El ordenador calcula su frecuencia cardíaca máxima mediante las entradas en su perfil de usuario. La sesión de entrenamiento finaliza cuando se alcanza uno de los valores objetivo introducidos. El ordenador entra automáticamente en el programa Cool Down. Pulse STOP si no desea ejecutar el programa Cool Down.

4.1 Indicaciones generales

- **ATENCIÓN**

- + Asegúrese de almacenar el aparato en un lugar en el que esté protegido de la humedad, el polvo y la suciedad. El lugar de almacenamiento debe estar seco y bien ventilado y la temperatura ambiente debe encontrarse entre 10 y 35 °C.

-  **ADVERTENCIA**

- + Debe elegirse un lugar de almacenamiento que impida un uso inadecuado a manos de terceros o de niños.
- + En caso de que su aparato no disponga de ruedas de transporte, deberá desmontar el aparato antes de transportarlo.

4.2 Ruedas de transporte

- **ATENCIÓN**

Si desea transportar el aparato sobre suelos especialmente sensibles o delicados, como parqués, tablones o laminados, protéjalos cubriéndolos con cartones o similar para evitar posibles daños.

1. Colóquese detrás del aparato y levántelo hasta que el peso se transfiera a las ruedas de transporte. A continuación puede empujar fácilmente el aparato hasta su nueva posición. Para otros tipos de transporte, el aparato debe desmontarse y embalarse de forma segura.
2. Al escoger el nuevo lugar de instalación, tenga en cuenta las indicaciones de la sección de este manual de instrucciones.

4.3 Mecanismo de plegado

-  **ADVERTENCIA**

- + La cinta de correr dispone de amortiguadores de alta presión que, en caso de manejo incorrecto, pueden provocar que la cinta de correr se pliegue repentinamente. Encontrará más información al respecto en la sección 2.1 de estas instrucciones de uso.
- + No levante la cinta de correr sujetándola por la banda de rodadura ni por las ruedas de transporte traseras. Estas piezas no están encajadas y se agarran con dificultad.

-  **INDICACIÓN**

Esta cinta de correr puede plegarse para ahorrar espacio al almacenarla. Esto también facilita su transporte.

4.3.1 Plegado de la cinta de correr

ADVERTENCIA

- + No conecte el aparato a la corriente estando plegado. No trate de poner en funcionamiento el aparato mientras está plegado.
- + La superficie de correr debe haberse detenido completamente antes de plegarse.


PRECAUCIÓN

- + No se apoye en el aparato mientras está plegado ni coloque objetos sobre él, ya que el aparato podría desestabilizarse y volcarse.

• **ATENCIÓN**

- + Antes de plegar la cinta de correr, retire cualquier objeto que pueda derramarse o volcarse o impedir que la cinta de correr se pliegue.

1. Apague el aparato y desconecte el adaptador del enchufe.
2. Agarre con ambas manos la barra de soporte directamente por debajo de la parte posterior de la banda de rodadura, para contar con un punto de sujeción estable.
3. Compruebe que el freno hidráulico esté correctamente bloqueado y levante la cinta de correr hacia delante.
4. Asegúrese de estar colocado en una posición firme y segura y de que el mecanismo de cierre está asegurado comprobando que no se mueve al tirar del aparato hacia atrás.



4.3.2 Desplegado de la cinta de correr


• **ATENCIÓN**

- + Antes de desplegar la cinta de correr, retire cualquier objeto que pueda derramarse o volcarse o impedir que la cinta de correr se despliegue.

1. Colóquese con seguridad detrás de la cinta de correr y empuje el aparato suavemente hacia delante en dirección a la pantalla.
2. Para desbloquear el freno hidráulico, apriete suavemente hacia delante la parte superior del freno hidráulico con el pie izquierdo hasta que se desbloquee y pueda tirarse hacia atrás de la cinta de correr.
3. Continúe sujetando la cinta de correr.

El freno hidráulico desciende suavemente.

4. Una vez que la cinta de correr haya descendido unos $\frac{2}{3}$, puede soltarla.



5.1 Indicaciones generales

⚠️ ADVERTENCIA

- + No realice modificaciones al aparato.

⚠️ PRECAUCIÓN

- + Las piezas dañadas o desgastadas pueden comprometer su seguridad y la vida útil del aparato. Por consiguiente, reemplace las piezas dañadas o desgastadas inmediatamente. Si se da el caso, contacte con su proveedor. El aparato no debe utilizarse hasta su reparación. En caso necesario, utilice únicamente recambios originales.

• ATENCIÓN

- + Además de las indicaciones y recomendaciones relativas al mantenimiento y cuidado aquí descritas, podrían requerirse servicios o reparaciones adicionales, que únicamente debe realizar personal autorizado del servicio técnico.

5.2 Fallos y diagnóstico de errores

Durante su fabricación, el aparato se somete a controles de calidad regulares. No obstante, pueden producirse errores o fallos de funcionamiento en el aparato. Habitualmente, estos están causados por piezas individuales, por lo que a menudo basta con sustituirlas. Consulte los errores más comunes y su subsanación en la siguiente tabla. En caso de que aun así el aparato no funcione correctamente, póngase en contacto con su distribuidor.

Fault	Cause	Solution
Cinta torcida	La cinta no está centrada	Centrar cinta según el manual
La cinta se detiene/ desliza del todo	Fallo en la lubricación/ tensión de la cinta	Comprobar lubricación/tensión de la cinta según el manual
Ruidos de rozamiento	La cinta no está centrada	Centrar cinta según el manual
La pantalla no muestra nada	+ Fuente de alimentación interrumpida + Conexión de cable floja	+ Encender interruptor (on) + Comprobar si la llave de seguridad está conectada + Controlar conexiones de cable
No se muestra el pulso	+ Fuentes de interferencia en la sala + Banda pectoral inapropiada + Posición errónea de la banda pectoral + Banda pectoral defectuosa o sin batería + Indicador de pulso defectuoso	+ Retirar fuentes de interferencia (p.ej. móvil, router, robots tipo cortacésped o aspiradores, etc. ...) + Emplear banda pectoral adecuada (ver „ACCESORIOS RECOMENDADOS“) + Colocar nuevamente la banda pectoral y/o humedecer electrodos + Cambiar la batería + Comprobar si funciona el indicador de pulso mediante sensores de mano

5.3 Cuidado y mantenimiento

La medida de mantenimiento más importante es el cuidado de la banda de rodadura. Esto incluye ajustarla, retensarla y lubricarla. La garantía no cubre los daños producidos por cuidados insuficientes o inexistentes. Realice controles de mantenimiento a intervalos regulares. Sea muy cuidadoso al realizar el ajuste y el tensado de la banda, ya que una tensión excesiva o insuficiente puede provocar daños en el aparato. La banda de rodadura se ajusta adecuadamente de fábrica antes de su envío. Sin embargo, durante el transporte podría resbalarse.

Si no puede escanear códigos QR, puede ver cualquier vídeo de Sport-Tiedje en YouTube abriendo YouTube e introduciendo «Sport-Tiedje» en el campo de búsqueda.

Al escanear el código QR con la función de cámara o la aplicación de escáner de código QR en su teléfono inteligente, se abre un vídeo sobre el mantenimiento general de una cinta de correr en YouTube. El video sirve para ilustrar los puntos de mantenimiento descritos en el presente manual. Tenga en cuenta que es posible que el video no esté disponible en su idioma ni con los subtítulos correspondientes.




5.3.1 Ajuste de la banda de rodadura

Durante el entrenamiento, la banda de rodadura debe andar lo más centrada y recta posible. La alineación de la banda de rodadura podría cambiar debido a la tensión y la carga, o a que el aparato esté colocado sobre una superficie irregular.

PRECAUCIÓN

Mientras se realizan las siguientes labores de mantenimiento, no puede haber nadie en la cinta de correr.

1. Deje que el aparato funcione a una velocidad de 5 km/h aprox.
2. Si la banda de rodadura se desvía hacia la izquierda, gire el tornillo de ajuste izquierdo situado en la parte posterior del aparato $\frac{1}{4}$ como máximo en sentido horario y el tornillo de ajuste derecho $\frac{1}{4}$ como máximo en sentido antihorario.
3. Si la banda de rodadura se desvía hacia la derecha, gire el tornillo de ajuste derecho situado en la parte posterior del aparato $\frac{1}{4}$ como máximo en sentido horario y el tornillo de ajuste izquierdo $\frac{1}{4}$ como máximo en sentido antihorario.
4. A continuación, observe el funcionamiento de la banda durante unos 30 segundos, ya que la modificación no será perceptible inmediatamente.
5. Repita el proceso hasta que la banda de rodadura vuelva a andar recta. En caso de que no consiga ajustar la banda de rodadura, póngase en contacto con su proveedor.



5.3.2 Retensado de la banda de rodadura

Si durante el funcionamiento la banda de rodadura resbala sobre las ruedas (si este es el caso, se produce una sacudida notable durante el funcionamiento), es necesario retensarla.

En la mayoría de los casos, esto se debe a una elongación de la banda causada por el uso. Es algo completamente normal.

① INDICACIÓN

El retensado se realiza mediante los mismos tornillos de ajuste que el ajuste.

1. Deje que el aparato funcione a una velocidad de 5 km/h.
2. Gire los tornillos de ajuste izquierdo y derecho opuestos $\frac{1}{4}$ como máximo en sentido horario.
3. A continuación, compruebe si la banda de rodadura continúa resbalando. En tal caso, deberá repetir el proceso descrito.

5.3.3 Lubricación de la banda de rodadura

Si la banda de rodadura no está suficientemente lubricada, la fricción aumenta significativamente, lo que provoca un gran desgaste de la cinta continua, la placa de rodadura, el motor y la placa. Si detecta un aumento de la fricción de la banda de rodadura, es un indicador de que necesita lubricación. Debe lubricarse como mínimo cada 3 meses o cada 50 horas de funcionamiento, lo que se produzca antes.


① INDICACIÓN

En caso de que su cinta de correr disponga de un mecanismo de plegado, la lubricación también puede realizarse estando plegada.

1. Levante ligeramente la banda de rodadura.
2. Aplique una pequeña cantidad de lubricante o spray de silicona a lo largo de toda la banda de rodadura y distribúyala uniformemente.
3. Continúe girando a mano la banda de modo que toda la superficie entre la cinta continua y la placa de rodadura quede lubricada.
4. Limpie el exceso de lubricante o spray de silicona.

① INDICACIÓN

En caso de desuso prolongado del aparato, el mantenimiento debe realizarse igualmente.



5.4 Calendario de mantenimiento e inspección

Para evitar daños causados por el sudor, el aparato debe limpiarse con un paño húmedo (sin detergente) tras cada sesión de entrenamiento.

Las siguientes labores rutinarias deben realizarse en los intervalos indicados:

Pieza	Semanalmente	Mensualmente	Trimestralmente
Pantalla de la consola	L	I	
Tensión de la banda			I
Lubricación de la banda			I
Cubiertas de plástico	L	I	
Tornillos y conexiones de cables			I
Leyenda: L = Limpiar; I = Inspeccionar			

6 ELIMINACIÓN

Al alcanzar el final de su vida útil, este aparato no debe eliminarse junto con la basura doméstica normal, sino que debe entregarse en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener más información en el punto de recogida competente de su municipio.



Los materiales son reciclables según su etiquetado. Mediante la reutilización, reciclaje u otras formas de reciclaje de equipos antiguos, estará contribuyendo de manera importante a la protección del medioambiente.

Para que su entrenamiento sea más cómodo, eficaz y agradable, le recomendamos que complemente su aparato de ejercicio con los accesorios adecuados. Por ejemplo, una **estera protectora** que asegure la colocación segura de su aparato de ejercicio al tiempo que proteja el suelo del sudor, manillares adicionales en el caso de ciertas cintas de correr o un **espray de silicona** para mantener en perfecto estado las partes móviles.

Si ha adquirido un aparato de ejercicio con entrenamiento por pulso y desea realizar entrenamientos orientados a su frecuencia cardíaca, le recomendamos encarecidamente el uso de una banda de pecho compatible que transmite de forma óptima su frecuencia cardíaca. En el caso de las estaciones de fuerza, en algún punto podría necesitar **agarres de tracción** o **pesos** adicionales.



Nuestro catálogo de accesorios ofrece la máxima calidad y optimiza el entrenamiento. Si desea informarse acerca de los accesorios compatibles, acceda a la página de detalles del producto en nuestra tienda web (lo más sencillo es introducir el número de artículo en el campo de búsqueda de la parte superior) y consulte desde esta página los accesorios recomendados. Alternativamente, puede utilizar el código QR proporcionado. Naturalmente, también puede contactar con nuestro servicio de atención al cliente telefónicamente, por correo electrónico, en nuestras oficinas o a través de nuestras redes sociales. ¡Será un placer asesorarle!



Estera protectora



Banda de pecho



Paños



Espray de silicona



Gel de contacto

8.1 Número de serie y descripción del modelo

Para que podamos ofrecerle el mejor servicio posible, tenga a mano **la descripción del modelo, el número de artículo, el número de serie, la vista explosionada y la lista de piezas**. Puede encontrar las opciones de contacto correspondientes en el capítulo 10 de estas instrucciones de uso.

① INDICACIÓN

El número de serie de su aparato es único. Se encuentra en una etiqueta blanca. La siguiente imagen le muestra la posición exacta de esta etiqueta.



Introduzca el número de serie en el campo correspondiente.

Número de serie:

Marca/categoría:

Darwin / cinta de correr

Descripción del modelo:

TM40

Número de artículo:

DF-TM40

8.2 Lista de piezas

N.º	Descripción (INGLÉS)	N.º de pieza del fabricante	Especificación	Ud.
1	Main frame	260D8-3-1000-J0		1
2	Left handlebar post	260D1-3-1300-J0		1
3	Right handlebar post	260D1-3-1400-J1		1
4	Handlebar set	260D8-3-1500-B70		1
5	Base tube	260D1-3-1600-J1		1
6	Connecting tube	260D1-3-1900-J0		1
7	Hex bolt	50108-5-0020-F0	M8x1.25x20L	4
8	Spring washer	55108-2-1520-FA	D15.4xD8.2x2T	6
9	Flat washer	55108-1-1612-FA	D16*D8.5*1.2T	14
10	Allen screw	54008-5-0040-F3	M8*1.25*40L	6
12	Running belt	260D8-6-1072-B1	460*1.4T*2740L	1
13	Wooden board	260D1-6-1073-B2	1185*645*15T	1
14	Side plate	260D1-6-1076-B0	95.8*35.7*1185L	2
15	CSK inner hexagon bolt	51608-5-0035-F0	M8*1.25*35L	2
16	CSK inner hexagon bolt	51608-5-0025-F0	M8*1.25*25L	6
17	Buffer 1(blue)	26000-6-1081-K0	D20*32L*M8	4
18	Buffer 2(Orange)	26000-6-1082-QK0	D20*32L*M8	2
19	Buffer	78000-6-1081-B2	20*56*2.0T	2
20	Screw	52804-2-0012-F0	ST4*1.41*12L	13
21	Wheel	26100-6-1087-B0	D65*24	2
22	Buffer	55308-4-0010-BB	D20*10L*M8*1.25	2
23	Nylon nut	55208-1-2008-FA	M8*1.25*8T	12
24	Metal clip	26000-6-1086-FC0	D27*D4.3*2T	8
25	Screw	52842-2-0015-F0	ST4.2*15L	41
26	Motor cover fixing plate	26100-6-1090-00	32*18*18	4
27	Cable tie base	26100-6-1089-00	15*10	2
28	Screw	50904-2-0015-N0	ST4*1.41*15L	2
29	Screw	52842-2-0025-F0	ST4.2*25L	2
30	Motor	260D7-6-1085-01	DC-1.5HP	1
31	Screw	54904-2-0016-F0	ST4*1.6*16L	8

33	Allen screw	54008-5-0016-U0	M8*1.25*16L	2
34	Allen bolt	50308-5-0040-F3	M8*1.25*40	2
35	Front roller	260D1-3-1100-01	D17*D46*599.5L	1
36	Rear roller	260D1-3-1200-00	D17*D46*605L	1
37	Elastic belt	58004-6-1102-01	PJ8/470/185J	1
38	Allen screw	54008-5-0075-F0	M8*1.25*75L	3
39L	Upper cover(left)	26000-6-1576-B0	328.4*285.9*106.6	1
39R	Upper cover(right)	26000-6-1586-B0	328.4*285.9*106.6	1
40L	Lower cover(left)	26000-6-1577-B0	449.1*318.8*122.2	1
40R	Lower cover(right)	26000-6-1587-B0	397.1*318.8*122.2	1
41	Lower handle pulse sensor	26000-6-1573-B0		2
42	Bolt	52605-2-0015-F0	M5*0.8*15L	2
43	handlebar grips	260D8-6-1584-B0	D50*312L*3T	2
44	Upper handle pulse cover	26000-6-1574-B0		2
45	Screw	50935-2-0025-D0	ST3.5*25L	4
47	Adjustable feet	26000-6-1095-B0	D38*M10*1.5	2
48	Flat washer	55110-1-2520-NA	D25*D10*2T	2
49	Screw	50806-5-0040-N2	M6*1.0*40L	2
50	Transporting wheel	74202-6-2175-B0	D49*21.5	2
51	Buffer	55304-4-2508-B9	D25*D4.5*8T	2
53	Flat washer	55106-1-1310-FA	D13*D6.5*1.0T	4
54	Nylon nut	55206-1-2006-FA	M6*1*6T	2
55	Bushing	26000-6-1677-00	D10*D6.1*4T	4
56	Bolt	52605-2-0010-F0	M5*0.8*10L	9
57	Flat washer	55108-1-1810-W8	D18*D8.5*1.0T	4
58	Allen bolt	50308-5-0030-F0	M8*1.25*30	1
59	Allen bolt	50308-5-0050-F3	M8*1.25*50L	1
60	Gas spring set	260D1-6-1661-B0		1
63	Handle pulse cable	81800-6-2479-00	700L	2
64	Upper motor cover	260D1-6-2401-B0	680*364.9*135.7	1
65L	Bottom motor cover(left)	26000-6-2418-B0	379*364.9*87	1
65R	Bottom motor cover(right)	26000-6-2419-B0	391*364.9*53	1
66	Motor decorative cover	260D8-6-2403-B0	226*66.4*1.2T	1
67	Allen bolt	50310-5-0035-F3	M10*35L	4

68	Bushing	58002-6-1104-UC0	D28*D10*9.2	4
69	Plastic washer	55110-1-2404-BF	D10*D24*0.4T	4
70	Incline motor	26100-6-1975-00	JS11-B	1
71	Flat washer	55110-1-2020-FA	D20xD11x2T	4
72	Spring washer	55110-2-1730-FA	D17.8*D10.2*3.0T	4
73	Nylon nut	55210-1-2010-FA	M10x1.5x10T	6
74	Allen bolt	54010-5-0065-F4	M10*1.5*65L	1
75	Allen bolt	54010-5-0050-F4	M10*1.5*50L	1
76	Flat washer	55110-1-3030-FA	D30*D10*3.0T	2
77L	Rear cover(Left)	26000-6-2406-B0	160*117.3*114	1
77R	Rear cover(right)	26000-6-2407-B0	160*117.3*114	1
78	Computer	260D8-6-1701-B1	SD-8401-71, 5.5"	1
79	Audio cable	81000-6-2555-B0	250L	1
80	Safety clip	26000-6-1793-R0	700L	1
81	Upper computer cable	26000-6-1771-01	600	1
82	Middle computer cable	26000-6-1772-00	1150	1
83	Lower computer cable	26000-6-1773-01	800	1
84	Sensor cable	26000-6-1795-00	900	1
85	MCB	26000-6-1779-01	MT8345, 2.0HP	1
86	Filter	26100-6-1067-01	10A	1
87	Coil	26000-6-1066-00	10A	1
88	Electric cable	26100-6-1775-02	1700L	1
89	Switching mode power supplier	26100-6-2411-00		1
90	Overcurrent protector	26100-6-2412-00	10A	1
91	Socket	26100-6-2413-00		1
92	Grounding wire 2	26100-6-1788-00	100L	1
93	Live wire 1	26200-6-1789-00	220L	1
94	Live wire 2	26100-6-1790-01	60L	2
95	Neutral wire 1	26100-6-1791-00	100L	2
96	Neutral wire 2	26100-6-1792-00	190L	1
97	Magnet ring	26100-6-1079-00	D31*16	1
98	Allen spanner	58030-6-1051-N0	M6*130L	1
99	Spanner	58030-6-1048-C0	145*5.5T	1

100	Oval end cap	260D1-6-1588-B0	71.2*46*21.6	2
101	screw	51004-2-0010-N0	ST4*1.41*10L	2
102L	Inside cover for handrail (L)	260D1-6-1596-B0	62.6*56*44.7	1
102R	Inside cover for handrail (R)	260D1-6-1597-B0	62.6*56*44.7	1
103L	Side cover for handrail (L)	260D1-6-1594-B0	56*33*45.3	1
103R	Side cover for handrail (R)	260D1-6-1595-B0	56*33*45.3	1

Los aparatos de entrenamiento de cardiostrong® se someten a un estricto control de calidad. No obstante, si alguno de nuestros aparatos de ejercicio no funciona de manera impecable, lo lamentamos mucho y le rogamos que se ponga en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. Estaremos encantados de atenderle telefónicamente en nuestra línea directa de atención técnica.

Descripciones de errores

Su aparato de entrenamiento ha sido diseñado para permitir un entrenamiento de calidad durante mucho tiempo. Sin embargo, si se produce algún problema, lea en primer lugar las instrucciones de uso. Para otras soluciones de problemas, contacte con Fitshop o llame a nuestra línea directa de asistencia técnica gratuita. Para una solución de problemas lo más rápida posible, describa el error con la mayor precisión posible.

Además de la garantía legal, todos nuestros aparatos de ejercicio cuentan con una garantía de acuerdo con las siguientes disposiciones.

Estas no limitan en modo alguno sus derechos legales.

Titular de la garantía

El titular de la garantía es el comprador original o cualquier persona que haya recibido como regalo un producto adquirido por el comprador original.

Tiempos de garantía

Los tiempos de garantía indicados en nuestra web entrarán en vigor tras la recepción del aparato de entrenamiento. Encontrará dichos tiempos de garantía correspondientes a cada aparato de entrenamiento en las propias páginas de producto.

Costes de reparación

Según nuestro criterio, le ofreceremos una reparación, una sustitución de las piezas dañadas o una sustitución completa del aparato. Las piezas de repuesto que se adjuntan al montaje del aparato no forman parte de la reparación, por lo que el titular de la garantía es responsable de su sustitución. Una vez transcurrido el período de garantía, se aplica una garantía de piezas pura para los costes de reparación, que excluye los costes de reparación, montaje y envío.

Los períodos de uso se declaran del modo siguiente:

- + Uso doméstico: exclusivamente uso privado en ámbito privado hasta 3 horas diarias
- + Uso semiprofesional: hasta 6 horas diarias (p. ej. centros de rehabilitación, hoteles, clubes o gimnasios de empresas)
- + Uso profesional: más de 6 horas diarias (p. ej. gimnasios)

Servicio de garantía

Durante el período de garantía, repararemos o sustituiremos aquellos aparatos que presentan defectos debidos a fallos de materiales o de fabricación. Los aparatos o piezas de aparatos sustituidos no son de nuestra propiedad. El servicio de garantía no conlleva una ampliación del período de garantía ni inicia una nueva garantía.

Condiciones de garantía

Para la aplicación de la garantía, son necesarios los siguientes pasos:

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente por correo electrónico o por teléfono. Si el producto debe enviarse para su reparación durante el período de garantía, el vendedor cubrirá los costes. Una vez transcurrido el período de garantía, será el comprador quien asuma los costes del transporte y el seguro. Si el defecto lo cubre nuestra garantía, repararemos su aparato o lo sustituiremos por uno nuevo.

Las reclamaciones de garantía quedan excluidas en caso de daños causados por:

- + Uso indebido o incorrecto
- + Influencias medioambientales (humedad, calor, sobretensión, polvo, etc.)
- + Incumplimiento de las medidas de seguridad aplicables al aparato
- + Incumplimiento de las instrucciones de uso
- + Empleo de violencia (p. ej. golpes, choques, caídas)
- + Intervenciones realizadas por un servicio de asistencia técnica no autorizado por nosotros
- + Intentos de reparación por cuenta propia

Factura de compra y número de serie

Asegúrese de poder presentar la factura de compra correspondiente en caso de garantía. Para poder identificar unívocamente su versión de modelo, así como para nuestros controles de calidad, en caso de asistencia técnica requeriremos que nos proporcione el número de serie del aparato. Siempre que sea posible, tenga preparado el número de serie, así como el número de cliente, antes de llamar a nuestra línea directa de asistencia técnica. Esto facilita un procesamiento rápido.

En caso de que tenga problemas para encontrar el número de serie de su aparato de entrenamiento, los técnicos de nuestro servicio de asistencia le proporcionarán indicaciones adicionales.

Asistencia técnica no cubierta por la garantía

Si su aparato presenta un defecto tras la expiración de la garantía o si la garantía no cubre tal defecto, como p. ej. el desgaste normal, estamos a su disposición para realizarle un presupuesto personalizado. Contacte con nuestro servicio de atención al cliente para obtener una solución rápida y económica. En estos casos, los gastos de envío corren de su cuenta.

Comunicación

Muchos problemas pueden solventarse simplemente mediante una conversación con nosotros. Comprendemos la importancia de una solución rápida y sencilla para usted, como usuario del aparato de entrenamiento, para que pueda continuar con su entrenamiento sin interrupciones prolongadas. Por eso, también a nosotros nos interesa proporcionarle una solución rápida y sencilla. Para ello, tenga a mano su número de cliente, así como el número de serie del aparato defectuoso.

DE	DK	FR
<p>SERVICIO TÉCNICO</p> <p> +49 4621 4210-900</p> <p> +49 4621 4210-698</p> <p> info@fitshop.es</p> <p> Lu-Vi 08:00-18:00 Sá 09:00-18:00</p> <p>SERVICIO DE ASISTENCIA</p> <p> 0800 20 20 277 (gratuito)</p> <p> info@fitshop.es</p> <p> Lu-Vi 08:00-21:00 Sá 09:00-21:00 Do 10:00-18:00</p>	<p>SERVICIO TÉCNICO Y DE ASISTENCIA</p> <p> 80 90 16 50 +49 4621 4210-945</p> <p> info@fitshop.es</p> <p> Lu-Vi 08:00-18:00 Sá 09:00-18:00</p>	<p>SERVICIO TÉCNICO Y DE ASISTENCIA</p> <p> +33 (0) 172 770033 +49 4621 4210-933</p> <p> info@fitshop.es</p> <p> Lu-Vi 08:00-18:00 Sá 09:00-18:00</p>
	PL	BE
	<p>SERVICIO TÉCNICO Y DE ASISTENCIA</p> <p> 22 307 43 21 +49 4621 42 10-948</p> <p> info@fitshop.es</p> <p> Lu-Vi 08:00-18:00 Sá 09:00-18:00</p>	<p>SERVICIO TÉCNICO Y DE ASISTENCIA</p> <p> 02 732 46 77 +49 4621 42 10-932</p> <p> info@fitshop.es</p> <p> Lu-Vi 08:00-18:00 Sá 09:00-18:00</p>
UK	NL	INT
<p>SERVICIO TÉCNICO</p> <p> +44 141 876 3986</p> <p> info@fitshop.es</p> <p>SERVICIO DE ASISTENCIA</p> <p> +44 141 876 3972</p> <p> Lu-Vi 9 am-5 pm</p>	<p>SERVICIO TÉCNICO Y DE ASISTENCIA</p> <p> +31 172 619961</p> <p> info@fitshop.es</p> <p> Ma-Do 09:00 - 17:00 Vr 09:00 - 21:00 Za 10:00 - 17:00</p>	<p>SERVICIO TÉCNICO Y DE ASISTENCIA</p> <p> +49 4621 4210-944</p> <p> info@fitshop.es</p> <p> Lu-Vi 8:00 - 18:00 Sá 9:00 - 18:00</p>
	AT	CH
	<p>SERVICIO TÉCNICO Y DE ASISTENCIA</p> <p> 0800 20 20 277 (gratuito) +49 4621 42 10-0</p> <p> info@fitshop.es</p> <p> Lu-Vi 08:00-18:00 Sá 09:00-18:00</p>	<p>SERVICIO TÉCNICO Y DE ASISTENCIA</p> <p> 0800 202 027 +49 4621 42 10-0</p> <p> info@fitshop.es</p> <p> Lu-Vi 08:00-18:00 Sá 09:00-18:00</p>

En este sitio web encontrará una relación detallada de todas las sedes del grupo Sport-Tiedje, tanto en territorio nacional como internacional, incluyendo dirección y horario de apertura:

www.fitshop.es


VIVIMOS EL DEPORTE

TIENDA WEB Y REDES SOCIALES

Con más de 70 sedes europeas, Fitshop es actualmente la mayor tienda especializada de aparatos de ejercicio y uno de los distribuidores a distancia de equipamiento deportivo de mayor renombre a nivel mundial. Los clientes particulares realizan pedidos a través de las 25 tiendas web de su país correspondiente o confeccionan sus aparatos deseados de fábrica. Además, la empresa suministra aparatos profesionales para entrenamiento de resistencia y fuerza a gimnasios, hoteles, clubes deportivos, empresas y consultas de fisioterapia.

Fitshop ofrece una amplia gama de aparatos de ejercicio de prestigiosos fabricantes, productos propios de alta calidad y diversos tipos de servicios, p. ej. servicio de instalación y servicio de asesoramiento deportivo pre y postventa. Para ello, la empresa cuenta con numerosos expertos en ciencias del deporte, entrenadores personales y deportistas profesionales.

¡Visítenos en nuestras redes sociales o en nuestro blog!



TAURUS

cardiostrong

BODYCRAFT

cardiojump

DUKEFITNESS

DARWIN

Notas

Notas



DARWIN **TM40**