



# Montage- en gebruiksaanwijzing



max. 110 kg



~ 30-60 Min.



37 kg

L 205 | B 56 | H 85

DFRM50.01.06

Art. Nr. DF-RM50

DARWIN **RM50**



# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>ALGEMENE INFORMATIE</b>	<b>7</b>
1.1	Technische gegevens	7
1.2	Persoonlijke veiligheid	8
1.3	Plaats van opstelling	9
<b>2</b>	<b>MONTAGE</b>	<b>10</b>
2.1	Algemene informatie	10
2.2	Inbegrepen in de levering	11
2.3	Montage	12
2.4	De roeitrainer instellen	16
2.4.1	Instellen	16
2.4.2	Pedaalinstelling	16
2.4.3	Het reservoir vullen en leegmaken	17
<b>3</b>	<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	<b>18</b>
3.1	Aanduidingen op de console	18
3.2	Functies van de toetsen	19
3.3	Batterijvak	19
3.4	Het apparaat inschakelen en instellen	20
3.5	Programma's	21
3.5.1	MANUAL (handmatig programma)	21
3.5.2	RACE-programma	21
3.5.3	RECOVERY-programma	22
3.6	Andere informatie	23
3.7	Tips om correct te roeien	23
<b>4</b>	<b>OPSLAG EN TRANSPORT</b>	<b>26</b>
4.1	Algemene informatie	26
4.2	Transportwielen	26
4.3	Opslag	27
<b>5</b>	<b>PROBLEEMOPLOSSING, VERZORGING EN ONDERHOUD</b>	<b>28</b>
5.1	Algemene informatie	28
5.2	Storingen en foutdiagnose	28
5.3	Onderhouds- en inspectietermijnen	29
<b>6</b>	<b>AFVALVERWIJDERING</b>	<b>29</b>
<b>7</b>	<b>AANBEVOLEN ACCESSOIRES</b>	<b>30</b>

<b>8</b>	<b>BESTELLEN VAN VERVANGONDERDELEN</b>	<b>31</b>
8.1	Serienummer en modelnaam	31
8.2	Onderdelenlijst	32
8.3	Detailtekening	35
<b>9</b>	<b>GARANTIE</b>	<b>36</b>
<b>10</b>	<b>CONTACT</b>	<b>38</b>

## Beste klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop van een fitnessapparaat van het merk Darwin. Met een Darwin fitnessapparaat haalt u een thuisfitnessapparaat van topklasse in huis voor een fantastische prijs. Darwin thustrainers en krachtstations zijn gemakkelijk te bedienen, nemen weinig ruimte in beslag en zien er bovendien geweldig uit. Met onze apparaten willen wij u ondersteunen bij het bereiken van uw sportdoelen, ongeacht of u wil afslanken of voor een triatlon traint. Aarzel niet om ons te contacteren, wanneer u nog vragen heeft. Wij wensen u alvast veel plezier tijdens de training!

Meer informatie vind je op [www.sport-tiedje.com](http://www.sport-tiedje.com).

### Beoogd gebruik

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het ontworpen is.

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor thuisgebruik. Het apparaat is niet geschikt voor semiprofessioneel (bijv. ziekenhuizen, verenigingen, hotels, scholen, enz.) en commercieel of professioneel (bijv. fitness-studio's) gebruik.

## COLOFON

Sport-Tiedje GmbH  
De nummer 1 van Europa op het gebied van  
thuisfitness.

Internationale hoofdzetel  
Flensburger Straße 55  
24837 Schleswig  
Duitsland

Algemeen Directeurs:  
Christian Grau  
Sebastian Campmann  
Dr. Bernhard Schenkel  
Handelsregister HRB 1000 SL  
Arrondissementsrechtbank Flensburg  
Btw-nummer: DE813211547

## DISCLAIMER



©2014 Darwin is een geregistreerd merk van de firma Sport-Tiedje GmbH. Alle rechten voorbehouden. Elk gebruik van dit merk zonder de voorafgaande uitdrukkelijke geschreven toestemming van Sport-Tiedje is verboden.

Het product en de handleiding kunnen worden gewijzigd. De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Lees aandachtig de volledige handleiding vóór de montage en het eerste gebruik van het apparaat. De handleiding helpt je bij de montage en legt uit hoe je het apparaat veilig en correct gebruikt. Zorg ervoor dat alle personen die op dit apparaat trainen (in het bijzonder kinderen en personen met lichamelijke, sensorische, geestelijke of motorische beperkingen) vóór de training kennis hebben genomen van deze gebruiksaanwijzing en haar inhoud. In geval van twijfel moet het apparaat onder toezicht van verantwoordelijke personen worden gebruikt.



Omdat er voortdurende veranderingen en softwareupdates zijn, is het mogelijk dat de instructies moeten worden aangepast. Merk je tijdens de montage of het gebruik afwijkingen op, lees dan de instructies die op de webshop staan. Daar zijn de instructies altijd up-to date.

Het apparaat werd volgens de meest recente stand van de wetenschap op het gebied van veiligheidstechnologie gebouwd. Mogelijke bronnen van gevaar die verwondingen kunnen veroorzaken, werden zo goed mogelijk uitgesloten. Zorg ervoor dat je de montage-instructies correct opvolgt en dat alle onderdelen van het apparaat stevig bevestigd zijn. Indien nodig moet je de handleiding opnieuw doornemen, om eventuele fouten op te lossen/te elimineren.

Leef altijd strikt de opgegeven veiligheids- en onderhoudsinstructies na. Ieder hiervan afwijkend gebruik kan tot gezondheidsschade, ongevallen of beschadiging van het apparaat leiden, waarvoor de fabrikant en de verkoper geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

De volgende veiligheidsinstructies kunnen in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt:

► **OPGELET**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot materiële schade kunnen leiden.

⚠ **VOORZICHTIG**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot lichte of kleine verwondingen kunnen leiden!

⚠ **WAARSCHUWING**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

⚠ **GEVAAR**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

ⓘ **OPMERKING**

Deze aanwijzing bevat aanvullende nuttige informatie.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor informatiedoeleinden, voor onderhoudswerkzaamheden of voor het bestellen van vervangonderdelen.

## 1.1 Technische gegevens

### LED-weergave van:

- + Roeislagen, slagen per minuut
- + Trainingsduur in minuten
- + Afstand in meter
- + Tijd/500 m: gemiddeld/actueel
- + Calorieverbruik in kcal
- + Hartslag (bij gebruik van een borstband)

Totaalaantal trainingsprogramma's:	3
Handmatige programma's:	1
RACE-programma's:	1
RECOVERY-programma's:	1

### Gewicht en afmetingen:

Artikelgewicht (bruto, incl. verpakking):	48 kg
Artikelgewicht (netto, zonder verpakking):	37 kg
Afmetingen verpakking (L x B x H):	115 cm x 57 cm x 52 cm
Opstelmaten (L x B x H):	ca. 205 cm x 56 cm x 85 cm
Maximaal gebruikersgewicht::	110 kg

## 1.2 Persoonlijke veiligheid

### **GEVAAR**

- + Voordat je met het apparaat begint te trainen, moet je je huisarts raadplegen om te bepalen of de training vanuit gezondheidsperspectief geschikt is voor je. Dit heeft voornamelijk betrekking op alle personen die een erfelijke aanleg hebben voor hartaandoeningen of hoge bloeddruk, ouder zijn dan 45 jaar, roken, hoge cholesterolwaarden hebben, overgewicht hebben en/of het laatste jaar niet regelmatig aan sport hebben gedaan. Als je een behandeling volgt met medicijnen die je hartslag beïnvloeden, is medisch advies absoluut en onvoorwaardelijk noodzakelijk.
- + Denk eraan dat excessief trainen je gezondheid ernstig kan schaden. Wij informeren je hierbij ook dat de hartslagmeting onnauwkeurig kan zijn. Zodra je tekenen opmerkt van zwakte, duizeligheid, misselijkheid, pijn, ademnood of andere abnormale symptomen, moet je de training onmiddellijk stoppen en in geval van nood je huisarts raadplegen.

### **WAARSCHUWING**

- + Dit apparaat mag niet door kinderen jonger dan 14 jaar worden gebruikt.
- + Kinderen mogen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat komen.
- + Personen met een beperking moeten een medische goedkeuring voorleggen en onder strikt toezicht staan wanneer zij trainingsapparaten gebruiken.
- + Het apparaat mag in principe niet door meerdere personen tegelijk worden gebruikt.
- + Als je apparaat over een safety key of veiligheidssleutel beschikt, moet je de clip van de safety key voor de start van de training aan je kleding vastmaken. Op die manier kan een noodstop van het apparaat worden geactiveerd indien je valt.
- + Houd je handen, voeten en andere lichaamsdelen zoals haren, kleding, juwelen en andere voorwerpen buiten het bereik van de bewegende onderdelen, omdat zij in dit apparaat geklemd kunnen raken.
- + Draag tijdens het gebruik van het apparaat geen losse of ruimvallende kleding, maar geschikte sportkledij. Let erop dat je sportschoenen geschikte zolen hebben, bij voorkeur in rubber of een ander slipvrij materiaal. Zijn niet geschikt: schoenen met hakken, lederen zolen, dwarsriemen of spikes. Train nooit blootvoets.

### **VOORZICHTIG**

- + Als je apparaat met een netsnoer op het verdeelnet moet worden aangesloten, moet je ervoor zorgen dat de kabel geen struikelgevaar vormt.
- + Zorg ervoor dat niemand zich tijdens de training in het bewegingsbereik van het apparaat bevindt, om jou en andere personen niet in gevaar te brengen.

### **OPGELET**

- + Er mogen geen voorwerpen van welke aard dan ook in de openingen van het apparaat worden gestoken.



## 1.3 Plaats van opstelling

### ⚠ WAARSCHUWING


- + Stel het apparaat niet op in hoofddoorgangen of vluchtwegen.

### ⚠ VOORZICHTIG

- + Kies de opstellocatie van het fitnessapparaat zorgvuldig, zodat u rondom genoeg plaats heeft om te trainen. Let op dat u aan elke kant minimaal 30 cm als bewegingsvrijheid heeft en laat achter het apparaat 15 cm ruimte over. Dit is de absolute minimum ruimte die nodig is voor een veilige training. Echter, wordt een ruimte aanbevolen van 60 cm per zijkant en 45 cm aan de achterkant.
- + Zorg ervoor dat het trainingslokaal tijdens de training goed verlucht wordt en niet aan tocht wordt blootgesteld.
- + Kies de plaats van opstelling zodanig dat er zowel vóór, achter als naast het apparaat voldoende vrije ruimte/een voldoende grote veiligheidszone overblijft.
- + Het opstel- en aanbouwoppervlak van het apparaat moet vlak, belastbaar en stevig zijn.

### ▶ OPGELET

- + Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt in een gebouw, in voldoende getemperde en droge ruimtes (omgevingstemperaturen tussen 10 °C en 35 °C). Het gebruik in open lucht of ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (meer dan 70%) zoals zwembaden is niet toegestaan.
- + Om hoogwaardige vloerbekleding (parket, laminaat, kurk, tapijten) te beschermen tegen drukplaatsen en zweet en om lichte oneffenheden uit te lijnen, moet je een vloerbeschermmat gebruiken.



### 2.1 Algemene informatie



#### **GEVAAR**

- + Laat geen gereedschap en verpakkingsmateriaal zoals folie of kleine onderdelen rondslingeren, dit kan verstikkingsgevaar voor kinderen veroorzaken. Houd kinderen verwijderd van het apparaat tijdens de montage.



#### **WAARSCHUWING**

- + Neem de op het apparaat aangebrachte aanwijzingen in acht om het risico op verwondingen te verminderen.



#### **VOORZICHTIG**

- + Open de verpakking niet wanneer ze op haar zijde ligt.
- + Zorg ervoor dat je tijdens de montage in alle richtingen over voldoende bewegingsruimte beschikt.
- + De montage van het apparaat moet met minstens twee volwassenen worden uitgevoerd. In geval van twijfel vraag je hulp aan een derde, technisch begaafde persoon.



#### **OPGELET**

- + Om beschadigingen van het apparaat en de vloer te vermijden, moet je het apparaat op een onderlegmat of het verpakkingskarton monteren.



#### **OPMERKING**



- + Om de montage zo eenvoudig mogelijk te maken, kunnen een aantal te gebruiken schroeven en moeren al voorgemonteerd zijn.
- + Monteer het apparaat bij voorkeur op de toekomstige plaats van opstelling.

## 2.2 Inbegrepen in de levering

De inhoud van de verpakking bestaat uit de hieronder getoonde onderdelen. Controleer eerst of alle bij het apparaat behorende onderdelen en gereedschappen meegeleverd zijn en of er transportschade is. In geval van klachten moet je onmiddellijk de verkoper contacteren.

### **VOORZICHTIG**

Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, mag je het apparaat niet monteren.



## 2.3 Montage


Lees eerst de montagebeschrijving stap voor stap zorgvuldig door en voer de montage in de beschreven volgorde uit.

### OPMERKING

- + Schroef eerst alle onderdelen los en controleer hun juiste pasvorm. Draai de schroeven pas vast met het gereedschap, wanneer dit in de instructies wordt aangegeven.
- + Indien u problemen heeft met het bekijken van de grafieken, raden wij u aan om de PDF-handleiding die u in de webwinkel vindt, op uw eindapparaat (bijv. smartphone, tablet of PC) te openen. Daar kunt u inzoomen op de grafieken. Denk eraan dat hiervoor het programma Adobe Acrobat Reader op uw eindapparaat moet geïnstalleerd zijn om het bestand te kunnen openen.


### Stap 1

1. Draai de glijrail (3) en het zitje (36) zoals hieronder getoond.
2. Schuif het zitje (36) op de glijrail (3).
3. Borg de stopper (35) met twee schroeven (67).
4. Monteer de achterpoot (4) op de glijrail (3) met vier sluitringen (71) en vier schroeven (66).
5. Draai de montage vast met de schroefsleutel (75).



## Stap 2

1. Monteer de linkse en rechtse eindkappen (25 & 26) aan de voorpoot (2).
2. Bevestig de montage met twee schroeven (68) met behulp van de schroefsleutel (75).




## Stap 3

1. Zet het hoofdframe (1) rechtop.

### ► OPGELET

Plaats eerst drie tot vier schroeven in de bijbehorende voorgeboorde openingen en draai deze met de hand vast. Als alle schroeven aangebracht zijn, draait u deze vast met het gereedschap.

2. Monteer de voorpoot (2) op het hoofdframe (1) met acht sluitringen (71) en acht schroeven (60).
3. Draai de montage met de inbussleutel (74).




## Stap 4

### ⚠ VOORZICHTIG

Plaats het zitje (36) voor het monteren aan het achterste uiteinde van de glijrail (3) om te verhinderen dat het tijdens de opbouw naar onderen glijdt.



1. Monteer de glijrail (3) op het hoofdframe (1) met vier sluitringen (71), vier schroeven (60) en vier schroeven (58).
2. Steek vervolgens alle acht schroeven in de voorgeboorde openingen en draai ze vast met de inbusleutel (74).



## Stap 5


Monteer de computerhouder (5) op het hoofdframe (1). Bevestig de montage met vier sluitringen (71) en vier schroeven (60).

*De montage is nu beëindigd.*



## 2.4 De roeitrainer instellen

### 2.4.1 Instellen



Aan de binnenkant van het frame onder het waterreservoir bevinden zich drie haken (A, B, C) voor het spankoord. Wanneer u het spankoord in B of C vasthaakt, wordt de ondersteunde terugtrekking van het trekkoord ondersteund. C is de snelste terugtrekking.


### 2.4.2 Pedaalinstelling

De pedaalriem is instelbaar en kan aan de afmeting van de voeten van de gebruiker worden aangepast.

Om de pedaalriem in te stellen, trekt u de klittenband links omhoog om hem te verwijderen.

Zodra de klittenband verwijderd is, kunt u de opening van de pedaalriem verbreden door het netuiteinde rechts omhoog te trekken.

Om de riem weer te bevestigen, trekt u het uiteinde van de klittenband van de pedaalriem rechts omhoog en vervolgens naar onder om het aan de netzijde van de riemen te bevestigen.





## 2.4.3 Het reservoir vullen en leegmaken

### ⚠ VOORZICHTIG

- + Het water in het reservoir is niet geschikt voor consumptie en moet na gebruik worden weggegooid.


### ▶ OPGELET

- + Vul het reservoir uitsluitend met kraantjeswater. Gebruik geen gedistilleerd water.
  - + Overschrijd de maximale vulhoeveelheid van het waterreservoir niet; hierdoor kan de garantie vervallen. De maximale vulhoeveelheid wordt vermeld in de paragraaf over het waterpeil in dit hoofdstuk.
  - + Om algenvorming en kalk te voorkomen en mogelijke schade aan het reservoir te vermijden, raden wij het gebruik van chloortabletten aan. Gebruik hiervoor uitsluitend chloortabletten voor roeitrainers.
1. Verwijder de vuldop (33) van het bovenste reservoir (13).
  2. Vullen: Plaats de tricher (77) in de opening van het reservoir en vul het reservoir met behulp van de zuigpomp (76) of een maatbeker en een emmer (zie Afb. A).
  3. Leegmaken: Zet een emmer naast de roeitrainer en pomp het water met de zuigpomp (76) uit het reservoir in de emmer (zie Afb. B).
  4. Zet na het vullen of leegmaken van het reservoir de vuldop (33) terug op het reservoir (13) en veeg overtollig water af van het frame.

### Waterpeil

De waterpeilaanduiding bevindt zich aan de bovenkant van het reservoir (zie Afb. A). De basisweerstand kan via de hoeveelheid water worden aangepast. De optimale hoeveelheid vindt u in de volgende tabel (1 = zeer licht; 6 = zwaar):


Niveau	Hoeveelheid water
1	8,5 L
2	9,5 L
3	10,5 L
4	11,1 L
5	11,9 L
6	12,8 L



## OPMERKING

Maak je vóór het begin van de training vertrouwd met alle functies en instellingen van het apparaat. Vraag een vakman de nodige uitleg over het juiste gebruik van dit apparaat.

### 3.1 Aanduidingen op de console



<b>TIME</b>	Stel de doeltijd in met de UP/DOWN-toetsen (1 tot 99 minuten) in stappen van 1 minuut.
<b>TIME/500M</b>	Uw gemiddelde tijd op 500 m wordt automatisch weergegeven
<b>SPM</b>	Roeislagen per minuut
<b>DISTANCE</b>	Stel de doelwaarde in met de UP/DOWN-toetsen (10 tot 99900 m) in stappen van 100 m.
<b>STROKES</b>	Stel de doelwaarde in met de UP/DOWN-toetsen (10 tot 9990 roeislagen) in stappen van 10 slagen.
<b>TOTAL STROKES</b>	Telt het totaal aantal roeislagen van 0 tot 9999

<b>CALORIES</b>	Stel het doelaantal calorieën in met de UP/DOWN-toetsen (10 tot 9990 calorieën) in stappen van 10 calorieën.
<b>HRC/PULSE</b>	Weergave van de hartslag. In handmatige modus stelt u de doelwaarde in met de UP/DOWN-toetsen (30 tot 240), in stappen van 1 BPM (hartslagen per minuut). HRC verschijnt bovenaan het scherm. De computer geeft tijdens de training de hartslag weer. Bij het bereiken van de doelwaarde gaat PULSE branden en weerklinkt een signaal, totdat u overschakelt naar een andere modus of de borstband verwijdert. De hartslagmeting werkt alleen met een 5 kHz borstband.
<b>CALENDAR</b>	In slaapstand geeft de computer, het jaar, de maand en de dag weer.
<b>TEMPERATURE</b>	In slaapstand geeft de computer de actuele kamertemperatuur weer.
<b>CLOCK</b>	In slaapstand geeft de computer de actuele tijd weer.


### 3.2 Functies van de toetsen

<b>UP/DOWN</b>	Met deze toetsen bladert u door de keuzemogelijkheden of verhoogt/verlaagt u de desbetreffende functiewaarde.
<b>ENTER</b>	Met deze toets bevestigt u uw keuze. Druk tijdens de training op deze toets om elke displayfunctie te scannen.
<b>START/STOP</b>	Met deze toetsen start of stopt u het geselecteerde trainingsprogramma.
<b>RESET</b>	Met deze toets keert u naar het hoofdmenu terug. Houd de toets ingedrukt om alle waarden terug op nul te zetten.
<b>RECOVERY</b>	Met deze toets activeert u het RECOVERY PROGRAM, dat na de training automatisch uw conditie beoordeelt.

### 3.3 Batterijvak

De console wordt gevoed door twee AA-batterijen van 1,5 V. Als de console niet goed werkt, kunnen de batterijen leeg zijn. Volg de instructies om de batterijen te vervangen.

1. Open het deksel van het batterijvak en verwijder de batterijen.
2. Plaats twee nieuwe AA-batterijen van 1,5 V en sluit het deksel weer.



### 3.4 Het apparaat inschakelen en instellen

1. Plaats twee AA-batterijen (inbegrepen in de levering).

Er weerklinkt een signaal gedurende twee seconden (Afb. 1). Vervolgens schakelt de computer over naar CLOCK & CALENDER MODE (Afb. 2).

CLOCK gaat branden.

2. Druk op UP om het uur in te stellen. Bevestig met ENTER. Druk op DOWN om de minuten in te stellen. Bevestig met ENTER.
3. Ga door om het jaar (in het venster STROKES), de maand (in het venster CALORIES), de dag (in het venster PULSE) in te stellen met de UP/DOWN-toetsen. Bevestig elke invoer met ENTER.

Na de bevestiging knippert ALARM.

4. Druk op ENTER om de alarminstelling over te slaan.
5. Druk op UP om een alarm in te stellen.

Naast ALARM verschijnt een pijl.

6. Druk op ENTER.


Het venster CLOCK gaat branden.

7. Stel de alarmtijd in met de UP/DOWN-toetsen. Bevestig met ENTER.

De computer gaat nu naar de SPORT-weergave (Afb. 3).

Wanneer u in de SPORT-weergave bent, knipperen MANUAL en RACE.


8. Selecteer MANUAL of RACE met de UP/DOWN-toetsen. Bevestig uw keuze met ENTER.



Afb. 1



Afb. 2



Afb. 3



Afb. 4

## 3.5 Programma's

### 3.5.1 MANUAL (handmatig programma)

#### WAARSCHUWING

Uw trainingsapparaat is geen medisch apparaat. De hartslagmeting van dit apparaat kan onnauwkeurig zijn. De meest uiteenlopende factoren kunnen de nauwkeurigheid van de hartslagweergave beïnvloeden. De hartslagweergave dient uitsluitend als trainingshulp.

#### Quick-Start:

1. Druk op START om direct met de training te beginnen.

*De computer telt uw trainingswaarden.*

2. Druk op STOP om de training te stoppen.

#### Countdown:

1. Selecteer MANUAL.

*De waarde voor TIME gaat branden.*

2. Stel de waarde voor TIME voor een countdown in met de UP-toets. Bevestig met ENTER.

#### OPMERKING

Als u geen countdown wil instellen, drukt u ENTER om naar de volgende functie te gaan. U kunt waarden instellen voor DISTANCE, STROKES, CALORIES of PULSE. U kunt in elk geval alleen de waarde voor een functie met countdown instellen.

**Bijvoorbeeld:** Wanneer u de waarde voor TIME heeft ingesteld, kan DISTANCE niet meer worden ingesteld.

3. Start de training met START.

*Op het display gaat STOP uit.*

*Als de geselecteerde functie afgeteld is naar nul of u drukt op STOP, stopt de computer en wordt de gemiddelde waarde getoond.*

### 3.5.2 RACE-programma


1. Selecteer RACE-modus.

*L1 gaat branden. TIME/500M geeft 8:00 weer.*


2. Maak een keuze uit L1 tot L15 met de UP/DOWN-toetsen. Bevestig met enter. Nu kunt u de afstand van de wedstrijd instellen (500 tot 10000 m), terwijl de waarde voor DISTANCE knippert.
3. Druk op ENTER en de raceweergave verschijnt op het scherm.

De waarden van het programma voor TIME/500M zijn als volgt:

L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15
8:00	7:30	7:00	6:30	6:00	5:30	5:00	4:30	4:00	3:30	3:00	2:30	2:00	1:30	1:00



Afb. 5




Afb. 6

4. Druk op START om de training te starten.

*Op het scherm gaat STOP uit. USER en PC worden getoond in de matrix (Afb. 6).*

*De computer stopt zodra de gebruiker of de computer de ingestelde raceafstand heeft bereikt. Dan geeft de matrix "PC WIN" of "USER WIN" (Afb. 7) weer.*

5. Wanneer de wedstrijd voorbij is, kunt u op START drukken om de wedstrijd opnieuw te starten.
6. Druk op RESET om de RACE-weergave te verlaten.



Afb. 7

### 3.5.3 RECOVERY-programma

1. Dit apparaat werkt met een 5kHz-borstband. Na een bepaalde trainingsduur doet u de borstband om en drukt u op RECOVERY.

*Alle functieaanduidingen worden gestopt, behalve TIME. Deze telt af van 00:60 naar 00:00.*

*Het display geeft de status van uw herstelhartslag aan met F1, F2 tot F6.*

*F1 betekent heel goed, F6 heel slecht. Train regelmatig om uw herstelstatus te verbeteren.*

2. Druk opnieuw op RECOVERY om naar het hoofdmenu terug te keren.

## 3.6 Andere informatie

### ALARM

Het alarm werkt alleen wanneer de computer zich in slaapstand bevindt. Het alarm weerklinkt niet tijdens de training. Houd RESET ingedrukt om naar de uuraanduiding te gaan en het ALARM in te stellen.

### SLEEP MODE

De computer schakelt over naar slaapstand als het apparaat meer dan vier minuten niet wordt gebruikt.

### BATTERY


Het apparaat werkt op twee AA-batterijen die worden meegeleverd. Als de batterijen worden vervangen, worden alle waarden op nul gezet. Als er zich een probleem met het display voordoet, moet u eerst de batterijen vervangen. Vervang altijd beide batterijen tegelijk. Combineer nooit verschillende soorten batterijen. Combineer geen oude met nieuwe batterijen. Gooi oude batterijen weg volgens de plaatselijke richtlijnen.

## 3.7 Tips om correct te roeien

### Het lichaam beweegt zich in de richting van de handgreep


#### Fout

Aan het einde van de beweging wordt het lichaam naar voren in de richting van de handgreep getrokken in plaats van de handgreep naar het lichaam te trekken.



#### Juist


Aan het einde van de beweging leunt de gebruiker lichtjes achterover, houdt de benen laag, het bovenlichaam recht en trekt de handgreep naar het lichaam.



### Gespreide ellebogen


#### Fout

De ellebogen van de gebruiker zijn aan het einde van de beweging van het lichaam verwijderd en de handgreep bevindt zich op borsthoogte.



### **Juist**


Trek de handgreep naar het lichaam met rechte polsgewrichten en de ellebogen dicht tegen het lichaam. De ellebogen worden achter het lichaam gebracht terwijl de handgreep naar de taille wordt getrokken.



### **Knie doorstrekken**


#### **Fout**

Aan het einde van de beweging strekt de gebruiker zijn been en knie volledig uit.



#### **Juist**


Houd aan het einde van de beweging uw knie altijd lichtjes gebogen in plaats van haar volledig te strekken.



### **Te ver naar voren leunen**


#### **Fout**

Het lichaam wordt te ver naar voren gebogen. De scheenbenen zijn eventueel niet meer verticaal. Het hoofd en de schouders zijn in de richting van de voeten gericht. Het lichaam bevindt zich zo in een zwakke positie om de beweging uit te voeren.



#### **Juist**

De scheenbenen zijn verticaal. Het lichaam is tegen de benen gedrukt, de armen zijn volledig naar voren gestrekt en het lichaam is lichtjes naar voren gebogen. Dit zou een aangename positie moeten zijn






## Roeien met gebogen armen


### Fout

De gebruiker begint de beweging vanuit de armen in plaats van eerst met de benen te drukken.



### Juist


De gebruiker duwt zich eerst af op zijn benen, spant de rug aan en laat de armen gestrekt.



## Gebogen polsgewrichten


### Fout

De gebruiker buigt de polsgewrichten tijdens de beweging.



### Juist

Voer de roebeweging altijd uit met rechte polsgewrichten.



## 4.1 Algemene informatie

### ⚠ WAARSCHUWING

- + De opslagplaats moet zodanig worden gekozen, dat misbruik door derden of kinderen kan worden uitgesloten.
- + Als je apparaat niet uitgerust is met transportwielen, moet je het apparaat demonteren alvorens het te verplaatsen.

### ▶ OPGELET


- + Zorg ervoor dat het apparaat op de gekozen opslagplaats beschermd is tegen vocht, stof en vuil. De opslagplaats moet droog en goed verlucht zijn en een constante omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 45 °C hebben.

## 4.2 Transportwielen

### ▶ OPGELET

Als je het apparaat over uiterst gevoelige en zachte vloerbekleding, zoals parket, tegels of laminaat, wil verplaatsen, moet je de transportweg bedekken met bijvoorbeeld karton of iets gelijkaardigs, om eventuele schade aan de vloer te vermijden.

1. Ga achter het apparaat staan en til het op, tot het gewicht van het apparaat op de transportwielletjes steunt. Nu kun je het apparaat gemakkelijk verplaatsen. Als de transportweg langer is, moet het apparaat gedemonteerd en veilig verpakt worden.
2. Kies de nieuwe opstelplaats, rekening houdend met de aanwijzingen in paragraaf 1.3 van deze gebruiksaanwijzing.




## 4.3 Opslag

### ⚠ VOORZICHTIG

- + Zet de roeitrainer altijd voorzichtig rechtop, omdat uw hoofd in aanraking kan komen met de achterpoot (4).
- + Schuif het zitje (36) eerst naar voren op de glijrail (3), anders glijdt het naar beneden tijdens het rechtopzetten!

Als het apparaat niet wordt gebruikt, kunt u het rechtop opbergen. Til het apparaat aan de achterpoot (4) op, om het rechtop te zetten. Als het apparaat langer dan een maand niet wordt gebruikt, moet u het reservoir eerst leegmaken voordat u het apparaat opbergt.



## 5.1 Algemene informatie



### WAARSCHUWING

- + Voer geen ondeskundige veranderingen aan het apparaat uit.



### VOORZICHTIG

- + Beschadigde of versleten onderdelen kunnen je veiligheid en de levensduur van het apparaat in gevaar brengen. Vervang dus onmiddellijk alle beschadigde of versleten onderdelen. Wend je in dit geval tot je verkoper. Het apparaat mag niet meer worden gebruikt, totdat het terug in orde is. Gebruik indien nodig uitsluitend originele vervangonderdelen.

### ▶ OPGELET

- + Naast de hier vermelde aanwijzingen en aanbevelingen voor het onderhoud en de verzorging kunnen bijkomende service- en/of reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn; deze mogen uitsluitend door gemachtigde servicetechniekers worden uitgevoerd.

## 5.2 Storingen en foutdiagnose

Het apparaat wordt tijdens de productie regelmatig aan kwaliteitscontroles onderworpen. Ondanks deze controles kunnen er zich storingen of fouten voordoen. Vaak zijn individuele onderdelen verantwoordelijk voor deze storingen en meestal volstaat het om deze te vervangen. De meest frequente fouten en hun oplossing vind je in het volgende overzicht: Als het apparaat desondanks niet correct functioneert, moet je je verkoper contacteren.

Fout	Oorzaak	Oplossing
Het display geeft niets weer/werkt niet	Losse kabelverbindingen	Controleer de kabelverbindingen
Krakend geluid	De schroefverbindingen zitten te los of te strak	Controleer de schroefverbindingen en stel waar nodig bij
Schurend geluid van de rails	De rails of loopwielen zijn vuil of de rails lopen stug	Reinig de rails en smeer de rails in met een vetvrij siliconenmiddel
Geen hartslagweergave	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Storingsbronnen in de kamer</li> <li>+ Ongeschikte borstband</li> <li>+ Borstband verkeerd geplaatst</li> <li>+ Borstband defect of batterij leeg</li> <li>+ Hartslagweergave defect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Elimineer storingsbronnen (bijv. mobiele telefoons, WLAN, grasmaaiers, robotstofzuigers, enz ...)</li> <li>+ Gebruik een geschikte borstband (zie AANBEVOLEN ACCESSOIRES)</li> <li>+ Verplaats de borstband en/of bevochtig de elektroden</li> <li>+ Vervang de batterijen</li> </ul>

## 5.3 Onderhouds- en inspectietermijnen

Om beschadigingen door lichaamszweet te vermijden, moet het apparaat na elke workout met een vochtige handdoek (geen oplosmiddelen gebruiken!) worden gereinigd.

De volgende routinewerkzaamheden moeten op de aangegeven tijdstippen worden uitgevoerd:


Onderdeel	Wekelijks	Maandelijks	Elke drie maanden	Halfjaarlijks
Display console	R	I		
Het smeren van de rail en de bewegende onderdelen		I		
Kunststofafdekkingen	R	I		
Schroeven en kabelverbindingen		I		
Waterschade/Chloor				I
Legende: R = Reinigen; I = Inspecteren				

De stabiliteit en de kwaliteit van deze roeitrainer kan alleen worden gegarandeerd, als de roeitrainer regelmatig wordt gecontroleerd op sporen van schade of slijtage. Let hierop vooral op het volgende:

- + De gebruiker/eigenaar is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een regelmatig onderhoud.
- + Neem plaats op het zitje en trek aan de handgreep om te controleren of het weerstandssysteem voldoende weerstand produceert. Controleer daarbij ook of het zitje soepel en stabiel over de rail glijdt.
- + Doe een beetje smeerolie op een papieren doek of een schone doek en smeer hiermee de rails. Verdeel een dunne laag olie gelijkmatig over de rail waar de rollen lopen. Verwijder vervolgens de overtollige olie.
- + Reinig de rollen op de rail met een absorberende, niet pluizende doek.
- + Reinig regelmatig het water in het reservoir. Het water moet regelmatig worden opgefrist met behulp van een chloortablet (om de vier tot zes maanden). Gebruik uitsluitend chloortabletten voor roeitrainers. Het gebruik van andere producten leidt tot het vervallen van de garantie en schade aan het apparaat.

## 6 AFVALVERWIJDERING

Aan het einde van zijn levensduur mag dit apparaat niet samen met het normale huishoudelijk afval worden afgevoerd. Het moet naar een inzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht. Meer informatie krijg je bij de bevoegde dienst voor afvalinzameling van je woonplaats.



Volgens hun markering zijn de materialen recycleerbaar. Met de recyclage, de terugwinning van grondstoffen of andere vormen van recycling van oude en afgedankte apparaten lever je een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Pb = batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood

Cd = batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium

Hg = batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwikzilver.

## 7 AANBEVOLEN ACCESSOIRES

Om je trainingsbeleving nog aangenamer en efficiënter te maken, raden wij je aan om je fitnessapparaat aan te vullen met passende accessoires. Dat kan bijvoorbeeld een **vloermat** zijn, die ervoor zorgt dat je fitnessapparaat steviger staat en die de vloer tegen vallende zweetdruppels beschermt, maar ook extra handrails bij bepaalde loopbanden of **siliconenspray** om bewegende onderdelen soepel te laten lopen.

Als je een cardiotrainingfitnessapparaat hebt gekocht en je op basis van je hartslag wil trainen, raden wij je aan om een compatibele borstband te gebruiken, omdat op die manier een optimale overdracht van de hartslag wordt gegarandeerd. Bij krachtstations wil je eventueel extra **trekstangen** of **gewichten** kopen.

Ons assortiment accessoires is van de hoogste kwaliteit en maakt je training nog beter. Als je meer informatie wenst over compatibele accessoires, raadpleeg je in onze webwinkel de detailpagina van de producten (het gemakkelijkste is om het artikelnummer in het zoekveld bovenaan in te voeren), waar je de aanbevolen accessoires voor dat product terugvindt. Alternatief kun je de meegeleverde QR-code gebruiken. Je kunt natuurlijk ook onze klantendienst contacteren: telefonisch, per e-mail, in een van onze filialen of via onze socialemediakanalen. Wij staan voor je klaar!



Vloermat



Borstband



Borstband Contactgel



Handdoeken



Siliconenspray

## 8.1 Serienummer en modelnaam

Om ons in staat te stellen om jou de bestmogelijke service te bieden, moet je de **modelnaam**, het **artikelnummer**, het **serienummer**, de **detailtekening** en de **onderdelenlijst** bij de hand houden. De bijbehorende contactmogelijkheden vind je in hoofdstuk 10 van deze gebruiksaanwijzing.

### OPMERKING

Het serienummer van je apparaat is uniek. Het staat vermeld op een witte sticker. De precieze positie van deze sticker vind je op de volgende afbeelding.



Voer het serienummer in het bijbehorende veld in.

**Serienummer:**

**Merk/categorie:**

**Modelnaam:**

**Artikelnummer**

## 8.2 Onderdelenlijst

Nr.	Naam (ENG)	Specificatie	Aantal
01	Main frame		1
02	Front stabilizer		1
03	Slide Rail	SPHC,T=1.5	1
04	Rear Stabilizer		1
05	Support for Computer		1
06	Support Plate		1
07	Tank Plate		1
08	Plate for Bushing	SPHC,T=3.0	1
09	Handlebar		1
10	Seat Carriage	SPHC,T=4.0	2
11	Impeller	Yellow	1
12	Upper Tank	PC	1
13	Lower Tank	PC	1
14	Mesh Belt Wheel		1
15	Decorate Cover	HIPS, black	1
16	Belt Wheel	POM, black	1
17	Handlebar Seat	HIPS, black	1
18	Roller	POM, black	3
19	Roller Spacer		3
20	Guide Roller	POM, black	1
21	Magnet Seat	POM, black	1
22	Bungee Pulley with 608 bearing	POM, black	4
23	Left Pedal	PP, black	1
24	Right Pedal	PP, black	1
25	Left End Cap		1
26	Right End Cap		1
27L/R	Adjustable End Cap		2
28	Rail End Cap	PP, black	1
29	Oval Plug	PP, black	2
30	Rubber Sealing Ring	Rubber, black	1
31	Impeller Shaft Seal	Rubber, black	1
32	Round Plug	PP, black	1
33	Fill Plug	Rubber, black	1



34	O Shape Ring	Rubber, black	1
35	Limit Pad	Rubber, black	2
36	Seat	PU, black	1
37	Pedal Strap	PP, black	2
38	Strap	Nylon, black	1
39	Bungee Cord	Nylon, black	1
40	Plastic Washer	POM, black	2
41	One Way Bearing HFL2016	HFL2026	1
42	Bearing 6000ZZ	6000ZZ	4
43	Bearing 608ZZ	608ZZ	6
44	Bushing		2
45	Pin 6x40	Ø6.0*40	1
46	Computer		1
47	Sensor Wire		1
48	Sensor Holder	Nylon, black	1
49	Magnet	Ø10*5	1
50	Spacer for Mesh Belt Wheel	Ø16* Ø10.2*69	2
51	Short Spacer	Ø12.7* Ø8.2*13	6
52	Screw M10x185	M10*185	1
53	Washer	OD25*ID10.5*2.0	2
54	Screw M8x30	M8*30	4
55	Screw M6x15	M6*15	10
56	Nylon Lock Nut M8	M8	9
57	Nylon Lock Nut M10	M10	2
58	Flat Screw M8x55	M8*15	12
59	Screw M10x55	M10*55	1
60	Screw M8x15	M8*15	20
61	Screw M3x20	M3*20	12
62	Nylon Lock Nut M3	M3	12
63	Screw M8x65	M8*65	1
64	Screw M5x12	M5*12	4
65	Screw M8x125	M8*125	2
65	Screw	M8*125	3
66	Hex Head Screw M8x15	M8*15	4
67	Flat Cross Screw M6x10	M6*10	4
68	Cross Screw M4x12	M4*12	3

69	Nylon Lock Nut M4	M4	1
70	Screw M12x125	M12*125	2
71	Flat Washer	OD20*ID8.5*1.5	31
72	Screw	ST4.2*16	2
73	Knob		1
74	Allen Key	S5	1
75	Allen Wrench	S13-S17	1
76	Pumping Siphon		1
77	Funnel		1
78	Lower Tank Plate	SPHC,T=3.0	1
79	Plastic Bushing	Ø27* Ø8.2*10	4
80	Sensor Bracket L	SPHC,T=2.0	1
81	Sensor Bracket R	SPHC,T=2.0	1
82	Screw M8x75	M8*75	1
83	Sealing Ring for Upper Tank	Rubber, black	1
84	Stainless Washer M3	M3	24
85	Spacer for Belt Wheel		1
86	Steel Sleeve		1
87	Cross Screw M6x15	M6*15	2
88	Hex Nut M10	M10	2
89	Hook Pad	PP,W25,black	1
90	Screw	M8*60	2
91	Stainless Washer	Φ35*Φ20.2*1.0	1
92	Aluminium Clasp		1
93	Lower pad	50*25*T2.0	2
94	Spacer for roller	OD15*ID8.0*4.1	8
95	Spacer for Gider Roller	Φ14*1.5*19, ABS+PC, black	1
96	Foam Spacer	Φ98*Φ28*20	1
97	Taper Roller Bearing	HK2010	2
98	Upper pad	25*25*T2.0	4
99	Bolt	M8*130	1
100	Nut	M6	2
101	Adjust bolt	M6*30	2
102	PC board		1
103	Ring		1



Trainingsapparaten van Darwin® worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Als een fitnessapparaat dat je bij ons gekocht hebt, niet perfect functioneert, betreuren wij dat en verzoeken wij je om onze klantendienst te contacteren. We staan telefonisch voor je klaar via de technische hotline.

### **Foutbeschrijvingen**

Je trainingsapparaat is zo ontwikkeld, dat permanent een hoogwaardige training mogelijk is. Als er zich desondanks toch problemen voordoen, moet je eerst de gebruiksaanwijzing lezen. Voor het oplossen van andere problemen moet je Fitshop contacteren of naar onze gratis service hotline bellen. Om de fout zo snel mogelijk op te lossen, beschrijf je de fout zo nauwkeurig mogelijk.

Naast de wettelijke garantie geven wij je garantie op alle bij ons gekochte fitnessapparaten volgens de onderstaande bepalingen.

**Jouw wettelijke rechten worden hierdoor niet beperkt.**

### **Garantie-eigenaar**

De garantie-eigenaar is de eerste koper of elke persoon die een nieuwgekocht product van de eerste koper als geschenk gekregen heeft.

#### **Garantieperiodes**

Vanaf de levering van de fitnessapparatuur gelden onze in de webshop aangegeven garantietermijnen. Wilt u dus de voor u relevante garantietermijn weten, dan vindt u dit terug op de productpagina.

### **Onderhoudskosten**

Wij kunnen de volgende keuze maken: reparatie, vervanging van individuele onderdelen of complete vervanging. Vervangonderdelen die tijdens de montage van het apparaat zelf moeten worden aangebracht, moeten door de garantienemer zelf worden vervangen en vormen geen onderdeel van het onderhoud. Na het verstrijken van de garantieperiode voor de onderhoudskosten geldt een zuivere deelgarantie, waarin de reparatie-, inbouw- en verzendingskosten niet inbegrepen zijn.

### **De gebruikstijden worden als volgt aangegeven:**

- + Thuisgebruik: uitsluitend privégebruik in een privéhuishouding tot 3 uren per dag
- + Semiprofessioneel gebruik: tot 6 uur per dag (bijv. revalidatie, hotels, verenigingen, bedrijfsfitness)
- + Professioneel gebruik: meer dan 6 uur per dag (bijv. fitness-studio)

## **Garantieservice**

Tijdens de garantieperiode worden apparaten die omwille van materiaal- of fabricagefouten defecten vertonen, naar onze keuze gerepareerd of vervangen. Vervangen apparaten of onderdelen van apparaten worden onze eigendom. De garantieprestaties leiden noch tot een verlenging van de garantieperiode, noch zetten zij een nieuwe garantie in gang.

## **Garantievoorwaarden**

Om de garantie te laten gelden, zijn de volgende stappen vereist:

Contacteer de klantendienst per e-mail of per telefoon. Als het product tijdens de garantieperiode moet teruggestuurd worden voor reparatie, betaalt de verkoper de kosten. Na het verstrijken van de garantie draagt de koper de transport- en verzekeringskosten. Als het defect tot de omvang van onze garantieprestatie behoort, krijg je een gerepareerd of een nieuw apparaat terug.

## **Garantieclaims zijn uitgesloten bij schade door:**

- + misbruik of onjuiste behandeling
- + omgevingsinvloeden (vochtigheid, hitte, overspanning, stof, enz.)
- + niet-naleving van de voor het apparaat geldende veiligheidsregels
- + niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
- + gebruik van geweld (bijv. slag, stoot, val)
- + ingrepen die niet door de door gemachtigde serviceafdeling werden uitgevoerd
- + eigenmachtige pogingen tot reparatie

## **Aankoopbewijs en serienummer**

Let erop dat je de bijbehorende factuur moet kunnen voorleggen als je een beroep doet op de garantie. Opdat wij de versie van je model eenduidig zouden kunnen identificeren en met het oog op onze kwaliteitscontrole hebben wij het serienummer van het apparaat nodig voor ieder servicegeval. Houd het serienummer en je klantnummer bij de hand als je naar onze service hotline telefoneert. Dit vergemakkelijkt een snelle behandeling.

Als je problemen hebt om het serienummer op je apparaat te vinden, kun je contact opnemen met onze servicemedewerkers voor meer informatie.

## **Service buiten de garantie**

Ook indien je trainingsapparaat gebreken vertoont na het verstrijken van de garantie of in gevallen die uitgesloten zijn van de waarborg, zoals normale slijtage, staan we voor je klaar om je een individuele offerte te maken. Contacteer onze klantendienst om een snelle en prijsgunstige oplossing voor het probleem te vinden. In dit geval zijn de verzendkosten ten laste van jou.

## **Communicatie**

Vele problemen kunnen al door een gesprek met ons als jouw vakhandelaar worden opgelost. We weten hoe belangrijk een snelle en ongecompliceerde probleemoplossing is voor jou als gebruiker van het trainingsapparaat, zodat je zonder grote en lange onderbrekingen met plezier kunt trainen. Daarom zijn wij ook voorstander van een snelle en onburocratische oplossing van jouw vraag. Houd daarom altijd je klantnummer en het serienummer van het defecte apparaat bij de hand.

DE	DK	FR
<p><b>TECHNIK</b></p> <p> +49 4621 4210-900   +49 4621 4210-698   technik@sport-tiedje.de   Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p> <p><b>SERVICE</b></p> <p> 0800 20 20277 (kostenlos)   info@sport-tiedje.de   Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p>	<p><b>TEKNIK OG SERVICE</b></p> <p> 80 90 16 50  +49 4621 4210-945   info@fitshop.dk   Åbningstider kan findes på hjemmesiden.</p>	<p><b>TECHNIQUE &amp; SERVICE</b></p> <p> +33 (0) 172 770033  +49 4621 4210-933   service-france@fitshop.fr   Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet.</p>
	PL	BE
	<p><b>TECHNIKA I SERWIS</b></p> <p> 22 307 43 21  +49 4621 42 10-948   info@fitshop.pl   Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej.</p>	<p><b>TECHNIQUE &amp; SERVICE</b></p> <p> 02 732 46 77  +49 4621 42 10-932   info@fitshop.be   Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet.</p>

UK	NL	INT
<p><b>TECHNICAL SUPPORT</b></p> <p> +44 141 876 3986   support@powerhousefitness.co.uk</p> <p><b>SERVICE</b></p> <p> +44 141 876 3972   You can find the opening hours on our homepage.</p>	<p><b>TECHNISCHE DIENST &amp; SERVICE</b></p> <p> +31 172 619961   info@fitshop.nl   De openingstijden vindt u op onze homepage.</p>	<p><b>TECHNICAL SUPPORT &amp; SERVICE</b></p> <p> +49 4621 4210-944   service-int@sport-tiedje.de   You can find the opening hours on our homepage.</p>
	AT	CH
	<p><b>TECHNIK &amp; SERVICE</b></p> <p> 0800 20 20277 (Freecall)  +49 4621 42 10-0   info@sport-tiedje.at   Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p>	<p><b>TECHNIK &amp; SERVICE</b></p> <p> 0800 202 027  +49 4621 42 10-0   info@sport-tiedje.ch   Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p>

Op deze website vind je een gedetailleerd overzicht inclusief het adres en de openingsuren van alle filialen van de Sport-Tiedje groep in Duitsland en de overige landen:

[www.fitshop.nl/filialenoverzicht](http://www.fitshop.nl/filialenoverzicht)



# FITNESS IS ONS LEVEN

## WEBSHOP EN SOCIALE MEDIA

Sport-Tiedje is met momenteel 80 filialen de grootste vakmarkt van Europa voor thuisfitnessapparaten en wereldwijd een van de meest gerenommeerde online-handelaars voor fitnessuitrusting. Privéklienten bestellen via de 25 webwinkels in hun eigen taal of laten hun gewenste apparaten ter plaatse samenstellen. Daarnaast levert het bedrijf professionele apparaten voor duur- en krachttraining aan fitness-studio's, hotels, sportverenigingen, bedrijven en fysiopraktijken.

Sport-Tiedje biedt een grote verscheidenheid aan fitnessapparaten van gerenommeerde fabrikanten, hoogwaardige eigen ontwikkelingen en een uitgebreide dienstverlening aan, bijv. montage-diensten en sportwetenschappelijk advies voor en na de aankoop. Hiervoor doet het bedrijf een beroep op talrijke sportwetenschappers, fitnessstrainers en topsporters.

Bezoek ons op onze socialemediakanalen of onze blog!





DARWIN **RM50**