


DUKEFITNESS

Instrukcja montażu i obsługi




max. 120 kg



~ 30 Min. 



 23 kg

dł. 166 | szer. 67 | wys. 133

DUXB40.01.05

Nr art. DU-XB40

ROWER TRENINGOWY **XB40**



Spis treści

1	INFORMACJE OGÓLNE	7
1.1	Dane techniczne	7
1.2	Bezpieczeństwo użytkownika	8
1.3	Miejsce rozstawienia	9
2	MONTAŻ	10
2.1	Wskazówki ogólne	10
2.2	Zakres dostawy	11
2.3	Montaż	12
2.4	Regulacja urządzenia	15
2.4.1	Regulacja wysokości siedzenia	15
2.4.2	Ustawianie oporu	15
3	INSTRUKCJA OBSŁUGI	16
3.1	Wyświetlacz konsoli	16
3.2	Funkcje przycisków	16
3.3	Komora baterii	16
4	PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	17
4.1	Wskazówki ogólne	17
4.2	Kółka transportowe	17
5	USUWANIE BŁĘDU, PIELĘGNACJA I KONSERWACJA	19
5.1	Wskazówki ogólne	19
5.2	Usterki i diagnostyka błędów	19
5.3	Harmonogram konserwacji i przeglądów	20
6	UTYLIZACJA	20
7	ZALECENIE DOTYCZĄCE AKCESORIÓW	21
8	ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH	22
8.1	Numer seryjny i oznaczenie modelu	22
8.2	Lista części	23
8.3	Rysunek w rozbiciu na części	24
9	GWARANCJA	26
10	KONTAKT	28



Szanowny Kliencie!

dziękujemy za wybór sprzętu fitness marki Duke Fitness. Duke Fitness oferuje urządzenia fitness, które ułatwiają rozpoczęcie regularnych treningów, utrzymanie kondycji i utratę wagi. Chcemy pomóc Ci osiągnąć Twoje cele treningowe szybko i trwale i mamy nadzieję, że Twój nowy sprzęt fitness przyczyni się do osiągnięcia zamierzonych celów. Jeśli masz dodatkowe pytania związane z treningiem lub z Twoim urządzeniem fitness lub jeśli chciałbyś uzupełnić posiadany już sprzęt fitness o kolejne urządzenia, skontaktuj się z nami. Życzymy wielu sukcesów!

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sport-tiedje.com.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie może być używane wyłącznie w celu zgodnym z jego przeznaczeniem.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku półprofesjonalnego (np. szpitale, kluby, hotele, szkoły, itp.) ani komercyjnego lub profesjonalnego (np. studio fitness).

STOPKA REDAKCYJNA

Sport-Tiedje GmbH
Nr 1 w Europie w zakresie fitnessu domowego

International Headquarters
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Niemcy

Prezes:
Christian Grau
Sebastian Campmann
Dr Bernhard Schenkel
Rejestr handlowy HRB 1000 SL
Sąd Rejonowy Flensburg
Numer identyfikacyjny VAT DE813211547

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI



©2019 Duke jest to zarejestrowana marka firmy Sport-Tiedje GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie wykorzystanie marki bez pisemnej zgody firmy Sport-Tiedje jest zabronione.

Produkt i instrukcja mogą zostać zmienione. Dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

DOTYCZY NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

Przed montażem i pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją. Instrukcja pomoże w szybkim montażu i objaśni zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia. Wszystkie osoby trenujące na urządzeniu (zwłaszcza dzieci i osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną, psychiczną i motoryczną) muszą zostać najpierw poinformowane o niniejszej instrukcji i jej zawartości. W razie wątpliwości odpowiednie osoby muszą nadzorować używanie urządzenia.



W związku z ciągłymi zmianami i optymalizacją oprogramowania może zaistnieć konieczność dostosowania instrukcji. Jeśli podczas instalacji lub użytkowania zauważą Państwo jakiegokolwiek niezgodności, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami zawartymi w sklepie internetowym. Znajdują się tam zawsze najbardziej aktualne instrukcje.

Urządzenie zostało skonstruowane zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i techniki. Potencjalne źródła zagrożeń, które mogłyby spowodować uraz, zostały wyeliminowane, na ile było to możliwe. Montaż należy przeprowadzić prawidłowo, zgodnie z instrukcją montażu. Wszystkie elementy urządzenia muszą być prawidłowo zamocowane. W razie potrzeby instrukcję należy przeczytać jeszcze raz w celu usunięcia ewentualnych usterek.

Należy ściśle przestrzegać podanych zasad bezpieczeństwa i konserwacji. Każde użycie niezgodne z powyższymi zasadami może skutkować zagrożeniem dla zdrowia, wypadkami lub uszkodzeniami urządzenia, za które ani producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności.

Następujące wskazówki dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w niniejszej instrukcji obsługi:

► UWAGA

Ta wskazówka oznacza możliwe wystąpienie szkodliwych sytuacji, które w razie jej nieprzestrzegania mogą spowodować szkody materialne.

⚠ OSTROŻNIE

Wskazówka ta oznacza możliwe wystąpienie szkodliwych sytuacji, które w przypadku jej nieprzestrzegania mogą prowadzić do lekkich lub nieznaczących obrażeń!

⚠ OSTRZEŻENIE

Wskazówka ta oznacza możliwe wystąpienie szkodliwych sytuacji, które w przypadku jej naruszania mogą prowadzić do ciężkich obrażeń lub śmierci!

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazówka ta oznacza możliwe wystąpienie szkodliwych sytuacji, które w przypadku jej naruszenia prowadzą do ciężkich obrażeń lub śmierci!

📘 WSKAZÓWKA

Tego rodzaju wskazówka zawiera pozostałe, przydatne informacje.

Niniejszą instrukcję należy starannie przechowywać jako źródło informacji na temat prac konserwacyjnych i zamawiania części zamiennych!

1.1 Dane techniczne

Ekran wyświetla następujące informacje:

- + Czas treningu
- + Prędkość
- + Dystans
- + Spalone kalorie

Układ hamulcowy:
Poziomy oporu:

Ręczny hamulec magnetyczny
8

Wymiary i waga:

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.) ok.:	132 cm x 53 cm x 23 cm
Wymiary urządzenia rozstawionego (dł. x szer. x wys.) ok.:	165,7 cm x 67,1 cm x 133,3 cm
Wymiary po złożeniu (dł. x szer. x wys.) ok.:	161,3 cm x 67,1 cm x 154,1 cm
Waga artykułu (brutto, łącznie z opakowaniem) ok.:	26,3 kg
Waga artykułu (netto, bez opakowania) ok.:	22,5 kg

Maksymalna waga użytkownika:

120 kg

1.2 Bezpieczeństwo użytkownika

NIEBEZPIECZEŃSTWO

- + Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy zapytać lekarza rodzinnego, czy trening jest odpowiedni ze zdrowotnego punktu widzenia. Dotyczy to przede wszystkim osób, które mają dziedziczną skłonność do nadciśnienia lub schorzeń serca, osób powyżej 45. roku życia, palaczy, osób o podwyższonym poziomie cholesterolu, osób otyłych i/lub osób, które w ciągu ostatniego roku nie uprawiały regularnie żadnego sportu. Jeśli znajdujesz się pod farmakologiczną opieką medyczną mającą wpływ na tętno, wówczas absolutnie konieczne jest zasięgnięcie konsultacji lekarskiej.
- + Należy pamiętać, że zbyt intensywny trening może poważnie zagrażać zdrowiu. Należy również mieć na uwadze, że systemy kontroli pulsu mogą być niedokładne. W razie wystąpienia oznak osłabienia, nudności, zawrotów głowy, bólów, duszności lub innych nieprawidłowych symptomów należy natychmiast przerwać trening i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem rodzinnym.

OSTRZEŻENIE

- + Korzystanie z tego urządzenia przez dzieci poniżej 14 roku życia jest niedozwolone.
- + Dzieci nie powinny przebywać bez opieki w pobliżu urządzenia.
- + Osoby niepełnosprawne muszą posiadać zgodę lekarską i pozostawać pod ścisłym nadzorem zawsze, gdy korzystają z urządzenia treningowego.
- + Z urządzenia nie może korzystać kilka osób jednocześnie.
- + Jeśli urządzenie jest wyposażone w klucz bezpieczeństwa (Safety Key), klips klucza bezpieczeństwa musi być przymocowany do ubrania przed rozpoczęciem treningu. W razie upadku można wyzwolić wyłącznik awaryjny urządzenia.
- + Ręce, stopy i inne części ciała, włosy, odzież i osoby należy trzymać z dala od ruchomych elementów urządzenia, ponieważ mogą zaczepić się w urządzeniu.
- + Podczas używania urządzenia nie nosić luźnej odzieży; używać odpowiedniej odzieży sportowej. Obuwie sportowe powinno mieć odpowiednie podeszwy, najlepiej z gumy lub innych antypoślizgowych materiałów. Nieodpowiednie są buty z obcasami, skózanymi podeszwami, korkiem lub kolcami. Nigdy nie trenować na bosą.

OSTROŻNIE

- + Jeśli urządzenie wymaga podłączenia do sieci za pomocą przewodu zasilającego, należy upewnić się, że nie stwarza on potencjalnego ryzyka porażenia.
- + Podczas trenowania w strefie ruchów urządzenia nie mogą przebywać żadne inne osoby, aby uniknąć zagrożenia względem użytkownika i osób postronnych.

UWAGA

- + Do otworów urządzenia nie wolno wkładać żadnych przedmiotów.

1.3 Miejsce rozstawienia

OSTRZEŻENIE

- + Nie stawiać urządzenia w głównych przejściach ani drogach ewakuacyjnych.

OSTROŻNIE

- + Sugeruje się postawić urządzenie w miejscu, które zapewnia swobodny dostęp do niego.
- + Upewnić się, że sala treningowa jest dobrze wentylowana podczas ćwiczeń i że nie ma przeciągów.
- + Wybrać miejsce ustawienia urządzenia tak, aby zarówno przed urządzeniem, jak i obok niego zostawiona była odpowiednio duża wolna przestrzeń/strefa bezpieczeństwa.
- + Powierzchnia ustawienia i montażowa urządzenia powinna być równa, wytrzymała i solidna.

UWAGA

- + Urządzenie może być używane wyłącznie w budynku, w odpowiednio ogrzewanych i suchych pomieszczeniach (temperatura otoczenia od 10°C do 35°C). Niedozwolone jest używanie pod gołym niebem oraz w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza (powyżej 70%), takich jak baseny.
- + W celu ochrony cennych materiałów podłogowych (parkiet, laminat, korek, dywany) i wygładzenia drobnych nierówności, należy zastosować ochronną matę na podłogę.

2.1 Wskazówki ogólne



NIEBEZPIECZEŃSTWO

- + Nie zostawiać narzędzi ani materiałów opakowaniowych, takich jak folie lub drobne części, ponieważ dzieci mogłyby się nimi udusić. Podczas montażu urządzenia dzieci nie mogą znajdować się w pobliżu.



OSTRZEŻENIE

- + Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, przestrzegać instrukcji dołączonych do urządzenia.



OSTROŻNIE

- + Podczas montażu należy zapewnić sobie wystarczającą przestrzeń na ruch w każdym kierunku.
- + Montaż urządzenia muszą przeprowadzić min. dwie osoby dorosłe. W razie wątpliwości należy skorzystać z pomocy trzecia osoby, która posiada wiedzę techniczną.



UWAGA

- + Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia i podłogi, wykonywać montaż na podkładce lub opakowaniu kartonowym.



WSKAZÓWKA


- + Aby przeprowadzenie montażu było tak łatwe, jak to tylko możliwe, niektóre śruby i nakrętki, które będą używane, mogą być już wstępnie zmontowane.
- + Montaż urządzenia najlepiej przeprowadzać w późniejszym, docelowym miejscu instalacji.

2.2 Zakres dostawy

Zakres dostawy składa się z poniżej przedstawionych elementów. Na początku należy sprawdzić, czy dostawa zawiera wszystkie elementy urządzenia i wszystkie narzędzia, oraz czy nie zostały one uszkodzone. W razie reklamacji należy skontaktować się bezpośrednio z autoryzowanym przedstawicielem.

⚠ OSTROŻNIE

Jeśli brakuje części z zakresu dostawy lub są one uszkodzone, nie należy przeprowadzać montażu.




Rama główna i rama tylna (1 i 2)




Konsola (23)




Pedały (10L i 10R)




Sztyca i siodełko (3 i 19)




Uchwyt (4)




Klucz 13–19 mm
x2




Tylna podstawa (6)



Przednia podstawa (5)




Klucz imbusowy 5 mm
ze śrubokrętem krzyżakowym



Śruba imbusowa (22)
x2
(wstępnie zamontowana)



Podkładka falista (7)
x2
(wstępnie zamontowana)



Pokrętło (11)

2.3 Montaż

Przed montażem dokładnie przejrzeć poszczególne etapy montażu, a następnie przeprowadzić montaż w podanej kolejności.

❶ WSKAZÓWKA

Najpierw przykręcić wszystkie dostarczone luzem elementy i sprawdzić ich dopasowanie. Następnie dokręcić śruby za pomocą narzędzia, gdy będzie to konieczne.


Krok 1: Rozkładanie

1. Wyjmij sworzeń zabezpieczający (12) z tylnej ramy (2).
2. Ustaw urządzenie, odciągając od siebie tylną (2) i przednią ramę (1)
3. Wyreguluj górne otwory na kołki na obu częściach ramy, tak aby były w jednej linii. Zatrzaśnij ze sobą części ramy, przekładając sworzeń zabezpieczający (12) przez oba otwory.

❷ UWAGA


Na ramie głównej dostępne są dwa poziomy nachylenia treningowego:

- + Środkowa pozycja: Energiczny trening, podobnie jak przy użyciu orbitreka
- + Dolna pozycja: Rozluźniony trening




Krok 2: Montaż podstawy przedniej i tylnej

1. Zdejmij cztery nakrętki kołpakowe (8) i cztery podkładki faliste (7) z przedniej i tylnej podstawy (5 i 6).
2. Przymocuj tylną podstawę (6) z rolkami transportowymi skierowanymi na zewnątrz do tylnej ramy (2) za pomocą dwóch podkładek falistych (7) i dwóch nakrętek kołpakowych (8), które zostały wcześniej zdjęte.
3. Przymocuj przednią podstawę (5) do ramy głównej (1) za pomocą dwóch podkładek falistych (7) i dwóch nakrętek kołpakowych (8), które zostały wcześniej zdjęte
4. Użyj odpowiedniego narzędzia, aby dokręcić nakrętki.



Krok 3: Montaż siodełka

1. Zdejmij trzy nylonowe nakrętki (17) i trzy podkładki (18) z siodełka (19).
2. Przymocuj siodełko (19) do sztycy (3) za pomocą trzech wcześniej zdjętych podkładek (18) i trzech nakrętek nylonowych (17) i dokręć nakrętki odpowiednim narzędziem.
3. Wepchnij sztycę (3) w mocowanie na ramie głównej (1) i wkręć pokrętło regulacyjne (11) w wywiercony otwór z boku ramy głównej (1). Przed ostatecznym dokręceniem upewnij się, że kołek zabezpieczający na pokrętle regulacyjnym (11) może dotrzeć do jednego z otworów wspornika siodełka (3).



⚠ UWAGA


Przed użyciem urządzenia upewnij się, że sztyca (3) jest dobrze zabezpieczona za pomocą pokrętła regulacyjnego (11).

Krok 4: Montaż pedałów

❗ UWAGA

Pedały są oznaczone literą „R” dla prawej strony i „L” dla lewej. Strony urządzenia są określone w stosunku do kierunku siedzenia.

1. Lewy pedał: Stań przed urządzeniem z lewej strony i przykręć lewy pedał (10L) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara na lewym ramieniu korbki (9L).
2. Prawy pedał: Stań przed urządzeniem z prawej strony i przykręć prawy pedał (10R) zgodnie z ruchem wskazówek zegara do prawego ramienia korbki (9R).
3. Po całkowitym połączeniu gwintów ponownie dokręć pedały odpowiednim narzędziem.




⚠ UWAGA

Używaj urządzenia tylko wtedy, gdy pedały są mocno dokręcone.

Krok 5: Montaż uchwytów na konsoli

1. Usuń dwie podkładki faliste (7) i dwie śruby imbusowe (22) z uchwytu (4).
2. Przymocuj uchwyt (4) do ramy tylnej (2) za pomocą dwóch podkładek falistych (7) i dwóch śrub imbusowych (22).
3. Włóż załączone baterie 1,5 V AAA- (2 szt.) do komory baterii konsoli (23). Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość.
4. Odkręć dwie śruby (20) z konsoli (23) i włóż przewód czujnika konsoli (23) przez otwór we wsporniku konsoli.
5. Podłącz dwa przewody czujników i przymocuj konsolę (23) do wspornika za pomocą dwóch wykręconych wcześniej śrub (20).
6. Mocno dokręć wszystkie śruby.




2.4 Regulacja urządzenia

2.4.1 Regulacja wysokości siedzenia

1. Obróć pokrętło regulacyjne (11) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i lekko wyciągnij, aż będzie można podnosić i opuszczać sztycę (3).
2. Wsuń sztycę (3) w odpowiednią pozycję.
3. Aby ponownie zamocować sztycę (3) w wybranej pozycji, obróć pokrętło regulacyjne (11) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.


UWAGA

Przed użyciem urządzenia upewnij się, że sztyca (3) jest dobrze zamocowana za pomocą śruby regulacyjnej (11).



2.4.2 Ustawianie oporu

1. Aby zwiększyć opór, obróć pokrętło (A) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara..
2. Aby zmniejszyć opór, obróć pokrętło (A) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



① WSKAZÓWKA

Przed rozpoczęciem treningu należy zapoznać się ze wszystkimi funkcjami i możliwościami regulowania urządzenia. Należy zwrócić się do specjalisty o objaśnienie zasad prawidłowego używania produktu.

3.1 Wyświetlacz konsoli

Wyświetlane dane	Opis
TIME	+ Wyświetla aktualny czasu treningu + Wyświetla łączny czas treningu
SPEED	+ Wyświetla aktualną prędkość
DIST	+ Wyświetla aktualnie przebyty dystans
ODO	+ Wyświetla łączny przebyty dystans
CALORIE	+ Wyświetla spalone kalorie


3.2 Funkcje przycisków

Przycisk	Opis
MODE	Naciśnij, aby przełączać między wyświetlanymi informacjami.

3.3 Komora baterii

Konsola jest zasilana dwiema bateriami AAA 1,5 V. Jeśli konsola nie działa prawidłowo, być może baterie są wyczerpane. Aby wymienić baterie, postępuj zgodnie z instrukcjami.

1. Otwórz pokrywę komory baterii i wyjmij baterie.
2. Włóż dwie nowe baterie AAA 1,5 V i ponownie zamknij pokrywę.



4.1 Wskazówki ogólne

⚠ OSTRZEŻENIE

- + Miejsce przechowywania należy wybrać tak, aby można było wykluczyć nieuzasadnione użycie przez osoby trzecie lub dzieci.
- + Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w kółka transportowe, to musi zostać zdemontowane przed transportem.

► UWAGA


- + Upewnić się, że w wybranym miejscu przechowywania urządzenie jest chronione przed wilgocią, kurzem i brudem. Miejsce przechowywania powinno być suche i dobrze wentylowane, ze stałą temperaturą otoczenia od 10°C do 35°C.

4.2 Kółka transportowe

► UWAGA

Jeśli urządzenie ma być przemieszczane po szczególnie delikatnych i miękkich podłogach, takich jak parkiet, deski podłogowe lub laminaty, należy obłożyć trasę transportu, na przykład kartonem lub podobnym materiałem, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia podłoża.

1. Stanąć za urządzeniem i podnosić je, aż ciężar przejdzie na kółka transportowe. Następnie można łatwo ustawić urządzenie do nowej pozycji. W przypadku dłuższych odcinków transportowych urządzenie należy zdemontować i bezpiecznie zapakować.
2. Wybrać nowe miejsce ustawienia, przestrzegając wskazówek w rozdziale 1.3 zawartym w niniejszej instrukcji obsługi.



4.2 Mechanizm składania

UWAGA

- + Urządzenie jest składane, dzięki czemu potrzebuje mniej miejsca do przechowywania. Ułatwia to również jego transport.
- + Do przechowywania zaleca się wybranie górnego ustawienia (pozycja 1) na ramie głównej.

UWAGA

Przed złożeniem i rozłożeniem należy wyjąć wszystkie przedmioty, które mogą wypaść, zostać przewrócone lub które uniemożliwiają złożenie i rozłożenie urządzenia.

4.2.1 Składanie urządzenia

OSTRZEŻENIE

Nie należy obsługiwać urządzenia znajdującego się w pozycji złożonej.

UWAGA

Nie opieraj się ani nie kładź na złożonym urządzeniu niczego, co mogłoby doprowadzić do utraty stabilności i przewrócenia.

1. Wyjmij sworzeń zabezpieczający (12).
2. Złóż przednią i tylną ramę (1 i 2), aż górne otwory regulacyjne znajdą się w jednej linii.
3. Włóż sworzeń zabezpieczający (12) do najniższego otworu regulacyjnego, aby zablokować obie ramy (1 i 2).

4.2.2 Rozkładanie urządzenia

1. Wyjmij sworzeń zabezpieczający (12).
2. Rozłóż przednią i tylną ramę (1 i 2).
3. Włóż sworzeń zabezpieczający (12) do najniższego otworu regulacyjnego, aby zablokować obie ramy (1 i 2).

UWAGA

Na ramie głównej dostępne są dwa poziomy nachylenia treningowego:

- + Środkowa pozycja: Energiczny trening, podobnie jak przy użyciu orbitreka
- + Dolna pozycja: Rozluźniony trening

5.1 Wskazówki ogólne



OSTRZEŻENIE

- + Nie dokonywać niewłaściwych zmian w urządzeniu.



OSTROŻNIE

- + Uszkodzone lub zużyte elementy mogą negatywnie wpływać na bezpieczeństwo użytkownika i trwałość urządzenia. Dlatego uszkodzone i zużyte elementy należy natychmiast wymieniać. W takich przypadkach należy zwracać się do autoryzowanego przedstawiciela. Nie wolno używać urządzenia, dopóki nie zostanie ono naprawione. W razie potrzeby używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

UWAGA

- + Oprócz wymienionych tutaj instrukcji i zaleceń dotyczących konserwacji i pielęgnacji, mogą być wymagane dodatkowe usługi serwisowe i/lub usługi naprawcze – uprawnienia do ich wykonywania mają wyłącznie autoryzowani technicy serwisowi.

5.2 Usterki i diagnostyka błędów

Podczas produkcji urządzenie jest poddawane regularnym kontrolom jakości. Mimo to mogą wystąpić usterki i nieprawidłowe działanie. Często przyczynami takich usterek są pojedyncze elementy i zwykle wystarczy je wymienić. Najczęstsze usterki i sposoby ich usuwania można znaleźć w poniższym przeglądzie. Jeśli pomimo wykonania tych czynności urządzenie nie działa prawidłowo, należy zwrócić się do swojego autoryzowanego przedstawiciela.

Błąd	Przyczyna	Usuwanie
Trzeszczenie z obszaru pedałów	Poluzowane pedały	Dokręcić pedały
Urządzenie chwieje się	Urządzenie nie stoi prosto	Wyregulować nóżki
Kierownica / siodełko kiwają się	Poluzowane śruby	Dokręcić śruby
Wyświetlacz nic nie pokazuje / nie działa	Wyczerpane baterie lub poluzowane połączenia kablowe	Wymienić baterie lub sprawdzić połączenia wtykowe / sprawdzić zasilacz

5.3 Harmonogram konserwacji i przeglądów


Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych działaniem potu, urządzenie należy czyścić po każdym treningu za pomocą wilgotnego ręcznika (bez rozpuszczalników!).

W podanych odstępach czasu należy wykonywać następujące rutynowe czynności:

Element	Co tydzień	Co miesiąc
Wyświetlacz konsoli	C	P
Plastikowe osłony	C	P
Śruby i połączenia przewodów		P
Objaśnienie: C = czyszczenie; P = przegląd		

6 UTYLIZACJA

Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia nie wolno go wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi, tylko należy je oddać do recyklingu za pośrednictwem punktu zbierania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Bliższe informacje na ten temat można uzyskać od właściwej instytucji gminnej zajmującej się usuwaniem odpadów.



Materiały mogą być powtórnie wykorzystywane zgodnie z ich oznaczeniem. Ponowne wykorzystanie jako surowce wtórne lub inne formy ponownego wykorzystania zużytych urządzeń jest ważnym wkładem w ochronę środowiska.

Aby Twój trening był jeszcze przyjemniejszy, wydajniejszy i piękniejszy, do urządzenia fitness zalecamy dodanie odpowiednich akcesoriów. Może to być przykładowo **mata podłogowa**, która sprawi, że Twoje urządzenie będzie stabilnie przylegać do podłoża, a także ochroni podłogę przed opadającym potem, albo dodatkowe uchwyty boczne (w przypadku niektórych bieżni) lub **silikonowy spray**, który zadba o dobrą kondycję ruchomych elementów urządzenia.

Jeżeli zakupiłeś urządzenie fitness do treningu bazującym na pulsie i chcesz trenować w zgodzie z częstotliwością uderzeń serca, to konieczne polecamy używanie pasa piersiowego, zapewniającego optymalne przenoszenie częstotliwości uderzeń serca. W przypadku stacji do treningu siłowego można dokupić dodatkowe **uchwyty** lub **obciążniki**.

Nasza oferta akcesoriów zapewnia najwyższą jakość i sprawia, że trening jest jeszcze lepszy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kompatybilnych akcesoriach, najlepiej przejść do strony szczegółów produktu w naszym sklepie internetowym (najprostszym sposobem jest wprowadzenie numeru artykułu w polu wyszukiwania powyżej), a następnie do zalecanych akcesoriów na tej stronie. Ewentualnie można użyć dostarczonego kodu QR. Oczywiście można również skontaktować się z naszym działem obsługi klienta: telefonicznie, przez e-maila, w jednym z naszych oddziałów lub za pośrednictwem naszych kanałów w mediach społecznościowych. Chętnie doradzimy!



Mata podłogowa



Pas piersiowy



Żel kontaktowy



Ręczniki




Spray silikonowy

8.1 Numer seryjny i oznaczenie modelu

W celu zagwarantowania możliwie jak najlepszej obsługi, należy przygotować **nazwę modelu**, **numer artykułu**, **numer seryjny**, **rysunek złożeniowy** oraz **zestawienie części**. Odpowiednie możliwości kontaktu można znaleźć w rozdziale 10 niniejszej instrukcji obsługi.

❗ WSKAZÓWKA

Numer seryjny urządzenia jest unikalny. Znajduje się on na białej naklejce. Dokładne położenie tej naklejki pokazano na poniższym rysunku.



Wprowadzić numer seryjny w odpowiednim polu.

Numer seryjny:

Marka/kategoria:


Oznaczenie modelu:


Numer artykułu:

8.2 Lista części

Nr	Opis (ENG)	Liczba	Nr	Opis (ENG)	Liczba
1	Main Frame	1	30	Plastic washer (φ17)	2
2	Rear Frame	1	31	Bearing	2
3	Seat Post	1	32	Spring	1
4	Handlebar	1	33	Tension cable	1
5	Front stabilizer	1	34	Wire plug	5
6	Rear stabilizer	1	35	Bushing	1
7	Curve washer (φ8)	6	36	Bearing	2
8	Domed nut (M8)	4	37	Flat washer (φ20.2)	1
9	Crank (L&R)	1set	38	Fly wheel	1
10	Pedal (L&R)	1set	39	Fly wheel axle	1
11	Adjustment knob	1	40	Spring washer (D6)	8
12	Lock pin	1	41	Bolt (M6*20)	5
13	Nut cover	2	42	Nut (M6)	1
14	Bolt (M10*105)	1	43	Bushing	1
15	Flat washer (φ10)	3	44	Plastic wheel	1
16	Nylon nut (M10)	2	45	Bolt (M10*45)	1
17	Nylon nut (M8)	4	46	Nylon nut	1
18	Flat washer (φ8)	3	47	Little belt wheel	1
19	Seat	1	48	Nylon nut (M6)	4
20	Screw (M5*10)	1	49	Belt wheel	1
21	Sensor wire	1	50	Belt wheel axle	1
22	Bolt	2	51	Bolt (M6*15)	4
23	Computer	1	52	Belt	1
24	Crank cover	2	53	Sensor holder	1
25	Nut (M10)	2	54	Magnet	1
26	Screw (ST4.2*20)	8	55	Bushing	2
27	Chain cover (L&R)	1set	56	Magnetic Brake	1
28	C type washer	1	57	Seat bushing	1
29	Wave washer (φ22)	1	58	Handrail Foam Grip	2

8.3 Rysunek w rozbiciu na części





Urządzenia treningowe Duke® są poddawane surowej kontroli jakości. Jeśli jednak zakupione u nas urządzenie treningowe nie działa prawidłowo, prosimy wtedy o kontakt z naszymi podanymi punktami serwisowymi. Chętnie pomożemy również telefonicznie za pośrednictwem infolinii technicznej.

Opis usterek

Urządzenie treningowe może stale zapewniać trening wysokiej jakości. Jeśli jednak wystąpią problemy, należy najpierw zapoznać się z instrukcją obsługi. W sprawie dalszego rozwiązywania problemów należy zwracać się do firmy Sport-Tiedje lub zadzwonić na naszą bezpłatną infolinię serwisową. W celu jak najszybszego rozwiązania problemu należy jak dokładniej opisać usterkę.

Dodatkowo, oprócz gwarancji ustawowej, udzielamy gwarancji na wszystkie zakupione u nas urządzenia treningowe zgodnie z poniższymi warunkami.

Jednocześnie Twoje ustawowe uprawnienia nie zostają naruszone.

Właściciel gwarancji

Właścicielem gwarancji jest pierwsza osoba kupująca lub każda osoba, która otrzymała nowo zakupiony produkt od pierwszej osoby kupującej.

Okresy gwarancji

Z dniem dostawy towaru rozpoczyna się okres gwarancji. Okres gwarancji poszczególnych produktów znajduj Państwo na naszej stronie online.

Koszty naprawy

Wedle naszego uznania przeprowadzimy naprawę, wymianę uszkodzonych elementów lub kompletną wymianę. Części zamienne, które są montowane podczas montażu urządzenia przez klienta, zostaną wymienione przez właściciela gwarancji i nie są elementem naprawy. Po upływie okresu gwarancji obowiązuje tylko gwarancja na części, która nie obejmuje kosztów naprawy, montażu i wysyłki.

Okresy użytkowania są zgodne z poniższą deklaracją:

- + Używanie w domu: wyłącznie używanie prywatne, tylko w prywatnych gospodarstwach domowych do 3 godzin dziennie
- + Użytkowanie półprofesjonalne: do 6 godzin dziennie (np. rehabilitacja, hotele, kluby, firmowe siłownie)
- + Używanie profesjonalne: więcej niż 6 godzin dziennie (np. studio fitness)

Serwis gwarancyjny

W okresie gwarancji urządzenia mające wady materiału lub wykonania zostaną przez nas naprawione lub wymienione. Wymienione urządzenia i ich części stają się naszą własnością. Świadczenia gwarancyjne nie powodują wydłużenia okresu gwarancji ani nie rozpoczynają nowej gwarancji.

Warunki gwarancyjne

W celu dochodzenia roszczeń gwarancyjnych należy koniecznie podjąć następujące działania:

Skontaktować się poprzez e-mail lub telefonicznie z serwisem. Jeśli produkt na gwarancji wymaga przesłania do naprawy, koszty pokrywa sprzedający. Po upływie okresu gwarancji kupujący ponosi koszty transportu i ubezpieczenia. Jeśli usterka podlega gwarancji, otrzymają Państwo naprawione lub nowe urządzenie.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wskutek:

- + nieodpowiedniego, nieprawidłowego obchodzenia się z produktem,
- + czynników atmosferycznych (wilgoć, wysoka temperatura, przepięcie, pył, itp.),
- + nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, którym podlega produkt,
- + nieprzestrzegania zaleceń instrukcji obsługi,
- + użycia nadmiernej siły (np. uderzenia, spadnięcia),
- + ingerencji, które nie zostały wykonane przez autoryzowanego technika serwisowego
- + prób naprawy na własną rękę.

Dowód zakupu i numer seryjny

W razie usterki na gwarancji wymagane jest przedstawienie odpowiedniej faktury. W celu umożliwienia jednoznacznej identyfikacji wersji modelu oraz na potrzeby naszej kontroli jakości, przy każdym zgłoszeniu serwisowym potrzebny jest nam numer seryjny urządzenia. Numer seryjny i numer klienta należy mieć już przy kontaktowaniu się z naszą infolinią serwisową. Ułatwi to nam dalsze załatwianie sprawy.

W razie problemów ze znalezieniem numeru seryjnego urządzenia treningowego dalszych informacji udzielić może personel naszego serwisu.

Serwis pogwarancyjny

Indywidualną ofertę możemy złożyć również w przypadku usterek urządzenia treningowego po upływie okresu gwarancji lub w przypadkach nieobjętych gwarancją, np. normalne zużycie. W celu szybkiego i taniego rozwiązania problemu należy skontaktować się z naszym serwisem. W takich przypadkach klient ponosi koszty przesyłki.

Komunikacja

Wiele problemów można rozwiązać już na etapie rozmowy z nami jako specjalistą. Wiemy, jak ważne dla użytkowników sprzętu treningowego jest szybkie i proste rozwiązywanie problemów, aby mogli oni bez przerw kontynuować swoje treningi. Dlatego również my jesteśmy zainteresowani szybkim rozwiązaniem problemów – bez zbędnej biurokracji. W związku z tym należy przed rozmową przygotować swój numer klienta oraz numer seryjny niesprawnego urządzenia.

DE	DK	FR
<p>TECHNIKA</p> <p>☎ +49 4621 4210-900 📠 +49 4621 4210-698 ✉ technik@sport-tiedje.de</p> <p>🕒 Pon - Pt 08:00–18:00 Sob 09:00–18:00</p> <p>SERWIS</p> <p>☎ 0800 20 20 277 (bezpłatnie)</p> <p>✉ info@sport-tiedje.de</p> <p>🕒 Pon - Pt 08:00–21:00 Sob 09:00–21:00 Niedziela 10:00–18:00</p>	<p>TECHNIKA I SERWIS</p> <p>☎ 80 90 16 50 +49 4621 4210-945 ✉ info@fitshop.dk</p> <p>🕒 Pon - Pt 08:00–18:00 Sob 09:00–18:00</p>	<p>TECHNIKA I SERWIS</p> <p>☎ +33 (0) 172 770033 +49 4621 4210-933 ✉ service-france@fitshop.fr</p> <p>🕒 Pon - Pt 08:00–18:00 Sob 09:00–18:00</p>
	PL	BE
	<p>TECHNIKA I SERWIS</p> <p>☎ 22 307 43 21 +49 4621 42 10-948 ✉ info@fitshop.pl</p> <p>🕒 Pon - Pt 08:00–18:00 Sob 09:00–18:00</p>	<p>TECHNIKA I SERWIS</p> <p>☎ 02 732 46 77 +49 4621 42 10-932 ✉ info@fitshop.be</p> <p>🕒 Pon - Pt 08:00–18:00 Sob 09:00–18:00</p>

UK	NL	INT
<p>TECHNIKA</p> <p>☎ +44 141 876 3986 ✉ support@powerhousefitness.co.uk</p> <p>SERWIS</p> <p>☎ +44 141 876 3972 🕒 Pon - Pt 09:00–17:00</p>	<p>TECHNIKA I SERWIS</p> <p>☎ +31 172 619961 ✉ info@fitshop.nl</p> <p>🕒 Pon - Czw 9:00–17:00 Pt 09:00–21:00 Sob 10:00–17:00</p>	<p>TECHNIKA I SERWIS</p> <p>☎ +49 4621 4210-944 ✉ service-int@sport-tiedje.de</p> <p>🕒 Pon - Pt 08:00–18:00 Sob 09:00–18:00</p>
	AT	CH
	<p>TECHNIKA I SERWIS</p> <p>☎ 0800 20 20 277 (bezpłatnie) +49 4621 42 10-0 ✉ info@sport-tiedje.at</p> <p>🕒 Pon - Pt 08:00–18:00 Sob 09:00–18:00</p>	<p>TECHNIKA I SERWIS</p> <p>☎ 0800 202 027 +49 4621 42 10-0 ✉ info@sport-tiedje.ch</p> <p>🕒 Pon - Pt 08:00–18:00 Sob 09:00–18:00</p>

Na tej stronie internetowej można znaleźć szczegółowy przegląd wyłącznie z adresem i godzinami otwarcia wszystkich oddziałów grupy Sport-Tiedje zarówno w kraju, jak i za granicą:

www.fitshop.pl/nasze-filie


ŻYJEMY DLA FITNESSU

SKLEP INTERNETOWY I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Obecnie firma Sport-Tiedje, z ponad 70 oddziałami, jest największym w Europie sprzedawcą domowych urządzeń fitness i jednym z najbardziej renomowanych sprzedawców internetowych sprzętu fitness na świecie. Klienci prywatnie zamawiają produkty za pośrednictwem 25 sklepów internetowych w swoim języku narodowym lub wybierają opcję złożenia na miejscu. Ponadto firma zaopatruje obiekty fitness, hotele, kluby sportowe, firmy i placówki fizjoterapeutyczne w profesjonalny sprzęt do treningu wytrzymałościowego i siłowego.

Firma Sport-Tiedje oferuje szeroki wybór sprzętu fitness znanych producentów, wysokiej jakości rozwiązania własne i kompleksowe usługi, np. usługi montażowe oraz doradztwo w zakresie nauk o sporcie przed i po zakupie. Ponadto przedsiębiorstwo zatrudnia wielu sportowców, trenerów fitness i sportowców wyczynowych.

Odwiedź nas na naszych kanałach mediów społecznościowych lub na naszym blogu!



TAURUS

cardiostrong

BODYCRAFT

cardiojump

DUKEFITNESS

DARWIN

Notatki

