


DUKEFITNESS

Monterings- og brugsvejledning



max. 200 kg



~ 90 Min.



30 kg

L 151 | B 160 | H 112

DUWB50.01.02

Vare-nr. DU-WB50

TRÆNINGSBÆNK **WB50**

Kære kunde

Tak, fordi du har valgt en fitnessmaskine af mærket Duke Fitness. Duke Fitness tilbyder fitnessudstyr, der gør det nemt at starte med at træne, holde sig i form og tabe sig. Vi vil gerne hjælpe dig med at opnå dine træningsmål på en hurtig, men også langvarig måde, og håber, at din nye træningsmaskine hjælper dig med dette. Skulle du dog have spørgsmål omkring din træning eller erhvervede maskine, eller ønsker du måske at udvide dit træningsudstyr med yderligere maskiner, så tøv endelig ikke med at kontakte os. Vi ønsker dig god fornøjelse!

Du kan læse mere på www.fitshop.dk.

Tilsligtet anvendelse

Udstyret må kun anvendes til det tilsligtede.

Udstyret er kun beregnet til hjemmebrug. Udstyret er ikke beregnet til semiprofessionel (f.eks. hospitaler, foreninger, hoteller, skoler osv.) og erhvervsmæssig/professionel brug (f.eks. fitnesscentre).

KOLOFON

Sport-Tiedje GmbH
Europas nr. 1 inden for hjemmefitness

International Headquarters
Flensburger Straße 55
24837 Slesvig
Tyskland

Direktører:
Christian Grau
Sebastian Campmann
Dr. Bernhard Schenkel
Handelsregister HRB 1000 SL
Byretten i Flensburg
Moms-nr.: DE813211547

ANSVARFRASKRIVELSE



©2019 Duke er et registreret varemærke tilhørende firmaet Sport-Tiedje GmbH. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver brug af dette varemærke uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Sport-Tiedje er forbudt.

Produkt og brugsanvisning kan blive genstand for ændringer. De tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

OM DENNE VEJLEDNING

Læs venligst hele vejledningen grundigt før montering og før brug første gang. Vejledningen hjælper dig med hurtig opstilling og forklarer sikker håndtering. Sørg for, at alle personer, der træner med udstyret (især børn og personer med fysiske, sensoriske, mentale eller motoriske handicap) altid oplyses om denne vejledning og dens indhold. I tvivlstilfælde skal ansvarlige personer føre opsyn med brugen af udstyret.



Udstyret er rent sikkerhedsteknisk konstrueret iht. den nyeste viden. Eventuelle farekilder, der kan forårsage tilskadekomst, er udelukket så godt som muligt. Kontrollér, at opstillingsanvisningen er blevet fulgt korrekt, og at alle udstyrets dele sidder godt fast. Ved behov skal vejledningen gennemgås igen, så eventuelle fejl kan afhjælpes.

Følg de oplyste sikkerheds- og serviceanvisninger nøje. Enhver brug, der afviger fra dette, kan medføre sundhedsskader, ulykker eller beskadigelser, som producenten og forhandleren ikke påtager sig noget ansvar for.

Følgende sikkerhedsanvisninger kan forekomme i denne brugsanvisning:

► **OBS**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse kan medføre materielle skader.



FORSIGTIG

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse kan medføre let/mindre alvorlig tilskadekomst!



ADVARSEL

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse kan medføre meget alvorlig tilskadekomst eller dødsfald!



FARE

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse medfører meget alvorlig tilskadekomst eller dødsfald!



BEMÆRK

Denne oplysning står foran anden nyttig information.

Gem denne vejledning med henblik på information, vedligeholdelse eller reservedelsbestilling!

Indholdsfortegnelse

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | GENERELLE OPLYSNINGER | 6 |
| 1.1 | Tekniske data | 6 |
| 1.2 | Personlig sikkerhed | 7 |
| 1.3 | Opstillingssted | 8 |
| 2 | MONTERING | 9 |
| 2.1 | Generelle anvisninger | 9 |
| 2.2 | Pakkens indhold | 10 |
| 2.3 | Opstilling | 14 |
| 3 | OPBEVARING OG TRANSPORT | 21 |
| 3.1 | Generelle anvisninger | 21 |
| 3.2 | Sammenklapningsmekanisme | 21 |
| 4 | FEJLAFHJÆLPNING, PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE | 22 |
| 4.1 | Generelle anvisninger | 22 |
| 4.2 | Fejl og fejldiagnose | 22 |
| 4.3 | Kalender for vedligeholdelse og inspektion | 22 |
| 5 | BORTSKAFFELSE | 23 |
| 6 | ANBEFALING AF TILBEHØR | 23 |
| 7 | RESERVEDELSBESTILLING | 24 |
| 7.1 | Serienummer og modelbetegnelse | 24 |
| 7.2 | Liste over dele | 25 |
| 7.3 | Ekspllosionstegning | 26 |
| 8 | GARANTI | 27 |
| 9 | KONTAKT | 29 |

1.1 Tekniske data

Vægt og mål

| | |
|--|---|
| Varens vægt (brutto, inkl. emballage) ca. Kasse 1: | 32 kg |
| | Kasse 2: 4,5 kg |
| | Kasse 3: 31 kg |
| | Kasse 4: 21 kg |
| Varens vægt (netto, ekskl. emballage) ca.: | 30 kg ekskl. vægtskiver |
| Emballagens mål (L x B x H) ca. Kasse 1: | 109 cm x 44,5 cm x 16,2 cm |
| | Kasse 2: 164 cm x Ø30 |
| | Kasse 3: 31,5 cm x 31,5 cm x 11,5 cm |
| | Kasse 4: 53 cm x 26,5 cm x 17,5 cm |
| Opstillede mål (L x B x H) ca.: | 151 cm x 160 cm x 112 cm |
| Sammenklappede mål (L x B x H) ca.: | 61 cm x 119 cm x 163 cm |
| Vægtskiver: | 10 stk. (2 x 10 kg, 4 x 5 kg, 4 x 2,5 kg) |
| Maksimal brugervægt: | 150 kg |
| Maksimal vægtbelastning: | 50 kg |
| Maksimal samlet belastning: | 200 kg |

1.2 Personlig sikkerhed

FARE

- + Inden du begynder at bruge udstyret, bør din egen læge vurdere, om træningen set ud fra et helbredsmæssigt syn passer til dig. Dette gælder især personer, der har arvelige anlæg for forhøjet blodtryk eller hjertelidelser, er over 45 år, ryger, har for højt kolesteroltal, er overvægtige og/eller inden for det seneste år ikke har dyrket motion regelmæssigt. Hvis du er i medicinsk behandling, som påvirker din puls, skal du aftale rådføre dig med din læge.
- + Vær opmærksom på, at overdreven træning kan udsætte dit helbred for alvorlig fare. Vær også opmærksom på, at systemer til overvågning af pulsen kan være unøjagtige. Så snart du mærker tegn på svaghed, kvalme, svimmelhed, smerter, åndenød eller andre unormale symptomer, skal du straks afbryde træningen og i nødstilfælde kontakte egen læge.

ADVARSEL

- + Brug at dette udstyr er ikke tilladt for børn under 14 år.
- + Børn må ikke opholde sig i nærheden af udstyret uden opsyn.
- + Personer med handicap skal fremvise medicinsk tilladelse og være under nøje opsyn, når de bruger enhver form for træningsudstyr.
- + Udstyret må principielt ikke anvendes af flere personer samtidigt.
- + Hvis dit træningsudstyr er udstyret med en Safety Key, skal klipsen til denne Safety Key før brug sættes fast på dit tøj. Hvis du falder, kan den bruges til at udløse et NØDSTOP på dit udstyr.
- + Hold hænder, fødder og andre kropsdele samt hår, tøj, smykker og andre genstande væk fra udstyrets bevægelige dele, da de ellers kan komme til at hænge fast i udstyret.
- + Anvend ikke løst tøj eller tøj med vidde, men egnet sportstøj. Sørg for at bære sportssko med egnede såler, helst af gummi eller andet skridsikkert materiale. Sko med hæle, lædersåler, knopper eller pigge er uegnede. Træn aldrig barfodet.

FORSIGTIG

- + Hvis dit udstyr skal sluttes til lysnettet med et strømkabel, skal du sikre dig, at kablet ikke udgør en potentiel fare for at personer kommer til at snuble over det.
- + Sørg for, at ingen personer opholder sig i udstyrets bevægelsesområde under træningen, så du selv og andre personer ikke kommer i fare.

OBS

- + Der må ikke stikkes genstande af nogen art ind i udstyrets åbninger.

1.3 Opstillingssted



ADVARSEL

- + Anbring ikke udstyret i hovedgennemgange eller på flugtveje.



FORSIGTIG

- + Vi anbefaler at opstille redskabet et sted, hvor du har tilstrækkelig plads til alle sider for at kunne udføre træningen sikkert.
- + Kontrollér, at der er god ventilation i motionsrummet under træningen og at der ikke er træk.
- + Vælg et opstillingssted, hvor der både foran og ved siden af udstyret altid vil være tilstrækkeligt med frirum/en sikkerhedszone.
- + Udstyrets opstillings- og påbygningsareal skal være plant, belastbart og fast.



OBS

- + Udstyret må kun anvendes indendørs i tilstrækkeligt tempererede og tørre rum (omgivelsestemperatur mellem 10°C og 35°C). Brug i det fri eller i rum med høj luftfugtighed (over 70 %), som f.eks. svømmehaller, er ikke tilladt.
- + For at beskytte eksklusive gulvbelægninger (parket, laminat, kork, tæppe) mod trykmærker og sved og for udligne lette ujævnheder i gulvet kan du anvende en gulvbeskyttelsesmåtte.

2.1 Generelle anvisninger

FARE

- + Sørg for ikke at lade værktøj og emballage som f.eks. folie eller smådele ligge rundt omkring, da børn ellers risikerer at blive kvalt. Sørg for at holde børn på afstand under monteringen af udstyret.

ADVARSEL

- + Vær opmærksom på advarslerne anbragt på udstyret, så du reducerer risikoen for tilskadekomst.

FORSIGTIG

- + Sørg for at have tilstrækkelig bevægelsesfrihed i alle retninger under opstillingen.
- + Opstillingen af udstyret skal som minimum udføres af to voksne. Ved tvivl skal du få en tredje person med teknisk viden til at hjælpe dig.

OBS

- + For at undgå skader på udstyret og på gulvet skal du foretage opstillingen på en underlægningsmåtte eller på pappet fra emballagen.

BEMÆRK

- + For at gøre opstillingen så nem som mulig, kan der allerede være monteret et par skruer og møtrikker på forhånd.
- + Opstil så vidt muligt udstyret dér, hvor det senere skal bruges.





2.2 Pakkens indhold













Pakken indeholder delene vist i det følgende. Start venligst med at kontrollere, om alle dele og alt værktøj, der hører til udstyret, fulgte med ved levering, og om der foreligger skader. Ved reklamation skal forhandleren kontaktes direkte.















FORSIGTIG

Hvis dele af pakkens indhold mangler eller er beskadiget, må der ikke foretages opstilling.

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| (1) Venstre støtteramme x1 | (2) Højre støtteramme x1 | (3) Bagerste grundramme x1 |
| (4) Bagerste tværstiver x1 | (5) Hovedramme x1 | (6) Forreste støtteramme x1 |
| (7) Stiver x1 | (8) Venstre vingearm x1 | (9) Højre vingearm x1 |
| (10) Skumplastholder x2 | (11) Benstrækker x1 | (12) Skumplastholder x3 |

| | | |
|--|---|--|
|  <p>(13) Steldele til rygpølse x2</p> |  <p>(14) Justerbar stiver x1</p> |  <p>(15) Sædepølse x1</p> |
|  <p>(16) Rygpølse x1</p> | | |

| | | |
|---|---|---|
|  <p>(17) Skumplastrulle x8</p> |  <p>(18) Klemme x5</p> |  <p>(19) Seks-kantskrue M10x60MM x12</p> |
|  <p>(20) Seks-kantskrue M8x20MM x1</p> |  <p>(21) Seks-kantskrue M6x20MM x4</p> |  <p>(22) Seks-kantskrue M6x40MM x4</p> |
|  <p>(23) Venstre sikkerhedskrog x1</p> |  <p>(24) Højre sikkerhedskrog x1</p> |  <p>(25) Spændeskive M10 x24</p> |
|  <p>(26) Spændeskive M6 x10</p> |  <p>(27) Nylonlåsemøtrik M10 x12</p> |  <p>(27) Nylonlåsemøtrik M6 x2</p> |

| | | |
|--|---|---|
|  <p>(29) Stift x1</p> |  <p>(30) Endekappe 38x38MM (moneret på forhånd) x4</p> |  <p>(31) Endekappe 33x33MM (moneret på forhånd) x6</p> |
|  <p>(32) Endekappe Ø19 (moneret på forhånd) x10</p> |  <p>(33) Endekappe Ø25 (moneret på forhånd) x3</p> |  <p>(34) Endekappe Ø25 (moneret på forhånd) x3</p> |
|  <p>(35) Dæmper x2 (moneret på forhånd)</p> |  <p>(36) Vægtstang x1</p> |  <p>(37) Vægtskive 10 kg x2</p> |
|  <p>(38) Vægtskive 5 kg x4</p> |  <p>(39) Vægtskive 2,5 kg x4</p> |  <p>(40) Skruelås x4</p> |
|  <p>(41) Kort vægtstang x2</p> |  <p>(42) Endekappe 25x25MM (moneret på forhånd) x4</p> | |

2.3 Opstilling


Studér de enkelte viste monteringsstrin nøje inden opstilling, og udfør monteringen i overensstemmelse med den viste rækkefølge.

ⓘ **BEMÆRK**

Skru først alle dele løst sammen, og kontrollér, om pasformen er korrekt. Skal du først spænde skruerne ved hjælp af værktøjet, når du opfordres til det.


Trin 1: Montering af grundramme

1. Monter venstre og højre støtteramme (1 og 2) på den bagerste grundramme (3) med fire sekskantskruer (19), otte spændeskiver (25) og fire nylonlåsemøtrikker (27).
2. Monter den bagerste tværstiver (4) på venstre og højre støtteramme (1 og 2) med fire sekskantskruer (19), otte spændeskiver (25) og fire nylonlåsemøtrikker (27).
3. Skub den justerbare stiver (14) igennem åbningerne på venstre og højre støtteramme (1 og 2).
4. Monter venstre og højre sikkerhedskrog (23 og 24) på venstre og højre støtteramme (1 og 2) med i alt to spændeskiver (26) og to nylonlåsemøtrikker (28).
5. Spænd skruerne og møtrikkerne.




Trin 2: Montering af vingearme

1. Skub venstre og højre vingearm (8 og 9) i holderen på venstre og højre støtteramme (1 og 2).
2. Skub skumplastholderne (10) igennem åbningerne på venstre og højre vingearm (8 og 9).
3. Skub en skumplastrulle (17) over hver af skumplastholderne (10).
4. Stik en fjederklemme (18) på vægtpladeholderne på venstre og højre vingearm (8 og 9).




Trin 3: Montering af forreste støtteramme

1. Monter hovedrammen (5) på den bageste tværstiver (4) med en sekskantskrue (19), to spændeskiver (25), en nylonlåsemøtrik (27) og stiften (29).
2. Monter den forreste støtteramme (6) på hovedrammen (5) med en sekskantskrue (20).
3. Monter stiveren (7) på hovedrammen (5) og den forreste støtteramme (6) med i alt to sekskantskruer (19), fire spændeskiver (25) og to nylonlåsemøtrikker (27).
4. Spænd skruerne og møtrikkerne.




Trin 4: Montering af polstring

1. Sæt rammedelene til rygpolstringen (13) på stavene på hoveddrammen (5).
2. Monter rygpolstringen (16) på ryglænsdelene (13) med i alt fire sekskantskruer (22) og fire spændeskiver (26).
3. Monter sædepolstringen (15) på hoveddrammen (5) med fire sekskantskruer (21) og fire spændeskiver (26).
4. Skub skumplastholderen (12) i hullet på hoveddrammen (5), og skub en skumplastrulle (17) på hver af siderne af skumplastholderen (12).
5. Spænd skruerne.




Trin 5: Montering af benstrækker

1. Monter benstrækkeren (11) på hoveddrammen (5) med en sekskantskrue (19), to spændeskiver (25) og en nylonlåsemøtrik (27).
2. Spænd skruen og møtrikken fast.
3. Skub skumplastholderne (12) i det øverste og nederste hul på benstrækkeren (11).
4. Skub en skumplastrulle (17) på hver side af skumplastholderne (12).



Trin 6: Anbringelse af vægte

1. Læg vægtstangen (36) på holderen.
2. Skub en 10 kg-vægtskive (37) på i hver side af den lange vægtstang (36), og fiksér vægtskiverne (37) med en klemme (18) hver.
3. Skub en 5 kg-vægtskive (38) på holderne på vingearmene (8 og 9), og fiksér vægtskiverne (38) med en klemme (18) hver.
4. Skub to 5 kg-vægtskiver (38) på holderen på benstrækkeren (11), og fiksér vægtskiverne (38) med en klemme (18) hver.
5. Skub en 2,5 kg-vægtskive (39) på i hver side af den korte vægtstang (41), og fiksér vægtskiverne (39) med en skruelås (40) hver.



3.1 Generelle anvisninger

⚠ ADVARSEL

- + Der skal vælges et opbevaringssted, hvor det er udelukket, at tredjemand eller børn kan misbruge udstyret.
- + Hvis dit udstyr ikke råder over transporthjul, skal udstyret adskilles før transport.

► OBS!

- + Kontrollér, at udstyret på det valgte opstillingssted er beskyttet mod fugt, støv og snavs. Opbevaringsstedet skal være tørt og have god ventilation og en konstant omgivelsestemperatur mellem 10°C og 35°C.

3.2 Sammenklapningsmekanisme

Træningsbænken er sammenklappelig og kan dermed opbevares pladsbesparende.


⚠ FORSIGTIG

Sørg for at holde kropsdele, løst tøj og smykker væk fra bevægelige dele.

► OBS!

Sørg for, at der ingen genstande befinder sig under eller i nærheden af udstyret, når du klapper det ud.

1. Fjern vægtskiverne fra benstrækkeren, og fjern vægtstangen fra holderen.
2. For at klappe træningsbænken sammen skal du fjerne stiften (29) fra hoveddrammen, og klappe hoveddrammen op.
3. Sæt stiften (29) i hullet i hoveddrammen igen.
4. For at klappe træningsbænken ud igen skal du fjerne stiften (29) fra hoveddrammen, og klappe hoveddrammen ned igen.
5. Lås træningsbænken ved at stikke stiften (29) i hullet i hoveddrammen igen.



4.1 Generelle anvisninger



ADVARSEL

- + Foretag ikke usagkyndige ændringer på udstyret.



FORSIGTIG

- + Beskadigede eller udtjente komponenter kan påvirke din sikkerhed og udstyrets levetid. Udskift derfor straks beskadigede eller slidte komponenter. Kontakt i så fald din forhandler. Udstyret må ikke anvendes, før det er blevet repareret. Anvend ved behov kun originale reservedele.

► OBS

- + Udover de anvisninger og anbefalinger, der nævnes her, vedr. vedligeholdelse og pleje kan der være behov for yderligere service- og/eller reparationsydelser; disse ydelser må kun udføres af autoriserede serviceteknikere.

4.2 Fejl og fejldiagnose

Udstyret underkastes regelmæssigt kvalitetskontroller under produktionen. Der kan dog trods dette opstå fejl eller fejlfunktion på udstyret. Det er ofte enkeltdele, der er skyld i disse fejl, og udskiftning er oftest tilstrækkelig. De hyppigste fejl og afhjælpningen af dem findes i følgende oversigt. Hvis udstyret trods dette ikke fungerer korrekt, skal du kontakte din forhandler.

| Fejl | Årsag | Afhjælpning |
|----------------------------|--|---|
| Hvinende og knækkende lyde | Løse eller for faste skrueforbindelser | Kontrollér eller smør skrueforbindelser |

4.3 Kalender for vedligeholdelse og inspektion


For at undgå skader på grund af kropssved, skal udstyret altid rengøres med et fugtigt håndklæde (ingen opløsningsmidler!) efter hvert træningspas.

Følgende rutinemæssige opgaver skal udføres med de oplyste tidsintervaller:

| Komponent | Ugentligt | Månedligt | 1 gang i kvartalet |
|---|-----------|-----------|--------------------|
| Skrueforbindelser | | I | |
| Vægte | | | I |
| Polster | R | I | |
| Forklaring: R = rengøring; I = inspektion | | | |

5 BORTSKAFFELSE

Dette udstyr må efter endt levetid ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald, men skal afleveres til en kommunal genbrugsstation til genbrug. Yderligere oplysninger fås hos den lokale genbrugsstation i din kommune.



Materialerne skal genanvendes iht. deres mærkning. Med genanvendelse, udnyttelse af materialer eller andre former for genbrug af udtjent udstyr yder du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet.

6 ANBEFALING AF TILBEHØR

For at gøre din træningsoplevelse endnu mere behagelig og effektiv anbefaler vi dig at supplere dit fitnessudstyr med tilhørende tilbehør. Det kan f.eks. være en **gulvmåtte**, der får dit fitnessudstyr til at stå sikkert og også beskytter gulvet mod dryppende sved, men det kan også være ekstra håndlister på bestemte løbebånd eller **silikonespray**, så bevægelige dele holdes i gang.

Hvis du har købt fitnessudstyr med pulstræning, og du vil træne efter din puls, anbefaler vi på det kraftigste, at du bruger et kompatibelt puls bælte, da du derved garanteres en optimal overførsel af pulsen. Ved multimaskiner kan du evt. købe ekstra **trækhåndtag** eller **vægte**.

Vores sortiment af tilbehør byder på optimal kvalitet og gør træningen endnu bedre. Hvis du vil vide mere om kompatibelt tilbehør, kan du gå ind på vores webshop på siden med detaljer om produktet (dette gøres lettest ved at indtaste varenummeret i søgefeltet øverst) og køre ned på siden til det anbefalede tilbehør. Alternativt kan du bruge den tilbudte QR-kode. Du kan naturligvis også kontakte vores kundeservice: Telefonisk, via e-mail, i en af vores filialer eller ved hjælp af vores kanaler for sociale medier. Vi er altid klar til at hjælpe dig!




7.1 Serienummer og modelbetegnelse

For at vi kan yde så god en service som muligt, bedes du have **modelbetegnelse, varenummer, serienummer, eksplosionstegning** og **listen over delene** ved hånden. De forskellige muligheder for kontakt findes i kapitel 9 i denne brugsanvisning.

❗ **BEMÆRK**

Serienummeret på dit udstyr er unikt. Det findes på den hvide mærkat. Den nøjagtige placering af denne mærkat fremgår af følgende illustration.



Skriv serienummeret i det tilhørende felt.

Serienummer:

Mærke/kategori:


Modelbetegnelse:

Varenummer:

7.2 Liste over dele

| Nr. | Betegnelse (ENG) | Antal | Nr. | Betegnelse (ENG) | Antal |
|-----|-----------------------|-------|-----|------------------------|-------|
| 1 | LEFT UPRIGHT FRAME | 1 | 22 | HEX BOLT M6x40MM | 4 |
| 2 | RIGHT UPRIGHT FRAME | 1 | 23 | LEFT SAFETY HOOK | 1 |
| 3 | REAR BASE FRAME | 1 | 24 | RIGHT SAFETY HOOK | 1 |
| 4 | REAR CROSSING FRAME | 1 | 25 | WASHER M10 | 24 |
| 5 | MAIN FRAME | 1 | 26 | WASHER M6 | 10 |
| 6 | FRONT UPRIGHT | 1 | 27 | NYLON LOCKNUT M10 | 12 |
| 7 | STABILIZER PLATE | 1 | 28 | NYLON LOCKNUT M6 | 2 |
| 8 | LEFT BUTTERFLY ARM | 1 | 29 | PIN | 1 |
| 9 | RIGHT BUTTERFLY ARM | 1 | 30 | SQUARE END CAP 38x38MM | 4 |
| 10 | SHORT FOAM TUBE | 2 | 31 | SQUARE END CAP 33x33MM | 6 |
| 11 | LEG EXTENSION | 1 | 32 | ROUND END CAP DIA19 | 10 |
| 12 | LONG FOAM TUBE | 3 | 33 | ROUND END CAP DIA25 | 3 |
| 13 | BACKREST CUSHION TUBE | 2 | 34 | OUTSIDE END CAP DIA25 | 3 |
| 14 | ADJUSTABLE ROD | 1 | 35 | BUMPER CAP | 2 |
| 15 | SEAT CUSHION | 1 | 36 | BARBELL BAR | 1 |
| 16 | BACKREST CUSHION | 1 | 37 | WEIGHT DISC 10KGS | 2 |
| 17 | FOAM | 8 | 38 | WEIGHT DISC 5KGS | 4 |
| 18 | SPRING CLIP | 5 | 39 | WEIGHT DISC 2.5KGS | 4 |
| 19 | HEX BOLT M10x60MM | 12 | 40 | SCREW COLLAR | 4 |
| 20 | HEX BOLT M8x20MM | 1 | 41 | DUMBELL BAR | 2 |
| 21 | HEX BOLT M6x20MM | 4 | 42 | SQUARE END CAP 25X25MM | 4 |

7.3 Eksplosionstegning



Træningsudstyr fra Duke® underkastes en streng kvalitetskontrol. Hvis fitnessudstyr købt hos os mod forventning skulle vise sig ikke at fungere perfekt, beklager vi dette meget og beder dig kontakte den oplyste kundeservice. Vi hjælper dig altid gerne via vores tekniske hotline.

Fejlbeskrivelser

Dit træningsudstyr er udviklet således, at det altid giver mulighed for træning af høj kvalitet. Skulle der mod forventning opstå et problem bedes du starte med at læse brugsanvisningen. Ønsker du yderligere problemløsning, bedes du kontakte Fitshop eller ringe på vores gratis service-hotline. For at opnå den hurtigst mulige problemløsning bedes du beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt.

Ud over den lovbestemte garanti yder vi en garanti på alt fitnessudstyr købt hos os iht. nedenstående bestemmelser.

Dine rettigheder iht. loven påvirkes ikke af disse bestemmelser.

Garantiindehaver

Garantien tilhører førstekøberen/enhver person, der får et produkt købt som nyt i gave af en førstekøber.

Garantiperioder

Fra du modtager dit træningsudstyr påtager vi os de(n) garantiperiode(r), der fremgår af vores onlineshop. Garantiperioden, der er gældende for dit specifikke træningsudstyr, finder du på den respektive produktside.

Reparationsudgifter

Vi vælger, om der skal ske enten reparation, udskiftning af beskadigede enkeltdele eller komplet udskiftning. Reservedele, som man selv skal anbringe ved opstilling af udstyret, skal udskiftes af garantiindehaveren selv og er ikke omfattet af reparationen. Efter udløb af garantiperioden for reparationsudgifter er der kun garanti på dele, som ikke omfatter reparation-, monterings- og forsendelsesomkostninger.

Brugtiderne defineres som følger:

- + Hjemmebrug: Udelukkende privat anvendelse i private hjem op til 3 timer dagligt
- + Semiprofessionel brug: Op til 6 timer dagligt (f.eks. fysioterapi, hoteller, foreninger, motionsrum i virksomheder)
- + Professionel brug: Mere end 6 timer dagligt (f.eks. fitnesscentre)

Garantiservice

Under garantiperioden repareres eller erstattes udstyr, der på grund af materiale- eller fabrikationsfejl er defekt, efter vores valg. Udskiftet udstyr eller dele af udstyr tilhører os. Garantiydelser medfører ikke en forlængelse af garantiperioden og udløser heller ikke en ny garanti.

Garantibetingelser

For at gøre krav gældende om garanti skal du gøre følgende:

Kontakt kundeservice pr. e-mail eller telefon. Hvis produktet skal indsendes til reparation under garantien, påhviler omkostningerne forhandleren. Efter udløb af garantien påhviler transport- og forsikringsomkostningerne køberen. Hvis defekten er omfattet af vores garantiydelse, får du et stk. repareret eller nyt udstyr tilbage.

Garantikrav er udelukket ved skader på grund af:

- + Misbrug eller usagkyndig behandling
- + Miljøpåvirkninger (fugt, varme, overspænding, støv etc.)
- + Tilsidesættelse af de sikkerhedsforanstaltninger, der gør sig gældende for udstyret
- + Tilsidesættelse af brugsanvisningen
- + Anvendelse af vold (f.eks. slag, stød, fald)
- + Indgreb, der ikke er foretaget af den af os autoriserede serviceadresse
- + Egenhændige forsøg på reparation

Købskvittering og serienummer

Vær opmærksom på, at du skal kunne fremvise fakturaen for udstyret i tilfælde af garanti. For at vi kan identificere din modelversion samt af hensyn til vores kvalitetskontroller har vi ved alle henvendelser vedr. service brug for oplysning om udstyrets serienummer. Hav derfor så vidt muligt allerede serienummer samt kundenummer ved hånden, når du ringer til vores service-hotline. Dette gør det lettere at give dig en hurtig behandling.



























Hvis du har problemer med at finde serienummeret på dit træningsudstyr, kan vores service-medarbejdere hjælpe dig på vej.






















Service uden for garantien

I tilfælde af mangler på dit træningsudstyr efter udløb af garantien eller i situationer, som ikke er omfattet af garantiydelsen, som f.eks. almindelig slitage, står vi gerne til rådighed for et individuelt tilbud. Kontakt venligst vores kundeservice, så vi sammen kan finde en hurtig og billig løsning af problemet. I disse tilfælde betaler du selv forsendelsesomkostningerne.

Kommunikation

Mange problemer kan løses med blot en samtale med os i egenskab af din fagmand. Vi ved, hvor vigtig hurtig og ukompliceret problemafhjælpning er for dig som bruger af træningsudstyret, så du kan træne med glæde uden de store afbrydelser. Derfor er vi også interesseret i en hurtig og ubureaukratisk løsning på dit problem. Hav derfor venligst dit kundenummer og serienummeret på det defekte udstyr ved hånden.

| DE | | DK | FR |
|---|--|---|---|
| TEKNIK  +49 4621 4210-900  +49 4621 4210-698  technik@sport-tiedje.de  Ma-fr 08:00 - 18:00  Lø 09:00 - 18:00 | | TEKNIK OG SERVICE  80 90 16 50 +49 4621 4210-945  info@fitshop.dk  Ma-fr 08:00 - 18:00  Lø 09:00 - 18:00 | TEKNIK OG SERVICE  +33 (0) 172 770033 +49 4621 4210-933  service-france@fitshop.fr  Ma-fr 08:00 - 18:00  Lø 09:00 - 18:00 |
| SERVICE  0800 20 20 277 (gratis)  info@sport-tiedje.de  Ma-fr 08:00 - 21:00  Lø 09:00 - 21:00  Sø 10:00 - 18:00 | | PL TEKNIK OG SERVICE  22 307 43 21 +49 4621 42 10-948  info@fitshop.pl  Ma-fr 08:00 - 18:00  Lø 09:00 - 18:00 | BE TEKNIK OG SERVICE  02 732 46 77 +49 4621 42 10-932  info@fitshop.be  Ma-fr 08:00 - 18:00  Lø 09:00 - 18:00 |

| UK | NL | INT |
|---|--|--|
| TEKNIK  +44 141 876 3986  support@powerhousefitness.co.uk SERVICE  +44 141 876 3972  Ma-fr 9am - 5pm | TEKNIK OG SERVICE  +31 172 619961  info@fitshop.nl  Ma-to 09:00 - 17:00  Fr 09:00 - 21:00  Lø 10:00 - 17:00 | TEKNIK OG SERVICE  +49 4621 4210-944  service-int@sport-tiedje.de  Ma-fr 8am - 6pm  Lø 9am - 6pm |
| | AT TEKNIK OG SERVICE  0800 20 20 277 (gratis) +49 4621 42 10-0  info@sport-tiedje.at  Ma-fr 08:00 - 18:00  Lø 09:00 - 18:00 | CH TEKNIK OG SERVICE  0800 202 027 +49 4621 42 10-0  info@sport-tiedje.ch  Ma-fr 08:00 - 18:00  Lø 09:00 - 18:00 |

På denne webside finder du en detaljeret oversigt inkl. adresse og åbningstider for alle filialer tilhørende Sport-Tiedje Group i ind- og udland:

www.fitshop.dk/oversigt-over-sport-tiedje-butikker



VI LEVER FOR FITNESS

WEBSHOP OG SOCIALE MEDIER

Sport-Tiedje er med sine nuværende over 70 filialer Europas største fagmarked for fitnessmaskiner til hjemmebrug og en af de mest ansete online-forhandlere af fitnessudstyr på verdensplan. Privatkunder foretager bestillinger via vores 25 webshops på det pågældende lands sprog eller får sammensat deres drømmeudstyr i lokale filialer. Derudover er virksomheden leverandør af professionelle maskiner til udholdenheds- og styrketræning til fitnesscentre, hoteller, sportsforeninger, firmaer og fysioterapeuter.

Sport-Tiedje tilbyder et bredt sortiment af træningsmaskiner fra kendte producenter, egne udviklede produkter af høj kvalitet og en lang række serviceydelser, f.eks. opstillingservice og idrætsvidenskabelig rådgivning før og efter købet. Til dette formål har virksomheden ansat en lang række idrætsforskere, fitnessstrænere og eliteudøvere.

Besøg os også på vores platforme for sociale medier eller på vores blog!



TAURUS

 cardiostrong 

BODYCRAFT

 cardiojump

 **DUKEFITNESS**

DARWIN

 **DUKEFITNESS**