


# INSPIRE

MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG



RECORD SERIAL NUMBER HERE

## HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Sie haben gerade den ersten Schritt zu einem gesünderen und stärkeren Körper gemacht. Dieses Heimfitnessgerät von Inspire Fitness bietet den Schlüssel zur Erschließung des Potenzials Ihres Körpers. Regelmäßiges Krafttraining in einem Heimfitnessstudio hat sich als vorteilhaft erwiesen und bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich, darunter: eine erhöhte Muskelspannung, eine Verringerung des Körperfetts, eine Verbesserung des Energieniveaus, eine Verringerung des Stresses und eine Verbesserung der Herzleistung. Noch einmal: Herzlichen Glückwunsch, Sie sind auf dem besten Weg, Ihr Selbstbild, Ihre allgemeine Gesundheit und Ihre Lebensqualität zu verbessern.

## VOR DEM AUFBAU IHRER HEIMTRAININGSANLAGE

**WICHTIG:** Lesen Sie dieses Handbuch vollständig durch, bevor Sie versuchen, dieses Gerät zusammenzubauen oder zu verwenden. Dieses Handbuch enthält schrittweise Anweisungen für den ordnungsgemäßen Zusammenbau.

Überprüfen Sie anhand der in diesem Handbuch enthaltenen Teilleiste, ob alle Teile vorhanden sind, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Heimtrainingsgerät erworben haben, um Ersatz zu erhalten. Oder rufen Sie Inspire unter 877-738-1729 an.

Stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichend Platz verfügen, bevor Sie mit dem Aufbau Ihres Heimtrainingsgeräts beginnen. Es wird empfohlen, eine Gummimatte unter das Heimtrainingsgerät zu legen, um den Holzboden oder Teppichboden während des Aufbaus und der Nutzung vor Beschädigungen zu schützen.

Dieses Heimtrainingsgerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Außerdem wird von Garagen und überdachten Veranden aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit und des Staubs abgeraten.

Bestimmte Teile, wie z. B. Führungsstangen, können in einer feuchten Umgebung rosten und dadurch ihre Funktion beeinträchtigen.

## KONTAKTIEREN SIE UNS, WENN SIE HILFE BENÖTIGEN

Die Wartung Ihres Heimtrainingsgeräts sollte nur von einem autorisierten Inspire-Fitness-Händler durchgeführt werden. Die Wartung durch eine andere Person kann zum Verlust der Garantie führen. Wenn Sie Hilfe bei der Suche nach einem autorisierten Händler benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an uns:



### E-Mail

[Hello@centr.com](mailto:Hello@centr.com)



### Telefon

+1 877 738 1729 (nur USA)

+1 714 738 1729 (weltweit)

Mo–Fr 8:00–17:00 Uhr PT – UTC-7/8 Std.

*\*Der Support wird auf Englisch und Spanisch angeboten \**



### Chat

[www.inspirefitness.com](http://www.inspirefitness.com)

# INHALTSVERZEICHNIS

| <b>SEKTION BESCHREIBUNG.....</b>       | <b>SEITE</b> |
|--|--------------|
| WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE .....     | 1            |
| ERFORDERLICHE WERKZEUGE .....          | 1            |
| TEILE- UND HARDWARELISTE .....         | 2            |
| KABELTABELLEN .....                    | 3            |
| MONTAGEANLEITUNG .....                 | 4            |
| REFERENZ FÜR AUFKLEBER .....           | 29           |
| ANBRINGUNG VON AUFKLEBERN .....        | 31           |
| ZUBEHÖR .....                          | 32           |
| ALLGEMEINE WARTUNGSINFORMATIONEN ..... | 33           |
| WARTUNGSZEITPLAN.....                  | 34           |
| BESCHRÄNKTE GARANTIE .....             | 35           |

---

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie dieses gesamte Handbuch und machen Sie sich mit allen Aufklebern und Warnhinweisen vertraut, bevor Sie dieses Multigym verwenden.

- **WARNUNG!** Um die Sicherheit und ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten, muss dieses Multigym regelmäßig überprüft werden. Bitte verwenden Sie den Wartungsplan am Ende dieses Handbuchs. Ersetzen Sie sofort alle defekten oder abgenutzten Teile. Achten Sie besonders auf bewegliche Teile wie Kabel, Riemenscheiben und Zubehöranschlüsse. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Wartung“.
- Verwenden Sie dieses Multigym nur für den in dieser Bedienungsanleitung oder in der Übungstabelle beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine vom Hersteller nicht empfohlenen Zubehörteile.
- **Hängen Sie sich nicht an den Pressarm. Der Pressarm ist nicht für das Gewicht eines Menschen ausgelegt. Kinder dürfen sich nicht in der Nähe der Dual Leg Press/Calf-Maschine aufhalten.**
- Stellen Sie sicher, dass sich Zuschauer mindestens 1,5 Meter vom Gerät entfernt aufhalten, während es in Betrieb ist.
- Kinder dürfen sich nicht in der Nähe des Geräts aufhalten.
- Stellen Sie das Fitnessgerät nicht in der Nähe von Wänden oder anderen Hindernissen oder Möbeln auf.
- Brechen Sie das Training sofort ab, wenn Sie während des Trainings Kurzatmigkeit, Schmerzen oder Schwindel verspüren. Inspire empfiehlt dringend, vor Beginn eines Trainingsprogramms einen Arzt zu konsultieren.

## ERFORDERLICHE WERKZEUGE

- Metrischer Steckschlüsselsatz (einschließlich 17-mm-, 18-mm- und 19-mm-Steckschlüsseln)
- Metrische 17-mm-, 18-mm- und 19-mm-Schlüssel
- 6-mm-, 5-mm-, 4-mm- und 3-mm-Inbusschlüssel (in den Hardware-Paketen enthalten)
- Einstellbarer Schraubenschlüssel
- Metrisches Maßband • Gummihammer


## M3-TEILE- UND HARDWARELISTE

| Artikel | Teile Beschreibung                                | Menge | Menge<br>Empfangen |
|---------|---|-------|--------------------|
| 1       | Hauptständer                                      | 1     |                    |
| 2       | Hintere Basis                                     | 1     |                    |
| 3       | Sitzgestell                                       | 1     |                    |
| 4       | Stützrahmen, rechts                               | 1     |                    |
| 5       | Stützrahmen, links                                | 1     |                    |
| 6       | Bauchrahmen, Baugruppe                            | 1     |                    |
| 7       | Ab-Arme   | 2     |                    |
| 8       | Rahmen für Rückenpolster                          | 1     |                    |
| 9       | Rückenpolsteraufnahme                             | 1     |                    |
| 10      | Sitzstange  | 1     |                    |
| 11      | Obere Trägerplatte, links                         | 1     |                    |
| 12      | Obere Trägerplatte, rechts                        | 1     |                    |
| 13      | Pressarm Mittelstütze                             | 1     |                    |
| 14      | Obere Schwenkrolle                                | 1     |                    |
| 15      | Pressarmhalterung, links                          | 1     |                    |
| 16      | Pressarmhalterung, rechts                         | 1     |                    |
| 17      | Pressarm, links                                   | 1     |                    |
| 18      | Pressarm, rechts                                  | 1     |                    |
| 19      | Beinverlängerung                                  | 1     |                    |
| 20      | Beinverlängerung                                  | 1     |                    |
| 21      | Backer Plate                                      | 1     |                    |
| 22      | Schwenkrollenhalterung                            | 1     |                    |
| 23      | Schwenkrollenhalterung                            | 1     |                    |
| 24      | Untere Führungsstangenhalterung                   | 1     |                    |
| 25      | Führungsstange                                    | 2     |                    |
| 26      | Abdeckblech                                       | 1     |                    |
| 27      | Montage der Abdeckplatte                          | 1     |                    |
| 28      | Einstellbare schwimmende Riemenscheibe            | 1     |                    |
| 29      | Schwimmende Doppelrolle                           | 1     |                    |
| 30      | Schwimmende Riemenscheibe-Halterung               | 1     |                    |
| 31      | Riemenscheibenabdeckplatten                       | 2     |                    |
| 32      | Oberes Gewicht/Wählstange                         | 1     |                    |
| 33      | Oberes Gewicht Riemenscheibenhalterung mit Mutter | 1     |                    |
| 34      | Gewicht Stapel Nummer                             | 1     |                    |
| 35      | Gummiring   | 2     |                    |
| 36      | Rollenunterlage ohne Verlängerung                 | 4     |                    |
| 37      | Rollenpolster mit Verlängerung                    | 2     |                    |
| 38      | Oberschenkelpolster                               | 2     |                    |
| 39      | Große Kunststoffunterlegscheibe                   | 4     |                    |
| 40      | Sitzfläche  | 2     |                    |
| 41      | Kopfpolster                                       | 1     |                    |
| 42      | Oberes Kabel                                      | 1     |                    |
| 43      | Mittleres Kabel                                   | 1     |                    |
| 44      | Beinverlängerungskabel                            | 1     |                    |
| 45      | Bauchtrainer                                      | 1     |                    |
| 46      | Drehbare Aluminium-Curlstange                     | 1     |                    |
| 47      | D-Griff/Bauchtrainer-Schlaufe                     | 4     |                    |
| 48      | Fußgelenkband                                     | 1     |                    |
| 49      | Führungsstange Schmiermittel                      | 2     |                    |
| 50      | Ausbesserungsfarbe                                | 2     |                    |
| 51      | Wandkarte   | 1     |                    |
| 52      | Curl Bar Halter                                   | 2     |                    |
| 53      | 4 1/2" Riemenscheibenabdeckplatte                 | 1     |                    |
| 54      | 3 1/2" Riemenscheibe                              | 8     |                    |
| 55      | 4 1/2" Riemenscheibe                              | 1     |                    |


| Artikel | Hardware-Beschreibung                        | Menge | Menge<br>Empfangen |
|---------|--|-------|--------------------|
| 1       | Schraube, M8 x 15 L                          | 8     |                    |
| 2       | Schraube, M10 x 25 L (Flachkopf)             | 6     |                    |
| 3       | Schraube, M10 x 25 L                         | 5     |                    |
| 4       | Schraube, M10 x 45 L                         | 11    |                    |
| 5       | Schraube, M10 x 50 L                         | 10    |                    |
| 6       | Schraube, M10 x 60 L                         | 4     |                    |
| 7       | Schraube, M10 x 70 L                         | 2     |                    |
| 8       | Schraube, M10 x 95 L                         | 2     |                    |
| 9       | Schraube, M10 x 100 L                        | 1     |                    |
| 10      | Schraube, M10 x 105 L                        | 2     |                    |
| 11      | Schraube, M10 x 150 L                        | 2     |                    |
| 12      | Schraube, M10 x 155 L                        | 2     |                    |
| 13      | Schraube, M12 x 85 L                         | 1     |                    |
| 14      | Schraube, M12 x 95 L                         | 2     |                    |
| 15      | Schraube, M12 x 110 L                        | 1     |                    |
| 16      | M12 Pressarmwelle                            | 1     |                    |
| 17      | M8-Unterlegscheibe                           | 8     |                    |
| 18      | M10-Unterlegscheibe                          | 66    |                    |
| 19      | M12-Unterlegscheibe                          | 9     |                    |
| 20      | M12 Hutmutter                                | 4     |                    |
| 21      | M12-Unterlegscheibe, großer Außendurchmesser | 2     |                    |
| 22      | M6 T-Nut                                     | 4     |                    |
| 23      | M10-Sicherungsmutter                         | 22    |                    |
| 24      | M12-Sicherungsmutter                         | 5     |                    |
| 25      | M12 dünne Sicherungsmutter                   | 3     |                    |
| 26      | Distanzhülse, 9/16" lang                     | 2     |                    |
| 27      | Distanzrohr aus Kunststoff                   | 2     |                    |
| 28      | Kunststoff-Kuppelkappen                      | 4     |                    |
| 29      | Aluminium-Endkappen                          | 6     |                    |
| 30      | Kabeladapter                                 | 2     |                    |
| 31      | Federklammer                                 | 5     |                    |
| 32      | Kettengewicht                                | 1     |                    |
| 33      | Gewicht Stift                                | 1     |                    |
| 34      | 3 mm Sechskantschlüssel                      | 1     |                    |
| 35      | 4 mm Sechskantschlüssel                      | 1     |                    |
| 36      | 5-mm-Sechskantschlüssel                      | 2     |                    |
| 37      | 6 mm Sechskantschlüssel                      | 1     |                    |
| 38      | Kabelkugel                                   | 4     |                    |
| 39      | U-förmige Kabelhalterung                     | 4     |                    |
| 40      | Abdeckblech Verbindungsstifte                | 6     |                    |

# KABELTABELLEN

## M3-KABELSCHALTPLAN




LEG-VERLÄNGERUNGSKABEL  
870-500-002



OBERES KABEL  
873-500-001




MITTLERES KABEL  
873-500-003




AB CABLE  
873-500-002

Die Kabellängen sind in Millimetern angegeben und dienen nur als Referenz.  
Die Kabellängen können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.


# MONTAGEANLEITUNG





Schritt 1: Befestigen Sie die hintere Basis am Hauptständer.


**Hinweis: Nur handfest anziehen!**



Schritt 2: Befestigen Sie den Sitzrahmen am Hauptständer.

**HINWEIS:** Ziehen Sie zuerst die 25-mm-Sechskantschraube und dann die beiden 105-mm-Sechskantschrauben in Schritt 2 fest.


**TIPP:** Legen Sie zur Vereinfachung der Montage einen 12,7 mm dicken Holzklötz oder gefalteten Karton unter den Hauptständer, bevor Sie die Schrauben anbringen.



Schritt 3A: Befestigen Sie die linke und rechte Stütze sowie die Halterungen für die Curlstange an der hinteren Basis.

Schritt 3B: Befestigen Sie die linken und rechten Ständerstützen am Hauptständer.

**Ziehen Sie dann die Schrauben aus Schritt 1 (hintere Basis an Hauptstütze) fest und anschließend die Schrauben aus den Schritten 3A und 3B.**




Schritt 4: Befestigen Sie die Schwenkrollenhalterung an der Schwenkrollenhalterung (Schraube von unten einsetzen).

HINWEIS: Setzen Sie die Sechskantschraube M10 x 155 und die Unterlegscheibe in der gezeigten Richtung in die Schwenkrollenhalterung ein, bevor Sie die Schwenkrollenhalterung an der Schwenkrollenhalterung befestigen.

**Ziehen Sie nun die M12-Schraube an, sodass sich die Riemscheibenhalterung in der Halterung drehen kann.**

Schritt 5A und 5B: Befestigen Sie die Schwenkrollenhalterung am Hauptständer. Führen Sie die Schrauben wie abgebildet ein.

**Jetzt festziehen.**



Schritt 6: Befestigen Sie die oberen Trägerplatten links und rechts am Hauptständer.

**Nur handfest anziehen!!**

**Hinweis:** Dies zeigt die hohe Position für den Latzug. Verwenden Sie das vordere Loch der unteren 150er Schraube für die untere Position.

Schritt 7: Befestigen Sie 2 Riemenscheiben an den oberen Trägerplatten. Legen Sie zwischen jede Riemenscheibe und jede obere Trägerplatte eine Unterlegscheibe.


**Jetzt festziehen!**

Schritt 8: Befestigen Sie die mittlere Pressarmstütze zwischen den oberen Trägerplatten.

**Nur handfest anziehen!!**

Schritt 9: Befestigen Sie die obere Schwenkrollenbaugruppe zwischen den äußeren Enden der oberen Trägerplatten.

**Nur mit den Fingern festziehen!**




**SCHRITT 10**

- 1 - M12-Pressarmwelle
- 2 - M12 Hutmuttern
- 2 - M12-Unterlegscheiben
- 2 - M12-Dünnringmuttern
- 2 - Kunststoffkappen

Schritt 10: Befestigen Sie die linke und rechte Pressarmhalterung an den oberen Trägerplatten. Die Pressarmwelle sollte durch das Loch im Flansch der Pressarm-Mittelstütze geführt werden.


**Nur handfest anziehen!**

**HINWEIS: Die Hutmuttern müssen wie abgebildet angebracht werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Die Kappen werden erst in Schritt 35 angebracht.**



Schritt 11: Befestigen Sie beide Ab-Arme an der Ab-Rahmenbaugruppe und befestigen Sie diese Baugruppe dann an den U-Halterungen an den Ständerstützen.

**Ziehen Sie jedes Gelenk so fest, dass es sich frei drehen kann!!!**



Der Schraubenkopf muss fest an der Verdrehsicherung anliegen.

**SCHRITT 13**

- 1 – M12 x 95 Sechskantschraube
  - 1 – M12-Unterlegscheibe
  - 1 – M12-Dünnringmutter
- Hinweis: Unterlegscheibe nur auf der Seite der Mutter.

**HINWEIS:** Wenn das kleine Kabelende nicht zwischen die vormontierten Riemenscheiben passt, lösen oder entfernen Sie die untere Riemenscheibe, führen Sie das Kabelende zwischen die obere Riemenscheibe und die Metallplatte ein und bringen Sie dann die untere Riemenscheibe wieder an.

**SCHRITT 12**


- 4 – M6-Flachkopfschrauben
- 1 – Nockenplatte

Schritt 12: Entfernen Sie zunächst die vier Flachkopfschrauben und die Nockenplatte von der Beinverlängerungsnocke (L/E-Nocke). Befestigen Sie dann das Beinverlängerungskabel mit den vier Flachkopfschrauben und der Nockenplatte an der L/E-Nocke, wie in der obigen Abbildung dargestellt.

Schritt 13: Befestigen Sie die L/E-Kupplung und die L/E-Baugruppe an der Sitzbasis. **HINWEIS: Unterlegscheibe nur auf der Seite der Mutter.**


**HINWEIS: Achten Sie darauf, dass Sie das Beinverlängerungskabel durch die vormontierten Riemenscheiben führen, während die L/E-Nocken- und L/E-Baugruppe angebracht werden.**

**HINWEIS: Jetzt festziehen, aber nicht zu fest. Die L/E-Baugruppe sollte sich frei drehen lassen.**




Schritt 14: Befestigen Sie zwei 3 ½-Zoll-Riemenscheiben und eine Abdeckplatte an den Gewindestutzen auf jeder Seite des Hauptständers.

**Jetzt festziehen!**



Schritt 15: Führen Sie das L/E-Kabel von den beiden kleinen Rollen unter der Nockenwelle über und hinter Rolle 10, nach unten vor und unter Rolle 11 (achten Sie darauf, dass sich das Kabel zwischen den Rollen und den Kabelhaltebolzen befindet), zurück durch das Loch unten im Hauptständer, unter Rolle 13 (von der Sitzposition aus gesehen links) und befestigen Sie es mit dem Kabeladapter an der Schwebende-Rollen-Halterung. Setzen Sie das Sitzkabel und den Kabeladapter in die Öffnung unten an der Halterung für die schwimmende Seilrolle ein. Setzen Sie als Nächstes die Seilrolle 14 in die Halterung ein und befestigen Sie sie. **Ziehen Sie sie jetzt fest!** Wenn die Halterung bereits vormontiert ist, nehmen Sie die Seilrolle aus der Halterung und setzen Sie sie nach dem Einsetzen des Kabels wieder ein.



Schritt 16: Befestigen Sie eine 4 ½", Riemenscheibe und eine 4 ½" Abdeckplatte an der Basis des Hauptständers, wie abgebildet.


**Jetzt festziehen.**

Schritt 17: Verwenden Sie das mittlere Kabel mit dem Loch in einem Ösenende. Befestigen Sie das Ösenende mit dem Loch an der rechten Seite der oberen Trägerplatte. Achten Sie darauf, dass sich auf jeder Seite des Ösenendes eine Unterlegscheibe befindet, wie in der Abbildung gezeigt. **Nur handfest anziehen.** Als Nächstes das Kabel zwischen der Rolle 15 und dem Sicherungsstift, unter der Rolle 14 und über die Rolle 16 nach vorne und dann unter der 4 ½-Zoll-Rolle nach hinten verlegen, dann nach oben und das Ende in der verstellbaren (mit Riemenscheibe 17) befestigen, indem Sie eine Schraube der L-Halterung herausnehmen und die andere Schraube lösen, die L-Halterung kippen und das Kabelende durch das Loch unten in der Halterung führen und mit dem Kabeladapter wieder im Loch befestigen. Als Nächstes die L-Halterung wieder anbringen und **beide Schrauben festziehen!** Die Halterung für die Riemenscheibe 17 für den nächsten Schritt beiseite legen.


Stellen Sie sicher, dass die Laschen an beiden Enden in die Löcher an der Halterung eingeführt werden.

Oberes Kabel: Dieser Abschnitt des Kabels führt nach unten und wieder nach oben zur anderen Seite, um fortzufahren. Diese Schlaufe wird später an der Seilrolle des Gewichtsturms befestigt.

**Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Kabel über dem Anschlag des Pressarms verläuft.**



Achten Sie darauf, dass das Kabel zwischen der Rolle und den Fässern so verlegt wird, wie es die Pfeile anzeigen.




**SCHRITT 18**

- 1 – Kunststoffkugel
- 1 – Kabel-U-Halterung
- 1 – M6 x 12-Kopfschraube
- 1 – Federklammer
- 1 – M6-Mutter

Schritt 18: Montieren Sie ein Ende des oberen Kabels, indem Sie die Kunststoffkugel auf das Ende des Kabels schieben. Schieben Sie das Kabelende dann in die Seite des U-Bügels und bis zum Boden des U. Befestigen Sie die Federklammer mit der Halbrundschaube und der T-Mutter am U-Bügel, wie abgebildet. **Schieben Sie die Gummidichtung gegen die Kugel. Wenn beide Enden montiert sind, nehmen Sie ein Ende auseinander.**

Beginnen Sie an einer der hinteren Schwenkrollen (beachten Sie, ob es sich um die linke oder rechte Seite handelt, wenn Sie in der Maschine sitzen). Führen Sie das nicht montierte Ende des Kabels wie abgebildet um die Rollen auf dieser Seite der Maschine (es kann hilfreich sein, die Gummischeibe 25 cm zurückzuschieben, um sie durch die Pressarmhalterungen zu führen). Lassen Sie hinten eine Schlaufe für die Verwendung mit dem Gewichtstapel hängen und führen Sie dann die andere Seite der Maschine von hinten nach vorne. Fahren Sie auf der nächsten Seite mit diesem Vorgang fort.


Rechte Seite, wenn man auf der Maschine sitzt.



Schritt 18: Legen Sie die 3 ½-Zoll-Riemenscheibe in die untere Schlaufe des oberen Kabels auf der rechten Seite der Maschine.

Wenn Sie mit dem Ausführen der anderen Schwenkrolle für den Latzug fertig sind, montieren Sie das Kabelende am Anfang dieses Schritts. Schieben Sie die Gummischeiben gegen jede der Plastikugeln an den Kabelenden.


**Ziehen Sie nun beide Kabelenden fest.**



Schritt 18b: Montieren Sie ein Ende des mittleren Kabels (wie in Schritt 18 auf Seite 18 gezeigt), indem Sie die Kunststoffkugel auf das Ende des Kabels schieben. Schieben Sie das Kabelende dann in die Seite des U-Bügels und bis zum unteren Ende des U-Bügels. Befestigen Sie die Federklemme mit einer Halbrundschaube und einer Mutter am U-Bügel, wie abgebildet. **Schieben Sie die Gummidichtung gegen die Kugel. Wenn beide Enden montiert sind, nehmen Sie ein Ende auseinander.**

Beginnen Sie an der mittleren Seilrolle. Führen Sie das nicht montierte Ende des Kabels über und hinter die mittlere Seilrolle, nach unten, vor und unter die Ab-Seilrolle, durch den Pfosten und über die Seilrolle 19, nach unten vor die Seilrolle 12. Lassen Sie das Kabelende auf der Basis liegen und schieben Sie es mit einem Schraubenzieher durch das Loch im Ständer zurück und unter die Rolle 12, dann unter die Rolle 18 und nach oben und um die untere schwimmende Rolle, wie abgebildet. Als Nächstes gehen Sie nach unten und unter die Schwenkrolle nach außen. Montieren Sie das Kabelende wie zu Beginn dieses Schritts. Schieben Sie die Gummischeiben gegen jede der Plastikugeln an den Kabelenden.

**Ziehen Sie nun beide Kabelenden fest.**




Schritt 19: Befestigen Sie die Rückenpolsteraufnahme am Rückenpolsterträger (stellen Sie sicher, dass der Pop-Pin in der Mitte des Rückenpolsterträgers mit einem der Mittellöcher der Selektorplatte an der Rückenpolsteraufnahme ausgerichtet ist).

**Ziehen Sie die Schrauben so fest an, dass die Drehpunkte mit Widerstand gedreht werden können!**

Schritt 20: Befestigen Sie zunächst den Pop-Pin an der Unterseite des Rückenpolsterträgerrahmens an einem beliebigen Loch in der Einstellplatte.


Befestigen Sie dann den Rückenpolsterträger am Hauptständer. **Ziehen Sie ihn fest, sodass er sich mit Widerstand drehen lässt!**



Schritt 21: Befestigen Sie das Kopfpolster am Ab-Rahmen.

**Jetzt festziehen!**

Schritt 22: Befestigen Sie die Sitzbasis an der Rückenpolsteraufnahme. **Jetzt festziehen!** Setzen Sie das Rückenpolster in die Sitzbasis ein. **Siehe Hinweis oben.**



Schritt 23: Befestigen Sie die Sitzbasis am Sitzstiel. **Jetzt festziehen!** Schieben Sie den Sitzstiel in den Sitzbasisrahmen.

Setzen Sie das orthopädische Polster wie in Schritt 22 beschrieben in die Sitzbasis ein.

Schritt 24: (Obere Rollenpolster) Schieben Sie auf jeder Seite des oberen L/E-Schafts ein Kunststoff-Distanzrohr, eine große Kunststoffunterlegscheibe und ein Rollenpolster auf. Sichern Sie die Teile mit Aluminium-Endkappen und Flachkopfschrauben wie abgebildet. **Jetzt festziehen.**


Schritt 25: Befestigen Sie die unteren Rollenpolster (mit einer Verlängerung auf einer Seite) an der L/E-Baugruppe, wobei die Rollenpolsterverlängerung nach innen zeigt. **Jetzt festziehen.**

Schritt 26: Befestigen Sie die Rollenpolster an der Rückenpolsteraufnahme. **Jetzt festziehen.**

Als Nächstes befestigen Sie die Oberschenkelpolster am Sitzrohr, indem Sie sie ganz auf die rechteckigen Rohre des Sitzrohrs schieben.

**SCHRITT 27**


- 2 – Hut-Unterlegscheiben
- 2 – M12-Unterlegscheiben mit großem Außendurchmesser
- 2 – M12-Sicherungsmuttern
- 2 – Abdeckkappen



Schritt 27: Schieben Sie jeden Pressarm auf die Welle der entsprechenden Pressarmhalterung, während Sie die Pop-Pin-Welle in ein Loch der Selektorplatte ausrichten. Sichern Sie jede Seite mit einer großen flachen Unterlegscheibe, einer Hutmutter und einer M12-Sicherungsmutter. **Ziehen Sie die Schrauben an, bis beim Ein- und Ausfahren der Pressarme ein leichter Widerstand zu spüren ist.**

**HINWEIS:** Die Hutmuttern müssen wie abgebildet angebracht werden, um Beschädigungen an den Hutmuttern zu vermeiden.


Drücken Sie anschließend eine Kappe auf jede Hutmutter, sodass sie das Wellenende bedeckt. Achten Sie darauf, dass sie rundherum einrastet.



Schritt 28: Befestigen Sie die untere Führungsstangenhalterung an der Basis des Hauptständers.

Schritt 29: Führen Sie die Führungsstangen durch die großen Löcher in der Abdeckplatte (achten Sie darauf, dass die offene Seite nach unten zeigt und zwei Löcher nach vorne weisen) und durch die untere Führungsstangenhalterung. Befestigen Sie dann die Laufrollen und die angegebenen Befestigungselemente an den Führungsstangen und der unteren Führungsstangenhalterung.

Schritt 30: Befestigen Sie die Abdeckplatte an der unteren Führungsstangenhalterung. **Ziehen Sie die Schritte 28, 29 und 30 jetzt fest!**



Schritt 31: Führen Sie die Führungsstangen zurück, um die Gummiringe, 20 Gewichtsscheiben (Gewichtstapel) und den oberen Gewicht-/Wählschaft **(in dieser Reihenfolge) zu installieren. Siehe Hinweis unten.**


Stellen Sie sicher, dass die U-förmige Halterung oben am Selector-Stem vollständig in den Stem eingeführt ist, wie abgebildet zur Seite gedreht ist, und ziehen Sie die Kontermutter unter der U-förmigen Halterung am Selector-Stem fest.

Befestigen Sie die Riemenscheibe (mit dem Kabel von den oberen Riemenscheiben) an der U-Halterung oben auf dem Selector Stem. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht verdreht ist. **Jetzt festziehen!**

**Hinweis: Wenn die Führungsstangen nicht weit genug nach hinten geneigt werden können, um die Gewichte aufzuschieben, lösen Sie die Schraube unter der unteren Führungsstangenhalterung leicht. Ziehen Sie sie wieder fest, nachdem die Gewichte angebracht wurden.**


**GEWICHTSAUFKLEBER JETZT ANBRINGEN** Die Vorderseite der Gewichtsscheibe hat eine Vertiefung für die Nummer der Gewichtsscheibe.

Schieben Sie den Gewichtstift nach der Installation in eines der Gewichte.



### SCHRITT 32


- 2 - M10 x 45 Sechskantschrauben
- 4 - M10-Unterlegscheiben
- 2 - M10-Sicherungsmuttern



Hinweis: Die Führungsstangen müssen vor dem Flansch sein.

Montage der Abdeckplatte

Schritt 32: Befestigen Sie die Führungsstangen an der Vorderseite der Abdeckplattenhalterung und der Abdeckplattenbaugruppe (offene Seite nach oben und 2 Löcher nach vorne). **Jetzt festziehen!**



Schieben Sie den Boden um die Führungsstangen über dem Gewichtstapel und senken Sie ihn um den Stapel ab.


**SCHRITT 33**

6 – Stift für die Verbindung der Abdeckplatte

Schritt 33: Schieben Sie die C-förmige Abdeckungshalterung in die Tasche an einem Ende der Abdeckung. **(Die Naht der Tasche sollte nach innen zeigen)**. Führen Sie die Abdeckung um die Halterung herum, bis die Öffnung hinten an der Abdeckung mit dem Loch hinten an der Halterung übereinstimmt. Wiederholen Sie diesen Vorgang am anderen Ende der Abdeckung.

Positionieren Sie nun die Abdeckung um die oberen und unteren Abdeckungsbefestigungsplatten, indem Sie um die Führungsstangen und den Stapel herum arbeiten. Richten Sie die Löcher an den oberen und unteren Halterungen an den Löchern in den Platten aus und setzen Sie den Verbindungsstift der Abdeckungsplatte in jedes Loch ein (3 oben und 3 unten).


Ziehen Sie dann die Verkleidung mithilfe der Verkleidungs-Einstellknöpfe oben straff. Drehen Sie die beiden Knöpfe gegen den Uhrzeigersinn, um die Verkleidung auf jeder Seite nach und nach etwas anzuheben.



Schritt 34: Beseitigen Sie das Durchhängen des Kabels an der oberen schwimmenden Riemenscheibenbaugruppe, indem Sie die Schraube lösen und die Riemenscheibe mit der Wählscheibe nach oben oder unten bewegen. **Ziehen Sie die Schraube anschließend wieder fest.**

Befestigen Sie nun die D-Griff-Riemen, die Kette und die Curlstange an den Kabelenden mit den Federverbindern, wie abgebildet. Die Curlstange sollte in der runden Halterung aufbewahrt werden.

Ziehen Sie jetzt alle Schrauben der oberen Trägerplatte fest. Befestigen Sie die Kappen aus Schritt 10 an der Pressarmwelle.



Schritt 35: **Wichtig:** Stellen Sie sicher, dass die oberen Trägerplatten oben und vorne waagrecht sind und die Druckarme mittig auf dem Sitz sitzen. **Ziehen Sie anschließend alle Schrauben an den oberen Trägerplatten und der Druckarmwelle** aus den Schritten 6, 8, 9, 10 und 17 fest. Befestigen Sie die Kappen aus Schritt 10 an der Druckarmwelle.

**HINWEIS:** An dieser Stelle müssen die Kabel eingesetzt werden. Überprüfen Sie zunächst, ob die Kabel in den Rillen aller Riemenscheiben zentriert sind. Wählen Sie dann ein Gewicht aus, das Sie beim Bankdrücken bequem handhaben können. Führen Sie ein Bankdrücken im Sitzen durch und halten Sie die erste Wiederholung in Armlänge. Lassen Sie das Gewicht nun etwa 5 Sekunden lang leicht auf und ab federn. Dadurch werden die Kabel in die Riemenscheiben eingesetzt und das Fitnessgerät für Schritt 36 vorbereitet.

Schritt 36: Stellen Sie den Anschlag an der einzelnen beweglichen Riemenscheibe ein, um das Spiel im Kabel zu beseitigen, das an der Beinstrecker-Einheit befestigt ist. Stellen Sie die Nocken an der Beinstrecker-Einheit so ein, dass die Kabelöffnung mit den beiden kleinen Riemenscheiben ausgerichtet ist, bevor Sie die Einstellung vornehmen. Der Anschlag sollte unten an der Oberseite der Halterung für die bewegliche Riemenscheibe anliegen. **Ziehen Sie die Kontermutter fest, wenn Sie fertig sind.**

Die Startposition des Pressarms kann durch Hinein- oder Herausdrehen des Pressarmschlags eingestellt werden. Nach Abschluss der Einstellung die Kontermutter anziehen.

# REFERENZ FÜR AUFKLEBER

| <b>NOTICE</b>   |               |                 |               |                |
|---|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| <i>This INSPIRE product is not intended for commercial use.</i>               |               |                 |               |                |
| <i>IN HOME MAINTENANCE</i>  | <i>Weekly</i> | <i>3 Months</i> | <i>Yearly</i> | <i>2 Years</i> |
| Inspect; Links, Pull Pins, Snap Locks, Swivels, Weight Stack Pins             | ✘             |                 |               |                |
| Clean; Upholstery   | ✘             |                 |               |                |
| Inspect; Cables and their fittings  | ✘             |                 |               |                |
| Inspect taughtness of all shrouds   | ✘             |                 |               |                |
| Inspect; Accessory Bars and Handles   |               | ✘               |               |                |
| Inspect; All Decals   |               | ✘               |               |                |
| Inspect; All nuts and Bolts Tighten if Needed.                                |               | ✘               |               |                |
| Inspect; Anti-Skid Surfaces   |               | ✘               |               |                |
| Clean & Lubricate; Guide Rods with a Teflon(PTFE) based lubricant (Superlube) |               | ✘               |               |                |
| Lubricate; Seat Sleeves and all plastic slides                                |               | ✘               |               |                |
| Clean & Wax; All Glossy Finishes  |               |                 | ✘             |                |
| Replace; Cables, Belts and Connectin Parts.                                   |               |                 |               | ✘              |



**INSPIRE™**  
 BY HEALTH IN MOTION LCC  
 877-738-1729  
 www.inspirefitness.net  
 Serial # 4-05-05-00001


Dieses Produkt ist durch eines  
 oder mehrere der folgenden US-  
 Patente und weitere angemeldete  
 Patente geschützt: 5.330.405;  
 5.944.641; 5.961.427; 7.645.217;  
 7.722.513; 7.837.600; 7.905.818;  
 8.096.929;

**⚠ WARNING**


**USE ONLY GENUINE INSPIRE REPLACEMENT PARTS. FAILURE TO DO SO WILL VOID WARRANTY AND COULD RESULT IN SERIOUS INJURY. THERE IS A RISK ASSUMED BY INDIVIDUALS WHO USE THIS TYPE OF EQUIPMENT. TO MINIMIZE THE RISK, ALWAYS FOLLOW THESE RULES.**

1. READ & UNDERSTAND ALL ENCLOSED INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS EQUIPMENT.
2. INSPECT EQUIPMENT BEFORE EACH USE. Replace parts that show any wear or damage. If in doubt about a certain part, DO NOT use the equipment until the part is replaced. Failure to replace worn or damaged parts may result in injury.
3. FOLLOW MAINTENANCE SCHEDULE on the "NOTICE" sticker.
4. CONSULT YOUR PHYSICIAN BEFORE STARTING ANY EXERCISE PROGRAM. Warm up properly before exercising. Stop exercising if you feel faint or dizzy.
5. TO PREVENT THE POSSIBILITY OF SERIOUS INJURY, KEEP CLEAR OF ALL MOVING PARTS. DO NOT ATTEMPT TO FREE ANY JAMMED PART BY YOURSELF. Obtain assistance in order to avoid possible injury.
6. Take your time and do not rush exercise. Practice proper breathing, NEVER hold your breath.
7. CHILDREN SHOULD NOT BE ALLOWED TO USE THIS EQUIPMENT. To avoid possible injury, children should be kept at a safe distance when this equipment is in use. Teenagers should not use this equipment without adult supervision.
8. CALL YOUR AUTHORIZED INSPIRE DISTRIBUTOR if you have any questions on the proper use or maintenance of this equipment.
9. Make sure all Pull Pins, Locks, and Safety Latches are in place and fully engaged before each use.

# REFERENZ FÜR AUFKLEBER



## ANBRINGUNG VON AUFKLEBERN



---

## ZUBEHÖR

- Übungstafel
- Drehbare EZ-Curl-Stange
- 4 D-Griffe
- Fußgelenkriemen

## MULTI-GYM OPTIONEN

- Farbige orthopädische Polster
- Farbige Schutzhülle
- Beinpresse
- Bauchmuskeltrainer

## SCHULUNGSTIPPS

### *KONSULTIEREN SIE EINEN ARZT, BEVOR SIE EIN TRAININGSPROGRAMM BEGINNEN*

1. Wärmen Sie sich immer auf, bevor Sie mit dem Krafttraining beginnen. Dadurch werden die Muskeln aufgewärmt und Verletzungen vermieden. Sie können sich mit leichtem Ausdauertraining oder mit einem leichten Satz jeder Übung aufwärmen, bevor Sie zu schwereren Gewichten übergehen.
2. Kontrollieren Sie das Gewicht. Arbeiten Sie immer mit einem Gewicht, das Sie über den gesamten Bewegungsumfang hinweg bewältigen können. Langsame und gleichmäßige Bewegungen werden empfohlen.
3. Atmen Sie. Halten Sie während Ihres Satzes nicht den Atem an. Wenn Sie die Luft anhalten, baut sich ein innerer Druck auf, der das Risiko eines Gefäßbruchs oder eines Leistenbruchs erhöht.
4. Sitzen Sie aufrecht. Achten Sie auf Ihre Körperhaltung und halten Sie alles gerade. Setzen Sie bei jeder Bewegung Ihre Bauchmuskeln ein, um das Gleichgewicht zu halten und Ihre Wirbelsäule zu schützen.

## ALLGEMEINE WARTUNGSHINWEISE INFORMATION

**Warnung: Legen Sie KEINE Styropor- oder bedruckten Materialien auf die orthopädischen Sitzpolster. Diese können mit der Zeit an den Polstern haften bleiben und die Oberfläche beschädigen.**

**Lassen Sie keine Gegenstände auf den orthopädischen Sitzpolstern liegen, da diese eine besondere Dichte aufweisen, die sich an Gegenständen abzeichnet, und kleine Gegenstände hinterlassen Abdrücke auf der Oberfläche, die möglicherweise nur schwer zu entfernen sind.**

- Überprüfen Sie die Kabel regelmäßig auf Risse, Brüche oder Ausfransungen. Achten Sie auch auf Beulen oder flache Stellen im Kabel.
- Ersetzen Sie Kabel sofort bei den ersten Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß. Verwenden Sie niemals Geräte mit beschädigten oder abgenutzten Kabeln.
- Kabel dehnen sich mit der Zeit aus. Überprüfen Sie daher regelmäßig, ob das Kabel locker ist, und stellen Sie die Kabelspannung bei Bedarf nach.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf lose Teile.
- Verwenden oder lagern Sie die Ausrüstung nicht im Freien.
- Überprüfen Sie die Karabinerhaken, Drehgelenke, Griffe und Gewichtstapelstifte auf Abnutzung oder Beschädigung. Bei Abnutzung oder Beschädigung sofort austauschen.
- Machen Sie sich mit allen Warnschildern auf der Maschine vertraut.
- Ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Polsterungen sofort.
- Wischen Sie die Führungsstangen regelmäßig mit einem trockenen Tuch ab und tragen Sie eine dünne Schicht Teflon-Schmiermittel auf.

## WARTUNGSZEITPLAN

| ROUTINE  | HAUSPFLEGE  | EINTRAGUNGSDATUM |  |  |  |  |
|--|-------------|------------------|--|--|--|--|
| Inspektion:<br>Glieder, Zugstifte,<br>Federklammern,<br>Drehgelenke,<br>Gewichtsstapel-Stifte. | WÖCHENTLICH |                  |  |  |  |  |
| Reinigen: Polstermöbel.  | WÖCHENTLICH |                  |  |  |  |  |
| Untersuchen: Kabel<br>und ihre Anschlüsse<br>auf Verschleiß oder<br>Lockerheit.                | WÖCHENTLICH |                  |  |  |  |  |
| Inspizieren: Straffheit<br>aller Wanten.   | WÖCHENTLICH |                  |  |  |  |  |
| Inspektion:<br>Zubehörstangen und<br>Griffe.   | 3 MONATE    |                  |  |  |  |  |
| Inspektion: Alle Aufkleber   | 3 MONATE    |                  |  |  |  |  |
| Inspektion: Alle Muttern<br>und Schrauben. Bei<br>Bedarf nachziehen.                           | 3 MONATE    |                  |  |  |  |  |
| Inspektion: Antirutsch-<br>Oberflächen.  | 3 MONATE    |                  |  |  |  |  |
| Reinigen und schmieren:<br>Führungsstangen mit<br>einem Schmiermittel auf<br>Teflonbasis.      | 3 MONATE    |                  |  |  |  |  |
| Schmieren Sie:<br>Sitzhülsen, alle<br>Kunststoffgleiter und<br>Linearlager.                    | 3 MONATE    |                  |  |  |  |  |
| Reinigen und<br>Wachsen: Alle<br>Hochglanzoberflächen.   | JÄHRLICH    |                  |  |  |  |  |
| Ersetzen: Kabel, Riemen<br>und Anschlusssteile.  | 2 JAHRE     |                  |  |  |  |  |

# INSPIRE

## Garantie.

Diese Garantie gilt für Inspire Strength-Produkte, die von Health In Motion LLC hergestellt oder vertrieben werden..

### **CONSUMABLES:**

#### **LIMITED LIFETIME FRAME:**

Umfasst Rahmen und Schweißnähte

#### **LIMITED LIFETIME PARTS:**

Umfasst Polsterung, Beschläge, etc.

#### **LIMITED LIFETIME MOVING PARTS:**

Beinhaltet Rollen, Kabel, etc.

### **LEICHT-GEWERBLICHE NUTZUNG:**

#### **LIMITED LIFETIME FRAME:**

Umfasst Rahmen und Schweißnähte

#### **10 JAHRE TEILE:**

Beinhaltet Polsterung, Beschläge, etc.

#### **10 JAHRE BEWEGLICHE TEILE:**

Umfasst Rollen, Kabel, usw.

### **BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE INSPIRE PRODUKTE FÜR DEN LEICHT KOMMERZIELLEN ODER KOMMERZIELLEN GEBRAUCH BESTIMMT SIND**

Schauen Sie in der Bedienungsanleitung nach oder wenden Sie sich an Ihren Fitnessgerätehändler, um festzustellen, ob ein Produkt für den privaten, leicht kommerziellen oder kommerziellen Gebrauch geeignet ist oder nicht. Die Verwendung eines nicht kommerziellen Produkts in einer kommerziellen Umgebung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen! Health In Motion garantiert, dass das Produkt, das Sie für den gewerblichen, leicht gewerblichen, persönlichen, familiären oder häuslichen Gebrauch von Health In Motion LLC oder einem autorisierten Health In Motion-Wiederverkäufer erworben haben, bei normalem Gebrauch während der Garantiezeit frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist. Ihr Kaufbeleg, auf dem das Kaufdatum des Produkts vermerkt ist, ist Ihr Beweis für das Kaufdatum. Diese Garantie gilt nur für Sie, den Erstkäufer. Sie ist nicht auf Personen übertragbar, die das Produkt später von Ihnen kaufen. Sie schließt Verschleißteile wie Farbe und Lackierung aus. Diese Garantie ist NUR dann gültig, wenn das Produkt gemäß den dem Produkt beiliegenden Anleitungen / Anweisungen montiert / installiert wurde.

## Ersatz und Reparatur von Teilen.

Während des Garantiezeitraums repariert oder ersetzt Health In Motion das Produkt, wenn es defekt wird, nicht mehr funktioniert oder anderweitig bei normaler, leicht kommerzieller, persönlicher, familiärer oder häuslicher Nutzung nicht mehr den Bestimmungen dieser Garantie entspricht. Bei der Reparatur des Produkts kann Health In Motion defekte Teile nach eigenem Ermessen durch gebrauchte Teile ersetzen, die in ihrer Leistung neuen Teilen gleichwertig sind, oder durch neue Teile. Alle ausgetauschten Teile und Produkte, die im Rahmen dieser Garantie ersetzt werden, gehen in das Eigentum von Health In Motion über. Health In Motion behält sich das Recht vor, den Hersteller und/oder die Spezifikation eines Teils zu ändern, um eine bestehende Garantie abzudecken.

## Serviceverfahren.

Um Garantieteile zu erhalten, müssen Sie die Teile in der Originalverpackung (oder einer gleichwertigen Verpackung) an Health In Motion oder einen autorisierten Health In Motion-Händler zurücksenden. Sie müssen alle Versandkosten, Steuern oder andere Gebühren, die mit dem Transport des Produkts verbunden sind, im Voraus bezahlen. Darüber hinaus sind Sie für die Versicherung aller versendeten oder zurückgegebenen Produkte verantwortlich. Sie übernehmen das Verlustrisiko während des Versands. Sie müssen Health In Motion einen Kaufbeleg vorlegen

(einschließlich Kaufdatum, Modell- und Seriennummer) vorlegen. Jeder Hinweis auf eine Veränderung, Löschung oder Fälschung der Kaufbelege führt zum Erlöschen dieser Garantie. Registrieren Sie Ihre Garantie online unter [www.inspirefitness.com](http://www.inspirefitness.com)

---

### **Bedingungen und Ausnahmen.**

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte, die nicht von Health In Motion LLC oder einem autorisierten Health In Motion-Wiederverkäufer erworben wurden. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte, die beschädigt oder defekt wurden: (a) infolge eines Unfalls, unsachgemäßen Gebrauchs oder Missbrauchs; (b) durch die Verwendung von Teilen, die nicht von Health In Motion hergestellt oder verkauft wurden; (c) durch Modifizierung des Produkts; (d) infolge einer Wartung durch eine andere Person als Health In Motion oder einen autorisierten Health In Motion-Garantiedienstleister; (e) ein Produkt, das nicht ordnungsgemäß gewartet wurde (beachten Sie den Wartungsplan auf dem Produkt). Sollte sich herausstellen, dass ein zur Garantieleistung eingesandtes Produkt nicht in Frage kommt, wird ein Kostenvoranschlag für die Reparatur erstellt, und die Reparatur wird auf Ihren Wunsch hin durchgeführt, nachdem Health In Motion die Zahlung oder eine akzeptable Zahlungsregelung erhalten hat.

### **Haftungsausschluss**

MIT AUSNAHME DER IN DIESER GARANTIE AUSDRÜCKLICH GENANNTEN GEWÄHRLEISTUNGEN ÜBERNIMMT HEALTH IN MOTION KEINE WEITEREN GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. HEALTH IN MOTION LEHNT AUSDRÜCKLICH ALLE GARANTIE AB, DIE NICHT IN DIESER GARANTIE AUFGEFÜHRT SIND. JEDLICHE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE, DIE GESETZLICH VORGESCHRIEBEN SEIN KANN, IST AUF DIE BEDINGUNGEN DIESER GARANTIE BESCHRÄNKT. WEDER HEALTH IN MOTION NOCH EINES SEINER VERBUNDENEN UNTERNEHMEN IST FÜR ZUFÄLLIGE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN VERANTWORTLICH. HEALTH IN MOTION IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR DIE REPARATUR ODER DEN ERSATZ VON TEILEN, DIE NACH DEM HERSTELLUNGSDATUM DURCH VERÄNDERUNG, VERNACHLÄSSIGUNG, MISSBRAUCH, UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH, NORMALEN VERSCHLEISS, UNFALL, BESCHÄDIGUNG WÄHREND DES TRANSPORTS ODER DER INSTALLATION, FEUER, ÜBERSCHWEMMUNG ODER HÖHERE GEWALT BESCHÄDIGT WURDEN. IN EINIGEN STAATEN IST DIE BESCHRÄNKUNG DER DAUER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE ODER DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON ZUFÄLLIGEN SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG, SO DASS DIE OBEN GENANNTEN BESCHRÄNKUNGEN ODER DER AUSSCHLUSS MÖGLICHERWEISE NICHT AUF SIE ZUTREFFEN. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat variieren können. Dies ist die einzige ausdrückliche Garantie, die für die Kraftprodukte der Marke „Inspire“ von Health In Motion gilt. Health In Motion übernimmt keine anderen ausdrücklichen Garantien und autorisiert auch niemanden, diese für Health In Motion zu übernehmen.



[www.inspirefitness.com](http://www.inspirefitness.com)