


INSPIRE

M5.2 MONTAGE- UND
BEDIENUNGSANLEITUNG



RECORD SERIAL NUMBER HERE

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Sie haben gerade den ersten Schritt zu einem gesünderen und stärkeren Körper gemacht. Dieses Multigym von Inspire bietet den Schlüssel zur Erschließung des Potenzials Ihres Körpers. Regelmäßiges Krafttraining an einem Multigym hat sich als vorteilhaft erwiesen und bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich, darunter: erhöhte Muskelspannung, verringerter Körperfettanteil, verbesserte Energie, Stressabbau und verbesserte Herzleistung. Noch einmal: Herzlichen Glückwunsch, Sie sind auf dem besten Weg, Ihr Selbstbild, Ihre allgemeine Gesundheit und Ihre Lebensqualität zu verbessern.

VOR DEM AUFBAU IHRER HEIMTRAININGSANLAGE

WICHTIG: Lesen Sie dieses Handbuch vollständig durch, bevor Sie versuchen, dieses Gerät aufzubauen oder zu verwenden. Dieses Handbuch enthält schrittweise Anweisungen für den ordnungsgemäßen Zusammenbau.

Überprüfen Sie anhand der in diesem Handbuch enthaltenen Teileliste, ob alle Teile vorhanden sind, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Fitnessgerät erworben haben, um Ersatz zu erhalten. Sie können auch Inspire unter der Rufnummer 877-738-1729 anrufen.

Vergewissern Sie sich, dass ausreichend Platz vorhanden ist, bevor Sie mit dem Aufbau Ihres Fitnessgeräts beginnen. Es wird empfohlen, eine Gummimatte unter das Fitnessgerät zu legen, um den Holzboden oder Teppichboden vor Beschädigungen während des Aufbaus und der Nutzung zu schützen.

Dieses Multigym ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. In einer feuchten Umgebung kann sich an bestimmten Teilen, wie z. B. den Führungsstangen, Rost bilden, was zu einer Beeinträchtigung der Funktion führen kann.

KONTAKTIEREN SIE UNS, WENN SIE HILFE BENÖTIGEN

Die Wartung Ihres Multigyms sollte nur von einem autorisierten Inspire-Händler durchgeführt werden. Bei einer Wartung durch eine andere Person kann die Garantie erlöschen. Wenn Sie Hilfe bei der Suche nach einem autorisierten Händler benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an uns:



E-Mail

Hello@centr.com



Telefon

+1 877 738 1729 (nur USA)

+1 714 738 1729 (weltweit)

Mo–Fr 8:00–17:00 Uhr PT – UTC-7/8 Std.

**Der Support wird auf Englisch und Spanisch angeboten **



Chat

www.inspirefitness.com

INHALTSVERZEICHNIS

SEKTION BESCHREIBUNG.....	SEITE
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	1
ERFORDERLICHE WERKZEUGE	1
TEILE- UND HARDWARELISTE	2
KABELTABELLEN	3
MONTAGEANLEITUNG	4
REFERENZ FÜR AUFKLEBER	24
ANBRINGUNG VON AUFKLEBERN	26
ZUBEHÖR	27
ALLGEMEINE WARTUNGSHINWEISE INFORMATION	28
WARTUNGSZEITPLAN.....	29
BESCHRÄNKTE GARANTIE	30

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie dieses gesamte Handbuch und machen Sie sich mit allen Aufklebern und Warnhinweisen vertraut, bevor Sie dieses Multigym verwenden.

- **WARNUNG!** Es ist notwendig, dieses Multigym regelmäßig zu überprüfen, um die Sicherheit und ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten. Bitte verwenden Sie den Wartungsplan am Ende dieses Handbuchs. Ersetzen Sie sofort alle defekten oder abgenutzten Teile. Achten Sie besonders auf bewegliche Teile wie Kabel, Riemenscheiben und Zubehöranschlüsse. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Wartung“.
- Verwenden Sie dieses Multigym für den in dieser Bedienungsanleitung oder in der Übungsanleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine vom Hersteller nicht empfohlenen Zubehörteile.
- **Nicht am Pressarm hängen. Der Pressarm ist nicht für das Gewicht eines Menschen ausgelegt.**
- Stellen Sie sicher, dass sich Zuschauer mindestens 1,5 Meter vom Gerät entfernt aufhalten, während es benutzt wird.
- Kinder dürfen sich zu keiner Zeit auf dem Mehrzweckgerät aufhalten.
- Stellen Sie das Multigym nicht in der Nähe von Wänden oder anderen Hindernissen oder Möbeln auf.
- Brechen Sie das Training sofort ab, wenn Sie während des Trainings Kurzatmigkeit, Schmerzen oder Schwindel verspüren. Inspire empfiehlt dringend, vor Beginn eines Trainingsprogramms einen Arzt zu konsultieren.

ERFORDERLICHE WERKZEUGE

- Metrischer Steckschlüsselsatz (einschließlich 16 mm, 17 mm, 18 mm und 19 mm Steckschlüssel)
- Metrische 16-mm-, 17-mm-, 18-mm- und 19-mm-Schlüssel
- 4-mm-, 5-mm- und 6-mm-Sechskantschlüssel (im Hardware-Set enthalten)
- Einstellbarer Schraubenschlüssel
- Maßband• Gummihammer


Teile- und Hardwareliste

Artikel	Teile Beschreibung	Menge	Menge Empfangen
1	Hauptrahmen, Lat-Station	1	
2	Hauptständer, Pressarm	1	
3	Latzug-Sitzrahmen	1	
4L	Sitzgestell	1	
4R	Preacher Curl-Stiel	1	
5	Fußstützen-Baugruppe	1	
6	Sitzstangenbaugruppe	1	
7	Halterung für Rückenpolster	1	
8	Halterung für obere Abdeckung	1	
9	Doppel-D-Griffhalterung für untere Reihe	2	
10	Untere Riemenscheibenhalterung	1	
11	Pressarmhalterung	1	
12	Pressarm-Baugruppe	1	
13	Rahmen für Rückenpolster	1	
14	Beinverlängerung	1	
15	Doppelter D-Griff für niedrige Ruderzüge	1	
16	Drehbare Aluminium-Latzugstange	1	
17	Drehbare Curlstange aus Aluminium	1	
18	Wadenblock-Befestigungsarm	1	
19	Schwimmende Seilzughalterung	1	
20	Einstellbarer Anschlag	1	
21	Obere Trägerplatte, Pressarm	2	
22	Oberer Balken, Lat-Station	2	
23	Riemenscheibenhalterung	2	
24	Distanzstück, 1" lang	1	
25	Untere Führungsstangenhalterung	1	
26	Nockenplatte	2	
27	Schwimmende Riemenscheibe	1	
28	Schwenkrolle, Lat-Station	4	
29	Wadenheber	1	
30	Abdeckblech-Baugruppe	1	
31	Abdeckplatte	2	
32	Abdeckblechhalterung	2	
33	Preacher Curl Pad	4	
34	Sitzpolster	1	
35	Kleine Schaumstoffrolle	3	
36	Oberschenkelpolster	2	
37	Großer Schaumstoffroller	2	
38	Schaumstoffrolle mit Röhreneinsatz	4	
39	Pressarm-Unterkabel	2	
40	Beinverlängerungskabel	1	
41	Pressarm mittleres Kabel	1	
42	Pressarm Oberes Kabel	1	
43	Lat-Unteres Kabel	1	
44	Lat-Kabel oben	1	
45	Abstandshalter, 1" lang	1	
46	Abstandhalter, 15 mm lang	10	
47	Beinverlängerungs-Nockenbaugruppe	2	
48	Kunststoff-Distanzrohr	1	
49	Aluminium-Endkappe	2	
50	Führungsstange	6	
51	Abdeckplatte Abstandhalter	4	
52	Abdeckplatte	2	
53	Verbindungsstift	12	
54	Stoffabdeckung	2	
55	D Griffschlaufe	2	
56	Unterlegscheibe, M5	1	


Artikel	Teile Beschreibung	Menge	Menge Empfangen
57	41/2" Riemenscheibe	2	
58	Kleine Rolle, Beinstrecker	2	
59	3 1/2" Riemenscheibe	25	
60	Plakat für Armdrücken	1	
61	Kabelball	4	
62	„U“-Halterung Kabelende	4	
63	Schwimmende Seilrolle	1	
64	Abdeckplatte für den Pressarm	1	
65	Plakat für Lat-Übungen	1	
66	Pressarm-Lagerbaugruppe	2	
67	Gummiring	4	
68	Plakat-Aufhängung	4	
69	Große Kunststoffunterlegscheibe	4	
70	Gewichtsscheibe	40	
71	Einstellbarer Stoßfänger	1	
72	Kabeladapter	2	
73	Eckhalterung	1	
74	Flachkopfmutter, M6	4	
75	Halbrundschrabe, M6*15	4	
76	Gewichtstift-Lanyard-Baugruppe	2	
77	Oberes Gewicht/Auswahlstange	2	
78	Federklammer	4	
79	Unterlegscheibe, M8	8	
80	Unterlegscheibe, 25,4 \$*10 \$*2	14	
81	Sicherungsmutter, M8	4	
82	Endkappe, schwarzer Kunststoff	2	
83	Flachkopfschraube, M10*25	6	
84	Halbrundschrabe, M5*12	1	
85	Sechskantmutter, M12	2	
86	Unterlegscheibe, M10	157	
87	Unterlegscheibe, M12	7	
88	Gewölbte Unterlegscheibe, M10	4	
89	Dünne Sicherungsmutter, M12, h=8 mm	1	
90	Sicherungsmutter, M10	76	
91	Sicherungsmutter, M12	3	
92	Halbrundschrabe, M8*25	4	
93	Sechskantschraube, M10*100	7	
94	Sechskantschraube, M10*45	22	
95	Halbrundschrabe, M10*20	2	
96	Sechskantschraube, M10*50	4	
97	Sechskantschraube, M10*95	12	
98	Sechskantschraube, M12*95	2	
99	Sechskantschraube, M12*110	1	
100	Sechskantschraube, M10*105	3	
101	Sechskantschraube, M10*110	1	
102	Sechskantschraube, M10*70	13	
103	Flachkopfschraube, M10*70	2	
104	Sechskantschraube, M10*60	4	
105	Sechskantschraube, M10*35	4	
106	Sechskantschraube, M10*20	15	
107	Sechskantschraube, M12*150	1	
108	Sechskantschraube, M10*25	6	
109	Flachkopfschraube, M6	4	
110	Sechskantschlüssel, 6 mm	1	
111	Sechskantschlüssel, 5 mm	2	
112	Sechskantschlüssel, 4 mm	1	
113	Dünne Sicherungsmutter, M10, h=8 mm	4	

KABELTABELLEN


M5-KABELSCHALTPLAN




Pressarm-Oberkabel p/n GM870-500-004



Verlängerungskabel p/n GM870-500-002




Presse Arm Mittleres Kabel p/n GM870-500-003



Pressarm-Unterkabel p/n GM870-500-001



Lat Oberes Kabel p/n GM870-500-006




Lat Unteres Kabel p/n GM870-500-005


Die Kabellängen sind in Millimetern angegeben und dienen nur als Referenz.

Die Kabellängen können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.

MONTAGEANLEITUNG




SCHRITT 1



A) Platzieren Sie den Hauptrahmen (1) und den Hauptständer (2) wie abgebildet und befestigen Sie sie mit den M10*95-Schrauben (97) und M10*20-Schrauben (106).

B) Befestigen Sie die Eckhalterung (73) mit einer M10*95-Schraube (97) und einer M10*100-Schraube (93) an den beiden Rahmen. Ziehen Sie alle Befestigungselemente fest.


SCHRITT 2



Ziehen Sie die Schrauben in Schritt 2 erst fest, wenn Sie dazu aufgefordert werden.


- A) Befestigen Sie den Sitzrahmen (4) mit der Schraube M10*100 (93) am Hauptständer (2).
- B) Setzen Sie die M10*105-Schraube (100) über der M10*100-Schraube (93) aus Schritt 2A ein.
- C) Befestigen Sie den Wadenheber (30) mit den M10*25-Schrauben (108) am Befestigungsarm für den Wadenheber (19). Der Flansch am Befestigungsarm für den Wadenheber sollte sich auf der Innenseite des Wadenhebers befinden.
- D) Befestigen Sie den Wadenblock-Befestigungsarm (19) und die untere Riemenscheibenhalterung (11) mit den beiden M10*105-Schrauben (100) und der M10*110-Schraube (101) am Hauptständer. Die Langlöcher im Wadenblock-Befestigungsarm und im Wadenblock ermöglichen eine Höhenverstellung, um sicherzustellen, dass das Fitnessgerät waagrecht ausgerichtet ist.
- E) Ziehen Sie die Schrauben fest, beginnend mit Schraube 93 (Pfeil A). Ziehen Sie dann den Wadenheber-Befestigungsarm (19) am Hauptständer (2) fest. Ziehen Sie dann den Wadenheber (30) am Wadenheber-Befestigungsarm (19) fest. Ziehen Sie nun alle übrigen Schrauben in den Schritten A bis D fest.

SCHRITT 3




- A) Befestigen Sie die Fußstützeneinheit (6) mit den beiden M10*70-Schrauben (102) am Lat-Sitzrahmen (3).
- B) Befestigen Sie den Lat-Sitzrahmen (3) mit zwei M10*95-Schrauben (97), vier M10-Unterlegscheiben (86) und zwei M10-Sicherungsmuttern (90) am Hauptrahmen (1).
- C) Befestigen Sie die Fußstützeneinheit (6) am Hauptrahmen (1) mit den beiden M10*95-Schrauben (97) und den gewölbten Unterlegscheiben (88), die an der runden Rohrstütze am Hauptrahmen anliegen.
- D) Stellen Sie den verstellbaren Anschlag (21) so ein, dass er den Boden berührt, und ziehen Sie die Kontermutter fest.
- E) Schieben Sie die beiden kleinen, ummantelten Schaumstoffrollen (36) auf die Fußstütze und befestigen Sie sie mit den beiden schwarzen Kunststoffendkappen (82). Ziehen Sie alle in den Schritten A bis D genannten Schrauben fest.

SCHRITT 4



- A) Befestigen Sie die Unterseite des Rückenpolsterträgers (14) an der Wählplatte am Sitzrahmen (4).
- B) Befestigen Sie den Rückenpolsterträger (14) mit der Schraube M12*110 (99) am Hauptständer (2). Ziehen Sie diese Schraube jetzt fest, aber stellen Sie sicher, dass sich der Rückenpolsterträger leicht bewegen lässt.
- C) Befestigen Sie die Rückenpolsteraufnahme (8) mit der Schraube M12*95 (98) am Rückenpolsterträger (14). Ziehen Sie diese Schraube jetzt fest, aber stellen Sie sicher, dass sich die Rückenpolsteraufnahme (8) leicht bewegen lässt.
- D) Bringen Sie die großen Schaumstoffrollen (38) mit der Abdeckung an der Rückenpolsteraufnahme an. Achten Sie darauf, dass zuerst die großen Kunststoffscheiben (69) auf dem Schaumstoffrollenrohr angebracht werden, dann das Polster (38), die Aluminiumendkappe (50) und dann alles mit den M10*25-Flachkopfschrauben (83) befestigt wird. Ziehen Sie die Schrauben jetzt fest.

SCHRITT 5




A) Befestigen Sie die oberen Trägerplatten (22) mit den zwei M10*100-Schrauben (93) und den kleineren M10*20-Schrauben (106) am Hauptständer (2). Drehen Sie die kleineren M10*20-Schrauben nur ein paar Gewindegänge ein, damit sich die oberen Trägerplatten bewegen können, wenn Sie die Pressarmhalterung (12) einsetzen.

B) Hängen Sie die Pressarmhalterung (12) vorsichtig an den oberen Trägerplatten auf.

C) Schieben Sie die Pressarmlagerbaugruppen (66) auf die Welle der Pressarmhalterung und befestigen Sie sie mit den vier M10*20-Schrauben (106) und den acht kleineren M10-Unterlegscheiben (86) an den oberen Trägerplatten.

D) Montieren Sie die beiden M10*20-Kopfschrauben (95) mit den großen M10-Unterlegscheiben (80) in der Mitte der Pressarmlagerbaugruppen. SEITE 9

SCHRITT 6



A) Montieren Sie die 3,5-Zoll-Riemenscheibe 1 (59) oben am Hauptrahmen (1) mit der M10*45-Schraube (94). Ziehen Sie diese Schraube jetzt fest.


B) Befestigen Sie die oberen Trägerplatten (23) mit dem Inspire-Logo nach außen am Hauptrahmen mit drei M10*100-Schrauben (93). Die untere Schraube sollte in das untere oder hintere Loch unten an den oberen Trägerplatten eingesetzt werden. (Das obere oder vordere Loch wird für eine geringere Vorstreckung oder für den Abstand unter einer niedrigeren Decke verwendet.)

C) Befestigen Sie die Schwenkrolle (29) mit vier M8*25-Kopfschrauben (92), acht M8-Unterlegscheiben (79) und vier M8-Sicherungsmuttern (81) an den oberen Trägerplatten (23). Hinweis: Halten Sie die Kopfschrauben mit dem Sechskantschlüssel fest, während Sie die Sicherungsmuttern anziehen. Ziehen Sie nun alle Schrauben fest.

SCHRITT 7

Vorderseite der Hantelscheibe mit Aussparung für den Nummernaufkleber

Die Unterseite der Hantelscheibe hat drei Füße



A) Setzen Sie zunächst die untere Führungsstangenhalterung (26) wie abgebildet mit den Flanschen für die Schraube (105) zur Vorderseite der Turnhalle hin auf den Hauptständer (2). Befestigen Sie die Halterung mit zwei M10*70-Schrauben (102). Ziehen Sie die Schrauben jetzt fest.

B) Befestigen Sie die Führungsstangen (51) mit zwei M10*35-Schrauben (105) an der unteren Führungsstangenhalterung (26). Bringen Sie eine Schraube von vorne und eine Schraube von hinten an, wie oben dargestellt. Ziehen Sie die Schrauben jetzt fest. Achten Sie darauf, dass die Führungsstangen die Halterung bei den nächsten Schritten nicht verbiegen.

C) Platzieren Sie die Distanzplatte (52) oben auf der unteren Führungsstangenhalterung (26). Platzieren Sie dann die Abdeckplatte (32) oben auf der Distanzplatte (52) und befestigen Sie sie mit zwei M10*60-Schrauben (104). Achten Sie darauf, dass die beiden Löcher in der Vorderseite der Abdeckplatte nach vorne zeigen. Ziehen Sie die Schrauben jetzt noch nicht fest.


D) Schieben Sie die Gummiringe (67) und 20 Gewichtsscheiben (70) auf die Führungsstangen.

E) Schieben Sie den oberen Gewichts-/Auswahlschaft (77) auf die Führungsstangen.

F) Setzen Sie nun die Abdeckplattenbaugruppe (31) auf die Führungsstangen und schrauben Sie sie mit zwei M10*70-Schrauben (102) oben am Hauptständer fest. Ziehen Sie diese und die in Schritt C verwendeten Schrauben jetzt fest. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.


H) Befestigen Sie die Gewichtstift-Seilzugbaugruppe (76) am Ende des aus der oberen Gewichtsbaugruppe (77) herausragenden Auswahlschaftes. Ziehen Sie die beiden Stellschrauben fest an.

SCHRITT 18



Wiederholen Sie die Anweisungen aus Schritt 7, um Schritt 8 abzuschließen, wobei der Gewichtstapel wie abgebildet zur Mitte des Fitnessraums hin geneigt ist. Wenn Sie die LP3-Beinpresse installieren, neigen Sie den Gewichtstapel zur Außenseite des Fitnessraums hin.


SCHRITT 9



Befestigen Sie die Riemenscheiben 3 und 4 mit den M10*45-Schrauben (94) am Hauptständer (2). Riemenscheibe 5 wird mit den schwimmenden Riemenscheibenplatten (28) und M10*45-Schrauben wie abgebildet montiert. Riemenscheibe 6 wird in der Ecke des Hauptständers zwischen den oberen Trägerplatten (22) mit der M10*45-Schraube wie abgebildet montiert. Die Riemenscheiben 7 und 8 werden im 3-Zoll-Rundrohr des Hauptständers installiert. Riemenscheibe 7 befindet sich über Riemenscheibe 8, und beide werden mit den 1-Zoll-Abstandshaltern (46) wie auf beiden Seiten des Rohrs dargestellt installiert. Die Riemenscheiben 9 und 10 werden wie dargestellt mit den M10*70-Schrauben (103) an der Pressarmhalterung (12) befestigt. Ziehen Sie nun alle Befestigungselemente der Riemenscheiben fest.

Um das obere Kabel (43) zu verlegen, legen Sie es zunächst auf dem Boden aus, um es vollständig abzuwickeln. Führen Sie dann das Gewindeende vollständig in die obere Platte des Gewichtstapels ein. Führen Sie das andere Ende des Kabels über die Rollen 3 und 4 nach oben und dann über Rolle 5 nach unten und um Rolle 5 herum, bevor Sie es wieder nach oben zu Rolle 6 in der Ecke des Fitnessraums führen. Nachdem das Kabel über die Rolle 6 geführt wurde, wird es durch das 3-Zoll-Rohr nach unten und um die Unterseite der Rolle 8 geführt, dann zur Unterseite der Rolle 9 in der Pressarmhalterung. Das Kabel wird weiter durch das 3-Zoll-Rundrohr geführt und um die Unterseite der Rolle 7 geführt. Das Kabel wird aus dem 3-Zoll-Rundrohr herausgeführt und zur Unterseite der Rolle 10 in der Pressarmhalterung geführt. Führen Sie das Kabel um die Rolle 10 herum und befestigen Sie das Kabelende oben am 3-Zoll-Rundrohr, wie in der Abbildung gezeigt, mit der M10*45-Schraube und dem Kabelende (55) mit Buchse (56).

SCHRITT 10




A) Installieren Sie die Riemenscheiben 11 und 13 mit den M10* 45-Schrauben (94). Installieren Sie die Riemenscheibe 12 mit der M10*95-Schraube (97) und zwei 1-Zoll-Abstandshaltern (46) wie in der Zeichnung dargestellt. Ziehen Sie die Schrauben zu diesem Zeitpunkt fest.

B) Entfernen Sie an der Beinverlängerungs-Nockenbaugruppe (48) die vier Flachkopfschrauben (109) und die verchromte Nockenplatte (27). Führen Sie das große Kugelende des Beinverlängerungskabels (41) in den vertieften Bereich ein und bringen Sie die verchromte Nockenplatte mit den vier Schrauben wieder an. Ziehen Sie die Schrauben fest. Führen Sie dann das andere Kabelende zwischen den beiden kleinen Riemenscheiben (58) über die Metallplatte und nach unten zur Riemenscheibe 11, wie in der vergrößerten Zeichnung dargestellt. Führen Sie das Kabel hinter der Riemenscheibe 11 nach unten und unter der Riemenscheibe 12 hindurch und dann zur Rückseite des Fitnessgeräts. Achten Sie darauf, dass das Kabel zwischen der Riemenscheibe 12 und der im Rohr angeschweißten Kabelhalterungsstange verläuft. Die endgültige Verlegung erfolgt nach Schritt C.

C) Führen Sie nun die Beinverlängerungs-Nockenbaugruppe (48) mit der Nummer „5“ nach oben in die Beinverlängerungsbaugruppe (15) ein. Halten Sie die Baugruppen zusammen, und setzen Sie sie zwischen die beiden Platten des Sitzgrundrahmens (4). Befestigen Sie die Baugruppen mit der M12*95-Schraube (98), der Unterlegscheibe (87) und der dünnen Sicherungsmutter (89). Ziehen Sie diese Schraube an, aber nicht zu fest, da sich die Beinstrecker-Einheit frei drehen können muss.

D) Führen Sie das Kabel nun weiter, indem Sie es durch die Unterseite des Hauptständers (2) und unter der Rolle 13 hindurchführen. Die Installation dieses Kabels wird in Schritt 11A abgeschlossen.

SCHRITT 12




A) Installieren Sie die Riemenscheiben 17 und 18 mit M10*45-Schrauben (94) und ziehen Sie die Schrauben fest.

B) Beginnen Sie mit dem Verlegen des unteren Kabels (40), indem Sie das Gewindeende wie abgebildet bis zur Hälfte in den Rahmen in der Nähe von Riemenscheibe 17 schrauben und die Kontermutter festziehen. Verlegen Sie das Kabel dann nach oben und um Riemenscheibe 16 herum, nach unten um die Unterseite von Riemenscheibe 17 herum und dann unter Riemenscheibe 18 hindurch.

C) Entfernen Sie die Befestigungsteile von der „U“-Klammer (62). Montieren Sie das Kabelende, indem Sie eine schwarze Kabelkugel (61) auf das Ende des Kabels bis zum kleinen Gummiring schieben und dann das Kabelende in die Seite der „U“-Klammer schieben. Schrauben Sie den Federclip (78) mit den Befestigungsteilen an der „U“-Klammer fest. Ziehen Sie die Befestigungsteile der „U“-Klammer jetzt wieder fest. Schieben Sie den Gummiring und die Kabelkugel fest gegen die U-Halterung.

SCHRITT 13




A) Befestigen Sie die Riemenscheibenhalterung (24) an der Rückseite der Turnhalle unter der Riemenscheibe 22 mit der M10*25-Schraube (108). Diese Schraube wird in den Gewindeeinsatz unterhalb der Riemenscheibe 22 an der Rückseite eingesetzt.

B) Bringen Sie die Rollen 19, 20, 22 und 23 mit den M10*45-Schrauben (94) oben am Hauptrahmen (1) an. Die Rolle 21 wird direkt unter der Rolle 22 an der Rückseite des Fitnessgeräts angebracht. Sie wird mit der Schraube M10*70 (102) und dem 1-Zoll-Distanzstück (25) zwischen der Riemenscheibe und dem Hauptrahmen an der Riemenscheibenhalterung (24) und der Turnhalle befestigt, wie oben im Bild dargestellt.

C) Um das obere Kabel des Latzuggeräts (45) zu verlegen, wickeln Sie es zunächst auf dem Boden ab. Schrauben Sie dann das Gewindeende vollständig in die obere Gewichtseinheit (77) des Gewichtstapels und ziehen Sie die Kontermutter fest. Verlegen Sie das Kabel wie abgebildet nach oben und um die beiden Riemenscheiben 19 und 20 herum. Achten Sie darauf, dass das Kabel zwischen den Kabelhalterstangen und den Riemenscheiben verläuft, da es sonst beschädigt werden kann. (HINWEIS: Wenn Sie einen LP3 an der M5.2 installieren, gehen Sie jetzt zu Seite 15 im LP3-Handbuch.) Führen Sie das Kabel dann nach unten und um Riemenscheibe 21 herum und dann nach oben und um Riemenscheibe 22 herum. Von dort aus wird das Kabel über die Oberseite der Turnhalle, über die Riemenscheiben 20 und 19, dann nach unten und um die Riemenscheibe 23 herum geführt, bevor es zur Rückseite der Riemenscheibe 24 hinunterläuft. Die Riemenscheibe 24 wird mit zwei schwimmenden Riemenscheibenplatten (28) und der M10*45-Schraube (94) montiert. Das Kabel wird um die Riemenscheibe 24 herum und dann nach oben und über die Riemenscheiben 1 und 2 geführt. Achten Sie darauf, dass das Kabel durch die gebogene Öffnung in der Seilzughalterung und zwischen Seilzug 2 und dem Kabelhaltebolzen geführt wird, da es sonst beschädigt wird. Beenden Sie das Kabelende auf die gleiche Weise wie in Schritt 12.

Ziehen Sie die Schrauben für die Riemenscheiben 19, 20, 21, 22, 23 und 24 zu diesem Zeitpunkt fest. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Schrauben für die Riemenscheibenhalterung (24) oben an der Turnhalle fest angezogen sind.

SCHRITT 14




A) Installieren Sie die 4,5-Zoll-Riemenscheiben 25 und 28 (57) in dem 3-Zoll-Rundrohr des Hauptrahmens, wie abgebildet, mit den 1-Zoll-Abstandshaltern (46) und M10*95-Schrauben (97). Installieren Sie die Riemenscheibe 26 in den schwimmenden Riemenscheibenplatten (28) mit einer M10*45-Schraube (94). Installieren Sie die Riemenscheibe 27 in der oberen Bohrung in der Halterung auf der Rückseite des 3-Zoll-Rundrohrs des Hauptrahmens mit der M10*45-Schraube (94).

B) Um das untere Kabel des Latzugs (44) zu verlegen, wickeln Sie es zunächst ab, indem Sie es auf dem Boden ausbreiten. Montieren Sie das Kabelende wie in Schritt 12. So wird verhindert, dass das Kabel beim Verlegen durch den Fitnessraum rutscht. Beginnen Sie mit dem anderen Ende des Kabels, indem Sie es unter der Rolle 25 hindurchführen, nach oben und um die Vorderseite der Rolle 26 in den Rollenplatten (28) herumführen, nach unten zur Rückseite der Rolle 27 führen und dann unter der Rolle 28 hindurchführen und wie in der Abbildung gezeigt herausführen.

C) Das letzte Kabelende wie im vorherigen Schritt fertigstellen.

Stellen Sie sicher, dass die Befestigungselemente für die Rollen 25, 26, 27 und 28 richtig festgezogen sind.


SCHRITT 15



A) Setzen Sie die Sitzstangenbaugruppe (7) wie abgebildet in den Sitzrahmen (4) ein. Ziehen Sie den Sicherungsstift heraus, damit der Sitz auf normale Höhe abgesenkt werden kann. Befestigen Sie dann das Sitzpolster (35) mit den beiden M10*50-Schrauben (96) und den beiden M10-Unterlegscheiben (86) an der Sitzstangenbaugruppe. Ziehen Sie diese Schrauben jetzt fest, aber nicht zu fest, da sonst Schäden entstehen können. Schieben Sie die Oberschenkelpolster (37) wie abgebildet auf die Sitzstange.

B) Bringen Sie die großen Schaumstoffrollen mit den Röhrcheneinsätzen (39) wie abgebildet an den unteren Armen der Beinstrecker-Baugruppe (15) an. Achten Sie darauf, dass die Röhrcheneinsätze nach innen zeigen. Sichern Sie die Rollen mit den Aluminium-Endkappen (50) und den M10-Flachkopfschrauben (83). Ziehen Sie die Schrauben mit dem mitgelieferten 6-mm-Sechskantschlüssel fest. Als Nächstes die anderen großen Schaumstoffrollen (38) an den oberen Armen der Beinstrecker-Baugruppe anbringen, indem zuerst die Kunststoff-Abstandsrohre (49), die großen Kunststoffscheiben (69) und die Rollen (38) auf die Arme geschoben und mit den Aluminium-Endkappen (50) und den M10-Flachkopfschrauben (83) befestigt werden. Die Schrauben zu diesem Zeitpunkt mit dem 6-mm-Sechskantschlüssel festziehen.

SCHRITT 16




A) Befestigen Sie das Sitzpolster (35) mit zwei M10*50-Schrauben (96) und zwei M10-Unterlegscheiben (86) an der Rückenpolsteraufnahme (8). Ziehen Sie diese Schrauben jetzt fest, aber nicht zu fest, da sonst Schäden entstehen können.

B) Befestigen Sie das Sitzpolster (35) mit den beiden M10*70-Schrauben (102) und den beiden M10-Unterlegscheiben (86) am Lat-Sitzrahmen (3). Ziehen Sie diese Schrauben fest, aber nicht zu fest, da sonst Schäden entstehen können.

C) Befestigen Sie das Preacher-Curl-Polster (34) mit den beiden M10*25-Schrauben (108) und den beiden M10-Unterlegscheiben (86) wie abgebildet am Preacher-Curl-Stiel (5). Ziehen Sie die Schrauben fest, aber nicht zu fest an.

SCHRITT 17



A) Befestigen Sie die Pressarm-Baugruppe (13) mit der M12*150-Schraube (107) und dem Schraubenschlüssel an der Pressarm-Halterung (12). Achten Sie darauf, dass sich der Pressarm frei bewegen kann. Befestigen Sie die Pressarm-Abdeckplatte (64) an der Pressarm-Halterung und sichern Sie sie mit der M5*12-Schraube (84) und der M5-Unterlegscheibe (56). Ziehen Sie die Schraube jetzt fest.


B) Befestigen Sie die Halterung für den Doppel-D-Griff für die untere Reihe (10) mit M10*20-Schrauben (106) und M10-Unterlegscheiben (86) am Hauptrahmen-Latzug (1). Befestigen Sie den Doppel-D-Griff für die untere Reihe (16) mit der Federklammer (78) am oberen Ende des unteren Latzugkabels (44).

C) Befestigen Sie die Curlstange (18) mit einer Federklammer am unteren Ende des unteren Latzugkabels (44).

D) Befestigen Sie zwei „D“-Griffriemen (55) mit einer Federklammer am unteren Kabel des Drückarms (40).

E) Befestigen Sie die Latzugstange (17) mit einer Federklammer am oberen Latzugkabel (45).

SCHRITT 18



Um die Stoffabdeckungen (54) anzubringen, setzen Sie zunächst die Abdeckungshalterungen (33) in die Taschen im Stoff oben und unten an der Abdeckung ein. Für ein sauberes Aussehen sollte die Naht oder Stoffüberlappung nach innen zeigen.


Schieben Sie das obere Ende der Stoffverkleidung mit der eingesetzten Verkleidungshalterung (33) über die obere Verkleidungsplattenbaugruppe (31). Befestigen Sie die Verkleidung mit drei Verkleidungsplattenverbindungsstiften (53) an der Platte.

Schieben Sie das untere Ende der Stoffabdeckung mit der eingeführten Abdeckungshalterung (33) über die untere Abdeckungsplatte (32). Befestigen Sie die Abdeckung mit drei Abdeckungsplatten-Verbindungsstiften (53) an der Platte.

Drehen Sie die Befestigungsknöpfe der Abdeckung, um die Stoffabdeckung festzuziehen und mögliche Falten zu entfernen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für die andere Abdeckung.

SCHRITT 19



A) Befestigen Sie die vordere Hälfte der Plakathalterungen (68) mit den beiden M6*12-Kopfschrauben und den beiden M6-Sicherungsmuttern am Lat-Trainingsplakat (65).


B) Befestigen Sie das Übungsschild am Hauptrahmen-Ständerrohr mit der hinteren Hälfte der Schildhalterungen, vier M6*15-Kopfschrauben und vier M6-Sicherungsmuttern. Verwechseln Sie nicht die kürzeren M6*12-Schrauben mit den längeren M6*15-Schrauben. Dies führt zu Problemen bei der Montage.

C) Wiederholen Sie die Schritte A und B für das Übungsschild für den Pressarm (60).

ZIEHEN SIE DIE BOLZEN NICHT ZU FEST AN.

REFERENZ FÜR AUFKLEBER

NOTICE				
<i>This INSPIRE product is not intended for commercial use.</i>				
IN HOME MAINTENANCE	Weekly	3 Months	Yearly	2 Years
Inspect; Links, Pull Pins, Snap Locks, Swivels, Weight Stack Pins	✗			
Clean; Upholstery	✗			
Inspect; Cables and their fittings	✗			
Inspect taughtness of all shrouds	✗			
Inspect; Accessory Bars and Handles		✗		
Inspect; All Decals		✗		
Inspect; All nuts and Bolts Tighten if Needed.		✗		
Inspect; Anti-Skid Surfaces		✗		
Clean & Lubricate; Guide Rods with a Teflon(PTFE) based lubricant (Superlube)		✗		
Lubricate; Seat Sleeves and all plastic slides		✗		
Clean & Wax; All Glossy Finishes			✗	
Replace; Cables, Belts and Connectin Parts.				✗



INSPIRE™

BY HEALTH IN MOTION LCC

877-738-1729

www.inspirefitness.net

Serial # 4-05-05-00001

Dieses Produkt ist durch eines
oder mehrere der folgenden US-
Patente und weitere angemeldete
Patente geschützt: 5.330.405;
5.944.641; 5.961.427; 7.645.217;
7.722.513; 7.837.600; 7.905.818;
8.096.929; 8,870,718.






WARNING


USE ONLY GENUINE INSPIRE REPLACEMENT PARTS. FAILURE TO DO SO WILL VOID WARRANTY AND COULD RESULT IN SERIOUS INJURY. THERE IS A RISK ASSUMED BY INDIVIDUALS WHO USE THIS TYPE OF EQUIPMENT. TO MINIMIZE THE RISK, ALWAYS FOLLOW THESE RULES.

1. READ & UNDERSTAND ALL ENCLOSED INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS EQUIPMENT.
2. INSPECT EQUIPMENT BEFORE EACH USE. Replace parts that show any wear or damage. If in doubt about a certain part, DO NOT use the equipment until the part is replaced. Failure to replace worn or damaged parts may result in injury.
3. FOLLOW MAINTENANCE SCHEDULE on the "NOTICE" sticker.
4. CONSULT YOUR PHYSICIAN BEFORE STARTING ANY EXERCISE PROGRAM. Warm up properly before exercising. Stop exercising if you feel faint or dizzy.
5. TO PREVENT THE POSSIBILITY OF SERIOUS INJURY, KEEP CLEAR OF ALL MOVING PARTS. DO NOT ATTEMPT TO FREE ANY JAMMED PART BY YOURSELF. Obtain assistance in order to avoid possible injury.
6. Take your time and do not rush exercise. Practice proper breathing, NEVER hold your breath.
7. CHILDREN SHOULD NOT BE ALLOWED TO USE THIS EQUIPMENT. To avoid possible injury, children should be kept at a safe distance when this equipment is in use. Teenagers should not use this equipment without adult supervision.
8. CALL YOUR AUTHORIZED INSPIRE DISTRIBUTOR if you have any questions on the proper use or maintenance of this equipment.
9. Make sure all Pull Pins, Locks, and Safety Latches are in place and fully engaged before each use.

REFERENZ FÜR AUFKLEBER



ANBRINGUNG VON AUFKLEBERN



ZUBEHÖR

- Übungsplakate
- Drehbare Lat-Stange
- EZ-Curl-Stange
- Double D Low Row Handle
- D-Griff

ZUBEHÖR

- Farbiges Leinentuch
- Beinpresse
- Ab Crunch Bar

SCHULUNGSTIPPS

KONSULTIEREN SIE EINEN ARZT, BEVOR SIE EIN TRAININGSPROGRAMM BEGINNEN

1. Wärmen Sie sich immer auf, bevor Sie mit dem Krafttraining beginnen. Dadurch werden die Muskeln aufgewärmt und Verletzungen vermieden. Sie können sich mit leichtem Ausdauertraining oder mit einem leichten Satz jeder Übung aufwärmen, bevor Sie zu schwereren Gewichten übergehen.
2. Kontrollieren Sie das Gewicht. Arbeiten Sie immer mit einem Gewicht, das Sie über den gesamten Bewegungsumfang hinweg bewältigen können. Langsame und gleichmäßige Bewegungen werden empfohlen.
3. Atmen Sie. Halten Sie während Ihres Satzes nicht den Atem an. Wenn Sie die Luft anhalten, baut sich ein innerer Druck auf, der das Risiko eines Gefäßbruchs oder eines Leistenbruchs erhöht.
4. Sitzen Sie aufrecht. Achten Sie auf Ihre Körperhaltung und halten Sie alles gerade. Setzen Sie bei jeder Bewegung Ihre Bauchmuskeln ein, um das Gleichgewicht zu halten und Ihre Wirbelsäule zu schützen.

ALLGEMEINE WARTUNGSHINWEISE INFORMATION

- Überprüfen Sie die Kabel regelmäßig auf Risse, Brüche oder Ausfransungen. Achten Sie auch auf Beulen oder flache Stellen im Kabel.
- Ersetzen Sie Kabel sofort bei den ersten Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß. Verwenden Sie niemals Geräte mit beschädigten oder abgenutzten Kabeln.
- Kabel dehnen sich mit der Zeit aus. Überprüfen Sie daher regelmäßig, ob das Kabel locker ist, und stellen Sie die Kabelspannung bei Bedarf nach.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf lose Teile.
- Verwenden oder lagern Sie die Ausrüstung nicht im Freien.
- Überprüfen Sie die Karabinerhaken, Drehgelenke, Griffe und Gewichtstapelstifte auf Abnutzung oder Beschädigung. Bei Abnutzung oder Beschädigung sofort austauschen.
- Machen Sie sich mit allen Warnschildern auf der Maschine vertraut.
- Ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Polsterungen sofort.
- Wischen Sie die Führungsstangen regelmäßig mit einem trockenen Tuch ab und tragen Sie eine dünne Schicht Teflon-Schmiermittel auf.

WARTUNGSZEITPLAN

ROUTINE	HAUSPFLEGE	EINTRAGUNGSDATUM				
Inspektion: Glieder, Zugstifte, Federklammern, Drehgelenke, Gewichtsstapel-Stifte.	WÖCHENTLICH					
Reinigen: Polstermöbel.	WÖCHENTLICH					
Untersuchen: Kabel und ihre Anschlüsse auf Verschleiß oder Lockerheit.	WÖCHENTLICH					
Inspizieren: Straffheit aller Wanten.	WÖCHENTLICH					
Inspektion: Zubehörstangen und Griffe.	3 MONATE					
Inspektion: Alle Aufkleber	3 MONATE					
Inspektion: Alle Muttern und Schrauben. Bei Bedarf nachziehen.	3 MONATE					
Inspektion: Antirutsch- Oberflächen.	3 MONATE					
Reinigen und schmieren: Führungsstangen mit einem Schmiermittel auf Teflonbasis.	3 MONATE					
Schmieren Sie: Sitzhülsen, alle Kunststoffgleiter und Linearlager.	3 MONATE					
Reinigen und Wachsen: Alle Hochglanzoberflächen.	JÄHRLICH					
Ersetzen: Kabel, Riemen und Anschlussteile.	2 JAHRE					

INSPIRE

Garantie.

Diese Garantie gilt für Inspire Strength-Produkte, die von Health In Motion LLC hergestellt oder vertrieben werden..

CONSUMABLES:

LIMITED LIFETIME FRAME:

Umfasst Rahmen und Schweißnähte

LIMITED LIFETIME PARTS:

Umfasst Polsterung, Beschläge, etc.

LIMITED LIFETIME MOVING PARTS:

Beinhaltet Rollen, Kabel, etc.

LEICHT-GEWERBLICHE NUTZUNG:

LIMITED LIFETIME FRAME:

Umfasst Rahmen und Schweißnähte

10 JAHRE TEILE:

Beinhaltet Polsterung, Beschläge, etc.

10 JAHRE BEWEGLICHE TEILE:

Umfasst Rollen, Kabel, usw.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE INSPIRE PRODUKTE FÜR DEN LEICHT KOMMERZIELLEN ODER KOMMERZIELLEN GEBRAUCH BESTIMMT SIND

Schauen Sie in der Bedienungsanleitung nach oder wenden Sie sich an Ihren Fitnessgerätehändler, um festzustellen, ob ein Produkt für den privaten, leicht kommerziellen oder kommerziellen Gebrauch geeignet ist oder nicht. Die Verwendung eines nicht kommerziellen Produkts in einer kommerziellen Umgebung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen! Health In Motion garantiert, dass das Produkt, das Sie für den gewerblichen, leicht gewerblichen, persönlichen, familiären oder häuslichen Gebrauch von Health In Motion LLC oder einem autorisierten Health In Motion-Wiederverkäufer erworben haben, bei normalem Gebrauch während der Garantiezeit frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist. Ihr Kaufbeleg, auf dem das Kaufdatum des Produkts vermerkt ist, ist Ihr Beweis für das Kaufdatum. Diese Garantie gilt nur für Sie, den Erstkäufer. Sie ist nicht auf Personen übertragbar, die das Produkt später von Ihnen kaufen. Sie schließt Verschleißteile wie Farbe und Lackierung aus. Diese Garantie ist NUR dann gültig, wenn das Produkt gemäß den dem Produkt beiliegenden Anleitungen / Anweisungen montiert / installiert wurde.

Ersatz und Reparatur von Teilen.

Während des Garantiezeitraums repariert oder ersetzt Health In Motion das Produkt, wenn es defekt wird, nicht mehr funktioniert oder anderweitig bei normaler, leicht kommerzieller, persönlicher, familiärer oder häuslicher Nutzung nicht mehr den Bestimmungen dieser Garantie entspricht. Bei der Reparatur des Produkts kann Health In Motion defekte Teile nach eigenem Ermessen durch gebrauchte Teile ersetzen, die in ihrer Leistung neuen Teilen gleichwertig sind, oder durch neue Teile. Alle ausgetauschten Teile und Produkte, die im Rahmen dieser Garantie ersetzt werden, gehen in das Eigentum von Health In Motion über. Health In Motion behält sich das Recht vor, den Hersteller und/oder die Spezifikation eines Teils zu ändern, um eine bestehende Garantie abzudecken.

Serviceverfahren.

Um Garantieteile zu erhalten, müssen Sie die Teile in der Originalverpackung (oder einer gleichwertigen Verpackung) an Health In Motion oder einen autorisierten Health In Motion-Händler zurücksenden. Sie müssen alle Versandkosten, Steuern oder andere Gebühren, die mit dem Transport des Produkts verbunden sind, im Voraus bezahlen. Darüber hinaus sind Sie für die Versicherung aller versendeten oder zurückgegebenen Produkte verantwortlich. Sie übernehmen das Verlustrisiko während des Versands. Sie müssen Health In Motion einen Kaufbeleg vorlegen

(einschließlich Kaufdatum, Modell- und Seriennummer) vorlegen. Jeder Hinweis auf eine Veränderung, Löschung oder Fälschung der Kaufbelege führt zum Erlöschen dieser Garantie. Registrieren Sie Ihre Garantie online unter www.inspirefitness.com

Bedingungen und Ausnahmen.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte, die nicht von Health In Motion LLC oder einem autorisierten Health In Motion-Wiederverkäufer erworben wurden. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte, die beschädigt oder defekt wurden: (a) infolge eines Unfalls, unsachgemäßen Gebrauchs oder Missbrauchs; (b) durch die Verwendung von Teilen, die nicht von Health In Motion hergestellt oder verkauft wurden; (c) durch Modifizierung des Produkts; (d) infolge einer Wartung durch eine andere Person als Health In Motion oder einen autorisierten Health In Motion-Garantiedienstleister; (e) ein Produkt, das nicht ordnungsgemäß gewartet wurde (beachten Sie den Wartungsplan auf dem Produkt). Sollte sich herausstellen, dass ein zur Garantieleistung eingesandtes Produkt nicht in Frage kommt, wird ein Kostenvoranschlag für die Reparatur erstellt, und die Reparatur wird auf Ihren Wunsch hin durchgeführt, nachdem Health In Motion die Zahlung oder eine akzeptable Zahlungsregelung erhalten hat.

Haftungsausschluss

MIT AUSNAHME DER IN DIESER GARANTIE AUSDRÜCKLICH GENANNTEN GEWÄHRLEISTUNGEN ÜBERNIMMT HEALTH IN MOTION KEINE WEITEREN GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. HEALTH IN MOTION LEHNT AUSDRÜCKLICH ALLE GARANTIE AB, DIE NICHT IN DIESER GARANTIE AUFGEFÜHRT SIND. JEDLICHE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE, DIE GESETZLICH VORGESCHRIEBEN SEIN KANN, IST AUF DIE BEDINGUNGEN DIESER GARANTIE BESCHRÄNKT. WEDER HEALTH IN MOTION NOCH EINES SEINER VERBUNDENEN UNTERNEHMEN IST FÜR ZUFÄLLIGE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN VERANTWORTLICH. HEALTH IN MOTION IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR DIE REPARATUR ODER DEN ERSATZ VON TEILEN, DIE NACH DEM HERSTELLUNGSDATUM DURCH VERÄNDERUNG, VERNACHLÄSSIGUNG, MISSBRAUCH, UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH, NORMALEN VERSCHLEISS, UNFALL, BESCHÄDIGUNG WÄHREND DES TRANSPORTS ODER DER INSTALLATION, FEUER, ÜBERSCHWEMMUNG ODER HÖHERE GEWALT BESCHÄDIGT WURDEN. IN EINIGEN STAATEN IST DIE BESCHRÄNKUNG DER DAUER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE ODER DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON ZUFÄLLIGEN SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG, SO DASS DIE OBEN GENANNTEN BESCHRÄNKUNGEN ODER DER AUSSCHLUSS MÖGLICHERWEISE NICHT AUF SIE ZUTREFFEN. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat variieren können. Dies ist die einzige ausdrückliche Garantie, die für die Kraftprodukte der Marke „Inspire“ von Health In Motion gilt. Health In Motion übernimmt keine anderen ausdrücklichen Garantien und autorisiert auch niemanden, diese für Health In Motion zu übernehmen.



www.inspirefitness.com