


INSPIRE

SMITH CAGE SYSTEM OPTION-2-MONTAGE-
UND BEDIENUNGSANLEITUNG

SCS-202 INSPIRE



(SCS-002 SMITH CAGE,
SCS-102 SMITH BAR
SOLD SEPARATELY)

RECORD SERIAL NUMBER HERE

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Sie haben gerade den ersten Schritt zu einem gesünderen und stärkeren Körper gemacht. Dieses Smith Cage System von Inspire Fitness bietet den Schlüssel zur Erschließung des Potenzials Ihres Körpers. Regelmäßiges Krafttraining hat nachweislich eine Reihe von Vorteilen, darunter: erhöhte Muskelspannung, verringerter Körperfettanteil, verbesserte Energie, Stressabbau und verbesserte Herzleistung. Noch einmal: Herzlichen Glückwunsch, Sie sind auf dem besten Weg, Ihr Selbstbild, Ihre allgemeine Gesundheit und Ihre Lebensqualität zu verbessern.

VOR DEM ZUSAMMENBAU DES SMITH-KÄFIGSYSTEMS

ACHTUNG: Das Smith-Käfig-System muss von zwei Personen zusammengebaut werden, um sicherzustellen, dass keine Teile herunterfallen, die zu Verletzungen der Personen führen könnten, die die Turnhalle zusammenbauen.

WICHTIG: Read this entire manual before attempting to build or use this equipment. This manual contains step by step instructions for proper assembly.

Use the parts list included in this manual to verify that all parts are accounted for before assembly. If any parts are missing, contact the retailer of this Smith Cage System for replacement parts. Or, call Inspire Fitness

at 877-738-1729.

Make sure that adequate room has been cleared before attempting to build your Smith Cage System. A rubber mat is recommended for use under your Smith Cage System to protect wood flooring or carpeting from damage during assembly and usage.

This Smith Cage System is intended for indoor use only. In addition, garages and screened in porches are not recommended due to high humidity or dust. Rust could form on certain parts, including guide rods, in a humid environment resulting in impaired function.

KONTAKTIEREN SIE UNS, WENN SIE HILFE BENÖTIGEN

Die Wartung Ihres Smith Cage Systems sollte nur von einem autorisierten Inspire Fitness-Händler durchgeführt werden. Die Wartung durch eine andere Person kann zum Verlust der Garantie führen. Wenn Sie Hilfe bei der Suche nach einem autorisierten Händler benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an uns:



E-Mail

Hello@centr.com



Telefon

+1 877 738 1729 (nur USA)

+1 714 738 1729 (weltweit)

Mo-Fr 8:00-17:00 Uhr PT - UTC-7/8 Std.



Chat

www.inspirefitness.com

**Der Support wird auf Englisch und Spanisch angeboten **

INHALTSVERZEICHNIS

SEKTION BESCHREIBUNG.....	SEITE
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	1
ERFORDERLICHE WERKZEUGE	1
TEILE- UND HARDWARELISTE	2
KABELTABELLEN	3
MONTAGEANLEITUNG	4
KABELEINSTELLUNG.....	26
EXPLOSIONSANSICHT.....	27
REFERENZ FÜR AUFKLEBER	28
ANBRINGUNG VON AUFKLEBERN	29
SCHULUNGSTIPPS	30
ALLGEMEINE WARTUNGSHINWEISE INFORMATION	31
WARTUNGSZEITPLAN.....	32
BESCHRÄNKTE GARANTIE	33

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie dieses gesamte Handbuch und machen Sie sich mit allen Aufklebern und Warnhinweisen vertraut, bevor Sie dieses Smith-Käfig-System verwenden.

- **WARNUNG!** Dieses Smith-Käfig-System muss regelmäßig überprüft werden, um die Sicherheit und ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten. Bitte verwenden Sie den Wartungsplan am Ende dieses Handbuchs. Ersetzen Sie sofort alle defekten oder abgenutzten Teile. Achten Sie besonders auf bewegliche Teile und Anschlüsse an Zubehör. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Wartung“.
- Verwenden Sie dieses Smith-Käfig-System nur für den in dieser Bedienungsanleitung oder in der Übungstabelle beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine vom Hersteller nicht empfohlenen Zubehörteile.
- Stellen Sie sicher, dass sich Personen, die nicht am Training teilnehmen, während der Benutzung des Smith Cage Systems mindestens 1,5 Meter vom Gerät entfernt aufhalten.
- Kinder dürfen sich zu keiner Zeit in der Nähe des Smith-Käfig-Systems aufhalten.
- Halten Sie das Smith Cage System von Wänden und Hindernissen sowie von Möbeln fern.
- Brechen Sie das Training sofort ab, wenn Sie während des Trainings Kurzatmigkeit, Schmerzen oder Schwindel verspüren. Inspire Fitness empfiehlt dringend, vor Beginn eines Trainingsprogramms einen Arzt zu konsultieren.

ERFORDERLICHE WERKZEUGE

- Metrischer Steckschlüsselsatz (einschließlich 13 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm und 19 mm Steckschlüssel)
- Metrische Schraubenschlüssel – 13 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
- Metrisches Maßband
- Gummihammer
- Einstellbarer Schraubenschlüssel
- 3 mm, 4 mm, 5 mm und 6 mm Sechskantschlüssel

TEILE UND BESCHLÄGE

Artikel	Teile Beschreibung SCS-002 Box	Menge	Menge Empfangen
1	Hauptständer	4	
2	Basisbalken, links	1	
3	Basisbalken, rechts	1	
4	Gewichtstapelhalterung	1	
5	Basis-Trägerklammer	2	
6	Oberer Balken, rechts	1	
7	Oberer Balken, links	1	
8	Pull-Up-Kreuzstrebe	1	
9	Hintere Querverstrebung	1	
10	Hantelablagen	4	
11	Kunststoff-Endkappe	8	
12	Sicherheitsbügel	2	
13	Ausbesserungsfarbe	1	

Artikel	Hardware in SCS-002-Box	Menge	Menge Empfangen
1	Schraube, M8 x 20	4	
2	Schraube, M10 x 25 (blauer Punkt)	2	
3	Schraube, M10 x 25	16	
4	Schraube, M10 x 100 (blauer Punkt)	4	
5	Schraube, M10 x 105	12	
6	Schraube, M10 x 110	8	
7	Schraube, M10 x 125	4	
8	M8-Unterlegscheibe	4	
9	M10-Unterlegscheibe	70	
10	M10-Sicherungsmutter	32	

Artikel	Teile Beschreibung SCS-202 Box	Menge	Menge Empfangen
1	Rechts oben Kabelhalterung	1	
2	Linke obere Kabelhalterung	1	
3	Top-Gewichtstapelhalterung	1	
4	Lattchenbefestigung	1	
5	Lat-Befestigungsklammer, oben	1	
6	Lat-Befestigungswinkel, unten	1	
7	Klimmzugstange	1	
8	Abstandshalter für die Abdeckplatte	2	
9	Montage der Abdeckplatte	2	
10	Montageplatte für das Grabtuch	2	
11	Halterung für das Leichentuch	4	
12	Führungsstange	4	
13	Gummiring	4	
14	Gewichtstapel-Riser	4	
15	Selector Stem / Top Weight	2	
16	Oberes Gewicht-Riemenscheiben-Set	2	
17	Gewicht Stapel Abdeckung Halterung	2	
18	Montage der Riemenscheibe	1	
19	Kabelhalterung unten rechts	1	
20	Linke untere Kabelhalterung	1	
21	Riemenscheibe, 3 1/2" Durchmesser	8	
22	Schwimmende Riemenscheibe	2	
23	Schwimmende Riemenscheibe mit Führungsbuchse	2	
24	Kabel-Säule	2	
25	Kabel-Slider	2	
26	Kabelverankerungsplatte	2	
27	Oberes Kabel	2	
28	Reihenkabel	2	
29	Unteres Kabel (J-Ende)	2	
30	Leitkabel	2	
31	Übung Plakat	1	
32	D-Griff / Ab-Riemen	2	
33	Fersenriemen	1	
34	4-Ring-Griff „D	2	
35	Aufziehhilfe	1	
36	Führungsstangen-Schmiermittel	2	
37	Ausbesserungsfarbe	2	

Artikel	Hardware in SCS-202-Box	Menge	Menge Empfangen
1	Schraube, M6 x 12 (Halbrundkopf)	6	
2	Schraube, M6 x 35 (Halbrundkopf)	6	
3	Schraube, M8 x 25	2	
4	Schraube, M10 x 25	2	
5	Schraube, M10 x 35	2	
6	Schraube, M10 x 45	5	
7	Schraube, M10 x 50	2	
8	Schraube, M10 x 55 (blauer Punkt)	2	
9	Schraube, M10 x 55 (blauer Punkt)	2	
10	Schraube, M10 x 60 (blauer Punkt)	4	
11	Schraube, M10 x 60 Schraube, M10 x 60	4	
12	Schraube, M10 x 70	2	
13	Schraube, M10 x 95 (Halbrundkopf)	1	
14	Schraube, M10 x 95	4	
15	Schraube, M10 x 100	2	
16	Schraube, M10 x 105	1	
17	Schraube, M10 x 155	2	
18	Schraube, M12 x 25	1	
19	Schraube, M12 x 30	2	
20	M6-Unterlegscheibe	6	
21	M8-Unterlegscheibe	4	
22	M10 Unterlegscheibe	56	
23	M12-Unterlegscheibe	4	
24	M6-Flachkopfmutter	6	
25	M6-Sicherungsmutter	6	
26	M8-Sicherungsmutter	2	
27	M10-Sicherungsmutter	28	
28	M12-Sicherungsmutter	2	
29	1/2" Abstandhalter	6	
30	Kabelball	6	
31	„U“-förmige Halterung für Kabelende	6	
32	Federklammer	6	
33	Gewicht Pin	2	
34	Verbindungsstift für Abdeckplatte	12	
35	4 mm Sechskantschlüssel	1	
36	5 mm Sechskantschlüssel	2	
37	6 mm Sechskantschlüssel	1	

KABELTABELLEN



OBERES KABEL
p/n GM698-500-002

Qty: 2



UNTERES KABEL
p/n GM698-500-001

Qty: 2



REIHENKABEL
p/n GM698-500-003

Qty: 2




FÜHRUNGSKABEL
p/n GM698-500-004

Qty: 2

Die Kabellängen sind in Millimetern angegeben und dienen nur als Referenz.


Die Kabellängen können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.

MONTAGEANLEITUNG



SCHRITT 1

- 2 - M10 x 25 Sechskantschrauben (Blue Dot)
- 4 - M10 x 125 Sechskantschrauben
- 10 - M10-Unterlegscheiben
- 4 - M10-Sicherungsmuttern




Schritt 1: Befestigen Sie den rechten und linken Basisbalken, die Gewichtstapelhalterung, zwei Kabelverankerungsplatten und zwei Basisbalkenhalterungen mit:

Hinweis: „(Blue Dot)“ bedeutet, dass sich ein blauer Punkt aus Gewindesicherungsmasse auf dem Bolzenschraube befindet.

(Nur handfest anziehen)

- 2 - M10 x 25 Sechskantschrauben (Blue Dot)
- 4 - M10 x 125 Sechskantschrauben
- 10 - M10-Unterlegscheiben
- 4 - M10-Sicherungsmuttern




SCHRITT 2

- 4 - M10 x 105 Sechskantschrauben
- 8 - M10-Unterlegscheiben
- 4 - M10-Sicherungsmuttern

Schritt 2: Befestigen Sie zwei Hauptstützen an der Rückseite der linken und rechten Basis-Strahlen (richten Sie alle Stützen mit den vier Befestigungslaschen für die Gewichtsablage zur Mitte des Geräts und in der Nähe der Oberseite aus) mit:

(nur handfest anziehen)

- 4 - M10 x 105 Sechskantschrauben**
- 8 - M10-Unterlegscheiben**
- 4 - M10-Sicherungsmuttern**



Schritt 3: Befestigen Sie die beiden vorderen Hauptstützen, die untere rechte Kabelsäulenhalterung und die untere linke Kabelsäulenhalterung an den linken und rechten Basisbalken.

4 – M10 x 110 Sechskantschrauben
8 – M10-Unterlegscheiben
4 – M10-Sicherungsmuttern


(Richten Sie alle Ständer mit den vier Befestigungslaschen für die Hantelablage wie abgebildet zur Mitte des Geräts und in der Nähe der Oberseite aus)

Hinweis: Nur handfest anziehen

Schritt 4: Befestigen Sie die Riemenscheibenhalterung an der Gewichtstapelhalterung mit:

2 – M10 x 100 Sechskantschrauben
4 – M10-Unterlegscheiben
2 – M10-Sicherungsmuttern

Hinweis: Nur handfest anziehen



Schritt 5: Befestigen Sie die Pull-Up-Kreuzstrebe oben an den vorderen Hauptstützen mit:

(Nur handfest anziehen)


2 - M8 x 20 Sechskantschrauben
2 - M10 Unterlegscheiben

Schritt 6: Befestigen Sie die hintere Querstrebe oben an den hinteren Hauptstützen mit:

(Nur handfest anziehen)

2 - M8 x 20 Sechskantschrauben
2 - M8-Unterlegscheiben

Stellen Sie sicher, dass die beiden Laschen in der Mitte der hinteren Querstrebe zur Rückseite der Maschine zeigen.




SCHRITT 7

- 2 - M10 x 100 Sechskantschrauben (Blue Dot)
- 2 - M10 x 110 Sechskantschrauben
- 6 - M10-Unterlegscheiben
- 2 - M10-Sicherungsmuttern

SCHRITT 8

- 2 - M10 x 100 Sechskantschrauben (Blue Dot)
- 2 - M10 x 110 Sechskantschrauben
- 6 - M10-Unterlegscheiben
- 2 - M10-Sicherungsmuttern



SCHRITT 9

- 1 - M12 x 25 Hex Bolt
- 1 - M10 x 45 Hex Bolt
- 2 - M10 Flat Washers
- 1 - M10 Locknut

Schritt 7: Befestigen Sie den linken oberen Träger und die obere linke Kabelsäulenhalterung an den linken Hauptstützen UND den rechten oberen Träger und die obere rechte Kabelsäulenhalterung an den rechten Hauptstützen mit:

(Nur handfest anziehen)

- 2 - M10 x 100 Sechskantschrauben (Blue Dot)
- 2 - M10 x 110 Sechskantschrauben
- 6 - M10-Unterlegscheiben
- 2 - M10-Sicherungsmuttern

Schritt 8: Befestigen Sie die obere Gewichtstapelhalterung an den hinteren Hauptstützen mit:


(Nur handfest anziehen)

- 2 - M10 x 100 Sechskantschrauben (Blue Dot)
- 2 - M10 x 110 Sechskantschrauben
- 6 - M10-Unterlegscheiben
- 2 - M10-Sicherungsmuttern

Schritt 9: Montieren Sie die M12 x 25 Sechskantschraube oben an der Halterung für die Riemenscheibe und stellen Sie sie auf die Mindesthöhe ein. Befestigen Sie die Halterung für den oberen Gewichtstapel mit der M10 x 45 Sechskantschraube an der Halterung für die Riemenscheibe. Führen Sie diese Schraube von vorne nach hinten ein:


(Schraubenschlüssel Schritte 1-9)

- 1 - M12 x 25 Hex Bolt
- 1 - M10 x 45 Hex Bolt
- 2 - M10 Flat Washers
- 1 - M10 Locknut



Schritt 10: Stellen Sie sicher, dass die M12-Sechskantschraube aus Schritt 9 oben in der Riemenscheibenhalterung der Reihe installiert und auf die Mindesthöhe eingestellt ist. Befestigen Sie die Latzubehörteile und zwei Riemenscheiben mit einem Durchmesser von 3 1/2 Zoll oben an der Gewichtstapelhalterung und der hinteren Querstrebe mit:

- Zwei (M10 x 155 Sechskantschrauben)
- eine (M10 x 105 Sechskantschraube)
- Sechs (M10-Unterlegscheiben)
- drei (M10-Sicherungsmuttern)




Now install two Brackets supporting the Lat Attachment to Pull Up Cross Brace with the Button Head Bolts, pointing up through the Pull Up Cross Brace. Use M10 x 60 Button Head Bolts with the locknut on top of the Lat Attachment. Use the M10 x 25 Hex Bolts to secure the height adjustment of the brackets together using:

- 2 - M10 x 60 Flachkopfschrauben
- 2 - M10 x 25 Sechskantschrauben
- 8 - M10-Unterlegscheiben
- 4 - M10-Sicherungsmuttern

(Schraubenschlüssel jetzt anziehen)

Hinweis: Stellen Sie die M12 x 25 Sechskantschraube oben an der Riemenscheibenhalterung so ein, dass sie die Last des Lat-Geräts trägt.




Schritt 10: Lat-Aufsatz, flache Option Für eine flache Maschine entfernen Sie die beiden Halterungen und schrauben den Lat-Aufsatz direkt an die Pull-Up-Querstrebe mit einer M10 x 95-Kopfschraube, die nach oben zeigt, mit:

(Schraubenschlüssel festziehen)

- Eine (M10 x 95 Button Head Bolt)
- zwei (M10-Unterlegscheiben)
- Eine (M10-Sicherungsmutter)

SCHRITT 11


- 2 - M8 x 25 Sechskantschrauben
- 4 - M8-Unterlegscheiben
- 2 - M8-Sicherungsmuttern
- 2 - M12 x 30 Sechskantschrauben
- 4 - M12-Unterlegscheiben
- 2 - M12-Sicherungsmuttern



Schritt 11: Befestigen Sie die Klimmzugstange an der Latzugvorrichtung mit:

(Schraubenschlüssel festziehen)

- 2 - M8 x 25 Sechskantschrauben
- 4 - M8-Unterlegscheiben
- 2 - M8-Sicherungsmuttern
- 2 - M12 x 30 Sechskantschrauben
- 4 - M12-Unterlegscheiben
- 2 - M12-Sicherungsmuttern



SCHRITT 12

- 4 - M10 x 60 Sechskantschrauben, blauer Punkt
- 4 - M10 x 95 Sechskantschrauben
- 12 - M10-Unterlegscheiben
- 4 - M10-Sicherungsmuttern

HINWEIS: Die Rückseite der ShroudMount-Platte hat nur ein Loch.

Schritt 12: Befestigen Sie vier Führungsstangen am Gewichtstapel. Schritt 12: Befestigen Sie vier Führungsstangen am Gewichtstapel. Verwenden Sie dazu:

(Schraubenschlüssel festziehen)

- Vier (M10 x 95 Sechskantschrauben)
- acht (M10-Unterlegscheiben)
- Vier (M10-Sicherungsmuttern)


Befestigen Sie zwei Distanzstücke für die Schutzplatte und zwei Schutzplattenhalterungen an der Halterung für den Gewichtstapel:

- Vier (M10 x 60 Sechskantschrauben)
- Vier (M10-Unterlegscheiben)

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die glatte, flache Seite der Platte nach oben zeigt und das einzelne Loch sich auf der Rückseite der Maschine befindet.

(Nur handfest anziehen)

SCHRITT 13



HINWEIS: Vor Beginn von Schritt 13: Wenn der optionale 200-Pfund-Stapel zusammengebaut wird, entfernen Sie die Gewichtstapel-Riser. Dieser Platz wird von 5 zusätzlichen Gewichtsscheiben eingenommen.

Schritt 13: Schieben Sie die Gewichtstapel-Aufsätze auf die Führungsstangen und auf die Abdeckplatten. Schieben Sie dann die Gummiringe auf die Führungsstangen, bis sie auf den Gewichtstapel-Aufsätzen aufliegen. Schieben Sie jede Gewichtsscheibe auf die Führungsstangen, bis alle 15 Gewichtsscheiben (20 Scheiben für den schweren Stapel) auf den Gummiringen aufliegen. Achten Sie darauf, dass alle Gewichtsscheiben zur Vorderseite der Maschine zeigen. Die Vorderseite der Gewichtsscheibe ist durch eine Vertiefung für die Gewichtstapel-Nummern gekennzeichnet. Als Nächstes schieben Sie die Selector Stem/Top Weight Assembly die Führungsstangen hinunter und auf den Gewichtstapel.

Wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem zweiten Gewichtstapel.

Befestigen Sie die oberen Gewichtsscheiben und die Kontermuttern an den Auswahlstiften und stellen Sie sicher, dass die Schrauben vollständig in die Auswahlstifte eingeschraubt sind. Die Kontermuttern an den Schrauben der Scheiben müssen zur Vorderseite des Fitnessraums zeigen.

(Schlüssel festziehen)


Zwei (M12-Einsteckmuttern)



IMPORTANT! Top Weight Pulley Assemblies must be fully threaded into the Weight Stack Selector Stems with the Jam Nuts tightened securely before use. Failure to do so may cause the Pulley Assemblies to come loose from weights and can cause injury.

SCHRITT 14


- 4 - M10 x 45 Sechskantschrauben
- 8 - M10-Unterlegscheiben
- 4 - M10-Sicherungsmuttern



Schritt 14: Installieren Sie die beiden Abdeckungen für die Gewichtstapel. Positionieren Sie die Abdeckungen für die Gewichtstapel nacheinander oben auf den Führungsstangenpaaren. Schieben Sie diese die Führungsstangen hinunter und sichern Sie sie in Position, indem Sie:

- 4 - M10 x 45 Sechskantschrauben
- 8 - M10-Unterlegscheiben
- 4 - M10-Sicherungsmuttern

(Schraubenschlüssel Schritte 12 und 14 jetzt festziehen)



SCHRITT 15

- 4 - M10 x 60 Sechskantschrauben
- 8 - M10-Unterlegscheiben
- 4 - M10-Sicherungsmuttern

Schritt 15: Identifizieren Sie eines der oberen Enden des Kabelrohrs (das Ende mit den Schlitzlöchern). Montieren Sie den rechten Kabelrohrschieber auf dem Kabelrohr. Stellen Sie sicher, dass der Pop-Pin mit den Löchern im Rohr ausgerichtet ist. Befestigen Sie die rechte Kabelrohrbaugruppe an den rechten oberen und unteren Kabelrohrhalterungen mit:

- 4 - M10 x 60 Sechskantschrauben
- 8 - M10-Unterlegscheiben
- 4 - M10-Sicherungsmuttern


Wiederholen Sie den Vorgang für die linke Kabelspalte mit:

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass alle vier Schrauben wie abgebildet von vorne nach hinten angebracht werden.

(Schlüssel zum Festziehen aller vorherigen Schritte)

SCHRITT 16

- 1 - Oberes Kabel
- 1 - 3 1/2" Durchm. Riemenscheibe
- 1 - Sechskantschraube M10 x 70
- 2 - 1/2"-Stufenabstandshalter
- 1 - M10 Sicherungsmutter



Schritt 16: Wählen Sie eines der oberen Kabel aus. Positionieren Sie die linke Kabelschieneneinheit in einer bequemen Arbeitshöhe. Schieben Sie den O-Ring-Halter etwa 7,5 cm vom Kabelende nach oben, um das Kabel zu installieren (dadurch lassen sich die Kabel leichter durch die Führungen ziehen). Entfernen Sie eine Kontermutter von der Kabelschraube und führen Sie die Kabelschraube mit dem Gewindeende nach unten durch die Halterung der Kabelschieneneinheit. Setzen Sie die Sicherungsmutter wieder auf die Kabelschraube (unter der Halterung), um sie an der linken Kabelsäulen-Gleitvorrichtung zu befestigen. Führen Sie das Kabel weiter um die Rolle Nr. 1 herum, in den linken oberen Balken und durch diesen hindurch, und führen Sie es hinten wieder heraus. Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel an allen Kabelführungen und Stiften auf der richtigen Seite verlegen. Wenn das Kabel nicht richtig verlegt wird, kann es beschädigt werden. Führen Sie das Kabel nun über die Rolle Nr. 3 und dann nach unten durch die schwimmende Rolle mit Führungsbuchse, Rolle Nr. 4. Achten Sie darauf, dass die Führungsbuchse zur Rückseite der Maschine zeigt. Führen Sie das Kabel nach oben über die Rollen Nr. 5 und Nr. 6 und dann nach unten zur oberen Rolle Nr. 7 des Gewichtsturms. Führen Sie das Kabel nach oben über die Rollen Nr. 8 und Nr. 9 und dann nach unten durch die zweite schwimmende Rolle Nr. 10. Schließen Sie die Kabelführung ab, indem Sie das Kabel über die Rolle Nr. 11 an der Rückseite der Lat-Einheit nach oben und durch die Schwenkrollenbaugruppe an der Vorderseite der Lat-Einheit nach vorne führen. Befestigen Sie das Kabelende, indem Sie eine Kunststoffkugel auf das Ende des Kabels setzen und dann das Ende des Kabels in den Schlitz der Kabel-U-Halterung schieben. Befestigen Sie den Federclip mit einer M6 x 20-Kopfschraube und einer M6-Flachkopfmutter an der „U“-Klammer. Schieben Sie den „O“-Ring fest gegen die Kunststoffkugel. Montieren Sie schließlich die Rolle Nr. 2 im oberen Träger gemäß den obigen Anweisungen mit:


- Eine (M10 x 70 Sechskantschraube)
- zwei (1/2" Distanzstücke)
- Eine (M10-Sicherungsmutter)

- Eins (Plastikball)
- Eins (U-Bügel)
- Eine (Federklammer)
- Eine (M6 x 20-Kopfschraube)
- Eine (M6-Flachkopfmutter)

(Schraubenschlüssel festziehen)

SCHRITT 17

- 1 - Oberes Kabel
- 1 - 3 1/2" Durchm. Riemscheibe
- 1 - Sechskantschraube M10 x 70
- 2 - 1/2"-Stufenabstandshalter
- 1 - M10 Sicherungsmutter



Kabelende Detail

- 1 - Kunststoffkugel
- 1 - „U“-Halterung
- 1 - Federklammer
- 1 - M6 x 20 Flachkopfschraube
- 1 - M6 Flachkopfmutter

Schritt 17: Bringen Sie das obere Kabel auf der rechten Seite der Maschine an. Wiederholen Sie die Installationssequenz aus Schritt 16, diesmal jedoch auf der rechten Seite der Maschine, und verwenden Sie dabei:


HINWEIS: Schraubenschlüssel jetzt anziehen.

- 1 - Oberes Kabel
- 1 - 3 1/2" Durchm. Riemscheibe
- 1 - Sechskantschraube M10 x 70
- 2 - 1/2"-Stufenabstandshalter
- 1 - M10 Sicherungsmutter

- 1 - Kunststoffkugel
- 1 - „U“-Halterung
- 1 - Federklammer
- 1 - M6 x 20 Flachkopfschraube
- 1 - M6 Flachkopfmutter

SCHRITT 18

- 1 - Unteres Kabel
- 1 - Sechskantschraube M10 x 35
- 1 - Sechskantschraube M10 x 50
- 1 - Sechskantschraube M10 x 55 (blauer Punkt)
- 4 - M10 Unterlegscheiben
- 2 - M10 Sicherungsmutter
- 1 - 1/2" Stufenabstandshalter
- 1 - Kunststoffkugel
- 1 - „U“-Halterung
- 1 - Federklammer
- 1 - M6 x 20 Flachkopfschraube
- 1 - M6 Flachkopfmutter




Schritt 18: Wählen Sie ein unteres Kabel (mit „U“-Klammer). Legen Sie es aus, um sicherzustellen, dass es nicht geknickt wird. Befestigen Sie die „U“-Klammer am oberen mittleren Loch der Kabelverankerungsplatte. Führen Sie das Kabel durch die schwimmende Riemenscheibenbaugruppe mit Führungsbuchse nach oben und dann um die hintere Riemenscheibenposition herum und in den Basisbalken. Schieben Sie das Kabel durch den Basisbalken an der vorderen Riemenscheibenposition vorbei nach vorne. Führen Sie das Kabel durch das kleinere Loch und um die untere Seilspannrolle herum nach oben, wobei das Kabel nur zwischen der Rolle und der unteren Seilhalterung eingeklemmt wird. Bringen Sie die vordere und hintere Seilrolle an und achten Sie darauf, dass das Kabel in den Rillen sitzt. Führen Sie das Kabel die Seilsäule hinauf und zwischen den beiden Seilrollen auf dem Seilspannrollen-Schieber hindurch. Um das Seilende zu sichern, setzen Sie eine Kunststoffkugel auf das Ende des Seils. Schieben Sie das Kabelende dann in den Schlitz der U-förmigen Halterung für das Kabelende. Befestigen Sie zum Schluss die Federklammer mit der M6 x 20-Kopfschraube und der M6-Flachkopfmutter an der U-förmigen Halterung. Schieben Sie den O-Ring fest gegen die Kunststoffkugel, um die Montage abzuschließen:

- 1 - Sechskantschraube M10 x 35
- 1 - Sechskantschraube M10 x 50
- 1 - Sechskantschraube M10 x 55 (blauer Punkt)
- 4 - M10 Unterlegscheiben
- 2 - M10 Sicherungsmutter
- 1 - 1/2" Stufenabstandshalter
- 1 - Kunststoffkugel
- 1 - „U“-Halterung
- 1 - Federklammer
- 1 - M6 x 20 Flachkopfschraube
- 1 - M6 Flachkopfmutter


(Schraubenschlüssel festziehen)

SCHRITT 19

- 1 - Unteres Kabel
- 1 - Sechskantschraube M10 x 35
- 1 - Sechskantschraube M10 x 50
- 1 - Sechskantschraube M10 x 55 (blauer Punkt)
- 4 - M10 Unterlegscheiben
- 2 - M10 Sicherungsmuttern
- 1 - 1/2" Stufenabstandshalter
- 1 - Kunststoffkugel
- 1 - „U“-Halterung
- 1 - Federklammer
- 1 - M6 x 20 Flachkopfschraube
- 1 - M6 Flachkopfmutter



Kabelende Detail




Schritt 19: Wiederholen Sie die Anweisungen aus Schritt 18, um das rechte untere Kabel zu installieren.

(Schraubenschlüssel festziehen)

- 1 - Sechskantschraube M10 x 35
- 1 - Sechskantschraube M10 x 50
- 1 - Sechskantschraube M10 x 55 (blauer Punkt)
- 4 - M10 Unterlegscheiben
- 2 - M10 Sicherungsmuttern
- 1 - 1/2" Stufenabstandshalter
- 1 - Kunststoffkugel
- 1 - „U“-Halterung
- 1 - Federklammer
- 1 - M6 x 20 Flachkopfschraube
- 1 - M6 Flachkopfmutter

SCHRITT 20

- 1 - Reihenkabel
- 1 - Kunststoffkugel
- 1 - „U“-Halterung
- 1 - Federklammer
- 1 - M6 x 20 Flachkopfschraube
- 1 - M6 Flachkopfmutter




Schritt 20: Wählen Sie die beiden Reihenkabel aus und verlegen Sie sie gerade, ohne sie zu knicken. Entfernen Sie eine Kontermutter von der Kabelendschraube. Führen Sie die Schraube in die Halterung unten an der Reihenkabel-Halterung ein. Bringen Sie die Kontermutter wieder an. Führen Sie das Kabel durch die schwimmende Riemenscheibenbaugruppe nach oben und um die Rückseite der breiten Riemenscheibe herum nach unten und vorne unten an der Reihenkabel-Halterung heraus. Achten Sie darauf, dass das Kabel zwischen der breiten Riemenscheibe und dem Kabelhaltebolzen verläuft. Schließen Sie das Kabelende ab, indem Sie eine Kunststoffkugel auf das Kabelende schieben. Schieben Sie das Kabelende anschließend in die Seite der „U“-förmigen Kabelhalterung. Befestigen Sie abschließend die Federklammer mit einer M6 x 20-Kopfschraube und einer M6-Flachkopfmutter an der „U“-förmigen Halterung. Schieben Sie den „O“-Ring fest gegen die Kunststoffkugel, um die Montage abzuschließen:

- 1 - Reihenkabel**
- 1 - Kunststoffkugel**
- 1 - „U“-Halterung**
- 1 - Federklammer**
- 1 - M6 x 20 Flachkopfschraube**
- 1 - M6 Flachkopfmutter**

(Schraubenschlüssel festziehen)

SCHRITT 21

- 1 - Reihenkabel
- 1 - Kunststoffkugel
- 1 - „U“-Halierung
- 1 - Federklammer
- 1 - M6 x 20 Flachkopfschraube
- 1 - M6 Flachkopfmutter




Schritt 21: Wiederholen Sie Schritt 20 auf der rechten Seite der Turnhalle mit:

(Schraubenschlüssel festziehen)

- 1 - Reihenkabel**
- 1 - Kunststoffkugel**
- 1 - „U“-Halierung**
- 1 - Federklammer**
- 1 - M6 x 20 Flachkopfschraube**
- 1 - M6 Flachkopfmutter**

SCHRITT 22

Führungskabel anbringen




Schritt 22: Führen Sie das dünne Ende des Führungskabels durch die Buchse in der schwimmenden Riemenscheibe und befestigen Sie das Ende am Haken an der Unterseite der oberen Gewichtstapelhalterung. Führen Sie das Bolzenende in das Gewindeloch im Basisbalken ein. Ziehen Sie die Schraube so fest an, dass das Führungskabel straff gespannt ist, aber nicht zu fest. Ziehen Sie die Kontermutter fest.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für das Führungskabel auf der anderen Seite der Maschine.

SCHRITT 23

16 - M10 x 25 Sechskant-Schrauben
32 - M10 Unterlegscheiben
16 - M10 Sicherungsmuttern




Schritt 23: Befestigen Sie die vier Gewichtstablettenplatten an den Außenseiten der Befestigungslaschen an den Hauptstützen, wobei die „Haken“ nach oben zeigen:

16 - M10 x 25 Sechskant-Schrauben
32 - M10 Unterlegscheiben
16 - M10 Sicherungsmuttern

(Schraubenschlüssel festziehen)

SCHRITT 24

- 6 - M6 x 35 Flachkopfschrauben
- 6 - M6 Unterlegscheiben
- 6 - M6 Sicherungsmuttern



SCHRITT 25

- 6 - Endkappen

Schritt 24: Befestigen Sie das Übungsschild an der Seilzughalterung der Reihe mit:


- 6 - M6 x 35 Flachkopfschrauben
- 6 - M6 Unterlegscheiben
- 6 - M6 Sicherungsmuttern

Hinweis: Legen Sie die Unterlegscheiben nur unter die Muttern. Keine Unterlegscheiben unter den Kopf der Flachkopfschrauben.

(Schlüssel jetzt anziehen)

Schritt 25: Bringen Sie die Endkappen an der Vorderseite der oberen und unteren Balken sowie an der Rückseite der unteren Balken an.

SCHRITT 26



Schritt 26: Schieben Sie eine Schutzblechhalterung in die Tasche an jedem Ende eines Stoffschutzblechs, sodass das Loch in der Rückseite der Halterung mit der quadratischen Öffnung im Schutzblech ausgerichtet ist. Für ein sauberes Aussehen sollte die Naht oder Stoffüberlappung nach innen zeigen.

Schieben Sie das obere Ende der Stoffabdeckung mit der eingesetzten Abdeckungshalterung über die obere Abdeckungsbefestigungsplatte. Befestigen Sie die Abdeckung mit drei Abdeckungsplattenverbindungsstiften an der Platte.

Schieben Sie das untere Ende der Stoffabdeckung mit der eingesetzten Abdeckungshalterung über die untere Abdeckungsbefestigungsplatte. Befestigen Sie die Abdeckung mit drei Abdeckungsplattenverbindungsstiften an der Platte.

Drehen Sie die Befestigungsknöpfe der Abdeckung, um die Stoffabdeckung festzuziehen und mögliche Falten zu entfernen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für die zweite Stoffabdeckung.

SCHRITT 27


Schritt 27: Stellen Sie die vier Kabelbolzen zunächst auf 1 Zoll zwischen der Oberseite des Bolzens und der Halterung ein, an der er befestigt ist, und ziehen Sie die Kontermuttern mit einem Schraubenschlüssel fest.

Beginnen Sie mit einem Kabel und ziehen Sie es straff. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit den anderen drei Kabeln. Stellen Sie sicher, dass die Kabel frei laufen und in den Rillen aller Seilrollen liegen.


Nach der Einstellung muss mindestens ein Bolzengewinde unter den Muttern zu sehen sein.

An diesem Punkt müssen die Kabel befestigt werden. Überprüfen Sie zunächst, ob die Kabel in den Rillen aller Riemenscheiben zentriert sind und sich nicht in den Führungen oder an anderen potenziellen Hindernissen verfangen können.


Wählen Sie ein Gewicht, das Sie bequem handhaben können. Führen Sie eine Standardübung aus und halten Sie die erste Wiederholung an. Lassen Sie die Gewichte nun mehrmals leicht auf und ab federn. Dadurch werden die Kabel in den Rollen fixiert und das Smith-Käfig-System für die abschließenden Einstellungen vorbereitet.



Passen Sie die Kabel mit den Kabelbolzen an, um neuen Durchhang zu beseitigen. Wenn nach dem Nachjustieren der Kabel immer noch zu viel Durchhang vorhanden ist, können Sie den Durchhang weiter verringern, indem Sie den Gabelkopf am Ende der unteren Kabel in das untere Loch im Kabelanker schieben.



Wenn die Kabellänge(n) wie oben beschrieben angepasst wurde(n) und das Kabel dennoch zu kurz erscheint, entfernen Sie die obere Gewichtsscheibe, schrauben Sie die „U“-Halterung eine bis zwei Umdrehungen heraus, ziehen Sie die Kontermutter wieder fest und bringen Sie die Scheibe wieder an. Achten Sie darauf, dass die Sicherungsmutter an der Scheibenschraube zur Rückseite des Käfigs zeigt.



EXPLOSIONSANSICHT


Explosionsansicht derzeit nicht verfügbar. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst unter 1-877-738-1728, um Hilfe oder eine Kopie zu erhalten.

REFERENZ FÜR AUFKLEBER

NOTICE				
<i>This INSPIRE product is not intended for commercial use.</i>				
<i>IN HOME MAINTENANCE</i>	<i>Weekly</i>	<i>3 Months</i>	<i>Yearly</i>	<i>2 Years</i>
Inspect; Links, Pull Pins, Snap Locks, Swivels, Weight Stack Pins	✘			
Clean; Upholstery	✘			
Inspect; Cables and their fittings	✘			
Inspect taughtness of all shrouds	✘			
Inspect; Accessory Bars and Handles		✘		
Inspect; All Decals		✘		
Inspect; All nuts and Bolts Tighten if Needed.		✘		
Inspect; Anti-Skid Surfaces		✘		
Clean & Lubricate; Guide Rods with a Teflon(PTFE) based lubricant (Superlube)		✘		
Lubricate; Seat Sleeves and all plastic slides		✘		
Clean & Wax; All Glossy Finishes			✘	
Replace; Cables, Belts and Connectin Parts.				✘

INSPIRE™
 BY HEALTH IN MOTION LCC
 877-738-1729
 www.inspirefitness.net
 Serial # 4-05-05-00001


Dieses Produkt ist durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente und weitere angemeldete Patente geschützt: 5.330.405; 5.944.641; 5.961.427; 7.645.217; 7.722.513; 7.837.600; 7.905.818; 8.096.929; 8,870,718.




! WARNING

USE ONLY GENUINE INSPIRE REPLACEMENT PARTS. FAILURE TO DO SO WILL VOID WARRANTY AND COULD RESULT IN SERIOUS INJURY. THERE IS A RISK ASSUMED BY INDIVIDUALS WHO USE THIS TYPE OF EQUIPMENT. TO MINIMIZE THE RISK, ALWAYS FOLLOW THESE RULES.

1. READ & UNDERSTAND ALL ENCLOSED INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS EQUIPMENT.
2. INSPECT EQUIPMENT BEFORE EACH USE. Replace parts that show any wear or damage. If in doubt about a certain part, DO NOT use the equipment until the part is replaced. Failure to replace worn or damaged parts may result in injury.
3. FOLLOW MAINTENANCE SCHEDULE on the "NOTICE" sticker.
4. CONSULT YOUR PHYSICAN BEFORE STARTING ANY EXERCISE PROGRAM. Warm up properly before exercising. Stop exercising if you feel faint or dizzy.
5. TO PREVENT THE POSSIBILITY OF SERIOUS INJURY, KEEP CLEAR OF ALL MOVING PARTS. DO NOT ATTEMPT TO FREE ANY JAMMED PART BY YOURSELF. Obtain assistance in order to avoid possible injury.
6. Take your time and do not rush exercise. Practice proper breathing, NEVER hold your breath.
7. CHILDREN SHOULD NOT BE ALLOWED TO USE THIS EQUIPMENT. To avoid possible injury, children should be kept at a safe distance when this equipment is in use. Teenagers should not use this equipment without adult supervision.
8. CALL YOUR AUTHORIZED INSPIRE DISTRIBUTOR if you have any questions on the proper use or maintenance of this equipment.
9. Make sure all Pull Pins, Locks, and Safety Latches are in place and fully engaged before each use.



ANBRINGUNG VON AUFKLEBERN



ZUBEHÖR

- 4 Ring-„D“-Griffe - zwei Stück
- Knöchelriemen - ein Stück
- D“-Griff / Bauchgurt - zwei Stück
- Klimmzug-Hilfsriemen - ein Stück

SMITH-KÄFIG-SYSTEM OPTIONEN

- SCS-102 (SMITH MACHINE OPTION)
- Zwei schwere Stapel (je 50 Pfund)
- Ab Crunch Bar

SCHULUNGSTIPPS

KONSULTIEREN SIE EINEN ARZT, BEVOR SIE EIN TRAININGSPROGRAMM BEGINNEN

1. Wärmen Sie sich immer auf, bevor Sie mit dem Krafttraining beginnen. Dadurch werden die Muskeln aufgewärmt und Verletzungen vermieden. Sie können sich mit leichtem Ausdauertraining oder mit einem leichten Satz jeder Übung aufwärmen, bevor Sie zu schwereren Gewichten übergehen.
2. Kontrollieren Sie das Gewicht. Arbeiten Sie immer mit einem Gewicht, das Sie über den gesamten Bewegungsumfang hinweg bewältigen können. Langsame und gleichmäßige Bewegungen werden empfohlen.
3. Atmen Sie. Halten Sie während Ihres Satzes nicht den Atem an. Wenn Sie die Luft anhalten, baut sich ein innerer Druck auf, der das Risiko eines Gefäßbruchs oder eines Leistenbruchs erhöht.
4. Sitzen Sie aufrecht. Achten Sie auf Ihre Körperhaltung und halten Sie alles gerade. Setzen Sie bei jeder Bewegung Ihre Bauchmuskeln ein, um das Gleichgewicht zu halten und Ihre Wirbelsäule zu schützen.

ALLGEMEINE WARTUNGSHINWEISE INFORMATION

- Überprüfen Sie die Kabel regelmäßig auf Risse, Brüche oder Ausfransungen. Achten Sie auch auf Beulen oder flache Stellen im Kabel.
- Ersetzen Sie Kabel sofort bei den ersten Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß. Verwenden Sie niemals Geräte mit beschädigten oder abgenutzten Kabeln.
- Kabel dehnen sich mit der Zeit aus. Überprüfen Sie daher regelmäßig, ob das Kabel locker ist, und stellen Sie die Kabelspannung bei Bedarf nach.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf lose Teile.
- Verwenden oder lagern Sie die Ausrüstung nicht im Freien.
- Überprüfen Sie die Karabinerhaken, Drehgelenke, Griffe und Gewichtstapelstifte auf Abnutzung oder Beschädigung. Bei Abnutzung oder Beschädigung sofort austauschen.
- Machen Sie sich mit allen Warnschildern auf der Maschine vertraut.
- Ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Polsterungen sofort.
- Wischen Sie die Führungsstangen regelmäßig mit einem trockenen Tuch ab und tragen Sie eine dünne Schicht Teflon-Schmiermittel auf.

WARTUNGSZEITPLAN

ROUTINE	HAUSPFLEGE	EINTRAGUNGSDATUM				
Inspektion: Glieder, Zugstifte, Federklammern, Drehgelenke, Gewichtsstapel-Stifte.	WÖCHENTLICH					
Reinigen: Polstermöbel.	WÖCHENTLICH					
Untersuchen: Kabel und ihre Anschlüsse auf Verschleiß oder Lockerheit.	WÖCHENTLICH					
Inspizieren: Straffheit aller Wanten.	WÖCHENTLICH					
Inspektion: Zubehörstangen und Griffe.	3 MONATE					
Inspektion: Alle Aufkleber	3 MONATE					
Inspektion: Alle Muttern und Schrauben. Bei Bedarf nachziehen.	3 MONATE					
Inspektion: Antirutsch- Oberflächen.	3 MONATE					
Reinigen und schmieren: Führungsstangen mit einem Schmiermittel auf Teflonbasis.	3 MONATE					
Schmieren Sie: Sitzhülsen, alle Kunststoffgleiter und Linearlager.	3 MONATE					
Reinigen und Wachsen: Alle Hochglanzoberflächen.	JÄHRLICH					
Ersetzen: Kabel, Riemen und Anschlusssteile.	2 JAHRE					

INSPIRE

Garantie.

Diese Garantie gilt für Inspire Strength-Produkte, die von Health In Motion LLC hergestellt oder vertrieben werden..

CONSUMABLES:

LIMITED LIFETIME FRAME:

Umfasst Rahmen und Schweißnähte

LIMITED LIFETIME PARTS:

Umfasst Polsterung, Beschläge, etc.

LIMITED LIFETIME MOVING PARTS:

Beinhaltet Rollen, Kabel, etc.

LEICHT-GEWERBLICHE NUTZUNG:

LIMITED LIFETIME FRAME:

Umfasst Rahmen und Schweißnähte

10 JAHRE TEILE:

Beinhaltet Polsterung, Beschläge, etc.

10 JAHRE BEWEGLICHE TEILE:

Umfasst Rollen, Kabel, usw.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE INSPIRE PRODUKTE FÜR DEN LEICHT KOMMERZIELLEN ODER KOMMERZIELLEN GEBRAUCH BESTIMMT SIND

Schauen Sie in der Bedienungsanleitung nach oder wenden Sie sich an Ihren Fitnessgerätehändler, um festzustellen, ob ein Produkt für den privaten, leicht kommerziellen oder kommerziellen Gebrauch geeignet ist oder nicht. Die Verwendung eines nicht kommerziellen Produkts in einer kommerziellen Umgebung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen! Health In Motion garantiert, dass das Produkt, das Sie für den gewerblichen, leicht gewerblichen, persönlichen, familiären oder häuslichen Gebrauch von Health In Motion LLC oder einem autorisierten Health In Motion-Wiederverkäufer erworben haben, bei normalem Gebrauch während der Garantiezeit frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist. Ihr Kaufbeleg, auf dem das Kaufdatum des Produkts vermerkt ist, ist Ihr Beweis für das Kaufdatum. Diese Garantie gilt nur für Sie, den Erstkäufer. Sie ist nicht auf Personen übertragbar, die das Produkt später von Ihnen kaufen. Sie schließt Verschleißteile wie Farbe und Lackierung aus. Diese Garantie ist NUR dann gültig, wenn das Produkt gemäß den dem Produkt beiliegenden Anleitungen / Anweisungen montiert / installiert wurde.

Ersatz und Reparatur von Teilen.

Während des Garantiezeitraums repariert oder ersetzt Health In Motion das Produkt, wenn es defekt wird, nicht mehr funktioniert oder anderweitig bei normaler, leicht kommerzieller, persönlicher, familiärer oder häuslicher Nutzung nicht mehr den Bestimmungen dieser Garantie entspricht. Bei der Reparatur des Produkts kann Health In Motion defekte Teile nach eigenem Ermessen durch gebrauchte Teile ersetzen, die in ihrer Leistung neuen Teilen gleichwertig sind, oder durch neue Teile. Alle ausgetauschten Teile und Produkte, die im Rahmen dieser Garantie ersetzt werden, gehen in das Eigentum von Health In Motion über. Health In Motion behält sich das Recht vor, den Hersteller und/oder die Spezifikation eines Teils zu ändern, um eine bestehende Garantie abzudecken.

Serviceverfahren.

Um Garantieteile zu erhalten, müssen Sie die Teile in der Originalverpackung (oder einer gleichwertigen Verpackung) an Health In Motion oder einen autorisierten Health In Motion-Händler zurücksenden. Sie müssen alle Versandkosten, Steuern oder andere Gebühren, die mit dem Transport des Produkts verbunden sind, im Voraus bezahlen. Darüber hinaus sind Sie für die Versicherung aller versendeten oder zurückgegebenen Produkte verantwortlich. Sie übernehmen das Verlustrisiko während des Versands. Sie müssen Health In Motion einen Kaufbeleg vorlegen

(einschließlich Kaufdatum, Modell- und Seriennummer) vorlegen. Jeder Hinweis auf eine Veränderung, Löschung oder Fälschung der Kaufbelege führt zum Erlöschen dieser Garantie. Registrieren Sie Ihre Garantie online unter www.inspirefitness.com

Bedingungen und Ausnahmen.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte, die nicht von Health In Motion LLC oder einem autorisierten Health In Motion-Wiederverkäufer erworben wurden. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte, die beschädigt oder defekt wurden: (a) infolge eines Unfalls, unsachgemäßen Gebrauchs oder Missbrauchs; (b) durch die Verwendung von Teilen, die nicht von Health In Motion hergestellt oder verkauft wurden; (c) durch Modifizierung des Produkts; (d) infolge einer Wartung durch eine andere Person als Health In Motion oder einen autorisierten Health In Motion-Garantiedienstleister; (e) ein Produkt, das nicht ordnungsgemäß gewartet wurde (beachten Sie den Wartungsplan auf dem Produkt). Sollte sich herausstellen, dass ein zur Garantieleistung eingesandtes Produkt nicht in Frage kommt, wird ein Kostenvoranschlag für die Reparatur erstellt, und die Reparatur wird auf Ihren Wunsch hin durchgeführt, nachdem Health In Motion die Zahlung oder eine akzeptable Zahlungsregelung erhalten hat.

Haftungsausschluss

MIT AUSNAHME DER IN DIESER GARANTIE AUSDRÜCKLICH GENANNTEN GEWÄHRLEISTUNGEN ÜBERNIMMT HEALTH IN MOTION KEINE WEITEREN GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. HEALTH IN MOTION LEHNT AUSDRÜCKLICH ALLE GARANTIE AB, DIE NICHT IN DIESER GARANTIE AUFGEFÜHRT SIND. JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE, DIE GESETZLICH VORGESCHRIEBEN SEIN KANN, IST AUF DIE BEDINGUNGEN DIESER GARANTIE BESCHRÄNKT. WEDER HEALTH IN MOTION NOCH EINES SEINER VERBUNDENEN UNTERNEHMEN IST FÜR ZUFÄLLIGE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN VERANTWORTLICH. HEALTH IN MOTION IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR DIE REPARATUR ODER DEN ERSATZ VON TEILEN, DIE NACH DEM HERSTELLUNGSDATUM DURCH VERÄNDERUNG, VERNACHLÄSSIGUNG, MISSBRAUCH, UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH, NORMALEN VERSCHLEISS, UNFALL, BESCHÄDIGUNG WÄHREND DES TRANSPORTS ODER DER INSTALLATION, FEUER, ÜBERSCHWEMMUNG ODER HÖHERE GEWALT BESCHÄDIGT WURDEN. IN EINIGEN STAATEN IST DIE BESCHRÄNKUNG DER DAUER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE ODER DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON ZUFÄLLIGEN SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG, SO DASS DIE OBEN GENANNTEN BESCHRÄNKUNGEN ODER DER AUSSCHLUSS MÖGLICHERWEISE NICHT AUF SIE ZUTREFFEN. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat variieren können. Dies ist die einzige ausdrückliche Garantie, die für die Kraftprodukte der Marke „Inspire“ von Health In Motion gilt. Health In Motion übernimmt keine anderen ausdrücklichen Garantien und autorisiert auch niemanden, diese für Health In Motion zu übernehmen.



www.inspirefitness.com