

CINTA DE CORRER T5

MANUAL DEL PROPIETARIO

M051-00K59-0034 REV A



LifeFitness
WHAT WE LIVE FOR

SEDE CORPORATIVA

5100 River Road, Schiller Park, Illinois 60176 • EE.UU.

847 288 3300 • FAX: 847.288.3703

Número de teléfono de servicio: 800 351 3737 (gratis en EE.UU. y Canadá)

Sitio web internacional: www.lifefitness.com

OFICINAS INTERNACIONALES

AMÉRICA

Norteamérica LIFE FITNESS, Inc.

5100 N River Road
Schiller Park, IL 60176 U.S.A
Teléfono: (847) 288 3300
Fax: (847) 288 3703

Correo electrónico de asistencia:

customersupport@lifefitness.com

Sitio web de asistencia: www.lifefitness.com/parts

Correo electrónico de ventas/comercialización:

consumerproducts@lifefitness.com

Horario de atención: de 7:00 a 18:00 h (CST)

Brasil

LIFE FITNESS Brasil

Av. Cidade Jardim, 900
Jd. Paulistano
São Paulo, SP 01454-000
BRASIL

SAC: 0800 773 8282

Teléfono: +55 (11) 3095 5200

Fax: +55 (11) 3095 5201

Correo electrónico de asistencia:

suporte@lifefitness.com.br

Correo electrónico de ventas/comercialización:

lifefitness@lifefitness.com.br

Horario de atención de servicio:

de 9:00 a 17:00 h (BRT) (de lunes a viernes)

Horario comercial de atención:

de 9:00 a 20:00 h (BRT) (de lunes a viernes)
de 10:00 a 16:00 h (BRT) (sábado)

América Latina y el Caribe*

LIFE FITNESS Inc.

5100 N River Road
Schiller Park, IL 60176 U.S.A
Teléfono: (847) 288 3300

Fax: (847) 288 3703

Correo electrónico de asistencia:

customersupport@lifefitness.com

Correo electrónico de ventas/comercialización:

commercialsales@lifefitness.com

Horario de atención: de 7:00 a 18:00 h (CST)

EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA (EMEA)

Países Bajos y Luxemburgo LIFE FITNESS Atlantic BV

Bijdorplein 25-31
2992 LB Barendrecht
PAÍSES BAJOS
Teléfono: (+31) 180 646 666
Fax: (+31) 180 646 699

Correo electrónico de asistencia:

service.belux@lifefitness.com

Correo electrónico de ventas/comercialización:

marketing.belux@lifefitness.com

Horario de atención: de 9:00 a 17:00 h (CET)

Reino Unido e Irlanda LIFE FITNESS UK LTD

Queen Adelaide
Ely, Cambs, CB7 4UB
Teléfono: Oficina general (+44)
1353.666017

Servicio de asistencia al cliente (+44) 1353.665507

Fax: (+44) 1353.666018

Correo electrónico de asistencia:

uk.support@lifefitness.com

Correo electrónico de ventas/comercialización:

life@lifefitness.com

Horario de atención:

Oficina general: de 9:00 a 17:00 h (GMT)

Asistencia al cliente: de 8:30 a 17:00 h (GMT)

Alemania y Suiza

LIFE FITNESS Europe GMBH

Siemensstraße 3
85716 Unterschleißheim
ALEMANIA

Teléfono: (+49) 89 31 77 51 0 (Alemania)

(+41) 0848 000 901 (Suiza)

Fax: (+49) 89 31 77 51,99 0 (Alemania)

(+41) 043 818 07 20 (Suiza)

Correo electrónico de asistencia:

kundendienst@lifefitness.com

Correo electrónico de ventas/comercialización:

kundenberatung@lifefitness.com

Horario de atención: de 8:30 a 16:30 h (CET)

Austria

LIFE FITNESS Austria

Vertriebs G.m.b.H.
Dückerstraße 7-9/3/36
1220 Viena
AUSTRIA

Teléfono: (+43) 1.61.57.198

Fax: (+43) 1.61.57.198.20

Correo electrónico de servicio:

kundendienst@lifefitness.com

Correo electrónico de marketing/ventas:

kundenberatung@lifefitness.com

Horario de atención: de 8:30 a 16:30 h (MEZ)

España

LIFE FITNESS IBERIA

C/Frederic Mompou 5,1.º 1.ª
08960 Sant Just Desvern Barcelona
ESPAÑA

Teléfono: (+34) 93.672.4660

Fax: (+34) 93.672.4670

Correo electrónico de asistencia:

servicio.tecnico@lifefitness.com

Correo electrónico de ventas/comercialización:

info.iberia@lifefitness.com

Horario de atención:

de 9:00 a 18:00 h (de lunes a jueves)

de 8:30 a 15:00 h (viernes)

Bélgica

LIFE FITNESS Benelux NV

Parc Industriel de Petit-Rechain
4800 Verviers
BÉLGICA

Teléfono: (+32) 87 300 942

Fax: (+32) 87 300 943

Correo electrónico de servicio:

service.belux@lifefitness.com

Correo electrónico de ventas/comercialización:

marketing.belux@lifefitness.com

Horario de atención: de 9:00 a 17:00 h (CET)

Italia

LIFE FITNESS Europe GmbH

Siemensstraße 3
85716 Unterschleißheim
ALEMANIA

Teléfono: (+39) 02-55378611

Servicio: 800438836 (En Italia)

Fax: (+39) 02-55378699

Correo electrónico de asistencia:

assistenza@lifefitness.com

Correo electrónico de ventas/comercialización:

info@lifefitnessitalia.com

Horario de atención: de 8:30 a 16:30 h (CET)

Todos los otros países de EMEA y empresa distribuidora de C-EMEA*

Bijdorplein 25-31
2992 LB Barendrecht
PAÍSES BAJOS

Teléfono: (+31) 180 646 644

Fax: (+31) 180 646 699

Correo electrónico de asistencia:

service.db.cemea@lifefitness.com

Correo electrónico de ventas/comercialización:

marketing.db.cemea@lifefitness.com

Horario de atención: de 9:00 a 17:00 h (CET)

ASIA PACÍFICO (AP)

Japón

LIFE FITNESS Japan

Japan Nippon Brunswick Bldg., #8F
5-27-7 Sendagaya
Shibuya-Ku, Tokio
Japón 151-0051
Teléfono: (+81) 3.3359.4309
Fax: (+81) 3.3359.4307

Correo electrónico de asistencia:

service@lifefitnessjapan.com

Correo electrónico de ventas/comercialización:

sales@lifefitnessjapan.com

Horario de atención: de 9:00 a 17:00 h (JAPÓN)

China y Hong Kong

LIFE FITNESS Asia Pacific LTD

Room 2610, Miramar Tower
132 Nathan Road
Tsimshatsui, Kowloon
HONG KONG

Teléfono: (+852) 2891.6677

Fax: (+852) 2575.6001

Correo electrónico de asistencia:

HongKongEnquiry@lifefitness.com

Correo electrónico de ventas/comercialización:

ChinaEnquiry@lifefitness.com

Horario de atención: de 9:00 a 18:00 h

Todos los demás países de Asia Pacífico y empresa distribuidora de Asia-Pacífico*

Room 2610, Miramar Tower
132 Nathan Road
Tsimshatsui, Kowloon
HONG KONG

Teléfono: (+852) 2891.6677

Fax: (+852) 2575.6001

Correo electrónico de asistencia:

HongKongEnquiry@lifefitness.com

Correo electrónico de ventas/comercialización:

ChinaEnquiry@lifefitness.com

Horario de atención: de 9:00 a 18:00 h

ÍNDICE

1. Instrucciones importantes de seguridad	5
2. Ilustración del diseño de la cinta de correr Life Fitness T5	7
3. Montaje	8
3.1 Desembalaje	8
3.2 Lista de componentes y piezas	9
3.3 Pasos de montaje	16
4. Montaje	17
5. Descripción general de la zona de actividad y del sensor de frecuencia cardíaca	18
6. Función FlexDeck® Select	19
7. Asistencia e información técnica	20
7.1 Solución de problemas	20
7.2 Sugerencias de mantenimiento preventivo	22
7.3 Cómo ajustar y tensar la cinta	23
7.4 Uso y prueba del cable de tracción de parada de seguridad	24
7.5 Cómo obtener asistencia para el producto	24
8. Especificaciones de la cinta de correr T5	25
9. Información sobre la garantía	26

Antes de usar este producto es indispensable leer la TOTALIDAD de este manual de funcionamiento y TODAS las instrucciones de instalación. Esto ayudará a configurar rápidamente el equipo y a formar a otras personas sobre cómo utilizarlo de forma correcta y segura.

Nota: *este equipo genera, utiliza y puede radiar energía por radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo al manual de operación, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no haya interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:*

- Cambiando de orientación o de posición la antena receptora.
- Aumentando la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectando el equipo a un toma de corriente en un circuito distinto de aquel al que esté conectado el receptor.
- Consultando con el concesionario o un técnico con experiencia en radio y televisión.

Clase HB (Hogar): Uso doméstico.



ATENCIÓN: cualquier cambio o modificación en este producto puede anular la garantía del producto.

Todas las tareas de servicio, excepto la limpieza o el mantenimiento, deben ser realizadas por un representante autorizado de servicio. No hay piezas a las que el usuario pueda realizarles reparaciones.

Este manual de funcionamiento describe las funciones de los siguientes productos:

Modelo de la cinta de correr Life Fitness:

T5

Gracias por adquirir una cinta de correr Life Fitness. Antes de utilizar este producto lea todo el manual de usuario para asegurarse de que sabe cómo operar adecuadamente y con seguridad todas las funciones de su cinta de correr. Esperamos que la cinta cumpla con sus expectativas, pero si tiene cualquier problema relacionado con el mantenimiento, vaya a la sección Cómo obtener asistencia para el producto, para obtener información nacional e internacional acerca de la asistencia para el producto. Consulte las características y funciones específicas del producto en la sección "Especificaciones" de este manual.

Declaración de propósito: la cinta de correr es una máquina de ejercicio que permite al usuario caminar o correr sobre una superficie en movimiento sin desplazarse.



ATENCIÓN: el uso incorrecto o excesivo del equipo de ejercicios puede causar lesiones. LIFE FITNESS recomienda **ENCARECIDAMENTE** hacerse un examen médico completo antes de emprender un programa de ejercicios, especialmente si el usuario tiene un historial familiar de hipertensión o enfermedades del corazón, si es mayor de 45 años de edad, si fuma, tiene el colesterol elevado, es obeso, o no ha realizado ejercicio de manera regular durante el último año.

Si en cualquier momento durante el ejercicio, el usuario sufre desmayos, mareos, dolores o dificultades para respirar, debe detenerse de inmediato.



1 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA CINTA DE CORRER Y GUÁRDELAS DESPUÉS.

PELIGRO: para reducir el riesgo de descargas eléctricas, desenchufe siempre este producto Life Fitness antes de limpiar o intentar cualquier actividad de mantenimiento.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones, es imprescindible conectar cada producto a una toma de corriente con una puesta a tierra adecuada.

ADVERTENCIA: esta cinta de correr cuenta con un software de inmovilización. Active el bloqueo de software únicamente cuando la cinta no esté en uso. Consulte este manual de usuario para ver las instrucciones para inmovilizar la cinta de correr. Mantenga las instrucciones fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA: no mueva la cinta levantando la consola. No utilice la consola como un manillar durante la rutina.

ADVERTENCIA: es posible que los sistemas de control de la frecuencia cardíaca no sean precisos. Realizar ejercicio en exceso puede ocasionar lesiones graves o la muerte. Si se siente débil deje de ejercitar de inmediato.

ADVERTENCIA: el equipo debe instalarse sobre una base estable y nivelarse correctamente.

ADVERTENCIA: antes de empezar cualquier rutina, verifique que la cuerda de parada de emergencia está sujeta al usuario y en la posición correcta en la cinta de correr.

ADVERTENCIA: debe realizarse el ajuste de centrado de la cinta si ésta se ha movido de la extrusión hacia arriba o hacia abajo. Consulte la sección 4.


ATENCIÓN: riesgo de lesiones personales; para evitar lesiones, tenga mucho cuidado al subir o al bajar de una cinta en movimiento.

- Para desconectar el equipo, coloque el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO en APAGADO, y luego quite el enchufe de la toma de corriente.
- Nunca use un producto Life Fitness si el cable o el enchufe eléctrico está dañado, o si se ha caído, dañado o sumergido parcialmente en agua. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Life Fitness.
- Coloque este producto para que el cable de alimentación este accesible al usuario.
- Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes. No tire del equipo por el cable eléctrico ni lo use como si fuera un asa. No coloque el cable de alimentación en el suelo, debajo o a lo largo de la cinta de correr.
- Si el cable de alimentación está dañado debe ser reemplazado por el fabricante, un agente autorizado de servicio o una persona similarmente calificada para evitar cualquier peligro.
- No use este producto en áreas donde se usen aerosoles o donde se esté administrando oxígeno. Tales sustancias crean peligro de combustión y explosión.
- Siga siempre las instrucciones de la consola para un funcionamiento correcto.
- Este aparato no está pensado para que lo utilicen personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad o ésta les haya dado instrucciones relativas al uso del aparato.
- Debe supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- No use este producto a la intemperie, cerca de piscinas o en áreas con mucha humedad.
- Nunca haga funcionar un producto Life Fitness con las aberturas de ventilación bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire sin pelusas, cabello u otros materiales que puedan obstruirlas.
- Nunca introduzca objetos en cualquiera de las aberturas de este producto. Si un objeto cayera dentro, apague el aparato, desenchufe el cable de alimentación y extraiga el objeto con cuidado. Si no puede alcanzarlo, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Life Fitness.
- Nunca coloque líquidos de ningún tipo directamente en la unidad, excepto en un portabotellas o bandeja adicional. Se recomienda el uso de contenedores con tapa.
- Cuando utilice la cinta de correr, lleve calzado con suela de goma o de alta tracción. No use calzado con tacones, suelas de cuero, tacos o clavos. Asegúrese de que no tiene piedras en las suelas. No utilice este producto descalzo. Mantenga todas las prendas anchas, cordones y toallas fuera de los elementos en movimiento.

- No meta las manos dentro o debajo de la unidad ni la incline durante el funcionamiento.
- No permita que otras personas interfieran con el usuario o el equipo durante una rutina.
- Mantenga un área abierta sin obstrucciones de 2 metros por 1 metro detrás de la cinta de correr, incluidos muebles, otros equipos y paredes.
- Deje que las consolas LCD se "normalicen" respecto a la temperatura durante una hora antes de conectar la unidad y utilizarla.
- Agárrese de las barandillas siempre que necesite más estabilidad. En caso de urgencia, como un tropiezo, el usuario debería agarrarse a las barandillas y colocar los pies en las plataformas laterales. Puede agarrarse a las barandillas para mejorar la estabilidad si es necesario, pero no son para un uso continuo.
- Nunca camine o corra hacia atrás en la cinta de correr.
- Inmovilice la cinta de correr de modo que los motores sólo funcionen cuando el aparato esté en uso. Para ello, presione y mantenga pulsado el botón de FLECHA PARA DISMINUIR VELOCIDAD y de PARAR de la zona de actividad.
- Utilice esta unidad solo para el uso descrito en este manual. No utilice accesorios que no haya recomendado el fabricante.
- De acuerdo con la directiva de maquinaria 2006/42/EC de la Unión Europea, este equipo funciona a niveles de presión sonora por debajo de los 70 dB (A) a la velocidad de funcionamiento media de 8 km/h.
- El símbolo de conexión a tierra universal es:



2 ILUSTRACIÓN DEL DISEÑO DE LA CINTA DE CORRER LIFE FITNESS T5



3 MONTAJE

3.1 DESEMBALAJE

Por su seguridad y para ahorrar tiempo y esfuerzo, lea el manual del propietario antes de instalar la cinta de correr Life Fitness. Antes de empezar el procedimiento de desembalaje, coloque la cinta en el lugar donde se usará.

En estas instrucciones de desembalaje se presupone que ya ha realizado lo siguiente:


- Quitado la parte superior del cartón del transporte.
- Quitado la espuma de poliestireno del material de embalaje.
- Quitado estas instrucciones de montaje del cartón del puente de montaje.

El mejor método para desembalar el resto de la cinta de correr es el siguiente:

- Quite el cartón del puente de montaje de la unidad de base.
- Rompa los laterales del cartón interno del transporte.
- Quite los tubos verticales de la cinta de correr del cartón del transporte.
- Realice el montaje de la cinta de correr. Una vez completado el montaje:
 - Empuje la cinta de correr desde cartón del transporte hasta el lugar donde se va a utilizar.




La cinta de correr está atornillada a una estructura de madera. Antes de mover la base de la cinta de la estructura de madera, debe quitar dos tornillos dentro de la bandeja motor. **NO RETIRAR LOS DOS TORNILLOS PUEDE CAUSAR LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA CINTA DE CORRER.** Quite la tapa del motor. Desatornille los dos tornillos con una llave de cubo de 1/2". Tire los pernos y las arandelas. Continúe con las instrucciones de montaje.




3.2 LISTA DE COMPONENTES Y PIEZAS

Verifique la presencia de los siguientes componentes después de desembalar la cinta:

1	Columna izquierda	Cant.: 1
2	Tornillos M10 X 25 MM	Cant.: 12
3	Arandela de estrella M10	Cant.: 12
4	Columna derecha	Cant.: 1
5	Montaje del puente	Cant.: 1
6	Consola	Cant.: 1
7	Tornillo de cabeza hueca M10 X 25 MM	Cant.: 4
8	Cubierta del puente	Cant.: 1
9	Destornillador Phillips n.º 10 X 1/2"	Cant.: 2
10	Destornillador Phillips n.º 6 X 3/8"	Cant.: 4
11	Copa	Cant.: 2
12	Bandeja de accesorios	Cant.: 1



TORNILLOS M10 X 25 MM (n.º 2)




ARANDELA DE ESTRELLA M10 (n.º 3)




**DESTORNILLADOR
PHILIPS N.º 10 X 1/2" (n.º 9)**




**DESTORNILLADOR
PHILIPS N.º 6 X 3/8" (n.º 10)**




TORNILLO DE CABEZA HUECA M10 X 25 MM (n.º 7)




1



2




3




**Apretar los tornillos
manualmente**

4




5



6


100%




ASEGURARSE DE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN BIEN APRETADAS




7




8




9




10



11



12



3.3 CALIBRACIÓN

Antes de utilizar su cinta de correr siga las instrucciones de calibración que aparecen a continuación: Permanezca a un lado de la cinta de correr durante la calibración.

1. Encienda la cinta de correr o si está encendida pulse el botón REINICIAR.
2. La consola mostrará el mensaje "ESPERE".
3. Cuando desaparezca el mensaje y la pantalla esté en blanco mantenga presionada la tecla PAUSA hasta que aparezca "DIAGNÓSTICO". Cuando aparezca "DIAGNÓSTICOS", pulse INTRO.
4. Utilice las teclas de flecha para desplazarse por el menú de diagnóstico hasta "CALIBRACIÓN" o "CALIB".
5. Pulse entrar para seleccionar la opción "CALIBRACIÓN" o "CALIB".
6. Pulse el botón INICIAR en el panel de control inferior para empezar la calibración.
7. Ahora, su cinta de correr pasará automáticamente por una serie de pruebas, incluidos ajustes en la velocidad e inclinación para completar la calibración.
8. Una vez superadas las pruebas, la consola mostrará "CORRECTO".
 - ***Si se produce un error durante el proceso, la consola mostrará "ERROR".
 - ***Si se produce un error, pulse PARAR dos veces y reinicie el proceso en el paso 1.
 - ***Si se vuelve a producir un error, tome nota del número de error y póngase en contacto con Atención al cliente de Life Fitness
Asistencia en el 1-800-351-3737 (EE. UU. y Canadá).
9. Si la calibración se realiza correctamente, presione el botón REINICIAR tres veces para salir del modo de calibración.

4 CONFIGURACIÓN

REQUISITOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO

La mayoría de las cintas de correr Life Fitness se han diseñado para ser utilizadas en un circuito normal de 120 V en EE.UU. y Canadá. La siguiente tabla muestra la gama de corriente para este producto basándose en el suministro de voltaje. Cerciérese de que este modelo de cinta de correr admita el voltaje de línea del lugar donde se va a instalar antes de enchufarla.

Voltaje de suministro (V CA)	Frecuencia (Hz)	Corriente máxima (A)
120	50 / 60	12
230	50 / 60	10

REQUISITOS DE PUESTA A TIERRA

Este producto Life Fitness debe estar correctamente conectado a tierra. Si el aparato funciona defectuosamente o se rompe, la toma a tierra proporciona la menor resistencia para la corriente eléctrica, lo que reduce el riesgo de choque a nadie que toque o use el equipo. Cada unidad viene provista de un cable eléctrico que incluye un conductor de puesta a tierra y un enchufe de toma a tierra. El enchufe debe insertarse en una toma de corriente que se haya instalado correctamente y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales. No se debe utilizar un adaptador temporal para conectar este enchufe a un receptáculo de dos polos en América del Norte. Si no tiene una toma de corriente con puesta a tierra adecuada y amperaje correcto, un electricista cualificado debe instalar una.

PELIGRO: una conexión incorrecta del equipo al conductor de puesta a tierra puede causar riesgo de descarga eléctrica. Consulte un electricista cualificado si tiene dudas acerca de las técnicas adecuadas para puesta a tierra. No modifique el enchufe suministrado con este producto. Si no encaja en una toma de corriente, solicite a un electricista cualificado que le instale una toma de corriente apropiada.

ENCENDIDO DE LA UNIDAD

Para conectar la cinta de correr, ponga el interruptor de encendido/apagado en la posición de encendido. Dicho interruptor se encuentra en la parte frontal de la cinta, junto al cable de alimentación.

CÓMO ESTABILIZAR LA CINTA DE CORRER LIFE FITNESS




Después de colocar la unidad en el lugar donde se va a utilizar, compruebe su estabilidad. Si hubiese incluso un ligero balanceo, o si la unidad no está estable, determinar qué barra estabilizadora no está bien apoyada en el suelo. Para ajustarla, gire la PATA ESTABILIZADORA (A), el movimiento cesa y ambas patas estabilizadoras descansan firmemente sobre el suelo.

Nota: Es sumamente importante ajustar correctamente el pie estabilizador para el funcionamiento adecuado.

COMPROBACIÓN DE LA CINTA

Después de que la cinta de correr se ha instalado y estabilizado, se debe comprobar la cinta para una correcta sujeción. Primero, asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado a una toma de corriente adecuada como se describe en la sección *Requisitos del sistema eléctrico*. A continuación, conecte la cinta de correr. Permanezca en los rieles laterales de la cinta de correr y súbase a la cinta. Para encender la cinta pulse la tecla ANDAR, después pulse el botón de la flecha que aumenta la velocidad hasta que alcance los 6,4 km/h. Si la cinta para caminar aparece descentrada, consulte las instrucciones en *Alineación (centrado) de una cinta existente o una nueva* en la sección 7.3.


Nota: La posición de funcionamiento normal de la cinta es entre las extrusiones de aluminio (vea la ilustración de la derecha). Si la cinta no está en su posición, consulte *Ajuste (centrar) de una cinta existente o una nueva* en la sección 7.3.



DETAIL A
SCALE 1 : 6

5

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA DE ACTIVIDAD Y DEL SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA



- D. Inicio:** hace que la cinta se mueva a 0,8 km/h y 0% de elevación.
- E. Parada:** hace que la cinta disminuya gradualmente de velocidad hasta detenerse. Si se presiona una vez se para la rutina, al presionarlo dos veces se muestra la información de la rutina y al presionarlo tres veces se reinicia la rutina.
- F. Flechas de inclinación:** cambia la inclinación de la cinta gradualmente, aumentando (flecha ascendente) o disminuyendo (flecha descendente) la inclinación en un 0,5% cada vez que el usuario pulsa la tecla. La inclinación máxima es 15%.
- G. Flechas de velocidad:** cambian la velocidad de la banda gradualmente, aumentado (tecla arriba) o disminuyendo (tecla abajo) la velocidad en 0,16 km/h cada vez que el usuario pulsa una flecha. La velocidad máxima es de 19 km/h.
- H. Bajo/medio/alto:** cambia la inclinación de la cinta inmediatamente a un valor predeterminado. En un principio, estos botones están configurados para cambiar la inclinación a 1,5% (bajo), 3% (medio) y 5% (alto). Sin embargo, el usuario puede configurar estos botones con valores nuevos cambiando la inclinación de la cinta a un nuevo valor deseado, al mantener el botón pulsado el nuevo valor se asignará hasta que la cinta pite.
- I. Paseo/trote/carrera:** cambia la velocidad de la cinta inmediatamente a un valor predeterminado. Inicialmente, estos botones están configurados para cambiar la velocidad a 3,2 km/h (andar), 6,4 km/h (trotar) y 9,6 km/h (correr). Sin embargo, el usuario puede configurar estos botones con valores nuevos cambiando la velocidad de la cinta a un nuevo valor deseado, al mantener el botón pulsado el nuevo valor se asignará hasta que la cinta pite.
- J. Botón de parada de emergencia:** este botón se conecta al cordón de parada de emergencia que debe engancharse a la ropa del usuario cuando la cinta de correr está funcionando. Tirando del cordón para que se suelte del imán hará que se pare la cinta; esto es una característica de seguridad, si el usuario se cae o tropieza la cinta se para. Reemplazar el botón mostrará los datos del Resumen de la rutina.

Nota: quitar la llave de parada de emergencia detiene la cinta de correr y el motor de inclinación, pero todas las piezas siguen teniendo energía eléctricamente. En caso de fallos eléctricos, desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica.

SISTEMA DE PULSÍMETROS


Los sensores de pulso (K) están integrados en el sistema de control de la frecuencia cardíaca de la cinta de correr. Durante la rutina, agarre los sensores que están colocados en el manillar. Para obtener una lectura exacta, agarre cómodamente. La consola muestra la frecuencia cardíaca después de 15 a 20 segundos.



6 FUNCIÓN FLEXDECK® SELECT

La función FlexDeck Select se ha creado para proporcionar al usuario la sensación de estar corriendo al aire libre, sobre distintas superficies. Además, ofrece la posibilidad de personalizar la amortiguación a su gusto. La función FlexDeck Select cuenta con tres configuraciones distintas: **estándar**, **firme** y **dura**.

- La configuración estándar es la que ofrece el máximo de amortiguación, dando la sensación de estar corriendo sobre hierba o arena.
- La configuración firme proporciona amortiguadores adicionales para aumentar la firmeza de la plataforma durante el ejercicio. Esta configuración da la sensación de que se está corriendo sobre un camino de tierra.
- La configuración dura ofrece más amortiguadores adicionales para recrear la sensación de correr sobre asfalto.



7 ASISTENCIA E INFORMACIÓN TÉCNICA

7.1 RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

Problema	Causa/solución
La consola no se enciende cuando el interruptor ENCENDIDO/APAGADO se enciende.	Puede que se encuentre en "Modo de ahorro de energía". Pulse el botón de "Ahorro de energía" para ver si la consola se enciende.
	Compruebe si la cinta está conectada y si el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO está encendido. Si el botón de ENCENDIDO/APAGADO está encendido, compruebe que el cable de alimentación de la cinta no está dañado y la toma de corriente esté funcionando (disyuntor disparado en casa).
	Si el botón de ENCENDIDO/APAGADO está encendido, compruebe que todas las conexiones del montaje del cliente funcionan correctamente. Desconecte y vuelva a conectar cada conexión para comprobarlo. Compruebe si alguno de los cables quedó pinzado durante el montaje.
Tengo problemas uniendo las piezas al montar la unidad.	<ol style="list-style-type: none"> 1. No apriete los tornillos hasta que se instalen los postes, la consola y los pasamanos. 2. Compruebe si alguna rosca de tornillo está dañada. 3. Apriete las piezas después de instalar todos los componentes.
Mi cinta de correr tiembla cuando corro sobre ella.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apague la cinta de correr. Asegúrese de que todas las piezas estén bien apretadas. 2. Si se sigue tambaleando, ajuste los elevadores bajo la estructura hasta que cese el temblor. Consulte <i>Cómo estabilizar la cinta de correr Life Fitness</i>
Los sensores de contacto de la frecuencia cardíaca no leen correctamente mi ritmo cardíaco.	Asegúrese de sujetar los sensores con firmeza y mantener las manos quietas. Si la frecuencia cardíaca parece sustancialmente superior o inferior a la esperada, retire las manos de los sensores hasta que desaparezca la frecuencia cardíaca. Life Fitness recomienda que el usuario se coloque de pie sobre los rieles laterales al intentar controlar la frecuencia cardíaca con sensores de contacto.
	Consejos para la frecuencia cardíaca de contacto: <ol style="list-style-type: none"> 1. Séquese las manos para evitar el deslizamiento en los sensores. 2. Coloque las manos en los cuatro sensores (dos en cada mano). 3. Agarre los sensores firmemente. 4. Aplique presión constante alrededor de los sensores.
La cinta de correr hace se va hacia la izquierda o la derecha.	Consulte <i>Alineación (centrado) de una cinta existente o una nueva</i> .
La cinta parece tambalearse cuando corro sobre ella.	Es posible que deba apretarla. Consulte <i>Alineación (centrado) de una cinta existente o una nueva</i> .
Se muestra "REEMPLAZAR EL INTERRUPTOR" o "CAMBIAR EL INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA" en la consola.	Estos mensajes se muestran si el botón de parada de emergencia no está conectado con la zona de actividades. <ol style="list-style-type: none"> 1. Vuelva a colocar la llave en su posición. 2. Si la llave está en posición, verifique que el conector del interruptor de seguridad se haya instalado correctamente en la consola.

Problema	Causa/solución
<p>Cuando trato de guardar una rutina en el stick USB recibo el siguiente mensaje: NO SE PUEDE GUARDAR. CONSULTE EL MANUAL. Nota: solo se aplica a la consola Track.</p>	<p>Es posible que la consola no reconozca el stick USB. Intente desconectar el stick USB y volver a conectarlo. Es posible que este esté lleno o que no sea compatible con el producto. Intente utilizar un USB diferente.</p>
<p>La frecuencia cardíaca inalámbrica no funciona.</p>	<p>Las posibles razones de que la frecuencia cardíaca inalámbrica no funcione correctamente son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La frecuencia cardíaca inalámbrica está apagada en el menú de Configuración. Entre en el menú Configuración y verifique que la FRECUENCIA CARDÍACA INALÁMBRICA está activada. 2. Hay un mal contacto entre la banda telemétrica de frecuencia cardíaca y la piel. Consulte <i>Banda pectoral telemétrica de frecuencia cardíaca</i> en el manual de usuario de la consola Go T5 o bien de la consola Track T5 para obtener más detalles. 3. Hay interferencias eléctricas de aparatos eléctricos con la banda telemétrica de frecuencia cardíaca, como luces fluorescentes, aparatos de cocina, etc. Cambie la cinta de correr a una ubicación diferente o mueva los aparatos eléctricos lejos de la cinta. 4. La batería de la banda telemétrica de frecuencia cardíaca debe reemplazarse. La batería es CR2032 (3V).
<p>Inicialmente, se detecta una lectura de la frecuencia cardíaca y funciona normalmente, pero luego se pierde.</p>	<p>El uso de dispositivos electrónicos personales, como teléfonos móviles y reproductores de MP3 portátiles, causa interferencias de ruido externo. El equipo está muy cerca de otras fuentes de ruido como equipos de audio/vídeo, ventiladores, radios bidireccionales y líneas de alimentación de alto voltaje/alta corriente. Quite la fuente de ruido o cambie la posición del equipo de ejercicio.</p>
<p>Aparece "APAGADO" en la ventana de inclinación.</p>	<p>Este mensaje se refiere a un problema con el sistema de inclinación. Si la inclinación se ha modificado varias veces de arriba a abajo en un programa manual, el motor de elevación puede haber activado un dispositivo de protección térmica. Deje la cinta sin inclinación durante 30 minutos y alterne la alimentación. Vuelva a calibrar la cinta siguiendo las instrucciones de la sección 3.3 <i>Calibración</i>.</p>
<p>Aparece "Inmovilizada" en la ventana.</p>	<p>Se ha inmovilizado la cinta de correr mediante el software. Pulse la FLECHA DISMINUIR VELOCIDAD y PARAR para salir de este estado.</p>
<p>No se reconoce el iPod. Nota: solo se aplica a la consola Track.</p>	<p>Esto aparece si su versión del reproductor de iPod no es compatible con la cinta de correr. También puede aparecer si el conector en la cinta o el iPod están dañados.</p>
<p>El iPod no carga durante el modo de ahorro de energía. Nota: solo se aplica a la consola Track.</p>	<p>El iPod no se cargará si la cinta entra en el modo de ahorro de energía. Esto es normal.</p>
<p>Aparece el mensaje "Batería baja" en la consola. Nota: solo se aplica a la consola Track.</p>	<p>La consola dispone de una batería interna que mantiene el reloj de tiempo real funcionando si la cinta está desconectada. Este reloj de tiempo real solo es necesario si utiliza la página web de "Entrenador Virtual" de Life Fitness. No necesita reemplazar la batería si no utiliza la página web. Póngase en contacto con Servicio al cliente para obtener orientación sobre cómo cambiar la batería. La batería es CR1632 (3 V).</p>

7.2 TRUCOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

La cinta de correr Life Fitness está respaldada por la excelencia y fiabilidad de la ingeniería de Life Fitness, y es uno de los equipos de ejercicio más resistentes y libres de problemas del mercado actual.

Nota: *la seguridad del equipo se puede mantener sólo si se revisa regularmente el equipo por si hay señales de daño o desgaste. No utilice el aparato hasta que se hayan reparado o cambiado las piezas defectuosas. Ponga especial atención a las partes que están sujetas a desgaste, como las que se mencionan a continuación.*

Los siguientes trucos de mantenimiento preventivo le permitirán tener la cinta de correr Life Fitness funcionando en estado óptimo:

IMPORTANTE: apague la cinta de correr y desconéctela antes de realizar cualquier mantenimiento.	
Semanalmente	Inspeccione el cable de alimentación. Si el cable está dañado, llave al servicio técnico. Compruebe que el cable está en un lugar en el que no sufrirá daños.
	Compruebe que funciona el sistema de parada de emergencia.
	Compruebe que funciona la tecla de parada.
	Compruebe la posición (centrada) de la banda para caminar.
Mensualmente	Pase la aspiradora alrededor y por debajo de la cinta de correr. Es normal que se acumule algo de polvo negro detrás de la unidad, procedente de la cinta de correr.
	Limpie la consola de información y todas las superficies exteriores con jabón neutro, agua y un paño suave de algodón, o use un limpiador aprobado por Life Fitness (consulte <i>Limpiadores compatibles con Life Fitness</i>). Nota: <i>no use toallas de papel, amoníaco ni limpiadores a base de ácido sobre el producto. En ningún momento se debe aplicar el limpiador directamente a ninguna parte del equipo; pulverice el limpiador sobre un paño suave y páselo por la unidad.</i>
	Inspeccione si hay daños en las piezas exteriores y compruebe que los pernos de ensamblaje siguen bien apretados.
Anualmente	Recibirá el mensaje "LUBRICAR LA CINTA DE CORRER" en la consola para recordarle que vuelva a lubricar la cinta después de un número determinado de horas de uso. El procedimiento para lubricar la cinta de correr se detalla a continuación.

LUBRICACIÓN DE LA CINTA DE CORRER

1. Apague la cinta de correr con el interruptor ENCENDIDO/APAGADO y desconecte el cable de alimentación de la toma.
2. Afloje los tornillos de ajuste del rodillo trasero en aproximadamente 10 vueltas completas. Asegúrese de recordar cuántas vueltas da a los tornillos, ya que será los que tendrá que volver a dar al final de este procedimiento.
3. Utilizando el lubricante de silicona aprobado por Life Fitness, aplique una mitad de la botella a la superficie de la cubierta entre la cinta y la cubierta. Trate de aplicar la mayor parte del lubricante en el centro de la cubierta.
4. Asegúrese visualmente de que la cinta de correr esté centrada en la cubierta y apriete los pernos de ajuste del rodillo trasero el mismo número de vueltas que dio al aflojarlos.
5. Conecte la cinta y encienda el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO.
6. Haga funcionar la cinta a 5 km/p y compruebe que la cinta esté centrada mientras se mueve. Consulte *Ajuste (centrar) de una cinta existente o una nueva*.
7. Restablezca el mensaje LUBRICAR CINTA DE CORRER en la consola. Para restaurar el mensaje, entre en el menú de configuración. Desplace el cursor hasta el mensaje: HORAS DESDE LA LUBRICACIÓN DE LA CINTA = XXXX. Pulse y mantenga el botón de flecha ABAJO durante 10 segundos para restablecer el temporizador de lubricación.

LIMPIADORES APROBADOS PARA LIFE FITNESS (SOLO DISPONIBLE EN ESTADOS UNIDOS)

Dos limpiadores favoritos han sido aprobados por los expertos en fiabilidad de Life Fitness: PureGreen 24 y Gym Wipes. Ambos limpiadores eliminarán de forma segura y eficaz la suciedad, la grasa y el sudor del equipo. PureGreen 24 y la fuerza antibacteriana de Gym Wipes son ambos desinfectantes eficaces frente a MRSA y H1N1. PureGreen 24 está disponible en un cómodo spray. Aplique el spray a un paño de microfibra y limpie el equipo. Utilice PureGreen 24 en el equipo durante al menos 2 minutos para su desinfección general y al menos 10 minutos para el control de hongos y virus. Gym Wipes son grandes toallitas prehumedecidas y duraderas para utilizar en el equipo antes y después de las rutinas de entrenamiento. Utilice Gym Wipes en el equipo durante al menos 2 minutos para su desinfección general. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de LIFE FITNESS para solicitar estos limpiadores. Llame al 1-800-351-3737 o envíe un correo electrónico a: customersupport@lifefitness.com.

LIMPIADORES COMPATIBLES CON LIFE FITNESS

También se puede utilizar un jabón suave y agua o un limpiador doméstico no abrasivo y suave para limpiar la pantalla y todas las superficies exteriores. Utilice sólo un paño de algodón suave. Aplique el limpiador al paño de algodón antes de limpiar. NO utilice amoníaco ni limpiadores a base de ácido. NO utilice limpiadores abrasivos. NO utilice toallas de papel. NO aplique limpiadores directamente a las superficies del equipo.

7.3 CÓMO AJUSTAR Y TENSAR LA CINTA

No mueva la cinta ni ponga las manos debajo de ella mientras esté conectada a una toma de corriente.


Herramienta requerida: llave para tuercas hexagonales de 6 MM

LOS PERNOS TENSORES DE LA CINTA

La cinta de correr Life Fitness tiene agujeros de acceso en los protectores del rodillo trasero que permiten el acceso para tensar los pernos. Estos tornillos tensores hacen posible hacer el ajuste y centrar la cinta de correr (A) sin quitar los protectores.


Nota: es sumamente importante que la cinta de correr esté correctamente nivelada antes de realizar cualquier ajuste de alineamiento. Una unidad inestable puede causar la desalineación de la cinta. Consulte Cómo estabilizar la cinta de correr Life Fitness antes de intentar realizar cualquier ajuste en el rodillo trasero.

Antes de empezar, es útil visualizar el punto de pivotaje (C) del rodillo trasero (B). Cada ajuste hecho en un lado del RODILLO debe cumplir con un ajuste igual y opuesto (D) en el otro lado del rodillo, para mantener una tensión ideal de la correa en el punto de pivote.



ALINEACIÓN (CENTRADO) DE UNA CINTA EXISTENTE O UNA NUEVA

1. Ubique los dos orificios de acceso a los tornillos tensores de cada protector del rodillo trasero. Estos tornillos tensores hacen posible hacer el ajuste y centrar la cinta de correr sin quitar los protectores.
2. Póngase de pie sobre los rieles laterales de la cinta de correr y camine por la cinta con las piernas separadas. Indique Rutina MANUAL y configure la velocidad para correr en 6,4 km/h.
3. Si la cinta se ha movido a la derecha, gire el tornillo tensor derecho un cuarto en el sentido de las agujas del reloj utilizando la llave hexagonal de 6 mm y a continuación gire el tornillo tensor izquierdo un cuarto en el sentido contrario a las agujas del reloj para empezar a ajustar la cinta al centro del rodillo.
4. Si la cinta se ha movido a la izquierda, gire el tornillo tensor izquierdo un cuarto en el sentido de las agujas del reloj y a continuación gire el tornillo tensor derecho un cuarto en sentido contrario a las agujas del reloj para empezar a ajustar la cinta al centro del rodillo. Repita los ajustes hasta que la cinta parezca estar centrada. Deje que la máquina continúe funcionando durante varios minutos para observar si la trayectoria permanece estabilizada.



Nota: No exceda de una vuelta completa de los tornillos de ajuste en ninguna dirección. Si después de un giro completo la cinta no se ajusta de forma adecuada, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

TENSADO DE UNA CINTA DE CORRER EXISTENTE

Bajo uso normal, la cinta puede expandirse ligeramente. Si la cinta empieza a tambalearse durante su uso, siga los estos pasos para corregir la tensión.

1. Use el botón PARAR para detener la cinta.
2. Gire los tornillos tensores un cuarto en el sentido de las agujas del reloj por cada lado para tensionar la cinta. No supere un giro completo (cuatro cuartos por cada lado).
3. Configure la cinta en 3,2 km/h y súbase en ella para asegurarse de que no tambalea. Compruebe también el ajuste de la cinta. Si la cinta se balancea para la derecha o la izquierda consultar *Ajuste (centrar) de una cinta existente o una nueva*.

Nota: No apriete demasiado los pernos tensores mientras realiza los ajustes de la banda. Apretar demasiado los tornillos puede dañar la cinta o los soportes del rodillo. No supere un giro completo de cada tornillo en cada dirección.

7.4 USO Y PRUEBA DEL CABLE DE TRACCIÓN DE PARADA DE SEGURIDAD

Durante el funcionamiento de la cinta, el cordón del cable de tracción de parada de seguridad debe estar unido a un elemento de la ropa del usuario. Mientras la cinta está encendida y la pantalla de la consola está activa, extraiga el cable de tracción de parada de seguridad de la cinta de correr. Aparecerá un mensaje en la consola similar a "PARADA DE EMERGENCIA - CAMBIAR CLAVE". Sin el cable de tracción de parada de seguridad no funcionarán las llaves de la cinta.

Vuelva a colocar el cable de tracción de parada de seguridad en su sitio. La cinta se reiniciará y estará lista para funcionar.

7.5 CÓMO OBTENER ASISTENCIA PARA EL PRODUCTO

1. Póngase en contacto con su distribuidor o servicio de atención al cliente de Life Fitness en el 1-800-351-3737.
2. Verifique el problema y revise las instrucciones de funcionamiento y de solución de problemas.
3. Localice el número de serie de la cinta. El número de serie de la cinta se encuentra en la parte frontal cerca del interruptor de encendido. Tenga también disponible la información de la prueba de compra.

8 ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DE LA CINTA DE CORRER LIFE FITNESS T5

Uso previsto:	Doméstico
Peso máximo del usuario:	180 kg
Intervalo de velocidad:	0,8 - 19 km/h) en incrementos de 0,1
Intervalo de elevación:	0%-15% (en incrementos de 0,5%)
Motor:	3 HP en servicio continuo, CC
Rodillos:	Delantero: 67 mm con torneado de precisión Trasero: 50 mm con torneado de precisión
Cinta:	152 cm largo x 50 cm ancho, varias capas
Plataforma:	Almohadillado Flex Deck, no reversible
Pasamanos:	Travesaño ergonómico con pasamanos laterales
Bandeja adicional:	Estándar, diseñada en el sistema
Garantía:	10 años para el motor, 5 años para piezas, 3 años para la consola, 1 año de mano de obra, e indefinida para el bastidor y los resortes

Dimensiones físicas:

Longitud:	202 cm
Ancho:	88 cm
Altura:	146 cm
Peso:	110 kg

Dimensiones de envío:

Longitud del cartón:	219 cm
Ancho del cartón:	84 cm
Altura del cartón:	35,5 cm
Peso Total:	122,5 kg

9

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Modelo	Garantía de por vida limitada	10 años	5 años	1 año
Base de la cinta de correr T5	Estructura y Lifesprings	Motor de impulso	Piezas eléctricas y mecánicas	Mano de obra

QUÉ SE CUBRE.

Se garantiza que este producto LIFE FITNESS ("Producto") no tiene ningún defecto ni en el material ni en la mano de obra.

QUIÉN ESTÁ CUBIERTO.

El comprador original o cualquier persona que reciba de regalo un Producto recién comprado por el comprador original. Se anulará la garantía en posteriores transferencias.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA.

Uso doméstico: todos los componentes eléctricos y mecánicos, así como la fabricación están cubiertos, después de la fecha de compra, de manera tal y como se indica en el cuadro que se muestra a continuación.

Uso no doméstico: garantía anulada (*este Producto se ha diseñado solamente para uso doméstico*).

QUIÉN PAGA EL TRANSPORTE Y LOS SEGUROS DE LA REPARACIÓN.

Si el producto o cualquier parte en garantía debe ser objeto de una devolución al centro de asistencia técnica para una reparación, Life Fitness pagará todos los gastos de transporte y de seguro durante el periodo de garantía (*solo dentro de los Estados Unidos*). El comprador es responsable de los gastos de transporte y de seguro cuando la garantía haya vencido.

QUÉ HAREMOS PARA CORREGIR LOS DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA.

Le enviaremos cualquier pieza de recambio o componente nuevos o reparados, o, si lo prefiere, le cambiaremos el Producto. Dichas piezas de recambio tendrán garantía por el tiempo restante del periodo de garantía original.

QUÉ NO SE CUBRE.

Ningún fallo o daño causado por un servicio no autorizado, mal uso, accidente, negligencia, instalación o ensamblaje incorrectos, escombros procedentes de alguna actividad de construcción en el entorno del Producto, óxido o corrosión como resultado de la ubicación del Producto, alteraciones o modificaciones sin nuestra autorización por escrito o por no utilizar, manejar y mantener el Producto como se indica en el manual del usuario ("Manual"). Todos los términos de esta garantía se anulan si este Producto se saca fuera de los límites continentales de Estados Unidos de América (*a excepción de Alaska, Hawái y Canadá*) y están sometidos a las condiciones estipuladas por el representante local autorizado de LIFE FITNESS del país.

PROCEDIMIENTO

Guarda el comprobante de compra (nuestro recibo de la tarjeta de registro adjunta certifica el registro de la información de compra pero no es necesario), use, opere y mantenga el Producto según se especifica en el Manual, notifique cualquier defecto al servicio de atención al cliente en los 10 días siguientes a su descubrimiento, si se lo piden, devuelva las partes defectuosas para reemplazarlas o, si

fuese necesario, el Producto entero para proceder a su reparación. LIFE FITNESS se reserva el derecho de decidir si un producto ha de ser devuelto o no para su reparación.

REGISTRO DEL PRODUCTO

Regístrese en www.lifefitness.com/home/product-registration.html. Nuestro recibo asegura que su nombre, dirección y fecha de compra estén archivados como propietario registrado del Producto. Ser un propietario registrado le asegura cobertura en caso de que pierda el comprobante de compra. Conserve una prueba de la compra, como el comprobante de compra o recibo.

MANUAL DEL USUARIO.

Es ESENCIAL QUE LEA EL MANUAL antes de poner en funcionamiento el Producto. Recuerde realizar las operaciones de mantenimiento periódicas que se indican en el Manual para asegurar un buen funcionamiento y su satisfacción permanente.

CÓMO OBTENER PIEZAS DE REPUESTO Y ASISTENCIA

Consulte la página 1 de este manual para ver la información de contacto de su servicio local. Deje como referencia su nombre, dirección y el número de serie del Producto (*consolas y bastidores pueden tener números de serie independientes*). Allí le dirán cómo conseguir una pieza de repuesto o, si fuera necesario, organizarán la reparación con el servicio técnico de la zona en la que se encuentre su Producto.

GARANTÍA EXCLUSIVA.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SE ENTREGA EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS; INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, Y TODAS LAS OTRAS OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES POR NUESTRA PARTE. No asumimos, ni autorizamos a persona alguna a asumir en nuestro nombre, ninguna otra obligación ni responsabilidad en relación con la venta de este Producto. En ningún caso seremos responsables por esta garantía de ningún daño a ninguna persona o propiedad, incluidos la pérdida de ganancias o ahorros, u otros daños y perjuicios especiales, indirectos, incidentales o consecuentes de ningún tipo que se deriven del uso o de la incapacidad para el uso de este Producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de las garantías implícitas o de la responsabilidad por daños incidentales o consecuentes, de manera que las limitaciones o las exclusiones pueden no ser aplicables a su caso. Las garantías pueden variar fuera de los Estados Unidos. Contacte con Life Fitness para conocer los detalles.

MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS SOBRE LA GARANTÍA.

Nadie no está autorizado a cambiar, modificar o extender los términos de esta garantía limitada.

EFFECTO DE LAS LEYES ESTATALES.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y puede tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro.