


# TAURUS®

## Montage- en gebruiksaanwijzing



max. 180 kg



~ 90 Min.



58 kg

L 122 | B 61 | H 154

FSTFUB99TFT.01.01

Art. Nr. TF-UB99-TFT

**Hometrainer UB9.9 Touch**



# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>ALGEMENE INFORMATIE</b>	<b>8</b>
1.1	Technische gegevens	8
1.2	Persoonlijke veiligheid	9
1.3	Elektrische veiligheid	10
1.4	Plaats van opstelling	11
<b>2</b>	<b>MONTAGE</b>	<b>12</b>
2.1	Algemene informatie	12
2.2	Inbegrepen in de levering	13
2.3	Montage	14
<b>3</b>	<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	<b>22</b>
3.1	Aanduidingen op de console	22
3.2	Functies van de toetsen	24
3.3	Programma's	24
3.3.1	Quick-Start	24
3.3.2	Doelprogramma's	25
3.3.3	Voringestelde programma's	25
3.3.4	Gebruikersprogramma's	28
3.3.5	Hartslaggestuurde programma's	29
3.3.6	Wattprogramma	30
3.4	Conditietest	31
3.5	Media	32
3.6	Bluetooth en fitnessapps	33
<b>4</b>	<b>OPSLAG EN TRANSPORT</b>	<b>34</b>
4.1	Algemene informatie	34
4.2	Transportwielen	34
<b>5</b>	<b>PROBLEEMOPLOSSING, VERZORGING EN ONDERHOUD</b>	<b>35</b>
5.1	Algemene informatie	35
5.2	Storingen en foutdiagnose	35
5.3	Foutcodes en foutopsporing	36
5.4	Onderhouds- en inspectietermijnen	36
<b>6</b>	<b>AFVALVERWIJDERING</b>	<b>36</b>
<b>7</b>	<b>AANBEVOLEN ACCESSOIRES</b>	<b>37</b>

<b>8</b>	<b>BESTELLEN VAN VERVANGONDERDELEN</b>	<b>38</b>
8.1	Serienummer en modelnaam	38
8.2	Onderdelenlijst	39
8.3	Detailtekening	43
<b>9</b>	<b>GARANTIE</b>	<b>44</b>
<b>10</b>	<b>CONTACT</b>	<b>46</b>

### **Beste klant,**

Hartelijk dank voor uw aankoop van een hoogwaardig trainingsapparaat van het merk TAURUS®. Taurus biedt sport- en fitnessapparaten aan voor de hoogwaardige thuisport en voor de inrichting van fitness-studio's en bedrijfsfitnessruimtes. Bij Taurus fitnessapparaten ligt de nadruk op datgene, wat bij sport belangrijk is, namelijk maximale prestaties! Daarom worden de apparaten ontwikkeld in nauwe samenwerking met sporters en sportwetenschappers. Sporters weten immers als geen ander, aan welke eisen het perfecte fitnessapparaat hoort te voldoen.

Meer informatie vind je op [www.fitshop.nl](http://www.fitshop.nl).

### **Beoogd gebruik**

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het ontworpen is.

Het apparaat is zowel voor thuisgebruik als voor semiprofessioneel gebruik (bijv. in ziekenhuizen, verenigingen, hotels, scholen, enz.) geschikt. Het is niet geschikt voor commercieel of professioneel gebruik (bijv. in fitness-studio's).

### **COLOFON**

Fitshop GmbH

De nummer 1 van Europa op het gebied van thuisfitness.

Internationale hoofdzetel

Flensburger Straße 55

24837 Schleswig

Duitsland

Algemeen Directeurs:

Christian Grau

Sebastian Campmann

Dr. Bernhard Schenkel

Handelsregister HRB 1000 SL

Arrondissementsrechtbank Flensburg

Btw-nummer: DE813211547

### **DISCLAIMER**

© TAURUS is een geregistreerd merk van de firma Fitshop GmbH. Alle rechten voorbehouden. Elk gebruik van dit merk zonder de voorafgaande uitdrukkelijke geschreven toestemming van Fitshop is verboden.

Het product en de handleiding kunnen worden gewijzigd. De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

# **FITSHOP**

Europe's No.1 for Home Fitness

## OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Lees aandachtig de volledige handleiding vóór de montage en het eerste gebruik van het apparaat. De handleiding helpt je bij de montage en legt uit hoe je het apparaat veilig en correct gebruikt. Zorg ervoor dat alle personen die op dit apparaat trainen (in het bijzonder kinderen en personen met lichamelijke, sensorische, geestelijke of motorische beperkingen) vóór de training kennis hebben genomen van deze gebruiksaanwijzing en haar inhoud. In geval van twijfel moet het apparaat onder toezicht van verantwoordelijke personen worden gebruikt.

Omdat er voortdurende veranderingen en softwareupdates zijn, is het mogelijk dat de instructies moeten worden aangepast. Merk je tijdens de montage of het gebruik afwijkingen op, lees dan de instructies die op de webshop staan. Daar zijn de instructies altijd up-to date.



Het apparaat werd volgens de meest recente stand van de wetenschap op het gebied van veiligheidstechnologie gebouwd. Mogelijke bronnen van gevaar die verwondingen kunnen veroorzaken, werden zo goed mogelijk uitgesloten. Zorg ervoor dat je de montage-instructies correct opvolgt en dat alle onderdelen van het apparaat stevig bevestigd zijn. Indien nodig moet je de handleiding opnieuw doornemen, om eventuele fouten op te lossen/te elimineren.

Trainingsapparatuur moet worden geclassificeerd op basis van nauwkeurigheid en gebruik. Nauwkeurigheidsklassen zijn alleen van toepassing op apparaten die trainingsgegevens weergeven..

### Gebruiksklassen

Klasse A: hoge nauwkeurigheid.

Klasse B: gemiddelde nauwkeurigheid.

Klasse C: lage nauwkeurigheid.

De gebruiksklassen verklaren het beoogde gebruik van het apparaat.

### Gebruiksklassen

**Klasse S** (Studio): Professioneel en/of commercieel gebruik.

Deze trainingsapparaten zijn bedoeld voor gebruik in trainingsruimten van instellingen zoals sportclubs, schoolfaciliteiten, hotels, clubs en studio's, waarvan de toegang en het toezicht specifiek worden geregeld door de eigenaar (persoon die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt).

**Klasse H** (Thuis): Gebruik in huis.

Deze stationaire trainingsapparaten zijn bedoeld voor gebruik in particuliere woningen waar de toegang tot het trainingsapparaat wordt bepaald door de eigenaar (persoon die wettelijk verantwoordelijk is).

Leef altijd strikt de opgegeven veiligheids- en onderhoudsinstructies na. Ieder hiervan afwijkend gebruik kan tot gezondheidsschade, ongevallen of beschadiging van het apparaat leiden, waarvoor de fabrikant en de verkoper geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

De volgende veiligheidsinstructies kunnen in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt:

► **OPGELET**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot materiële schade kunnen leiden.

⚠ **VOORZICHTIG**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot lichte of kleine verwondingen kunnen leiden!

⚠ **WAARSCHUWING**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

⚠ **GEVAAR**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

ⓘ **OPMERKING**

Deze aanwijzing bevat aanvullende nuttige informatie.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor informatiedoeleinden, voor onderhoudswerkzaamheden of voor het bestellen van vervangonderdelen.

## 1.1 Technische gegevens

### TFT - weergave van

- + Trainingsduur in min.
- + Snelheid in km/u
- + Trainingsafstand in km
- + Calorieën in kcal
- + Weerstandsniveau
- + Hartslag (bij gebruik van handsensoren of borstband)
- + Toeren per minuut
- + Watt

Weerstandssysteem: elektronisch magneetremstelsysteem  
Weerstandsniveau: 32

Watt  
Instelbaar bereik in het watt-programma: 10-350 W  
Min. en max. Watt bij 60 RPM: 20-300 W  
Min. en max. Watt bij 100 RPM: 44-497W

Gebruikersgeheugen: 4  
Trainingsprogramma's totaal: 44  
Quick-Start programma's: 1  
Manuele programma's: 3  
Ingestelde programma's: 32  
Wattgestuurde programma's: 1  
Hartfrequentie-georiënteerde programma's: 3  
Gebruikersspecifieke programma's: 4 (één per gebruiker)

Conditietest: 1

### Gewicht en maten:

Artikelgewicht (bruto, incl. verpakking): 64.3 kg  
Artikelgewicht (netto, zonder verpakking): 58 kg

Verpakkingsmaten (L x B x H): 125 cm x 37 cm x 80 cm  
Opstelmaten (L x B x H): 122 cm x 61 cm x 154 cm  
Maximaal gebruikersgewicht: 180 kg

Gebruiksklasse: S



## 1.2 Persoonlijke veiligheid

### **GEVAAR**

- + Voordat je met het apparaat begint te trainen, moet je je huisarts raadplegen om te bepalen of de training vanuit gezondheidsperspectief geschikt is voor je. Dit heeft voornamelijk betrekking op alle personen die een erfelijke aanleg hebben voor hartaandoeningen of hoge bloeddruk, ouder zijn dan 45 jaar, roken, hoge cholesterolwaarden hebben, overgewicht hebben en/of het laatste jaar niet regelmatig aan sport hebben gedaan. Als je een behandeling volgt met medicijnen die je hartslag beïnvloeden, is medisch advies absoluut en onvoorwaardelijk noodzakelijk.
- + Denk eraan dat excessief trainen je gezondheid ernstig kan schaden. Wij informeren je hierbij ook dat de hartslagmeting onnauwkeurig kan zijn. Zodra je tekenen opmerkt van zwakte, duizeligheid, misselijkheid, pijn, ademnood of andere abnormale symptomen, moet je de training onmiddellijk stoppen en in geval van nood je huisarts raadplegen.
- + De eigenaar moet alle waarschuwingen en instructies aan alle gebruikers verstrekken.

### **WAARSCHUWING**

- + Dit apparaat mag niet door kinderen jonger dan 14 jaar worden gebruikt.
- + Kinderen mogen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat komen.
- + Personen met een beperking moeten een medische goedkeuring voorleggen en onder strikt toezicht staan wanneer zij trainingsapparaten gebruiken.
- + Het apparaat mag in principe niet door meerdere personen tegelijk worden gebruikt.
- + Als je apparaat over een safety key of veiligheidssleutel beschikt, moet je de clip van de safety key voor de start van de training aan je kleding vastmaken. Op die manier kan een noodstop van het apparaat worden geactiveerd indien je valt.
- + Er bestaat gevaar voor letsel door draaiende pedalen en/of een blootliggend vliegwiel bij het ontbreken van een vrijloop. Stap nooit op of af van het apparaat terwijl de pedalen of het vliegwiel in beweging zijn. Zorg er altijd voor dat de pedalen of het vliegwiel volledig tot stilstand zijn gekomen.
- + Ondersteun uzelf bij het op- en afstappen met minimaal één hand op het stuur. Stap niet van het apparaat af totdat de pedalen volledig tot stilstand zijn gekomen.
- + Houd je handen, voeten en andere lichaamsdelen zoals haren, kleding, juwelen en andere voorwerpen buiten het bereik van de bewegende onderdelen, omdat zij in dit apparaat geklemd kunnen raken.
- + Draag tijdens het gebruik van het apparaat geen losse of ruimvallende kleding, maar geschikte sportkledij. Let erop dat je sportschoenen geschikte zolen hebben, bij voorkeur in rubber of een ander slipvrij materiaal. Zijn niet geschikt: schoenen met hakken, lederen zolen, dwarsriemen of spikes. Train nooit blootvoets.

### **VOORZICHTIG**

- + Als je apparaat met een netsnoer op het verdeelnet moet worden aangesloten, moet je ervoor zorgen dat de kabel geen struikelgevaar vormt.
- + Zorg ervoor dat niemand zich tijdens de training in het bewegingsbereik van het apparaat bevindt, om jou en andere personen niet in gevaar te brengen.
- + Trek altijd de pedaalriem aan voordat u begint met trainen, om zo te voorkomen dat uw voeten wegglijden.



### **VOORZICHTIG**

- + Houd er rekening mee dat als verstelpinnen uitsteken, deze de beweging van de gebruiker kunnen belemmeren.

### **▶ OPGELET**

- + Er mogen geen voorwerpen van welke aard dan ook in de openingen van het apparaat worden gestoken.
- + Om het apparaat te beschermen tegen gebruik door onbevoegde derden, is het raadzaam om altijd het netsnoer uit het stopcontact te halen wanneer u het apparaat niet gebruikt en het op een veilige plaats op te bergen, wat niet toegankelijk is voor onbevoegde (denk bijvoorbeeld aan kinderen).
- + Cranktrainers van klasse B en C zijn niet geschikt voor hoge nauwkeurigheid.

## **1.3 Elektrische veiligheid**



### **GEVAAR**

- + Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, moet je aan het einde van de training, vóór de montage of demontage van het apparaat en vóór het onderhoud of de reiniging de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken. Trek daarvoor nooit aan de kabel.



### **WAARSCHUWING**

- + Laat het apparaat nooit onbewaakt achter, wanneer de stekker in het stopcontact steekt. Tijdens je afwezigheid moet het netsnoer uit het stopcontact worden verwijderd, om misbruik door derden of kinderen uit te sluiten.
- + Als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect zijn, moet je je wenden tot de verkoper van het apparaat. Tot de reparatie mag het apparaat niet worden gebruikt.

### **▶ OPGELET**

- + Het apparaat vereist een netaansluiting van 220-230V met 50 Hertz netspanning.
- + Het apparaat mag uitsluitend met het meegeleverde netsnoer direct op een geaard stopcontact worden aangesloten. Verlengkabels moeten beantwoorden aan de VDE-richtlijnen. Wikkel het netsnoer altijd volledig af.
- + Het stopcontact moet beveiligd zijn met een zekering die minstens van het type "16 ampère, traag" is.
- + Verander niets aan de het netsnoer noch aan de netstekker.
- + Houd het netsnoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen. Laat het netsnoer niet onder het apparaat of onder een tapijt doorlopen en plaats geen voorwerpen op het netsnoer.
- + Indien u een apparaat met een TFT-console heeft gekocht, moet u de software regelmatig bijwerken. Volg de aanwijzingen op het scherm om de update uit te voeren.
- + De systemen en de software van apparaten met TFT-consoles zijn afgestemd op de voorgeïnstalleerde apps. Installeer geen andere apps op de console.



### **OPMERKING**

- + De voorgeïnstalleerde apps van de TFT-consoles zijn apps van externe fabrikanten. Fitshop is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, de werking of inhoud van deze apps.

## 1.4 Plaats van opstelling



### **WAARSCHUWING**

- + Stel het apparaat niet op in hoofddoorgangen of vluchtwegen.



### **VOORZICHTIG**

- + Kies de opstellocatie van het fitnessapparaat zorgvuldig, zodat u rondom genoeg plaats heeft om te trainen.
- + Zorg ervoor dat het trainingslokaal tijdens de training goed verlucht wordt en niet aan tocht wordt blootgesteld.
- + Kies de plaats van opstelling zodanig dat er zowel vóór, achter als naast het apparaat voldoende vrije ruimte/een voldoende grote veiligheidszone overblijft.
- + De vrije ruimte in de richting van de toegang tot het fitnessapparaat moet minimaal 0,6 m groter zijn dan de trainingsruimte.
- + Het opstel- en aanbouwoppervlak van het apparaat moet vlak, belastbaar en stevig zijn.

### **▶ OPGELET**

- + Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt in een gebouw, in voldoende getemperde en droge ruimtes (omgevingstemperaturen tussen 10 °C en 35 °C). Het gebruik in open lucht of ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (meer dan 70%) zoals zwembaden is niet toegestaan.
- + Om hoogwaardige vloerbekleding (parket, laminaat, kurk, tapijten) te beschermen tegen drukplaatsen en zweet en om lichte oneffenheden uit te lijnen, moet je een vloerbeschermmat gebruiken.
- + Voor gebruiksklasse S mag het apparaat alleen worden gebruikt in ruimtes waar toezicht, controle en de toegang specifiek door de eigenaar worden geregeld.

### 2.1 Algemene informatie



#### **GEVAAR**

- + Laat geen gereedschap en verpakkingsmateriaal zoals folie of kleine onderdelen rondslingeren, dit kan verstikkingsgevaar voor kinderen veroorzaken. Houd kinderen verwijderd van het apparaat tijdens de montage.



#### **WAARSCHUWING**

- + Neem de op het apparaat aangebrachte aanwijzingen in acht om het risico op verwondingen te verminderen.



#### **VOORZICHTIG**

- + Zorg ervoor dat je tijdens de montage in alle richtingen over voldoende bewegingsruimte beschikt.
- + De montage van het apparaat moet met minstens twee volwassenen worden uitgevoerd. In geval van twijfel vraag je hulp aan een derde, technisch begaafde persoon.



#### **OPGELET**

- + Om beschadigingen van het apparaat en de vloer te vermijden, moet je het apparaat op een onderlegmat of het verpakkingskarton monteren.



#### **OPMERKING**


- + Om de montage zo eenvoudig mogelijk te maken, kunnen een aantal te gebruiken schroeven en moeren al voorgemonteerd zijn.
- + Monteer het apparaat bij voorkeur op de toekomstige plaats van opstelling.

## 2.2 Inbegrepen in de levering

De inhoud van de verpakking bestaat uit de hieronder getoonde onderdelen. Controleer eerst of alle bij het apparaat behorende onderdelen en gereedschappen meegeleverd zijn en of er transportschade is. In geval van klachten moet je onmiddellijk de verkoper contacteren.

### **VOORZICHTIG**

Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, mag je het apparaat niet monteren.



## 2.3 Montage

Lees eerst de montagebeschrijving stap voor stap zorgvuldig door en voer de montage in de beschreven volgorde uit.

### **OPMERKING**



- + Schroef eerst alle onderdelen los en controleer hun juiste pasvorm. Schroef de schroeven pas met het gereedschap vast, wanneer dat in de handleiding vermeld wordt.
- + Indien u problemen heeft met het bekijken van de grafieken, raden wij u aan om de PDF-handleiding die u in de webwinkel vindt, op uw eindapparaat (bijv. smartphone, tablet of PC) te openen. Daar kunt u inzoomen op de grafieken. Denk eraan dat hiervoor het programma Adobe Acrobat Reader op uw eindapparaat moet geïnstalleerd zijn om het bestand te kunnen openen.

### **Stap 1: Montage van de voor- en achterpoot**





### **VOORZICHTIG**

Voor deze montageshap moet het apparaat aan één kant worden opgetild. Vraag hiervoor de hulp van een andere persoon. Voor extra stabiliteit kunt u het styropor van het verpakkingsmateriaal gebruiken en onder het apparaat plaatsen.

1. Verwijder de voorste bevestiging aan het apparaat met in totaal twee schroeven (zie Afb. 1-1). U heeft deze niet nodig voor de montage.
2. Til het voorste frame open, monteer de voorpoot (4) aan het hoofdframe (1) met vier sluitringen (16), vier veerringen (9), twee schroeven (7A), twee schroeven (7) (zie Afb. 1-2) en draai de schroeven handvast.
3. Verwijder de achterste bevestiging aan het apparaat met in totaal twee schroeven (zie Afb. 1-3). U heeft deze niet nodig voor de montage.
4. Til het achterste frame open, monteer de achterpoot (2) aan het hoofdframe (1) met vier sluitringen (16), vier veerringen (9), twee schroeven (7A), twee schroeven (7) (zie Afb. 1-4) en draai de schroeven handvast.



7		M8x1.25x70L	x4
7A		M8x1.25x110L	x4
9		D15.4xD8.2x2T	x8
16		D16xD8.5x1.2T	x8




## Stap 2: Montage van het zadel

1. Monteer het zadel op de zadelsteun (13) en draai de moeren met het gereedschap handvast (zie Afb. 2-1 en 2-2).
2. Trek de vergrendeling van de zadelsteun (13) in de richting van het zadel en leid de zadelsteun (13) in het hoofdframe (1) (zie Afb. 2-3).

### ⓘ **OPMERKING**

Als aan het einde van de montage de zitpositie niet aan uw wens beantwoordt, kunt u de hoogte van het zadel en de zijdelingse uitlijning aanpassen, zoals getoond in Afb. 2-3 en 2-4.






### Stap 3: Montage van de consolebuis

1. Schuif de afdekking (75) op de consolebuis (17) omhoog (zie Afb. 3-1).
2. Verbind de beide consolekabels (64 & 65) met elkaar (zie Afb. 3-2).

► **OPGELET**


Zorg ervoor dat de kabels bij de volgende stap niet geklemd raken.

3. Zet de consolebuis (17) op het hoofdframe en monteer de consolebuis (17) met vier sluitringen (16), vier veerringen (9) en vier schroeven (15).
4. Schuif de afdekking (75) omlaag en laat haar vastklikken.




#### Stap 4: Montage van de console

1. Verbind de consolekabel (64) met de in Afb. 4-1 getoonde kabel van de console (76).
2. Voer de andere consolekabels die van de console (76) vertrekken door de opening van de consolebuis (17) (zie Afb. 4-2).
3. Monteer de console (76) op de consolebuis (17) met vier schroeven (39) (zie Afb. 4-3) en draai de schroeven handvast.
4. Monteer de consoleafdekking (40) onder de console (76) op de consolebuis (17) met vier schroeven (39) (zie Afb. 4-4) en draai de schroeven handvast.



## Stap 5: Montage van de handgrepen

1. Verbind de kabel van de console (76) met de kabels voor de sneltoetsen (37L & 37R).
2. Monteer de handgrepen (36) aan de consolebuis (17) met twee golftringen (8) en twee schroeven (41) en draai de schroeven handvast.
3. Zet de afdekking (42) op de schroefassemblage.
4. Bevestig de achterste drinkbushouder (105) met vier schroeven (38) aan de consolebuis (17) (zie Afb. 5-1).
5. Plaats de beide eindkappen (107) in de achterste drinkbushouder (105) (zie Afb. 5-2).
6. Klik de voorste drinkbushouder (106) vast zoals getoond in de achterste drinkbushouder (105) (zie Afb. 5-3).



## Stap 6: Montage van de pedalen en afdekkingen van de poten


1. Draai het linkse pedaal (51L) tegen de wijzers van de klok in op de linkse crank (48L) op het hoofdframe (1).
2. Draai het rechtse pedaal (51R) met de wijzers van de klok mee op de rechtse crank (48R) op het hoofdframe (1).



### VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat u de pedalen volledig inschroeft.


3. Plaats de achterste en voorste afdekking (5) op de achter- en voorpoot (2 & 4) en monteer de afdekkingen (5) met telkens drie schroeven (39).



## Stap 7: Horizontaal richten

Bij oneffenheden in de ondergrond kunt u de loopband stabiliseren door aan beide instelschroeven onder het hoofdframe te draaien.

1. Til de loopband aan de gewenste zijde op en draai aan de instelschroef onder het hoofdframe.
2. Draai de schroef met de klok mee om ze eruit te draaien en het loopvlak te verhogen.
3. Draai tegen de klok in om het loopvlak te verlagen.




## Stap 8: Het apparaat aansluiten op het stroomnet

### ► OPGELET

Het apparaat mag niet op een stekkerdoos worden aangesloten, anders kan niet worden gegarandeerd dat het apparaat van voldoende stroom wordt voorzien. Technische fouten kunnen het gevolg zijn.

Steek de netstekker in een stopcontact dat voldoet aan de elektrische veiligheidsinstructies in het hoofdstuk over elektrische veiligheid.



### Correct op- en afstappen

1. Om op te stappen pakt u beide handvatten met beide handen vast en stapt u eerst met uw linkervoet op het linkerpedaal en met uw rechervoet op het rechterpedaal en stapt u vervolgens met de andere voet op.
2. Om af te stappen pakt u de handgrepen met beide handen vast en plaatst u één voet naast het apparaat en vervolgens de andere.

### **ⓘ BELANGRIJKE OPMERKING**

Om ervoor te zorgen dat het apparaat over de nieuwste softwareversie beschikt, moet u voor het eerste gebruik een update uitvoeren. Ga hiervoor als volgt tewerk:

1. Tik in de hoek rechts onderaan van het scherm op "Instellingen".
2. Tik op "WLAN" en verbind het apparaat met het internet.
3. Ga terug naar de instellingen.
4. Tik op "Systeem en apps".
5. Tik op "Updates" om de software bij te werken.

Het apparaat mag tijdens de update niet worden gebruikt of uitgeschakeld.

Controleer regelmatig of er nieuwe updates beschikbaar zijn en installeer deze zoals hierboven beschreven. Zodra een nieuwe versie beschikbaar is, is het symbool wit. In het andere geval is het symbool grijs.

## OPMERKING

- + Maak je vóór het begin van de training vertrouwd met alle functies en instellingen van het apparaat. Vraag een vakman de nodige uitleg over het juiste gebruik van dit apparaat.
- + Begin uw training altijd met een lage belasting en verhoog deze gelijkmatig en voorzichtig. Beëindig uw training met een cooling-downperiode. Heeft u vragen of is er iets onduidelijk, neem dan contact op met uw huisarts.

## 3.1 Aanduidingen op de console



AANDUIDING	BESCHRIJVING
<b>Incline (hellingsgraad)</b>	+ Weergave van de actuele hellingsgraad + Weergavebereik: 0–10
<b>Level (niveau)</b>	+ Weergave van het actuele weerstandsniveau + Weergavebereik: 1–32
<b>Time (tijd)</b>	+ Weergave van de trainingstijd/-duur in minuten + Weergavebereik: 00:00–999:59
<b>Distance (afstand)</b>	+ Weergave van de afgelegde afstand in km + Weergavebereik: 0,0–99,9
<b>CALORIE (calorieën)</b>	+ Weergave van de calorieën in kcal + Weergavebereik: 0–9999
<b>Puls (hartslag)</b>	+ Weergave van de hartslag + Weergavebereik: 40–220

<b>Speed (snelheid) / RPM (omwentelingen per minuut)</b>	+ Weergave van de actuele snelheid of omwentelingen per minuut
<b>Mets/Watt</b>	+ Weergave van MET of de actuele wattwaarde <u>Definitie:</u> MET of metabole equivalent wordt gebruikt om het gemiddelde metabolisme van een persoon te meten. MET beschrijft de hoeveelheid zuurstof die een gemiddelde persoon is rust verbruikt. 1 MET= 3.5 ml/kg/min (het lichaam verbruikt 3,5 milliliter zuurstof per kilogram per minuut), is de hoeveelheid zuurstof die het lichaam in rust verbruikt. Hoe intensiever het lichaam werkt, hoe hoger het zuurstofverbruik en hoe hoger het MET-niveau. Wanneer u aan een niveau van 7 MET traint, werkt u ongeveer 7 maal harder dan in rust. Bovendien verbruikt u 7 maal zoveel zuurstof als in rust. + Trainen tussen 3 tot 6 MET wordt beschouwd als een matig intensieve lichamelijke activiteit. + Trainen aan > 6 MET wordt beschouwd als een intensieve lichamelijke activiteit.

## 3.2 Functies van de toetsen



TOETS	BESCHRIJVING
<b>Encoder (draaiknop)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>+ Draai aan deze knop om de instelwaarden of trainingsweerstand te verhogen of te verlagen.</li><li>+ Druk op deze knop om de instellingen te bevestigen</li><li>+ Omschakelen tussen RPM en SPEED</li></ul>
<b>INCLINE DOWN/ INCLINE UP</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>+ Druk op deze toetsen om de hellingsgraad te verhogen of te verlagen</li></ul>
<b>PROGRAM</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>+ Druk in het hoofdmenu op deze toets om naar de vooringestelde programma's te gaan</li></ul>
<b>START/STOP</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>+ Het programma starten of pauzeren</li><li>+ Het programma na een pauze verderzetten</li></ul>

## 3.3 Programma's

Dit apparaat biedt vele verschillende programma's. Enkele voorbeelden: Een snelstartprogramma (Quick Start), doelprogramma's, vooringestelde programma's, door de gebruiker gedefinieerde programma's, hartslaggestuurde programma's en een fitness- of conditietest

### 3.3.1 Quick-Start

Wanneer u zich in het hoofdmenu bevindt, drukt u gewoon op START en de training wordt via Quick-Start gestart. U kunt ook in het hoofdmenu op "QUICK START" tikken.



### 3.3.2 Doelprogramma's

1. Tik in het hoofdmenu op "GOAL".
2. Selecteer de eenheid (tijd, afstand of calorieën) volgens welke u wil trainen.

**ⓘ OPMERKING**

U kunt slechts een doelwaarde bepalen.

3. Voer de gewenste doelwaarde in.
4. Druk op START om het programma te starten.

*Het we Weerstandsniveau en de hellingsgraad kunnen tijdens de training handmatig worden ingesteld.*

5. Druk op STOP om het programma te pauzeren.

*Het weerstandsniveau wordt op 0 gezet.*

- 5.1. Tik op het scherm op STOP, om het programma te beëindigen. Op het scherm verschijnt nu een samenvatting van de verzamelde trainingsgegevens.
- 5.2. Druk op START om door te gaan met het programma.

### 3.3.3 Vooringestelde programma's

1. Tik in het hoofdmenu op "PROGRAM".
2. Voer uw geslacht, leeftijd, gewicht en de gewenste trainingsduur in en druk op Next.
3. Selecteer een van de profielprogramma's.
4. Druk op START om het programma te starten.

*Het we Weerstandsniveau en de hellingsgraad kunnen tijdens de training handmatig worden ingesteld.*

5. Druk op STOP om het programma te pauzeren.

*Het weerstandsniveau wordt op 0 gezet.*

- 5.1. Tik op het scherm op STOP, om het programma te beëindigen. Op het scherm verschijnt nu een samenvatting van de verzamelde trainingsgegevens.
- 5.2. Druk op START om door te gaan met het programma.

Programme		Setting time / 30 = time for each section														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
P1	LEVEL	2	2	4	4	3	3	4	3	5	4	2	2	5	5	3
P2	LEVEL	2	2	5	5	4	4	6	4	6	4	2	2	4	4	2
P3	LEVEL	2	2	5	5	4	4	5	4	5	4	2	2	3	3	2
P4	LEVEL	3	3	6	6	7	7	5	8	5	9	6	6	4	4	3
P5	LEVEL	3	3	6	6	7	7	5	8	6	7	6	6	4	4	3
P6	LEVEL	5	5	11	11	9	9	7	8	12	10	8	8	7	7	6
P7	LEVEL	5	5	9	9	10	10	7	7	10	7	5	5	7	7	5
P8	LEVEL	5	5	7	7	9	9	11	10	11	9	5	5	6	6	5
P9	LEVEL	5	5	7	7	8	8	8	9	8	9	6	6	6	6	5
P10	LEVEL	5	5	6	6	8	8	6	6	8	8	9	9	6	6	6
P11	LEVEL	7	7	11	7	7	11	7	7	11	7	7	11	7	7	11
P12	LEVEL	7	7	10	10	10	12	12	12	15	15	15	17	17	20	20
P13	LEVEL	7	7	7	10	10	10	12	12	12	15	15	15	17	17	17
P14	LEVEL	7	7	7	10	10	10	15	15	15	17	17	20	20	20	20
P15	LEVEL	7	7	7	7	12	12	12	12	12	15	15	15	15	15	17
P16	LEVEL	7	7	7	10	10	12	15	17	20	20	17	15	12	10	10
P17	LEVEL	8	11	16	21	21	13	8	8	11	16	21	21	13	8	8
P18	LEVEL	8	11	13	18	21	8	11	13	18	21	8	11	13	18	21
P19	LEVEL	8	21	18	13	11	8	8	21	18	13	11	8	8	21	18
P20	LEVEL	13	21	21	13	21	21	13	21	21	13	21	21	13	21	21
P21	LEVEL	13	21	13	21	13	21	13	21	13	21	13	21	13	21	13
P22	LEVEL	8	8	11	11	16	16	16	18	18	21	23	21	18	18	18
P23	LEVEL	14	14	23	23	20	20	23	20	23	20	23	23	17	17	14
P24	LEVEL	17	17	26	26	23	25	23	26	23	27	26	26	20	20	20
P25	LEVEL	20	20	26	26	25	25	23	26	26	25	26	26	23	23	17
P26	LEVEL	14	14	26	26	26	26	23	23	26	25	23	23	20	20	17
P27	LEVEL	14	14	26	26	25	25	20	20	25	20	17	17	20	20	14
P28	LEVEL	21	21	15	15	24	27	27	26	27	27	24	21	18	18	15
P29	LEVEL	15	24	27	27	18	21	18	21	24	27	18	18	18	18	15
P30	LEVEL	18	24	18	18	24	24	21	21	24	18	27	27	18	21	18
P31	LEVEL	18	18	24	24	27	27	27	28	24	26	24	27	21	21	15
P32	LEVEL	15	21	24	21	24	24	27	32	27	21	18	15	18	18	21
P31	LEVEL	18	18	24	24	27	27	27	28	24	26	24	27	21	21	15
P32	LEVEL	15	21	24	21	24	24	27	32	27	21	18	15	18	18	21

Programme		Setting time / 30 = time for each section														
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
P1	LEVEL	3	2	2	4	4	5	5	5	6	5	6	3	3	3	3
P2	LEVEL	2	2	2	4	4	6	6	8	7	8	6	2	2	3	3
P3	LEVEL	2	2	2	4	4	5	5	5	6	5	6	3	3	3	3
P4	LEVEL	3	4	4	2	2	6	6	8	6	3	2	6	6	2	2
P5	LEVEL	3	2	2	5	5	5	5	4	4	6	4	2	2	3	3
P6	LEVEL	6	7	7	5	5	7	7	9	11	10	11	9	9	5	5
P7	LEVEL	5	6	6	8	8	7	7	7	6	7	6	5	5	5	5
P8	LEVEL	5	6	6	8	8	7	7	7	6	7	6	5	5	5	5
P9	LEVEL	5	6	6	7	7	7	7	6	8	8	9	6	6	6	6
P10	LEVEL	6	7	7	6	6	7	7	7	6	7	5	6	6	5	5
P11	LEVEL	7	7	11	7	7	11	7	7	11	7	7	11	7	7	11
P12	LEVEL	20	20	17	17	15	15	15	12	12	12	10	10	10	7	7
P13	LEVEL	20	20	20	22	22	22	20	20	20	17	17	17	15	15	15
P14	LEVEL	20	20	20	20	17	17	15	15	15	10	10	10	7	7	7
P15	LEVEL	17	17	17	17	20	20	20	20	20	20	15	15	15	15	15
P16	LEVEL	10	10	12	15	17	20	20	17	15	12	10	10	7	7	7
P17	LEVEL	11	16	21	21	13	8	8	11	16	21	21	13	8	8	11
P18	LEVEL	8	11	13	18	21	8	11	13	18	21	8	11	13	18	21
P19	LEVEL	13	11	8	8	21	18	13	11	8	8	21	18	13	11	8
P20	LEVEL	13	21	21	13	21	21	13	21	21	13	21	21	13	21	21
P21	LEVEL	21	13	21	13	21	13	21	13	21	13	21	13	21	13	21
P22	LEVEL	18	18	18	21	23	21	18	18	16	16	16	11	11	8	8
P23	LEVEL	14	17	17	23	23	26	26	26	27	23	25	23	26	20	12
P24	LEVEL	20	14	14	26	26	26	26	23	23	26	25	26	23	20	20
P25	LEVEL	17	20	20	14	14	23	26	26	25	26	26	23	20	17	17
P26	LEVEL	17	14	14	14	23	23	23	20	20	26	20	14	14	17	17
P27	LEVEL	14	20	20	23	23	26	26	26	26	26	28	26	26	26	17
P28	LEVEL	15	24	24	18	18	21	21	21	18	21	15	24	24	15	15
P29	LEVEL	15	21	21	18	18	21	18	24	21	15	15	24	24	18	18
P30	LEVEL	15	18	18	21	21	18	18	21	18	24	21	15	15	15	12
P31	LEVEL	15	21	21	24	24	27	27	27	28	28	29	27	27	27	18
P32	LEVEL	21	18	18	30	30	29	29	30	29	30	29	29	29	18	18
P31	LEVEL	15	21	21	24	24	27	27	27	28	28	29	27	27	27	18
P32	LEVEL	21	18	18	30	30	29	29	30	29	30	29	29	29	18	18

### 3.3.4 Gebruikersprogramma's

1. Tik in het hoofdmenu op "USER PROGRAM".
2. Selecteer een gebruikersprofiel (U1-U4).

**ⓘ OPMERKING**

De geselecteerde gebruiker wordt aan de bovenrand van het scherm weergegeven. De naam van de gebruiker kan worden gewijzigd. Hiervoor moet u op de naam tikken. Nu kunt u de gewenste naam invoeren.

3. Voer uw geslacht, leeftijd, gewicht en de gewenste trainingsduur in.
4. Definieer de gewenste snelheid en hellingsgraad voor de individuele onderdelen. Er zijn in totaal 30 onderdelen beschikbaar.
5. Druk op START om het programma te starten.

*Het we Weerstandsniveau en de hellingsgraad kunnen tijdens de training handmatig worden ingesteld.*

6. Druk op STOP om het programma te pauzeren.

*Het weerstandsniveau wordt op 0 gezet.*

- 6.1. Tik op het scherm op STOP, om het programma te beëindigen. Op het scherm verschijnt nu een samenvatting van de verzamelde trainingsgegevens.
- 6.2. Druk op START om door te gaan met het programma.

### 3.3.5 Hartslaggestuurde programma's

#### **WAARSCHUWING**

Uw trainingsapparaat is geen medisch apparaat. De hartslagmeting van dit apparaat kan onnauwkeurig zijn. De meest uiteenlopende factoren kunnen de nauwkeurigheid van de hartslagweergave beïnvloeden. De hartslagweergave dient uitsluitend als trainingshulp.

Er zijn drie hartslagprogramma's beschikbaar. Ofwel kiest u een van de twee opgeslagen doelhartslagen (60% of 80M van uw maximale hartslag) of u kiest Target HR en voert handmatig een andere doelhartslag in. Uw maximale hartslag wordt door de console bepaald in functie van de door u opgegeven leeftijd. Voor deze programma's raden wij het gebruik van een borstband aan.

1. Tik in het hoofdmenu op "HRC".
2. Voer uw geslacht, leeftijd, gewicht en de gewenste trainingsduur in.
3. Selecteer 60%, 80% of Target HR.
- 3.1. Wanneer u Target HR gekozen hebt, kunt u zelf een doelwaarde tussen 72- 168 bepalen.
4. Druk op START om het programma te starten.
5. Leg uw handen op de handsensoren of gebruik een borstband.

#### **OPMERKING**

Wanneer de console gedurende 15 seconden geen hartslag ontvangt, verschijnt "NO HR DETECTED" op het scherm en wordt het programma beëindigd.

6. Druk op STOP om het programma te pauzeren.

*Het weerstandsniveau wordt op 0 gezet.*

- 6.1. Tik op het scherm op STOP, om het programma te beëindigen. Op het scherm verschijnt nu een samenvatting van de verzamelde trainingsgegevens.
- 6.2. Druk op START om door te gaan met het programma.

### 3.3.6 Wattprogramma

1. Tik in het hoofdmenu op "WATT MODE".
2. Leg de gewenste doelwattwaarde en de gewenste trainingsduur vast.

#### ⓘ AANWIJZING

U kunt een wattwaarde tussen 10 en 350 watt vastleggen (in stappen van 10). De standaardwaarde is 120 watt.

U kunt een trainingsduur tussen 5 en 999 minuten invoeren. De standaardwaarde is 20 minuten.

3. Druk op START om het programma te starten.

*In de linkerbovenhoek van het scherm wordt de doelwattwaarde getoond.*

*In de rechterbovenhoek van het scherm wordt de actuele wattwaarde getoond.*

*De doelwattwaarde kan tijdens het programma in stappen van 5 worden aangepast door op WATT - / WATT + te tikken.*

*De weerstand kan niet handmatig worden aangepast, maar wordt automatisch in overeenstemming met de doelwattwaarde en de RPM aangepast.*

4. Druk op STOP om het programma te pauzeren.
5. Druk opnieuw op STOP om het programma te beëindigen.



### 3.4 Conditietest

De fitness- of conditietest is onderverdeeld in twee fasen. Een opwarming en de eigenlijke conditietest. Voor deze test raden wij het gebruik van een borstband aan.

**OPMERKING**

De RPM moet tijdens de test tussen 45 - 65 liggen, anders wordt een foutmelding getoond. Als de RPM niet binnen 5 seconden het opgegeven aantal bereikt, wordt de test afgebroken.

1. Tik in het hoofdmenu op "FITNESS TEST".
2. Voer uw geslacht, leeftijd en gewicht in.
3. Druk op START.

*De opwarmingsfase wordt gestart.*

**OPMERKING**

Wanneer u zich niet op voorhand heeft opgewarmd, raden wij u aan om de opwarming uit te voeren. In het andere geval kunt u de opwarmingsfase overslaan door op "SKIP WARM UP" te tikken; dan wordt de conditietest onmiddellijk gestart.

4. Leg uw handen op de handsensoren.

**OPMERKING**

Wanneer de console gedurende 15 seconden geen hartslag ontvangt, verschijnt "NO HR DETECTED" op het scherm. Wanneer uw hartslag tijdens de test te hoog wordt, wijst de console u hierop en verschijnt "OVER PULSE" op het scherm. Als dit het geval is, moet u de test onmiddellijk onderbreken.

*Aan het einde van de test wordt op het scherm een samenvatting van de verzamelde trainingsgegevens en een evaluatie op basis van uw conditie berekend.*




## 3.5 Media

In de mediazone heeft u toegang tot de meest uiteenlopende apps, zoals YouTube, Twitter, Facebook of Instagram.

### **ⓘ BELANGRIJKE OPMERKING**

Om de functionaliteit van de voorgeïnstalleerde apps te kunnen garanderen, moeten deze regelmatig worden geactualiseerd. De desbetreffende app zal u hierop attent maken. Om de updates door te voeren heeft u een Google-account nodig. Daarvoor volstaat een Google e-mailadres. Om de desbetreffende update uit te voeren volgt u gewoon de aanwijzingen op het scherm. Denk eraan dat het systeem op de voorgeïnstalleerde apps afgestemd is. Installeer geen andere apps op de console. Bij deze laatste kan de functionaliteit immers niet worden gegarandeerd. Het installeren van andere apps kan technische problemen veroorzaken.




Er zijn twee verschillende manieren om toegang te krijgen tot de mediazone.

1. Door in het hoofdmenu op Media te tikken of
2. Via de interface tijdens de training (in

de hoek linksboven van het scherm).

### **ⓘ OPMERKING**

U kunt de trainingsgegevens verbergen - of weergeven door op het ronde symbool aan de rechterrand van het scherm te tikken. Om het volume te verhogen of te verlagen tikt u op het kleine luidsprekersymbool.



U kunt muziek- en videobestanden van uw USB-stick aan de console overdragen en daar afspelen. Steek hiervoor uw USB-stick in het bijbehorende slot aan de zijkant van de console.

### **Ondersteunde formaten:**

Muziek: .wav, .wma, .aac, .ogg, .mp3 en .flac.

Video: .mp4 en .avi.

### **Instellingen**

In het hoofdmenu onder "SETTING" kunt u bepaalde systeemparemeters instellen. Hiertoe behoren: Taal, schermhelderheid en volume

Bluetooth: U kunt uw mobiele apparaat en bluetoothluidsprekers met de console verbinden.

Wireless: Hier kunt u de console met het internet verbinden.



### 3.6 Bluetooth en fitnessapps





De console van dit fitnessapparaat is uitgerust met een bluetoothinterface. Denk eraan dat uw mobiele apparaat compatibel moet zijn met de bluetoothinterface van het fitnessapparaat.

Om trainingsapps te gebruiken, activeert u bluetooth op uw mobiele apparaat (tablet of smartphone) en opent u de fitnessapp. Selecteer uw fitnessapparaat. Volg hiervoor de aanwijzingen in de app. De naam van uw apparaat vindt u op een kleine sticker aan de achterkant van de console.

Trainingsapps vindt u in de appstores van Google of Apple. Daar vindt u bijvoorbeeld de apps "Kinomap" of "Zwift". Denk eraan dat dit apps van externe fabrikanten zijn. Fitshop is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, de werking of de inhoud van deze programma's.

#### **📌 BELANGRIJKE OPMERKING**

De vooraf geïnstalleerde apps worden geproduceerd en geleverd door externe fabrikanten. Wijzigingen en beschikbaarheid van deze apps kunnen optreden of variëren. Fitshop aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid, functionaliteit of inhoud van deze apps. Om de functionaliteit van de voorgeïnstalleerde apps te kunnen garanderen, moeten deze regelmatig worden geactualiseerd. De desbetreffende app zal u hierop attent maken. Om de updates uit te voeren, heeft u een Google-account nodig. Hiervoor volstaat een Google-e-mailadres. Om de desbetreffende update uit te voeren volgt u gewoon de aanwijzingen op het scherm. Denk eraan dat het systeem op de voorgeïnstalleerde apps afgestemd is. Installeer geen andere apps op de console. Bij deze laatste kan de functionaliteit immers niet worden gegarandeerd. Het installeren van andere apps kan technische problemen veroorzaken.



Voorbeeld: Kinomap

### 4.1 Algemene informatie

#### ⚠ WAARSCHUWING

- + De opslagplaats moet zodanig worden gekozen, dat misbruik door derden of kinderen kan worden uitgesloten.
- + Als je apparaat niet uitgerust is met transportwielen, moet je het apparaat demonteren alvorens het te verplaatsen.

#### ▶ OPGELET


- + Zorg ervoor dat het apparaat op de gekozen opslagplaats beschermd is tegen vocht, stof en vuil. De opslagplaats moet droog en goed verlucht zijn en een constante omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 35 °C hebben.

### 4.2 Transportwielen

#### ▶ OPGELET

Als je het apparaat over uiterst gevoelige en zachte vloerbekleding, zoals parket, tegels of laminaat, wil verplaatsen, moet je de transportweg bedekken met bijvoorbeeld karton of iets gelijkaardigs, om eventuele schade aan de vloer te vermijden.

1. Ga achter het apparaat staan en til het op, tot het gewicht van het apparaat op de transportwielletjes steunt. Nu kun je het apparaat gemakkelijk verplaatsen. Als de transportweg langer is, moet het apparaat gedemonteerd en veilig verpakt worden.
2. Kies de nieuwe opstelplaats, rekening houdend met de aanwijzingen in paragraaf 1.4 van deze gebruiksaanwijzing.



## 5.1 Algemene informatie



### WAARSCHUWING

- + Voer geen ondeskundige veranderingen aan het apparaat uit.



### VOORZICHTIG

- + Beschadigde of versleten onderdelen kunnen je veiligheid en de levensduur van het apparaat in gevaar brengen. Vervang dus onmiddellijk alle beschadigde of versleten onderdelen. Wend je in dit geval tot je verkoper. Het apparaat mag niet meer worden gebruikt, totdat het terug in orde is. Gebruik indien nodig uitsluitend originele vervangonderdelen.

### OPGELET

- + Naast de hier vermelde aanwijzingen en aanbevelingen voor het onderhoud en de verzorging kunnen bijkomende service- en/of reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn; deze mogen uitsluitend door gemachtigde servicetechniekers worden uitgevoerd.

## 5.2 Storingen en foutdiagnose

Het apparaat wordt tijdens de productie regelmatig aan kwaliteitscontroles onderworpen. Ondanks deze controles kunnen er zich storingen of fouten voordoen. Vaak zijn individuele onderdelen verantwoordelijk voor deze storingen en meestal volstaat het om deze te vervangen. De meest frequente fouten en hun oplossing vind je in het volgende overzicht: Als het apparaat desondanks niet correct functioneert, moet je je verkoper contacteren.

Fout	Oorzaak	Oplossing
Krakend geluid in het pedaalgebied	Losse pedalen	Zet de pedalen vast
Het apparaat wankelt	Het apparaat staat niet recht	Lijn de poten uit
Het stuur/zadel wankelt	Losse schroeven	Draai de schroeven vast
Het display geeft niets weer/werk niet	Lege batterijen of losse kabelverbindingen	Vervang de batterijen of controleer de stekerverbindingen / controleer de stroomvoorziening
Geen hartslagweergave	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Storingen in de kamer</li> <li>+ Ongeschikte borstband</li> <li>+ Borstband verkeerd geplaatst</li> <li>+ Borstband defect of batterij leeg</li> <li>+ Hartslagweergave defect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Elimineer storingsbronnen (bijv. mobiele telefoons, WLAN, grasmaaiers, robotstofzuigers, enz ...)</li> <li>+ Gebruik een geschikte borstband (zie AANBEVOLEN ACCESSOIRES)</li> <li>+ Verplaats de borstband en/of bevochtig de elektroden</li> <li>+ Vervang de batterijen</li> <li>+ Controleer of hartslagweergave mogelijk is met de handsensoren</li> </ul>

## 5.3 Foutcodes en foutopsporing

De elektronica van de loopband voert permanent tests uit. Indien er afwijkingen worden gedetecteerd, verschijnt een foutcode op de display en wordt de normale werking om veiligheidsredenen gestopt.

**Neem contact op met de contractpartner voor technische klantenservice.**

## 5.4 Onderhouds- en inspectietermijnen

Om beschadigingen door lichaamszweet te vermijden, moet het apparaat na elke workout met een vochtige handdoek (geen oplosmiddelen gebruiken!) worden gereinigd.

De volgende routinewerkzaamheden moeten op de aangegeven tijdstippen worden uitgevoerd:

Onderdeel	Wekelijks	Maandelijks
Display console	R	I
Kunststofafdekkingen	R	I
Schroeven en kabelverbindingen		I
Controleer de pedalen op stevigheid		I
Legende: R = Reinigen; I = Inspecteren		

Door het scannen van de QR-code met de camera of de QR-Code Scanner-app van uw smartphone wordt een video geopend op YouTube over het algemene onderhoud van een thuisfiets. De video dient om de onderhoudsstappen die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, aanschouwelijk te maken. Let op, het is mogelijk dat de video niet in uw taal of met de bijbehorende ondertitels beschikbaar is



Indien u de QR-codes niet kunt scannen, kunt u de video's van Fitshop op YouTube bekijken. Hiervoor moet u eerst YouTube openen en in de zoekbalk "Fitshop" of "Fitshop" intikken.

## 6 AFVALVERWIJDERING

Aan het einde van zijn levensduur mag dit apparaat niet samen met het normale huishoudelijk afval worden afgevoerd. Het moet naar een inzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht. Meer informatie krijg je bij de bevoegde dienst voor afvalinzameling van je woonplaats.



Volgens hun markering zijn de materialen recycleerbaar. Met de recyclage, de terugwinning van grondstoffen of andere vormen van recycling van oude en afgedankte apparaten lever je een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

## 7 AANBEVOLEN ACCESSOIRES

Om je trainingsbeleving nog aangenamer en efficiënter te maken, raden wij je aan om je fitnessapparaat aan te vullen met passende accessoires. Voor ergometers is dit bijvoorbeeld een **vloermat** die ervoor kan zorgen dat je fitnessapparatuur steviger staat en de vloer beschermt tegen zweet, of **siliconenspray** waarmee je de bewegende delen in goede conditie houdt. Bij veel ergometers kun je ook het **zadel** of de **pedalen** verwisselen, aangezien dit meestal dezelfde bevestigingen zijn als die van een fiets.

Als je een cardiotrainingsfitnessapparaat hebt gekocht en je op basis van je hartslag wil trainen, raden wij je aan om een compatibele **borstband** te gebruiken, omdat op die manier een optimale overdracht van de hartslag wordt gegarandeerd.

Ons assortiment accessoires is van de hoogste kwaliteit en maakt je training nog beter. Als je meer informatie wenst over compatibele accessoires, raadpleeg je in onze webwinkel de detailpagina van de producten (het gemakkelijkste is om het artikelnummer in het zoekveld bovenaan in te voeren), waar je de aanbevolen accessoires voor dat product terugvindt. Alternatief kun je de meegeleverde QR-code gebruiken. Je kunt natuurlijk ook onze klantendienst contacteren: telefonisch, per e-mail, in een van onze filialen of via onze socialemediakanalen. Wij staan voor je klaar!



Gel-zadelhoes



Borstband



Borstband Contactgel



Vloermat



Zadel




Siliconenspray

## 8.1 Serienummer en modelnaam

Om ons in staat te stellen om jou de bestmogelijke service te bieden, moet je de **modelnaam**, het **artikelnummer**, het **serienummer**, de **detailtekening** en de **onderdelenlijst** bij de hand houden. De bijbehorende contactmogelijkheden vind je in hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing.

### ⓘ **OPMERKING**

Het serienummer van je apparaat is uniek. Het staat vermeld op een witte sticker. De precieze positie van deze sticker vind je op de volgende afbeelding.



Voer het serienummer in het bijbehorende veld in.

**Serienummer:**

**Merk/categorie:**

**Modelnaam:**

**Artikelnummer**

## 8.2 Onderdelenlijst

Nr.	Naam (ENG)	Fabrikant Onderdeelnr.	Specificatie	Aantal
1	Main frame	73450-3-1000-J3		1
2	Rear stabilizer	73450-3-2112-J0		1
3	adjustable round wheel	26000-6-1095-B0	D38*M10*1.5	4
4	front stabilizer	73450-3-2100-J0		1
5	front stabilizer cover	73450-6-2186-B0	600*190.2*79.4	2
6	Allen bolt	50308-5-0040-F3	M8*1.25*40L	2
7	Bolt	50108-5-0070-F4	M8*1.25*70L	4
7A	bolt	50108-5-0110-F5	M8*1.25*110L	4
8	curved washer	55108-3-2215-FA	D22xD8.5x1.5T	2
9	spring washer	55108-2-1520-FA	D15.4xD8.2x2T	12
10L	front left decorative cover (black)	73450-6-4523-B0	483.5*98.3*256.6	1
10R	front right decorative cover (black)	73450-6-4546-B0	483.5*101.7*256.6	1
11	upper decorative cover	73450-6-4520-B0	629.3*170.6*114	1
12	Rear cover	73450-6-4514-B20	191.9*172.1*138.4	1
13	seat post welding set	73450-3-2200-A41		1
14	inner tube	73450-6-1071-B0	50*100*340L	2
15	Hex bolt	50108-5-0015-F0	M8*1.25*15L	4
16	Flat Washer	55108-1-1612-FA	D16*D8.5*1.2T	12
17	Front Post	73452-3-2000-J1		1
18	Adjustable handle	73450-6-4084-B0	80*D43*31	1
19	End cap (1)	73450-6-2286-B0	60*41.8*10T	2
20	End cap (2)	73450-6-2287-B0	60*28.7*10T	2
21	bearing	58006-6-1040-01	#6004-2RS(C0)	2
22	waved washer	55120-5-2705-DA	D27*D20.3*0.5T	1
23	Screw	54203-2-0030-F0	M3*0.5*30L	4
24	C ring	55519-1-2312-DA	D22.5*D18.5*1.2T	2
25	cross screw	54203-2-0012-F0	M3*0.5*12L	2
26	crank axle	73450-3-2903-00		1
27	pulley wheel	58008-6-1037-D0	D260*25*3T	1
28	anti-loose nut	55206-1-2006-FA	M6*1.0*6T	5
29	Hex bolt	50106-5-0015-C0	M6x1.0x15L	4
30	Multi-groove belt	58004-6-1113-00	440 PJ8	1


31	Round Magnet	742G0-6-2574-00		1
32L	Upper cable for quick button(2)	734S5-6-2539-00	400L	1
32R	Upper cable for quick button(1)	734S5-6-2542-00	400L	1
33	Upper cover for handpulse	747S0-6-2517-B0	184.5*20.8*50	2
34	Lower cover for handpulse	747S0-6-2518-B0	184.5*35.2*50	2
35L	Membrane button (-)	734S5-6-2534-00	D39,1505C	1
35R	Membrane button (+)	734S5-6-2533-00	D39, 1505C	1
36	Handlebar	734S0-3-2400-J1		1
37L	Lower cable for quick button(2)	734S5-6-2536-00	850L	1
37R	Lower cable for quick button(1)	734S5-6-2544-00	850L	1
38	Screw	52842-2-0015-F0	ST4.2*15L	36
39	cross bolt	52605-2-0012-F0	M5*0.8*12L	16
40	Back cover for console	747S0-6-2529-B0	337.6*225.5*58.4	1
41	Bolt	50108-5-0050-F3	M8*1.25*50L	2
42	rear protective cover for handlebar	734S0-6-3781-B0	97.2*75*42	1
43	front protective cover for handlebar	734S0-6-3780-B0	100*77.1*42	1
44	Flat Washer	55120-1-2615-NA	D26*D21*1.5T	1
45	crank cover	734S0-6-4524-C0	D150*D41*14.2	2
46	left chain cover	734S0-6-4501-B1	728*98.3*519	1
47	right chain cover	734S0-6-4502-B0	728*101.7*519	1
48L	left crank	58007-6-1093-C0	170Lx9/16"-20BC	1
48R	right crank	58007-6-1094-C0	170Lx9/16"-20BC	1
49	anti-loosing nut	734S0-6-2775-N0	M10*1.25*9T	2
50	Bolt cover	734S0-6-2779-C0	D29*11.5L	2
51L&51R	Pedal	58029-6-1105-B0	JD-36A,9/16"	1
52	Screw	54006-5-0015-D0	M6*1.0*15L	4
53	spring washer	55106-2-1013-NA	D10.5*D6.1*1.3T	4
54	Flat Washer	55106-1-1310-NA	D13*D6.5*1.0T	4
55	Electric magnetic system	734S0-3-3102-00	D265*153*50	1
56	pin	71600-6-4586-60	D6*26.5*7.7	12
57	Power supply	261D8-6-2411-00		1
58	socket	26100-6-2413-00		1
59	screw	51004-2-0010-F0	ST4*1.41*10L	2



60	Live line	734S0-6-3480-00	150L	1
61	Netural line	734S0-6-3479-00	150L	1
62	Ground line	734S0-6-3486-00	200L	3
63	Upper cable for console	734S5-6-2572-00	300L	1
64	Middle cable for console	734S5-6-2587-00	1000L	1
65	Lower cable for console	734S5-6-2573-00	1300L	1
66	Electric cable	26100-6-1775-02	1700L	1
67	Tension cable	734S0-6-2603-02	D1.5*507.5L	1
68	control board	734S5-6-2597-00	PA-AE00550, EMS	1
69	Saddle	58001-6-1352-B0	LS-A13	1
71L	left gasket for chaincover	734S0-6-4548-B0	179.9*52.1*21.2	1
71R	Right gasket for chaincover	734S0-6-4549-B0	179.9*52.1*21.2	1
72	Adjustable tube for saddle	734S0-3-4000-A42		1
73	sensor cable	815G0-6-2576-00	450L	1
74A	Live line	734S5-6-3480-00	1100L	1
74B	Netural line	734S5-6-3479-00	1100L	1
75	Upper protective cover	734S0-6-4580-B0	170*147*125.5	1
76	computer	734S5-6-2501-B0	AC00511	1
77	C ring	55517-1-0010-00	S-17(1T)	1
78	waved washer	55117-5-2203-DA	D17*D22*0.3T	3
79	bearing	58006-6-1026-01	6203-2RS	2
80	Flat Washer	55110-1-5030-NA	D50*D10*3T	1
81	Bolt	50108-5-0030-C4	M8*1.25*30L	1
82	Flat Washer	55108-1-2830-NA	D28*D8.5*3T	1
83	Plastic cover	803K0-6-1082-00	D3*30L	2
84	spring	58003-6-1024-N0	D2.2*D14*65L	1
85	Fixing Plate For Idle Wheel	734S0-3-1600-00		1
86	Plastic Flat washer	55110-1-2404-BF	D10*D24*0.4T	2
87	Hex nut	55208-2-2006-NA	M8*1.25*6T	1
88	nut	55208-1-2008-FA	M8*1.25*8T	3
89	Adjustable rod	734S0-3-2225-N0		1
90	Bolt	51608-5-0016-F0	M8*1.25*16L	2
91	spring	58003-6-1078-N0	D1.5*D14*50L	1
92	Bolt	53205-2-0040-N0	M5*0.8*40L	1

93	Fixing bar	734S0-6-2210-N1	D6*49L	1
94	Tighten gasket	734S0-6-4086-B0	D38*11T	1
95	screw	54006-5-0045-F3	M6*1.0*45L	1
96	Pull handle	734S0-6-2274-B0	152.5*53*32.2	1
97	End cap for adjustable handle	734S0-6-4085-B0	74*D37*3T	1
98	bolt	50508-5-0050-D3	M8x1.25x50L	1
99	buffer	55308-4-0020-G9	D10.5*20L	2
100	block plate	734S0-6-4073-N0	31*31*6T	1
101	moving wheel	26100-6-1087-B0	D65*24	2
102	Round head cross screw	51005-2-0012-F0	ST5*12L	8
103	Inner hex fastening screw	54605-2-0012-D0	M5*0.8*12L	2
104	water bottle holder	747S0-6-2074-B0	113*138.3*120.5	1
105	water bottle holder(front)(black)	749S0-6-2092-B0	203.1*189*157.4	1
106	water bottle holder(rear)(black)	749S0-6-2091-B0	189*154.2*67.9	1
107	cap	55376-1-0016-B8	D76*16	4
108	snakeskin pipe	734S2-6-3483-00	D10*1050	1
	Allen spanner	58030-6-1031-N1	M6	1
	open spanner	58030-6-1035-N1	155*30*5T	1
	open spanner	58030-6-1035-N1	155*30*5T	1

## 8.3 Detailtekening



Producten van TAURUS® worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Als een fitnessapparaat dat je bij ons gekocht hebt, niet perfect functioneert, betreuren wij dat en verzoeken wij je om onze klantendienst te contacteren. We staan telefonisch voor je klaar via de technische hotline.

### **Foutbeschrijvingen**

Je trainingsapparaat is zo ontwikkeld, dat permanent een hoogwaardige training mogelijk is. Als er zich desondanks toch problemen voordoen, moet je eerst de gebruiksaanwijzing lezen. Voor het oplossen van andere problemen moet je Fitshop contacteren of naar onze gratis service hotline bellen. Om de fout zo snel mogelijk op te lossen, beschrijf je de fout zo nauwkeurig mogelijk.

Naast de wettelijke garantie geven wij je garantie op alle bij ons gekochte fitnessapparaten volgens de onderstaande bepalingen.

**Jouw wettelijke rechten worden hierdoor niet beperkt.**

### **Garantie-eigenaar**

De garantie-eigenaar is de eerste koper of elke persoon die een nieuwgekocht product van de eerste koper als geschenk gekregen heeft.

#### **Garantieperiodes**

Vanaf de levering van de fitnessapparatuur gelden onze in de webshop aangegeven garantietermijnen. Wilt u dus de voor u relevante garantietermijn weten, dan vindt u dit terug op de productpagina.

### **Onderhoudskosten**

Wij kunnen de volgende keuze maken: reparatie, vervanging van individuele onderdelen of complete vervanging. Vervangonderdelen die tijdens de montage van het apparaat zelf moeten worden aangebracht, moeten door de garantienemer zelf worden vervangen en vormen geen onderdeel van het onderhoud. Na het verstrijken van de garantieperiode is de garantiehouders zelf verantwoordelijk voor de onderdelen, het onderhoud, reparaties, installatie en verzendkosten.

### **De gebruikstijden worden als volgt aangegeven:**

- + Thuisgebruik: uitsluitend privégebruik in een privéhuishouding tot 3 uren per dag
- + Semiprofessioneel gebruik: tot 6 uur per dag (bijv. revalidatie, hotels, verenigingen, bedrijfsfitness)
- + Professioneel gebruik: meer dan 6 uur per dag (bijv. fitness-studio)

### **Garantieservice**

Tijdens de garantieperiode worden apparaten die omwille van materiaal- of fabricagefouten defecten vertonen, naar onze keuze gerepareerd of vervangen. Vervangen apparaten of onderdelen van apparaten worden onze eigendom. De garantieprestaties leiden noch tot een verlenging van de garantieperiode, noch zetten zij een nieuwe garantie in gang.

## **Garantievoorwaarden**

Om de garantie te laten gelden, zijn de volgende stappen vereist:

Contacteer de klantendienst per e-mail of per telefoon. Als het product tijdens de garantieperiode moet teruggestuurd worden voor reparatie, betaalt de verkoper de kosten. Na het verstrijken van de garantie draagt de koper de transport- en verzekeringskosten. Als het defect tot de omvang van onze garantieprestatie behoort, krijg je een gerepareerd of een nieuw apparaat terug.

### **Garantieclaims zijn uitgesloten bij schade door:**

- + misbruik of onjuiste behandeling
- + omgevingsinvloeden (vochtigheid, hitte, overspanning, stof, enz.)
- + niet-naleving van de voor het apparaat geldende veiligheidsregels
- + niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
- + gebruik van geweld (bijv. slag, stoot, val)
- + ingrepen die niet door de door gemachtigde serviceafdeling werden uitgevoerd
- + eigenmachtige pogingen tot reparatie

### **Aankoopbewijs en serienummer**

Let erop dat je de bijbehorende factuur moet kunnen voorleggen als je een beroep doet op de garantie. Opdat wij de versie van je model eenduidig zouden kunnen identificeren en met het oog op onze kwaliteitscontrole hebben wij het serienummer van het apparaat nodig voor ieder servicegeval. Houd het serienummer en je klantnummer bij de hand als je naar onze service hotline telefoneert. Dit vergemakkelijkt een snelle behandeling.

Als je problemen hebt om het serienummer op je apparaat te vinden, kun je contact opnemen met onze servicemedewerkers voor meer informatie.

### **Service buiten de garantie**

Ook indien je trainingsapparaat gebreken vertoont na het verstrijken van de garantie of in gevallen die uitgesloten zijn van de waarborg, zoals normale slijtage, staan we voor je klaar om je een individuele offerte te maken. Contacteer onze klantendienst om een snelle en prijsgunstige oplossing voor het probleem te vinden. In dit geval zijn de verzendkosten ten laste van jou.

### **Communicatie**

Vele problemen kunnen al door een gesprek met ons als jouw vakhandelaar worden opgelost. We weten hoe belangrijk een snelle en ongecompliceerde probleemoplossing is voor jou als gebruiker van het trainingsapparaat, zodat je zonder grote en lange onderbrekingen met plezier kunt trainen. Daarom zijn wij ook voorstander van een snelle en onburocratische oplossing van jouw vraag. Houd daarom altijd je klantnummer en het serienummer van het defecte apparaat bij de hand.

DE	DK	UK
<p><b>TECHNIK</b></p> <p>☎ +49 4621 4210-900 ☎ +49 4621 4210-698 ✉ technik@fitshop.de 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p> <p><b>SERVICE</b></p> <p>☎ 0800 20 20277 (kostenlos) ☎ 04621 4210 - 0 ✉ info@fitshop.de 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: <a href="https://stg.fit/statita">https://stg.fit/statita</a></p>	<p><b>TEKNIK OG SERVICE</b></p> <p>☎ 80 90 16 50 +49 4621 4210-945 ✉ info@fitshop.dk 🕒 Åbningstider kan findes på hjemmesiden: <a href="https://stg.fit/statit7">https://stg.fit/statit7</a></p>	<p><b>CUSTOMER SUPPORT</b></p> <p>☎ 00800 2020 2772 +494621 4210 944 ✉ info@fitshop.co.uk 🕒 You can find the opening hours on our homepage: <a href="https://stg.fit/statitc">https://stg.fit/statitc</a></p>
	FR	BE
	<p><b>TECHNIQUE &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ +33 (0) 189 530984 +49 4621 42 10 933 ✉ info@fitshop.fr 🕒 Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: <a href="https://stg.fit/statit4">https://stg.fit/statit4</a></p>	<p><b>TECHNIQUE &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 02 732 46 77 +49 4621 4210 933 ✉ info@fitshop.be 🕒 Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: <a href="https://stg.fit/statit8">https://stg.fit/statit8</a></p>
ES	NL	INT
<p><b>TECNOLOGÍA Y SERVICIOS</b></p> <p>☎ 911 238 029 ✉ info@fitshop.es 🕒 Consulta nuestro horario de apertura en la página web: <a href="https://stg.fit/statit5">https://stg.fit/statit5</a></p>	<p><b>TECHNISCHE DIENST &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ +31 172 619961 ✉ service@fitshop.nl 🕒 De openingstijden vindt u op onze homepage: <a href="https://stg.fit/statit3">https://stg.fit/statit3</a></p>	<p><b>TECHNICAL SUPPORT &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ +49 4621 4210-944 ✉ service-int@fitshop.de 🕒 You can find the opening hours on our homepage: <a href="https://stg.fit/statita">https://stg.fit/statita</a></p>
PL	AT	CH
<p><b>DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS</b></p> <p>☎ 22 307 43 21 +49 4621 42 10-948 ✉ info@fitshop.pl 🕒 Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej: <a href="https://stg.fit/statit6">https://stg.fit/statit6</a></p>	<p><b>TECHNIK &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 0800 20 20277 (Freecall) +49 4621 42 10-0 ✉ info@fitshop.at 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: <a href="https://stg.fit/statitb">https://stg.fit/statitb</a></p>	<p><b>TECHNIK &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 0800 202 027 +49 4621 42 10-0 ✉ info@fitshop.ch 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: <a href="https://stg.fit/statit9">https://stg.fit/statit9</a></p>

Op deze website vind je een gedetailleerd overzicht inclusief het adres en de openingsuren van alle filialen van de Fitshop groep in Duitsland en de overige landen:

[www.fitshop.nl/filialenoverzicht](http://www.fitshop.nl/filialenoverzicht)


# FITNESS IS ONS LEVEN

## WEBSHOP EN SOCIALE MEDIA

Fitshop is met momenteel meer dan 70 filialen de grootste vakmarkt van Europa voor thuisfitnessapparaten en wereldwijd een van de meest gerenommeerde online-handelaars voor fitnessuitrusting. Privéklienten bestellen via de 25 webwinkels in hun eigen taal of laten hun gewenste apparaten ter plaatse samenstellen. Daarnaast levert het bedrijf professionele apparaten voor duur- en krachttraining aan fitness-studio's, hotels, sportverenigingen, bedrijven en fysiopraktijken.

Fitshop biedt een grote verscheidenheid aan fitnessapparaten van gerenommeerde fabrikanten, hoogwaardige eigen ontwikkelingen en een uitgebreide dienstverlening aan, bijv. montage diensten en sportwetenschappelijk advies voor en na de aankoop. Hiervoor doet het bedrijf een beroep op talrijke sportwetenschappers, fitnessstrainers en topsporters.

Bezoek ons op onze socialemediakanalen of onze blog!



Nota's



Nota's

Nota's



**TAURUS®**

**Hometrainer UB9.9 Touch**