




# TAURUS®

## Notice de montage et mode d'emploi




max. 150 kg



~ 240 Min. 



 233 kg  
L 220 | L 132 | H 212

TFWS7ATT.03.04

N° d'article TF-WS7-ATT

Station de musculation WS7



# Table des matières

<b>1</b>	<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>	<b>6</b>
1.1	Caractéristiques techniques	6
1.2	Sécurité personnelle	7
1.3	Emplacement	8
<b>2</b>	<b>MONTAGE</b>	<b>9</b>
2.1	Instructions générales	9
2.2	Contenu de la livraison - Appareil de musculation	10
2.3	Montage - Appareil de musculation	12
2.4	Contenu de la livraison - Poulie verticale	35
2.5	Montage - Poulie verticale	37
2.6	Contenu de la livraison - Leg press	45
2.7	Montage - Leg press	47
<b>3</b>	<b>GUIDE D'EXERCICES</b>	<b>52</b>
<b>4</b>	<b>STOCKAGE ET TRANSPORT</b>	<b>57</b>
4.1	Instructions générales	57
<b>5</b>	<b>DÉPANNAGE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE</b>	<b>57</b>
5.1	Instructions générales	57
5.2	Défauts et diagnostic des pannes	58
5.3	Calendrier d'entretien et de maintenance	58
<b>6</b>	<b>ÉLIMINATION</b>	<b>58</b>
<b>7</b>	<b>ACCESSOIRES RECOMMANDÉS</b>	<b>59</b>
<b>8</b>	<b>COMMANDES DE PIÈCES DE RECHANGE</b>	<b>60</b>
8.1	Numéro de série et désignation du modèle	60
8.2	Liste des pièces - Appareil de musculation	61
8.3	Vue éclatée - Appareil de musculation	64
8.4	Liste des pièces - Poulie verticale	66
8.5	Vue éclatée - Poulie verticale	67
8.6	Liste des pièces - Leg press	69
8.7	Vue éclatée - Leg press	71
<b>9</b>	<b>GARANTIE</b>	<b>73</b>
<b>10</b>	<b>CONTACT</b>	<b>75</b>

### **Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir opté pour un appareil d'entraînement de qualité de la marque Taurus. Taurus propose des appareils de sport et de fitness haut de gamme conçus pour une utilisation à domicile ou destinés à équiper les salles de gym et les établissements commerciaux. Les appareils de fitness de Taurus poursuivent l'objectif premier des sportifs, celui d'atteindre un niveau de performance maximal ! Les appareils sont ainsi développés en étroite concertation avec des sportifs et des experts en sciences du sport. Les sportifs sont en effet les mieux placés pour juger de la perfection d'un appareil de fitness.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site [www.sport-tiedje.com](http://www.sport-tiedje.com).

#### **Utilisation conforme**

L'appareil doit être utilisé uniquement aux fins auxquelles il est destiné.

L'appareil est destiné exclusivement à une utilisation à domicile. L'appareil n'est pas adapté à un usage semi-professionnel (par ex. hôpitaux, clubs, hôtels, établissements scolaires etc.) ni à une application commerciale ou professionnelle (par ex. salle de gym).

### **MENTIONS LÉGALES**

Sport-Tiedje GmbH  
N°1 du fitness à domicile en Europe

International Headquarters  
Flensburger Straße 55  
24837 Schleswig  
Deutschland

Directeur :  
Christian Grau  
Sebastian Campmann  
Bernhard Schenkel  
N° de registre de commerce HRB 1000 SL  
Tribunal d'instance de Flensburg  
N° d'identification de TVA : DE813211547

### **EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ**



©2008 Taurus est une marque déposée de la société Sport-Tiedje GmbH. Tous droits réservés. Toute utilisation de cette marque sans l'autorisation écrite de Sport-Tiedje est interdite.

Le produit et le manuel peuvent faire l'objet de modifications. Les données techniques sont sujettes à changement sans préavis.

## À PROPOS DE CE MODE D'EMPLOI

Veillez lire attentivement le présent mode d'emploi dans son intégralité avant le montage de l'appareil et sa première utilisation. Le présent mode d'emploi est là pour vous aider à monter rapidement l'appareil et à le manipuler en toute sécurité. Veillez impérativement à ce que tous les utilisateurs de l'appareil (notamment les enfants et les personnes présentant un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur) aient préalablement pris connaissance du présent mode d'emploi et de son contenu. En cas de doute, l'appareil doit être utilisé sous la surveillance d'une personne responsable.



Cet appareil a été conçu conformément aux dernières avancées en matière de sécurité. Il est protégé au mieux de toute source de danger susceptible de provoquer des blessures. Assurez-vous que l'appareil a bien été monté conformément aux instructions fournies et que toutes les pièces de l'appareil sont correctement fixées. Si nécessaire, remédiez aux défauts éventuels en vous reportant au mode d'emploi.

Veillez respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et de maintenance indiquées. Toute autre utilisation peut causer des blessures, endommager l'appareil et provoquer des accidents dont le fabricant et le distributeur ne peuvent assumer aucune responsabilité.

Lors de votre lecture, vous serez amené à rencontrer les notes de sécurité suivantes :

► **ATTENTION**

Ce symbole indique des situations dans lesquelles le non-respect des consignes peut entraîner des dommages matériels.

⚠ **PRUDENCE**

Ce symbole indique des situations dans lesquelles le non-respect des consignes peut entraîner des blessures légères !

⚠ **AVERTISSEMENT**

Ce symbole indique des situations dans lesquelles le non-respect des consignes peut entraîner des blessures graves, voire mortelles !

⚠ **DANGER**

Ce symbole indique des situations dans lesquelles le non-respect des consignes peut entraîner des blessures très graves, voire mortelles !

ⓘ **REMARQUE**

Vous trouverez ici d'autres informations utiles.

Conservez soigneusement ce mode d'emploi de sorte qu'il soit accessible pour toute information sur les travaux de maintenance et les commandes de pièces de rechanges.

## 1.1 Caractéristiques techniques

### Poids et dimensions :

#### TF-WS7-ATT

Poids de l'article (brut, emballage inclus) :	261 kg
Poids de l'article (net, sans emballage) :	233 kg
Bloc de poids en kg :	90 kg

#### Dimensions de l'emballage (L x l x h) :

N° 1 env.	195 cm x 47 cm x 22 cm
N° 2 env.	139 cm x 93 cm x 33 cm
N° 3 env.	181,5 cm x 29 cm x 21 cm
N° 4 env.	28 cm x 20 cm x 12 cm
N° 5 env.	28 cm x 20 cm x 12 cm
N° 6 env.	28 cm x 17 cm x 12 cm

Dimensions d'installation (L x l x h) : env. 220 cm x 132 cm x 212 cm

Poids utilisateur maximal : 150 kg

#### TF-WS7-PULL

Poids de l'article (brut, emballage inclus) :	40 kg
Poids de l'article (net, sans emballage) :	35 kg

Dimensions de l'emballage (L x l x h) : env. 193,5 cm x 42 cm x 21,5 cm

Dimensions d'installation avec appareil de musculation WS7 (L x l x h) : env. 225 cm x 172 cm x 212 cm

#### TF-WS7-LEG

Poids de l'article (brut, emballage inclus) :	85 kg
Poids de l'article (net, sans emballage) :	81 kg

Dimensions de l'emballage (L x l x h) : env. 190 cm x 86,5 cm x 22,5 cm

Dimensions d'installation avec appareil de musculation WS7 (L x l x h) : env. 241 cm x 222 cm x 212 cm

Poids utilisateur maximal : 150 kg

## 1.2 Sécurité personnelle

### **DANGER**

- + Avant la première utilisation de l'appareil, nous vous recommandons de demander l'avis d'un médecin afin qu'il juge de la possibilité ou non de vous entraîner avec cet appareil. Ces dispositions sont particulièrement applicables aux personnes qui ont une prédisposition génétique à l'hypertension ou aux maladies cardiaques, sont âgées de plus de 45 ans, fument, présentent un taux de cholestérol élevé, sont en surpoids et/ou n'ont pas pratiqué régulièrement de sport au cours de l'année passée. Si vous prenez un traitement médicamenteux susceptible de générer des troubles du rythme cardiaque, l'avis d'un médecin est impératif.
- + Nous vous rappelons qu'un entraînement excessif peut sérieusement compromettre votre santé. Veuillez noter également que les systèmes de surveillance de la fréquence cardiaque ne sont pas toujours précis. Dès que vous percevez des sensations de faiblesse, de nausée, de vertiges, de douleurs, d'essoufflement ou d'autres symptômes anormaux, interrompez votre entraînement et consultez votre médecin en cas d'urgence.

### **AVERTISSEMENT**

- + Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation par les enfants de moins de 14 ans.
- + Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance à proximité de l'appareil.
- + Les personnes handicapées doivent bénéficier d'une autorisation médicale et rester sous étroite surveillance lors de l'utilisation de tout appareil d'entraînement.
- + L'appareil ne doit pas être utilisé simultanément par plusieurs personnes.
- + Si votre appareil dispose d'une clé de sécurité, attachez le clip sur vos vêtements avant chaque entraînement. La fonction d'arrêt d'urgence de l'appareil peut ainsi se déclencher en cas de chute.
- + Maintenez éloignés les mains, les pieds et autres parties du corps ainsi que les cheveux, vêtements, bijoux et autres objets des pièces mobiles.
- + Évitez de porter des vêtements amples ou volants pendant l'entraînement. Préférez une tenue de sport adaptée. Portez des chaussures de sport adaptées, de préférence avec des semelles en caoutchouc ou autre matériau antidérapant. Évitez de porter des chaussures à talon, avec semelles en cuir, à clous ou à crampons. Ne vous entraînez jamais pieds nus.

### **PRUDENCE**

- + Si vous devez brancher votre appareil avec un câble d'alimentation sur le secteur, veillez à disposer le câble de manière à ce que personne ne risque de trébucher.
- + Durant l'entraînement, assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone de mouvement de l'appareil.

### **ATTENTION**

- + Ne placez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil.

## 1.3 Emplacement



### AVERTISSEMENT

- + Évitez de placer l'appareil dans un passage principal ou sur une échappée.



### PRUDENCE

- + Assurez-vous que la salle d'entraînement soit correctement aérée pendant l'entraînement et qu'elle ne soit pas exposée aux courants d'air.
- + Choisissez l'emplacement de manière à disposer d'un espace libre suffisant (zone de sécurité) à l'avant, à l'arrière et sur les côtés de l'appareil.
- + L'appareil doit se trouver sur une surface plane, résistante et solide.



### ATTENTION

- + L'appareil doit être utilisé uniquement dans un local suffisamment aéré et sec (température ambiante entre 10°C et 35°C). L'utilisation de l'appareil est interdite en plein air ou dans des locaux présentant un taux d'humidité élevé (plus de 70 %) tels que les piscines.
- + Utiliser un tapis de protection pour ne pas endommager les sols de qualité supérieure (parquet, stratifié, lièges, tapis) par des marques de pression ou des taches de transpiration et pour compenser les légères inégalités du sol.



### 2.1 Instructions générales



#### **DANGER**

- + Ne laissez pas les outils ainsi que les matériaux d'emballage, comme les films de protection, sans surveillance : ils représentent un danger pour les enfants (risque d'étouffement). Tenez les enfants éloignés de l'appareil pendant le montage.



#### **AVERTISSEMENT**

- + Respectez les consignes apposées sur l'appareil pour réduire les risques de blessures.



#### **PRUDENCE**

- + N'ouvrez pas l'emballage sur le côté.
- + Pendant l'assemblage, veillez à disposer d'un espace suffisant pour vous déplacer tout autour de l'appareil.
- + L'assemblage de l'appareil doit être effectué par au moins deux adultes. En cas de doute, demandez l'aide supplémentaire d'une tierce personne ayant de bonnes connaissances techniques.



#### **ATTENTION**

- + Pour éviter tout endommagement de l'appareil et du sol, procédez au montage de l'appareil sur un tapis de sol ou sur le carton d'emballage.



#### **REMARQUE**



- + Pour faciliter le montage, des vis et des écrous peuvent être prémontés.
- + Assemblez l'appareil si possible sur l'emplacement qui lui est réservé.


## 2.2 Contenu de la livraison - Appareil de musculation

L'emballage comprend les pièces représentées ci-après. Vérifiez que l'ensemble des pièces et outils appartenant à l'appareil sont compris dans la livraison et assurez-vous que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de réclamation, veuillez contacter immédiatement votre contractant.

### PRUDENCE

Si le contenu de la livraison est incomplet ou si des pièces sont endommagées, ne montez pas l'appareil.





## 2.3 Montage - Appareil de musculation

Avant de procéder à l'assemblage de l'appareil, observez bien attentivement les étapes de montage représentées et effectuez-les dans l'ordre indiqué.


### ⓘ REMARQUE

Vissez d'abord toutes les pièces sans les serrer et vérifiez qu'elles sont correctement ajustées. Vous y serez invité, serrez les vis à l'aide de l'outil correspondant.

### Étape 1

1. Fixez les barres de support arrière (3) sur le cadre principal (1) à l'aide des vis M10\*65 (4), des rondelles élastiques  $\Phi 10$  (7) et des rondelles entretoises  $\Phi 10$  (5).
2. Fixez les barres de guidage (2) sur le cadre principal (1) à l'aide des vis M10\*20 (6), des rondelles élastiques  $\Phi 10$  (7) et des rondelles entretoises  $\Phi 10$  (5).
3. Placez un amortisseur en caoutchouc (8) sur chaque barre de guidage (2) et faites coulisser les amortisseurs (8) vers le bas.
4. Serrez toutes les vis.



1	ground frame		1
2	guide rod	$\Phi 25*1853$	2
3	back support rod	$\Phi 259*1757.5$	2
4	hexagon bolt	M10*65	2
5	washer	$\Phi 10$	4
6	hexagon bolt	M10*20	2
7	spring washer	$\Phi 10$	4
8	rubber cushion	$\Phi 60*\Phi 26*42$	2



## Étape 2

1. Emboîtez les 18 poids de 4,5 kg (13) par le haut sur les barres de guidage. Emboîtez en dernier le poids de 9 kg (14) sur les barres de guidage.
2. Retirez la tige (164) du poids supérieur (14). Abaissez la béquille (12) au milieu des poids. Remettez en place la tige (164) dans le poids supérieur (14).
3. Fixez les deux butées supérieures en caoutchouc (9) dans les alésages préperçés supérieurs des barres de guidage à l'aide respectivement d'une vis M8\*70 (10), de deux rondelles entretoises  $\Phi 8$  (15) et d'un écrou M8 (11).
4. Insérez la goupille de sûreté (16) dans le deuxième poids en partant du bas.
5. Serrez toutes les vis.


9	counter weight rubber cushion	$\Phi 60 * \Phi 26 * 20$	2
10	hexagon socket button head bolt	M8*70	2
11	lock nut	M8	2
12	selector rod	92 KG	1
13	counter weight	4,5 KG	18
14	topmost counter weight	9 KG	1
15	washer	$\Phi 8$	4
16	weight pin	$\Phi 10 * 100$	1
164	top weigh stack lock bolt		1



### Étape 3


1. Fixez le cadre avant (22) sur le cadre principal (1) à l'aide de deux vis M12\*70 (19), quatre rondelles entretoises  $\Phi 12$  (20) et deux écrous M12 (21).
2. Placez les goupilles de sûreté (17) sur le cadre avant (22).
3. Placez le tirant (18) sur le cadre avant (22).
4. Serrez toutes les vis.

17	lock pin		2
18	pull pin	$\Phi 10$	1
19	hexagon bolt	M12*70	2
20	washer	$\Phi 12$	4
21	lock nut	M12	2
22	front frame		1



## Étape 4

1. Positionnez le cadre d'appui (24) sur les barres de guidage.
2. Montez le cadre supérieur (25) sur les barres de guidage à l'aide des vis M10\*20 (6), des rondelles élastiques  $\Phi 10$  (7) et des rondelles entretoises  $\Phi 10$  (5).
3. Fixez le cadre supérieur (25) sur le cadre avant à l'aide des vis M12\*70 (19), des rondelles entretoises  $\Phi 12$  (20) et des écrous M12 (21).
4. Montez le cadre supérieur (25) sur les barres de support arrière à l'aide des vis M10\*65 (4), des rondelles élastiques  $\Phi 10$  (7) et des rondelles entretoises  $\Phi 10$  (5).
5. Montez le cadre d'appui (24) sur le cadre supérieur (25) à l'aide des vis M10\*65 (4), des rondelles entretoises  $\Phi 10$  (5) et des écrous M10 (23).
6. Serrez toutes les vis.




4	hexagon bolt	M10*65	4
5	washer	$\Phi 10$	8
6	hexagon bolt	M10*20	2
7	spring washer	$\Phi 10$	4
19	hexagon bolt	M12*70	2
20	washer	$\Phi 12$	4
21	lock nut	M12	2
23	lock nut	M10	2
24	shield support frame		1
25	upper frame		1

## Étape 5

1. Fixez les revêtements droit et gauche (27, 28) sur le cadre supérieur à l'aide des vis M12\*130 (26), des rondelles entretoises  $\Phi 12$  (20) et des écrous M12 (21).
2. Serrez toutes les vis.

20	washer	$\Phi 12$	6
21	lock nut	M12	3
26	hexagon bolt	M12*130	3
27	right cover		1
28	left cover		1






## Étape 6


1. Fixez la tige du rembourrage de siège (33) sur le cadre avant à l'aide des vis M12\*75 (29), des rondelles entretoises  $\Phi 12$  (20) et des écrous M12 (21).
2. Fixez le coude de la chaise à leg curl (34) sur la tige du rembourrage de siège (33) avec l'axe de rotation (31), les vis M10\*25 (30), les rondelles élastiques  $\Phi 10$  (7) et les rondelles entretoises  $\Phi 10$  (5).
3. Montez le cadre de réglage du rembourrage de siège (32) avec le tirant (18) sur la tige du rembourrage de siège (33).
4. Serrez toutes les vis.

5	washer	$\Phi 10$	2
7	spring washer	$\Phi 10$	2
18	pull pin	$\Phi 10$	1
20	washer	$\Phi 12$	4
21	lock nut	M12	2
29	hexagon bolt	M12*75	2
30	hexagon bolt	M10*25	2
31	axis of rotation	$\Phi 17*57$	1
32	seat cushion adjust frame		1
33	seat cushion tube		1
34	leg curl elbow tube		1



## Étape 7


1. Fixez le support (40) entre les deux revêtements à l'aide de l'axe (38), des vis M10\*20 (6), des rondelles élastiques  $\Phi 10$  (7) et des rondelles entretoises  $\Phi 10$  (35).
2. Montez la presse à pectoraux (42) sur le support (40) à l'aide de l'axe (39), des vis M10\*20 (6), des rondelles entretoises  $\Phi 10$  (35) et du tirant (37).
3. Montez la tôle de protection (41) sur le support (40) à l'aide d'une vis M8\*16 (36) et d'une rondelle entretoise  $\Phi 8$  (15).
4. Serrez toutes les vis.



6	hexagon bolt	M10*20	4	38	shaft	$\Phi 17*134$	1
7	spring washer	$\Phi 10$	2	39	shaft	$\Phi 17*100$	1
15	washer	$\Phi 8$	1	40	front push holder		1
35	big washer	$\Phi 25*10*2.0$	4	41	guard plate		1
36	hexagon bolt	M8*16	1	42	front push arm		1
37	pull pin	$\Phi 12$	1				

## Étape 8


1. Montez le bras gauche du module papillon (46) sur le cadre avant à l'aide de la vis M10\*16 (44), de la rondelle élastique  $\Phi 10$  (7) et de la rondelle entretoise  $\Phi 10$  (35).
2. Montez le bras droit du module papillon (45) sur le cadre avant à l'aide de la vis M10\*16 (44), de la rondelle élastique  $\Phi 10$  (7) et de la rondelle entretoise  $\Phi 10$  (35).
3. Montez le support des poulies de renvoi (47) sur le cadre avant à l'aide des vis M12\*75 (29), des rondelles entretoises  $\Phi 12$  (20), des écrous  $\Phi 12$  (21) et de la plaque de renfort (48).
4. Montez le repose-pieds (49) sur la tige du rembourrage de siège à l'aide de la vis M10\*70 (43), de la rondelle entretoise  $\Phi 10$ (5) et de l'écrou M10 (23).
5. Serrez toutes les vis.




5	washer	$\Phi 10$	2	43	hexagon bolt	M10*70	1
7	spring washer	$\Phi 10$	2	44	hexagon socket button head bolt	M10*16	2
21	lock nut	M12	4	45	right butterfly arm		1
20	washer	$\Phi 12$	2	46	left butterfly arm		1
23	lock nut	M10	1	47	pulley support frame		1
29	hexagon bolt	M12*75	2	48	reinforcing plate		1
35	big washer	$\Phi 25*10*2.0$	2	49	footplate		1

## Étape 9

1. Fixez les 4 poulies de renvoi (55) aux points A, B, C et E à l'aide des vis M10\*45 (52), des rondelles entretoises  $\Phi 10$  (5) et des écrous M10 (23).
2. Fixez les 2 poulies de renvoi (55) aux points I et D à l'aide des vis M10\*130 (50), des écarteurs pour poulies de renvoi (57), des rondelles entretoises  $\Phi 10$  (5) et des écrous M10 (23).
3. Fixez la poulie de renvoi (55) au point G à l'aide de la vis M10\*130 (50), de la rondelle entretoises  $\Phi 10$  (5) et de l'écrou M10 (23).
4. Fixez la poulie de renvoi (55) au point H à l'aide de la vis M10\*45 (63), de la rondelle entretoises  $\Phi 10$  (5) et de l'écrou M10 (23).
5. Fixez la poulie de renvoi (55) au point F à l'aide de la vis M10\*115 (51), de la rondelle entretoises  $\Phi 10$  (5) et de l'écrou M10 (23).
6. Fixez la vis M10\*130 (50), le manchon d'assemblage (56), la rondelle entretoise  $\Phi 10$  (5) et l'écrou M10 (23) sur les revêtements gauche et droit (au point I).
7. Retirez la tête sphérique à l'extrémité du câble de traction latissimus (58).
8. Reliez l'extrémité du câble de traction latissimus (58) à la barre de sélection/béquille en commençant par le point A, puis par les points B, C, D, E, F, G, H, I (en respectant l'ordre indiqué). Remettez ensuite en place la tête sphérique à l'extrémité du câble.




5	washer	$\Phi 10$	2	54	"-" shape pulley frame		1
23	lock nut	M10	31	55	pulley	$\Phi 95*26$	19
50	hexagon bolt	M10*130	8	56	connecting sleeve	$\Phi 14*100$	4
51	hexagon bolt	M10*115	2	57	pulley spacer	$\Phi 22* \Phi 10.5*45.5$	1
52	hexagon bolt	M10*45	25	58	lat pull cable	L:4490 mm	1
53	hexagon socket button head bolt	M10*45	1				




## Étape 10

1. Reliez la chaîne et le mousqueton (60) au câble central (62) et reliez l'autre extrémité de la chaîne (60) au cadre principal à l'aide du mousqueton.
2. Guidez le câble central (62) sur la poulie de renvoi (55) et montez la poulie de renvoi (55) au point J à l'aide de la vis M10\*45 (52), des rondelles entretoises  $\Phi 10$  (5) et de l'écrou M10 (23).
3. Placez la rondelle entretoise  $\Phi 12$  (20) et le crochet pour câble (59) sur l'extrémité du câble central. Vissez maintenant l'extrémité du câble central avec la double poulie (61).
4. Faites passer le câble à travers le mousqueton (59).


5	washer	$\Phi 10$	2
20	washer	$\Phi 12$	1
23	lock nut	M10	1
52	hexagon bolt	M10*45	1
55	pulley	$\Phi 95*26$	1
59	cable hook		1
60	9 link chain & snap hook		1
61	double pulley plate		1
62	middle cable	L:1500mm	1






## Étape 11

1. Fixez 8 poulies de renvoi (55) aux points K, L, N, O, P, Q, S, T à l'aide des vis M10\*45 (52), des rondelles entretoises  $\Phi 10$  (5) et des écrous M10 (23).
2. Fixez 2 poulies de renvoi (55) aux points M et R à l'aide des vis M10\*45 (52) et des rondelles entretoises  $\Phi 10$  (5).
3. Retirez la tête sphérique à l'extrémité du câble du bras pour module papillon (64).
4. Tirez le câble du bras pour module papillon (64) du point K vers les points L, M, N, O, P, Q, R, S, et T, puis remettez en place la tête sphérique à l'extrémité du câble du bras pour module papillon (64).
5. Montez les vis M8\*45 (63), les rondelles entretoises (15) et les écrous M8 (11) aux points K et T.






5	washer	Φ10	18
11	lock nut	M8	2
15	washer	Φ8	4
23	lock nut	M10	8
52	hexagon bolt	M10*45	10
55	pulley	Φ95*26	10
63	hexagon bolt	M8*45	2
64	butterfly arm cable	L:5375mm	1




## Étape 12

1. Montez les plaques de support gauche et droite (68, 69) sur le cadre principal et sur le cadre avant à l'aide des vis six pans M10\*130 (50), des vis M10\*75 (65), des rondelles entretoises  $\Phi 10$  (5) et des écrous M10 (23).
2. Fixez 4 poulies de renvoi (55) aux points V, W, Z, A1 à l'aide des vis M10\*45 (52), des rondelles entretoises  $\Phi 10$  (5) et des écrous M10 (23).
3. Fixez la poulie de renvoi (55) au point Y à l'aide de la vis M10\*115 (51), de la rondelle entretoise  $\Phi 10$  (5) et de l'écrou M10 (23).
4. Fixez la poulie de renvoi (55) au point X à l'aide de la vis M10\*85 (66), de la rondelle entretoise  $\Phi 10$  (5), de la douille laquée à la poudre (67) et de l'écrou M10 (23).
5. Fixez la poulie de renvoi (55) au point U à l'aide de la vis M10\*40 (162) et de la rondelle entretoise  $\Phi 10$  (5).
6. Montez la vis M10\*40 (162) et la rondelle entretoise  $\Phi 10$  (5) au point U.
7. Montez les vis M8\*45 (63), les rondelles entretoises  $\Phi 8$  (15) et les écrous M8 (11) aux points A1 et Z.


5	washer	$\Phi 10$	22
11	lock nut	M8	2
15	washer	$\Phi 8$	4
23	lock nut	M10	10
50	hexagon bolt	M10*130	2
51	hexagon bolt	M10*115	1
52	hexagon bolt	M10*45	4
55	pulley	$\Phi 95*26$	7
63	hexagon bolt	M8*45	2
65	hexagon bolt	M10*75	2
66	hexagon bolt	M10*85	1
68	left support plate		1
69	right support plate		1
162	hexagon bolt	M10*40	2
67	powder metallurgy sleeve	$\Phi 10$	2







### Étape 13

1. Retirez la tête sphérique à l'extrémité du câble de traction inférieur (70).
2. Tirez l'extrémité du câble inférieur (70) depuis le point U à travers les points V, W, X, Y, Z, A1. Remettez ensuite en place la tête sphérique à l'extrémité du câble.
3. Reliez la chaîne avec le mousqueton (60) au câble inférieur (70).
4. Reliez l'autre extrémité à la barre courte (71).




60	9 link chain & snap hook		1
70	low pull cable	L:4120mm	1
71	short bar		1



## Étape 14


1. Montez le rembourrage de siège (76) sur son cadre de réglage à l'aide des vis M8\*40 (73), des rondelles élastiques  $\Phi 8$  (72) et des rondelles entretoises  $\Phi 8$  (15).
2. Montez le rembourrage de dossier (75) sur son cadre de réglage à l'aide des vis M8\*40 (73), des rondelles élastiques  $\Phi 8$  (72) et des rondelles entretoises  $\Phi 8$  (15).
3. Poussez le cadre de réglage du rembourrage de dossier (74) dans le cadre avant et bloquez-le à l'aide du tirant.

15	washer	$\Phi 8$	4
72	spring washer	$\Phi 8$	4
73	hexagon bolt	M8*40	4
74	back cushion adjust frame		1
75	back cushion		1
76	seat cushion		1



## Étape 15


1. Poussez la tige du rouleau en mousse (81) dans le cadre de réglage du rembourrage de dossier. Vissez la tige du rouleau en mousse (81). Fixez le capuchon intérieur en plastique (79), le rouleau en mousse (80), le capuchon extérieur en plastique (78) et la vis M8\*25 (77).
2. Poussez la tige du rouleau en mousse (85) dans le cadre de réglage du rembourrage de siège (85). Vissez la tige du rouleau en mousse (81). Fixez le capuchon intérieur en plastique (79), le rouleau en mousse (80), le capuchon extérieur en plastique (78) et la vis (77).
3. Vissez le coude de la chaise à leg curl. Fixez le capuchon intérieur en plastique (79), le rouleau en mousse (80), le capuchon extérieur en plastique (78) et la vis M8\*25 (77).



77	hexagon socket button head bolt	M8*25	6
78	sponge inner cap		6
79	sponge outer cap		6
80	sponge	Φ100*175	6
81	sponge tube	Φ25*480	1
82	sponge tube	Φ25*450	1

## Étape 16

Fixez la protection (83) sur le cadre d'appui et sur le cadre principal à l'aide des vis M8\*16 (36), des rondelles élastiques  $\Phi 8$  (72) et des rondelles entretoises  $\Phi 8$  (15).




15	washer	$\Phi 8$	8
36	hexagon bolt	M8*16	8
72	spring washer	$\Phi 8$	8
83	shield		2



## Étape 17

1. Reliez la chaîne et le mousqueton (60) à la poignée (85) et accrochez l'autre extrémité à la tête sphérique du bras pour module papillon.
2. Reliez la chaîne et le mousqueton (60) à la longue barre de traction latissimus (84) et accrochez l'autre extrémité à la tête sphérique du câble de traction latissimus.
3. Serrez toutes les vis et tous les écrous.


60	9 link chain & snap hook		3
84	long bar		1
85	handle belt		2



## Étape 18

1. Retirez la poignée, la chaîne et le mousqueton des bras gauche et droit du module papillon (voir schéma).
2. Fixez 3 mousquetons (88) sur la barre de traction (86).
3. Reliez la sangle arrière pour abdominaux (87) et la barre de traction (86) à l'aide des mousquetons.
4. Accrochez le mousqueton de la barre de traction (86) à la tête sphérique des bras gauche et droit du module papillon.

86	pull rod		1
87	back pull belt		1
88	snap hook		3














## 2.4 Contenu de la livraison - Poulie verticale

L'emballage comprend les pièces représentées ci-après. Vérifiez que l'ensemble des pièces et outils appartenant à l'appareil sont compris dans la livraison et assurez-vous que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de réclamation, veuillez contacter immédiatement votre contractant.

### PRUDENCE

Si le contenu de la livraison est incomplet ou si des pièces sont endommagées, ne montez pas l'appareil.





## 2.5 Montage - Poulie verticale

Avant de procéder à l'assemblage de l'appareil, observez bien attentivement les étapes de montage représentées et effectuez-les dans l'ordre indiqué.


### ❗ REMARQUE

Vissez d'abord toutes les pièces sans les serrer et vérifiez qu'elles sont correctement ajustées. Vous y serez invité, serrez les vis à l'aide de l'outil correspondant.

### Étape 1


1. Fixez le tube de liaison avant (164) sur le cadre principal à l'aide de deux vis M12\*30 (131), deux rondelles élastiques  $\Phi 12$  (130) et deux rondelles entretoises  $\Phi 12$  (20).
2. Fixez le tube de liaison arrière (165) sur le cadre principal avec deux vis M12\*80 (132), deux rondelles entretoises  $\Phi 12$  (120), deux contre-écrous M12 (21) ainsi que la plaque de liaison (128).
3. Fixez le cadre principal latéral (166) sur les tubes de liaison avant et arrière avec quatre vis M12\*80 (132), quatre rondelles entretoises  $\Phi 12$  (20), des contre-écrous M12 (21) ainsi que les plaques de liaison (128).

20	washer	$\Phi 12$	14
21	lock nut	M12	6
128	connection nut		3
130	spring washer	$\Phi 12$	2
131	hexagon bolt	M12*30	2
132	hexagon bolt	M12*75	6
164	connection tube		1
165	pull cable tower back connection tube		1
166	side ground frame		1



## Étape 2

1. Fixez le tube de guidage (169) sur le cadre principal latéral avec deux vis M10\*70 (43), deux rondelles entretoises  $\Phi 10$  (5) et deux contre-écrous M10.
2. Emmanchez la poulie de câbles (167) sur le tube de guidage (169) et dévissez la goupille d'arrêt en T (168).
3. Fixez le tube vertical latéral (170) sur le cadre principal latéral à l'aide de vis M10\*125 (133), de contre-écrous M12 (21), de rondelles entretoises  $\Phi 12$  (20) et de la plaque de liaison (129).
4. Fixez le tube coudé latéral (171) sur tube vertical latéral (170) et sur le revêtement droit avec des vis M12\*30 (131), des rondelles entretoises  $\Phi 12$  (20) et des contre-écrous M12 (21).




5	washer	$\Phi 10$	4	133	hexagon bolt	M12*125	2
20	washer	$\Phi 12$	8	167	sliding sleeve		1
21	lock nut	M12	4	168	T shape pull pin	$\Phi 10$	1
23	lock nut	M10	2	169	guide tube		1
43	hexagon bolt	M10*70	2	170	side standing tube		1
129	arc-shaped		1	171	side elbow tube		1
131	hexagon bolt	M12*30	2				

### Étape 3


1. Fixez les revêtements de la tour de câbles de traction (173, 174) sur le tube de guidage, le tube vertical latéral et le tube coudé latéral à l'aide de vis M10\*75 (65), de rondelles entretoises  $\Phi 10$  (5) et d'écrous M10 (23).
2. Montez les axes  $\Phi 14*50$  (172) sur les revêtements de la tour de câbles de traction (173, 174) à l'aide de vis M10\*75 (65), de rondelles entretoises  $\Phi 10$  (5) et de contre-écrous M10 (23).

5	washer	$\Phi 10$	14
23	lock nut	M10	7
65	hexagon bolt	M10*75	7
172	pull cable tower pulley	$\Phi 14*50$	2
173	pull cable tower cover		1
174	pull cable tower cover		1



## Étape 4

1. Fixez trois poulies de renvoi (55) aux points repérés entre les revêtements de la tour de câbles de traction à l'aide des vis M10\*80 (175), des rondelles entretoises  $\Phi 10$  (5) et des contre-écrous M10 (23).
2. Fixez la poulie de renvoi (55) sur la partie inférieure du cadre principal latéral à l'aide d'une vis M10\*45 (52), d'une rondelle entretoise  $\Phi 10$  (5) et d'un contre-écrou M10 (23).




5	washer	$\Phi 10$	8
23	lock nut	M10	4
52	hexagon bolt	M10*45	1
55	pulley	$\Phi 95*26$	4
175	hexagon bolt	M10*80	3
176	pulley spacer	$\Phi 20*\Phi$	6




## Étape 5

1. Remplacez le câble (70) de l'étape 13 par le câble (179). Tirez le câble (179) en suivant le même cheminement que pour l'étape 13. Fixez l'extrémité courte et plate de la tour de câbles de traction (179) sur le cadre principal latéral à l'aide d'une vis M10\*25 (30), d'une rondelle entretoise  $\Phi 10$  (5), et d'un contre-écrou M10 (23).
2. Fixez la poulie de renvoi (55) à l'aide d'une vis M10\*45 (52), d'une rondelle entretoise  $\Phi 10$  (5) et d'un contre-écrou M10 (23).
3. Fixez la poulie de renvoi (55) à l'aide d'une vis M10\*50 (142), d'une rondelle entretoises  $\Phi 10$  (5), d'un contre-écrou M10 (23) et d'un crochet de guidage (177).
4. Reliez le câble de la tour de câbles (179) au cadre mobile de la poulie de renvoi (178) par une rondelle entretoise  $\Phi 12$  (20).
5. Fixez la poulie de renvoi (55) sur le cadre mobile de la poulie de renvoi (178) à l'aide d'une vis M10\*45 (52), d'une rondelle entretoises  $\Phi 10$  (5) et d'un contre-écrou M10 (23).




5	washer	$\Phi 10$	8	59	cable hook		1
23	lock nut	M10	5	142	hexagon bolt	M10*50	1
30	hexagon bolt	M10*25	1	177	pulley catch plate		1
52	hexagon bolt	M10*45	5	178	movable pulley frame		1
55	pulley	$\Phi 95*26$	4	179	pull cable tower short	L:5625mm	1





TF-WS7-PULL

TF-WS7-ATT






## Étape 6

1. Fixez l'extrémité longue et plate de la tour de câbles de traction (180) au point D à l'aide d'une vis M10\*25 (52), d'une rondelle entretoise  $\Phi 10$  (5) et d'un contre-écrou M10 (23).
2. Retirez la tête sphérique à l'extrémité du long câble de la tour (180).
3. Tirez maintenant le long câble de la tour de câbles (180) depuis le point D à travers les points E, F, G, H, I, J en suivant l'ordre indiqué (voir schéma des câbles).
4. Remettez ensuite en place la tête sphérique à l'extrémité du câble.
5. Accrochez 9 chaînes et mousquetons (60) en fixant une extrémité à la poignée (85) et l'autre extrémité au long câble de la tour (180).



5	washer	$\Phi 10$	2
23	lock nut	M10	1
30	hexagon bolt	M10*25	1
60	9 link chain & snap hook		1
85	handle belt		1
180	pull cable tower long	L:7290mm	1





## 2.6 Contenu de la livraison - Leg press

L'emballage comprend les pièces représentées ci-après. Vérifiez que l'ensemble des pièces et outils appartenant à l'appareil sont compris dans la livraison et assurez-vous que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de réclamation, veuillez contacter immédiatement votre contractant.

### PRUDENCE

Si le contenu de la livraison est incomplet ou si des pièces sont endommagées, ne montez pas l'appareil.





5



11



15



20



21




23




30



35



52



65




72




130



131




132



133




138



142



145



146



150



162

## 2.7 Montage - Leg press

Avant de procéder à l'assemblage de l'appareil, observez bien attentivement les étapes de montage représentées et effectuez-les dans l'ordre indiqué.


### ❶ REMARQUE

Vissez d'abord toutes les pièces sans les serrer et vérifiez qu'elles sont correctement ajustées. Vous y serez invité, serrez les vis à l'aide de l'outil correspondant.

### Étape 1

1. Fixez le tube de liaison avant (126) sur le cadre principal à l'aide des vis M12\*30 (131), des rondelles élastiques  $\Phi 12$  (130) et des rondelles entretoises  $\Phi 12$  (20).
2. Fixez le tube de liaison arrière (127) sur le cadre principal à l'aide des vis M12\*80 (132), des rondelles entretoises  $\Phi 12$  (120), des contre-écrous M12 (21) et de la plaque de liaison (128).
3. Fixez le cadre principal latéral (125) sur les tubes de liaison avant et arrière à l'aide des vis M12\*125 (133), des rondelles entretoises  $\Phi 12$  (20), des contre-écrous M12 (21) et des plaques de liaison (128).


20	washer	$\Phi 12$	14
21	lock nut	M12	6
125	leg press main frame		1
126	leg press front connection tube		1
127	leg press back connection tube		1
128	connection plate		1
129	arc-shaped connection plate		2
130	spring washer	$\Phi 12$	2
131	hexagon bolt	M12*30	2
132	hexagon bolt	M12*80	2
133	hexagon bolt	M12*125	4



## Étape 2

Fixez les tubes de guidage (134, 135) sur le cadre principal latéral à l'aide des vis M10\*25 (138), des axes  $\Phi 25*125$  (136) et des capuchons (137).


134	leg press support tube-1		1
135	leg press support tube-2		1
136	shaft	$\Phi 25*125$	2
137	plug		4
138	hexagon socket button head bolt	M10*25	4



## Étape 3

1. Montez le support de la presse à jambes (140) sur les tubes de guidage (134, 135) à l'aide des vis M10\*25 (138), des axes  $\Phi 25*125$  (136) et des capuchons (137).
2. Montez la plaque de la presse à jambes (141) sur le support (140) à l'aide des vis M10\*75 (65), des rondelles entretoises  $\Phi 25*10*2.0$  (35) et des contre-écrous M10 (23).





23	lock nut	M10	2
35	big washer	$\Phi 25*10*2.0$	4
65	hexagon bolt	M10*75	2
137	plug		4
138	hexagon socket button head bolt	M10*25	4
139	shaft	$\Phi 25*125$	2
140	support tube		1
141	footplate tube		1






## Étape 4

1. Fixez l'extrémité plate du câble de la presse à jambes (144) sur le câble inférieur à l'aide d'une vis M10\*25 (30), d'une rondelle entretoise  $\Phi 10$  (5) et d'un contre-écrou (23), voir schéma 1.
2. Tirez maintenant le câble de la presse à jambes (144) à travers le point A puis les points B, C, D, E, F, en suivant l'ordre indiqué (voir schéma des câbles).
3. Fixez la poulie de renvoi (55) au point B à l'aide d'une vis M10\*45 (52), d'une rondelle entretoises  $\Phi 10$  (5) et d'un contre-écrou M10 (23), voir schéma 2.
4. Fixez les grandes poulie de renvoi (143) aux points C, D, E, F à l'aide de vis M10\*50 (142), de rondelles entretoises  $\Phi 10$  (5) et de contre-écrous (23), voir schéma 3.
5. Fixez l'extrémité du câble de la presse à jambes (144) sur le manchon de réglage (163) avec la rondelle entretoise  $\Phi 12$  (20).
6. Fixez l'autre extrémité du manchon de réglage (163) au point G avec une vis M10\*40 (162), une rondelle entretoise  $\Phi 10$  (5) et un contre-écrou M10 (23).






5	washer	Φ10	14
20	washer	Φ12	6
23	lock nut	M10	7
30	hexagon bolt	M10*25	1
52	hexagon bolt	M10*45	1
55	pulley	Φ95*26	1
142	hexagon bolt	M10*50	4
143	big pulley	Φ127*28	4
144	leg press cable	L:3255mm	1
162	hexagon bolt	M10*40	1
163	cable adjust sleeve		1

### Étape 5


1. Montez la poignée (149) sur le cadre de réglage du rembourrage de siège (147) à l'aide des vis M8\*70 (146), des rondelles entretoises Φ8 (15) et des contre-écrous M8 (11).
2. Montez le rembourrage de siège (148) sur le cadre de réglage (147) à l'aide des vis M8\*20 (145), des rondelles élastiques Φ8 (72) et des rondelles entretoises Φ8 (15).
3. Poussez le cadre de réglage (147) dans le support du cadre principal latéral et fixez le cadre de réglage (147) à l'aide du bouton à ressort (18).



11	lock nut	M8	2	146	hexagon bolt	M8*70	2
15	washer	Φ8	8	147	leg press seat cushion adjust frame		1
18	locking spring knob	Φ10	1	148	leg press seat cushion		1
72	spring washer	Φ8	4	149	leg press handle		1
145	hexagon bolt	M8*20	4				

## Étape 6



1. Montez le rembourrage de dossier (152) sur son cadre de réglage (151) à l'aide des vis M8\*20, des rondelles élastiques  $\Phi 8$  (72) et des rondelles entretoises  $\Phi 8$  (15).
2. Poussez le cadre de réglage (151) dans le support du cadre principal latéral et fixez le cadre de réglage (151) à l'aide du bouton à ressort (18).
3. Montez une vis M8\*25 (150) et une rondelle entretoise  $\Phi 8$  (15) sous le support.



15	washer	$\Phi 8$	5
18	locking spring knob	$\Phi 10$	1
72	spring washer	$\Phi 8$	4
145	hexagon bolt	M8*20	4
150	hexagon bolt	M8*25	1
151	leg press back cushion adjust frame		1
152	leg press back cushion		1



## Flexion des biceps avec câbles

1. Amenez les câbles dans leur position la plus basse et asseyez-vous sur la station de musculation. Le dos repose contre le dossier.
2. Saisissez les poignées des câbles de traction. Les coudes restent collés au corps, les poignets restent droits.
3. Pliez les bras au maximum et levez les poignées. Les épaules restent baissées et les coudes collés au corps.





## Extension des triceps avec câbles

1. Debout devant la station de musculation, les pieds écartés à la largeur des hanches, saisissez la barre supérieure par le haut et amenez-la au niveau du torse.
2. Tendez légèrement les muscles du torse et gardez le buste bien droit. Les coudes restent collés au corps, les poignets restent droits.
3. Tendez les bras et amenez la barre à hauteur des cuisses. Les épaules restent baissées et les coudes collés au corps.





## Développé épaules

1. Amenez les câbles dans leur position la plus basse et asseyez-vous sur la station de musculation. Le dos repose contre le dossier.
2. Saisissez les poignées des câbles de traction et tirez-les à hauteur des épaules. Le dos des mains est tourné vers la station de musculation, les poignets restent toujours bien droits.
3. Tendez maintenant les bras et levez les poignées. Ne tendez pas complètement les bras.





## Élévation frontale avec câbles

1. Le dos tourné devant la station de musculation, les pieds écartés à la largeur des hanches, saisissez la barre inférieure par le haut et amenez-la au niveau des hanches.
2. Tendez légèrement les muscles du torse et gardez le buste bien droit. Les poignets restent toujours bien droits.
3. Les bras presque complètement tendus, levez la barre vers l'avant. Les épaules restent baissées.




## Presse à pectoraux

1. Asseyez-vous sur la station de musculation de sorte que le dos repose complètement contre le dossier. Saisissez les poignées.
2. Le siège doit être réglé de sorte que les poignées soient positionnées à hauteur de la poitrine. Les poignets restent toujours bien droits.
3. Tendez les bras vers l'avant. Gardez les épaules baissées et ne tendez pas complètement les bras.




## Musculation des pectoraux avec câbles

1. Amenez les câbles en position haute et asseyez-vous sur la station de musculation. Le dos repose contre le dossier. Saisissez les poignées des câbles de traction.
2. Le siège doit être réglé de sorte que les poignées soient positionnées à hauteur de la poitrine. Les poignets restent toujours bien droits.
3. Tendez les bras vers l'avant. Gardez les épaules baissées et ne tendez pas complètement les bras.




## Musculation des pectoraux par traction oblique

1. Amenez les câbles dans leur position la plus haute et asseyez-vous sur la station de musculation. Le dos repose contre le dossier. Saisissez les poignées des câbles de traction.
2. Le siège doit être réglé de sorte que les poignées soient positionnées à hauteur de la poitrine. Les poignets restent toujours bien droits.
3. Tendez les bras obliquement vers l'avant. Gardez les épaules baissées et ne tendez pas complètement les bras.




## Oiseau

1. Amenez les câbles dans leur position la plus haute et asseyez-vous sur la station de musculation. Le dos repose contre le dossier. Saisissez les poignées des câbles de traction.
2. La hauteur du siège doit être réglée de sorte que les poignées se trouvent à hauteur de la poitrine. Les poignets restent bien droits, les bras sont légèrement pliés.
3. Amenez les bras devant la poitrine. L'angle des coudes ne change pas, les épaules restent baissées.




## Coup de rame

1. Asseyez-vous devant la station de musculation de sorte que le torse repose contre le dossier.
2. Le siège doit être réglé de sorte que les poignées soient positionnées à hauteur de la poitrine. Les poignets restent toujours bien droits.
3. Les bras étant pliés, tirez les poignées vers la poitrine et rapprochez les omoplates. Les épaules restent baissées.




## Traction latissimus

1. Assez-vous sur la station de musculation, le torse vers le dossier, et saisissez la barre de traction. Vous pouvez varier la préhension.
2. Tendez légèrement les muscles du torse et gardez le buste bien droit. Les poignets restent toujours bien droits.
3. Les bras pliés, tirez la barre de traction vers le haut de la poitrine et rapprochez les omoplates. Les épaules restent baissées.




## Flexion latérale avec câbles

1. Amenez le câble en position basse. Debout à côté de la station de musculation, les pieds écartés à la largeur des épaules, saisissez la poignée à hauteur de la cuisse avec la paume de la main dirigée vers l'intérieur.
2. Tendez légèrement les muscles du torse et gardez les épaules baissées. Le bras agit comme un prolongement du câble.
3. Inclinez le buste sur le côté sans bouger les hanches. Le buste reste stable.




## Flexion de jambes

1. Debout, le torse tourné vers la station de musculation, à côté du rembourrage inférieur, tenez-vous droit.
2. La jambe tournée vers la station de musculation se trouve devant le rembourrage inférieur. Tendez légèrement les muscles du torse et pliez légèrement la jambe sur le sol.
3. Avec le talon, poussez le rembourrage inférieur vers l'arrière et pliez la jambe.



## Extension de jambes

1. Asseyez-vous sur la station de musculation de sorte que le dos repose complètement contre le dossier.
2. Amenez les deux pieds sous les rembourrages inférieurs et tendez la pointe des pieds.
3. Tendez les jambes vers l'avant en poussant le rembourrage vers le haut. Ne tendez pas complètement les jambes.





### 4.1 Instructions générales



#### **AVERTISSEMENT**

+ Stockez l'appareil dans un lieu où il reste hors de portée de tiers ou d'enfants.



#### **ATTENTION**

+ Veillez à ce que l'appareil soit protégé contre l'humidité, la saleté et la poussière. Le lieu de stockage doit être sec, correctement aéré et présenter une température ambiante entre 5°C et 45°C.

### 5.1 Instructions générales



#### **AVERTISSEMENT**

+ Ne procédez à aucune modification non conforme sur l'appareil.



#### **PRUDENCE**

+ Toute pièce endommagée ou usée peut compromettre votre sécurité et affecter la durée de vie de l'appareil. Remplacez par conséquent immédiatement les composants endommagés ou usés. Adressez-vous à cet effet à votre contractant. N'utilisez pas l'appareil tant qu'il n'est pas remis en état. Si vous devez remplacer des pièces, utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine.



#### **ATTENTION**

+ Outre les instructions et recommandations de maintenance et d'entretien mentionnées dans le présent mode d'emploi, des prestations de service et/ou de réparation peuvent être nécessaires ; ces opérations ne doivent être effectuées que par des techniciens SAV habilités.

## 5.2 Défaits et diagnostic des pannes

L'appareil a fait l'objet de contrôles de qualité réguliers tout au long de sa production. Il peut toutefois arriver que l'appareil présente des défauts ou des dysfonctionnements. Les pièces détachées sont souvent à l'origine de ces défaillances, auquel cas un remplacement de ces pièces est suffisant. Vous trouverez ci-après un aperçu des défauts les plus fréquents ainsi que les solutions de dépannage adéquates. Si l'appareil ne fonctionne toutefois toujours pas correctement, veuillez vous adresser à votre contractant.

Défaut	Cause	Remède
Bruits de frottement	Les câbles ou les poulies ne sont pas correctement positionnés ou sont endommagés.	Contrôle visuel de l'acheminement des câbles ou du guidage des poulies
Le poids est suspendu en l'air	Câble trop tendu	Ajustez la tension du câble
Câble non tendu	Câble trop lâche	Ajustez la tension du câble
Bruits de crissement et de craquement	Vissages desserrés ou trop serrés	Contrôlez ou graissez les vissages

## 5.3 Calendrier d'entretien et de maintenance

Pour éviter tout endommagement causé par la transpiration, il convient de nettoyer l'appareil avec une serviette humide (sans solvant !) après chaque séance d'entraînement.


Les opérations d'entretien suivantes sont à effectuer dans les intervalles de temps indiqués :

Pièce	Une fois par semaine	Une fois par mois	Tous les trois mois	Tous les six mois	Une fois par an
Câbles de traction	N	I			
Vissages		I			
Rouleaux et guidage de câble	N	I			
Rembourrages	N	I			
Vis et câbles		I			

Légende : N = nettoyage ; I = inspection

## 6 ÉLIMINATION

À la fin de sa durée de vie, l'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Il doit être confié à un centre de collecte spécialisé dans le recyclage. Pour de plus amples informations, contactez le centre compétent d'élimination des déchets le plus proche de chez vous.



Les matériaux sont recyclables, conformément à leur marquage. Par le recyclage des matières, la réutilisation ou d'autres formes de valorisation des anciens appareils, vous prenez activement part à la protection de notre environnement.

## 7 ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Pour rendre votre entraînement encore plus agréable et efficace, nous vous recommandons de compléter votre appareil de fitness par des accessoires adéquats. Un **tapis de sol** vous permettra de poser votre appareil de fitness en toute sécurité, tout en protégeant votre sol des taches de transpiration. Vous pouvez également vous procurer des mains courantes supplémentaires pour votre tapis de course ou un **spray à base de silicone** pour entretenir les pièces mobiles.

Si votre appareil de fitness propose un entraînement basé sur la fréquence cardiaque, nous vous recommandons vivement l'utilisation d'une ceinture pectorale compatible afin de garantir une transmission optimale de votre fréquence cardiaque. Vous pouvez également compléter votre appareil de musculation par des **poignées de traction** ou des **poids supplémentaires**.



Notre gamme d'accessoires offre une qualité optimale pour rendre votre entraînement encore plus efficace. Pour toute information sur nos accessoires compatibles, rendez-vous sur notre boutique en ligne et consultez le descriptif détaillé de nos produits. Il suffit à cet effet de saisir le numéro d'article correspondant en haut dans le champ de recherche. Vous serez alors dirigé vers les accessoires recommandés. Vous pouvez également utiliser le code QR mis à disposition. Vous avez bien sûr également la possibilité de contacter notre service clientèle par téléphone, par mail, dans l'un de nos magasins ou via les réseaux sociaux. C'est avec plaisir que nous vous conseillerons !



Tapis de sol



Ceinture pectorale



Serviettes



Spray à base de silicone




Gel de contact

## 8.1 Numéro de série et désignation du modèle

Afin de vous assurer le meilleur service possible, nous devons connaître la désignation du modèle, le numéro d'article, le numéro de série, la vue éclatée et la liste des pièces. Vous trouverez les données de contact correspondantes au chapitre 10 du mode d'emploi.

### ❗ REMARQUE

Le numéro de série de votre appareil est unique. Il se trouve sur un autocollant blanc. La position exacte de l'autocollant est indiquée sur la figure ci-après.



Entrez le numéro de série dans le champ correspondant.

**Numéro de série :**

**Marque / catégorie :**

**Désignation du modèle :**

**Référence article :**



## 8.2 Liste des pièces - Appareil de musculation

N°	Désignation (ENG)	Spécification	Nbre
1	ground frame		1
2	guide rod	Φ25*1853	2
3	back support rod	Φ259*1757.5	2
4	hexagon bolt	M10*65	6
5	washer	Φ10	78
6	hexagon bolt	M10*20	8
7	spring washer	Φ10	14
8	rubber cushion	Φ60*Φ26*42	2
9	counter weight rubber cushion	Φ60*Φ26*20	2
10	hexagon socket button head bolt	M8*70	2
11	lock nut	M8	6
12	selector rod	92 KG	1
13	counter weight	4,5 KG	18
14	topmost counter weight	9 KG	1
15	washer	Φ8	25
16	weight pin	Φ10*100	1
17	lock pin		2
18	pull pin	Φ10	2
19	hexagon bolt	M12*70	4
20	washer	Φ12	23
21	lock nut	M12	11
22	front frame		1
23	lock nut	M10	32
24	shield support frame		1
25	upper frame		1
26	hexagon bolt	M12*130	3
27	right cover		1
28	left cover		1
29	hexagon bolt	M12*75	4
30	hexagon bolt	M10*25	2
31	axis of rotation	Φ17*57	1
32	seat cushion adjust frame		1


33	seat cushion tube		1
34	leg curl elbow tube		1
35	big washer	Φ25*10*2.0	6
36	hexagon bolt	M8*16	9
37	pull pin	Φ12	1
38	shaft	Φ17*134	1
39	shaft	Φ17*100	1
40	front push holder		1
41	guard plate		1
42	front push arm		1
43	hexagon bolt	M10*70	1
44	hexagon socket button head bolt	M10*16	2
45	right butterfly arm		1
46	left butterfly arm		1
47	pulley support frame		1
48	reinforcing plate		1
49	footplate		1
50	hexagon bolt	M10*130	6
51	hexagon bolt	M10*115	2
52	hexagon bolt	M10*45	19
53	hexagon socket button head bolt	M10*45	1
54	"-" shape pulley frame		2
55	pulley	Φ95*26	27
56	connecting sleeve	Φ14*100	1
57	pulley spacer	Φ22*Φ10.5*45.5	4
58	lat pull cable	L:4490mm	1
59	cable hook		1
60	9 link chain & snap hook		5
61	double pulley plate		1
62	middle cable	L:1500mm	1
63	hexagon bolt	M8*45	4
64	butterfly arm cable	L:5375mm	1
65	hexagon bolt	M10*75	2
66	hexagon bolt	M10*85	1
67	powder metallurgy sleeve	Φ10	2

68	left support plate		1
69	right support plate		1
70	low pull cable	L:4120mm	1
71	short bar		1
72	spring washer	Φ8	12
73	hexagon bolt	M8*40	4
74	back cushion adjust frame		1
75	back cushion		1
76	seat cushion		1
77	hexagon socket button head bolt	M8*25	6
78	sponge inner cap		6
79	sponge outer cap		6
80	sponge	Φ100*175	6
81	sponge tube	Φ25*480	1
82	sponge tube	Φ25*450	1
83	shield		2
84	long bar		1
85	handle belt		2
86	pull rod		1
87	back pull belt		1
88	snap hook		3
162	hexagon bolt	M10*40	2
164	top weigh stack lock bolt		1

### 8.3 Vue éclatée - Appareil de musculation












## 8.4 Liste des pièces - Poulie verticale

N°	Désignation (ENG)	Spécification	Nbre
5	washer	Φ10	42
7	spring washer	Φ10	2
20	washer	Φ12	23
21	lock nut	M12	10
23	lock nut	M10	20
30	hexagon bolt	M10*25	4
43	hexagon bolt	M10*70	2
52	hexagon bolt	M10*45	3
55	pulley	Φ95*26	9
59	cable hook		1
60	9 link chain & snap hook		1
65	hexagon bolt	M10*75	7
85	handle belt		1
89	foot margin cover	Φ120	2
90	ball head tube plug	Φ50	1
92	oval tube plug	50-100	1
128	connection plate		3
129	arc-shaped connection plate		1
130	spring washer	Φ12	2
131	hexagon bolt	M12*30	4
132	hexagon bolt	M12*75	6
133	hexagon bolt	M12*125	2
142	hexagon bolt	M10*50	3
164	connection tube		1
165	pull cable tower back connection tube		1
166	side ground frame		1
167	sliding sleeve		1
168	T shape pull pin	Φ10	1
169	guide tube		1
170	side standing tube		1
171	side elbow tube		1
172	pull cable tower pulley support tube	Φ14*50	2

173	pull cable tower cover left		1
174	pull cable tower cover right		1
175	hexagon bolt	M10*80	3
176	pulley spacer	Φ20*Φ10.5*19.5	6
177	pulley catch plate		1
178	movable pulley frame		1
179	pull cable tower short cable	L:5625mm	1
180	pull cable tower long cable	L:7290mm	1
181	powder metallurgy sleeve	Φ33*Φ20*18	2
182	stationary shaft	Φ20*74*M10	1
183	reduction sleeve	Φ60*50	2
184	pulley rotating sleeve		1
185	sliding sleeve tube		1

## 8.5 Vue éclatée - Poulie verticale








## 8.6 Liste des pièces - Leg press

N°	Désignation (ENG)	Spécification	Nbre
5	washer	Φ10	19
11	lock nut	M8	2
15	washer	Φ8	13
18	locking spring knob	Φ10	2
20	washer	Φ12	14
21	lock nut	M12	6
23	lock nut	M10	9
30	hexagon bolt	M10*25	2
35	big washer	Φ25*10*2.0	4
52	hexagon bolt	M10*45	1
55	pulley	Φ95*26	1
65	hexagon bolt	M10*75	2
72	spring washer	Φ8	8
89	foot margin cover	Φ120	2
92	oval tube plug	Φ50-100	2
97	reduction sleeve	50-40L	1
99	hexagon socket button head bolt	M8*16	1
100	inner plug	25*50	2
125	leg press main frame		1
126	leg press front connection tube		1
127	leg press back connection tube		1
128	connection plate		1
129	arc-shaped connection plate		2
130	spring washer	Φ12	2
131	hexagon bolt	M12*30	2
132	hexagon bolt	M12*80	2
133	hexagon bolt	M12*125	4
134	leg press support tube-1		1
135	leg press support tube-2		1
136	shaft	Φ25*125	2
137	plug		8
138	hexagon socket button head bolt	M10*25	8

139	shaft	Φ25*125	2
140	support tube		1
141	footplate tube		1
142	hexagon bolt	M10*50	4
143	big pulley	Φ127*28	4
144	leg press cable	L:3255mm	1
145	hexagon bolt	M8*20	8
146	hexagon bolt	M8*70	2
147	leg press seat cushion adjust frame		1
148	leg press seat cushion		1
149	leg press handle		1
150	hexagon bolt	M8*25	1
151	leg press back cushion adjust frame		1
152	leg press back cushion		1
153	oval reduction sleeve	50-100	1
154	cone rubber cushion	Φ42*Φ32*26	1
155	sq plug	Φ50*50*2.0	2
156	"+"slotted countersunk head bolt	M6*10	8
157	footplate		1
158	bearing	6005	8
159	handle grip	Φ25	2
160	handle	Φ40*Φ25*29	2
161	"-"slotted headless bolt	M4*5	2
162	hexagon bolt	M10*40	1
163	cable adjust sleeve		1

## 8.7 Vue éclatée - Leg press







Les appareils d'entraînement de Taurus® sont soumis à un contrôle de qualité rigoureux. Si, malgré les soins apportés, votre appareil de fitness ne fonctionnait pas de manière irréprochable, nous le regrettons vivement et nous vous invitons à prendre contact avec notre service clientèle. Notre ligne d'assistance technique se tient volontiers à votre disposition par téléphone.

### **Descriptions de défauts**

Votre appareil d'entraînement a été conçu pour vous garantir en permanence un entraînement de haut niveau. Toutefois, en cas de problème, veuillez d'abord lire le mode d'emploi. Si vous ne parvenez pas à résoudre vous-même le problème, adressez-vous à votre contractant ou à notre ligne d'assistance gratuite. Pour pouvoir résoudre vos problèmes dans les meilleurs délais, veuillez décrire le défaut le plus précisément possible.

Outre la garantie légale, nous accordons une garantie sur tous les appareils de fitness achetés chez nous dans la mesure des dispositions suivantes.

**Cela n'affecte en aucune façon vos droits légaux.**

### **Bénéficiaire de la garantie**

Le bénéficiaire de la garantie est le premier acheteur ou toute personne ayant reçu en cadeau un produit neuf acheté d'un premier acheteur.

#### **Délais de garantie**

Dès la livraison de l'appareil, nous vous offrons une garantie dessus, dont la durée est précisée sur notre boutique en ligne. Vous trouverez la durée de la garantie de votre appareil sur la page du produit correspond de notre site internet.

### **Frais de remise en état**

L'indemnisation garantie se fait selon notre choix par réparation, par échange des pièces endommagées ou par échange de l'intégralité de l'appareil. Les pièces de rechange à monter soi-même lors de l'assemblage de l'appareil doivent être remplacées par le bénéficiaire de la garantie lui-même et ne sont pas prévues dans la remise en état. Après expiration de la période de garantie pour les frais de remise en état, une garantie sur les pièces est accordée mais elle n'inclut pas les frais de réparation, de montage et d'expédition.

### **Les périodes d'utilisation sont définies comme suit :**

- + Utilisation à domicile : exclusivement usage privé à domicile jusqu'à 3 heures par jour
- + Usage semi-professionnel : jusqu'à 6 heures par jour (par ex. centres de rééducation, hôtels, clubs, salle de fitness en entreprise)
- + Usage professionnel : plus de 6 heures par jour (par ex. en salle de gym)

## **Service Garantie**

Durant la période de garantie, les appareils présentant des dysfonctionnement dûs à des défauts du matériel utilisé ou des défauts de fabrication seront, à notre appréciation, réparés ou remplacés. Les pièces ou appareils échangés deviennent notre propriété. Les prestations de la garantie n'entraînent ni une prolongation ni un renouvellement du délai de garantie.

## **Conditions de garantie**

Pour pouvoir faire usage de la garantie, il convient de procéder comme suit :

Prenez contact par courriel ou par téléphone avec le service clientèle. Si le produit sous garantie doit être envoyé pour réparation, les frais encourus sont à la charge du vendeur. Après expiration de la garantie, les frais de transport et d'assurance sont à la charge de l'acheteur. Si le défaut entre dans le cadre de notre prestation de garantie, un appareil réparé ou un appareil neuf vous sera envoyé.

## **Les droits à la garantie sont exclus dans le cas de dommages causés par :**

- + une utilisation incorrecte ou non conforme
- + les influences environnementales (humidité, chaleur, poussière etc.)
- + le non-respect des consignes de sécurité applicables à l'appareil
- + le non-respect des consignes figurant dans le mode d'emploi
- + des violences (par ex. chocs, coups, chutes)
- + des interventions effectuées par un service après-vente autre que ceux agréés
- + des tentatives de réparation effectuées par l'acheteur

## **Justificatif d'achat et numéro de série**

Assurez-vous d'être en mesure de présenter la facture correspondante en cas de recours à la garantie. Afin de pouvoir identifier clairement la version de votre modèle et pour notre contrôle de qualité, nous devons connaître, pour toute intervention S.A.V, le numéro de série de votre appareil. Notez si possible le numéro de série ainsi que votre numéro client avant d'appeler notre ligne d'assistance. Cela facilitera le traitement de votre demande.

Si vous avez des difficultés à trouver le numéro de série de votre appareil d'entraînement, demandez de l'aide auprès de nos collaborateurs du service après-vente.

## **Service hors garantie**

En cas de défectuosité de votre appareil d'entraînement après expiration de la garantie ou si le défaut n'entre pas dans le cadre de la prestation de garantie (par ex. dommages dûs à une usure normale), nous nous tenons à votre disposition pour vous proposer une offre personnalisée. Veuillez vous adresser à notre service clientèle afin de trouver une solution rapide et économique à votre problème. Dans ce cas, les frais d'envoi seront à votre charge.

## **Communication**

Un entretien avec nos spécialistes suffit dans de nombreux cas à remédier à vos problèmes. Nous savons combien il est important pour vous que les problèmes soient résolus rapidement et simplement afin que vous puissiez profiter des joies de l'entraînement sans subir de longues périodes d'interruption. Il est également dans notre intérêt de trouver une solution rapide et non bureaucratique à votre demande. Gardez donc à portée de main votre numéro client ainsi que le numéro de série de l'appareil défectueux.

DE		DK	FR
<p><b>TECHNIQUE</b></p> <p>☎ +49 4621 4210-900</p> <p>☎ +49 4621 4210-698</p> <p>✉ <a href="mailto:technik@sport-tiedje.de">technik@sport-tiedje.de</a></p> <p>🕒 Lu - ve 08h00 - 18h00 Sa 09h00 - 18h00</p>		<p><b>TECHNIQUE &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 80 90 1650</p> <p>+49 4621 4210-945</p> <p>✉ <a href="mailto:info@fitshop.dk">info@fitshop.dk</a></p> <p>🕒 Lu - ve 08h00 - 18h00 Sa 09h00 - 18h00</p>	<p><b>TECHNIQUE &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ +33 (0) 172 770033</p> <p>+49 4621 4210-933</p> <p>✉ <a href="mailto:service-france@fitshop.fr">service-france@fitshop.fr</a></p> <p>🕒 Lu - ve 08h00 - 18h00 Sa 09h00 - 18h00</p>
<p><b>SERVICE</b></p> <p>☎ 0800 20 20 277 (gratuit)</p> <p>✉ <a href="mailto:info@sport-tiedje.de">info@sport-tiedje.de</a></p> <p>🕒 Lu - ve 08h00 - 21:00 Sa 09h00 - 21:00 Dim 10h00 - 18h00</p>		<p><b>PL</b></p>	
		<p><b>TECHNIQUE &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 22 307 43 21</p> <p>+49 4621 42 10-948</p> <p>✉ <a href="mailto:info@fitshop.pl">info@fitshop.pl</a></p> <p>🕒 Lu - ve 08h00 - 18h00 Sa 09h00 - 18h00</p>	<p><b>BE</b></p>
		<p><b>TECHNIQUE &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 02 732 46 77</p> <p>+49 4621 42 10-932</p> <p>✉ <a href="mailto:info@fitshop.be">info@fitshop.be</a></p> <p>🕒 Lu - ve 08h00 - 18h00 Sa 09h00 - 18h00</p>	

UK	NL	INT
<p><b>TECHNIQUE</b></p> <p>☎ +44 141 876 3986</p> <p>✉ <a href="mailto:support@powerhousefitness.co.uk">support@powerhousefitness.co.uk</a></p>	<p><b>TECHNIQUE &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ +31 172 619961</p> <p>✉ <a href="mailto:info@fitshop.nl">info@fitshop.nl</a></p> <p>🕒 Lu - Jeu 09h00 - 17h00 Ve 09h00 - 21h00 Sa 10h00 - 17h00</p>	<p><b>TECHNIQUE &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ +49 4621 4210-944</p> <p>✉ <a href="mailto:service-int@sport-tiedje.de">service-int@sport-tiedje.de</a></p> <p>🕒 Lu - ve 8h00 - 18h00 Sa 9h00 - 18h00</p>
<p><b>SERVICE</b></p> <p>☎ +44 141 876 3972</p> <p>🕒 Lu - ve 9h00 - 17h00</p>	<p><b>AT</b></p>	
	<p><b>TECHNIQUE &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 0800 20 20 277 (gratuit)</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p>✉ <a href="mailto:info@sport-tiedje.at">info@sport-tiedje.at</a></p> <p>🕒 Lu - ve 08h00 - 18h00 Sa 09h00 - 18h00</p>	<p><b>CH</b></p>
	<p><b>TECHNIQUE &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 0800 202 027</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p>✉ <a href="mailto:info@sport-tiedje.ch">info@sport-tiedje.ch</a></p> <p>🕒 Lu - ve 08h00 - 18h00 Sa 09h00 - 18h00</p>	

Vous trouverez sur cette page web une liste détaillée de tous les magasins du Groupe Sport-Tiedje en France et à l'étranger, avec leur adresse et leurs horaires d'ouverture.

[www.fitshop.fr/aperçu-de-nos-succursales](http://www.fitshop.fr/aperçu-de-nos-succursales)

# NOUS VIVONS LE FITNESS

## BOUTIQUE EN LIGNE ET RÉSEAUX SOCIAUX

Avec 80 succursales, Fitshop est le plus grand marché spécialisé d'appareils de fitness à domicile en Europe et compte parmi les sociétés de vente en ligne les plus renommées dans le domaine de l'équipement de fitness. Plus de 25 boutiques en ligne sont disponibles pour les particuliers dans la langue de leur pays. Des magasins vous accueillent également pour composer l'appareil de votre choix. La société fournit également les salles de gym, hôtels, clubs de sports, entreprises et cabinets de kinésithérapie en appareils d'endurance et de musculation conçus pour un usage professionnel.

Fitshop offre une large gamme d'appareils de fitness de fabricants renommés, ainsi que ses propres produits et des prestations de service complètes (service de montage et conseils de professionnels avant et après l'achat de votre appareils). L'entreprise emploie à cet effet de nombreux spécialistes scientifiques du sport, entraîneurs de fitness et athlètes de compétition.

N'hésitez pas à nous rendre visite sur les réseaux sociaux ou sur notre blog !



[www.fitshop.fr](http://www.fitshop.fr)  
[www.sport-tiedje.de/blog](http://www.sport-tiedje.de/blog)



[www.facebook.com/SportTiedje](http://www.facebook.com/SportTiedje)



[www.instagram.com/sporttiedje](http://www.instagram.com/sporttiedje)



[www.youtube.com/user/sporttiedje](http://www.youtube.com/user/sporttiedje)

**TAURUS**

**cardiostrong**

**BODYCRAFT**

**cardiojump**



**Notes**

Notes



**TAURUS®**